Wilson Cazarré Sousa

# Desenvolvimento e implementação de um processador compatível com a Arquitetura 6502 em FPGA

São José dos Campos - Brasil Abril de 2024

#### Wilson Cazarré Sousa

## Desenvolvimento e implementação de um processador compatível com a Arquitetura 6502 em FPGA

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores.

Docente: Prof. Dr. Tiago de Oliveira

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil Abril de 2024

## Resumo

Palavras-chaves: 6502. FPGA. RISC. CISC.

## Lista de ilustrações

Figura 1 –	Endereçamento imediato	11
Figura 2 –	Endereçamento absoluto. Note que o primeiro byte na memória é o	
	menos significativo	12
Figura 3 –	Endereçamento absoluto - Deslocado em X (ou Y)	12
Figura 4 –	Endereçamento Zero-Page	13
Figura 5 –	Endereçamento relativo	14
Figura 6 –	Endereçamento indireto	15
Figura 7 –	Datapath do 6502 implementado	19

## Lista de tabelas

Tabela 1	_	Tamanho da instrução por modo de endereçamento	16
Tabela 2	_	Conjunto de instruções	18

## Lista de Abreviações

- **BD** Barramento de Dados. 9
- ${\bf BE}\,$ Barramento de Endereços. 9

## Sumário

1	INTRODUÇÃO
1.1	Motivação
1.2	Metodologia
1.3	Organização do relatório
1.4	Objetivos
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 9
2.1	Visão geral de um sistema computacional
2.1.1	Arquitetura de von Neumann
2.1.2	Interfaces de entrada e saída
2.2	Microprocessador 6502
2.2.1	Arquitetura Original
2.2.2	Registrador de Status (SR)
2.2.3	Contador de Programa (PC)
2.2.4	Stack Pointer (SP)
2.2.5	Modos de endereçamento
2.2.5.1	Endereçamento imediato
2.2.5.2	Endereçamento absoluto
2.2.5.3	Endereçamento absoluto - Deslocado em X (ou Y)
2.2.5.4	Endereçamento Zero-Page
2.2.5.5	Endereçamento relativo
2.2.5.6	Endereçamento indireto
2.2.6	Endereçamento Zero-Page, deslocado em X (ou Y)
2.3	RTL - Register-Transfer Logic
2.4	FPGA - Field Programmable Array
2.5	Verilog Sintetizável
2.6	Completude de Turing
3	DESENVOLVIMENTO 17
3.1	Conjunto de instruções
3.2	O datapah da implementação
3.3	Unidades funcionais
3.3.1	Registradores de propósito geral (AC, X, Y)
3.3.2	Contador de Programa (PCH e PCL)
3.3.3	Registrador de Dados (DR)
3.3.4	Unidade de controle

SUMÁRIO	7
---------	---

5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
	APÊNDICES	25

9

1 Introdução

Durante a disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e

Organização de Computadores, ofertada no Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP,

é proposto que os discentes escolham uma arquitetura de processador para realizar sua

implementação em um dispositivo FPGA. Esse relatório irá apresentar a fundamentação,

bem como todo o processo de desenvolvimento de um sistema computacional baseado no

microprocessador 6502.

1.1 Motivação

mandaram eu fazer esse trabalho ou eu seria reprovado na matéria

1.2 Metodologia

ai eu peguei lá o negócio e n sei oq lá ai eu fiz as coisas com meus manos e no final

ficou tudo chave

Organização do relatório 1.3

ao leitor: basta ler

1.4 **Objetivos** 

Geral

Descrever o objetivo geral do projeto

Específico

Descrever com detalhes os objetivos da etapa atual.

### 2 Fundamentação Teórica

#### 2.1 Visão geral de um sistema computacional

#### 2.1.1 Arquitetura de von Neumann

A Arquitetura de von Neumann foi proposta por um grupo de engenheiros liderados por **Jonh von Neumann** em 1945. O design descrito pelo documento tem como objetivo de ser um caso generalizado para um computador digital e é composto dos seguintes componentes:

• Uma unidade de processamento

#### 2.1.2 Interfaces de entrada e saída

#### 2.2 Microprocessador 6502

O microprocessador 6502 é o segundo membro da família MCS650X. Essa família de microprocessadores de 8 bits foi lançada em 1975 pela MOS Technology. Os processadores dessa família apresentam o mesmo conjunto de instruções e modos de endereçamento, com pequenas diferenças em recursos e sua utilização. Por conta de sua eficácia e baixo custo, o microprocessador se popularizou rapidamente ao ser usado em diversos sistemas da época como O Nintendo Entertainment System (NES), Apple II, Commodore 64 e muitos outros.

#### 2.2.1 Arquitetura Original

O microprocessador conta com um Barramento de Dados (BD) de 8 bits e um Barramento de Endereços (BE) de 16-bits. Qualquer operação que o processador precisa executar normalmente é iniciada colocando o endereço de acesso no BE e posteriormente lendo (ou escrevendo) um valor de 8-bits no BD.

Internamente, 3 registradores de propósito geral podem ser usados.

- Acumulador (A): Usado também para armazenar o resultado das operações lógicas e aritméticas;
- *Index* X e Y: Ambos os registradores podem ser usados para operações com modos de endereçamento especiais, que serão abordados mais a frente no relatório.

Além dos 3 registradores que podem ser acessados diretamente, o 6502 também possuí alguns registradores usados por funções específicas do processador.

#### 2.2.2 Registrador de Status (SR)

O **registrador de status** é responsável por armazenar *flags* usadas para o controle do fluxo de programa do processador. Elas normalmente são atualizadas durante operações lógicas, aritméticas e de transferência de dados.

- Carry (C): Indica se a operação gerou um carry;
- Negativo (N): Indica se a operação gerou um valor com o bit mais significativo ativo;
- Overflow (V): Indica se a operação gerou um...;
- **Zero** (**Z**): Indica se a operação gerou o valor zero;
- Decimal (D): Indica se o processador está em modo aritmético decimal BCD;
- Bloqueio de interrupções (I): Indica se o processador está ignorando as requisição de interrupções;
- **Break** (B): Indica se a interrupção atual foi disparada via *software* pela instrução BRK, ao invés de uma interrupção via *hardware*.

#### 2.2.3 Contador de Programa (PC)

O único registrador de 16-bits definido pela arquitetura. Esse registrador é responsável por manter o endereço de memória atualmente acessado pelo processador.

#### 2.2.4 Stack Pointer (SP)

O stack é uma região de memória destinada para rápido acesso e escrita. A eficácia nessas operações vem do fato de que o processador utiliza o endereço no SP para saber exatamente onde a próxima leitura e escrita vai ocorrer. O registrador é incrementado ou decrementado de acordo após cada operação. O 6502 também utiliza o stack para armazenar os endereços de retorno quando subrotinas ou interrupções são executadas.

#### 2.2.5 Modos de endereçamento

O 6502 é capaz de endereçar 65536 bytes de memória. Qualquer operação ou estrutura de dados dentro do processador compartilham esse mesmo espaço de memória. O processador também providencia 13 diferentes métodos de calcular o endereço efetivo de

memória na qual a operação vai ser executada. Na computação, chamamos esses métodos de **modos de endereçamento** e aqueles disponíveis no 6502 serão descritos aqui.

#### 2.2.5.1 Endereçamento imediato

Nesse tipo de instrução o operando é usado imediatamente após a instrução ter sido lida. Nenhum acesso a memória ou cálculo é realizado (Figura 1). Essa tipo de instrução utiliza 2 bytes de memória.




Figura 1 – Endereçamento imediato

Fonte: Autoria própria


#### 2.2.5.2 Endereçamento absoluto

Nesse tipo de instrução dois bytes são passados além do opcode. O processador usa esses bytes como um endereço de acesso a memória (Figura 2).

#### 2.2.5.3 Endereçamento absoluto - Deslocado em X (ou Y)


Esse modo é uma variação do endereçamento absoluto: dois bytes são buscados da memória e usados como endereço de acesso. A diferença está no fato de que o valor do registrador (X ou Y) é somado ao endereço de acesso. (Figura 3).

Figura 2 – Endereçamento absoluto. Note que o primeiro byte na memória é o menos significativo



Fonte: Autoria própria

Figura 3 – Endereçamento absoluto - Deslocado em X (ou Y)



Fonte: Autoria própria

#### 2.2.5.4 Endereçamento Zero-Page

Idêntico ao endereçamento absoluto, exceto que apenas um byte é lido da memória (o byte menos significativo). O byte mais significativo é inferido como 0 Figura 4. Logo esse modo de endereçamento sempre retorna um dado localizado na primeira "página"da memória (os primeiros 256 bytes).




Figura 4 – Endereçamento Zero-Page

Fonte: Autoria própria

#### 2.2.5.5 Endereçamento relativo




Figura 5 – Endereçamento relativo

Fonte: Autoria própria

#### 2.2.5.6 Endereçamento indireto




Figura 6 – Endereçamento indireto

Fonte: Autoria própria

#### 2.2.6 Endereçamento Zero-Page, deslocado em X (ou Y)

Idêntico ao Endereçamento Absoluto deslocado em X (ou Y) com a diferença que o endereço de acesso está sempre dentro da primeira

#### 2.3 RTL - Register-Transfer Logic

Quando tratamos do design de circuitos digitais complexos, é comum abstrairmos diferentes níveis do design com a intenção de tornar esses problemas mais simples de serem resolvidos.

3níveis diferentes de abstração são definidos por vahid<br/>2011 na construção de circuitos digitais:

1. *Transistor Level*: Conectar transistores para construir componentes lógicos.

- 2. *Logic Level*: Utilizar-se de Portas Lógicas como bloco principal de construção para desenvolver circuitos combinacionais.
- 3. **Register-transfer Level**: Conectar uma rede de registradores e construir blocos que definem a lógica de transferência de estado entre esses registradores.

De maneira geral, no *Register-Transfer Level Design* (ou Design RTL) cada bloco do design deve desempenhar uma (e apenas uma) de duas possíveis funções:

- Lógica Combinacional: São os blocos responsáveis pela computação do próximo estado. De maneira geral, esses blocos devem ser determinísticos e sempre apresentar a mesma saída para uma determinada entrada.
- 2. **Lógica Sequencial**: São blocos responsáveis por guardar e propagar o estado computado pelos blocos combinacionais de maneira síncrona.

Tabela 1 – Tamanho da instrução por modo de endereçamento

Modo de endereçamento	Tamanho em bytes
Acumulador (A)	1
Absoluto (abs)	3
Absoluto, deslocado em X (abs, x)	3
Absoluto, deslocado em Y (abs, y)	3
Imediato (#)	2
Implícito (impl)	1
Indireto (ind)	3
Indireto, deslocado em X (X, ind)	2
Indireto, deslocado em Y (ind, Y)	2
Relativo (rel)	2
$\overline{Zero-Page}$ (zpg)	2
Zero-Page, deslocado em X (zpg, x)	2
Zero-Page, deslocado em Y (zpg, y)	2

Fonte: Autoria Própria

- 2.4 FPGA Field Programmable Array
- 2.5 Verilog Sintetizável
- 2.6 Completude de Turing

#### 3 Desenvolvimento

O desenvolvimento da CPU se deu em algumas etapas. Primeiramente o conjunto de instrução foi definido como um subconjunto da família MCS650X original. Depois disso foram escolhidos alguns modos de endereçamento e um *datapath* foi definido.

#### 3.1 Conjunto de instruções

O conjunto de instruções apresentado na Tabela 2 é apenas um subconjunto da família MCS650X original. Os mesmos *opcodes* da arquitetura original serão mantidos aqui.

#### 3.2 O datapah da implementação

A Figura 7 mostra o datapath que será implementado durante esse trabalho.

O processador possuí 3 registradores de propósito geral e é capaz de manipular 8-bits por ciclo de clock, por consequência toda instrução no 6502 leva mais de 1 ciclo para ser executada, considerando que o opcode consiste sempre de 8-bits.

A Figura 7 também divide os componentes em dois grupos principais:

- Registradores externos: São os registradores que o programador tem consciência que estão lá e pode, por meio do conjunto de instruções, interagir com eles de maneira direta ou indireta.
- Microarquitetura interna: São os componentes internos que não são diretamente definidos pela arquitetura MCS650X, são invisíveis do ponto de vista do programador mas são vitais para o funcionamento do processador.

#### 3.3 Unidades funcionais

Essa seção apresenta uma breve descrição de cada componente no datapath.

#### 3.3.1 Registradores de propósito geral (AC, X, Y)

Esses registradores de 8-bits que podem ser acessados diretamente utilizando suas respectivas instruções de *Load* e *Store*. Além disso, eles desempenham funções específicas no processador:

Tabela 2 – Conjunto de instruções

Instruções de transferência				
Instrução	Opcode	Mod. End	Assembly	Operação
	2f	imm	LDA imm	RegAC <= imm
LDA	2f	abs	LDA addr	RegAC <= Mem[addr]
	2f	(abs, x)	LDA addr, x	RegAC <= Mem[addr + x]
	2f	imm	LDX imm	RegX <= imm
LDX	2f	abs	LDX addr	RegX <= Mem[addr]
	2f	(abs, x)	LDX addr, x	RegX <= Mem[addr + x]
	2f	imm	LDY imm	RegY <= imm
LDY	2f	abs	LDY addr	RegY <= Mem[addr]
	2f	(abs, x)	LDY addr, x	RegY <= Mem[addr + x]
CTA	2f	abs	STA addr	Mem[addr]<= RegAC
STA	2f	(abs, x)	STA addr, x	Mem[addr + x] <= RegAC
CTV	2f	abs	STX addr	Mem[addr]<= RegX
STX	2f	(abs, x)	STX addr, x	Mem[addr + x]<= RegX
C(T)X	2f	abs	STY addr	Mem[addr]<= RegY
STY	2f	(abs, x)	STY addr, x	Mem[addr + x]<= RegY
		Instrug	ões lógicas e a	aritméticas
Instrução	Opcode	Mod. End	Assembly	Operação
<del>-</del>	2f	imm	ADC imm	RegAC <= RegAC + imm + C
ADC	2f	abs	ADC addr	RegAC <= RegAC + Mem[addr] + C
	2f	(abs, x)	ADC addr, x	RegAC <= RegAC + Mem[addr + x] + C
	2f	imm	SBC imm	RegAC <= RegAC - imm - C
SBC	2f	abs	SBC addr	RegAC <= RegAC - Mem[addr] - C
	2f	(abs, x)	SBC addr, x	RegAC <= RegAC - Mem[addr + x] - C
	2f	imm	AND imm	RegAC <= RegAC AND imm
AND	2f	abs	AND addr	RegAC <= RegAC AND Mem[addr]
	2f	(abs, x)	AND addr, x	RegAC <= RegAC AND Mem[addr + x]
	2f	imm	EOR imm	RegAC <= RegAC XOR imm
EOR	2f	abs	EOR addr	RegAC <= RegAC XOR Mem[addr]
	2f	(abs, x)	EOR addr, x	RegAC <= RegAC XOR Mem[addr + x]
	2f	imm	ORA imm	RegAC <= RegAC OR imm
ORA	2f	abs	ORA addr	RegAC <= RegAC OR Mem[addr]
	2f	(abs, x)	ORA addr, x	RegAC <= RegAC OR Mem[addr + x]
			Comparaçã	0
Instrução	Opcode	Mod. End	Assembly	Operação
	2f	imm	CMP imm	C, N, V, Z <= ACC - imm
CMP	2f	abs	CMP addr	C, N, V, Z <= ACC - Mem[addr]
	2f	(abs, x)	CMP addr, x	C, N, V, Z <= ACC - Mem[addr - x]
			Flags	
Instrução	Opcode	Mod. End	Assembly	Operação
SEC	2f	impl	SEC	C <= 1
CLC	2f	impl	CLC	C <= 0

Fonte: Autoria Própria

- Acumulador (AC): Toda operação lógica e aritmética tem como base o valor armazenado nesse registrador, além disso o resultado dessas operações também é diretamente armazenado aqui.
- X e Y: Esses registradores armazenam o valor de deslocamento das instruções com os modos de endereçamento deslocados.




Figura 7 – Datapath do 6502 implementado

Fonte: Autoria própria

#### 3.3.2 Contador de Programa (PCH e PCL)

O contador de programa é usado para endereçar o espaço de 16-bits de memória disponível para o processador. Por conta do processador conseguir manipular apenas 8-bits por vez, utiliza-se 2 registradores de 8 bits para armazenar o endereço completo. O programador pode manipular seu valor por meio das instruções de *jump* e *branch*.

#### 3.3.3 Registrador de Dados (DR)

O registrador de dados é responsável por controlar a entrada de informações no processador e distribuir para um dos 3 barramentos disponíveis.

#### 3.3.4 Unidade de controle

A unidade de controle é responsável por enviar todos os sinais de controle necessários para a execução de uma instrução em particular. Ela é composta por 3 partes:

- 1. Registrador de instrução (IR): Armazena o *opcode* da instrução atualmente sendo executada.
- 2. Unidade de tempo (TCU): No começo de toda instrução, seu valor é definido como T0, na descida de cada ciclo de clock seu valor é incrementado (T1, T2, T3, etc).
- 3. **Lógica de Controle (LG)**: Responsável por definir todos os sinais de controle baseado na instrução que está sendo executado atualmente (armazenada no IR) e qual ciclo o processador se encontra dentro dessa instrução (armazenado no TCU).

[?]

## 4 Resultados Obtidos e Discussões

## 5 Considerações Finais



## Lista de Abreviações

- **BD** Barramento de Dados. 9
- ${\bf BE}\,$ Barramento de Endereços. 9