



Memoria de prácticas STF

Sistemas Tolerantes a Fallos – 4º Grado de Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba, EPSC
2021/2022

Autores:

Antonio Gómez Giménez (i72gogia@uco.es)

<u>Índice:</u>


 Práctica 1: Simulando Sistemas Empotrados usando Packet Tracer Práctica 2: Programando un MCU Práctica 3: Redundancia Triple Modular (TMR) Práctica 4: Interconectando dos MCU Práctica 5: Tolerancia a fallos en comunicación con datos 	2 5 11 16	
		23

1. Práctica 1: Simulando Sistemas Empotrados usando Packet Tracer

En esta práctica primeramente se nos da el siguiente circuito:




Usando este circuito, complementaremos con los componentes pedidos y realizaremos las conexiones entre estos componentes. El circuito quedaría de la siguiente forma:




Dependiendo de la hora del día, el panel solar dará cierta potencia que se almacenará en la pila y alimentará los LED. El valor de hora del día se puede modificar en el simulador de cisco e incluso la velocidad del paso del tiempo en la simulación.

Una vez realizado el paso anterior se añadirá conectividad al circuito, para ello usaremos un switch, un servidor donde alojaremos el DHCP y dará ip a todos los componentes del circuito y un pc donde se podrán observar todos los valores de información útiles que extraemos del circuito.



Una vez tenemos el circuito, configuramos cada componente (la ip del servidor que da el servicio DHCP la ponemos nosotros) de tal forma que recibirá su ip con DHCP. Aparte, en cada componente activaremos el remote server en loT server que nos permitirá ver toda la información en una página web que nos hemos registrado previamente (hay que poner la dirección ip, el usuario y contraseña).




El resultado del circuito con sus configuraciones en la configuración se puede apreciar que funciona correctamente con la siguiente imagen donde se ve toda la información reunida en la página web:



2. Práctica 2: Programando un MCU

Primeramente se va a crear el circuito pedido con las conexiones necesarias en los pines necesarios, el circuito sería el siguiente:



loT4

Tras realizar el circuito, diseñar el código de programación del MCU. Primeramente vamos a crear el código para:

- Si se pulsa el interruptor, encender la luz.
- Si se pulsa el pulsador, encender el LED.
- Si se gira el potenciómetro hasta 100 o más, activar la alarma de la sirena.
- Activar la velocidad del motor acorde al ángulo del sensor de flexibilidad, cuánto más se doble, mayor será la velocidad del motor.


El código inicial para el MCU es el siguiente:

```
1 var lampara, led, sirena, motor, flexor_ant;
  3 - function setup() {//los analogicos a0 (potenciometro) y al son entradas
         pinMode(0, INPUT);//interruptor
         pinMode(1, INPUT);//pulsador
         pinMode(2, OUTPUT);//lampara
         pinMode(3, OUTPUT);//led
         pinMode(4, OUTPUT);//sirena
         pinMode (5, OUTPUT);//motor
 10
         lampara = 0;
 11
         customWrite(2, 0);
 12
 13
         led = 0;
 14
         customWrite(3, 0);
 15
         customWrite(4, 0);
 17
         motor = 0;
 18
         analogWrite(5, 0);
 19
         flexor_ant = 0;
 20 }
```

Con el código anterior nos aseguramos que todo se encuentre apagado al comienzo de la ejecución.


El código para el funcionamiento de la lámpara y su simulación es el siguiente:

```
21
22 - function loop() {
23
        var interruptor, pulsador, potenciometro, flexor;
        interruptor = digitalRead(0);
24
        pulsador = digitalRead(1);
25
26
        potenciometro = analogRead(A0);
27
        flexor = analogRead(A1);
28
         //codigo para la lampara
29 +
        if ((interruptor == HIGH) && (lampara === 0)) {
30
            lampara = 1;
31
            customWrite(2, 2);
            Serial.println("LAMPARA ENCENDIDA");
32
33 ₹
         }else if ((interruptor == LOW) && (lampara == 1)) {
34
            lampara = 0;
35
             customWrite(2, 0);
36
            Serial.println("LAMPARA APAGADA");
37
38
```




El código para el funcionamiento del LED y su simulación es el siguiente:

```
39
        //codigo para el led
40 -
        if ((pulsador == HIGH) && (led === 0)) {
41
            led = 1;
42
            analogWrite(3, 1023);
43
            Serial.println("LED ENCENDIDA");
44 -
        }else if ((pulsador == LOW) && (led == 1)) {
            led = 0;
45
46
            analogWrite(3, 0);
47
            Serial.println("LED APAGADO");
48
```



El código para el funcionamiento de la alarma y su simulación es el siguiente:

```
50
        //codigo para la sirena
51 ₹
        if ((potenciometro >= 500) && (sirena === 0)) {
52
            sirena = 1;
53
            customWrite(4, 1);
            Serial.println("SIRENA ENCENDIDA");
54
55 ₹
        }else if ((potenciometro < 500)&&(sirena == 1)){
56
            sirena = 0;
57
            customWrite(4, 0);
58
            Serial.println("SIRENA APAGADO");
59
```



Y por último, el código para el funcionamiento del motor y su simulación es el siguiente (aunque no se va a poder apreciar en una imagen):

```
//Serial.println(flexor);
//codigo para el motro
if (flexor!= flexor_ant) {
    flexor_ant = flexor;
    motor = ((1023 - 0))(401 - 0))*(flexor-0)+0;//formula para normalizar
    //Serial.println(motor);
    analogWrite(5, motor);
    Serial.println("MOTOR VARIANDO VELOCIDAD");

// Serial.println("MOTOR VARIANDO VELOCIDAD");

// Serial.println("MOTOR VARIANDO VELOCIDAD");


// Serial.println("MOTOR VARIANDO VELOCIDAD");

// Serial.println("MOTOR VARIANDO VELOCIDAD");
```

En la imagen anterior, dependiendo de cuanto flexiones el sensor, más rápido o más lento girará el motor.

Posteriormente se pide realizar un nuevo circuito donde inicialmente estarán todos los LED apagados y cada vez que se pulse el pulsador se apagará el actualmente iluminado y se encenderá el siguiente LED. Solo habrá un LED encendido cada vez. Cuando esté iluminado el 8º LED, al pulsar el pulsador quedarán los 8 LED apagados, comenzando la iteración de nuevo desde el principio.

El circuito creado se ha modificado usando solo 5 LED ya que para usar 8 leds necesitaríamos más de 6 pines digitales. El circuito es el siguiente:




El código realizado para que funcione correctamente es el siguiente:

```
1 var led, posicion;
 2 var v_led = [1,2,3,4,5];
 4 - function setup() {//los analogicos a0 (potenciometro) y al son entradas
     pinMode(0, INPUT);//interruptor
 5
        pinMode(1, OUTPUT);
 6
 7
       pinMode(2, OUTPUT);
       pinMode(3, OUTPUT);
 8
 9
        pinMode(4, OUTPUT);
 10
        pinMode(5, OUTPUT);
 11
 12
        led = 0;
        posicion = 0;
13
14
        for(var i = 0; i< 5; i++) {//limpiamos los led
15 -
 16
             analogWrite(v led[i], 0);
17
18 }
19
 20 * function loop() {
     var pulsador;
21
 22
       pulsador = digitalRead(0);
 23
 24
25
        //codigo para el led
 26 -
        if ((pulsador == HIGH) && (led === 0)) {
 27
            led = 1;
28 +
             if (posicion != 5) {
29 +
                if (posicion !== 0) {
 30
                    analogWrite(v_led[posicion-1], 0);
 31
                analogWrite(v_led[posicion], 1023);
 32
 33
                posicion++;
 34 -
            }else{
 35
                analogWrite(v_led[posicion-1], 0);
36
                posicion = 0;
 37
 38
 39 +
         }else if ((pulsador == LOW) && (led == 1)) {
40
           led = 0;
 41
42 }
```

Simplemente se almacena el orden de salida en un vector donde posteriormente se incrementará el valor de la posición para mostrar en orden los leds, eliminando el led que estaba anteriormente encendido.

Finalmente se pide diseñar un sistema con una lámpara, un pulsador y un potenciómetro. donde la lámpara tiene 3 posibles valores de iluminación (0, apagado; 1, luz suave; 2, luz intensa). Seleccionaremos mediante el potenciómetro el valor de iluminación y mientras se mantenga presionado el pulsador, la luz de la lámpara se iluminará con el valor indicado en el potenciómetro.

El circuito realizado es el siguiente:




El código creado para que funcione según lo pedido es el siguiente:

```
1 var lampara, potenciometro_ant;
 3 - function setup() {//los analogicos a0 (potenciometro) y al son entradas
 4
        pinMode(0, INPUT);//interruptor
        pinMode(1, OUTPUT);//pulsador
         lampara = 0;
 8
        potenciometro_ant = 0;
 9
         customWrite(1, 0);
10
    }
11
12
13 * function loop() {
14
         var pulsador, potenciometro;
15
        pulsador = digitalRead(0);
16
        potenciometro = analogRead(A0);
17
18
         //codigo para el lampara
19 ₹
         if ((pulsador == HIGH) && (potenciometro != potenciometro_ant)) {
20
             lampara = 1;
21
             potenciometro_ant = potenciometro;
             if (potenciometro === 0) {
23
                 customWrite(1, 0);
                 Serial.println("LAMPARA APAGADA");
24
             }else if(potenciometro === 1023){
25 +
                 customWrite(1, 2);
26
                 Serial.println("LAMPARA FULL POTENCIA");
27
28
29 -
             }else{
                 customWrite(1, 1);
30
                 Serial.println("LAMPARA MEDIA POTENCIA");
31
32
                 Serial.println(potenciometro);
33
34 ₹
         }else if ((pulsador == LOW) && (lampara == 1)) {
35
36
             potenciometro_ant = 0;
37
             customWrite(1, 0);
38
             Serial.println("LAMPARA APAGADO");
39
40 }
```

Es un código donde hemos tenido que añadir una pequeña lógica para, dependiendo del potenciómetro y si está activado el pulsador, la lámpara se ilumine, se ilumine un poco o esté a máxima potencia.

3. Práctica 3: Redundancia Triple Modular (TMR)

Primeramente se va a crear el circuito pedido con las conexiones necesarias en los pines necesarios, el circuito sería el siguiente:



En cada cluster hay una ciudad donde hemos ajustado unos parámetros con las temperaturas de cada una.

El código realizado para poder realizar este ejercicio es el siguiente:

```
1 function setup() {//los sensores de temperatura de cada ciudad
         pinMode(0, INPUT);//temp0
 2
 3
         pinMode(1, INPUT);//templ
         pinMode(2, INPUT);//temp2
 4
 5 }
     function conversor(dato) {//convierto de 0 a 1023 a -100 100
         {\tt dato=((dato\ -\ 0)/(1023\ -\ 0))*(100+100)-100;//formula\ para\ normalizar)}
 8
         return dato;
 9
    }
 10
 11 * function loop() {
 12
        var temp0, temp1, temp2;
 13
         temp0 = conversor(digitalRead(0));
 14
        templ = conversor(digitalRead(1));
 15
        temp2 = conversor(digitalRead(2));
 16
         Serial.println(digitalRead(0));
 17
         Serial.println(digitalRead(1));
         Serial.println(digitalRead(2));
 18
 19
         Serial.println(temp0);
 20
         Serial.println(templ);
         Serial.println(temp2);
 21
 22
         //codigo del tmr
 23 ₹
         if (temp0 == temp1 || temp0 == temp2 || temp1 == temp2) {
24 +
             if(temp0 == temp1){
 25
                 Serial.print("1. El resultado es:");
 26
                 Serial.println(temp0);
 27 -
             }else if (temp0 == temp2) {
                 Serial.print("2. El resultado es:");
 28
 29
                 Serial.println(temp0);
 30 ₹
             }else{
                 Serial.print("3. El resultado es:");
 31
 32
                 Serial.println(temp2);
 33
             1
 34 -
         }else{
 35
             Serial.println("No hay solucion");
 36
37 }
```

El código en resumen, se basa en coger los datos de 0 a 1023 de cada ciudad, los normaliza entre los valores de -100 y 100 grados celsius y se comparan entre sí, de tal forma que con que dos o más sean iguales dan solución. En el caso contrario no encontraría solución. Algunos ejemplos de soluciones dadas son las siguientes:

Si dos son iguales:

```
594

566

594

16.129032258064527

10.654936461388061

16.129032258064527

2. El resultado es:16.129032258064527
```

O también:

```
534

526

526

4.398826979472133

2.8347996089931513

2.8347996089931513


3. El resultado es:2.8347996089931513
```

Si todos son diferentes:

582 574 578 13.782991202346054 12.218963831867043 13.000977517106563 No hay solucion

También puede haber casos donde los tres coinciden, pero es complicado que ocurra.

En el apartado b, se nos pide que apliquemos una máscara sobre los bits de entrada de los sensores, se va a añadir en el circuito un potenciómetro que permite enmascarar de forma dinámica entre 0 y 8 bits ya que para 1023 se necesitan 10 bits. Se va a complementar en con el apartado c donde tenemos que añadir un identificador para ver los sensores que dan mal el resultado. El circuito es el siguiente:




El código realizado para solucionar este problema es el siguiente:

```
1 var v_led = [3,4,5];
       var potenciometro_ant, bits_mascara;
   4 - function setup() {//los sensores de temperatura de cada ciudad
          pinMode(0, INPUT);//temp0
          pinMode(1, INPUT);//templ
   6
   7
          pinMode(2, INPUT);//temp2
   8
          pinMode(3, INPUT);//led1
   9
          pinMode(4, INPUT);//led2
  10
         pinMode(5, INPUT);//led3
  11
  12 *
          for(var i = 0; i< 3; i++) {//limpiamos los led
  13
              analogWrite(v_led[i], 0);
  14
  15
          potenciometro ant = 0;
  16
          bits_mascara = 0;
  17 }
  18 - function conversor(dato){//convierto de 0 a 1023 a -100 100
         dato=((dato - 0)/(1023 - 0))*(100+100)-100;//formula para normalizar
  20
          return dato:
 21 }
23 * function loop() {
24
        var temp0, temp1, temp2, potenciometro;
25
26
        potenciometro = analogRead(A0);
27
28
         //pongo la mascara dependiendo del valor del potenciometro
29 +
        if (potenciometro != potenciometro ant) {
30
            potenciometro_ant = potenciometro;
31
             if (potenciometro < 127) {
32 ₹
33
                bits_mascara = 0;
34 -
             }else if (potenciometro > 126 && potenciometro < 254) {
35
               bits_mascara = 1;
36 ₹
             }else if (potenciometro > 253 && potenciometro < 381) {
37
                bits_mascara = 2;
38 ₹
             }else if (potenciometro > 126 && potenciometro < 508) {
39
                bits_mascara = 3;
40 -
            }else if (potenciometro > 126 && potenciometro < 635) {
41
                bits mascara = 4;
42 -
             }else if (potenciometro > 126 && potenciometro < 762) {
43
                bits_mascara = 5;
             }else if (potenciometro > 126 && potenciometro < 889){
44 -
45
                bits mascara = 6;
46 -
             }else if (potenciometro > 126 && potenciometro < 1016) {
47
               bits_mascara = 7;
48 +
             }else{
49
                bits mascara = 8;
50
51
52
53
        //aplico la mascara antes de transformar el dato
54
        temp0 = conversor(digitalRead(0) & (~(Math.pow(2,bits_mascara)-1)));
55
        temp1 = conversor(digitalRead(1) & (~(Math.pow(2,bits_mascara)-1)));
56
        temp2 = conversor(digitalRead(2) & (~(Math.pow(2,bits mascara)-1)));
57
58
        Serial.print("Aplicada máscara de: ");
59
        Serial.println(bits_mascara);
60
        Serial.println(digitalRead(0) & (~(Math.pow(2,bits mascara)-1)));
61
        Serial.println(digitalRead(1) & (~(Math.pow(2,bits_mascara)-1)));
62
        Serial.println(digitalRead(2) & (~(Math.pow(2,bits_mascara)-1)));
63
        Serial.println(temp0);
64
        Serial.println(templ);
65
        Serial.println(temp2);
```


```
67
        //codigo del tmr
68 +
        if (temp0 == temp1 || temp0 == temp2 || temp1 == temp2) {
69 +
             if(temp0 == temp1){
                 Serial.print("1. El resultado es:");
70
71
                 Serial.println(temp0);
72 -
                 if(temp0 != temp2) {
73 ₹
                     for(var i = 0; i< 3; i++){//limpiamos los led</pre>
74
                     analogWrite(v_led[i], 0);
75
76
                     analogWrite(v_led[2], 1023);
77
78 ₹
             }else if (temp0 == temp2) {
79
                 Serial.print("2. El resultado es:");
80
                 Serial.println(temp0);
81 -
                 for (var z = 0; z < 3; z++) {//limpiamos los led
82
                     analogWrite(v led[z], 0);
83
84
                 analogWrite(v_led[1], 1023);
85 ₹
             }else{
                 Serial.print("3. El resultado es:");
86
87
                 Serial.println(temp2);
88 -
                 for (var w = 0; w < 3; w++) {//limpiamos los led
89
                     analogWrite(v_led[w], 0);
90
91
                 analogWrite(v_led[0], 1023);
92
93 +
        }else{
94
             Serial.println("No hay solucion");
95 -
             for(var x = 0; x < 3; x++) {//limpiamos los led
96
                analogWrite(v_led[x], 1023);
97
98
99 }
```

En este código se ha añadido la funcionalidad de las led, para ver que sensor falla y el código necesario con la lógica para transformar el valor del potenciómetro en los valores de 0 a 8 siendo la máscara a utilizar.

Un ejemplo sin usar máscara sería el siguiente:




Usando máscara sería el siguiente:



Al usar máscara es mucho más fácil que den el mismo resultado ya que hay menos bits a comparar.


4. Práctica 4: Interconectando dos MCU

Primeramente en esta práctica se crea el circuito con el código proporcionado para realizar una comunicación sencilla UDP básica:



Cuando el interruptor se enciende, se enciende la cafetera.

En el siguiente apartado, se pide crear una comunicación UDP con múltiples destinos, el circuito creado es el siguiente:



Donde se ha creado un interruptor para cada sensor. El código del MCU de los interruptores es el siguiente:

```
1 var port = 1234;
      var dstIPCAFETERA = "192.168.1.1";
var dstIPLAMPARA = "192.168.1.3";
   3
      var dstIPHUMIDIFICADOR = "192.168.1.4";
   5
      var socket;
      var stateCAFETERA;
  8
      var stateLAMPARA;
      var stateHUMIDIFICADOR;
  10
  11 - function setup() {
      pinMode(0, INPUT);
pinMode(1, INPUT);
  12
  13
      pinMode(2,INPUT);
stateCAFETERA = 0;
stateLAMPARA = 0;
stateHUMIDIFICADOR = 0;
  14
  15
  16
  19
      socket = new UDPSocket();
       // Recepcion UDP
  22 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
       Serial.println("Recibido de "
+ ip + ":" + port + ": " + data);
  24
  25
  26
       // Activa el socket UDP en el puerto
  28
       Serial.println(socket.begin(port));
  29 }
  30
  31 - function loop() {
 32 //CAFETERA
33 - if (digitalRead(0)) {
34 - if (stateCAFETERA === 0) {
       stateCAFETERA = 1;
  35
        socket.send(dstIPCAFETERA, port, "1");
  36
         Serial.println("ON CAFETERA");
  37
  38
  39
  40 → else{
  41 v if (stateCAFETERA === 1) {
  42
        stateCAFETERA = 0;
         socket.send(dstIPCAFETERA, port, "0");
  43
        Serial.println("OFF CAFETERA");
 45
46 }
        }
47 //LAMPARA
48 - if (digitalRead(1)) {
     if (stateLAMPARA === 0) {
49 -
       stateLAMPARA = 1;
50
       socket.send(dstIPLAMPARA, port, "2");
51
       Serial.println("ON LAMPARA");
52
53
54
55 → else{
      if (stateLAMPARA === 1) {
56 +
       stateLAMPARA = 0;
58
       socket.send(dstIPLAMPARA, port, "0");
       Serial.println("OFF LAMPARA");
59
60
61
     //HUMIDIFICADOR
62
63 - if (digitalRead(2)) {
      if (stateHUMIDIFICADOR === 0) {
       stateHUMIDIFICADOR = 1;
65
       socket.send(dstIPHUMIDIFICADOR, port, "1");
66
       Serial.println("ON HUMIDIFICADOR");
67
68
69
70 +
     else{
71 +
      if (stateHUMIDIFICADOR === 1) {
72
       stateHUMIDIFICADOR = 0;
73
        socket.send(dstIPHUMIDIFICADOR, port, "0");
74
       Serial.println("OFF HUMIDIFICADOR");
75
76
     delay(1000);
78 }
```

En este código, dependiendo del interruptor pulsado, enviará los datos hacia ip correspondiente.

El código para un MCU de recepción es el siguiente:


```
var port = 1234;
    var dstIP = "192.168.1.2";
    var socket;
 5 - function setup() {
     socket = new UDPSocket();
 6
     customWrite(0,"0");
 9
     // Recepcion
10 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("Recibido de
11
       + ip + ":" + port + ": " + data);
12
       if (data=="1") {
13 +
14
       Serial.println("CAFETERA ENCENDIDA");
15
        customWrite(0,"1");
16
17 +
       else {
        Serial.println("CAFETERA APAGADA");
18
19
        customWrite(0,"0");
20
21
22
23
      // Activa el socket UDP en el puerto
24
     Serial.println(socket.begin(port));
25
26
27 - function loop() {
28
     // Nada
```

Este código se repite 2 veces más con ligeras modificaciones (en el caso de la lámpara escribir un 2 en vez de un 1).

Para el último apartado, se pedía realizar la comunicación UDP con múltiples fuentes a un mismo destino. Para ello, se pedía que se realizará de dos formas diferentes:

- Diferentes sockets asociados a diferentes puertos en el destino.
- Protocolo de selección incorporado en el propio flujo de datos.

Para ambos casos el circuito es el siguiente:



Para el primer caso el código es el siguiente: Para los MCU asociados a un interruptor:

```
1 | var port = 1111;
2 | var dstIP = "192.168.1.1";
  3
  4 var socket:
     var stateCAFETERA;
  7 - function setup()
 8 pinMode(0,INPUT);
9 stateCAFETERA = 0
      stateCAFETERA = 0;
 10
 11
      socket = new UDPSocket();
 13
      // Recepcion UDP
 14 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("Recibido de "
+ ip + ":" + port + ": " + data);
 1.5
 16
 17
 19
        // Activa el socket UDP en el puerto
20 3
      Serial.println(socket.begin(port));
 22
 23 - function loop() {
24 //CAFETERA
25 v if (digitalRead(0)) {
26 v if (stateCAFETERA ==== 0) {
27 stateCAFETERA = 1:
        stateCAFETERA = 1;
 27
28
         socket.send(dstIP, port, "1");
Serial.println("ON CAFETERA");
 29
 30
 31
socket.send(dstIP, port, "0");
 36
         Serial.println("OFF CAFETERA");
 37
 38
       delay(1000);
 39
40 }
```

Para el MCU que está asociado a los aparatos:

```
1 var portCAFETERA = 1111;
  var portLAMPARA = 2222;
var portHUMIDIFICADOR = 3333;
   4 var port;
  5 var socketCAFETERA, socketLAMPARA, socketHUMIDIFICADOR;
  7 → function setup() {
  8 socketCAFETERA = new UDPSocket();
 9     socketLAMPARA = new UDPSocket();
10     socketHUMIDIFICADOR = new UDPSocket();
 11 customWrite(0,"0");
12 customWrite(1,"0");
13 customWrite(2,"0");
 14
  15
       //CAFETERA
 16 - socketCAFETERA.onReceive = function(ip, port, data) {
       Serial.println("Recibido de "
+ ip + ":" + port + ": " + data);
 17
  18
         //compruebo si es cafetera
 19
         if(port == 1111) {
  20 +
           if(data=="1"){
  21 +
  22
           Serial.println("CAFETERA ENCENDIDA");
           customWrite(0,"1");
  23
  2.4
 25 +
           else {
          Serial.println("CAFETERA APAGADA");
  26
 27
            customWrite(0,"0");
 28
 29
30 };
```

```
32 //LAMPARA
33 - socketLAMPARA.onReceive = function(ip, port, data) {
     Serial.println("Recibido de "
       + ip + ":" + port + ": " + data);
3.5
36
       //compruebo si es LAMPARA
37 +
      if(port == 2222) {//compruebo si es lampara
       if(data=="2") {
38 +
        Serial.println("LAMPARA ENCENDIDA");
customWrite(1,"2");
39
40
41
42 -
       else {
        Serial.println("LAMPARA APAGADA");
customWrite(1,"0");
43
44
45
        }
46
       }
47
     };
48
49
     //HUMIDIFICADOR
50 - socketHUMIDIFICADOR.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("Recibido de "
51
      + ip + ":" + port + ": " + data);
52
53
       //compruebo si es HUMIDIFICADOR
     if(port == 3333){//compruebo si es humidificador
54 -
55 +
      if(data=="1"){
       Serial.println("HUMIDIFICADOR ENCENDIDA");
56
        customWrite(2,"1");
57
58
59 +
      else {
60
       Serial.println("HUMIDIFICADOR APAGADA");
        customWrite(2,"0");
61
62
      }
63
      }
64
     };
65
66
     // Activa el socket UDP en el puerto
67
     Serial.println(socketCAFETERA.begin(portCAFETERA));
68
     Serial.println(socketLAMPARA.begin(portLAMPARA));
69 Serial.println(socketHUMIDIFICADOR.begin(portHUMIDIFICADOR));
70 }
71
72 - function loop() {
73 // Nada
74 }
```

Asignamos un puerto para cada socket, de tal forma que cada electrodoméstico tiene su propio puerto.

Para el segundo caso el código es el siguiente:

Para los MCU asociados a un interruptor:

```
1 var port = 1234;
     var dstIP = "192.168.1.1";
  4 var socket;
  5 var stateCAFETERA;
  7 → function setup() {
 8 pinMode(0,INPUT);
  9
      stateCAFETERA = 0;
 10
      socket = new UDPSocket();
 11
      // Recepcion UDP
 12
 13 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
       Serial.println("Recibido de
 14
 15
        + ip + ":" + port + ": " + data);
 16
 17
 18
       // Activa el socket UDP en el puerto
 19
      Serial.println(socket.begin(port));
 20 }
 21
 22 - function loop() {
 23 //CAFETERA
24 v if (digitalRead(0)) {
25 v if (stateCAFETERA === 0) {
       stateCAFETERA = 1;
 26
        socket.send(dstIP, port, "C,1");
Serial.println("ON CAFETERA");
 28
 29
30
        }
 31 - else{
      if (stateCAFETERA === 1) {
 32 +
 33
        stateCAFETERA = 0;
        socket.send(dstIP, port, "C,0");
Serial.println("OFF CAFETERA");
 34
35
       }
 36
 37
 38
      delay(1000);
 39 }
```

En este caso, aparte de el dato, le enviamos una letra para que sepa a que aparato pertenece ese dato.


Para el MCU que está asociado a los aparatos:

```
12 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
13 Serial.println("Recibido de "
13
14
15
        + ip + ":" + port + ": " + data);
         //compruebo si es cafetera
        if(port == 1234){
16 +
17
          var arrayCadenas = data.split(coma);
18
          if(arrayCadenas[0]== "C"){//cafetera
if(arrayCadenas[1]== "1"){
   Serial.println("CAFETERA ENCENDIDA");
   customWrite(0,"1");
19 -
20 +
21
22
23
           else {
24 +
           Serial.println("CAFETERA APAGADA");
customWrite(0,"0");
25
26
27
28
          }else if(arrayCadenas[0]== "L"){//lampara
if(arrayCadenas[1]== "2"){
29 -
30 +
            Serial.println("LAMPARA ENCENDIDA");
customWrite(1,"2");
31
32
33
34 +
           else {
           Serial.println("LAMPARA APAGADA");
customWrite(1,"0");
35
36
37
          }else if(arrayCadenas[0]== "H"){//humidificador
if(arrayCadenas[1]== "1"){
38 +
39 +
            Serial.println("HUMIDIFICADOR ENCENDIDO");
40
41
             customWrite(2,"1");
42
43 +
           else {
            Serial.println("HUMIDIFICADOR APAGADO");
customWrite(2,"0");
44
45
            }
46
47
48
         }
      };
49
50
51
        // Activa el socket UDP en el puerto
52
53 }
       Serial.println(socket.begin(port));
54
```

En este caso, hay un solo socket y puerto, se diferencia los datos de todas los aparatos con el código que lleva el propio dato, siendo H de humidificador, L de lámpara o C de cafetera.

5. Práctica 5: Tolerancia a fallos en comunicación con datos

En esta práctica, primeramente se nos pide usar tres MCU de tal forma que el MCU central sirva de comunicación entre ambos MCU (Receptor y emisor). Por tanto el circuito sería el siguiente:



El MCU emisor se encarga de enviar el dato al intermediario y recibe el dato del intermediario siendo la respuesta de si el dato ha llegado correctamente al receptor. El código es el siguiente:

```
1 var port = 1111;
     var dstIP = "192.168.1.2";
    var datoant = "valorbasura0132";
    var socket;
  6 - function setup() {
      var coma = ",";
      socket = new UDPSocket();
  8
  9
 10
      // Recepcion UDP
 11 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("Recibido de
12
        + ip + ":" + port + ": " + data);
if(port == 1111) {
 13
 14 +
15
         var arrayCadenas = data.split(coma);
16 +
         if (arrayCadenas[1] == "1") {
17
         Serial.println("ENVIADO CORRECTAMENTE");
18
19 +
20
         Serial.println("ERROR EN EL ENVIO, NECESARIO REENVIO");
21
22
23
24
      // Activa el socket UDP en el puerto
 25
26
      Serial.println(socket.begin(port));
 27
28
29 - function loop() {
 30
      //EMISOR
32 var dato = nome
33 v if(dato != datoant) {
      var dato = "HOLA"
34
      socket.send(dstIP, port, dato);
       Serial.println("ENVIO EL DATO->");
35
36
       Serial.println(dato);
37
38
      datoant = dato;
39
     delay(1000);
40 }
```

El MCU que hace de intermediario es el más complejo, ya que recibe el dato del emisor, lo procesa (genera un error de forma aleatoria), y lo envía al receptor. Posteriormente, recibe el mensaje del receptor de si le ha llegado el dato bien y lo envía al emisor. El código es el siguiente:

```
1 var portEMISOR = 1111;
    var portRECEPTOR = 2222;
 3 var socketEMISOR, socketRECEPTOR;
 4 var dstIPEMISOR = "192.168.1.1";
    var dstIPRECEPTOR = "192.168.2.1";
 6 var temp, aleatorio;
 8 - function setup() {
     var coma = ",
 10     socketEMISOR = new UDPSocket();
     socketRECEPTOR = new UDPSocket();
 12
 13
     //EMISOR
 14 - socketEMISOR.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("Recibido de "
 15
      + ip + ":" + port + ": " + data);
 16
       //compruebo si es EMISOR
 18 +
      if(port == 1111) {
        Serial.println("RECIBO EL DATO ->");
 19
 20
         Serial.println(data);
 21
        aleatorio = Math.random():
        Serial.println(aleatorio);
if(aleatorio < 0.3){</pre>
 22
 23 +
          temp = data + ",0";
 24
 25 +
       }else{
          temp = data + ",1";
 26
 27
28
        socketRECEPTOR.send(dstIPRECEPTOR, portRECEPTOR, temp); //envio el dato al receptor
 29
30 };
32 //RECEPTOR
33 - socketRECEPTOR.onReceive = function(ip, port, data) {
     Serial.println("Recibido de "
34
35
       + ip + ":" + port + ": " + data);
36
       //compruebo si es RECEPTOR
37 +
       if(port == 2222) {
38
         var arrayCadenas = data.split(coma);
         if(arrayCadenas[1] == "1") {
39 +
          Serial.println("RECIBIDO CORRECTAMENTE EL MENSAJE ->");
40
41
          Serial.println(arrayCadenas[0]);
42
          socketEMISOR.send(dstIPEMISOR, portEMISOR, data); //envio sin error
43
         }
44 -
         else {
         Serial.println("ERROR EN EL RECIBO, PIDO REENVIO");
45
46
         socketEMISOR.send(dstIPEMISOR, portEMISOR, data); //envio con error
47
48
      1
49
     1;
50
     // Activa el socket UDP en el puerto
     Serial.println(socketEMISOR.begin(portEMISOR));
53
     Serial.println(socketRECEPTOR.begin(portRECEPTOR));
54 }
56 + function loop() {
57 // Nada
58 }
```

Finalmente, el módulo receptor recibe el mensaje, y dependiendo de si es erróneo o no, pide reenvío o es correcto. El código es el siguiente:

```
1 var port = 2222;
      var dstIP = "192.168.2.2";
     var datoant = "valorbasura0132";
     var socket;
  6 → function setup() {
      var coma = ",
      socket = new UDPSocket();
10 // Recepcion UDP
11 * socket.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("Recibido de
        + ip + ":" + port + ": " + data);
        if(port == 2222) {
         var arrayCadenas = data.split(coma);
15
 16 +
         if(arrayCadenas[1]=="1") {
         Serial.println("RECIBIDO CORRECTAMENTE EL MENSAJE ->");
Serial.println(arrayCadenas[0]);
socket.send(dstIP, port, data); //envio sin error
19
20
21 +
          Serial.println("ERROR EN EL RECIBO, PIDO REENVIO");
 22
23
           socket.send(dstIP, port, data); //envio con error
25
      };
        // Activa el socket UDP en el puerto
      Serial.println(socket.begin(port));
 30
31
 32 - function loop() {
      //NADA
```

En el siguiente apartado se pide que usando la misma metodología, añadamos control de codificación. Para ello el emisor debe añadir la codificación al dato y el receptor decodificarlo. El receptor debe avisar si es correcto, y en el caso de que no sea así, solicitar el dato de nuevo. Para este caso, el MCU intermediario se limita a reenviar datos, no interfiere.

El MCU va a tener dos datos originales, y genera un dato erróneo, con las características mencionadas en la práctica. Se aplica paridad y checksum. El código realizado es el siguiente:

```
1 var port = 1111;
2 var dstIP = "192.168.1.2";
3 var dato_original1 = '10010110';
4 var dato_original2 = '00110000|;
      var socket;
      //funciones que no son mias para calcular la suma de dos numeros en binario
      //https://www.it-swarm-es.com/es/javascript/javascript-agregue-dos-numeros-binarios-devuelve-binario/827551236/
 10 var addBinary = function(a, b) {
11 var i = a.length - 1;
12 var j = b.length - 1;
 13
           var carry = 0;
var result = "";
 14
          15 +
 16
 17
18
 20
 22
23
           if(carry !== 0) {
   result = carry + result;
 25
           return result:
```

```
31 - function setup() {
      socket = new UDPSocket();
      40 +
41
42
            Serial.println("HA FALLADO LA PARIDAD, SE NECESITA REENVIO");
        44
               exito++;
        }else if (data == "10") {
 47 +
               Serial.println("HA FALLADO EL CHECKSUM, SE NECESITA REENVIO");
Serial.println("------
50 <del>v</del> 51 52
        }else{
          Serial.println("NO HA FALLADO EL CHECKSUM");
Serial.println("-----
53
54
         }
55
      if(exito == 2){
 58
          Serial.println("DATO ENVIADO CORRECTAMENTE");
 60
      // Activa el socket UDP en el puerto
Serial.println(socket.begin(port));
63 }
65 - function loop() {
       //EMISOR
 68 +
      if(stop === 0){
        var dato = dato_original1;
var contador;
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 +
        var aux;
var datoaux;
        //modificamos el dato cambiando un bit e intercambiando dos bits entre sí (solo el original 1) dato = '11011010';
        datoaux = dato_original1 + dato_original2;
        //añadimos el protocolo de control
         //paridad
        81 +
          1
83
84
        if (contador%2 === 0){//comprobamos si tiene paridad par
        aux = '1';
}else{
aux = '0';
86
87 +
88
 89
90
        dato = dato + dato_original2 +aux;//creo el dato con el error y el código
92
93
        socket.send(dstIP, port, dato);
        Serial.println("ENVIO EL DATO->");
Serial.println("ENVIO EL DATO->");
Serial.println(dato);
Serial.println("TIENE UN TAMAÑO DE->");
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
        Serial.println(dato.length);
        //checksum de simple precisión sumamos los dos datos
        aux = addBinary(dato_original1, dato_original2);
        dato = '11011010';//dato con el error
dato = dato + dato_original2 + aux; //creo el dato con el error y el código
        socket.send(dstIP, port, dato);
Serial.println("ENVIO EL DATO->");
Serial.println(dato);
Serial.println("TIENE UN TAMAÑO DE->");
Serial.println(dato.length);
110
112
113
114
115
116
        Serial.println("----");
        stop = 1;
118
```

Este código tiene dos partes principales, una es creación de código a enviar y recepción de datos de comprobación.

El MCU destino realiza los mismos cálculos para decodificar el código recibido y comprobar si los datos son correctos. El código es el siguiente:

```
1 var port = 2222;
2 var dstIP = "192.168.2.2";
     var socket;
 5 //funciones que no son mias para calcular la suma de dos numeros en binario
 6 //https://www.it-swarm-es.com/es/javascript/javascript-agregue-dos-numeros-binarios-devuelve-binario/827551236/
 7 var addBinary = function(a, b) {
8    var i = a.length - 1;
9    var j = b.length - 1;
10    var carry = 0;
 10
         var result = "";
         var result =  ,
while(i >= 0 || j >= 0) {
   var m = i < 0 ? 0 : a[i] | 0;</pre>
 12 +
 13
             var n = j < 0 ? 0 : b[j] | 0;
             carry += m + n; // sum of two digits
result = carry % 2 + result; // string concat
carry = carry / 2 | 0; // remove decimals, 1 / 2 = 0.5, only get 0
 15
 16
 18
 19
         if(carry !== 0) {
   result = carry + result;
 23
         return result;
 25 };
 27 + function setup() {
 28   socket = new UDPSocket();
 29
       var dato1, dato2, codigo, aux, contador, datoaux;
 30
 31
      // Recepcion UDP
 32 - socket.onReceive = function(ip, port, data) {
        Serial.println("Recibido de
 33
          + ip + ":" + port + ": " + data);
         if(port == 2222) {
 35 +
 36
 37 +
           if (data.length == 17) {
               dato1 = data.slice(0, 7);
dato2 = data.slice(8, 15);
 38
 39
 40
                codigo = data [16];
 41
 42
               //comprobamos paridad
               //paridad
               datoaux = dato1 + dato2;
 44
 45
               contador = 0;
 46 +
                for(var i = 0; i<datoaux.length ; i++) {
                    if(datoaux[i] == 1) {
 47 +
                         contador++;
 48
 49
 50
 51 +
                if (contador%2 === 0) {//comprobamos si tiene paridad par
 52
                    aux = '1';
 53 +
                }else{
                    aux = '0';
 54
 55
 56 +
                if(codigo == aux) {
                    socket.send(dstIP, port, "01"); //envio sin error
 57
 58 +
                }else{
 59
                    socket.send(dstIP, port, "00"); //envio con error
 60
 61 +
           }else if(data.length == 24) {
               dato1 = data.slice(0, 7);
 62
 63
                dato2 = data.slice(8, 15);
                codigo = data.slice(6, 23);
 64
 65
 66
                //checksum de simple precisión sumamos los dos datos
                aux = addBinary(dato1, dato2);
 67
 68 +
                if(codigo == aux) {
                    socket.send(dstIP, port, "11"); //envio sin error
 69
                }else{
 70 +
                     socket.send(dstIP, port, "10"); //envio con error
 71
 72
 73
 74
 76
        // Activa el socket UDP en el puerto
 78
       Serial.println(socket.begin(port));
 79 }
 80
 81 - function loop() {
82 83 }
       //NADA
```

Para comprobar que todo se encuentra correctamente podemos ver que para los datos:

- 10010110
- 00110000

Y transformando el dato un a 11011010. Obtenemos la siguiente salida:

```
ENVIO EL DATO->
11011010001100001
TIENE UN TAMAÑO DE->
17

Recibido de 192.168.1.2:1111: 00
HA FALLADO LA PARIDAD, SE NECESITA REENVIO
ENVIO EL DATO->
110110100011000011000110
TIENE UN TAMAÑO DE->
24

Recibido de 192.168.1.2:1111: 10
HA FALLADO EL CHECKSUM, SE NECESITA REENVIO
```

Por tanto, podemos decir que tanto paridad como checksum detectan que hay un error mínimo. Pero si cambiaramos el dato 2 por 00110001 la salida sería la siguiente:

```
ENVIO EL DATO->
11011010001100010
TIENE UN TAMAÑO DE->
17

Recibido de 192.168.1.2:1111: 01
NO HA FALLADO LA PARIDAD

ENVIO EL DATO->
110110100011000111000111
TIENE UN TAMAÑO DE->
24

Recibido de 192.168.1.2:1111: 10
HA FALLADO EL CHECKSUM, SE NECESITA REENVIO
```

Como podemos ver la paridad no puede detectar ninguno de los dos errores, esto se debe a que hemos cambiado dos bits aleatoriamente de 0 a 1, entonces ese fallo para paridad es indetectable y el otro fallo consiste en intercambiar dos bits de lugar, por tanto no influye en el número de bits par o impar, si no en la información. Por ello, podemos decir que el checksum es más fiable. Si el fallo que hubiéramos impuesto es poner un 1 o un cero en bits consecutivos, si se hubiese detectado el cambio, a no ser que se realizará junto con un cambio de bit aleatorio.

Finalmente, se pide que el MCU intermedio inyecte errores de manera aleatoria. Para este caso, no se inyectarán los errores en el MCU de emisión.

El código del MCU receptor y emisor es similar, por consiguiente, se va a incidir más en el código del MCU intermediario. El código es el siguiente:

```
1 var portEMISOR = 1111;
    var portRECEPTOR = 2222;
    var socketEMISOR, socketRECEPTOR;
var dstIPEMISOR = "192.168.1.1";
 3
    var dstIPRECEPTOR = "192.168.2.1";
 5
 8
 9 * function setup() {
    socketEMISOR = new UDPSocket();
10
11
     socketRECEPTOR = new UDPSocket();
    var aleatorio, aleatorioaux;
var dataaux = '';
13
     var dataaux =
14
1.5
     //EMISOR
16 * socketEMISOR.onReceive = function(ip, port, data) {
      Serial.println("--
     Serial.println("Recibido de "
18
       + ip + ":" + port + ": " + data);
19
       //compruebo si es EMISOR
20
21 +
       if(port == 1111) {
22
23
        //inyecto errores
        aleatorio = Math.random();
24
25 +
        if(aleatorio < 0.5){//50% de inyectar error en alguno de los dos casos
           Serial.println("INYECTO ERRORES");
          Serial.println("DATOS SIN ERRORES->");
27
28
          Serial.println(data);
          dataaux = '';
29
         if (data.length == 17) {
30 *
31
            //inyecto error tipo 1 modifico un bit aleatorio
            aleatorio = Math.floor(Math.random() * 17);
32
            Serial.print("SE MODIFICA EL BIT->");
33
34
            Serial.println(aleatorio);
35 +
            for (var x = 0; x < data.length ; x++) {//copio el dato con la modificación
             if(x == aleatorio) {
36 +
              if(data[x] === '0'){
37 +
               dataaux = dataaux + '1';
38
           }else{
  dataaux = dataaux + '0';
39 +
40
41
             }else{
42 +
43
              dataaux = dataaux + data[x];
44
45
46
            data = dataaux;
47
           dataaux = '';
48
           //inyecto error de tipo 2, intercambio valores
49
            aleatorio = Math.floor(Math.random() * 17);
           aleatorioaux = Math.floor(Math.random() * 17);
50
            Serial.print("SE INTERCAMBIA EL BIT->");
51
52
            Serial.print(aleatorio);
53
           Serial.print(" CON EL BIT->");
            Serial.println(aleatoricaux);
55 +
            for (var w = 0; w < data.length ; w++) {//copio el dato con la modificación
            if(w == aleatorio) {
56 +
              dataaux = dataaux + data[aleatorioaux];
57
58 +
             }else if(w == aleatorioaux) {
59
              dataaux = dataaux + data[aleatorio];
60 +
            }else{
61
              dataaux = dataaux + data[w];
62
63
64
            data = dataaux;
           Serial.println("DATOS CON ERRORES->");
65
66
            Serial.println(data);
```

```
68 +
          }else if(data.length == 24){
             //inyecto error tipo 1 modifico un bit aleatorio
             aleatorio = Math.floor(Math.random() *
70
             Serial.print("SE MODIFICA EL BIT->");
72
             Serial.println(aleatorio);
73
             dataaux = ''
74 +
             for(var y = 0; y < data.length ; y++) {//copio el dato con la modificación
             if(y == aleatorio) {
75 +
               if(data[y] === '0') {
76 +
                dataaux = dataaux + '1';
77
78 +
               }else{
79
                dataaux = dataaux + '0';
80
              }else{
81 +
82
               dataaux = dataaux + data[y];
83
              3
84
85
             data = dataaux;
86
            dataaux = '';
87
             //inyecto error de tipo 2, intercambio valores
             aleatorio = Math.floor(Math.random() * 17);
89
             aleatorioaux = Math.floor(Math.random() *
             Serial.print("SE INTERCAMBIA EL BIT->");
90
             Serial.print(aleatorio);
Serial.print(" CON EL BIT->");
91
92
93
             Serial.println(aleatorioaux);
94 +
             for(var z = 0; z < data.length ; z++) {//copio el dato con la modificación
             if(z == aleatorio) {
95 +
               dataaux = dataaux + data[aleatorioaux];
96
              }else if(z == aleatorioaux) {
97 +
98
               dataaux = dataaux + data[aleatorio];
99 +
              }else{
100
               dataaux = dataaux + data[z];
101
              }
102
103
             data = dataaux;
             Serial.println("DATOS CON ERRORES->");
0.4
105
             Serial.println(data);
106
107
108
          socketRECEPTOR.send(dstIPRECEPTOR, portRECEPTOR, data); //envio el dato al receptor
109
110
      1);
111
112
      //RECEPTOR
      socketRECEPTOR.onReceive = function(ip, port, data) {
114
       Serial.println("----
      Serial.println("Recibido de "
115
        + ip + ":" + port + ": " + data);
116
        //compruebo si es RECEPTOR
117
118 +
        if(port == 2222) {
        socketEMISOR.send(dstIPEMISOR, portEMISOR, data); //envio el dato al emisor
119
120
121
122
      // Activa el socket UDP en el puerto
123
124
      Serial.println(socketEMISOR.begin(portEMISOR));
125
      Serial.println(socketRECEPTOR.begin(portRECEPTOR));
126
127
128 - function loop() {
129 // Nada
130 }
```

Para entender mejor todo este código, voy a explicar que se ha realizado. Primeramente comprobamos si va a haber fallo o no, esto se calcula de manera aleatoria con una probabilidad del 50%. En el caso de no fallar, actúa con normalidad. En el caso de que si se inyecte un fallo, se comprueba el tamaño del dato para ver si es de checksum o paridad. Dando igual el caso en el que estemos, se añadirán dos fallos. El primero es un bit al azar transformarlo en el bit contrario y posteriormente se intercambiarán entre dos posiciones aleatorias dos bits entre sí. De esta forma, tendremos una modificación del paquete de datos inicial que se enviará al receptor. Puede ocurrir que falle enviando el código de

checksum y no el de paridad, y viceversa. También puede no fallar ninguno o fallar los dos. Algunos resultados obtenidos son los siguientes:

En esta imagen podemos ver que con la paridad no ha habido ningún error ya que no se ha generado de forma aleatoria. Ya que se envía el dato al receptor y envía la contestación del mismo al emisor.

En el caso del checksum si ha aparecido un error modificando el bit 0 y realizando un intercambio entre el bit 9 y el 12. Se pueden apreciar mejor los resultados en la siguiente imagen:

```
ENVIO EL DATO->
10010110001100010

Recibido de 192.168.1.2:1111: 01
NO HA FALLADO LA PARIDAD

ENVIO EL DATO->
100101100011000111000111

Recibido de 192.168.1.2:1111: 10
HA FALLADO EL CHECKSUM, SE NECESITA REENVIO
```

Esta imagen es la salida del emisor mientras que la anterior es la salida del intermediario (este muestra más específicamente los errores). Como podemos ver en la imagen coincide con lo explicado anteriormente.

En las siguientes imágenes se pueden ver el resto de casos:

ENVIO EL DATO-> 10010110001100010 ENVIO EL DATO-> 100101100011000111000111 Recibido de 192.168.1.2:1111: 00 HA FALLADO LA PARIDAD, SE NECESITA REENVIO Recibido de 192.168.1.2:1111: 11 NO HA FALLADO EL CHECKSUM ENVIO EL DATO-> 10010110001100010 ENVIO EL DATO-> 100101100011000111000111 Recibido de 192.168.1.2:1111: 10 HA FALLADO EL CHECKSUM, SE NECESITA REENVIO Recibido de 192.168.1.2:1111: 00 HA FALLADO LA PARIDAD, SE NECESITA REENVIO

ENVIO EL DATO-> 10010110001100010

Recibido de 192.168.1.2:1111: 01 NO HA FALLADO LA PARIDAD

ENVIO EL DATO->

100101100011000111000111

Recibido de 192.168.1.2:1111: 11

NO HA FALLADO EL CHECKSUM

DATOS ENVIADOS CORRECTAMENTE, TODAS LAS COMPROBACIONES SON CORRECTAS

Respecto a los algoritmos en sí, va a suceder exactamente lo mismo que ocurría en el caso anterior donde checksum era más fiable ya que en la paridad puede ocurrir que se enmascare un error al cambiar dos bits de posición. En el caso de cambiar un solo bit de valor si que funcionaría correctamente.