

FACULTY
OF ENGINEERING
BILBAO
UNIVERSITY
OF THE BASQUE
COUNTRY

Arquitectura de Computadores:

Práctica Final de Laboratorio 2022-2023

Departamento:

Tecnología Electrónica

Titulación:

Grado en Informática de Gestión y Sistemas de Información

Contenido

INTRODUCCION	2
TABLAS Y DIAGRAMAS	3
TABLAS DE ESTADO/EVENTO/ACCION	3
DIAGRAMA DE ESTADO/EVENTO/ACCION	5
DIAGRAMAS DE FLUJO	6
CALCULOS Y COMENTARIOS	10
ADC	10
TIMER	10
PWM	11
COMENTARIOS	11
CODIGO	12

INTRODUCCION

En esta práctica se pretende realizar el software de control de una placa de inducción de un fogón mediante la utilización del microcontrolador 80C552 de Philips.

Nuestra tarea será programar diversas funciones tales como dos pulsadores capacitivos, un **DISPLAY**, un **led**, un **zumbador**, un **ADC**, un **PWM** y un **TIMER** con los conocimientos obtenidos en las clases de practica de aula y de teoría.

Todo esto como he dicho antes se hará haciendo uso del microcontrolador 80C552, un derivado del 80C51. Y será programado y testado en el entorno de desarrollo "Keil uVision 2".

PHILIPS



TABLAS Y DIAGRAMAS

Todos estos diagramas estarán incluidos en la carpeta de la entrega para mayor calidad del visionado.

TABLAS DE ESTADO/EVENTO/ACCION


TABLA DE ESTADOS				
COD	NOMBRE			
0	REPOSO			
1	ESPERA			
2	CALENTAR			
3	TRANSICION			

TABLA DE EVENTOS			
COD	NOMBRE		
A	SE HA PULSADO ON/OFF		
В	HAN PASADO 15s SIN RECIPIENTE		
C	SE HA COLOCADO RECIPIENTE		
D	HAN PASADO 60s SIN AUMENTAR POTENCIA		
Е	HAN PASADO 30s SIN RECIPIENTE		
F	SE HA PULSADO EL BOTON +		
G	SE HA PULSADO EL BOTON -		
Н	LA TEMPERATURA ES INFERIOR A 40		


TABLA DE EVENTOS POR ESTADO				
COD ESTADO	COD EVENTO EN ESTADO	COD EVENTO		
0	1	A		
1	1	A, B		
	2	C		
	1	A, D, E		
2	2	G		
	3	F		
3	1	Н		


TABLA DE ACCIONES			
COD	NOMBRE	NOMBRE EN EL CODIGO	
0	ENCENDER DISPLAY	ENCENDER_DISPLAY	
1	APAGAR DISPLAY	APAGAR_DISPLAY	
2	ENCENDER TIMER	ENCENDER_TIMER	
3	APAGAR TIMER	APAGAR_TIMER	
4	ENCENDER PWM	ENCENDER_PWM	
5	APAGAR PWM	APAGAR_PWM	
6	ENCENDER ADC	ENCENDER_ADC	
7	APAGAR ADC	APAGAR_ADC	
8	ENCENDER PARPADEO	ENCENDER_PARPADEO	
9	APAGAR PARPADEO	APAGAR_PARPADEO	
10	ENCENDER ZUMBADOR	ENCENDER_ZUMBADOR	
11	APAGAR ZUMBADOR	APAGAR_ZUMBADOR	
12	ENCENDER LED	ENCENDER_LED	
13	APAGAR LED	APAGAR_LED	
14	+ VALOR FOGÓN	INCREMENTAR_FOGON	
15	- VALOR FOGÓN	DECREMENTAR_FOGON	
16	ACTUALIZAR DISPLAY	UPDATE_DISPLAY	


DIAGRAMA DE ESTADO/EVENTO/ACCION





DIAGRAMAS DE FLUJO




















CALCULOS Y COMENTARIOS

ADC

La temperatura del fogón de inducción se mide mediante el canal 0 del convertidor analógico-digital del 80C552. El valor que este nos arroja es proporcional a la temperatura que el sensor lee.

Para este trabajo necesitamos conocer el valor que arrojara cuando la temperatura del fogón sea de 40 y de 80 grados centígrados. Sabemos que el sensor sigue una progresión de 10mV por cada Cº luego podemos calcular todo lo necesario.

$$10\frac{mV}{C^{\circ}} * 40C^{\circ} \to x = 0.4V$$
 $10\frac{mV}{C^{\circ}} * 80C^{\circ} \to x = 0.8V$

Para calcular el resultado del SFR ADCH podemos usar la siguiente formula.

$$256 \cdot \frac{Vin - AVref}{AVref - AVref}$$

 $256 \cdot \frac{Vin - AVref}{AVref - AVref}$ En la cual tras sustituir los valores obtendremos los resultados.

$$256 \cdot \frac{0.4 - 0}{5 - 0} = 20.48 \sim 20d$$

$$256 \cdot \frac{0.8 - 0}{5 - 0} = 40.96 \sim 40d$$

TIMER

En el 80C552 tenemos varios "Timers" a nuestra disposición con diferentes modos y funciones especiales. Para nuestro proyecto hemos usado exclusivamente el Timer1 en modo de 8bits con auto recarga.

Como se nos especifica en la documentación del programa contamos con un cristal de cuarzo que oscila a 24MHz. Sabiendo que por cada doce ciclos de reloj tenemos un ciclo maquina podemos calcular que la frecuencia de instrucción es de 2MHz, es decir, se tarda **0.5µs** en ejecutar cada instrucción. Con ello queremos que el "timer" active una "flag" que nos indique el paso de 100ms para lo cual realizamos los siguientes cálculos:

$$To = 0.5 \mu s = 0.0005 ms$$

$$Te = 100 ms$$

$$Te/To = 200000$$

$$200000 = 200 * 125 * 8$$

$$200 -> 256-200 = \textbf{56} -> Precarga de timer (\textbf{TH0} y \textbf{TL0})$$

$$\textbf{125} -> Contador 1 del programa$$

$$\textbf{8} -> Contador 2 del programa$$

PWM

La temperatura del fogón de inducción viene controlada por un **PWM**. Dependiendo el nivel en el que se encuentre el fogón dará un porcentaje de potencia equivalente, es decir, en el nivel 0 dará 0% de potencia, en el nivel 1 dará 10% de potencia y así hasta la P que será el 100% de potencia. Por lo tanto, podemos calcular los valores que tendrá **PWM0**.

$$D = \frac{255 - PWM0}{255} \rightarrow PWM0 = 255(1 - D)$$

$$0\% \rightarrow 255(1 - 0) = \mathbf{255}$$

$$10\% \rightarrow 255(1 - 0.1) = 229.5 \sim \mathbf{229}$$

$$20\% \rightarrow 255(1 - 0.2) = \mathbf{204}$$

$$30\% \rightarrow 255(1 - 0.3) = 178.5 \sim \mathbf{178}$$

$$40\% \rightarrow 255(1 - 0.4) = \mathbf{153}$$

$$50\% \rightarrow 255(1 - 0.5) = 127.5 \sim \mathbf{127}$$

$$60\% \rightarrow 255(1 - 0.5) = \mathbf{102}$$

$$70\% \rightarrow 255(1 - 0.6) = \mathbf{102}$$

$$70\% \rightarrow 255(1 - 0.7) = 76.5 \sim \mathbf{76}$$

$$80\% \rightarrow 255(1 - 0.8) = \mathbf{51}$$

$$90\% \rightarrow 255(1 - 0.9) = 25.5 \sim \mathbf{25}$$

$$100\% \rightarrow 255(1 - 1) = \mathbf{0}$$

Ahora nos indican que el **PWM** tiene una frecuencia de conmutación de 10kHz por lo que podemos calcular el valor del **PWMP** usando la siguiente formula:

$$Fpwm = \frac{Fosc}{2 \cdot (1 + PWMP) \cdot 255}$$

Sabiendo que la **Fosc** es la del reloj, es decir, 24Mhz y **Fpwm** son los 10kHz que se piden sustituimos:

$$10kHz = \frac{24Mhz}{2 \cdot (1 + PWMP) \cdot 255} = 3,70588 \sim 4$$

COMENTARIOS

En general el proyecto nos ha parecido que tenía una dificultad bastante aceptable y asequible. En nuestro caso íbamos programando cada cosa a medida que dábamos su teoría en clase por lo que no nos ha resultado demasiado difícil ningún apartado quitando el hecho de resolver los cálculos de los diferentes módulos como el **ADC**, **TIMER** y **PWM**.

Si tuviese que resaltar algo me centraría sobre todo el en **TIMER** el cual se usa mucho en todas partes del programa y tuvimos alguna dificultad para elegir la frecuencia del reloj, pero nada imposible de hacer.

CODIGO

```
:========;
                                ;VARIABLES GLOBALES
                                ;BYTE DONDE SE GUARDA EL ESTADO
EVENTO EQU 0x21 ;BYTE DONDE SE GUARDA EL ESTADO

VALOR_DISPLAY EQU 0x22 ;BYTE DEL VALOR QUE SE MUESTRA EN EL DISPLAY

T_CONT1 EQU 0x23 ;BYTE DONDE SE GUARDA EL CONTADOR[1] USADO EN EL TIMER

T_CONT2 EQU 0x24 ;BYTE DONDE SE GUARDA EL CONTADOR[2] USADO EN EL TIMER
ESTADO EQU 0x20
                            ;BYTE DONDE SE GUARDA EL CUNTADUK[1] USADO EN EL TIMER
;BYTE DONDE SE GUARDA EL CONTADOR[2] USADO EN EL TIMER
;BIT DONDE SE GUARDA LA FLAG DE AVISO PARA 100MS
;BIT DONDE SE GUARDA LA FLAG DE AVISO DEL ESTADO DE PARPADEO
TICK EQU 0x25.0
PARPADEO EQU 0x25.1
                                ;BIT DONDE SE GUARDA LA FLAG DE AVISO DEL ADC
;CONTADOR USADO EN EL ZUMBADOR
FADC EQU 0X25.2
CONT ZUMB EOU 0x26
                                ;CONTADOR USADO EN EL PARPADEO
CONT_PARPADEO EQU 0x27
                                 ;BYTE DE CONFIGURACION DE ADC
ADCON EQU 0xC5
                                 ;BYTE DONDE SE GUARDA EL VALOR DE LECTURA DEL ADC
ADCH EQU 0xC6
PWMP EQU 0xFE
                                 ;BYTE DEL PRESCALER DEL PWM
                                 ;BYTE DONDE SE GUARDA EL DUTY CICLE
PWM0 EOU 0xFC
                                 ;BYTE DE CONFIGURACION DE LAS INTERRUPCIONES
IEN0 EQU 0xA8
                                 ;PUERTOS
LED EQU P2.0
                                 ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL LED
ZUMBADOR EQU P2.1
                                 ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL ZUMBADOR
                                 ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL PULSADOR +
PLUS EQU P3.0
                                ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL PULSADOR -
MINUS EQU P3.1
SWITCH EQU P3.2
                                  ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL PULSADOR ON/OFF
                                 ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL SENSOR
SENSOR EQU P3.5
                                 ; VARIABLES DE ESTADOS
                                 ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO1 PARA CONTAR LOS TICKS PASADOS
ES1 CONT MS EQU 0x2A
ES1_CONT_S EQU 0x2B
                                 ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO1 PARA CONTAR LOS S PASADOS
ES2 CONT MS EQU 0x2C
                                 ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO2 PARA CONTAR LOS TICKS PASADOS
ES2_CONT1_S EQU 0x2D
                                 ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO2 PARA CONTAR LOS S PASADOS
                                 ;SIN SENSOR!!!
                                 ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO2 PARA CONTAR LOS S PASADOS
ES2_CONT2_S EQU 0x2E
                                 ;CON SENSOR!!!
;AJUSTES TIMER
TIMER_CONT_1 EQU 125d
                                 ;DEFAULT = 125
TIMER CONT_2 EQU 8d
                                  ;DEFAULT = 8
                                  ;NORMALMENTE EL TIMER ACTIVA LA FLAG "TICK" CADA 100MS
                                  ;PARA OBTENER LA FLAG DIEZ VECES MAS RAPIDO ABRIA QUE
                                  ;USAR 50 y 2 RESPECTIVAMENTE AUNQUE EXISTEN
                                  ;MAS COMBINACIONES COMO 100 Y 1
ORG 0X0000
        AJMP INICIO
ORG 0x007b
INICIO:
        ACALL INIT
MATN:
        ACALL FSM
        AJMP MAIN
FSM:
        MOV A, ESTADO
        RL A
        MOV DPTR, #EST_TAB
        JMP @A+DPTR
EST_TAB:
        AJMP ESTADO0
                                 ;REPOSO
        AJMP ESTADO1
                                 ;ESPERA
        AJMP ESTADO2
                                 ;CALENTAR
        AJMP ESTADO3
                                 ;TRANSICION
INIT:
                                 ; VALORES GLOBALES
        MOV ESTADO, #0
        MOV EVENTO, #0
        MOV VALOR_DISPLAY, #0
        MOV T_CONT1, #0
```

```
MOV T_CONT2, #0
       MOV CONT_ZUMB, #0
       MOV CONT_PARPADEO, #0
       CLR PARPADEO
                            ; PUERTOS ENTRADA
       SETB PLUS
       SETB MINUS
       SETB SWITCH
       SETB SENSOR
                            ;PUERTOS SALIDA
       CLR P0.0
       CLR P0.1
       CLR P0.2
       CLR P0.3
       CLR P0.4
       CLR P0.5
       CLR P0.6
       CLR P0.7
       CLR LED
       CLR ZUMBADOR
       SETB ZUMBADOR
                            ;ACTIVO A NIVEL BAJO!
                            ;TIMER EN MODO 8BIT AUTORECARGA
       ORL TMOD, #00000010b
       ANL TMOD, #11110010b
       CLR TICK
                            ; VARIABLES DE ESTADOS
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       MOV ES1_CONT_S, #0
       MOV ES2_CONT_MS, #0
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       RET
;-----;
ESTADO0:
       ACALL ES0_GEN_EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES0_EV_TAB
       JMP @A+DPTR
ES0_EV_TAB:
       AJMP ES0_EV0
       AJMP ES0_EV1
       AJMP ES0_EV2
                            ;EVENTO VACIO
ES0_EV0:
                            ;EVENTO IDL
ES0_EV1:
       AJMP ACTIVAR_IDL
       RET
ES0 EV2:
                            ;EVENTO ESPERA
       MOV VALOR_DISPLAY, #0
       ACALL UPDATE DISPLAY
       ACALL ENCENDER_PARPADEO
       ACALL ENCENDER_LED
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER_TIMER
       MOV ESTADO, #1
       RET
ES0_GEN_EV:
       MOV C, SWITCH
       JNC ES0_SWITCH
                            ;COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL BOTON
       MOV EVENTO, #1
                            ;SIEMPRE SE DA EL EVENTO 0 SI NO SE HA PULSADO EL SWITCH
       RET
ES0_SWITCH:
                            ;SI EL SWITCH SE HA PULSADO PASA SE DA EL EVENTO 1
       MOV EVENTO, #2
       RET
;-----;
```

```
ESTAD01:
         ACALL ES1 GEN EV
         MOV A, EVENTO
         RL A
         MOV DPTR, #ES1_EV_TAB
         JMP @A+DPTR
ES1_EV_TAB:
        AJMP ES1_EV0
AJMP ES1_EV1
         AJMP ES1 EV2
                                    ;EVENTO VACIO
ES1_EV0:
         RET
ES1_EV1:
                                    ;EVENTO REPOSO
                                    ;RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
         MOV ES1_CONT_MS, #0
        MOV ES1_CONT_S, #0
MOV CONT_ZUMB, #0
MOV CONT_PARPADEO, #0
         ACALL APAGAR_DISPLAY
         ACALL APAGAR_PARPADEO
         ACALL APAGAR ZUMBADOR
         ACALL APAGAR LED
         ACALL APAGAR_TIMER
         MOV ESTADO, #0
         RET
ES1_EV2:
                                    ;EVENTO CALENTAR
                                    ;RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
         MOV ES1_CONT_MS, #0
        MOV ES1_CONT_S, #0
MOV CONT_ZUMB, #0
         MOV CONT_PARPADEO, #0
         ACALL APAGAR_PARPADEO
         ACALL ENCENDER_DISPLAY
         ACALL APAGAR ZUMBADOR
         ACALL ENCENDER_PWM
         MOV ESTADO, #2
         RET
ES1_GEN_EV:
         MOV C, SWITCH
         JNC ES1_SWITCH
         \  \  \, \text{MOV C, SENSOR}
         JC ES1_SENSOR
        MOV C, TICK
JC ES1_TICK
         MOV EVENTO, #0
         RET
ES1_SWITCH:
                                    ;SE DETECTA ON/OFF
         MOV EVENTO, #1
         RET
ES1_SENSOR:
                                    ;SE DETECTA RECIPIENTE
         MOV EVENTO, #2
         RET
ES1_TICK:
                                    ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
         CLR TICK
         INC ES1_CONT_MS
         MOV A, #10
         CLR C
         SUBB A, ES1_CONT_MS
         JZ ES1_1S
         RET
ES1_1S:
                                    ; PASA 1S SIN RECIPIENTE
         MOV ES1_CONT_MS, #0
         INC ES1_CONT_S
         MOV A, #15
         CLR C
         SUBB A, ES1_CONT_S
```

JZ ES1_15S

```
RET
ES1 15S:
                               ; PASA 15S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1_CONT_S, #0
       MOV EVENTO, #1
       RET
           -----;
ESTADO2:
       ACALL ES2_GEN_EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES2_EV_TAB
JMP @A+DPTR
ES2_EV_TAB:
       AJMP ES2_EV0
       AJMP ES2_EV1
       AJMP ES2 EV2
       AJMP ES2_EV3
ES2_EV0:
                               ;EVENTO VACIO
ES2_EV1:
                               ; EVENTO TRANSICION
       MOV ES2_CONT_MS, #0
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       ACALL ENCENDER_ZUMBADOR
       ACALL APAGAR_LED
       ACALL ENCENDER_ADC
       ACALL APAGAR PWM
       MOV ESTADO, #3
       RET
ES2_EV2:
                               ; EVENTO PULSAR BOTON MENOS
       MOV A, #0
       CLR C
       SUBB A, VALOR_DISPLAY
       JZ ES2_NOTHING
       ACALL DECREMENTAR_FOGON
       RET
ES2_EV3:
                               ; EVENTO PULSAR BOTON MAS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, VALOR_DISPLAY
       JZ ES2_NOTHING
       ACALL INCREMENTAR_FOGON
       RET
ES2_GEN_EV:
       MOV C, SWITCH
       JNC ES2_SWITCH
                               ;SALTO SI SE PULSA EL BOTON ON/OFF
       MOV C, MINUS
                               ;SALTO SI SE PULSA EL BOTON -
       JC ES2_MINUS
       MOV C, PLUS
                               ;SALTO SI SE PULSA EL BOTON +
       JC ES2_PLUS
       MOV C, TICK
                               ;SALTO SI HAN PASADO 100MS
       JC ES2_TICK
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES2_SWITCH:
                               ;SE HA PULSADO EL BOTON ON/OFF
       MOV EVENTO, #1
       RET
ES2_MINUS:
                               ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MENOS
       MOV EVENTO, #2
       RET
ES2_PLUS:
                               ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MAS
       MOV EVENTO, #3
       RET
```

```
ES2_TICK:
                               ; PASA 100MS
       CLR TICK
       INC ES2_CONT_MS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, ES2_CONT_MS
       JZ ES2_1S
       RFT
ES2_1S:
                               ; PASA 1S
       MOV ES2 CONT MS, #0
       ACALL ES2_SENSOR
       RET
ES2_30S:
                               ;PASAN 30S
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       MOV EVENTO, #1
       RET
ES2_60S:
                               ;PASAN 60S
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       MOV EVENTO, #1
ES2_SENSOR:
                               ;DICE SI EL RECIPIENTE ESTA O NO
       MOV C, SENSOR
JC ES2_SENSOR_ON
       JNC ES2_SENSOR_OFF
ES2_SENSOR_ON:
                               ;SI ESTA RECIPIENTE SE CUENTA HASTA 60S
       MOV A, VALOR_DISPLAY
       JNZ ES2 NOTHING
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       INC ES2_CONT2_S
       MOV A, #60
       CLR C
       SUBB A, ES2_CONT2_S
       JZ ES2_60S
       RET
ES2_SENSOR_OFF:
                               ;NO ESTA RECIPIENTE SE CUENTA HASTA 30S
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       INC ES2_CONT1_S
       MOV A, #30
       CLR C
       SUBB A, ES2_CONT1_S
JZ ES2_30S
       RET
ES2_NOTHING:
                               ; RESET DE LOS CONTADORES
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       RET
;-----;
ESTADO3:
       ACALL ES3_GEN_EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES3_EV_TAB
       JMP @A+DPTR
ES3_EV_TAB:
       AJMP ES3_EV0
       AJMP ES3_EV1
                               ;EVENTO VACIO
ES3 EV0:
       RET
ES3_EV1:
                               ;EVENTO ESPERA
       ACALL APAGAR_TIMER
       ACALL APAGAR_ZUMBADOR
       ACALL APAGAR_DISPLAY
       ACALL APAGAR_ADC
       MOV ESTADO, #0
       RET
ES3_GEN_EV:
       MOV C, FADC
       JC ES3 ADC
                               ;EL ADC HA TERMINADO LA CONVERSION
       MOV EVENTO, #0
ES3 ADC:
                               ;UNA VEZ TERMINADO SE LEE EL VALOR Y SE GUARDA EN B PARA LUEGO
COMPARARLO
```

```
ACALL LEER_ADC
      MOV A, B
      CLR C
      SUBB A, #20d
      JC ES3_40
      MOV A, B
      CLR C
      SUBB A, #40d
      JNC ES3 80
      AJMP ES3_60
ES3_40:
                           ;LA TEMPERATURA ES MENOS A 40
      MOV EVENTO, #1
                           ;LA TEMPERATURA ESTA ENTRE 40 Y 80
ES3_60:
      MOV VALOR DISPLAY, #11
      ACALL UPDATE_DISPLAY
      ACALL ENCENDER_ADC
                           ;LA TEMPERATURA ES MAYOR A 80
ES3_80:
      MOV VALOR_DISPLAY, #12
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER ADC
      RET
;-----;
ENCENDER_LED:
                           ;ENCIENDE EL LED
      SETB LED
      RET
APAGAR LED:
                           ;APAGA EL LED
      CLR LED
      RET
;=========================;
ENCENDER_PWM:
                           ;ENCIENDE EL PWM
      MOV PWMP, #4d
      RFT
APAGAR_PWM:
                           ;APAGA EL PWM
      MOV PWMP, #0
      MOV PWM0, #255
      RET
DECREMENTAR_FOGON:
      DEC VALOR_DISPLAY
      ACALL UPDATE DISPLAY
      RET
INCREMENTAR_FOGON:
      INC VALOR_DISPLAY
      ACALL UPDATE_DISPLAY
      RET
;========;
ENCENDER PARPADEO:
                           ;ACTIVA LA FUNCION DE PARPADEO
      MOV CONT_PARPADEO, #0
      SETB PARPADEO
                           ;ACTIVA LA FLAG DE PARPADEO
      RFT
APAGAR_PARPADEO:
                           ;DESACTIVA LA FUNCION DE PARPADEO
      MOV CONT PARPADEO, #0
      CLR PARPADEO
                           ;DESACTIVA LA FLAG DE PARPADEO
      RET
ESTADO_PARPADEO:
                           ;NOS DICE SI LA FLAG DE PARPADEO ESTA ACTIVA
      MOV C, PARPADEO
       JC PARPADEO_500MS
      RET
PARPADEO_500MS:
                           ;MIRA SI HAN PASADO 500MS DESDE EL ULTIMO PARPADEO
       ;HAN PASADO 500MS?
       INC CONT_PARPADEO
      MOV A, #5
      CLR C
      SUBB A, CONT_PARPADEO
      JZ UPDATE_PARPADEO
      RET
UPDATE_PARPADEO:
                           ;SI HAN PASADO 500MS CAMBIA EL ESTADO DEL DISPLAY
      MOV CONT PARPADEO, #0
      MOV A, PO
      ANL A, #01111111b
      JNZ APAGAR_DISPLAY
```

```
JZ ENCENDER_DISPLAY
        RFT
APAGAR_DISPLAY:
                                 ;APAGA EL DISPLAY
        ANL P0, #0000000b
        RET
ENCENDER_DISPLAY:
                                 ;ENCIENDE EL DISPLAY CARGANDO EL VALOR DE LA VARIABLE
                                 ; VALOR DISPLAY
        ACALL UPDATE DISPLAY
        RET
UPDATE DISPLAY:
                                 ;ACTUALIZA EL VALOR DEL DISPLAY Y DEL PWM!!!
        ANL P0, #00000000b
MOV A, VALOR_DISPLAY
        RL A
        MOV DPTR, #DISPLAY_FUNC
        JMP @A+DPTR
DISPLAY_FUNC:
        AJMP DISPLAY_0 ;0
        AJMP DISPLAY_1 ;1
        AJMP DISPLAY_2 ;2
        AJMP DISPLAY_3
AJMP DISPLAY_4
                        ;3
                        ;4
        AJMP DISPLAY 5
        AJMP DISPLAY_6 ;6
        AJMP DISPLAY_7
                        ;7
        AJMP DISPLAY_8 ;8
        AJMP DISPLAY_9 ;9
        AJMP DISPLAY_P ;10
        AJMP DISPLAY_H ;11
        AJMP DISPLAY_HH ;12
DISPLAY_0: ;*gfedcba
        ORL P0, #00111111b
        MOV PWM0, #255
                                 ;0%
        RET
DISPLAY_1:
        ORL P0, #00000110b
        MOV PWM0, #229
                                 ;10%
        RET
DISPLAY_2:
        ORL P0, #01011011b
        MOV PWM0, #204
                                 ;20%
        RET
DISPLAY_3:
        ORL P0, #01001111b
        MOV PWM0, #178
                                 ;30%
        RET
DISPLAY_4:
        ORL P0, #01100110b
        MOV PWM0, #153
                                 ;40%
        RET
DISPLAY_5:
        ORL P0, #01101101b
        MOV PWM0, 127
                                 ;50%
        RET
DISPLAY_6:
        ORL P0, #01111101b
        MOV PWM0, #102
                                 ;60%
        RET
DISPLAY_7:
        ORL P0, #00001111b
        MOV PWM0, #76
                                 ;70%
        RET
DISPLAY_8:
        ORL P0, #01111111b
        MOV PWM0, #51
                                 ;80%
        RET
DISPLAY_9:
        ORL P0, #01101111b
        MOV PWM0, #25
                                 ;90%
        RET
DISPLAY_P:
        ORL P0, #01110011b
        MOV PWM0, #0
                                 ;100%
        RET
```

DISPLAY_H:

```
ORL P0, #01110100b
      RFT
DISPLAY_HH:
      ORL P0, #01110110b
      RET
;=======;
ENCENDER_ZUMBADOR:
                        ;ENCIENDE EL ZUMBADO A NIVEL BAJO!
      MOV CONT_ZUMB, #0
      CLR ZUMBADOR
      RET
APAGAR_ZUMBADOR:
                        ;APAGA EL ZUMBADOR
      MOV CONT_ZUMB, #0
      SETB ZUMBADOR
      RET
ZUMBADOR_ESTADO:
                          ;NOS DICE SI EL ZUMBADOR ESTA ENCENDIDO O NO
      MOV C, ZUMBADOR
      JNC ZUMBADOR_200MS
      RET
ZUMBADOR_200MS:
                          ;COMPRUEBA SI HAN PASADO 200MS DESDE ENCENDER EL ZUMBADOR
      INC CONT ZUMB
      MOV A, #2
      CLR C
      SUBB A, CONT ZUMB
      JZ APAGAR_ZUMBADOR
      RET
;-----;
                         ;ACTIVA EL MODO IDL Y LAS INTERRUPCIONES EXTERNAS
ACTIVAR_IDL:
      ORL IEN0, #10000001b
      ORL PCON, #00000001b
      RET
DESACTIVAR_IDL:
                         ;DESACTIVA TANTO EL IDL COMO LAS INTERRUPCIONES EXTERNAS
      PUSH PSW
      PUSH ACC
      ANL IEN0, #0000000b
      ANL PCON, #0000000b
      POP ACC
      POP PSW
      RET
-----;
                         ;ENCIENDE EL ADC Y LO CONFIGURA
ENCENDER_ADC:
      ORL IEN0,#11000000b
      ORL ADCON, #00001000b
      RET
APAGAR_ADC:
                         ;APAGA EL ADC
      ANL IEN0, #0000000b
      RET
                         ;LEE EL VALOR DEL ADC Y LO GUARDA EN B
LEER_ADC:
      CLR FADC
      MOV B, ADCH
      RET
;=========================;
ENCENDER_TIMER:
                         ; ENCIENDE EL TIMER Y LE CONFIGURA EL VALOR DE AUTORECARGA
      ORL IEN0, #10000010b
      MOV TH0, #56
      MOV TL0, #56
      MOV T_CONT1, #0
      MOV T_CONT2, #0
      SETB TRØ
      RET
APAGAR_TIMER:
                          ;APAGA EL TIMER
      ANL IEN0, #00000000b
      CLR TR0
      RET
TIMER_FUNC:
                          ;FUNCION DEL TIMER
      PUSH PSW
      PUSH ACC
      INC T_CONT1
      MOV A, #TIMER_CONT_1
      CLR C
      SUBB A, T_CONT1
      JNZ CONDTIMER
      MOV T_CONT1, #0
```

```
INC T_CONT2
     MOV A, #TIMER_CONT_2
      CLR C
      SUBB A, T_CONT2
      {\tt JNZ}~{\tt CONDTIMER}
     MOV T_CONT2, #0
      SETB TICK
                       ;HA PASADO 100ms!
      ACALL ZUMBADOR_ESTADO
      ACALL ESTADO_PARPADEO
      POP ACC
      POP PSW
     RET
CONDTIMER:
                       ;SI NO SE CUMPLE UN CONTADOR DEL TIMER
     POP ACC
     POP PSW
     RET
;=======;
ORG 0x03
INTERRUPCION_EXTERNA:
     ACALL DESACTIVAR_IDL
     RETI
ORG 0x0B
INTERRUPCION_TIMER:
     ACALL TIMER_FUNC
      RETI
ORG 0x53
INTERRUPCION_ADC:
     PUSH PSW
      PUSH ACC
      SETB FADC
     POP ACC
     POP PSW
      RETI
END
```