

FACULTY
OF ENGINEERING
BILBAO
UNIVERSITY
OF THE BASQUE
COUNTRY

Arquitectura de Computadores:

Práctica Final de Laboratorio 2022-2023

Departamento:

Tecnología Electrónica

Titulación:

Grado en Informática de Gestión y Sistemas de Información

Contenido

INTRODUCCION	2
TABLAS Y DIAGRAMAS	3
TABLAS DE ESTADO/EVENTO/ACCION	3
DIAGRAMA DE ESTADO/EVENTO/ACCION	4
DIAGRAMAS DE FLUJO	5
CALCULOS Y COMENTARIOS	9
ADC	9
TIMER	9
PWM	10
COMENTARIOS	10
CODIGO	11
ESTADO0_REPOSO	
ESTADO1_ESPERA	
ESTADO2_CALENTAR	14
ESTADO3_TRANSICION	
LED	
PWM	16
DISPLAY	
ZUMBADOR	17
IDL	
ADC	
TIMER	
INTERRUPCIONES	19

INTRODUCCION

En esta práctica se pretende realizar el software de control de una placa de inducción de un fogón mediante la utilización del microcontrolador 80C552 de Philips.

Nuestra tarea será programar diversas funciones tales como dos pulsadores capacitivos, un **DISPLAY**, un **led**, un **zumbador**, un **ADC**, un **PWM** y un **TIMER** con los conocimientos obtenidos en las clases de practica de aula y de teoría.

Todo esto como he dicho antes se hará haciendo uso del **microcontrolador 80C552**, un derivado del **80C51**. Y será programado y testado en el entorno de desarrollo "**Keil uVision 2**".

PHILIPS



TABLAS Y DIAGRAMAS

Todos estos diagramas estarán incluidos en la carpeta de la entrega para mayor calidad del visionado.


TABLAS DE ESTADO/EVENTO/ACCION

TABLA DE ESTADOS		
0	REPOSO	
1	ESPERA	
2	CALENTAR	
3	TRANSICION	


TABLA DE EVENTOS		
0	SE HA PULSADO ON/OFF	
1	HAN PASADO 15s SIN RECIPIENTE	
2	SE HA COLOCADO RECIPIENTE	
3	HAN PASADO 60s SIN AUMENTAR POTENCIA	
4	HAN PASADO 30s SIN RECIPIENTE	
5	SE HA PULSADO EL BOTON +	
6	SE HA PULSADO EL BOTON -	
7	LA TEMPERATURA ES INFERIOR A 40	


TABLA DE ACCIONES		
0	ENCENDER DISPLAY	
1	APAGAR DISPLAY	
2	ENCENDER TIMER	
3	APAGAR TIMER	
4	ENCENDER PWM	
5	APAGAR PWM	
6	ENCENDER ADC	
7	APAGAR ADC	
8	ENCENDER PARPADEO	
9	APAGAR PARPADEO	
10	ENCENDER ZUMBADOR	
11	APAGAR ZUMBADOR	
12	ENCENDER LED	
13	APAGAR LED	
14	+/- VALOR FOGÓN	
15	ACTUALIZAR DISPLAY	


DIAGRAMA DE ESTADO/EVENTO/ACCION





DIAGRAMAS DE FLUJO

















CALCULOS Y COMENTARIOS

ADC

La temperatura del fogón de inducción se mide mediante el canal 0 del convertidor analógico-digital del 80C552. El valor que este nos arroja es proporcional a la temperatura que el sensor lee.

Para este trabajo necesitamos conocer el valor que arrojara cuando la temperatura del fogón sea de 40 y de 80 grados centígrados. Sabemos que el sensor sigue una progresión de 10mV por cada Cº luego podemos calcular todo lo necesario.

$$10\frac{mV}{C^2} * 40C^{0} \to x = 0.4V$$
 $10\frac{mV}{C^2} * 80C^{0} \to x = 0.8V$

Para calcular el resultado del SFR ADCH podemos usar la siguiente formula.

$$256 \cdot \frac{Vin - AVref}{AVref - AVref}$$

 $256 \cdot \frac{Vin - AVref}{AVref - AVref}$ En la cual tras sustituir los valores obtendremos los resultados.

$$256 \cdot \frac{0.4 - 0}{5 - 0} = 20.48 \sim \mathbf{20d}$$

$$256 \cdot \frac{0.8 - 0}{5 - 0} = 40.96 \sim \mathbf{40d}$$

TIMER

En el 80C552 tenemos varios "Timers" a nuestra disposición con diferentes modos y funciones especiales. Para nuestro proyecto hemos usado exclusivamente el Timer1 en modo de 8bits con auto recarga.

Como se nos especifica en la documentación del programa contamos con un cristal de cuarzo que oscila a 24MHz. Sabiendo que por cada doce ciclos de reloj tenemos un ciclo maquina podemos calcular que la frecuencia de instrucción es de 2MHz, es decir, se tarda **0.5µs** en ejecutar cada instrucción. Con ello queremos que el "timer" active una "flag" que nos indique el paso de 100ms para lo cual realizamos los siguientes cálculos:

$$To = 0.5 \mu s = 0.0005 ms$$

$$Te = 100 ms$$

$$Te/To = 200000$$

$$200000 = 200 * 125 * 8$$

$$200 -> 256-200 = \textbf{56} -> Precarga de timer (\textbf{TH0 y TL0})$$

$$\textbf{125} -> Contador 1 del programa$$

$$\textbf{8} -> Contador 2 del programa$$

PWM

La temperatura del fogón de inducción viene controlada por un **PWM**. Dependiendo el nivel en el que se encuentre el fogón dará un porcentaje de potencia equivalente, es decir, en el nivel 0 dará 0% de potencia, en el nivel 1 dará 10% de potencia y así hasta la P que será el 100% de potencia. Por lo tanto, podemos calcular los valores que tendrá **PWM0**.

$$D = \frac{255 - PWM0}{255} \rightarrow PWM0 = 255(1 - D)$$

$$0\% \rightarrow 255(1 - 0) = 255$$

$$10\% \rightarrow 255(1 - 0.1) = 229.5 \sim 229$$

$$20\% \rightarrow 255(1 - 0.2) = 204$$

$$30\% \rightarrow 255(1 - 0.3) = 178.5 \sim 178$$

$$40\% \rightarrow 255(1 - 0.4) = 153$$

$$50\% \rightarrow 255(1 - 0.5) = 127.5 \sim 127$$

$$60\% \rightarrow 255(1 - 0.6) = 102$$

$$70\% \rightarrow 255(1 - 0.6) = 102$$

$$70\% \rightarrow 255(1 - 0.7) = 76.5 \sim 76$$

$$80\% \rightarrow 255(1 - 0.8) = 51$$

$$90\% \rightarrow 255(1 - 0.9) = 25.5 \sim 25$$

$$100\% \rightarrow 255(1 - 1) = 0$$

Ahora nos indican que el **PWM** tiene una frecuencia de conmutación de 10kHz por lo que podemos calcular el valor del **PWMP** usando la siguiente formula:

$$Fpwm = \frac{Fosc}{2 \cdot (1 + PWMP) \cdot 255}$$

Sabiendo que la **Fosc** es la del reloj, es decir, 24Mhz y **Fpwm** son los 10kHz que se piden sustituimos:

$$10kHz = \frac{24Mhz}{2 \cdot (1 + PWMP) \cdot 255} = 3,70588 \sim 4$$

COMENTARIOS

En general el proyecto nos ha parecido que tenia una dificultad bastante aceptable y asequible. En nuestro caso íbamos programando cada cosa a medida que dábamos su teoría en clase por lo que no nos ha resultado demasiado difícil ningún apartado quitando el echo de resolver los cálculos de los diferentes módulos como el **ADC**, **TIMER** y **PWM**.

Si tuviese que resaltar algo me centraría sobre todo el en **TIMER** el cual se usa mucho en todas partes del programa y tuvimos alguna dificultad para elegir la frecuencia del reloj, pero nada imposible de hacer.

CODIGO

```
:========;
                            ; VARIABLES GLOBALES
                            ;BYTE DONDE SE GUARDA EL ESTADO
ESTADO EQU 0x20
                            ;BYTE DONDE SE GUARDA EL EVENTO
EVENTO EQU 0x21
VALOR DISPLAY EQU 0x22
                            ;BYTE DEL VALOR QUE SE MUESTRA EN EL DISPLAY
T_CONT1 EQU 0x23 ;BYTE DONDE SE GUARDA EL CONTADOR[1] USADO EN EL TIMER
T_CONT2 EQU 0x24
                     ;BYTE DONDE SE GUARDA EL CONTADOR[2] USADO EN EL TIMER
                            ;BIT DONDE SE GUARDA LA FLAG DE AVISO PARA 100MS
TICK EQU 0x25.0
                            ;BIT DONDE SE GUARDA LA FLAG DE AVISO DEL ESTADO DE PARPADEO
PARPADEO EQU 0x25.1
                           ;BIT DONDE SE GUARDA LA FLAG DE AVISO DEL ADC
FADC EQU 0X25.2
                            ;CONTADOR USADO EN EL ZUMBADOR
CONT ZUMB EOU 0x26
CONT_PARPADEO EQU 0x27
                            ;CONTADOR USADO EN EL PARPADEO
                            ;BYTE DE CONFIGURACION DE ADC
ADCON EQU 0xC5
                            ;BYTE DONDE SE GUARDA EL VALOR DE LECTURA DEL ADC
ADCH EQU 0xC6
PWMP EQU 0xFE
                            ;BYTE DEL PRESCALER DEL PWM
                            ;BYTE DONDE SE GUARDA EL DUTY CICLE
PWM0 EOU 0xFC
                            ;BYTE DE CONFIGURACION DE LAS INTERRUPCIONES
IEN0 EQU 0xA8
                            ; PUERTOS
LED EQU P2.0
                            ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL LED
ZUMBADOR EQU P2.1
                            ; PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL ZUMBADOR
                            ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL PULSADOR +
PLUS EQU P3.0
                            ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL PULSADOR -
MINUS EQU P3.1
SWITCH EQU P3.2
                            ;PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL PULSADOR ON/OFF
                            ; PUERTO AL QUE ESTA CONECTADO EL SENSOR
SENSOR EQU P3.5
                            ; VARIABLES DE ESTADOS
                            ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO1 PARA CONTAR LOS TICKS PASADOS
ES1 CONT MS EQU 0x2A
ES1_CONT_S EQU 0x2B
                            ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO1 PARA CONTAR LOS S PASADOS
ES2 CONT MS EQU 0x2C
                            ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO2 PARA CONTAR LOS TICKS PASADOS
ES2_CONT1_S EQU 0x2D
                            ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO2 PARA CONTAR LOS S PASADOS
                            ;SIN SENSOR!!!
                            ;CONTADOR USADO EN EL ESTADO2 PARA CONTAR LOS S PASADOS
ES2_CONT2_S EQU 0x2E
                            ;CON SENSOR!!!
;AJUSTES TIMER
TIMER_CONT_1 EQU 125
                            ;DEFAULT = 125
TIMER_CONT_2 EQU 8
                            ;DEFAULT = 8
                            ;NORMALMENTE EL TIMER ACTIVA LA FLAG "TICK" CADA 100MS
                            ; PARA OBTENER LA FLAG DIEZ VECES MAS RAPIDO ABRIA QUE
                            ;USAR 50 y 2 RESPECTIVAMENTE AUNQUE EXISTEN
                            ;MAS COMBINACIONES COMO 100 Y 1
ORG 0X0000
       AJMP INICIO
ORG 0x007h
INICIO:
       ACALL INIT
MAIN:
       ACALL FSM
       AJMP MAIN
FSM:
       MOV A, ESTADO
       RL A
       MOV DPTR, #EST_TAB
       JMP @A+DPTR
EST_TAB:
       AJMP ESTADO0
                            ;REPOSO
       AJMP ESTADO1
                            ;ESPERA
       AJMP ESTADO2
                            ;CALENTAR
       AJMP ESTADO3
                            ;TRANSICION
INIT:
                            ;DEBUG
       MOV P0, #0
       MOV P2, #0
       MOV P3, #0
                            ; VALORES GLOBALES
```

```
MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       MOV VALOR_DISPLAY, #0
       MOV T_CONT1, #0
       MOV T_CONT2, #0
       MOV CONT_ZUMB, #0
       MOV CONT_PARPADEO, #0
       CLR PARPADEO
                              ; PUERTOS ENTRADA
       SETB PLUS
       SETB MINUS
       SETB SWITCH
       SETB SENSOR
                              ; PUERTOS SALIDA
       CLR P0.0
       CLR P0.1
       CLR P0.2
       CLR P0.3
       CLR P0.4
       CLR P0.5
       CLR P0.6
       CLR P0.7
       CLR LED
       CLR ZUMBADOR
       SETB ZUMBADOR
                              ;ACTIVO A NIVEL BAJO!
                              ;TIMER EN MODO 8BIT AUTORECARGA
       ORL TMOD, #00000010b
       ANL TMOD, #11110010b
       CLR TICK
                              ; VARIABLES DE ESTADOS
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       MOV ES1_CONT_S, #0
       MOV ES2_CONT_MS, #0
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
;=======;
ESTADO0:
       ACALL ESO GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES0_EV_TAB
       JMP @A+DPTR
ES0_EV_TAB:
       AJMP ES0_EV0
       AJMP ES0_EV1
                      ;EVENTO VACIO
ES0_EV0:
       AJMP ACTIVAR_IDL
       RET
ES0_EV1:
                      ;EVENTO ESPERA
       MOV VALOR_DISPLAY, #0
       ACALL UPDATE DISPLAY
       ACALL ENCENDER_PARPADEO
       ACALL ENCENDER_LED
       ACALL ENCENDER_ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER_TIMER
       MOV ESTADO, #1
       RET
ES0_GEN_EV:
       MOV C, SWITCH
       JNC ES0_SWITCH
                              ;COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL BOTON
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES0_SWITCH:
       MOV EVENTO, #1
       RET
```

```
;=======;
ESTAD01:
       ACALL ES1_GEN_EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES1_EV_TAB
       JMP @A+DPTR
ES1_EV_TAB:
       AJMP ES1_EV0
       AJMP ES1_EV1
       AJMP ES1_EV2
ES1_EV0:
                       ;EVENTO VACIO
       RET
ES1_EV1:
                       ;EVENTO REPOSO
                               ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       MOV ES1_CONT_S, #0
MOV CONT_ZUMB, #0
       MOV CONT_PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR_DISPLAY
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL APAGAR LED
       ACALL APAGAR_TIMER
       MOV ESTADO, #0
       RET
                       ;EVENTO CALENTAR
ES1 EV2:
                               ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       MOV ES1_CONT_S, #0
MOV CONT_ZUMB, #0
       MOV CONT_PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR_PARPADEO
       ACALL ENCENDER DISPLAY
       ACALL APAGAR_ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER_PWM
       MOV ESTADO, #2
       RET
ES1_GEN_EV:
       MOV C, SWITCH
       JNC ES1_SWITCH
       MOV C, SENSOR
       JC ES1_SENSOR
       MOV C, TICK
       JC ES1_TICK
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 SWITCH:
                               ;SE DETECTA ON/OFF
       MOV EVENTO, #1
       RET
                               ;SE DETECTA RECIPIENTE
ES1_SENSOR:
       MOV EVENTO, #2
       RET
ES1_TICK:
                               ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
       CLR TICK
       INC ES1_CONT_MS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, ES1_CONT_MS
       JZ ES1_1S
       \mathsf{RET}
ES1_1S:
                               ; PASA 1S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       INC ES1_CONT_S
       MOV A, #15
       CLR C
       SUBB A, ES1_CONT_S
```

```
JZ ES1_15S
        RET
ES1_15S:
                       ; PASA 15S SIN RECIPIENTE
        MOV ES1_CONT_S, #0
        MOV EVENTO, #1
        RET
;-----;
ESTADO2:
        ACALL ES2_GEN_EV
        MOV A, EVENTO
        RL A
        MOV DPTR, #ES2_EV_TAB
        JMP @A+DPTR
ES2_EV_TAB:
       AJMP ES2_EV0
AJMP ES2_EV1
        AJMP ES2 EV2
        AJMP ES2_EV3
ES2_EV0:
                       ;EVENTO VACIO
       RET
ES2_EV1:
                       ;EVENTO TRANSICION
        ACALL ENCENDER_ZUMBADOR
        ACALL APAGAR_LED
        ACALL ENCENDER_ADC
        ACALL APAGAR_PWM
        MOV ESTADO, #3
        RET
                       ;EVENTO PULSAR BOTON MENOS
ES2 EV2:
       MOV A, #0
        CLR C
        SUBB A, VALOR_DISPLAY
        JZ ES2_NOTHING
        DEC VALOR_DISPLAY
        ACALL UPDATE_DISPLAY
ES2_EV3:
                       ; EVENTO PULSAR BOTON MAS
        MOV A, #10
        CLR C
        SUBB A, VALOR_DISPLAY
        JZ ES2_NOTHING
        INC VALOR_DISPLAY
        ACALL UPDATE_DISPLAY
        RET
ES2_GEN_EV:
       MOV C, SWITCH JNC ES2_SWITCH
        MOV C, MINUS
        JC ES2_MINUS
       MOV C, PLUS
JC ES2_PLUS
       MOV C, TICK
JC ES2_TICK
        MOV EVENTO, #0
        RET
                               ;SE HA PULSADO EL BOTON ON/OFF
ES2_SWITCH:
        MOV EVENTO, #1
        RET
ES2_MINUS:
                               ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MENOS
       MOV EVENTO, #2
        RET
                               ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MAS
ES2_PLUS:
       MOV EVENTO, #3
        RET
ES2_TICK:
                               ; PASA 100MS
```

```
CLR TICK
       INC ES2_CONT_MS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, ES2\_CONT\_MS
       JZ ES2_1S
       RET
                               ;PASA 1S
ES2_1S:
       MOV ES2_CONT_MS, #0
       ACALL ES2 SENSOR
       RET
                       ;PASAN 30S
ES2_30S:
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       MOV EVENTO, #1
                      ;PASAN 60S
ES2_60S:
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       MOV EVENTO, #1
                               ;DICE SI EL RECIPIENTE ESTA O NO
ES2_SENSOR:
       MOV C, SENSOR
JC ES2_SENSOR_ON
JNC ES2_SENSOR_OFF
ES2_SENSOR_ON:
                               ;SI ESTA RECIPIENTE
       MOV A, VALOR_DISPLAY
       JNZ ES2_NOTHING
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       INC ES2_CONT2_S
       MOV A, #60
       CLR C
       SUBB A, ES2_CONT2_S
       JZ ES2_60S
       RET
ES2_SENSOR_OFF:
                               ;NO ESTA RECIPIENTE
       MOV ES2_CONT2_S, #0
       INC ES2 CONT1 S
       MOV A, #30
       CLR C
       SUBB A, ES2_CONT1_S
       JZ ES2_30S
       RET
ES2 NOTHING:
                               ; RESET DE LOS CONTADORES
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       MOV ES2_CONT1_S, #0
;=======;
ESTADO3:
       ACALL ES3_GEN_EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES3_EV_TAB
       JMP @A+DPTR
ES3_EV_TAB:
       AJMP ES3_EV0
       AJMP ES3_EV1
                       ;EVENTO VACIO
ES3_EV0:
ES3_EV1:
                       ;EVENTO ESPERA
       ACALL APAGAR_TIMÉR
       ACALL APAGAR_ZUMBADOR
       ACALL APAGAR DISPLAY
       ACALL APAGAR_ADC
       MOV ESTADO, #0
       RET
ES3_GEN_EV:
       MOV C, FADC
       JC ES3_ADC
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES3_ADC:
                       ;EL ADC HA TERMINADO LA CONVERSION
       ACALL LEER_ADC
```

```
MOV A, B
      CLR C
      SUBB A, #20d
      JC ES3_40
      MOV A, B
      CLR C
      SUBB A, #40d
      JNC ES3 80
      AJMP ES3 60
ES3_40:
                           ;LA TEMPERATURA ES MENOS A 40
      MOV EVENTO, #1
      RET
ES3_60:
                           ;LA TEMPERATURA ESTA ENTRE 40 Y 80
      MOV VALOR DISPLAY, #11
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER ADC
      RET
ES3_80:
                            ;LA TEMPERATURA ES MAYOR A 80
      MOV VALOR_DISPLAY, #12
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER_ADC
;-----;
ENCENDER LED:
                          ;ENCIENDE EL LED
      SETB LED
      RET
APAGAR_LED:
                           ;APAGA EL LED
      CLR LED
;====================================;
                          ;ENCIENDE EL PWM
ENCENDER PWM:
      MOV PWMP, #4d
      RET
APAGAR_PWM:
                           ;APAGA EL PWM
      MOV PWMP, #0
      MOV PWM0, #255
      RET
;========;
ENCENDER_PARPADEO:
                          ;ACTIVA LA FUNCION DE PARPADEO
      MOV CONT PARPADEO, #0
      SETB PARPADEO
                           ;ACTIVA LA FLAG DE PARPADEO
      RET
APAGAR_PARPADEO:
                   ;DESACTIVA LA FUNCION DE PARPADEO
      MOV CONT_PARPADEO, #0
      CLR PARPADEO
                           ;DESACTIVA LA FLAG DE PARPADEO
      RET
                   ;NOS DICE SI LA FLAG DE PARPADEO ESTA ACTIVA
ESTADO PARPADEO:
      MOV C, PARPADEO
      JC PARPADEO_500MS
      RET
PARPADEO_500MS:
                            ;MIRA SI HAN PASADO 500MS DESDE EL ULTIMO PARPADEO
      ;HAN PASADO 500MS?
      INC CONT_PARPADEO
      MOV A, #5
      CLR C
       SUBB A, CONT_PARPADEO
      JZ UPDATE_PARPADEO
      RET
UPDATE_PARPADEO:
                    ;SI HAN PASADO 500MS CAMBIA EL ESTADO DEL DISPLAY
      MOV CONT_PARPADEO, #0
      MOV A, PO
      ANL A, #01111111b
      JNZ APAGAR_DISPLAY
      JZ ENCENDER_DISPLAY
      RET
APAGAR_DISPLAY:
                            ;APAGA EL DISPLAY
      ANL P0, #0000000b
      RET
ENCENDER DISPLAY:
                            ; ENCIENDE EL DISPLAY CARGANDO EL VALOR DE LA VARIABLE
                            ; VALOR DISPLAY
      ACALL UPDATE_DISPLAY
      RET
                            ;ACTUALIZA EL VALOR DEL DISPLAY Y DEL PWM!!!
UPDATE DISPLAY:
      ANL P0, #00000000b
```

```
MOV A, VALOR_DISPLAY
       RL A
       MOV DPTR, #DISPLAY_FUNC
       JMP @A+DPTR
DISPLAY_FUNC:
       __AJMP_DISPLAY_0 ;0
       AJMP DISPLAY_1 ;1
       AJMP DISPLAY_2 ;2
AJMP DISPLAY_3 ;3
       AJMP DISPLAY 4 ;4
                      ;5
       AJMP DISPLAY_5
       AJMP DISPLAY_6
                      ;6
                      ;7
       AJMP DISPLAY_7
       AJMP DISPLAY_8
                      ;8
       AJMP DISPLAY_9
                      ;9
       AJMP DISPLAY P
       AJMP DISPLAY_H ;11
       AJMP DISPLAY_HH ;12
       _0: ;*gfedcba
ORL P0, #00111111b
DISPLAY_0:
       MOV PWM0, #255
                              ;0%
       RET
DISPLAY_1:
       ORL P0, #00000110b
       MOV PWM0, #229
                              ;10%
       RET
DISPLAY_2:
       ORL P0, #01011011b
       MOV PWM0, #204
                              ;20%
       RET
DISPLAY_3:
       ORL P0, #01001111b
       MOV PWM0, #178
                              ;30%
       RET
DISPLAY_4:
       ORL P0, #01111111b
       MOV PWM0, #153
                              ;40%
       RET
DISPLAY_5:
       ORL P0, #01101101b
       MOV PWM0, 127
                              ;50%
       RET
DISPLAY 6:
       ORL P0, #01111101b
       MOV PWM0, #102
                              ;60%
       RET
DISPLAY_7:
       ORL P0, #00001111b
       MOV PWM0, #76
                              ;70%
       RET
DISPLAY_8:
       ORL P0, #01111111b
       MOV PWM0, #51
                              ;80%
       RET
DISPLAY_9:
       ORL P0, #01101111b
       MOV PWM0, #25
                              ;90%
       RET
DISPLAY_P:
       ORL P0, #01110011b
       MOV PWM0, #0
                              ;100%
       RET
DISPLAY_H:
       ORL P0, #01110100b
       RET
DISPLAY_HH:
       ORL P0, #01110110b
       RET
;-----;
ENCENDER_ZUMBADOR:
                             ; ENCIENDE EL ZUMBADO A NIVEL BAJO!
       MOV CONT ZUMB, #0
       CLR ZUMBADOR
       RET
APAGAR ZUMBADOR:
                     ;APAGA EL ZUMBADOR
```

```
MOV CONT_ZUMB, #0
      SETB ZUMBADOR
      RET
                    ;NOS DICE SI EL ZUMBADOR ESTA ENCENDIDO O NO
ZUMBADOR_ESTADO:
      MOV C, ZUMBADOR
      JNC ZUMBADOR_200MS
      RET
ZUMBADOR_200MS:
                           ;COMPRUEBA SI HAN PASADO 200MS DESDE ENCENDER EL ZUMBADOR
      INC CONT_ZUMB
      MOV A, #2
      CLR C
      SUBB A, CONT_ZUMB
      JZ APAGAR_ZUMBADOR
      RET
;-----;
                          ;ACTIVA EL MODO IDL Y LAS INTERRUPCIONES EXTERNAS
ACTIVAR_IDL:
      ORL IEN0, #10000001b
      ORL PCON, #0000001b
      RET
DESACTIVAR_IDL:
                           ;DESACTIVA TANTO EL IDL COMO LAS INTERRUPCIONES EXTERNAS
      PUSH PSW
      PUSH ACC
      ANL IEN0, #0000000b
      ANL PCON, #00000000b
      POP ACC
      POP PSW
      RET
;-----;
ENCENDER_ADC:
                          ;ENCIENDE EL ADC Y LO CONFIGURA
      ORL IEN0,#11000000b
      ORL ADCON, #00001000b
      RET
APAGAR ADC:
                          ;APAGA EL ADC
      ANL IEN0, #00000000b
      RET
LEER ADC:
                          ;LEE EL VALOR DEL ADC Y LO GUARDA EN B
      CLR FADC
      MOV B, ADCH
      RET
ENCENDER TIMER:
                          ;ENCIENDE EL TIMER Y LE CONFIGURA EL VALOR DE AUTORECARGA
      ORL IEN0, #10000010b
      MOV TH0, #56
      MOV TL0, #56
      MOV T_CONT1, #0
      MOV T_CONT2, #0
      SETB TR0
      RET
APAGAR_TIMER:
                           ;APAGA EL TIMER
      ANL IEN0, #00000000b
      CLR TR0
      RET
TIMER_FUNC:
                           ;FUNCION DEL TIMER
      PUSH PSW
      PUSH ACC
      INC T_CONT1
      MOV A, TIMER_CONT_1
      CLR C
      SUBB A, T_CONT1
      JNZ CONDTIMER
      MOV T_CONT1, #0
      INC T_CONT2
      MOV A, TIMER_CONT_2
      CLR C
      SUBB A, T_CONT2
      JNZ CONDTIMER
      MOV T_CONT2, #0
      SETB TICK
                          ;HA PASADO 100ms!
      ACALL ZUMBADOR ESTADO
      ACALL ESTADO_PARPADEO
```

```
POP ACC
     POP PSW
     RET
                    ;SI NO SE CUMPLE UN CONTADOR DEL TIMER
CONDTIMER:
     POP ACC
     POP PSW
     RET
;=======;
ORG 0x03
INTERRUPCION_EXTERNA:
     ACALL DESACTIVAR_IDL
     RETI
ORG 0x0B
INTERRUPCION_TIMER:
     ACALL TIMER_FUNC
ORG 0x53
INTERRUPCION_ADC:
     PUSH PSW
     PUSH ACC
     SETB FADC
     POP ACC
     POP PSW
     RETI
;-----;
END
```