文章编号:2095-6835(2017)02-0098-02

收音机调谐电路的建模仿真研究

卫俊玲

(天津职业大学 机电工程与自动化学院,天津 300410)

摘 要:收音机调谐电路模型是典型的 RLC 串联谐振电路,是电路分析课程中的一个教学难点。为了有效化解该教学难点,借助 Multisim 仿真工具软件,对收音机调谐等效电路进行建模仿真与分析。该电路的幅频特性仿真曲线、电压与电流仿真波形解决了 RLC 串联谐振电路不易或无法用实验仪器进行测试的问题,有助于直观、形象地理解学习该电路,收到了良好的教学效果。

关键词:调谐电路;等效电路;建模仿真;教学效果

中图分类号:TN851 文献标识码:A

收音机调谐电路模型是典型的 RLC 串联电路 ,调节收音机的选台旋钮 , 可调节 RLC 串联电路中电容 C 的值 ,即可调节 RLC 谐振电路的谐振频率。当电路的谐振频率 ,即电路的固有频率与某广播电台的电动势信号频率相同时 ,电路发生谐振即可完成选台过程。

收音机调谐电路是《电路分析》课程中的教学内容,为了 直观、清晰地了解收音机的选频过程,可借助于 Multisim 电路 仿真软件,分析该电路的频率特性及电路的其他特性。

1 收音机调谐电路模型

收音机调谐电路模型是 RLC 串联电路,其实际模型如图 1 所示,等效电路如图 2 所示。ei 是来自 i 电台的电动势信号,RL2,L2(固定电感)与 C(可调电容)组成谐振电路。调节收音机的选台旋钮即可调节谐振电路电容 C 的值,即可调节谐振电路的谐振频率。当电路的谐振频率即电路的固有频率与 i 电台的电动势信号频率相同时,电路发生谐振即可完成选台过程。可以看出,收音机调谐电路模型即为 RLC 串联谐振电路。





图 1 收音机调谐电路实际模型

图 2 收音机调谐等效电路模型

2 RLC 串联谐振电路

RLC 串联电路发生谐振时的频率为:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C}}. (1)$$

这时,即使有许多频率成分的电动势信号激励,也只能对 该频率的电动势激励信号产生谐振。

RLC 串联谐振电路呈阻性,电感与电容之间的无功功率完全相互补偿,电动势信号供给的能量全部被电阻所消耗,电路的无功功率等于零。发生谐振时,电路的总阻抗达最小值,谐振电流为最大,且谐振电流与电动势信号同相位。在图 2 中,只要稍微改变可调电容值,电路的固有频率就会发生变化,电流值就会大幅度的下降。当电路的输入端含有多种频率成分的信号时,通过调谐可得到所需要的频率信号,这种从多种频率信号中挑选出所需频率信号的能力称为"选择性",电路的阻值越小,其选择性越好。

3 Multisim 中收音机调谐电路的建模与仿真分析

Multisim 是一款以 Windows 为基础的仿真软件,很适合用于电路分析、数字电路、模拟电路的仿真分析与设计。该软件

具有丰富的元件库、仪器仪表库,可以很方便地建立各种电路模型。将其用于电路相关课程的教学,将虚拟实验与实际实验相结合,可有效、快捷地提高学生的电路分析能力。

在 Multisim 中进行收音机调谐电路的仿真,可直观地分析电路的频率特性,分析谐振曲线和电路发生谐振时的特点。如果收音机调谐电路的参数为 L_2 = 300 μ H、 R_{L2} = 30 $, e_i$ 电台频率 f_i = 780 kHz,要收听到电台 ei 的节目,通过分析计算可知

可调电容的值
$$C = \frac{1}{(2\pi \times 780 \times 10^3)^2 \cdot 300 \times 10^{-6}} = 138.8 \text{pF}$$
。

DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2017.02.098

在基本元件库中选择" RESISTOR "电阻系列 ,放置 30 电阻元件 ,选择 " INDUCTOR " 电感族 , 可放置 300 μ H 电感元件 ;选择 " VARIABLE_CAPACITOR " 可变电容族 , 可放置 350 pF 可调电容。

用函数信号发生器(XFG1)来模拟电台发出的电动势信号,用波特图示仪(XBP1)来分析电路的幅频特性。如图3所示为收音机调谐电路仿真模型,可调电容值调值默认为最大值的50%.




图 3 收音机调谐电路仿真模型

当可调电容值为 138.8 pF 时,电路发生谐振。在仿真分析之前,将可调电容值调为最大值的 39%,即 138.8 pF 时,进行电路幅频特性仿真。如图 4 所示为收音机调谐电路幅频特性仿真曲线,调整游标指针,可以读出该电路在 780 kHz 时发生了谐振,可以收听到 ei 电台的信号。





图 4 收音机调谐电路幅频特性仿真曲线

Multisim 中的电流探测器可用来测量电路中导线的电流, 探针的输出端连接到示波器,可测电流信号的波形。图 5 所示 为收音机调谐电路电压、电流仿真模型。将函数信号发生器设 置为:Frequency 频率 780 kHz、幅值 10 mV 的正弦电动势信号, 将电流探测器电压对电流的比例设置为 1 V/mA。图 6 所示为收 音机调谐电路电压、电流仿真波形,可以看出, ei 电台电动势 信号与电路的电流信号同相,调整游标指针,可读出此时电路 中电流的值约为 331 mV, 根据电流探测器电压与电流的比例 1 V/mA , 可计算出电流值约为 0.33 mA , 同谐振电路分析的结 果相一致,此时电路的电流达最大值,电路呈阻性。



收音机调谐电路电压、电流仿真模型

结束语

收音机调谐电路是《电路分析》课程中一个教学难点,用 实验仪器对该电路进行测试时,仪器输出参数调整较烦琐,且 信号频率偏高或偏低时,波形显示不稳定。通过 Multisim 仿真 工具软件,可以方便地建立电路模型,并对电路进行仿真分析。 通过分析幅频特性仿真曲线、电压与电流仿真波形,解决了 RLC 串联谐振电路不易或无法用实验仪器进行测试的问题,有助于 直观、形象地进行教学,弥补了实际电路难以理解分析的缺点, 有效化解了教学难点, 收到了良好的教学效果。




图 6 收音机调谐电路电压、电流仿真波形

参考文献

- [1]卫俊玲,董春霞.电路仿真与印制电路板设计[M].北京: 中国铁道出版社,2013.
- [2 苗红宇.Multisim 和 Excel 在谐振电路实训教学中的应用[J] 实验室科学,2014,17(2).
- [3] 祁国权.RLC 串联电路谐振特性的 Multisim 仿真 [J].电子 设计工程,2012,20(1)
- [4]刘景夏.关于电路频率特性的教学方法讨论[J].电子世界, 2012 (2).

[编辑:王霞]

(上接第96页)

4.3 PLC 与以太网的通信

通信模块实现了 PLC 与以太网的通讯,将其处理器用于工 业以太网上,能够独立处理数据通信。在 PLC 硬件组态时,先 要设置通信的 IP 地址和子网掩码,然后设置安装有 WinCC 的 计算机 IP 地址和子网掩码,以保证计算机的 IP 和通信模块的 IP 在一个网段,用网线连接起来就可以完成数据传送。

5 结束语

综上所述,加大对基于 PLC 的环境模拟试验控制系统的探 讨是非常必要的。在具体工作中,相关人员要明确环境模拟试 验技术的概念,了解环境模拟试验的类型,研究环境模拟试验 控制系统的构成,比如高温试验制冷子系统、蒸汽子系统、循 环风子系统和新风子系统等。在此基础上,工作人员还要把握 基于 PLC 的环境模拟试验系统控制要点,包括 PLC 端口地址 分配、PLC 硬件组态和 PLC 的通信等,以期顺利完成工作。 参考文献

- [1] 章涵.MIL-STD-810G 主要特点分析 [J].航空标准化与质 量,2012,13(5):21.
- [2]卢祖炎.基于的环境模拟试验控制系统研究[D].南京:南 京理工大学,2013.

[编辑:白洁]

(上接第97页)

2.3.3 做好自动化控制工作总结

在工作中,煤炭生产企业应做好自动化控制工作的总结, 一方面,总结生产目标是否顺利实现,分析没有完成的原因, 对选煤系统加以针对性的优化和改进。另一方面,针对选煤系 统自动化控制中出现的问题加以分析和讨论,制订有针对性的 解决对策,不断提高选煤系统自动化控制操作管理水平。

3 结束语

选煤系统自动化控制在选煤工作中的优势非常明显,因此, 煤炭生产企业应充分认识到选煤系统自动化控制的重要性,结 合自身生产实际,选择合理的选煤工艺,确保选煤系统设计的

合理性,并加大对操作人员的管理力度,充分发挥选煤系统的 价值,以促进企业的长远、健康发展。

参考文献

- [1] 薛章华.复合式干法选煤自动控制系统 [D].徐州:中国矿 业大学, 2014.
- [2] 夏乃钦.选煤厂自动化系统的研究与设计[D].阜新:辽宁 工程技术大学, 2011.
- [3]吴梅花.集中自动化控制系统在选煤厂的应用[J].电子世 界,2014(11):88-89.

[编辑:白洁]

. 99 .