

# 潮流都電大學

### 第三章 PWM原理与8266实现

#### 3.1 PWM的床证

PWM(脉冲宽度调制, Pulse width modulation),即一个周期内存在不同极性的电平状态,通过对改变脉冲的耐间宽度,某等效获得所需要合成的波形。

#### 3.2 在ESP 8266上实现 PWM

国课本知识,得到舵机高电平0.5ms-2.5ms对应转动角度为0度-180度,其中0.5ms为启动时间,角度与转动时间成正比。因此,我们得出高电平时间ta与转动角度0的关系式如下:

$$t_{8} = 0.5 + \frac{2.5 - 0.5}{180} \theta$$

$$= \frac{45 + \theta}{90} \text{ (MS)} \tag{1}$$

由于脉冲周期为20ms,频率50Hz,因此可以进(1)式得出达空比长的表达式如下:

$$k = \frac{t}{20} \times 100\% = \frac{45+0}{1800} \times 100\%$$
 (2)

在ESP8266上,占空比是一个介于0-1023之间的数,包括0和

校训:厚偽 分級 书赴 笃行



# 都落都堂大堂

1023,因此我们将占定比0%-100%映射到0-1023这个区间上,
以得到 ESP8266 中的占空比参数 d。注意,这里为3简化计算,将
区间长度改为1000:
d= 1000 K
$= \frac{5}{9}\theta + 25 \tag{3}$
在上述(3)式中,得出3d与0之间的关系式,在实现的代码中,
我们定义3一个函数get_duty 某进行这项操作,输入的值,返回d
值,具体实现如下:
def get_duty (direction):
duty = (9/5) * direction + 25
return int (duty)

### 我们将其进行实践, 得到如下实验数据:

表1 PWM占空比与旋转南度买示表

旋转角度	占空比	吳於旋殺南度
o°	2.5%	o°
45°	5.0%	43.94°

校训:厚微 分級 书赴 笃行

第 6 页



## 南京都電大灣

### 蹊丧

旋转角度	占定比	实际旋转角度
90°	7.5 %	87.89°
135°	10.0%	131.83°
(80°	12.5%	175.78°

校训:厚供 分級 书赴 笃行