# Matrix Multiplication

**Matrix Multiplication** 

Digital High Level
Design
Version 0.1

by:

**Yair Ross 207287889** 

Dan Bar 212404982

## **Table of Content**

1. <i>LIST</i>	ST OF FIGURES	3
2. <i>LIST</i>	ST OF TABLES	7
3. BLO	OCKS FUNCTIONAL DESCRIPTIONS	
3.1.	<< Apb_Slave functionality >>	14
3.2	<< Memory functionality>>	15
3.3	<< Control functionality>>	16
3.4	<< Buffers functionality>>	17
3.5	<< Systolic_Array functionality>>	18
3.6	<< Adder functionality>>	19
3.7	<< ScratchPad functionality>>	20

## 1. LIST OF FIGURES

Figure 1: view of the design.	4
Figure 2: view of the FSM of the design.	.5
Figure 3: view of the FSM of the Apb_Slave	5
Figure 3: view of the Buffers/ Systolic Array	6




Figure 1: view of the design.




Figure 2: view of the FSM of the design




Figure 3: view of the FSM of the Apb\_Slave




Figure 4: view of the Buffers/ Systolic Array

## 2. LIST OF TABLES

Table 1: Apb_Slave interface.	8
Table 2: Memory interface.	9
Table 3: Control interface.	9
Table 4: Buffers interface.	9
Table 5: Systolic_Array interface	9
Table 6: Adder interface.	9
Table 7: ScratchPad interface.	9

#### Table 1: Apb Slave interface.

### Table 2: Memory interface.

```
input clk_i; // clock
input [ADDR WIDTH-1:0] addr i; //
input write_i; // write signal from the Apb module
input read i; // read signal from the Apb module
input [BUS_WIDTH-1:0] sp_mat_i; // matrix element that arrives from ScratchPad module
input [MAX_DIM**2-1:0] flags_systolic_i; // vector of carries that arrives from the systolic
{	t output} [BUS WIDTH-1:0] {	t rdata} o; {	t //} {	t transfer} element from this {	t module} to the APB {	t module}
output mod o; // tells the Adder module which operation to execute
output [BUS WIDTH*MAX DIM-1:0] operand A o; // the first operand to multiply - assigned to the
output [BUS WIDTH*MAX DIM-1:0] operand B o; // the second operand to multiply - assigned
output [SP_NTARGETS/4:0]    sp_read_target_o;    // the target to read from ScratchPad
output sp_read_o; // read from the ScratchPad
output [MAX DIM-1:0] sp mat index o;
output start FMEM o; // tells the control to start the multiply operation
{	t output [1:0]} {	t write target o;} // {	t tells the control what is the target to write in <code>ScratchPad</code>
output [1:0] read target c o; // tells the control what is the target to read from the
```

#### *Table 3:* Control interface.

```
input clk_i; // clock
input rst_ni; // reset

input mod_i; // mod bit - define if to add matrix C
input start_FMEM_i; // bit start from the memory
input finish_i; // finish bit from the systolic array (end of multiply)

input [1:0] write_target_i; // the target to write in the scratchpad
input [1:0] read_target_c_i; // the read target for operand C

output start_o; // start bit - reset for the Buffers and Systolic_Array
output read_c_o; // read bit for operand C from the ScratchPad
output write_o;

output [SP_NTARGETS/4:0] read_target_c_o; // the read target for operand C
output [SP_NTARGETS/4:0] write_target_o; // the target to write in the scratchpad
output write_flag_o; // write bit for the vector of carries
```

#### *Table 4:* Buffers interface.

```
input clk_i; // clock
input rst_ni; // reset
input start_i; // start bit
input [BUS_WIDTH*MAX_DIM-1:0] operand_A_i; // operand A
input [BUS_WIDTH*MAX_DIM-1:0] operand_B_i; // operand B

output [MAX_DIM*DATA_WIDTH-1:0] left_o; // left input to the systolic array (input 0)

output [MAX_DIM*DATA_WIDTH-1:0] up_o; // up input to the systolic array (input 0)
```

## *Table 5:* Systolic\_Array interface.

```
input clk_i; // clock
input rst_ni; // reset
input start_i; // start bit

input [MAX_DIM*DATA_WIDTH-1:0] left_i; // input element of matrix A all rows

input [MAX_DIM*DATA_WIDTH-1:0] up_i; // input element of matrix B (column 0)

output [(BUS_WIDTH*(MAX_DIM**2))-1:0] mul_o; // concatenation of all the arithmetic blocks results

output [MAX_DIM**2-1:0] flags_systolic_o; // // concatenation of all the arithmetic blocks carries

output finish_o; // finish bit - connected to the control
```

#### Table 6: Adder interface.

```
input clk_i; //clock
input rst_ni; //reset

input [(BUS_WIDTH*(MAX_DIM**2))-1:0] mul_i; // result of the systolic array

input mod_i; // mod bit - determine if the output of this module includes the add of matrix C

input [(BUS_WIDTH*(MAX_DIM**2))-1:0] operand_c_i; //matrix C that comes from ScratchPad

output [(BUS_WIDTH*(MAX_DIM**2))-1:0] res_o; // the result of the adder module

output [(MAX_DIM**2)-1:0] flags_adder_o; // output vector of carries
```

#### *Table 7:* ScratchPad interface.

```
input clk_i; // clock
input rst ni; // reset
input write sp i; // signal from the control that indicates to write to the ScratchPad
input [SP_NTARGETS/4:0] read_target_c_sp_i; //matrix read target from ScratchPad to matrix C
input [SP NTARGETS/4:0] write target sp i; // matrix write target to ScratchPad from the Adder
input read c i; // signal from the control module that indicates to read matrix C from the
input sp read i; // signal from the memory decoder module that indicates to read matrix from the
output [(BUS_WIDTH*(MAX_DIM**2))-1:0] operand_c_o; // matrix c - suppose to get added with the
```

## 3. BLOCKS FUNCTIONAL DESCRIPTIONS

## 3.1 << Apb\_Slave functionality>>

מודול זה אחראי על תקשורת עם ה "עולם החיצון".

דבר זה מתבטא בפעולות קריאה וכתיבה מהבאס החיצוני אל תוך הדיזיין שלנו ובעצם מהווה כמתווך.

המודול בנוי כמכונת מצבים בה קיימים שלושה מצבים:

- IDLE\_SLAVE.1
- WRITE\_INSIDE.2
  - READ OUT .3

. IDLE\_SLAVE כל הסיגנלים שמחברים את המודול אל העולם החיצון מאופסים ומכונת המצבים נמצאת במצב reset

עבור ביט חיצוני psel\_i שנדלק , מקבל ה - דיזיין בחירה כרכיב פריפרייאלי ומוכן לבצע אופרציה מתאימה.

עבור סיגנל זה כבוי נעבור למצב WRITE\_INSIDE כלומר מצב כתיבה ועבור סיגנל זה כבוי נעבור למצב pwrite\_i עבור סיגנל READ OUT


נדלק). IDLE SLAVE נשים לב שפעולות אלו מתבצעות במחזור שעון אחד וחוזרות חזרה למצב

כמו כן, פעולות כתיבה וקריאה תבצעות באמצעות כתובת יעודית לקריאה או כתיבה.

.flags - ורגיסטר ה - control - רגיסטר ה - Memory, שקיימים ב - A,B שקיימים ה - A,B ורגיסטר ה

כמו כן ניתן לקרוא גם מה - ScratchPad מכתובת מתאימה.

במימוש הקוד התייחסנו לדרישה שניתן לקרוא מהדיזיין נתונים ללא קשר אם המערכת נמצאת בפעולה מסוימת (state) כלשהו. לכן עיצבנו ומימשנו שני תרשימי FSM בלתי תלויים - אחד עבור ה Apb Slave ואחד עבור הדיזיין עצמו.



### **3.2 <<Memory** functionality>>

(control) ורגיסטור הבקרה flags (carries) - וקטור הA,B, וקטור האופרנדים אחסון האופרנדים A,B וורגיסטור הבקרה אחסון המימד. בגודל A,B נשמרות כמטריצות בגודל A,B באשר הפרמטר אחסון המימד.

בנוסף לאחסון מתבטא תפקידו בתקשורת עם כל שאר המודולים:

בתקשורת עם המודול Apb\_Slave תפקידו להעביר אליו ולקבל ממנו מידע ברוחב Apb\_Slave ע״י סיגנלי בקרה שמסמנים את סוג האופרציה המתבצעת (קריאה / כתיבה).

בתקשורת עם מודול ה - Control תפקיד ה - Memory הוא לסמן התחלת פעולת הכפלה במכפל (Systolic\_Array).

מו כן ה - Memory נותן ל - Control את הכתובת לכתיבה במודול ה - ScratchPad כאשר יש מטריצה מוכנה לכתוב לו כמו כן ה - Control נותן ל - Control את הכתובת לכתיבה בתור אופרנד C (אופרנד חיבור).


בנוסף לאלו נותן ה - Memory ל - Control את ה - mod כלומר את סוג הפעולה המתבצעת בדיזיין - (הכפלה/חיבור).

בתקשורת עם מודול ה - Buffers תפקיד ה - הוא להעביר לו את האופרנדים הפקיד ה - מפקיד ה - הוא להעביר לו את האופרנדים הפקיד ה - שמצב רכונים באפסים במקומות הנכונים בהתאם ל - מצב רכונים באפסים במקומות הנכונים בהתאם ל - המצב רכונים במקומות הנכונים במקומות במקומות

בתקשורת עם מודול ה - Adder תפקיד ה - Memory לסמן את ה - mod כלומר האם ה - Adder נכנס לפעולת חיבור על תוצאת בתקשורת עם מודול ה - ScratchPad עוקף את פעולת החיבור ונשמרת פעולת כפל ותו לא.

בתקשורת עם ה - ScratchPad תפקיד ה - Memory לאפשר קריאה ממנו (ביט קריאה וכתובת לקריאה) ולקבל ממנו אלמנט (sub addressing) מהמטריצה היעודית לקריאה.

עבור שני הוקטורים שבגודל 2 \*\* MAX\_DIM המתקבלים במודול ה - Memory ע"י המודולים MAX\_DIM א עבור שני הוקטורים שבגודל 2 OR המתקבלת היא וקטור ה - flags הסופי עבור אופרציה מלאה.



### **3.3 << Control** functionality>>

מודול זה אחראי על מכונת המצבים של הדיזיין כלומר לשלוח אותות בקרה למודולים השונים כדי ליצור תזמון נכון של פעולות הכפל והחיבור ואחסון מטריצת התוצאה במודול ה- ScratchPad .

באפרים A,B תפקיד ה - Buffers לשלוח לו סיגנל מיגנל Control תפקיד ה - Buffers בתקשורת עם ה - Buffers ואיפוס התאים הנותרים.

.Systolic Array - מתקבל גם ע"י מודול ה start - כמו כן סיגנל ה

סיגנל זה מאפס עבור ה - Systolic Array את תאי החישוב שלו (process elements).

בתקשורת עם רכיב ה ביט שמאשר כתיבה - ScratchPad מורה הכתיבה וביט שמאשר כתיבה בתקשורת אח

עבור תוצאת חישוב סופית שצריכה להיכתב.

כמו כן מורה ה - Control את כתובת הקריאה וביט שמאשר קריאה עבור אופרנד C שצריך להיקרא לטובת חיבור עם מודול ה - Adder .


בומן הנכון בו flags (carries) - בתקשורת עם ה Memory - נותן ה Control - נותן ה Memory בתקשורת עם ה Memory בזמן הנכון בו התוצאה כבר מוכנה אל רגיסטר יעודי ששומר את ה

```
Control
outputs 4
                     MEM -7 PT -> inputs
                              write-target_i Start_FAREN
read-target_c_i mod_i
 write_flag_0
outputs 4
                     systolic -7 PT
                                      > inputs
start_o
                                         finish_i
outputs 4
                       sp - 8
                                      > inputs
read_c_o
read-target_c-sp-o
write_sp_o
write-target_sp-o
outputs <--
                     buffers - 8
 start_o
```

## **3.4 << Buffers** functionality>>

בצורה נכונה Systolic\_Array - אל תוך יחידותיו אל A,B בצורה בצורה מודול זה אחראי על מעבר האופרנדים בעורה בתוכו בשרשור ויתנו תוצאת כפל בזמן יעיל.

מבנה הבאפרים הוא במבנה פרמטרי ומותאם ל - MAXDIM בגדלים 1,2,4 כלומר הרגיסטרים בגדלים משתנים בהתאם לדרישה.



## 3.5 << Systolic\_Array functionality>>

MAX\_DIM \*\* 2 וליצור כמעין רשת בגודל (aritmetic blocks) מודול זה אחראי על שרשור יחידות חישוב

DATA BUS כאשר כל יחידה כזאת מקבלת מצפון וממערב קלט ברוחב, aritmetic blocks,

ותפקידה לסכום את פעולת הכפל של שני הקלטים ולהעביר בהתאמה לדרום ולמזרח את שני הקלטים אל יחידת החישוב הבאה כדי ליצור רשת זרימת נתונים.


היתרון של רשת חישוב זו הוא החישוב המקבילי המתבצע ביחידות השונות (aritmetic blocks).

עבור כל יחידת חישוב שמרנו ביט אקסטרה כלומר הרחבנו את הרגיסטרים כדי לשמור carry עבור כל סוכם.

.Memory - אנו משרשרים אל ה - MAX DIM \*\* 2 אוו משרשרים לוקטור ברוחב carries את כל ה

בתקשורת עם מודול ה - Adder שולח ה - Systolic Array אליו את תוצאת הכפל (mul).

בתקשורת עם מודול ה - Control שולח ה -Systolic\_Array ביט finish שמורה ל - Control על סיום חישוב כפל המטריצות. בתקשורת עם מודול ה - cycles שכולל בתוכו את החישוב הנדרש.



## **3.6 <<Adder** functionality>>

. Memory - שמתקבל ע"י  $\operatorname{mod}$  - בהתאם ל  $\operatorname{A*B}$  בהתאם ל לתוצאת אופרנד ל אופרנד של פעולת החיבור אופרנד


.ScratchPad - הוא 1 למודול (res) יכתוב Adder - אם ה פעולת חיבור העוצאה (res) למודול ה mod - אם ה

.Adder - הוא 0 לוגי תיכתב ל - ScratchPad תוצאת הכפל שנכנסה למודול ה - mod הוא 0

עבור פר overflow שתפקידו לקלוט carry - הוספנו ביט אקסטרה ביט אקסטרה עבור החיבור פר Adder - אלמנט חישובי בתוך ה

MAX\_DIM \*\* 2 הוא כגודל הפרמטרי Adder - נשים לב שכמות האלמנטים במודול

.Memory - אנו משרשרים אל ה - MAX\_DIM \*\* 2 ברוחב לוקטור ברוחב משרשרים אל carries את כל ה



## 3.7 << ScratchPad functionality>>

מודול זה אחראי על אחסון מטריצות התוצאה המתקבלות ממודול ה - Adder ושמירתן ברגיסטרים שכמותם הוא על פי הדרישה בגודל פרמטרי 1,2,4.

התקשורת של מודול זה עם ה - Memory מתבטאת בקבלת כתובת לקריאה בגדול משתנה (2 ביט עבור 4 כתובות וביט עבור 1 או Memory - בכתובות) וביט קריאה שמורה על אופרציית קריאה.

נשים ב שפעולת הקריאה מה - ScratchPad יכולה להתבצע במקביל לפעולת הדיזיין ( כפל/ חיבור) שכן מדובר בשתי מכונות מצבים שונות ובלתי תלויות שמאפשרות את הדרישה לקריאה בכל עת.

מחשבה זו נבעה מכך שכאשר אנו נמצאים באחד המצבים של פעולת הכפל לא נצליח לחתוך את המכונה בכל עת ולעבור לתקשורת מודול ה - Apb\_Slave ולכן קיימנו את הפעולות במקביל.

.Apb Slave - ומשם אל ה - Memory להוציא מטריצת תוצאה אל ה - ScratchPad להוציא מטריצת תוצאה אל ה

בתקשורת עם ה - Adder מעביר ה - ScratchPad את מטריצה C כתגובה לסיגנל קריאה וכתובת לקריאה בגודל משתנה ממודול ה - Control.

את מטריצת התוצאה של רכיב ה - Adder שומר ה - ScratchPad באחד מתאיו על פי הצורך.

