
## Infra Red Receiver



שלטים ביתיים משדרים באמצעות LED אינפרא אדום. הגל הנושא (Carrier) מאופנן בדרך כלל בתדר בין 36 KHz ל- 40 KHz. בפרק זה נעשה שימוש בחיישן-מקלט אינטגראלי מקובל לתדר נושא של 38 KHz שמכסה את תחום התדרים הנייל ו-LED אינפרא אדום.

הפרוטוקול הממומש יהיה בעל המאפיינים הבאים:


- .Start bit
- .8 bits address •
- .8 bits not address
  - .8 bits data •
  - .8 bits not data •

## RECS – 80 \ NEC

זהו הפרוטוקול הנפוץ ביותר לשלטים ביתיים. להלן מספר חברות המשתמשים בפרוטוקול זה בחלק במוצריהם:

.38KHz מאופנן בדרך כלל בתדר ( Carrier ) גל הנושא

#### : RECS – 80 להלן התשדורת פרוטוקול



### **Start Bit**

מסכימת מבנה התשדורת ניתן לראות שלפני תחילת תשדורת ערך סיבית המידע שווה ל-'1' לוגי. התחלה של תשדורת תתבצע כאשר סיבית המידע יורדת ל-'0' לוגי למשך זמן של 16T ( #6780 \mu to 12000 \mu s ) לאחר מכן סיבית המידע עולה ל- '1' לוגי למשך זמן של 58 (#3390 \mu s to 6780 \mu s). במידה והזמן של סיבית המידע נמצא בתחום הזמנים שצוין שליחת סיבית btart bit תקינה וניתן לקלוט את המידע. במידע והזמן המידע אינו בתחום יש שגיאה בתשדורת.

#### מבנה השידור

מבנה השידור של המידע יתבצע על ידי שליחה של 32 סיביות אשר מציינות כתובת או מידע. התשדורת מתחלקת ל-4 בתים (8bit), כאשר:

- בית ראשון מכיל את כתובת השלט.
- בית שני מכיל את כתובת השלט לאחר פעולת NOT.
  - בית שלישי מכיל את המידע (לחצן שנלחץ).
  - בית רביעי מכיל את המידע לאחר פעולת NOT.


#### תשדורת המידע נשלחת מסיבית ה-LSB אל סיבית ה-

## זמני שידור סיביות '0' לוגי ו- '1' לוגי.

 $\cdot$ סיבית מידע  $\cdot 0'$  לוגי או  $\cdot 1'$  לוגי מתקבלת על ידי משך זמן המחזור של השידור כאשר

- $\bullet$  סיבית המידע נמצאת למשך T במצב '0' לוגי ואחר כך במצב '1' לוגי למשך T מוגדרת כסיבית המייצגת '0' לוגי.
- סיבית המידע נמצאת למשך 1T במצב '0' לוגי ואחר כך במצב '1' לוגי למשך 3T מוגדרת כסיבית המייצגת '1' לוגי.

להלן קטע משידור המיצג '0'לוגי ו- '1' לוגי. לחלן




## להלן טבלה מרכזת את תזמוני התשדורת

The chosen time units (with 4T) for RECS80-32 (in micro seconds):

Time Unit	Min	Тур	Max
1T	250	565	1130
3T	1130	1695	1978
4T	1978	2260	3390
8T	3390	4520	6780
16T	6780	9040	12000

Worst Case Tolerance 12%

להלן סכימה מעגל המקלט כפי שמופיעה בדפי יצרן של המקלט



המעגל המתואר משמש לקליטת מידע מהמשדר (שלט). מעגל זה מכיל רכיב -PL - המעגל המתואר משמיר מידע מ-IR לאות דיגיטלי בתחום תדרים 1RM0101-3 פעולה IRM0101-3 זו מתבצעת על ידי מסנן תדרים. בנוסף המעגל מכיל קבל ונגד לפי דרישות היצרן. את יציאה מהמשדר יש לחבר למיקרו-בקר להדק P0\_7 (חיבור זה נבחר בצורה שרירותית). בנוסף מומלץ לחבר את יציאת המקלט לנורת LED על מנת לקבל ביקורת שהמידע התשדורת נקלט.

## (Radio Frequency IDentification) RFID

הינה טכנולוגיה של תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו. הטכנולוגיה מבוססת על התקנים קטנים( תגיות) המוצמדים לעצם אותו אנו מעוניינים לזהות, ומאחסנים מידע הניתן לקריאה על ידי מכשיר מתאים האופן אלחוטי תוך שימוש בגלי רדיו. ללא צורך בשדה ראייה או במגע ישיר מול החפץ אותו רוצים לזהות.

טכנולוגית RFID משתמשת בשדה אלקטרומגנטי הנוצר עייי קורא קרבה (RFID tags) להעברת אנרגיה לתגי קרבה (RFID tags) בטווחים קצרים. העיקרון שלפניו פועלים תגי הקרבה הוא שהשדה האלקטרומגנטי של קורא קירבה מספק את האנרגיה הנחוצה לתג קירבה כדי לשדר לקורא את התוכן שמוטמע בו. תגי הקרבה מסוגלים לפעול ללא צורך במקור מתח חיצוני.

#### שימושים

שימוש בכרטיסים אלו כבר קיים לצורך <u>בקרת כניסה</u> ופתיחת דלתות, מבלי שהעובד יצטרך להעביר את הכרטיס בחריץ של קורא הכרטיס המגנטי. שימוש נוסף יכול להיות בבדיקת נוכחות של אנשים, כמו תלמידים או חיילים ולדעת באופן מידי מי חסר, כאשר עולים לאוטובוס, או יוצאים לפעולה ,כדי לייתר <u>ספירה</u> ידנית מסורבלת. ב<u>כביש חוצה ישראל</u> נעשה שימוש בתיוג , RFID כמו גם ב<u>תחנות דלק</u> ,ובצבא ארצות הברית נעשה שימוש בתיוג אלחוטי על גבי מכולות.


בפרק זה אנו נלמד כיצד לקרוא את הערכים ששמורים בתגי RFID בפרק זה אנו נלמד כיצד לקרוא את הערכים ששמורים בתגי לקרוא (Tags לשם כך נשתמש במודם RFID העובד בתדר של Wiegand בתקשורת טורית או בפרוטוקול

## Specification and Parameter:

Frequency	125KHz
Baud Rate	9600 (TTL Electricity Level RS232 format)
interface	Weigang26 Or TTL Electricity Level RS232 format
Power supply	DC 5V (±5%)
Current	< 50Ma
Operating	>50mm (Depend on Card/Tag shape, manufacturer)
range	
Expand I/O	N/A
port	
Indication	N/A
light	
Working	-10°C ∼+70°C
temperature	
Storage	-20°C ~+80°C
temperature	
Max. humidity	Relative humidity $0 \sim 95\%$
Size	38.5mm×19mm×9mm

# TTL Interface RS232 Data output format

1. Start Baud Rate 9600bps,8 Bits data, Non parity, 1 Stop Bit



2. Data: 10 ASCII Data Characters and 2 ASCII Data Characters for checksum test

Start	Data tag	checksum	End
02	10 ASCII Data Characters	2 ASCII Data Characters	03

Example: card number: 01000B63ACC5

Output data:30H, 31H,30H,30H, 30H, 42H, 36H,33H, 41H,43H

Checksum: 43H,35H

3. Checksum: card 10 Bytes Data entire do XOR operation.

A. Convert the base number base ASCII HEX 30H, 31H,30H,30H, 30H, 42H, 36H,33H, 41H,43H, 43H,35H 0, 1, 0, 0, B, 6, 3 ,A, C, C ,5

B. Connect the two adjacent numbers and perform XOR operation between the numbers. The result should be equal to the value of the two Bytes checksum

number	Number data	Number data
	HEX	Binary
1	01	00000001
2	00	00000000
3	0B	00001011
4	63	01100011
5	AC	10101100
Result XOR	C5	11000101
Data checksum	C5	11000101

מהנתונים של כרטיס ה- RFID ניתן ללמוד שהמודם עובד בתקשורת טורית קצב Bytes 12 אודל המידע שנשלח הוא 9600bps. גודל המידע שנשלח הוא Bytes 12 עברת קצב השידור (Baud Rate) הוא פלטטט הוא ברת קצב השידור (Bytes - הראשונים מכילים את המספר התג. ושני ה- Bytes הנוספים משמשים כ- checksum לבדיקת אמינות. המידע שנשלח הינו ספרה בייצוג checksum