#### המכללה הטכנולוגית של חיל האויר שלוחת באר-שבע

# פרויקט גמר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מערכות אלקטרוניות

הנושא: רובוט אוסף קוביות.

מגישים: ירין אביסידריס ועידן לישע.

מנחה: לודמילה קוזינץ.

## הבעת תודה

ברצוננו להודות למספר אנשים שעזרו, תמכו ותרמו מזמנם לעשייה וגימור הפרויקט.

בראש ובראשונה תודה למנחת הפרויקט - לודמילה קוזניץ , אשר תמיד עזרה והקשיבה לאורך כול תהליך בניית הפרויקט וכמובן הדריך והראה את הדרך הנכונה והשלבים לעשייה בצורה הטובה ביותר.

תודה למורים – ישראל זוניס ויעקב מרש, שליוו אותי במשך כול תקופת הלימודים, ונתנו לי את הידע והבסיס לעשיית הפרויקט ותמיד נענו בחיוב לעזרה בשעת הצורך.

## תוכן עניינים:

## <u>פרק 1 – מבוא</u>

5	1.1 מבוא הפרוי
עלת המערכת6	1.2 הוראות הפי
7	1.3 תרשים מלב
ים מלבנים 8-9	1.4 הסבר תרש
8 מיקרו-בקר P89V51RD2	1.4.1
8DC–L293D דרייבר למנועי	1.4.2
8DC מנועי	1.4.3
8IRמערך מקלטי/משדרי	1.4.4
9HCT24474 חוצץ	1.4.5
9 סרבו	1.4.6
9LCD תצוגרת	1.4.7
<u>חשמלי</u>	פרק 2–מעגל ו
10	2.1 סכימה חשמ
וה חשמלית10-34	2.2 הסבר סכימ
11-20P89V51RD2 מיקרו בקר	2.2.1
תזמון המיקרו-בקר בתדר קבוע	2.2.2
20 ( Reset Circuit) מעגל ריסט	2.2.3
מעגל בקרת מנועים	2.2.4
26-28 (HC-SR04) חיישן מרחק מבוסס קול אולטרסאונד	2.2.5
29STEPDOWN ממיר מסוג	2.2.6
29PL-IRM0101	2.2.7
30-34 ( Servo Motor ) מנועי סרבו	2.2.8
<u>וְוּלִים</u>	<u>פרק 3 –פרוטוז</u>
35-38(IR) R	3.1 פרוטוקול ECS
<u> 1</u>	<u>פרק 4–תוכניח</u>
39c:	4.1 תוכנית בשפת
40 זרימה	4.1.1 ת
41-51h בצי	4.1.2 קו
52-59	4.1.3 תכנ
(0./2	4 1 4

	<u>פרק 5-סימולציות</u>
3-67	5.1 סימולציית PWM ב- Keil
	<u>פרק 6-סיכום ומסקנות</u>
39	6.1 סיכום ומסקנות
69	6.2 תקלות במהלך הפרויקט
71-73	פרק 7-זיווד
	<u>פרק 8-ביביליוגרפיה</u>
75	8.1 אתרים
	פרק 9-נספחים
76-82	9.1 מיקרו-בקר P89V51RD2
83-84	9.2 דרייבר דוחף זרם למנוע L293D
85-86	PWM (אפנון רוחב הפולס)PWM
87-88	9.4 מד מרחק (SR04)
89	DC Motor 9.5
90	9.6 מנועי סרבו (SERVO)
91-93	9.7 מייצב ממותג מסוג Step Down) BUCK)

## :1 פרק

#### מבוא

בפרויקט זה פותח ומומש רובוט בצורת טנק שעליו מורכבת זרוע מכנית אשר נועדה להרים חפצים מהרצפה ולהחזירם אל ארגז אשר מונח בפינת החדר

הפרויקט מורכב מהרובוט עצמו ושלט לתפעולו של הרובוט


הרובוט מורכב מבסיס טנק בעל שני מנועי DC, גלגלים המשולבים עם רצועות גומי, מיקרו אשר משמש כליבה של המערכת ודרכו מתנהלות כול הפקודות והנתונים לשאר הרכיבים, מתח הספקה על מנת לתפעל את כול רכיבים, פרוטוקול IR שתפקידו לקלוט מהשלט מידע, מייצב מתח של 5v מנת לתכעל את כול רכיבים, פרוטוקול IR שתפקידו לקלוט מהשלט מידע הנמצאים במעגל, חיישן מרחק אשר יהווה עבור הרובוט כבקרה להפסקת תנועתו בהבחנת מכשול –כלומר החיישן יחובר למנוע סרבו על מנת שינוע בתנועת סריקה ימינה ושמאלה, מצב זה פועל רק במצב אוטומטי בלבד. השלט מורכב מפרוטוקול IR שתפקידו זהה ל- IR המצוי על הרובוט ובנוסף לשמש לתפעול שני מצבים של הרובוט, סוללת הספקה לשם תפעול השלט, לחצני חצים ולוח מקשים ממוספר למימוש תנועתו של הרובוט והזרוע.

הרובוט יבצע את הפעולות אשר המשתמש יגדיר לו כגון : נסיעה קדימה, רברס, פניות ימינה ושמאלה תוך מתן התחשבות לסביבתו ,במצב אוטומטי כאשר הרובוט נמצא בחדר מרובע במידה וישנם מכשולים אשר מפריעים לו בדרך הוא ימנע מהם ע"י שינוי כיוון תנועתו לשם השלמת הנסיעה בצורה מושלמת ולאחר מכאן ישוב לביצוע פעולות המשתמש.

#### 1.2 הוראות הפעלת המערכת

- . (usb- מעבירים את הרובוט למצב כוח חיצוני (מתח סוללה אינו מקבל מתח מכניסת ה-1
  - .2מחבברים פיזית את הכבלים של הסוללה לרובוט.
- הפעלת שלושת להפעלת לפי אדרישות לספק עד אל שיכול לספק של מתח במקור מתח במקביל. מעועי הסרבו של הזרוע במקביל.
  - 4. כרגע הרובוט מוכן לקבל פקודות מהשלט כלומר הרובוט מוכן לשימוש (נסיעה+ זרוע).

#### 1.3 תרשים מלבנים



#### 1.4 הסבר תרשים מלבנים

#### 1.4.1: מיקרו בקר 1.4.2 מיקרו

המיקרו בקר הוא היחידה המרכזית במעגל החשמלי.

תפקידו הוא לבקר על פעילות כל היחידות המחוברות אליו.

תפקידיו העיקריים של המיקרו בקר:

הפעלת מנועי ה- DC עייי שליחת נתונים לדרייבר L293D.

עיבוד הנתונים המתקבלים מחיישני ה- IR ומחיישן ה- Ultrasonic.

יצירת פולסים מתאימים למנועי הסרבו בשביל תפעול הזרוע והזזת הראש עליו יושב החיישן מרחק.( PWM)

#### <u>:L293D–DC דרייבר למנועי 1.4.2</u>

רכיב דוחף זרם אל המנועים. מחובר בין המיקרו בקר והמנועים.

תפקידו הוא לספק את הזרם הנדרש למנועים להפעילם בהתאם למידע שנשלח אליו מהמיקרו בקר.

#### :DC מנועי 1.4.3

רכיב אלקטרו מכאני, המבצע המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה סיבובית מכאנית.

תפקיד המנועים הוא לסובב את הגלגלים כך שהרובוט יוכל לנסוע.

#### :IR מערך מקלטי/משדרי 1.4.4

השלט IR אשר נקלט בעינית המקלט, המידע משודר באמצעות האור, גל infra-red השלט IR אור אור 180 - 38 (hz) הנושא שלנו מאופנן בתדר 38 (hz), הסיביות והזמנים שלהם מוגרד לפי פרוטוקול 38 (RECS).



#### :74HCT244 חוצץ 1.4.6

תפקידו להעביר את אות המבוא למוצא מבלי להעמיס על המיקרו-בקר, הגברת זרם האות שיוצא מהבקר.

תפקידו העיקרי הוא להגן על הבקר.

#### 1.4.7 מנועי סרבו:

אנו משתמשים ב 3 מנועי סרבו עבור הזרוע כאשר 2 מתוכם לצירים של הזרוע ימינה\שמאלה, למעלה\למטה ומנוע אחרון לסיגרה ופתיחה של צבת הזרוע.

המנוע הרביעי משמש כ״ראש״ להזזה של החיישן מרחק שמאלה וחזרה קדימה כדי לקבל משוב על המרחק של הרובוט מאובייקטים קדימה\שמאלה ועל ידי כך לצאת מהחדר שבנינו.

מנוע הסרבו שונה ממנוע ה DC בכך שהוא מקבל פולסים ולפי כך הוא מבין לאיזה כיוון הוא צריך להזיז את הגיר שלו בכדי להגיע לזווית הרצויה.

#### :LCD תצוגרת 1.4.8


רכיב LCD הוא קיצור של Liquid Crystal Display ובעברית תצוגת גביש נוזלי. הינו התקן אופטואלקטרוני אשר מסוגל להציג אותיות ,מספרים ותווים אחרים.

הוא משמש כיחידת פלט במערכת.

בעזרת ה Icd קיבלנו משוב על מדידת המרחק, השתמשנו בתצוגה כדי לראות שהרובוט נכנס למצבים שאנו רצינו להכניס אותו ובכך יכולנו לאתר שגיאות ובעיות שהיו בדרך.




<u>פרק 2:</u> סכימה חשמלית



## 2.2 הסבר סכימה חשמלית 2.2.1 מיקרו בקר P89V51RD2:

#### U1 P2.3 25 P2.4 26 P2.5 27 P2.6 23 P2.2 21 P2.0 PO.6/AD6 PO.5/AD5 PO.2/AD2 PO.3/AD3 PO.7/AD7 PO.4/AD4 **LCD** XTAL1 מעגל תזמון XTA2 **ACM1602M** \_\_\_\_29 PSEN מעגל P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 9 22 P2.1 VÇC 5.1K ריסט 31 EA 30 ALE □ 38 P0.1/AD1 17 P3.7/<u>RD</u> P3.2/INT0 P3.4/T0 11 0 28 0 P3.1/TXD P3.0/RXD P2.7 מערכת מנועים \_\_\_ 14 P0.0/AD0 P3.3/INT1 P3.6/WR P3.5/T1 4 מנועי סרבו חיישן 39 DC מנועי 2 IR P89V51RD2 DC דרייברים למנועי חיישן מרחק



מיקרו בקר P89V51RD2 של חברת NXP הוא היחידה המרכזית במעגל, והוא אחראי על כל היחידות המחוברות אליו.

:תפקידיו העיקריים בפרויקט

- הפעלת המנועים על מנת שהרובוט יוכל לנסוע.
- קריאת נתונים מחיישני ה –IR לשם תנועת הרכב והזזת הזרוע
- קריאת נתונים מחיישן ה –Ultrasonic במצב אוטומטי כדי שהרכב ידע היכן נמצאת היציאה של החדר.
  - גילוי יציאת החדר.
  - קריאת נתונים המתקבלים מהמחשב דרך תקשורת טורית אסינכרונית.

#### מאפיינים:

: מאפיינים

הוא מיקרו תוכנה אם איכרון מסדרת 180C51 הוא מיקרו הוא NXP של חברת NXP של חברת 1024BytesRAM ו- 1024BytesRAM

CP של מיקרו בקר 80C51.

זיכרון תוכנה פנימי 64Kbytes Flash.

.UART משופר

PCA – Programmable Counter Array – מערך מונים הניתנים לתכנות הכוללים פונקציית PWM.

4 פורטים של קלט/פלט מקביליים בגודל 8bit כל אחד.

.16bit טיימרים/מונים בגודל

טיימר הניתן לתכנות. Watchdog

8 מקורות פסיקה עם 4 רמות של עדיפויות.

#### תיאור חיבורים במיקרו בקר:

- הדקים X1 ו- X2 הם קווי חיבור של גביש לתזמון הרכיב כאשר תדר העבודה הוא תדר הגביש.
  - אליו מתחברים מנועי ה-DC, הדרייברים שלהם ומנועי הסרבו של הזרוע, דרך –PORT1 רכיב הגנה .

למנוע אחד מתחברים ההדקים P1.0 ו- P1.1 ולמנוע השני מתחברים ההדקים P1.2 ו- P1.3.

על מנת להפעיל את המנוע צריך להיות הפרש מתח בין הפורטים המחוברים אליו.

. את הזרוע P1.4 עד P1.7 מחוברים למנועי הסרבו אשר מפעילים את הזרוע

- P2.0 ו- P2.2 עד P2.6 אליהם מחובר ה- CD אליהם מחובר ה- P2.0 אליהם מחובר ה- P2.0
- יהזרוע הרובוט וחזרוע ומהשלט IR אשר נועד לקבל פקודות אשר ווא ווואר אשר לחיישן אשר פחובר פקודות אשר פקודות אשר ידי פרוטוקול וווו ווואר וואר ווואר פרוטוקול ווואר פרוטוקול ווואר פרוטוקול ווואר פרוטוקו
- P3.3 ו- P3.6 אליהם מחובר חיישן האולטרסאונד ,P3.3 הדק זה הוא פסיקת INT1 המחובר P3.3 אליהם מחובר חיישן האולטרסאונד הדק P3.5 משמש להדק ה- TRIG.

#### תכונות מיוחדות של המיקרו בקר:

#### פסיקות:

פסיקה זה גורם המפסיק את הפעילות השגרתית של המעבד.

כאשר מתקבלת פסיקה המעבד יפסיק את הרצת התכנית הראשית והוא יבצע את תכנית הפסיקה. בסיום תכנית הפסיקה המעבד יחזור לפעילות השגרתית עד שתתרחש פסיקה נוספת.

: אוגרי המעבד

#### . אוגר אפשור פסיקות – <u>Interrupt enable register 0 – IENO</u>

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	EA	EC	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

.0 אפשור פסיקה חיצונית – EX0

.0 אפשור פסיקת טיימר – ETO

.1 אפשור פסיקה חיצונית – EX1

באפשור פסיקת טיימר 1. ET1

ES – אפשור פסיקת פורט טורי.

באפשור פסיקת טיימר 2. – ET2

בפסיקות את בפסיקה להשתמש בפסיקה כלשהי של לעלות את בפסיקה בפסיקה כלשהי של לעלות את EA -1י. על מנת לחסום את כל הפסיקות של הוריד את EA ל-יסי.

שימושים של הפסיקות בפרויקט:

. ultrasonic פסיקה פסיקה חיצונית 1 פסיקה זו קשורה למדידת המרחק בעזרת החיישן INT1

אוגר לקביעת סדר עדיפויות של הפסיקות. – <u>Interrupt priority – IPO</u>

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	-	PPC	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

על מנת לתת עדיפות גבוהה יותר לאחת הפסיקות יש לעלות את הסיבית המתאימה ל- י1י.

כאשר כמה פסיקות בעלות אותה רמת עדיפות, העדיפות תהיה בהתאם לסדר העדיפויות כך ש-PX0 היא בעלת העדיפות הגבוהה ביותר.

#### . אוגר לבקרת אופן עבודה של טיימר/מונה – Timer/Counter mode control register – TMOD

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	T1GATE	T1C/T	T1M1	T1M0	T0GATE	T0C/T	T0M1	T0M0

. סיבית את קובעת פעולת מונה אירועים או טיימר – Counter/Timer – CT

י0י בסיבית זו קובע אופן פעולה של טיימר. (מהשעון הפנימי).

Tי בסיבית זו קובע אופן פעולה של מונה. (כניסה מהדק T של המיקרו בקר).

יש TRx יובהדק אור סיבית או ב-י1י המונה/טיימר יופעל רק כאשר בהדק אור בהדק 'INTx' יובהדק אור – GATE יופעל רק כאשר סיבית או ב-י1י המונה/טיימר יופעל רק יופעל רק יופעל המונה/טיימר יופעל המונה/טיימר יופעל רק יופעל המונה/טיימר יופעל רק יופעל המונה/טיימר יופעל רק יופעל רק יופעל המונה/טיימר יופעל רק יופעל

כאשר סיבית זו ב-י0י הטיימר יופעל כאשר בהדק TRx יש י1י.

M1,M0 – סיביות לקביעת אופן הפעולה של הטיימר/מונה.

הטבלה הבאה מציגה את אופני הפעולה הנפוצים יותר:

סיבית	סיבית		תאור מצב העבודה של המונה
M1	M0		
0	1	Mode 1	שני האוגרים TL ו TH משמשים יחד כמונה אחד בן 16 סיביות. כאשר המונה מגיע לערך 0xFFFF, בדופק השעון הבא המונה יעבור ל 0x0000. דגל הפסיקה יעלה לאחד לוגי והמעבד יעבור לבצע תוכנית פסיקה במידה ואושרה .
1	0	Mode 2	האוגר TL משמש כמונה 8 סיביות. האוגר TH משמש כנועל ערך התחלתי עבור האוגר TL. בכל פעם שאוגר TL מסיים ספירה כלומר מגיע ל- 0xFF, דגל הפסיקה עולה לאחד לוגי והערך שנימצא באוגר TH נטען שוב לאוגר TL וחוזר חלילה.

#### שימושים של הטיימרים בפרויקט:

• במצב הבקרה הידנית כאשר הרכב נתון לשליטה על ידי השלט, timer0 נמצא ב 8bit טעינה אוטומטית כדי ליצור פולס מתאים לשליטה על מנועי הסרבו כמו שידוע מנועי הסרבו דורשים PWM כדי לסובב את הגיר שלהם לזווית הרצויה.

בדי לקלוט נתונים מהחיישן IR נמצא ב 16bit Mode1 כדי לקלוט נתונים מהחיישן

• במצב הבקרה אוטומטית Timer0 נשאר באותו מצב כדי לשלוט על מנועי הסרבו, אך Timer1 • במצב הבקרה אוטומטית cultrasonic • ברגע עם פסיקות כדי למדוד את המרחק מחיישן ה

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	T1GATE	T1C/T	T1M1	T1M0	T0GATE	T0C/T	T0M1	T0M0

של timer1 "1" בהגדרה זו רק כאשר הדק ה INT1 יעלה ל 1 הטיימר יחל לעבוד "1 נאשר ייפול ל '0' לוגי יתקבל פסיקת "INT1 שהיא מטפלת במדידת המרחק.

#### . אוגר לבקרת מונה/טיימר – Timer/Counter control register – TCON

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

וד.0,1 – סיביות אלו קובעות מתי תתרחש פסיקה.

יטי בסיבית זו – פסיקה תתרחש כאשר INTO,1 ברמה נמוכה.

יוי בסיבית זו – פסיקה תתרחש כאשר יש עלייה מ-י0י ל-יוי ב- INTO,1.

ווב0,1 – סיבית זו עולה ל-יוי כאשר התרחשה פסיקה.

סיבית זו מתאפסת כאשר מתבצעת תכנית הפסיקה.

- סיביות להפעלה/כיבוי של הטיימר/מונה(יו' - הפעלה, י0' - כיבוי).

. הספירה אלו עולות ל-1י כאשר הטיימר/מונה סיים את הספירה – TF0,1

סיביות אלו מתאפסות כאשר המעבד מבצע את תכנית הפסיקה הרלוונטית.

שימושים של אוגר זה בפרויקט:

• במצב בקרה אוטומטית של הרובוט אנו משתמשים בחיישן ה ultrasonic, ובכדי להשתמש בו אנו צריכים להגדיר את הפסיקה int1 וקבענו IT1=1 זאת אומרת תתקבל פסיקה כאשר הדק ה ECHO של החיישן ירד ל '0' לוגי. להלן קטע קוד:

```
    EX1=1; //enabling interrupt 1
```

<sup>2.</sup> TR1=1; // running timer 1, timer runs when gate is 1.

<sup>3.</sup> IT1=1; // falling edge interrupt 1

<sup>4.</sup> EA=1; // enabling all interrupts

#### – Programmable Counter Array – PCA

מערך המונים PCA מורכב מחמשה מודולים הניתנים לתכנות באופני עבודה שוני וממונה משרתף בן 16 סיביות המורכב משני אוגרים של 8 סיביות ( CL וCH ).

אחד מאופני העבודה של ה- PCA הוא PWM שבו אנו משתמשים לבקרה על זווית גיר מנועי הסרבו.

אוגרים מיוחדים שבעזרתם מאתחלים את ה- PCA

#### - PCA counter control register - CCON

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	CF	CR	-	CCF4	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0

מרחשת בסיקה המשמשות עבור 5 המודולים. סיביות אלו עולות ל- $1^{\prime}$  כאשר מתרחשת – CCFX פסיקה מתאימה (אנחנו לא משתמשים בסיביות אלו בפרויקט).

אם PCA המונה של ה- PCA Counter Overflow Flag – CF סיבית זו עולה ל-י1י כאשר המונה של ה- PCA מסיים את הספירה. ניתן להשתמש בדגל זה בשביל פסיקה של המונה.

PCA Counter Run Control Bit – CR – באמצעות סיבית זו מפעילים את המונה.

ההוראה שאנו משתמשים על מנת להפעיל את המונה:

#### 1. CCON=0x40;

#### PCA counter mode register - CMOD

Bit	Symbol	Description
7	CIDL	Counter Idle Control: CIDL = 0 programs the PCA Counter to continue functioning during Idle Mode. CIDL = 1 programs it to be gated off during idle.
6	WDTE	Watchdog Timer Enable: WDTE = 0 disables Watchdog timer function on module 4. WDTE = 1 enables it.
5 to 3	-	Reserved for future use. Should be set to '0' by user programs.
2 to 1	CPS1, CPS0	PCA Count Pulse Select (see Table 37 below).
0	ECF	PCA Enable Counter Overflow Interrupt: ECF = 1 enables CF bit in CCON to generate an interrupt. ECF = 0 disables that function.

CIDL-בקרת מנייה במצב IDLE כאשר '0' המונה ימשיך לפעול במצב ה IDLE, כאשר הוא יהיה '1' ה הPCA לא יפעל במצב ה IDLE.

WATCHDOG- אפשור הפעלת טיימר של WATCHDOG (״כלב שמירה״) תפקיד הWATCHDOG בבקר היא לבדוק שהבקר עובד כשורה ועושה את כל הפעולות כמתוכנן וגם בודק שהבקר מפיק תדר שעון שזה הרי גורם חשוב בפרוייקט.

. איימר של ה WATCHDOG איימר של ה WDTE=0 טיימר של ה

4 מתוך PCA סיביות אלו משמשים ב בחירת פולס מתאים לביצוע המנייה של ה-PCA מתוך אופציות שהיצרן מציע.

ECF- אפשור פסיקת המנייה של PCA כאשר מתקבלת גלישה, כאשר סיבית זו '1' לוגי היא מאפשרת לסיבית TF באוגר CCON ליצור פסיקה, כאשר סיבית זו '0' היא מחסלת אפשרות זו.

#### Counter pulse select options:

CPS1	CPS0	Select PCA input
0	0	0 Internal clock, f <sub>osc</sub> / 6
0	1	1 Internal clock, f <sub>osc</sub> / 6
1	0	2 Timer 0 overflow
1	1	3 External clock at ECI/P1.2 pin (max rate = fosc / 4)

באמצעות הפקודה הבאה אנו בוחרים פולס ספירה מתאים בין 4 האפשרויות שהיצרן מציע, אנו בחרנו לעבוד עם גלישת timer0 כדי לבצע את הספירה.

#### 1. CMOD=4;

#### **CCAPMn PCA Modules Compare/Capture register**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn

• חשוב לציין שאוגר זה רלוונטי עבור הפורטים P1.3-P1.7 שרק עבורם אפשר להוציא אות PWM עבור מנועי הסרבו, היצרן מציע 5 הדקים שעבורם אפשר להוציא PWM ברקע לתוכנית הראשית.

-מאפשר את פעולת המשווה עבור הדק ה n, '1' לוגי יאפשר את הפעולה. ECOMn

-CAPPn אופצית ה CAPTURE חיובית עבור הדק ה '1',n אומר שהוא עובד עבור עלייה חיובית.


ה בחדק ה עבור עבור ירידה בחדק ה '1' אומר שהוא עובד עבור ירידה בחדק ה CAPTURE אופצית ה -CAPNn .n

ח הדק הואר אוגר אוגר אוגר או PCA כאשר סיבית זו '1' וכשיש שיוון בין המנייה של ה-TOGn ענבחר מבצע מיתוג בין המצב הנוכחי שלו למצב ההופך (TOGGLE)

PWM סיבית זו מאפשר את ההדק -PWMn

: ביציאה שלו ביציאה PWM ביציאה שלו להלן איור שמתאר את ההדק כשהוא

באמצעות אוגרים CCAPnH ו- CCAPnH קובעים את ה- Duty Cycle של האות.



כשמונה מתחיל לספור, כל עוד התוכן שלו קטן מהערך באוגר CCAPnL במוצא יהיה י0י.

 $^{\prime}$ גיהיה ימונה במוצא המונה מהערך של CCAPnL כאשר הערך שבאוגר

כשמסתיימת הספירה האוגר CCAPnL נטען בערך של אוגר CCAPnH נטען בערך מחדש, כך שמסתיימת הספירה האוגר Duty Cycle שניתן לבחירה.

בפרויקט אנו מייצרים אות PWM בהדקים P1.4-P1.7 עבור שליטה על מנועי הסרבו שאיתם אנו מזיזים את החיישן ultrasonic ושאר המנועים אשר מהווים צירים לזרוע שנמצאת על הרכב, סה״כ 3 מנועי סרבו לזרוע שלנו כאשר מנוע1 מהווה ציר אופקי המנוע השני לציר אנכי והמנוע השלישי לסגירה\פתיחה של הזרוע בכדי להרים חפצים.

#### 2.2.2 תזמון המיקרו-בקר בתדר קבוע:

מעגל תזמון של המיקרו-בקר מורכב מגביש של 11.0592 Mhz ושני קבלים שערכם 33pF. מעגל הזמון של המיקרו-בקר מורכב מגביש של מיקרו בקר (קריאה, כתיבה, הפעלת רכיבים פנימיים, קריאה לפריפריה).

. כדי לקבל תדר מדויק מחברים לגביש שני קבלים בעלי ערך של 33
ho F במקביל


ערך הקבלים נבחר לפי דפי יצרן של המיקרו בקר. מעגל (מתנד בעל תדר 11.0592MHz ושני קבלים אשר מכניסים אותו לתדר תהודה) מהווה רשת משוב B של מתנד קולפיץ. המגבר של מתנד זה ממומש עייי שער NOT פנימי שבמיקרו בקר.

השתמשנו בגביש ולא בסליל מפני שבמעגל דיגיטלי לא מומלץ להשתמש ברכיבם בעלי השראות וגם כן הגביש מדויק יותר.

מעגל תזמון משמש ליצירת תדר שעון לשם הבטחת סנכרון (כלומר לשם שמירת תדירות קבועה ויציבה של עבודת הבקר) של כל פעולות המבוצעות ע״י בקר.

הדקים X1 ו- X2 הם קווי חיבור של גביש לתזמון הרכיב כאשר תדר העבודה הוא תדר הגביש.


#### :( Reset Circuit ) מעגל ריסט 2.2.3



מעגל הריסט שלנו ממומש באמצעות לחצן N.O קבל 1uF ונגד מעגל הריסט שלנו ממומש באמצעות לחצן N.O, כאשר אנו נלחץ על 3.3k חיבור הלחצן הוא בתצורת pull-down, כאשר אנו נלחץ על הלחצן זרם יזורם דרך מסלול vcc>קבל>נגד ויצור מפל מתח על הנגד שמפורש כ- HIGH בהדק ה RESET למשך זמן של 2 זמני דרישות היצרין מתח HIGH בהדק ה RESET לעשות RESET.

תפקיד הקבל הוא למנוע את בעית הריטוטים שנוצרת עקב הלחיצה המכאנית של האדם.

#### 2.2.4 מעגל בקרת מנועים:



לרובוט מחוברים שני מנועים שמטרתם היא להזיז את הרובוט קדימה, ימינה שמאלה ואחורה.

בנוסף מחוברים 4 מנועי סרבו כאשר שלוש מתוכם לשם שליטה על הזרוע של הרכב והאחרון לשם הזזה של חיישן המרחק.

#### <u>מנוע DC:</u>

רכיב אלקטרו-מכאני המבצע המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכאנית.

מנוע DC מבוסס על עקרון האלקטרומגנטיות, המאפשר יצירת שדה מגנטי על ידי העברת זרם חשמלי דרך סליל.



#### אספקת מתח למנועים:

- לקחנו סוללת ליתיום 11.1V בעלת הספק של 1000mAh חיברנו אותה למטריצה והיא מוציא לנו 10V מהנקודה הזו חיברנו מתח למנועי ה
- •חיברנו בנוסף ממיר STEPDOWN שיורד את המתח למתח נמוך יותר שמתאים למננועי ה STEPDOWN שהוא מתאים לפי דרישות היצרן ל (5v-7.4v) בחרנו לעבוד עם 6V ובכך הצלחנו להפעיל 2 מנועי DC ו 4 מנועי סרבו בעזרת סוללה אחת ברור שההספק של המנועי סרבו משתנה ותלוי האם הזרוע מרימה חפץ או האם אנו משתמשים בזרוע תוך כדי נסיעה.

#### <u>:L293D דרייבר דוחף זרם</u>

תפקיד הדרייבר הוא לספק זרם למנועים, מכיוון שהזרם שהמיקרו בקר יכול לספק מהפורטים שלו לא מספיק גדול בשביל הפעלת המנועים.

כל ערוץ (מוצא של הדרייבר) יכול לספק עד 0.5A. אנו מחברים שני ערוצים לכל מנוע על מנת לאפשר זרם של עד 1A.

הדקים EN1 ו- EN2 מאפשרים את הערוצים OUT1,2 ו- OUT3,4 בהתאמה, כמוראה EN2 ו- EN2 בהתאמה, כמוראה בטבלה :

Input	EN	Output
Н	Н	Н
L	Н	L
Х	L	Z

H – רמה גבוהה

רמה נמוכה – L

לא רלוונטי – X


עכבה גבוהה – Z

הידק Vcc – מתח של 5V מסופק לכניסות הלוגיות כדי לצמצם בזבוז הספק.

הידק Vm – מתח המוצא של הרכיב - 10V לכל מנוע.

H- תפקיד נוסף של הדרייבר הוא להפעיל את המנוע בשני כיוונים ע"י ספק יחיד באמצעות מעגלBridge :

ניתן לראות שעל ידי שינוי המתח בכניסות של הדרייבר אפשר למתג את המנוע בשני כיוונים שונים ומתח האספקה הוא עדיין Vm.



#### דיודת הגנה

המתגים שבמעגל H-BRIDGE הם טרנזיסטורים ולכן יש צורך להוסיף דיודת הגנה שתהיה מחוברת במקביל למנוע (עומס השראי).

ב-L293D הדיודה בתוך הדרייבר ולכן הוסיפו את האות D לשם הדרייבר.

במצב מתמיד הזרם זורם דרך הסליל אשר מתנהג כקצר דרך הטרנזיסטור שנמצא ברוייה.

הבעיה היא כשמנתקים את V1 הטרנזיסטור נמצא בקיטעון ובגלל שאין קפיצות זרם בסליל הוא לא מספיק להתפרק.

במצב זה ללא דיודת הגנה הטרנזיסטור היה נשרף אך אם נחבר את דיודת ההגנה ניתן לראות שכשהטרנזיסטור נכנס לקיטעון מתח הסליל משנה את קוטביותו והוא מתפרק דרך הדיודה וכך הדיודה מגנה על הטרנזיסטור.

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

בזמן הטעינה של הסליל שינוי הזרם הוא חיובי אך בזמן הפריקה שינוי הזרם הוא שלילי ולכן המתח משנה קוטביות.

#### בקרה על סיבוב המנועים:

על מנת לגרום למנועים להזיז את הרובוט לכיוון מסוים יש לשלוח נתונים לפורטים להם מחוברים הדרייברים של כל מנוע. הנתונים הדרושים לפעולה זו מתוארים בטבלה הבאה:

R۷	מנוי	لا L	מנו	
P1.2	P1.3	P1.0	P1.1	כיוון
1	0	0	1	קדימה
0	1	1	0	אחורה
1	0	1	0	שמאלה
0	1	0	1	ימינה
0	0	0	0	עצירה

#### :74HCT244 – רכיב חוצץ

תפקידו הוא להפריד בין המיקרו בקר לבין מעגל בקרת המנועים.


אנשלטים עייי 4bit עם 3 מצבי מוצא, לרכיב יש שני מוצאים של 8bit הנשלטים עייי 74HCT244 הדקי OE.

פעולת הרכיב מתוארת בטבלה הבאה:

Inp	Output	
nOE'	nYn	
L	L	L
L	Н	Н
Н	X	Z


אנו מחברים את הדקים '10E ו- '20E לאדמה על מנת לאפשר את שני המוצאים, כדי שכל נתון שנשלח לחוצץ יעבור לדרייברים של המנועים.

#### 2.2.4 חיישן מרחק מבוסס קול אולטרסאונד (HC-SR04):



חיישן זה כולל משדר ומקלט, החיישן משדר קול אולטראסוני כאשר הוא מרגיש מתח HIGH ברגל ה- TRIGGER למשך זמן של לפחות 10us, לאחר סיום השידור של הקול האולטראסוני רגל ה ECHO עולה ל מתח HIGH עד שהמקלט מקבל את הקול חזרה ( זאת אומרת שהקול הספיק לחזור חזרה אל החיישן ) לפי הנתונים הללו ניתן להבין שהקול ביצע דרך כפולה, זאת אומרת הוא הספיק לפגוע באובייקט שנמצא מולו ולחזור חזרה אל המקלט ולכן את המרחק אשר נמודד בעזרת הTIMER בתוכנה נחלק ב2.

בעזרת הTIMER נמדוד את הזמן שלקח לקול האולטראסוני לחזור אל החיישן ובכך יהיה ניתן



לחשב את המרחק מהאובייקט שממולו.

$$S = \frac{V * t[\mu s]}{2} = \frac{t[\mu s]}{2/V} = \frac{t[\mu s]}{K}$$

: הבאה K נשתמש בנוסחא ובטבלת יחידת המרת

⁰t C (טמפרטורה)	(מהירות) V	ערך המרהK
0	331.5	60
10	337.5	59
20	343.5	58
30	349.5	57

בחרנו לעבוד עם ערך המרה K=58 כאשר טמפרטורת העבודה שלנו היא 20 מעלות.

בתוכנה הזמן שנמדד יחולק ב 58 ובכך יתקבל המרחק המדויק עבור טמפרטורת עבודה של 20 מעלות.

? נשאלת השאלה כיצד אפשר לבצע מדידה מדויקת של מרחק בעזרת חיישן זה

על ידי הוספת חיישן טמפרטורה שבעזרתו נדע את טמפרטורת העבודה שלנו ובכך בעזרת התוכנה נוכל לבחור ערך המרה K מתאים ובכך נגיע למדידה מדוייקת של המרחק.

```
1. void us_trig() {// trigger function for ultrasonic sensor
2.    trig=1;
3.    nop();nop();nop();// delay of 14us
4.    trig=0;
5.    msec(50);
6. }
```

פונקציה למימוש ה TRIGGER שהיצרן דורש להוציא בהדק ה TRIGGER של החיישן יש לציין TRIGGER שהיצרן דורש להוציא בהדק ה 14us שהדרישה שלו היא פולס של 10us לפחות כאשר אנחנו נתתו לו 14us, בנוסף לכך יש לציין שלפי דרישות היצרן חייב להיות רווח של 50ms לפחות בין כל פולס ברגל ה TRIGGER.

```
1. void distance() interrupt 2{//interrupt function (echo fa
    lls int1 interrupt)
2.    time =TH1;
3.    time =time<<8;//shift left 8
4.    time =time|TL1; //
5.        dist=time/58;
6.    TH1=TL1=0;
7.    flag=1;
8. }</pre>
```

פונקציה זו היא פונקצית-פסיקה והתוכנית תכנס אליה רק אחרי שיצרנו פולס לחיישן בעזרת הפונקציה ()us\_trig, כאשר הדק 3.3 של הבקר ירד ל-"0" לוגי תתקבל פסיקת INT1 מסוג הפונקציה ()us\_trig, רגל 3.3 של הבקר מחוברת לרגל ה ECHO של החיישן, ECHO עולה ל-"1" לוגי לאחר מתן TRIGGER וסיום שידור הקול ויפול ל-"0" לוגי כשהקול יחזור אל החיישן. בזמן ש ECHO נמצא ב-"1" לוגי ומפסיק למדוד את הזמן שהוא נמצא ב-"1" לוגי ומפסיק למדוד כאשר הוא נופל ל-"0" לוגי, מיד מתקבלת פסיקה ותוכנית ישר קופצת לפונקציה זו כדי לטפל במדידת הזמן. למשתנה dist נכנס המרחק שנמדד ביחידות CM.

חשוב לציין שאנו משתמשים בחיישן זה אך ורק כאשר אנו מפעילים את המצב האוטומטי כאשר הוא מתוכנת לצאת מחדר מרובע, ובכך הרובוט מחליט את כיוון הנסיעה לפי תוכנית שכתבנו ומשתמש בחיישן המרחק ככלי מפתח.

הטיימר שלנו עובד לפי זמן המכונה של הבקר שהינו בערך 1us, זאת אומרת הטיימר שלנו מונה זמן ב microseconds, מהירות הקול לפי הטבלה עבור טמפרוטת עבודה של 20 מעלות הינה 343m/s

אנו מעוניינים לקבל את המרחק מהחיישן ביחידות CM ולכן יש להמיר את המהירות ל CM/US, להלן הדרך:

$$v = 340m / s$$

$$v = 340*100cm = 34000cm / s$$

$$1us = \frac{1 \sec}{1000000}$$

$$v(cm / us) = \frac{34000}{1000000} = 0.034cm / us$$

$$k = \frac{2}{v(cm / us)} = \frac{2}{0.034} = 58.823$$






כמו שאפשר לראות בתמונות למעלה חיישן המרחק שלנו יושב על מנוע הסרבו, כאשר החיישן פונה קדימה (כיוון הרכב) הוא נמצא בזווית 0 של גיר המנוע, לפי נתוני היצרן ניתן לסובב את הגיר המנוע 120 מעלות,כאשר אנו צריכים במקרה שלנו רק 90 מעלות כדי לגרום לחיישן לדגום את המרחק משמאל הרכב, ובכך נדע איפה יש יציאה מהחדר המרובע שבנינו לו, כך הוא מקבל פיידבאק מהעולם החיצון ובעזרת הנתונים הללו הוא מקבל החלטות האם להמשיך ליסוע קדימה או לפנות שמאלה או האם הוא הגיע לפינה ועליו לבצע פניה ימינה ולהמשיך ליסוע לאורך הקיר.

#### 2.2.5 ממיר מסוג STEPDOWN:

אנו מחברים את הכניסה של ממיר זה DC לנקודה שבה יוצא מתח גם למנועי ה 6V ומורידים את המתח לאיזור ה 6V בכדי לעבוד עם מנועי ה SERVO. היציאות של ממיר זה מתחברות להדקי ה VCC של ארבעת מנועי ה SERVO בפרויקט.



#### :PL-IRM0101 2.2.6



המעגל המתואר משמש לקליטת מידע מהמשדר( שלט). IR מעגל זה מכיל רכיב PL-IRM0101-3 הממיר מידע מ לאות דיגיטלי בתחום תדרים. 46 KHz בפרויקט זה אנו משדרים למקלט אות בתדר 38KHz.

בנוסף המעגל מכיל קבל ונגד לפי דרישות היצרן.

את היציאה מהמשדר יש לחבר להדק במיקרו-בקר. בפרויקט זה הדק המוצא Vout של הרכיב מחובר להדק PORT 3.7 של המיקרו-בקר, על מנת לגלות את האות המשודר מהשלט-משדר ה IR ולשלוט במכשירים הביתיים.

המידע שמתקבל במודול IR שודר לפי פרוטוקל וודר RECS – 80) אודר לפי פרוטוקל וודר בהמשך בפרק בפרק פרוטוקלים).


#### :SERVO מנוע 2.2.8

מנוע ה SERVO כולל בתוכו מנוע DC אך עם מערכת בקרה על זווית סיבוב הגיר של המנוע כאשר הוא מוגבל לזווית של 120 מעלות מקסימום.

מנוע זה כולל 3 הדקים בשונה ממנוע ה DC הרגיל להלן ההדקים והסבר עליהם:

- -GND הדק האדמה.
- -VCC הדק המתח -VCC עבור המנוע.
- -SIGNAL להדק זה אנו שולחים את האותות PWM על מנת לשלוט על הזווית שלו.

להלן דוגמא לאות ה PWM שהיצרן דורש בכדי לשלות על זווית הגיר של מנוע ה PWM:



Servo Motor PWM Timing Diagram

כפי שאפשר לראות אנו שולטים על זווית גיר המנוע על ידי שינוי של זמן ה D.C של האות כאשר הוא נע בין 1ms-2ms, בתחום הזה אפשר לשלוט על זווית גיר המנוע בין 0-120 מעלות במנועים בפרויקט שלנו, יש מנועי סרבו שמציעים טווח רחב יותר של זוויות או טווחים קטנים יותר, D.C של 2ms יזיז את גיר המנוע לזווית המקסימלית 120 מעלות.

הבקר שלנו P89V51RD2 מסוגל להוציא PWM מ 5 הדקים P1.3-P1.7 כאשר אנו השתמשנו רק בקר שלנו PPCA שנת ליצור אות זה אנו צריכים להשתמש במונה ה PCA של הבקר P1.4-P1.7, על מנת ליצור אות זה אנו צריכים להשתמש במונה ה Programmable Counter Array ויש להגדיר את האוגרים שלו ואת תצורת המנייה שלו, להלן הסבר שכולל חלקים מהתוכנית הראשית כיצד יצרנו את האות PWM המתאים עבור המנועים.

#### : PCA אוגר בקרת ה-

Table 36: CMOD - PCA counter mode register (address D9H) bit description

Bit	Symbol	Description
7	CIDL	Counter Idle Control: CIDL = 0 programs the PCA Counter to continue functioning during Idle Mode. CIDL = 1 programs it to be gated off during idle.
6	WDTE	Watchdog Timer Enable: WDTE = 0 disables Watchdog timer function on module 4. WDTE = 1 enables it.
5 to 3	-	Reserved for future use. Should be set to '0' by user programs.
2 to 1	CPS1, CPS0	PCA Count Pulse Select (see Table 37 below).
0	ECF	PCA Enable Counter Overflow Interrupt: ECF = 1 enables CF bit in CCON to generate an interrupt. ECF = 0 disables that function.

כאשר אותנו מעניין רק תצורת המנייה של ה-PCA נשנה את ה סיביות CPS1-CPS0 בכדי לבחור פולס מנייה מתאים מתוך ארבעת האופציות שהיצרן מציעה להלן האפשרויות והפקודה בכדי לבחור את המצב:

CMOD=4;

Table 37: CMOD - PCA counter mode register (address D9H) count pulse select

CPS1	CPS0	Select PCA input
0	0	0 Internal clock, f <sub>osc</sub> / 6
0	1	1 Internal clock, f <sub>osc</sub> / 6
1	0	2 Timer 0 overflow
1	1	3 External clock at ECI/P1.2 pin (max rate = f <sub>osc</sub> / 4)

בחרנו להשתמש באופציה ה שלישית שהיא גלישת טיימר 0, בחרנו להשתמש באופציה זו בגלל שאפשר לקבוע את טיימר אפס בתצורת מנייה של 8bit טעינה אוטומטית, הטיימר מונה מ ערך מסויים שבהמשך נחשב וכאשר הוא מגיע לערך המקסימלי עבור 8bit אוטומטית ברקע מסויים שבהמשך נחשב וכאשר הוא מגיע לערך של אוגר ה TH של מונה זה, זאת אומרת שאפשר התוכנית הראשית אוגר ה זה מחדש ברקע לתוכנית הראשית ולכן בחרנו באופציה זו.

בכדי להגדיר את הטיימר בתצורה זו כתבנו את הפקודה הבאה:TMOD=0x12 פקודה זו תגדיר את טיימר 1 בתצורת 16 ביט ללא את טיימר 0 בתצורת 16 ביט ללא טעינה אוטומטית, השתמשנו בטיימר 1 עבור קליטת נתונים ממקלט ה IR.

#### <u>כיצד ה PCA עובדי</u>

PCA יכול להיות מונה/ טיימר, ואנו בחרנו לעבוד איתו לשם יצירת PWM כאשר אנו עובדים איתו לשם PWM הוא הופך ל 8bit ואת זה אנו מבצעים על ידי אפשור ה PWM עבור הדקי הבקר שרשומים מעלה, להלן אוגר הבקרה אשר אחרי לאפשור ה PWM עבור הדקים אלו (P1.3-P1.7) כאשר יש אוגר בקרה כזה לכל הדק בנפרד.

להלן האוגר ואיזה ערך נתנו לו בכדי לאפשר לו להוציא אות PWM, בנוסף לכך כחלק מתהליך יצירת האות אפשרנו את פעולת המשווה בין אוגר ה PCA לבין אוגר ה CCAPL שהוא אוגר נפרד לכל פורט.

Table 40: CCAPMn - PCA modules compare/capture register (address CCAPM0 0DAH, CCAPM1 0DBH, CCAPM2 0DCH, CCAPM3 0DDH, CCAPM4 0DEH) bit alloc.

Not bit addressable; Reset value: 00H

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn

```
1. CCAPM1=0x42;

2. CCAPM2=0x42;

3. CCAPM3=0x42;

4. CCAPM4=0x42;
```

לאחר רצף פקודות אלו אפשרנו את פעולת ה PWM עבור ההדקים P1.4-P1.7 ואת פעולת המשווה בין אוגר ה CCAPL שהוא נפרד לכל הדק לבין אוגר ה CL שהוא אוגר ה ecapt שהוא משותף לכל ההדקים.

לאחר בחירה של פולס מנייה מתאים בעזרת CMOD, שבמקרה שלנו כל גלישה של טיימר 0 מונה ה PCA יתקדם ב1 כאשר הערך המקסימלי שאליו הוא יגיעה בסוף המנייה הוא FF.

נשאלת השאלה כיצד אנו ניצור אות PWM בתדר 50hz לפי דרישות היצרן עבור מנועי הסרבו ולהלן החישובים שעשינו בכדי לתת ערכים מתאימים לאוגרי הטיימר 0 ואוגרי ה CCAPH של כל CCAPH נטענן ל CCAPL בכל גלישת אוגר ה CL, זה קורה בכדי שלא יהיו הפרעות, בעצם המתכנת מעדכן את CCAPL נשאר קבוע ומתעדכן אך ורק בכל גלישה של אוגר ה CL.)

תחילה נחשב את זמן המחזור  $T=\frac{1}{50hz}=20ms$  בT לאחר מכן אנו מסתכלים על טיימר 0 ומבינים  $T=\frac{1}{50hz}=20ms$  את הפעורת בתצורת אומרת שהערך המקסימלי שהוא יוכל למנות הוא 255 ולכן נבצע שהגדרנו אותו בתצורת TL0MAX=255 זאת אומרת שכל  $\frac{20ms}{TIMER0(TL0MAX)}=78us$  את הפעולה הבאה: 78us ביכה להיות גלישת טיימר 0 הטיימר שלנו עובד בקצב הזמן מכונה של הבקר שהינו 255\*1.085us שיוצא 78us אומרת שהטיימר שלנו ימנה 255 פולסי זמן מכונה של הבקר זאת אומרת 255\*1.085us שיוצא 276us כאשר אנו צריכים לקבל גלישה רק אחרי T8us ולכן אנו נצטרך להתחל את אוגרי הטיימר בערך שונה מ T8us אז נבצע פעולת חיסור בין הערך T8us בארך המקסימלי של האוגר לבין הערך T8us ולכן T8us T10 אז נבצע פעולת חיסור בין הערך T8us בערך לתת לאוגרי ה T8us ולכן T8us T8us ולכן T8us T8us בערך לתת לאוגרי ה T8us ולכן T8us T8us פולת חיסור בין הערך T8us פולת התוכנית כדי לקבל גלישת טיימר כל T8us

אם כל 78us מתבצעת קידום של אוגר ה CL ב 1 אפשר לומר:

כאשר CL(MAX) = 255 כאשר  $78us*CL(MAX) = 19.89ms \rightarrow 20ms$  אות בזמן מחזור של 20ms שהינו תדר של 20ms.

להלן קוד בתחילת התוכנית כדי לתת לאוגרי ה טיימר ערכים מתאימים כפי שחישבנו:

```
1. TH0=0xB8;
2. TL0=0xB8;
```

#### 3. TR0=1;

TR0=1 בכדי להפעיל את פעולת הטיימר של טיימר 0, להלן איור שמתאר את שינוי הלוגי של כל ההדקים שאפשרו להם פעולת PWM כתלות באוגר ה CL - PCA.




Fig 25. PCA PWM mode.

\*חשוב לציין שאיור זה מתאים עבור כל הדק שאליו אנו עובדים עם PWM.

אוגר ה CL מתחיל את המנייה שלו מערך 0 עד ערך מקסימלי של FF מתחיל את המנייה שלו מערך 0 עד ערך מקסימלי של CCAPL ובכדי לשנות את ערך אוגר ה אותו הדק נצטרך לשנות את ערך אוגר ה CCAPL כאשר לכל הדק יש אוגר כזה נפרד, את השינוי אנו לא עושים ישירות, זאת אומרת שאנו משנים את CCAPL ו CCAPH נטענן לערך CCAPH אנו לא עושים ישירות, זאת אומרת שאנו משנים ל CCAPH ואז התבצעה עוד מנייה זאת אומרת הוא ורק אחרי גלישת אוגר ה CL (כאשר CL) הגיעה ל FF ואז התבצעה עוד מנייה זאת אומרת הוא יתאפס ל O)

כעט נסביר איך מתבצעת שינוי ב D.C של האות ה PWM בעזרת שינוי של אוגר ה

כפי שניתן לראות באיור ההדק של הפורט שאיתו אנו עובדים בPWM יהיה ב רמה לוגיית נמוכה – '0' כאשר אוגר ה CL קטן בערכו מאוגר ה CCAPL, ו יהיה ברמה לוגית גבוהה כאשר CL יהיה גדול בערכו מאוגר ה CCAPL. כעט נחשב איזה ערך צריך לתת לאוגר ה CCAPL בכדי לקבל D.C של 1ms עבור האות שהוא כולו 50hz – 20ms כפי שהיצרן דורש.

אנו יודעים שרק אחרי גלישת טיימר 0 שזה כל 78us אוגר ה CL יתקדם ב 1. ולכן בכדי לקבל רמה לוגית גבוהה – '1' לוגי במוצא החדק למשך זמן של 1ms עבור האות שכולו 20ms לפי נתוני המהדק למשך זמן של SIGNAL של המנוע תזיז את גיר המנוע לזווית ה 0 כפי שניתן לראות בגרף היצרן אות כזה ברגל ה מנועי הסרבו, להלן החישוב :

$$(CL(\max) - X) * 78us = 1ms$$

$$CL(\max) = 255$$

$$20m - 78uX = 1ms$$

$$78uX = 19m$$

$$X = 243.58 \rightarrow 244$$

לכן נתנו לאוגר CCAPH את הערך 244 בכדי לקבל D.C של 20ms בתדר של 50hz בתחילת התוכנית כמובן שניתן לשנות את אוגר ה CCAPH בכדי לשלות על הזווית כעט נחשב את הערך שצריך לתת לאוגר זה בכדי להגיע לזווית המקסימלית של המנוע שהינה 120 מעלות, ה D.C הדרוש עבור זווית זו הוא 2ms להלן החישוב:

$$(CL(\max) - X) * 78us = 2ms$$

$$CL(\max) = 255$$

$$20m - 78uX = 2ms$$

$$78uX = 18ms$$

$$x = \frac{18m}{78u} = 230$$

לאחר החישובים הללו אנו מבינים שערך של אוגרי ה CCAPL עבור כל הדק שהגדרנו לשימוש מנועי סרבו ינוע בין 244-230 כאשר 244 היא הזווית ה 0 ו 230 היא הזווית המקסימלית 120 מעלות.

לאחר כל ההגדרות והחישובים שביצענו בכדי ליצור את האות לפי דרישות היצרן נשאר להפעיל את פעולת המונה של ה PCA להלן האוגר CCON שהינו אוגר הבקרה של מונה זה

Table 38: CCON - PCA counter control register (address 0D8H) bit allocation Bit addressable; Reset value: 00H

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Symbol	CF	CR	-	CCF4	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0

נתנו לאוגר זה את הערך CCON=0x40 בכדי להפעיל את פעולת המנייה על ידי שינוי סיבית ה CR נתנו לאוגר זה את הערך PCA יתחיל לעבוד.

## פרק 3: פרוטוקולים

#### פרוטוקול IR-RECS-80:

- אור אינפרא אדום (תת אדום) הוא קרינה אלקטרומגנטית באורך גל הגדול מזה -הנראה בעין.
  - אורכי הגל נעים בטווח של 750 ננומטר עד 30,000 ננומטר.
    - שימושים בקרינה זו:

מצלמות הרואות ביום ובלילה.


תקשורת בין מכשירים.

ועד לחימום.

בפרויקט שלנו אנו משתמשים בפרוטוקול זה על מנת ליצור קשר בין השלט לבין הרכב בכדי שיוכל לבצע את תנועותיו.

לבקר מחובר חיישן IR אשר קולט את הנתונים מהשלט וכך יודע לבצע את פעולות הרכב.

#### : RECS – 80 להלן התשדורת פרוטוקול



#### מבנה השידור

מבנה השידור של המידע יתבצע על ידי שליחה של 32 סיביות אשר מציינות כתובת או מידע. התשדורת מתחלקת ל-4 בתים (8bit), כאשר:

- בית ראשון מכיל את כתובת השלט.
- בית שני מכיל את כתובת השלט לאחר פעולת NOT.
  - בית שלישי מכיל את המידע (לחצן שנלחץ).
  - NOT בית רביעי מכיל את המידע לאחר פעולת

#### תשדורת המידע נשלחת מסיבית ה-LSB אל סיבית ה- mSB.

#### זמני שידור סיביות '0' לוגי ו- '1' לוגי.

סיבית מידע '0' לוגי או '1' לוגי מתקבלת על ידי משך זמן המחזור של השידור כאשר:

- סיבית המידע נמצאת למשך 1T במצב '0' לוגי ואחר כך במצב '1' לוגי למשך
   1T מוגדרת כסיבית המייצגת '0' לוגי.
- סיבית המידע נמצאת למשך 1T במצב '0' לוגי ואחר כך במצב '1' לוגי למשך
   3T מוגדרת כסיבית המייצגת '1' לוגי.

נשאלת השאלה מדוע השלט משדר את המידע וכתובת השלט פעמיים, פעם אחת רגיל ופעם אחת אחרי פעולת ?NOT דבר זה קורה בכדי לבדוק שהתקשורת אכן אמינה ולא לקלוט שגיאות ובכך לקלוט נתונים שלעולם לא נשלחו באמת, באמצעות הבקר אנחנו עושים פעולת NOT למידע שנשלח כ NOT ואז אנחנו מקבלים את המידע ומשווים את המידע המקורי NOT למידע שהיתקבל לאחר פעולת NOT על המידע שהיה NOT המידע.

זהיו תקין של הזמנים מתקבל לפי הטבלה הזו אפשר לראות התאמה בין הבדיקה עצמה בשורות הקוד שהוספתי למטה לבין הנתונים בטבלה.

להלן טבלה מרכזת את תזמוני התשדורת

The chosen time units (with 4T) for RECS80-32 (in micro seconds):

_				
	Time Unit	Min	Typ	Max
	1T	250	565	1130
	3T	1130	1695	1978
	4T	1978	2260	3390
	8T	3390	4520	6780
	16T	6780	9040	12000

Worst Case Tolerance 12%

להלן קטע קוד מתוך הפונקציה ()bit remote אשר מזהה את 16T שהוא חלק מ-START BIT:

```
1. TL1=TH1=0;
2. TR1=1;
3. while(!bit_IR);//bit_IR up
4.    TR1=0; //stop timer
5. time_units =TH1;
6. time_units =time_units <<8;//shift left 8
7.    time_units =time_units |TL1; //
8.    if(time_units <11060 && time_units >6248)// check 16T
9. {
```

לאחר זיהוי תקין של פרק זמן של 16T ברמה לוגית נמוכה התוכנית ממשיכה לבדיקת זמן של 8TART BIT. של 8T ברמה לוגית גבוהה כאשר היא מהווה את החלק השני של ה

```
1. TL1=TH1=0;
2. TR1=1;
3. while(bit_IR);//bit_IR down
4.          TR1=0; //stop timer
5. time_units =TH1;
6. time_units =time_units <<8;
7.          time_units =time_units | TL1;
8. if(time_units <6248 && time_units >3124)
9. {
```

לאחר זיהו תקין של פרק זמן של 8T ברמה לוגית גבוהה התוכנית סיימה לפענח את ה START BIT וממשיכה לפענוח ה ADDRESS של השלט כאשר הסיבית '0' ו '1' מוגדרות כך:

#### זמני שידור סיביות '0' לוגי ו- '1' לוגי.

סיבית מידע '0' לוגי או '1' לוגי מתקבלת על ידי משך זמן המחזור של השידור כאשר:

- סיבית המידע נמצאת למשך 1T במצב '0' לוגי ואחר כך במצב '1' לוגי למשך 1T מוגדרת כסיבית המייצגת '0' לוגי.
- סיבית המידע נמצאת למשך 1T במצב '0' לוגי ואחר כך במצב '1' לוגי למשך
   3T מוגדרת כסיבית המייצגת '1' לוגי.

```
    for(len arr=0;len arr<4;len arr++)</li>

2.
3.
       num=0;
4.
          for(num bit=0;num bit<8;num bit++)</pre>
5.
            {//==== 1T ======//
                  while(!bit IR);//bit IR up
6.
7.
            //==== 3T =====//
              TL1=TH1=0;
8.
9.
              TR1=1;
10.
                     while(bit_IR); //bit_IR down
11.
                             TR1=0; //stop timer
12.
                    time units =TH1;
13.
                    time units =time units <<8;
                             time units =time units |TL1;
14.
15.
                 if(time units <1823 && time units >1041)//3t
16.
                            num|=1<<num bit;</pre>
17.
             }//for8
18.
                    arr remote[len arr]=num;
19.
             }
```

לולאה זו רצה 4 פעמים כאשר הפעם הריאשונה היא מפענחת את ADDRESS לאחר מכן היא מפענחת את NOT ADDRESS ולאחר מכן DATA ואחרי זה את NOT ADDRESS. לאחר שהיא מסיימת לקבל את ארבעת הבתים הללו היא בודקת האם התקשורת אמינה על ידי פעולת NOT על כתובת שנשלחה כ NOT ועל המידע שנשלח כ NOT בכדי לבצע השווה בין המידע המקורי ולבין המידע שנשלח כ NOT וכך רואים אם התקשורת אכן תקינה, להלן הקטע קוד שאחרי לכך:


אם ADDRESS שווה ל NOT ADDRESS של NOT ADDRESS אם ADDRESS שווה ל ADDRESS אז אכן יש תקשורת אמינה לאחר מכן הוא מבצע את אותה פעולה על ADDRESS ו

מכדי לבדוק שוב כדי לוודאות שהתקשורת אכן אמינה. אם הבדיקות היו תקינות NOT DATA ADDRESS נמצאים הנתונים של arr\_remote[] הפונקציה תחזיר 1 בנוסף לכך בתוך המערך NOT DATA DATA NOT ADDRESS של מ 2 עד 3 זאת אומרת שבמקום ה 2 של מערך arr\_remote נמצא ה DATA שלנו.

# <u>פרק 4:</u> <u>תוכנית</u>

4.1 תכנית בשפת

4.1.1 תרשים זרימה:



# :h קבצי 4.1.2

#### General.h

```
1. // for P89V51RD2
2. #ifndef __general_h__
3. #define general h
4.
5. typedef unsigned char byte;
6. typedef unsigned int uint;
7.
8. #define ACK 0
9. #define NACK 1
10. #define TRUE 1
11.
       #define FALSE 0
12.
       =========
       #define _0 22
13.
    #define 1 12
14.
       #define _2 24
15.
16. #define _3 94
       #define _4 8
17.
18. #define 5 28
       #define _6 90
19.
20.
     #define 7 66
21.
       #define _8 82
     #define 9 74
22.
       #define _plus 64
23.
     #define _minus 25
24.
25.
       #define _play 21
26.
     #define right 9
27.
       #define _left 7
28.
       #define test 68
29.
       #define _spin 67
30.
       #define menu 71
31.
       #define shutdown 69
       //====== end ir codes defin
32.
33.
34.
       void msec(uint ms);
35.
36.
       void nop(void);
37.
38.
       void nop(void){ } // delay 5usec
39.
40.
41.
42.
       void msec(uint ms)
43.
       {
```

```
44.
             uint n;
45.
             uint i;
             //ms=ms*4.11;
46.
47.
48.
             for (n=0; n<ms; n++)
49.
50.
             for (i=0; i<112; i++);</pre>
51.
             }
52.
53.
54.
         void usec(uint us)
55.
56.
             while(us--) nop();
57.
         }
58.
         #endif
```

### Lcdp2.h

```
2. //
                     "lcdp2.h"
4. #ifndef lcd 4 h
5. #define __lcd_4_h__
6.
7. #define RS lcd
               P2 0
8. #define RW_lcd
              P2 1
9. #define E lcd
               P2 2
     #define DATA lcd P2
10.
11.
12.
     13.
     void set lcd1(bit char command, byte lcd d)
14.
     {
15.
        RW 1cd = 0;
        E lcd = 0;
16.
17.
        RS 1cd = char command;
        DATA_lcd &= 0x87;
18.
        DATA lcd = ((lcd d \&0xf0)>>1);
19.
20.
        E lcd = 1;
21.
        nop();
22.
        E_lcd = 0;
23.
        msec(3);
24.
25.
26.
     void set_lcd(bit char_command,byte lcd_d)
27.
     {
28.
        RW 1cd = 0;
```

```
29.
          E lcd = 1;
30.
          RS 1cd =char command;
31.
          DATA 1cd \&= 0x87;
32.
          DATA lcd |= ((lcd d &0xf0 )>>1);//write 4bit High
33.
          E lcd = 1;
34.
          nop();
35.
          E_lcd = 0;
36.
37.
38.
          RW 1cd = 0;
          E lcd = 1;
39.
40.
          RS 1cd = char command;
          DATA 1cd \&= 0x87;
41.
          DATA_lcd |= ((lcd_d &0x0f )<<3);//write 4bit Low
42.
43.
          E lcd = 1;
44.
          nop();
          E_1cd = 0;
45.
46.
          msec(3);
47.
48.
49.
       }
50.
51.
52.
  53.
       /*
        I/D -
   when high, cursor moves right DDRAM addr. inc. by 1
55.
   when low, cursor moves left DDRAM addr. dec. by 1
56.
      SH - Shift of entire display
57.
   Display on/off (high = on; low = off; Data stored)
58.
   Cursor on/off (high = on; low = off; ID stored)
59.
   Cursor blink on/off (high = blink on; low = blink off)
        S/C - 1 - display; 0 - cursor;
60.
61.
        R/L - 1 - right;
                        0 - left;
        DL - Interface data length (1 - 8 bit; 0 -
62.
   4 bit;)
           - Display line number (1 - two lines; 0 -
63.
        Ν
   one line;)
64.
        F - Display font type (1 - 5x11; 0 - 5x8;)
65.
66.
       ______
```

```
67.
       void init_lcd()
68.
       {
69.
70.
           msec(50); // Recovery time after power on
71.
72.
          set lcd1(0,0x30);// 0 0 1 DL N F 0 0
   FUNCTION SET - 8bit interface
73.
          set lcd1(0,0x30);// 0 0 1 DL N F 0 0
   FUNCTION SET - 8bit interface
74.
          set lcd1(0,0x30);// 0 0 1 DL N F 0 0
   FUNCTION SET - 8bit interface
          set_lcd1(0,0x2C);// 0 0 1 DL N F 0 0
75.
   FUNCTION SET - 4bit interface
76.
          set lcd(0,0x2C);// 0 0 1 DL N F 0 0
77.
   FUNCTION SET - 4bit interface
78.
          set lcd(0,0x0c);// 0 0 0 0 1 D C B
79.
   DISPLAY ON/OFF CONTROL
80.
81.
          set lcd(0,0x06);// 0 0 0 0 0 1 I/D SH
   ENTRY MODE SET
82.
83.
          set lcd(0,0x14);// 0 0 0 1 S/C R/L 0 0 -
   CURSOR OR DISPLAY SHIFT
84.
          set lcd(0,0x01);// 0 0 0 0 0 0 0 1
85.
   DISPLAY CLEAR
86.
87.
       }//init lcd()
88.
       void lcd puts(byte location,const byte *str)
89.
90.
91.
           set lcd(0,location);
           while(*str) set lcd(1,*str++);
92.
93.
       } //lcd put str(byte location,const byte *str)
94.
       void lcd clr() {
           set lcd(0,0x01);
95.
96.
97.
       #endif
98.
99.
100.
       //-----
101.
       //
                          End Of File "lcd p2.h"
102.
       ______
```

#### REG89C51.h

```
2. //
                           "REG89C51.h"
===============
4.
5. #ifndef REG 89C51 H
6. #define __REG_89C51_H
7.
8. /* interrupts vectors */
9. #define EXT0 INTERRUPT
       #define TIMER0 INTERRUPT
10.
11.
       #define EXT1 INTERRUPT
       #define TIMER1 INTERRUPT
12.
13.
       #define SERIALO INTERRUPT 4
     #define TIMER2_INTERRUPT
14.
                              5
15.
       #define PCA INTERRUPT
16.
     #define SERIAL1 INTERRUPT 7
17.
       #define EXT2 INTERRUPT
     #define EXT3_INTERRUPT
18.
                              9
19.
       #define EXT4 INTERRUPT
                              10
20.
       #define EXT5 INTERRUPT
                              11
21.
       #define WDT INTERRUPT
                              12
22.
23.
       /* BYTE Register */
24.
       sfr CKCON = 0x8F;
25.
       sfr B
                  = 0xF0;
       sfr SP
26.
                  = 0x81;
27.
       sfr DPL
                  = 0x82;
28.
       sfr DPH
                  = 0x83;
29.
       sfr TMOD
                  = 0x89;
30.
       sfr TL0
                  = 0x8A;
31.
       sfr TL1
                  = 0x8B;
32.
       sfr TH0
                  = 0x8C;
33.
       sfr TH1
                  = 0x8D;
34.
       sfr IP
                  = 0xB8;
35.
       sfr ICON
                  = 0xFF;
36.
       sfr CKSEL
                  = 0x85;
37.
       sfr OSCCON = 0x86;
38.
       sfr FCON
                  = 0xD1;
39.
       sfr EECON
                  = 0xD2;
       sfr EETIM
40.
                  = 0xD3;
41.
```

```
42.
43.
        /* PORT 0 */
44.
        sfr P0 = 0x80;
45.
        sbit P0 7 = P0^7;
46.
        sbit P0_6 = P0^6;
        sbit P0 5 = P0^5;
47.
48.
        sbit P0 4 = P0^4;
49.
        sbit P0 3 = P0^3;
50.
        sbit P0 2 = P0^2;
51.
        sbit P0 1 = P0^1;
        sbit P0_0 = P0^0;
52.
53.
54.
        /* PORT 1 */
55.
        sfr P1
                  = 0x90;
56.
        sbit P1_7 = P1^7;
        sbit P1 6 = P1^6;
57.
58.
        sbit P1 5 = P1^5;
59.
        sbit P1 4 = P1^4;
60.
        sbit P1 3 = P1^3;
        sbit P1 2 = P1^2;
61.
62.
        sbit P1 1 = P1^1;
63.
        sbit P1_0 = P1^0;
64.
65.
        sbit CEX4 = P1^7;
66.
        sbit CEX3 = P1^6;
67.
        sbit CEX2 = P1^5;
68.
        sbit CEX1 = P1^4;
        sbit CEX0 = P1^3;
69.
70.
        sbit ECI = P1^2;
71.
        sbit T2EX = P1^1;
72.
        sbit T2 = P1^0;
73.
74.
        /* PORT 2 */
75.
        sfr P2
                  = 0xA0;
76.
        sbit P2 7 = P2^7;
77.
        sbit P2 6 = P2^6;
78.
        sbit P2 5 = P2^5;
79.
        sbit P2 4 = P2^4;
80.
        sbit P2 3 = P2^3;
81.
        sbit P2 2 = P2^2;
82.
        sbit P2 1 = P2^1;
83.
        sbit P2_0 = P2^0;
84.
85.
        /* PORT 3
                    */
86.
        sfr P3 = 0xB0;
87.
        sbit P3 7 = P3^7;
88.
        sbit P3 6 = P3^6;
89.
        sbit P3 5 = P3^5;
90.
        sbit P3 4 = P3^4;
```

```
91.
         sbit P3 3 = P3^3;
92.
         sbit P3 2 = P3^2;
93.
         sbit P3 1 = P3^1;
94.
         sbit P3 0 = P3^0;
95.
96.
         sbit RD = P3^7;
                   = P3^6;
97.
         sbit WR
98.
         sbit T1 = P3^5;
99.
         sbit T0
                   = P3^4;
100.
         sbit INT1 = P3^3;
         sbit INT0 = P3^2;
101.
102.
         sbit TXD = P3^1;
103.
         sbit RXD = P3^0;
104.
         /* PORT 4 */
105.
         sfr P4 = 0xC0;
106.
107.
         sbit P4 7 = P4^7;
         sbit P4 6 = P4^6;
108.
         sbit P4 5 = P4^5;
109.
         sbit P4 4 = P4^4;
110.
111.
         sbit P4 3 = P4^3;
         sbit P4 2 = P4^2;
112.
         sbit P4 1 = P4^1;
113.
        sbit P4 0 = P4^0;
114.
115.
         /* PORT 5 */
116.
117.
         sfr P5 = 0xE8;
         sbit P5 7 = P5^7;
118.
119.
         sbit P5 6 = P5^6;
        sbit P5_5 = P5^5;
120.
121.
         sbit P5 4 = P5^4;
        sbit P5 3 = P5^3;
122.
123.
         sbit P5 2 = P5^2;
         sbit P5 1 = P5^1;
124.
125.
         sbit P5 0 = P5^0;
126.
127.
        /* ACC */
128.
129.
         sfr
               ACC
                             0xE0;
130.
        sbit ACC 7
                             ACC<sup>7</sup>;
                         =
131.
        sbit ACC_6
                             ACC^6;
                         =
        sbit ACC_5
132.
                             ACC<sup>5</sup>;
                         =
133.
        sbit ACC 4
                             ACC<sup>4</sup>;
134.
        sbit ACC_3
                         =
                             ACC<sup>3</sup>;
135.
        sbit ACC_2
                             ACC^2;
                         =
        sbit ACC 1
                             ACC^1;
136.
137.
                             ACC^0;
        sbit ACC 0
138.
        /* PCON */
139.
```

```
140.
         sfr PCON = 0x87;
141.
         sbit SMOD = 0x8E;
142.
         sbit SMOD1 = 0x8E;
143.
         sbit SMOD0 = 0x8D;
144.
         sbit POF
                    = 0x8B;
145.
         sbit GF1
                     = 0x8A;
146.
         sbit GF0
                    = 0x89;
147.
         sbit PD
                     = 0x88;
148.
         sbit IDL
                    = 0x87;
149.
150.
151.
         /* TCON */
152.
         sfr TCON
                           0x88;
153.
         sbit
                           TCON^7;
               TF1
                       =
154.
         sbit TR1
                           TCON^6;
155.
         sbit
               TF0
                           TCON<sup>5</sup>;
156.
         sbit TR0
                           TCON^4;
157.
         sbit
               IE1
                       =
                           TCON<sup>3</sup>;
158.
         sbit
               IT1
                       =
                           TCON^2;
159.
         sbit
               IE0
                           TCON^1;
                       =
160.
         sbit IT0
                           TCON^0;
161.
162.
         /*
               SCON
163.
                       */
                           0xC0;
164.
         sfr
               SCON_1 =
         sfr
165.
               SCON
                       =
                           0x98;
                           SCON^7;
         sbit
166.
               SM0
167.
         sbit
               FE
                           SCON^7;
168.
         sbit
               SM1
                           SCON^6;
169.
         sbit
               SM2
                       =
                           SCON<sup>5</sup>;
170.
         sbit
               REN
                           SCON^4;
                       =
171.
         sbit
               TB8
                           SCON<sup>3</sup>;
172.
         sbit
               RB8
                           SCON^2;
173.
         sbit
               ΤI
                           SCON^1;
                       =
174.
         sbit
               RΙ
                           SCON^0;
175.
         sfr
176.
               SBUF 1 =
                           0xC1;
         sfr
               SBUF
177.
                       =
                           0x99;
178.
        sfr
179.
              BRL
                           0x9A;
180.
181.
182.
         sfr
              WDTRST
                           0xA6;
183.
         sfr
              WDTPRG
                           0xA7;
184.
185.
         sfr
              AUXR1
                           0xA2;
186.
         /*
187.
              ΙE
                    */
188.
        sfr
               IE
                           0xA8;
```

```
189.
        sfr
               IE0
                          0xA8;
190.
        sbit
               EΑ
                      =
                           IE^7;
191.
        sbit
               EC
                           IE^6;
192.
        sbit ET2
                      =
                          IE^5;
193.
        sbit
               ES
                           IE^4;
194.
        sbit ET1
                      =
                          IE^3;
195.
        sbit
               EX1
                           IE^2;
196.
        sbit
               ET0
                           IE^1;
                      =
197.
        sbit
               EX0
                           IE^0;
198.
        sfr
              SADDR
199.
                           0xA9;
200.
201.
202.
        sfr
              SADDR_1 =
                          0xAA;
203.
204.
205.
206.
        sfr AUXR
                           0x8E;
207.
208.
        sfr
              SADEN
                          0xB9;
209.
        sfr
              SADEN_1 =
210.
                          0xBA;
211.
212.
        sfr
                          0xB7;
              IPH
              IPH0
                           0xB7;
213.
        sfr
214.
215.
        sfr
              IPL
                           0xB8;
216.
        sfr
              IPL0
                          0xB8;
217.
        sbit PPC = IPL^6;
218.
        sbit PT2 = IPL^5;
219.
220.
        sbit PS
                   = IPL^4;
221.
        sbit PT1 = IPL^3;
222.
        sbit PX1 = IPL^2;
223.
        sbit PT0
                   = IPL^1;
224.
        sbit PX0 = IPL^0;
225.
226.
                      */
227.
        /*
              T2CON
228.
        sfr
               T2CON =
                          0xC8;
229.
        sbit
               TF2
                           T2CON^7;
230.
        sbit EXF2
                           T2CON^6;
                      =
                           T2CON<sup>5</sup>;
231.
        sbit
               RCLK
                      =
232.
        sbit TCLK
                          T2CON^4;
                      =
233.
        sbit EXEN2
                           T2CON<sup>3</sup>;
                      =
234.
        sbit TR2
                      =
                          T2CON^2;
235.
        sbit
               CT2
                           T2CON<sup>1</sup>;
                      =
236.
        sbit CPRL2 =
                          T2CON^0;
237.
```

```
238.
239.
          /*
              T2MOD
                        */
240.
               T2MOD =
          sfr
                              0xC9;
241.
          sfr
               RCAP2L
                              0xCA;
242.
          sfr
               RCAP2H
                              0xCB;
243.
          sfr
               TL2
                              0xCC;
                         =
244.
          sfr
               TH2
                              0xCD;
245.
246.
          sfr
               BDRCON =
                              0x9B;
247.
248.
          sfr
               BDRCON 1 =
                                0x9C;
249.
250.
251.
          /*
                PSW
                      */
252.
          sfr
               PSW =
                            0xD0;
253.
                              PSW<sup>7</sup>;
          sbit
                CY
254.
          sbit
                AC
                              PSW<sup>6</sup>;
255.
          sbit
                 F0
                              PSW<sup>5</sup>;
256.
          sbit
                 RS1
                              PSW<sup>4</sup>;
257.
          sbit
                 RS0
                              PSW<sup>3</sup>;
258.
          sbit
                 OV
                              PSW<sup>2</sup>;
259.
          sbit
                 UD
                         =
                              PSW<sup>1</sup>;
260.
          sbit
                 Р
                              PSW^0;
261.
262.
          /*
263.
               CCON
264.
          sfr
               CCON
                         =
                              0xD8;
265.
          sbit
                CF
                               CCON^7;
266.
          sbit CR
                               CCON^6;
                          =
267.
          sbit
                CCF4
                               CCON^4;
                          =
268.
          sbit
                CCF3
                               CCON<sup>3</sup>;
                          =
269.
          sbit
                CCF2
                               CCON^2;
                          =
270.
          sbit
                CCF1
                          =
                               CCON<sup>1</sup>;
271.
          sbit
                CCF0
                               CCON^0;
                          =
272.
273.
               CMOD //
274.
          //
275.
          sfr
               CMOD
                              0xD9;
276.
          sfr
               CCAPM0
                              0xDA;
277.
          sfr
               CCAPM1
                              0xDB;
278.
          sfr
               CCAPM2
                              0xDC;
279.
          sfr
               CCAPM3
                              0xDD;
                         =
280.
          sfr
               CCAPM4
                              0xDE;
281.
282.
          sfr
               CL
                              0xE9;
283.
          sfr
               CCAP0L
                         =
                              0xEA;
284.
          sfr
               CCAP1L =
                              0xEB;
285.
          sfr
               CCAP2L
                              0xEC;
286.
         sfr
               CCAP3L
                              0xED;
```

```
sfr CCAP4L = 0xEE;
287.
288.
             0xF9;
289.
    sfr CH
    sfr CCAPOH = 0xFA;
290.
291.
    sfr CCAP1H =
             0xFB;
   sfr CCAP2H = 0xFC;
292.
293.
    sfr CCAP3H =
             0xFD;
294.
    sfr CCAP4H =
             0xFE;
295.
296.
297.
    #endif
End Of File "REG89C51.h"
299. //
```

#### : תכנית ראשית 4.1.3

```
1. // wirtten by Yarin Avisidris & Idan Lisha and guided by
  Ludmila koz
2. #include "REG 89C51.h"
3. #include "general.h"
4. #include "lcdp2.h"
5. #define bit IR P3 7
6. bit flag=0;
7. sbit trig=P3^6;
8. sbit echo=P3^3; // echo=gate=p3.3
9. byte data arr remote[4];
10.
      byte distances[2];
11.
       uint time,dist;
       //======== ULTRASONIC SENSOR INTERRUPTS A
12.
  ND FUNTIONS=======
       void us_trig() {// trigger function for ultrasonic s
13.
  ensor
14.
            trig=1;
15.
            nop();nop();// delay of 14us requirement
  s are atleast 10us for sr_04 Trigger
16.
            trig=0;
17.
           msec(50);
18.
       }// end trigger
19.
       void distance() interrupt 2 { // interrupt function
  (echo falls int1 interrupt)
20.
           time =TH1;
21.
           time =time<<8;//shift left 8
22.
         time =time|TL1; //
23.
           dist=time/58;
24.
           TH1=TL1=0;
25.
           flag=1;
26.
        //=======END OF ULTRASONIC SENSOR INT
27.
  ERRUPTS AND FUNCTIONS======
28.
        //======REMOTE IR FUNC
29.
30.
       bit remote()
31.
        {
32.
           byte data num, num bit, len arr;
           uint data time units;
33.
34.
           //=============//
35.
36.
           TL1=TH1=0;
37.
           TR1=1;
38.
           while(!bit IR);//bit IR up
39.
           TR1=0; //stop timer
           time units =TH1;
40.
```

```
41.
             time units =time units <<8;//shift left 8
42.
             time units =time units |TL1; //
43.
             if(time units <11060 && time units >6248)// chec
  k 16T
44.
45.
                //==========================//
46.
                 TL1=TH1=0;
47.
                  TR1=1;
48.
                 while(bit IR);//bit IR down
49.
                 TR1=0; //stop timer
50.
                 time units =TH1;
51.
                 time units =time units <<8;</pre>
52.
                 time units =time units |TL1;
53.
                 if(time units <6248 && time units >3124)
54.
                 {
                  //===== start of transmitting(DATA) ===
55.
  =====//
                     for(len arr=0;len arr<4;len arr++)</pre>
56.
57.
                     {
58.
                          num=0;
59.
                          for(num bit=0;num bit<8;num bit++)</pre>
60.
                          {//==== 1T ======//
                              while(!bit IR);//bit IR up
61.
                              //==== 3T =====//
62.
63.
                                TL1=TH1=0;
                                TR1=1;
64.
65.
                                 while(bit IR); //bit IR down
66.
                                TR1=0; //stop timer
67.
                                time units =TH1;
68.
                                time units =time units <<8;</pre>
69.
                                time_units =time_units |TL1;
70.
                                 if(time units <1823 && time u</pre>
  nits >1041)//3t
71.
                                        num|=1<<num bit;</pre>
72.
                          }//for8
73.
                          arr remote[len arr]=num;
74.
                     }//for4
75.
                 if(arr remote[0]==~arr remote[1]) //address
  && !address
76.
                              if(arr remote[2]==~arr remote[3]
  )
77.
                                  return 1;
78.
                 return 0;
79.
                  } // 8t
80.
                 return 0;
81.
                }//16t check
82.
              return 0;
```

```
83.
       TE FUNCTION=======
       //======== Start of DC motors
85.
  functions========
       void forward()
86.
87.
        {
           P1 0=0; P1_2=1;
88.
89.
           P1 1=1; P1 3=0;
90.
91.
92.
       void backward() {
93.
           P1 0=1; P1 2=0;
94.
           P1 1=0; P1 3=1;
95.
96.
       void left() {
97.
           P1 0=1; P1 2=1;
98.
99.
           P1 1=0; P1 3=0;
100.
101.
       void right() {
102.
103.
           P1 0=0; P1 2=0;
104.
           P1 1=1; P1 3=1;
105.
106.
107.
108.
       void motorstop() {
109.
           P1_0=0; P1_2=0;
110.
           P1 1=0; P1 3=0;
111.
112.
113.
       void servo_x(bit control) {
114.
           if(control==1 & CCAP2H>230 ) CCAP2H--
 ; // 1 LOGIC AT CONTROL IS ADDIN ANGLE
115.
         if(control==0 & CCAP2H<244 ) CCAP2H++; // 0 LOGIC</pre>
  AT CONTROL IS SUB ANGLE
116.
           }
117.
       void servo y(bit control) {
           if(control==1 & CCAP3H>230 ) CCAP3H--
118.
  ; // 1 LOGIC AT CONTROL IS ADDIN ANGLE
         if(control==0 & CCAP3H<244 ) CCAP3H++; // 0 LOGIC</pre>
119.
  AT CONTROL IS SUB ANGLE
120.
           }
121.
       void servo init() {
122.
           CCAP1H=244;
           CCAP2H=238;
123.
124.
           CCAP3H=244;
125.
           CCAP4H=244;
```

```
126.
        }
127.
        //========= end of DC Motors fun
  ctions============
        void main()
128.
129.
        {
130.
          bit A=0;
131.
            byte f;
132.
            byte prev=10000;
133.
          init lcd();
134.
            servo init();
135.
            start:
          TMOD=0x12;//timer 0 8 bit auto reload pwm for serv
136.
  o motor, timer1 mode1(ir config)
137.
                TH0=0xB8;
            TL0=0xB8;
138.
            TR0=1;
139.
140.
            CCAPM1=0x42;
141.
            CCAPM2=0x42;
142.
            CCAPM3=0x42;
143.
            CCAPM4=0x42;
144.
            CMOD=4;
145.
            CCON=0x40;
            while(bit IR) lcd puts(0x84,"IR wait");//waiting
146.
   for steady mode to fall (start of comm)
147.
                lcd_clr();
148.
               while(1)
149.
                 {
150.
                     if(remote()){
151.
                        switch(arr_remote[2]) {
                            case plus: lcd clr();forward();
152.
   break;
153.
                            case minus: lcd clr(); backward
  ();break;
154.
                            case play: lcd clr(); motorstop
  ();break;
155.
                            case left: lcd clr(); left();br
  eak;
156.
                            case right: lcd clr(); right();
  break;
                            case 6: lcd clr(); servo x(1)
157.
  ; break;
158.
                            case 4: lcd clr(); servo x(0);
  break;
159.
                            case 5: lcd clr();
                                      if(CCAP4H==244) CCAP4H
160.
  =230; else CCAP4H=244; break; // open/close
                            case 2: lcd clr(); servo y(0);
161.
  break;
```

```
162.
                   case _8: lcd_clr(); servo_y(1); break;
163.
                   case spin: if(CCAP1H==244) CCAP1H=234; el
  se CCAP1H=244; break;
164.
                             case _test: lcd_clr();
                                                       TMOD=0x
  92;//timer 1 int1 interrupt for ultrasonic timer0 8bit au
  toreload for pwm
                                 EX1=1; //enabling interrupt
165.
                               TR1=1; // running timer 1, tim
166.
  er runs when gate is 1.
                                 IT1=1; // falling edge inter
167.
  rupt 1
                                 EA=1; // enabling all interr
168.
  upts
169.
                                 TL1=TH1=0;
170.
                               CCAP2H=238; // arm in middle
        //
171.
                             forward();
172.
        //
                             control();
173.
        //
                             while(1) {
174.
        //
175.
        //
                                                          us_t
  rig();
176. //
                                 while(!flag);
177.
                                 flag=0;
        //
            set_lcd(0,0x85);
178.
        //
179.
        //
            set lcd(1,dist/100+0x30);
180.
        // dist=dist%100;
181.
            set_lcd(1,dist/10+0x30);
        //
        // set_lcd(1,dist%10+0x30);
182.
183.
        //
184.
185.
                  while(1) {
186.
  A=0;
187.
  while(A==0) {
                                 if(dist<=18) {
188.
189.
                                 A=1;
190.
                                 motorstop();
191.
                     if(A==0) {
192.
193.
                     forward();
194.
                                 msec(400);
195.
                                 motorstop();
196.
197.
                                 us trig();
198.
                                 while(!flag);
199.
                                 flag=0;
```

```
200.
                                  if(dist<=18 & A==0) {
201.
                                       lcd puts(0x84,"B");
202.
                                  A=1;
203.
                                   }
204.
205.
                                        if(A==0) {
206.
207.
                                       CCAP1H=234;
208.
                                  msec(400);
209.
                                  us trig();
210.
                                  while(!flag);
211.
                                  flag=0;
                                   if(dist>65) {
212.
213.
                                       //FINDING EXIT AT LEFT
214.
                                       //AND EXITING THE ROOM
215.
                                       //FROM THE LEFT
                                       forward();
216.
217.
                                       msec(1000);
218.
                                       left();
219.
                                       msec(800);
220.
                                       motorstop();
221.
                                       forward();
                                       msec(3000);
222.
223.
                                       motorstop();
                       lcd_puts(0x84,"I exited the room !");
224.
225.
                                       goto start;
226.
                                   //////
227.
                                   //////
228.
                                                      MOVING STR
  AIGHT CONTROL
                                //////
229.
230.
                                  //////
                                   if(dist<=17) {
231.
232.
                                       right();
233.
                                           while(dist<=prev) {</pre>
234.
                                       us trig();
235.
                                  while(!flag);
236.
                                  flag=0;
237.
                                       prev=dist;
238.
                                   us_trig();
239.
                                  while(!flag);
240.
                                  flag=0;
241.
                                       }
242.
243.
244.
                                   if(dist>=15) {
245.
                       left();
```

```
246.
                                       while(dist>=prev) {
247.
                                       us trig();
248.
                                  while(!flag);
249.
                                  flag=0;
250.
                                       prev=dist;
251.
                                  us trig();
252.
                                  while(!flag);
253.
                                  flag=0;
254.
255.
256.
257.
                              }
258.
                                   //msec(500);
259.
                                  CCAP1H=244;
260.
                              msec(100);
261.
262.
263.
264.
265.
266.
                                  //// this is for EDGE solvi
  ng when the car needs to rotate right with controll
267.
                              /////
268.
269.
                                if(A==1) {
                                  CCAP1H=234;
270.
271.
                                msec(250);
272.
                                  }
273.
                                  while(A==1 ) {
274.
                                       f=0;
275.
                                       right();
                                       lcd_puts(0x84,"C");
276.
277.
                                       while(f<2) {</pre>
278.
279.
                                       us trig();
280.
                                  while(!flag);
281.
                                  flag=0;
282.
                                       prev=dist;
283.
                                  us trig();
284.
285.
                                  while(!flag);
286.
                                   flag=0;
                                           if(dist>prev) f++;
287.
288.
289.
                                       CCAP1H=244;
290.
                                       A=0;
291.
                                       motorstop();
292.
293.
                              }// end while(1) automatic
```

```
294. }
295.
296. }
297. }
298. }
```

### 4.1.4 הסבר פונקציות

### חיישן מרחק SR04:

פונקצית ה <u>us trig</u> מייצרת TRIGGER מתאים לרגל ה TRIGGER של החיישן לפי הדרישות יצרן נדרש פולס חיובי ברוחב 10us לפחות כאשר יש רווח של 50ms בין כל פולס, בפרוייקט שלנו נתנו לו 14us.

אנו יוצרים את הפולס על ידי פעולה פשוטה של הרמת הדק ה TRIGGER למשך הזמן הנדרש בעזרת Delay.

לחישוב המרחק אנו משתמשים בפונקציה לחישוב המרחק שהיא פונקצית פסיקה שהיאונית 1NT1 שמתקבלת כאשר הדק ה ECHO של החיישן נופל מ '1' לוגי ל '0' לוגי והתוכנית הראשית מיד קופצת לפונקציה זו כדי לטפל בחישוב המרחק, חשוב לציין שהדק זה לעולם לא יפול מ '1' ל '0' ללא מתן TRIGGER מתאים בעזרת הפונקציה הריאשונה ולכן שפסיקה עלולה להופיע לאחר הפעלת הפונקציה שפסיקה עלולה להופיע לאחר הפעלת הפונקציה

כשרגל ה ECHO של החיישן נמצאת במצב '1' טיימר 1 רץ ומונה את הזמן וכאשר ההדק נופל ל '0' התוכנית הראשית קופצת לפונקציה זו בכדי לחשב את המרחק, הזמן נמצא בתוך האוגרים של הטיימר לאחר חיבור של שתי אוגרי ה TH1 ו ה TL1 בעמצאות פעולת אור לוגי אנו מקבלים את הזמן וניתן לחלק אותו ב 58 בכדי להגיע אל המרחק ב יחידות CM.

#### וו: חיישן מקלט

לשם קליטת נתונים מהחיישן IR אנו משתמשים בפונקציה ()bit remote פונקציה זו היא פונקציה מחזירה ערך מסוג BIT זאת אומרת 0 או 1 כאשר 1 מסמל שהתקשורת תקינה arr\_remote ו 0 שהתקשורת לא תקינה.

לפי פרוטוקל RECS-80 יש זמנים קבועים עבור הסיביות '1' ו '0' לוגי שאפשר לראות בחלק של פרוטוקולים בספר, בפונקציה אנו מודדים את הזמן שבו המקלט משדר רמה לוגית נמוכה ורמה לוגית גבוהה ובכך מבינים איזה סיבית שודרה '0' או '1' ובכך מפענחים את המידע, לפי פרוטוקול זה נשלחים 4 בתים אל החיישן כאשר הם בסדר הזה NOT ADDRESS NOT DATA,DATA,ADDRESS, זאת אומרת נשלחים סה"כ 32 סיביות לא כולל NOT BIT, הפונקציה מבצעת פעולת NOT על המידע שנשלח כ NOT ומשווה אותו עם המידע שנשלח בצורה מקורית ובכך מגיע למסכנה שאכן התקשורת תקינה, ובנוסף הפונקציה ממפה את בבורם הללו במערך שימוש בנתונים שנשלחים.

#### הפעלת מנועי DC:

לשם הפעלת מנועי ה DC שיש לנו 2 בפרוייקט שעובדים בדומה לתנועה של טנק יש לנו 5 DC לשם הפעלת מנועי ה DC פונקציות, (left(),right(),motorstop()

להעלות את ההדקים שמחוברים לדרייבר מנועי ה DC בהתאמה כזו שתצור תנועה מתאימה לדוגמא ()forward תצור פעולה של נסיעה קדימה כאשר היא משנה את הדקי הבקר בצורה הבאה :

```
1. P1_0=0; P1_2=1;
2. P1_1=1; P1_3=0;
```

צירוף זה של ההדקים יגרום לנסיעה קדימה, צירוף הפוך של ההדקים יגרום לנסיעה אחרוה

```
1. P1_0=1; P1_2=0;
2. P1_1=0; P1_3=1;
```

בדומה ל פונקציות ()left(),right הם דואגות לפניה שמאלה וימינה של הרכב ועובדות בצירופים שונים בדומה לפונקציות קדימה ואחרוה, הפונקציה האחרונה שהיא דואגת לעצירה מלאה של הרכב נקראת ()motorstop וכוללת את הרצף הבא:

```
1. P1_0=0; P1_2=0;
2. P1_1=0; P1_3=0;
```

#### הפעלת מנועי הסרבו:

מנועי הסרבו הם בעצם מנועי DC עם מערכת בקרה אשר מקבלת 2 נתונים, היא מקבלת את מיקום הגיר הנוכחי שנמצא המנוע כרגע ומקבלת PWM אשר מציין לאיזה זווית היא שואפת להגיע, בעזרת המערכת בקרה שנמצאת במנוע הוא יודע שיש שגיאה או סטייה בין המיקום הנוכחי של גיר המנוע ולבין המיקום הסופי שאליו הוא צריך להגיע בכדי שהגיר תיהיה בזווית ה רצויה לפי ה PWM שניתן לו בהדק ה SIGNAL שלו.


בכדי ליצור PWM בבקר זה שהוא כולל PCA לשם יצירת PWM הפעלנו את ה PCAבעזרת הפקודה הבאה :CCON=0x40 ;

והגדרנו שההדקים P1.4-P1.7 יהיו הדקים שמוצאים PWM וה PWM יוצא ברקע לתוכנית הראשית, זאת אומרת שהתוכנית הראשית לא מטפלת ביצירת ה PWM עבור המנועים, אותות אלו נוצרים ברקע לתוכנית.

לפי דרישות היצרן של מנוע הסרבו בכדי לשלוט עליו נדרש פולס בתדר 50hz כאשר Ton נע לפי דרישות היצרן של מנוע הסרבו בכדי לשלוט עליו נדרש פולס בתדר 50hz כאשר 120 מעלות את בין 1ms-2ms כאשר 1ms מציין זווית 1 מציין זווית 1 מעלות של CCAP אנו משנים בעזרת שינוי של ערך ה CCAP של ההדק המתאים כאשר CCAP2 הוא בשביל הציר האופקי CCAP3 בשביל סגירה או פתיחה של כף היד של הזרוע.

servo\_init() : להלן דוגמא של איתחול מנועי ה-סברו מהתוכנית הראשית

שייך להזזת החיישן מרחק, כפי שניתן לראות לכל ה CCAPH של ההדקים נתנו את הערך 238 שאמור להזיז את הציר הערך 244 שאומר זווית 0, חוץ מ CCAP2H שניתן לו הערך 248 שאמור להזיז את הציר האנכי של הזרוע למרכז הרכב, זווית 0 למנוע האנכי של הרכב תזיז את הזרוע אנכית בערך 60 מעלות ימינה.




<u>פרק 5:</u> סימולציות

:Keil ב- PWM בימולציית

הסימולציה הבאה מראה אות PWM להדק P1.5 שהוא המנוע האנכי של הזרוע


afg Time: Value: PC \$:	Mouse Pos 8.355752 s 1 0xff000b54	Reference Point 8.335743 s 1 0xff000b54	Delta 20.00868 ms = 49.978308 Hz 0		

אפשר לראות שהתדר הואz 1.4ms וגם ניתן לראות שרוחב הפולס הוא 1.4ms שזה נמצא בין 50hz אפשר לראות שהתדר הואz 50hz לראות 2ms ל 2ms למרכז הרכב אפשר לראות שבאמת 1.4ms נמצא מרכז בין 1ms ל 2ms להלן הגרף :




# סימלוציית צירוף לפורט 1 בשביל מנועי ה CC ב- Keil:


עבור הפונקציה ()forward שדואגת לנסיעה קדימה




עבור הפונקציה (backward שדואגת לנסיעה אחרוה




# עבור הפונקציה (left() עבור הפונקציה




# עבור הפונקציה (right() שדואגת לפניה ימינה




# עבור הפונקציה (motorstop שדואגת לעצירה מלאה של הרכב




# PCA בעזרת timer0 בשביל יצירת ה




: IR בשביל קריאת נתונים מהחיישן מקלט timer1



: PWM בשביל ה PCA הגדרת ה



סימולציה של ה פונקציה ()msec שהיא נמאצת ב general.h אשר יוצרת דיילי באורך זמן של msec עבור כל 1 שהיא מקבלת זאת אומרת שהפונקציה תצור דיילי של 20ms אם נרשום msec(20);



# <u>פרק 6:</u> סיכום ומסקנות

# 6.1 סיכום ותקלות:

בפרויקט זה בנינו רובוט מכאני עם זרוע אשר נשלט על ידי שלט , IR בפרויקט זה בנינו רובוט מכאני עם זרוע אשר נשלט על ידי שלט אוטומטי.

הרובוט והזרוע מופעלים באופן ידי על ידי השלט מטרת הזרוע היא להרים חפצים מהרצפה , הרובוט מופעל ממנועי DC והזרוע מופעלת ממנועי

היציאה מהחדר מתבצעת באופן אוטומטי על ידי חיישן אולטרסוני אשר מודד את מרחק הרכב מקיר החדר וכאשר המרחק גדול מהנדרש האו יודע שהוא מצא יציאה.


בפרויקט זה למדנו איך לעבוד עם מנועי SERVO איך ניתן לתפעל אותם לפי זוויות, למדנו איך להשתמש בחיישן האולטרסוני , איך למדוד אתו מרחק ואיך הוא יודע את המרחק בעזרת רגל ה ECHO שיש לו.

שיטת העבודה שלנו בפרויקט הייתה קודם כל לדעת איך פועל כל רכיב או חיישן בנפרד ולאחר מכאן לחבר אותו לפרויקט ולהתחיל לעבוד אתו.

# 6.2 תקלות במהלך הפרויקט:

1. כאשר חיברנו את ההדק Signal ממנוע הסרבו ישירות להדקי הבקר אז המנוע אינו פעל ולאחר מכן חיברנו דרך החוצץ וכך המנועים פעלו. <u>פרק 7:</u> זיווד


# מראה כללי של הרובוט:



# <u>הזרוע של הרובוט:</u>



# <u>הקדימה של הרובוט:</u>



# פרק 8: ביבליוגרפיה

# <u>אתרים:</u>

http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/p89v51rd2.pdf


http://wikipedia.org

http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf

http://shai.eguru-il.com

<u>פרק 9:</u> <u>נספחים</u>

# <u>P89V51RD2 מיקרו-בקר 9.1</u>



#### תכונות:

- .64KB זיכרון פלאש
- 1KB RAM זיכרון נתונים •
- In system programing- ISP מאפשר לצרוב תכנית למיקרו-בקר מבלי להוציא אותו מן המעגל.
- ויתן לשנות הגדרות של זיכרון התוכנה פלאש -In application programmable- IAP אונליין.
  - .40MHz תדרי עבודה עד
  - מספק 12 דפקי שעון במחזור מכונה אחת (ברירת מחדל) או ניתן לבחור 6 דפקי שעון
     למחזור מכונה אחת.
    - פרוטוקול תקשורת טורי סינכרוני SPI.
    - UART בקר תקשורת אסינכרונית משופר.

- Duty cycle מערך מונים עם בקרת (programmable counter array) –PCA (pulse width modulation) PWM (מחזור פעולה)
- ▶ ארבע שמונה ביט I/O פורטים מהם שלושה הדקים של פורט אחד מספקים זרם גבוה עד 16mA
  - שלושה טיימרים בני 16 ביט.
  - שיימר watchdog הניתן לתכנות. •
  - שמונה מקורות פסיקה עם 4 רמות עדיפות.

#### תיאור הדקים:

RESET – קו זה משמש לאיפוס הרכיב. האיפוס נועד לכוון את המיקרו בקר לבצע את תכנית ההפעלה שלו החל מכתובת 0000H בזיכרון התוכנית. איפוס הרכיב מתבצע ע"י מתן רמה לוגית גבוהה "1".

. אווי חיבור הגביש לתזמון הרכיב כאשר תדר העבודה הוא תדר הגביש – X1, X2

\* נחיצות הגביש היא לשם שמירה על תדירות קבועה.

PORT0 – קווי קלט/פלט היכולים להתנהג כמפתח דו כיווני ניתן לגשת בתוכנה לכל הדק – PORT0 בנפרד או לכל המילה בת ה-8 סיביות. מפתח זה הוא מפתח מרובב בזמן (7AD-0AD), כלומר על מפתח זה יופיעו גם נתונים וגם כתובות חלק נמוך.

PORT1 מפתח קלט/פלט המשמש לחיבור של אמצעי קלט/פלט שונים כמו לוח מקשים -PORT1 לדוגמא.

PORT2- מפתח זה מהווה את החלק הגבוה של הכתובות (15A-8A),שימושי בעיקר להרחבת הזיכרון.

PORT3 - משמש כמפתח קלט/פלט או כמפתח הבקרה והפסיקות ומכיל את ההדקים הבאים:

-RXD הדק לקליטה טורית של נתונים.

-TXD הדק לשידור טורי של נתונים.

ברמה "0". הדקי קבלת פסיקה חומרה פעילות או בירידה או ברמה "0".

ר הדק להפעלת טיימר,  $0^{\prime}$ י בצורה חיצונית (OT) והדק להפעלת טיימר  $1^{\prime}$ י בצורה חיצונית (T1, T0) הדק להפעלת טיימר (1 $^{\prime}$ י בצורה חיצונית (T1)

ישוני. הדקי בקרת כתיבה או קריאה לזיכרון נתונים חיצוני. -WR'-RD'

-ALE הדק המבצע את ההפרדה בפורט 0 המרובב בין פס הנתונים לבין פס הכתובות חלק נמוך.

"0"- בהדק זה יעברו הכתובות חלק נמוך למוצא.

"1"- בהדק זה יעברו נתונים מהמיקרו או אל המיקרו.

יוסף -PSEN הדק לציון קריאה מזיכרון תכנית חיצוני. ניתן להתייחס להדק זה כהדק RD/ נוסף במיקרו המשמש לקריאה מזיכרון תכנית חיצוני.

: אופציות בקרה לגבי זיכרון תוכנה להדק זה 2 אופציות -EA'

כאשר נחבר הדק זה לאדמה תתאפשר עבודה עם זיכרון תוכנה חיצוני.

כאשר נחבר הדק זה ל - Vcc תתאפשר עבודה עם זיכרון תוכנה פנימי.

#### <u>אוגרים ב-8051:</u>

# IE(Interrupt Enable) :האוגר

EA	-	-	ES	ET1	EX1	ЕТ0	EX0

EA- עייי מתן י0י בסיבית זו ממסכים את כל הפסיקות ועייי מתן י1י בסיבית זו יש לנו גישה לאפשר את הפסיקות השונות.

ES אפשור /מיסוך פסיקת ה. -UART

בסיקת טיימר 1. ET1 אפשור/מיסוך פסיקת

וNT1. אפשור /מיסוך פסיקת -EX1

. 0 אפשור / מיסוך פסיקת טיימר -ETO

EX0- אפשור/מיסוך פסיקת INTO.

# IP(Interrupt Priority) האוגר:

-	-	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

PS- מתן עדיפות לפסיקת UART.

PT1- מתן עדיפות לפסיקת TIMER1.

PX1- מתן עדיפות לפסיקת INT1.

PT0- מתן עדיפות לפסיקת TIMER0.

PX0- מתן עדיפות לפסיקת INTO.

# TCON(Timer Control): האוגר

TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0

# באוגר זה 8 סיביות בקרה אך רק 4 מאיתן שייכות לאפיוני הטיימר-

<u>INTO/INT1 - יסי</u> בסיבית זו תקבע כי תצורת הדרבון תהיה רמה שלילית בפסיקות INTO/INT1.

 $\mathsf{INT0} \, / \, \mathsf{INT1}$  אלילי בפסיקות  $\mathsf{INT0} \, / \, \mathsf{INT1}$  וווי בסיבית זו יקבע כי תצורת הדרבון תהיה דרבון קצה שלילי בפסיקות

-IEO/IE1 היתרון הגדול של סיביות אלו הוא בשימוש בתשאול אשר לא מצריך את אפשור הפסיקה אלא דגימת סיביות אלו.

כאשר נשים י1י בסיבית זו יתחיל טיימר 0 לרוץ. -TRO

TR1 באשר נשים י1י בסיבית זו יתחיל טיימר 1 לרוץ.

. דגל זה עולה ל-1י כאשר טיימר 0 מגיע לגלישה - $\overline{\text{TF0}}$ 

. דגל זה עולה ל-1י כאשר טיימר 1 מגיע לגלישה -TF1

# TMOD(Timer MODE) :האוגר:

GATE	C\ \T	M1	M0	GATE	C\ \T	M1	MO

אוגר זה מכיל 8 סיביות: 4 ה LSB- מתייחסות לטיימר 0 ו-4 ה MSB- לטיימר1.

מכונה מיימר אם סיבית זו ב-0" אז הטיימר משמש כקוצב זמן שסופר עפייי תדר המתנד של המיקרו זמן מכונה -T/C אחד השווה ל- 1usec אחד השווה ל-0" הטיימר משמש כמונה אירועים חיצוניים בסיביות 10" והוא יספור עפייי דרבוני קצה חיוביים.

-סיביות אלו יקבעו באיזה מצב פעולה יעבוד הטיימר - M0

תיאור המצבים מתואר בטבלה הבאה:

MM1	ммо	תיאור מצב
00	00	טיימר 13 סיביות
00	11	מונה\טיימר 16 סיביות
11	00	טעינה אוטומטית
11	11	מיועד לקביעת BAUD

-TH מונה 13 סיביות כלומר כל TL וחמש סיביות מונה בגודל 13 סיביות כלומר כל TL וחמש סיביות מ כאשר שלושת הסיביות אינן משפיעות.

אופן פעולה זה נוצר כדי ליצור התאמה בין רכיבי MCS51לרכיבי משפחת MCS48האיטיים פי 32 ממשפחת MCS51

מונה 16 סיביות בתצורת עבודה זו הטיימרים מתפקדים הן כטיימרים והן כמונים בעלי 16 סיביות כל אחד.

מונה 8 סיביות טעינה אוטומטית- משמש בעיקר ליצירת קצב שידור וקליטה ביחידת ה -UART. במצב זה הטיימר מקדם את TL מהערך שנמצא ב-TH וכאשר מגיע למקסימום הערך שב-TH נכנס בצורה אוטומטית ל -TL והספירה ממשיכה.

קביעת ה -BAUD- מצב זה נועד לקביעת קצב השידור\קליטה של סיביות ביחידת ה-UART לצורך פעולתו, דורש ה -UART גל ריבועי מחזורי אשר יקבע את קצב העברת הנתונים.

שעון. -TIMER1 שיציאת שעון. אנו נשתמש ב-TIMER1 שיציאת שעון.

את אופן פעולת ה-TIMER1 נקבע למצב של טעינה אוטומטית ונטען לתוכו ערך ראשוני את אופן פעולת ה-הבאה:

Baud Rate = 
$$\frac{F_{OSC} \cdot 2^{SMOD}}{2 \cdot 12 \cdot 16 \cdot (256 - TH_1)}$$

# בקרת התקשורת הטורית: SCON(Serial Control) – האוגר

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

תפקיד אוגר זה הוא לקבוע את תצורת העבודה של יחידת התקשורת הטורית.

-RI סיבית המציינת כי אוגר-SBUF מלא וכי נקלטה מילה.

סיבית זו עולה ל-י1י אוטומטית ומציינת פסיקת UART קליטה.

על המתכנת להוריד סיבית זו בתוכנה על מנת לאפשר קליטת בתים נוספים.

BYTE ריק ושודר SBUF-מציינת כי אוגר-TI

. שידור UART סיבית זו עולה ל-1' אוטומטית ומציינת פסיקת

על המתכנת להוריד סיבית זו בתוכנה על מנת לאפשר שידור בתים נוספים.

-RB8 סיבית תשיעית נקלטת, שימושית למטרת בקרת שגיאות.

TB8- סיבית תשיעית משודרת (בדרך כלל שימושית לזוגיות) ערכה נקבע עייי מערכת התוכנה, שימושית לבקרת שגיאות.

במערכת רבת מעבדים מאפשרת למקלט לברור את תווי המידע הנקלטים עייי סיבית זו שתשודר בסיום כל תו.

-SM2 סיבית המיועדת לתקשורת רבת מעבדים.

מאפשרת למקלט לברור את תווי המידע הנקלטים עייי הסיבית התשיעית של כל תו.

1'כאשר סיבית זו ב1' המיקרו יתייחס לתו הנקלט בתנאי שהסיבית התשיעית י


.9- מייחסות לסיבית ה-0י המיקרו יתייחס לכל תו נקלט ללא התייחסות לסיבית ה-0

-SM0, SM1

SM0	SM1	MODE
0	0	Shift register (fosc/12)
0	1	א bit uart קצב משתנה
1	0	9 bit uart (fosc/64)
1	1	9 bit uart קצב משתנה

-FOS תדר הגביש המחובר למיקרו.

# 2.2 דרייבר דוחף זרם למנוע L293D



הדרייבר הוא רכיב דוחף זרם למנועים. דרייבר זה תואם למנועי ACו DC. נשלט ע"י יחידת מיתוג במבואות שלו (כמו מיקרו-בקר). הדרייבר מהווה "H-BRIDGE", לכן מאפשר לשנות כיוון סיבובי מנועים ע"י מיתוג הכניסות שלו.

הדרייבר מסוגל לספק עד 600mA ביציאות ומתח בתחומים: 4.5V to 36V.

דרייבר זה עובד בצורה של דרייברים כפולים, כלומר 4 יציאות עבור 2 מנועים.


הרכיב עובד בשיטת ייצוג מתחים TTL במבואו ומגביר זרם במוצאו עייי חיבור טרנזיסטורים

כמגברי זרם. במצב כזה – זרם מוצא של קולט (collector) של טרנזיסטור הקודם נכנס להדק
בסיס (BASE) של טרנזיסטור הבא. וכך הלאה בחיבור קסקדה. נוצרת הגברת זרם לפי: IC= b\*ib.

#### הדקים:

- הדקים IN1-4 כניסות מיתוג לוגי.
  - הדקים 1-4 OUT -4 יציאות רכיב.
- ENABLE1,2 הדקים לאפשור המוצאים (OUT1,2).
- ENABLE 3,4 הדקים לאפשור המוצאים (OUT3,4).
  - . עCC מתח הספקה ·
  - פתח מוצא למנועים. VCC2
    - שדמת רכיב. –GND ●

H-BRIDGE כולל 4 מפסקים (טרנזיסטורים) שמחוברים בצורת H כאשר המנוע במרכז ה-H.



כשמפסקים 1-4 סגורים A מחובר להדק החיובי ו- B מחובר להדק השלילי

כשמפסקים 2-3 סגורים A מחובר להדק השלילי ו- B מחובר להדק מחובר מחובר מחובר מחובר מכך מעונע נע בכיוון החפוך. נע בכיוון החפוך.

#### 9.3 אפנון PWM (אפנון רוחב הפולס)

בבקרת PWM משתמשים בתהליך בו המתח יכול לקבל שני ערכים: 0 (אפס) או +V.


תהליך מיתוג המתח הוא תהליך מחזורי, שבו מסומן זמן המחזור ב-T. כל מחזור מחולק לשניים בחלק אחד, המתמשך שניות - המתח המסופק הוא 0 (אפס), וביתרת המחזור, במשך בחלק אחד, המתמשך  $T_{off}$ 

.V+ מתח הוא - 
$$T_{on} = T - T_{off}$$

ומשך ,  $T_{\mathit{On}}$  -ם סחמן כל גל מסומן ב-, T, משך הזמן בו נמצא הגל במצב מתח סחמן ב-, משך מסומן ב-, משך הזמן בו נמצא הגל במצב מתח Off מסומן ב-, הזמן בו נמצא הגל במצב מתח


הבקרה שאיתה אנו משתמשים במקרה של הפרויקט שלנו היא בקרה על זווית מנועי הסרבו בתוך מנוע הסרבו ישנה בקרה אשר יודעת באיזה זווית נמצא עכשיו המנוע ועל ידי נתינת פולס של PWM המנוע יודע לאיזו זווית רצויה הוא צריך להגיע.

בשיטה זו מפעילים ומנתקים בתדירות גבוהה את מקור המתח המחובר לצרכן (נגד או מנוע); כך מתקיים תהליך שבו על הצרכן שורר מתח כתלות בזמן בעל אופי של גל ריבועי. מאפייני הפונקציה של מיתוג מקור המתח קובעים את ההספק הממוצע שמקבל הצרכן.



במקרה שלנו השימוש באיפנון PWM הוא שונה , בפרויקט שלנו איפנון הPWM פועל באופן הבא: הבקרה שאיתה אנו משתמשים במקרה של הפרויקט שלנו היא בקרה על זווית מנועי הסרבו בתוך מנוע הסרבו ישנה בקרה אשר יודעת באיזה זווית נמצא עכשיו המנוע ועל ידי נתינת פולס של PWM המנוע יודע לאיזו זווית רצויה הוא צריך להגיע.

בנוסף הזווית המקסימלית שאליה מגיע מנוע הסרבו בזמן של 2ms היא 120 מעלות.



# (SR04) מד מרחק 9.4

חיישן מרחק אולטרה סוני משדר וקולט גל בתחום אולטרה סוני ( מעבר לתדר השמיעה), בתדירות KHZ חיישן מרחק אולטרה 40. החיישן משדר פולס בפרק זמן של 8 מחזורים בתדר KHZ וממתין לקבלת הד חוזר. תפקידו לגלות מרחק של גופים ממעגל המשדר- מקלט.

#### מבנה פיזי



#### מאפיינים

- מתח ספק 5 וולט
- זרם 15 mA אופייני.
  - . 40KHz תדירות
- טווח מקסימאלי 4 מטר.
- . טווח מינימאלי 2 סיימ •
- רגישות גילוי בקוטר 3 סיימ עד מרחק גדול מ 2 מטר.
- פולס התנעה פולס של מינימום 10 מיקרו שניות ברמת מתח TTL . • פולס הד – אות TTL חיובי ברוחב התלוי בטווח.

  - 45mm\*20mm\*15mm מידות קטנות

#### עקרון המדידה

גל הקול מתפשט בחלל פוגע בעצם וחוזר למקלט, כלומר מבצע דרך השווה לפי 2 מהמרחק של העצם מהחיישן. מהירות התפשטות גל הקול שווה למהירות הקול לכן הזמן שלוקח לגל הקול מרגע השידור עד לחזרתו הוא יחסי ליניארי למרחק של העצם מהחיישן. בפרויקט אנו מודדים את הזמן ובאמצעותו מציגים את המרחק.

מהירות הקול תלויה בתווך בו עובר הקול ובלחץ. בגובה פני הים מהירות הקול היא 1200 קיימ/שעה שהם 333.33 מטר לשנייה.

⁰t C (טמפרטורה)	V (מהירות)	ערך המרהK
0	331.5	60
10	337.5	59
20	343.5	58
30	349.5	57
40	355.5	56
50	361.5	55

בחרנו לעבוד עם ערך המרה K=58 כאשר טמפרטורת העבודה שלנו היא 20 מעלות.

אנו מעוניינים לקבל את המרחק מהחיישן ביחידות CM ולכן יש להמיר את המהירות ל CM/US, להלן הדרך:

$$v = 340m / s$$

$$v = 340 * 100cm = 34000cm / s$$

$$1us = \frac{1 \sec}{1000000}$$

$$v(cm / us) = \frac{34000}{1000000} = 0.034cm / us$$


$$k = \frac{2}{v(cm / us)} = \frac{2}{0.034} = 58.823$$

### :DC Motor 9.5

מנוע חשמלי הוא מכונה הממירה אנרגיה חשמלי למכנית. מנוע חשמלי מבוסס על עיקרון האלקטרומגנטיות. המאפשר יצירת שדה מגנטי על ידי העברת זרם חשמלי דרך סליל.

#### המנוע החשמלי בנוי על פי רוב משני חלקים עיקריים:

- 1) שטטור: (Stator) מערכת סלילים המלופפים סביב ליבה פֵרוֹמגנטית (Stator) מערכת סלילים המלופפים סביב ליבה פֵרוֹמגנטית (מסטטור יכול להיות מורכב גם משני מגנטים רבי עוצמה. המטטור יכול להיות מורכב גם משני מגנטים רבי עוצמה. המטטור יכול להיות מורכב גם משני מגנטים רבי עוצמה. המופנים לכיוון הרוטור מנוגדים.
- 2) רוטור: (Rotor) ציר העובר בתוך הסטטור ועליו מלופפים שלושה סלילים. ציר זה חופשי להסתובב. כאשר זורם זרם חשמלי דרך הסלילים שברוטור, נוצר שדה מגנטי סביבם (דרך הליבה). שדה מגנטי זה מפעיל כוח על הציר העובר דרכו, וזה מסתובב עקב המומנט) כח סיבובי). העברת זרם חשמלי מקוטע, בצורה מבוקרת, מאפשרת צירוף תנועות זוויתיות קטנות לסיבובים שלמים.



#### : (SERVO) מנועי סרבו 9.6

מנוע סרוו הוא מנוע זרם ישר (DC Motor) בעל מערכת תמסורת פנימית של גלגלי שיניים ובקרה אלקטרונית על מיקום המנוע. מה שמיחד מנועי סרוו היא העובדה שהם אינם מסתובבים בצורה אלקטרונית על מיקום המנוע של פי זווית – לרוב בין 0 ל-180 מעלות.

מנועי סרוו פועלים בחוג סגור, כלומר הינם בעלי בקרה על מיקום המנוע, ובעלי יכולת תיקון פערים מהמיקום הרצוי.


שליטה במנועי סרוו מבוצעת על ידי שליחת אות דיגיטאלי אל חוט הבקרה של המנוע. הרעיון הכללי הוא שליחת גל מרובע (Square Wave) אל המנוע, כאשר **אורך הגל** הוא זה שקובע את הזווית אליה ינוע המנוע.

לדוגמה, כאשר נספק למנוע גל בו רוחב הפולס הוא 1מילי-שנייה, המנוע ינוע אל זוויתו המינימאלית – 0 מעלות.

כאשר נספק למנוע גל בו רוחב הפולס הוא 1.5 מילי-שנייה, המנוע ינוע אל זוויתו האמצעית – 90 מעלות

כאשר נספק למנוע גל בו רוחב הפולס הוא 2 מילי-שנייה, המנוע ינוע אל זוויתו הגדולה ביותר – 180 מעלות.

:תרשים סכמטי




בכרטיס העבודה ישנם 2 מנועים כאלו שנתיבי המיד שלהם מחוברים אל  $P0\_0,P0\_1$  הם מרכיבים בעצם את הזרוע המכנית.

במקרה שלנו מנוע הסרבו בזמן 2ms הזווית היא 120 מעלות.

# (Step Down) BUCK מייצב ממותג מסוג 9.7



ממיר BUCK הוא ממיר המיועד להוריד מתח. ממיר זה אינו מבודד, כלומר אין הפרדה חשמלית בין מתח הכניסה ומתח היציאה. לאחרונה פותחו לממיר זה מספר שיטות המאפשרות נצילות גבוהה מ- 90%, על-ידי שימוש במתג סינכרוני במקום הדיודה להורדת הפסדי הולכה, ומיתוג בזרם אפס או מתח אפס כך שאין הפסדי מיתוג.




# למעגל שני מצבים:

- 1. כאשר המתג SW במצב ON , הסליל L מעביר מתח למוצא ונטען ממתח הכניסה.
  - 2. כאשר המתג SW במצב SW, הסליל L מעביר מתח למוצא ומתפרק דרך נגד העומס.

 $V_L=LdI_L/dt$ 


# המתג סגור (Ton):



שיפוע הזרם חיובי ולכן במצב זה המתח על פני הסליל:

 $V_L = V_{in} - V_{out}$ 

# המתג פתוח (Toff)



שיפוע הזרם שלילי ולכן במצב זה המתח על פני הסליל:

 $V_L = V_{out}$ 

כאשר הממיר במצב יציב, ממוצע המתח על פני הסליל חייב להיות אפס ולכן מתקיים הקשר:

$$(V_{in}-V_{out})t_{on} = -(0-V_{out})t_{off}$$

# פונקצית התמסורת:

$$V_{out}/V_{in} = t_{on}/(t_{on}+t_{off})=D_{on}$$

# צורות גלים:

