МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (TC и BC)

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине
Основы систем мобильной связи

по теме:

ВРЕМЕННАЯ И ЧАСТОТНАЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ

Студент:

Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:

Заведующая кафедрой ТВ и ВС

В.Г Дроздова

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕ	ЕЛЬ И ЗАДАЧИ	4
1	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛА	6
2	ПОИСК МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ В СПЕКТРЕ СИГНАЛА	7
3	ВЫБОР ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ	8
4	ОЦИФРОКА (СЕМПЛИРОВАНИЕ) СИГНАЛА	9
5	ПРЯМОЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ШИРИНЫ СПЕКТРА СИГНАЛА	10
6	ЦИФРО-АНАЛОГОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ЦАП)	12
7	ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ НА ЦАП	13
8	СПЕКТР ГОЛОСА	14
9	ЧТЕНИЕ АУДИОФАЙЛА В MATLAB	15
10	РАССЧЕТ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ БЫЛ ЗАПИСАН АУДИОФАЙЛ НА НОСИТЕЛЕ	16
11	ИСКАЖЕНИЕ СИГНАЛА	17
12	СРАВНЕНИЕ СПЕКТРА ОРИГИНАЛЬНОГО И ИСКАЖЕННОГО СИГНАЛА. РАССЧЕТ ШИРИНЫ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА	19
13	ВЛИЯНИЕ РАЗРЯДНОСТИ АЦП НА СПЕКТР СИГНАЛА	21
14	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	23
15	вывод	26
16	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ	27

17	GITHUB	3	(
----	--------	---	---

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Получить представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о преобразованиях Фурье и аналоговоцифровых преобразованиях сигналов, частоте дискретизации сигналов.

Задачи:

- 1. Необходимо сгенерировать и визуализровать (вывести на график) непрерывный сигнал.
- 2. Определить максимальную частоту в спектре данного сигнала.
- 3. Определить минимальную необходимую частоту дискретизации полученного сигнала (теорема Котельникова).
- 4. Оцифровать сигнал с полученной частотой дискретизации, выбрав требуемое число отсчетов сигнала на длительности 1 секунда, сохранить полученные значения в массив, пока не озадачиваясь разрядностью АЦП, просто выбранные с частотой дискретизации значения с теми уровнями, которые имеет функция в полученных точках.
- 5. Выполнить прямое дискретное преобразование Фурье для массива временных отсчетов сигнала и оценить ширину данного спектра. А также объем памяти, требуемый для хранения данного массива (тип переменных в массиве на ваше усмотрение, float, int и пр.).
- 6. Восстановите оригинальный аналоговый сигнал по массиву имеющихся у вас отсчетов, соединив их непрерывной линией и оцените визуальное сходство оригинального сигнала и восстановленного после оцифровки.
- 7. Увеличьте частоту дискретизации в 4 раза и проделайте задания из п.4-6.
- 8. Запишите аудиофайл со своим голосом (например, в формате wav). Проанализируйте визуально спектр голоса. Определите максимальную частоту в спектре данного сигнала и выберите требуемую для оцифровки частоту дискретизации.
- 9. Используя библиотеки работы со звуком Matlab (или Pyton) проанализируйте имеющуюся у вас запись голоса.
- 10. Определите частоту дискретизации, которая была использована при записи голоса на цифровой носитель. Для этого возьмите количество элементов в файле с записью и разделите на длительность записи в секундах. Например,

если у вас файл состоит из 441 000 элементов (отсчетов) и имеет длительность 10 секунд, то частота дискретизации Fs будет равна 441 000/10 = 44 $100 \, \Gamma$ ц.

- 11. Проредите полученный массив (иными словами уменьшите частоту дискретизации) и воспроизведите полученный сигнал. Обратите внимание на качество звучания при неверно взятой частоте дискретизации:
- 12. Выполните прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального звучания и для прореженного сигнала, выведите на график амплитудный спектр сигнала, определите его ширину.
- 13. Оцените влияние разрядности АЦП на спектр сигнала. Для этого нужно написать функцию, которая бы округляла значения отсчетов сигнала, заданного в вашем варианте, до какого-то числа, определяемого разрядностью АЦП. Допустим если у АЦП всего 3 разряда, то диапазон возможных дискретных значений амплитуд временных отсчетов сигнала это 0..7. Все значения больше 7 округляются до 7. Для результирующего дискретного сигнала требуется выполнить прямое преобразование Фурье. Сравнить полученный спектр со спектром исходной синусоиды, отсчеты которой не подвергались квантованию по уровню. Вывести среднюю ошибку квантования для случаев, когда разрядность АЦП равна 3/4/5/6.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛА

Изобразим следующий сигнал на $t \in [0;2]$ с шагом 0.05 при помощи MATLAB:

$$y(t) = \sin\left(12\pi ft + \frac{\pi}{11}\right) + \sin(10\pi ft), \quad f = 4$$




Рисунок 1 — Пример сигнала

ПОИСК МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ В СПЕКТРЕ СИГНАЛА

Обратим внимание, что наш сигнал состоит из двух компонент (они составляют спектр сигнала):

$$y_1(t) = \sin\left(12\pi f t + \frac{\pi}{11}\right), \quad y_2(t) = \sin(10\pi f t)$$

В общем виде гармонический сигнал записывается как:

$$S(t) = A\sin(\omega t + \varphi),$$

где

- -A амплитуда сигнала (в нашем случае A=1),
- $-\omega$ угловая частота,
- φ фаза (сдвиг).

Угловая частота ω связана с обычной частотой f через уравнение:

$$f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

// Найдем частоты компонент при $f=4\,\Gamma$ ц:

$$f_1 = \frac{12\pi \cdot 4}{2\pi} = 24 \, \Gamma$$
ц, $f_2 = \frac{10\pi \cdot 4}{2\pi} = 20 \, \Gamma$ ц.

Максимальная частота в спектре данного сигнала составляет 24Гц.

ВЫБОР ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Теорема Котельникова утверждает, что минимальная необходимая частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше максимальной частоты в спектре сигнала:

$$F_s = 2F_{\text{max}}$$
.

Для нашего сигнала имеем $F_{\rm max}=24\,\Gamma$ ц, следовательно:

$$F_s = 2 \cdot 24 \, \Gamma$$
ц = $48 \, \Gamma$ ц.

ОЦИФРОКА (СЕМПЛИРОВАНИЕ) СИГНАЛА

Необходимо оцифровать сигнал с частотой дискретизации $F_s=48$ на длительности 1 секунда. Это значит, что нужно найти значения сигнала на промежутке $t\in[0;1]$ с шагом 1/48 и записать в массив.

Визуально это можно представить себе так:




Рис. 2. Аналого-цифровое преобразование радиосигнала.

Рисунок 2 — Пример оцифровки сигнала

Реализация:

Рисунок 3 — Реализация оцифроки сигнала

Посмотрим, что хранит массив семплов после рассчетов:



Рисунок 4 — Пример семплов

ПРЯМОЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ШИРИНЫ СПЕКТРА СИГНАЛА

Необходимо провести прямое дискретное преобразование Фурье над массивом семплов, полученных на прошлом шаге.

Прямое дискретное преобразование Фурье имеет вид:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j2\pi \frac{xn}{N}},$$
(1)

где

- *N* размерность преобразования Фурье,
- -F(x) сигнал в частотной области,
- -f(n) дискретизированный сигнал во временной области.

```
25
          %DFT
          N = length(samples);
27
          F = zeros(1, N);
28
         for x = 0:N-1
29
30
              sum = 0;
31
              for n = 0:N-1
                  sum = sum + samples(n+1) * exp(-1j * 2 * pi * x * n / N);
32
33
              F(x+1) = sum;
35
36
37
```

Рисунок 5 — Реализация ППФ

Посмотрим на массив F после выполнения программы:

1	Editor - untit	tled2.m				2 Variabl	es - F				⊕ ×
	F ×										
\blacksquare	1x48 comple	ex double									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1.1990e-14	-5.8842e-1	1.3545e-14	-1.2990e-1	544722e-14i	-7.5495e-1	6.6391e-14	-2.0206e-1	9.5979e-14	4.6629e-14	5
2											
_											

Рисунок 6 — Результат ППФ

Получили массив комплексных чисел типа complex double, где реальная и мнимая часть являются типом double, который занимает 8 байт, т.е один complex double занимает 16 байт. Всего в массиве 48 элементов, а это

значит, что он занимает в памяти 768 байт.

Визуализируем спектральное представление сигнала




Рисунок 7 — Спектральное представление сигнала

Вычислим ширину спектра сигнала

Ширина спектра сигнала определяется как разность между максимальной и минимальной частотой, присутствующей в спектре сигнала:

Ширина спектра
$$= f_{\max} - f_{\min}$$

В нашем случае сигнал состоит из двух компонент с частотами

$$f_1 = 24 \; \Gamma$$
ц, $f_2 = 20 \; \Gamma$ ц.

Следовательно, ширина спектра сигнала равна

Ширина спектра
$$=24-20=4$$
 Гц.

ЦИФРО-АНАЛОГОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ЦАП)

Восстановим сигнал после оцифровки:




Рисунок 8 — Сигнал после оцифровки ($F_s=48$)

Данный сигнал слабо похож на оригинал, т.к мы выбрали самую минимальную частоту дискретизации и 48 точек слишком мало для корректного построения графика.

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ НА ЦАП

Увеличим частоту дискретизации в 4 раза (до 192Гц) и посмотрим, что получится:

Поскольку теперь у нас 192 элемента complex double, то теперь результат ПП Φ будет занимать 3072 байта (в 4 раза больше, чем раньше).

График теперь выглядит так:




Рисунок 9 — Сигнал после оцифровки ($F_s=192$)

Теперь график намного больше похож на оригинал, но все-таки недостаточно плавный.

СПЕКТР ГОЛОСА

Я записал свой голос и через приложение построил график его спектра:




Рисунок 10 — Спектр голоса

Максимальная частота в спектре моего голоса - 9816 Γ ц, минимальная частота дискретизации для этой записи будет составлять 2 * 9816 Γ ц = 19632 Γ ц

ЧТЕНИЕ АУДИОФАЙЛА В МАТLAВ

С помощью встроенных функции MATLAB откроем аудиофайл с голосом и узнаем частоту дискретизации (F_s) и кол-во отсчетов (y):




Рисунок 11 — Пример работы с аудиофайлами в MATLAB

Результаты:



Рисунок 12 — Результаты чтения аудиофайла

Матлаб сделал 85872 отсчета с частотой дискретизации 48000Гц

РАССЧЕТ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ БЫЛ ЗАПИСАН АУДИОФАЙЛ НА НОСИТЕЛЕ

Найдем частоту дискретизации, с которой был записан аудиофайл на носителе. Для этого разделем кол-во элементов после оцифровки (у из прошлого шага) на длительность записи (1.8сек)

$$F_s = \frac{85872}{1.8} = 47707$$

На прошлом шаге мы выяснили, что MATLAB выбрал для файла частоту дискретизации в 48000Гц, что совпадает с частотой дискретизации при записи аудифайла на носителе.

ИСКАЖЕНИЕ СИГНАЛА

Уменьшим частоту дискретизации для записи и воспроизведем ее. Для этого уберем каждый 10-ый элемент из отсчетов (у) и уменьшим F_s в 10 раз:

```
Editor - C\Users\jjake\OneDrive\Pa6ouмй стол\untitled.m

untitled2.m × untitled.m × +

[y, Fs] = audioread("SIBSUTIS.mp3");

y_down = downsample(y, 10);
new_audio = audioplayer(y_down,Fs/10);
play(new_audio);
plot(y_down);

| |
```

Рисунок 13 — Пример искажения записи

Качество записи сильно упало, но все-таки можно разобрать, что было сказано.

График амплитуды сигнала от времени выглядит так:




Рисунок 14 — График голоса

СРАВНЕНИЕ СПЕКТРА ОРИГИНАЛЬНОГО И ИСКАЖЕННОГО СИГНАЛА. РАССЧЕТ ШИРИНЫ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА

Произведем прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального и искаженного сигнала. Построим графики амплитудного спектра каждого сигнала:

```
22
23
          %fft
24
          y_fft = fft(y);
25
          y_down_fft = fft(y_down);
26
27
          %build plots
28
          figure(2);
29
          semilogx(abs(y_fft));
          xlabel('f');
30
          ylabel('A');
31
          title('Signal');
32
33
          grid on;
34
35
          figure(3);
36
          semilogx(abs(y_down_fft));
37
          xlabel('f');
          ylabel('A');
38
39
          title('Signal');
40
          grid on;
41
```

Рисунок 15 — График голоса

Результат




Рисунок 16 — График голоса

Слева амплитудный спектр оригинального сигнала, справа - искаженного.

Ширина амплитудного спектра — это диапазон частот, на которых сигнал имеет значительную амплитуду. Обычно задается какое-то значение, которое считается значимым, но я такого значения вводить не буду и грубо оценю ширину амплитудного спектра.




Рисунок 17 — Амплитудный спектр

Из графика выше видим, что ширина амплитудного спектра будет составлять $1223-168=1055\Gamma$ ц

ВЛИЯНИЕ РАЗРЯДНОСТИ АЦП НА СПЕКТР СИГНАЛА

Оценим влияние разрядности АЦП на спектр сигнала. Для этого будем семплировать сигнал с разрядностью АЦП из отрезка [3;6], т.е если разрядность, равна 4, то максимальное значение функции будет $2^4 - 1 = 15$, и если значение функции в точке будет превышать 15, то оно будет округляться до 15. Далее будем создавать Фурье-образ по набору семплов и строить график амплитуды от частоты и наблюдать за тем, как разрядность АЦП будет влиять на частотное представление сигнала.

P.S: В моем случае значения функции очень малы и при разных разрядностях результат будет одинаков, поэтому я увеличил амплитуду функции в 50 раз, чтобы можно было увидеть разницу.

Реализация:

```
%% Test ADC capacity
           ADC_start = 3;
           ADC_end = 6;
           for ADC_capacity = ADC_start:ADC_end
 71
72
               %quantum error rate
 75
              sum_signal_value = 0;
              max_value = 2^ADC_capacity - 1;
 78
 79
              samples = zeros(1, length(t));
81
              for k = 1:length(t)
 82
                   signal_value = 40 * my_signal(t(k), f);
                   sum_signal_value = sum_signal_value + abs(signal_value);
 85
                   if signal_value > max_value
                       samples(k) = max_value;
QER = QER + abs(signal_value - max_value);
 88
90
                       samples(k) = round(signal_value);
 91
                       QER = QER + abs(signal_value - round(signal_value));
93
97
               F = my_fft(samples);
99
               amps = abs(F);
100
101
               N = length(F);
102
103
               f_{axis} = (0:N/2-1)*(Fs/N);
               subplot(1, ADC_end - ADC_start + 1, ADC_capacity - ADC_start + 1);
104
               stem(f_axis,amps(1:N/2));
106
               vlabel('A,B'
107
               label = sprintf("ADC test, capacity = %d bit, QER = %.3f", ADC_capacity, round(QER/sum_signal_value, 3));
108
109
               title(label)
110
111
```

Рисунок 18 — График голоса

Результат:




Рисунок 19 — Спектр без ограничений на разярдность




Рисунок 20 — Спектры с ограничениями на разрядность

Обратим внимание, что с увеличением разрядности АЦП на графике становится меньше пиков, и он становится больше похож на график, на котором нет ограничений на разрядность АЦП, т.е становится ближе к идеальному. На это же указывает параметр QER (Quantization Error Rate), который вычисляется как сумма округлений, деленная на общую сумму значений сигнала.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье? ППФ используется для того, чтобы получить частотное представление сигнала (амплитуды от частоты) по временному представлению сигнала (амплитуды от времени). Частотное представление сигнала позволяет нам узнать, какие частоты входят в спектр сигнала. ОПФ работает в обратную сторону и даёт нам временное представление сигнала по частотному.
- 2. Что такое ошибка квантования и дискретизации? Значения сигнала в определенный момент времени чаще всего являются вещественным числом, а АЦП разделяет значения сигнала на уровни в соответствии со своей разрядностью. Допустим, значение 0.1 В будет соответствовать значению 01, а значение 0.2 В значению 10. Значения сигнала не всегда попадают в значения уровней АЦП, и отсюда возникает ошибка квантования и дискретизации разница между значением сигнала и уровнями, установленными в АЦП.
- 3. Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?
- 4. Как математически получить дискретные отсчёты непрерывного сигнала?

Необходимо воспользоваться дельта-функцией (она же функция Дирака, она же оператор выборки). Это такая функция, которая принимает ненулевое значение только в точке 0, но если мы решим её сдвинуть, то она будет принимать ненулевое значение в другой точке. Интеграл на бесконечности от такой функции равен 1. Если перемножить сигнал на дельта-функцию с определённым смещением и поместить произведение под знак интеграла, то мы получим значение сигнала в конкретной точке.




Рис. 3. Дельта-функция.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A\delta(t-5)dt = A$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A\delta(t)\delta(t-5)dt = 0$$
(1.1)
(1.2)

Если взять интеграл произведения непрерывной функции x(t) и дельтафункции, например в точке t=5, то он будет равен произведению значения функции x(t) в t=5 на множитель, стоящий перед дельта-функцией (1.4).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)A\delta(t-5)dt = A \cdot x(5)$$
 (1.4)

Рисунок 21 — Дельта функция

5. Что такое быстрое преобразование Фурье?

Это более совершенная версия алгоритма, производящего преобразование Фурье. Этот алгоритм работает в разы быстрее обычного преобразования за счёт того, что не делает лишних вычислений, которые часто возникают из-за периодичности функций. Вместо вычислений одного и того же можно обращаться за значениями в кэш.

6. Как определяется минимальная требуемая для оцифровки частота дискретизации сигнала?

Минимальная частота дискретизации сигнала определяется по теореме Котельникова, которая говорит о том, что минимальная частота дискретизации сигнала должна быть минимум вдвое больше, чем

максимальная частота из спектра этого сигнала.

$$F_s = 2F_{\text{max}}$$
.

7. Какой спектр у периодического сигнала $\sin(10\pi t + \pi/2)$?




Рисунок 22 — Спектр

вывод

В ходе проделанной работы я получил представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о преобразованиях Фурье и аналоговоцифровых преобразованиях сигналов, частоте дискретизации сигналов. Вспомнил теорему Котельникова и применил ее на практике. Усовершенствовал свои навыки работы с МАТLAВ

дополнительные задания

1. Сравнить собственный алгоритм преобразовани Фурье со встроенной функцией MATLAB:

mat	lab_fft_samples ×																			
192x	1 complex double																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
	-8.0000 + 0.0000i																			
	8.5265e-14 + 1.6431e-14i																			
	-4.2633e-14 + 1.1102e-13i																			
	9.5923e-14 + 1.6431e-13i																			
	-0.0000 + 0.3378i																			
	5.7199e-13 - 1.4344e-13i																			
	2.0606e-13 - 3.4195e-13i																			
	-1.4921e-13 + 3.4994e-13i																			
my_t	4.0000 - 4.0000i																			
	4.0000 - 4.0000i																			
92x	4,0000 - 4,0000i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
92x	4.0000 - 4.0000i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
92x	4.0000 - 4.0000i ft_samples × 1 complex double	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
192x	4,0000 - 4,0000i ft_samples M 1 complex double 1 -8,0000 + 0,0000i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192x	4.0000 - 4.0000 ft_samples	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192x	4,0000 - 4,0000 ft_samples 1 -8,0000 + 0,0000 8,5265e-14 + 1,6431e-14 -4,2633e-14 + 1,1102e-13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
192x	4,0000 - 4,0000 ft_samples X 1 complex double 1 -8,0000 + 0,0000 8,5265e-14 + 1,6431e-14 -4,2633e-14 + 1,1102e-13 9,5923e-14 + 1,6431e-13 -0,0000 + 0,3378 5,7199e-13 - 1,4344e-13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
192x	4,0000 - 4,0000 ft_samples M 1 complex double 1 -8,0000 + 0,0000 8,5265e-14 + 1,6431e-14i -4,2633e-14 + 1,1102e-13i 9,593e-14 + 1,6431e-13i -0,0000 + 0,3378i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192x1	4,0000 - 4,0000 ft_samples X 1 complex double 1 -8,0000 + 0,0000 8,5265e-14 + 1,6431e-14 -4,2633e-14 + 1,1102e-13 9,5923e-14 + 1,6431e-13 -0,0000 + 0,3378 5,7199e-13 - 1,4344e-13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Рисунок 23 — Сравнение собственной и встроенной функции проеобразования Фурье

Значения абсолютно идентичны.

```
160
                        sum x(n)^* exp(-j^*2^*pi^*(k-1)^*(n-1)/N), 1 <= k <= N.
161
N = length(samples);
164
165
           F = zeros(N, 1);
166
167
           for k = 1 : N
168
              sum = 0;
169
                 sum = sum + samples(n) * exp(-1i * 2 * pi * (k-1) * (n-1)/N);
170
171
172
173
               F(k) = sum;
174
175
```

Рисунок 24 — Реализация собственной функции fft

2. Сдвинуть свой голос в область высоких частот

Для этого нужно записать свой голос, считать в MATLAB и выбрать величину, на которую будем сдвигать частоту. Сдвиг происходит путем умножения значения сигнала в текущий момент времени на $e^{i(2\pi f_{shift}t)}$. Это свойство $\Pi\Phi$: $Fx(t)*e^{i2\pi f_{shift}t}=X(f-f_{shift})$. Т.е при умножении на такую

экспоненту будет меняться частотное представление сигнала.

Реализация:

```
42
43
          %%change voice
44
          % get first column from y (mono)
45
46
          y = y(:, 1);
47
48
          %timeline
          t = (0:length(y)-1)' / Fs;
49
50
          %shift
51
          f shift = 759;
52
          y_shifted = real(y .* exp(1i * 2 * pi * f_shift * t));
53
54
          % check voice
55
          new audio = audioplayer(y shifted, Fs);
56
57
          play(new audio);
58
```

Рисунок 25 — Сдвиг спектра голоса в область высоких/низких частот

3. Сыграть "Имперский марш"

Представим, что у нас есть набор частот и для каждой из них есть время, которое она длится. Можем ли мы воссоздать мелодию? Да, можем. Для этого нужно сформировать массив семплов и потом воспроизвести. Массив семлов создается следующим образом:

- 1.Выбираем частоту дискретизации (44100Гц)
- 2.Берем отрезок [0;duration(k) 1/Fs] с шагом 1/Fs, где duration(k) массив длительности частоты.
- 3.Для каждой точки t из отрезка вычисляем функцию $\sin(2*pi*frequences(k)*t)$, где frequences(k) массив частот.

Реализация

```
frequences = [392, 392, 392, 311, 466, 392, 311, 466, 392,...
587, 587, 587, 622, 466, 369, 311, 466, 392,...
784, 392, 392, 784, 739, 698, 659, 622, 659,...
415, 554, 523, 493, 466, 440, 466,...
311, 369, 311, 466, 392];
  91
  92
  93
  94
  95
  96
                       durations = [
350, 350, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 700, ...
350, 350, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 700, ...
350, 250, 100, 350, 250, 100, 100, 100, 450, ...
150, 350, 250, 100, 100, 100, 450, ...
150, 350, 250, 100, 750
  97
  98
  99
100
101
102
103
104
                        my_song = [];
fs = 44100;
105
106
107
                           for k = 1:length(frequences)
108
                                         t = 0:1/fs:durations(k)/1000*1.75-1/fs;
tone = 1.5 * sin(2*pi*frequences(k)*t);
my_song = [my_song, tone];
109
110
111
112
113
114
                        audio = audioplayer(my_song,fs);
115
116
117
                        %play
                        play(audio);
118
119
```

Рисунок 26 — Имперский марш

GITHUB



Рисунок 27 — Ссылка на Github репозиторий