WiPowerOne 두바이 무선충전시스템

이 경훈 2020-1-7

목차

인버터 사양	3
인버터 통신	4
인버터 파워 블럭도	6
기구도면	8
인버터성적서	10
매뉴얼	13
현장설치 사진	15

• 각 문서는 PDF로 작성되어 있으며 해당 문서는 더블 클릭을 통하여 문서를 오픈한다.

두바이에 적용되는 인버터는 총 2개의 패널로 구성되어 있으며 Inverter(with PFC)와 Inverter(only)로 구성된다. 각 인버터는 총 3개의 세그먼테이션을 제어할 수가 있으며 내부에 급전선로의 공진보상을 위한 공진 캐패시터가 내장 되어있다. 외부와의 통신인 CAN기반의 통신으로 구성되어 있으면 내부의 측정데이터는 실시간으로 통신라인에 전송하며 각 파라메터는 명령을 수신하여 각파라메터의 변경 또는 해당되는 명령을 수행하게 된다.

인버터 사양

Inverter(with PFC)

1)Electrical Spec.

	Item	Despcription	note
PFC	Input Voltage	380~440Vac ±10%	
	Input Power	320kVA 이하	
	Power Factor	0.99 이상	
	THD	<8%	
	Output Voltage	650~800V	
	Output Power	300kW	
	Efficiency	>96.5% @300kW	
Inverter	Output Power	150kW/3CH	
	Output Current	Max 250A	
	Out Frequency	50~90kHz	
	Efficiency	>96.5% @150kW	1)
	Control method	PWM	
	Isolation Voltage	< 2kV	

1) Output Transformer

2) Environmental

Item	Descrription	note
Operating Temperature	-20 ~ 50°C (Storage: -20 to +70°C)	
Operating Humidity	~90%	
Altitude	Less than 3000m	

3) Auxiliary functional

Item	Description	note
CAN Comm	CAN2.0B/1000kbps	
8CI comm	Debug	

4) Mechanical

Item	Description	note
Cooling	Water Cooling	
Structure	IP54	
Dimension	1900*750*1700(W*D*H)	

인버터 통신

인버터의 통신 인터페이스는 RS485와 CAN통신의 2가지 방식으로 구성되어 있으며 RS485의 통신 프로토콜은 모드버스 방식으로 구성되어 있다.



CAN Data (0-77) 200 (Sidendard Cr 1, Mandard Cr 0), Data Type (Intel 1, Motonia: C)

| Participate Unit: Participated | D(Her) XD DLC Message Byte-Bit bAdd blue Herre 0 16 COMM-CONT 18 16 SYSTEM-STAT 32 16 SYSTEM-FAULT 48 16 SYSTEM-MASK COMM Port Control SYSTEM Status SYSTEM FALLT Status 40 SYSTEM Mark 0 15 IOS-MICOS CONT 151 IS 151 Digital Input Status Digital Output Control Flow Rate 60 INV STACK SISELA INV STACK Control INV FAULT Status 60 INV FAULT Mask 0 10 INV-MASK (STA 10 10 INV-CMEL IN FAULT Mask (STACK) IN PAIN Deed Time IN PAIN May Wath IN Operating Frequency 22 16 RW-BACK-WOTH 48 16 RW-FREQ 60 0 16 0W-PW66 16 16 DO-WOLT 32 16 DO-MAP 48 16 DO-LINK VOLT 90.05 90.1 90.1 90.1 60 0 10 RSSV 10 10 CUT-AMP 22 10 DW-AMP 48 10 TEMP#1 IW Current Ambient Temperature 60 0 10 TEMP #2 10 10 TEMP #3 22 10 TEMP #4 48 10 DC-POMSR Integrated power 10 10 DSP SYS-STAT 32 10 RUN-TIME 48 10 RSSV 60 60 0 19 STACEPI STAT

19 19 STACEPI DC VOXT

22 19 STACEPI DC VOXT

23 19 STACEPI DC VOXT

48 19 STACEPI DC VOXT

0 19 STACEPI DV AMPI

18 19 STACEPI DV AMPI

22 19 SSV


48 8 STACEPI THAP-FLOW


58 8 STACEPI THAP-FLOW INV Stack#1 DC Input Voltage INV Stack#1 DC Input Current Reserved INV STACKP1 Max Temperature INV STACKP1 Flow Rate 0 16 STACERS STAT
19 19 STACERS DC WOLT
22 16 STACERS DC AMP
48 19 STACERS DC POWER 00 INV Stack#2 DC Input Voltage INV Stack#2 DC Input Current INV Stack#2 DC Power 0 16 STACKE BY AMP1 16 16 STACKE BY AMP2 22 16 885Y 48 8 STACKE TSMP-FION 56 8 STACKE TSMP-FION INV Stack#2 INV current2 Received INV STACER2 Max Temperature INV STACER2 RIOW 7.0 0 19 RSSV 18 10 RSSV 32 16 RSSV 48 19 Heartht 60 DSP Hearthit Count 0 10 PFC-VER 10 10 PFC-SYSTEM STAT 22 10 PFC-SYSTEM FAULT 48 10 PFC-SYSTEM MASK 00 PFC System Status PFC System Fault PFC System Mark

인버터 파워 블럭도

인버터의 파워는 외부로부터 3상의 전원을 인가받아 정류회로를 거쳐 출력은 무선 충전에 적합한 고주파 형식으로 변환한다. 3상 입력인버터의 경우 PFC가 내장되어 입력의 전력품질을 유지 할 수 있게 하였다.


- Inverter(with PFC)
- Inverter(only)





기구도면

기구적인 도면은 최대 1900*750*1700(W*D*H)로 설계 되었으며 내부 파워스택을 방열은 수냉식 구조를 통하여 외부온도영향 및 정격전력에 따른 온도변화를 최소화 하였다.



인버터성적서

인버터의 성적서는 자체 품질보증팀을 통하여 검증을 수행하였으며 모든 시험은 정격 조건을 기준으로 수행하였다.

- Inverter(with PFC)
- Inverter(only)

PFC 상용시험 성적서 (Power Factor Correction Routine Test Report) 정격사양 제 작 연 번 고객처 (Model) (MFG. No.) (Rating) (Tested Date) (Customer) 입력 380/440V, Max 486A, 3PH, (In) 50/60Hz 와이파워원 OLEV-300K 2019-08-14 출력 750VDC ,300kW (Out) 시험항목 판 정 기 준 (No.) (Test Items) (Test Criteria) (Result) 배선 및 외관에 이상이 없음. 1 외 관 검 사 (Visual Inspection) Pass / Fail (Manufacturer standard) 허용범위 : 327~341 Vac 입 력 부 족 전 압 Pass / Fail 2 (Input Under Voltage Protection) (Permitted limit) Pass / Fail 허용범위: 409 ~ 426 Vac 입 력 과 전 압 3 (Input Over Voltage Protection) (Permitted limit) 424 V 정격 출력 시험 750Vdc, 300kW±5% Pass / Fail 4 307 kW (Rate Power Test) 5분간 정격출력시 정상 동작 확인(역율확인 0.98이상) 역률 측정 Pass / Fail 5 Checking rated-operation during 5 min without failures (Power Pactor Test) (PF more than 0.98) 0.99 고조파 시험 각차 3% 이하 Pass / Fail 6 (Current Harmonic Measure) (Permitted limit) 2.12% Max 96.5% 이상 Pass / Fail 7 (Total Efficiency Test) (Permitted limit) 97.94% 절연저항 시험 (Insuatilon) 절연저항 1MΩ 이상일것 Pass / Fail 8 상용주파 내전압 시험 성능상의 이상이 없을것 Pass / Fail 9 (2Kv이상) (Withstanding Voltage) Remarks : Pass(합격), Fail(불합격), Not Application(비적용) 시험자 종 합 판 정 (Tested by) (Final Result) 강원도 춘천시 남산면 해오름길 130번지 이 춘 호 PASS 디아이케이 디아이케이㈜

INV 상용시험 성적서 (Inverter Routine Test Report) 제 작 연 번 시 힘 일 자 고객처 (Tested Date) (Model) (Rating) (MFG. No.) (Customer) 입력 650VDC~750VDC, Max 276A, (In) 와이파워원 OLEV-150K 2019-08-17 출력 Max 250A, 1PH, 150kW (Out) 시험항목 판 정 기 준 (No.) (Test Items) (Test Criteria) (Result) 배선 및 외관에 이상이 없음. 외 관 검 사 (Visual Inspection) Pass / Fail (Manufacturer standard) 입 력 부 족 전 압 허용범위 : 설정값의 ±10% Vdc Pass / Fail 2 (Input Under Voltage Protection) (Permitted limit) Pass / Fail 허용범위 : 설정값의 ±10% Vdc 입 력 과 전 압 3 (Input Over Voltage Protection) (Permitted limit) 900 V 출력 시험 120kW Pass / Fail 118.8 kW (Power Test) Pass / Fail 출력 과전류 허용범위:설정값의 ±10% lac 5 (Output Over Current Protecion) (Permitted limit) 280A AC to DC LOAD 효율시험 Pass / Fail 6 (Total Efficiency Test) AC(130.9kW) - DC(118.8kW) 90.70% 절연저항 1MΩ 이상일것 7 절연저항 시험 (Insuatilon) Pass / Fail 상용주파 내전압 시험 성능상의 이상이 없을것 (Withstanding Voltage) Remarks : Pass(합격), Fail(불합격), Not Application(비적용) 종 합 판 정 (Tested by) (Final Result) 강원도 춘천시 남산면 해오름길 130번지 이 춘 호 디아이케이 PASS 디아이케이㈜

매뉴얼

설치, 운전, 보수 및 점검 전에 반드시 취급설명서에를 충분히 이해하고 숙지한 후 설명서의 안내에 따라 올바르게 설치하고 운전 하십시오.





DIK 무선충전장치를 선택해 주신 고객 여러분께 감사 드립니다. 무선충전장치(이하 인 버터)의 설치 및 보수 점검 등의 기술적 취급은 전문 기술자가 수행하여 야 하며, 이 설명 서에 명시한 주의 및 안전 조치사항들을 모두 준수하여 주시기 바랍니다.

설치, 운전, 보수 및 점검 전에 반드시 취급설명서에 설명된 안전정보와 주의사항 등을 완전 히 이해하고 숙지한 후 설명서의 안내에 따라 올바르게 설치하고 운전 하십시오.

이 취급설명서에는 다음과 같은 안전주의사항 등급을 구분하고 있습니다.

🛕 위 🔞 🗆 : 준수하지 않으면 위험상황이 일어나 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우



🛕 🌴 👊 : 준수하지 않으면 위험상황이 일어나 상해와 경상을 입을 가능성이 있는 경우 또는 물적 손해 발생이 예상되는 경우.

기타 본문 중에도 "주의 ", "주의사항 "으로 중요한 사항을 표시하고 있으며, 본 내용에 대해서 도 반드시 주의를 기울이고 준수하여 주십시오.

<u>1. 취급시</u>



감전, 화재, 중량물 낙하 등에 의한 사고 및 고장 우려가 있으므로 반드시 준수하십시오.

- 가연물을 근처에 두거나 설치하지 마십시오.
- 인버터가 매우 무거우므로 반드시 중량물 운반구를 이용하십시오.(2.2항 사양표 참고)
- 인버터가 연결된 계통전원으로 용접하지 마십시오.
- 대용량 전력을 사용하는 동력선과 인버터 전원을 같이 사용하지 마십시오. (인버터 전원은 별도 한전전원에 사용바람)
- 먼지나 벌레 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 화재나 접촉불량, 배선 소손 등의 우려가 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치하여 주십시오.
- 중량에 견딜 수 있는 견고한 바닥에 설치하십시오.(3장, 설치 참조)
- 손상을 입은 인버터를 설치하여 운전하지 마십시오.
- 고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 주변 환경과 먼지, 부식성가스, 폭발성가스, 가연성가스, 및 염해가 있는 장소는 피하여 설치하여 주십시오
- 직사광선을 피하여 환기가 잘 되는 장소에 설치하여 주십시오.
- 옥외 지상에 설치하는 경우 직접 비가 맞지 않도록 설치하고, 지면으로부터 30cm 이상 높이로 콘크리트나 철구조물 등의 베이스를 만들어 그 위에 설치하십시오.

현장설치 사진

아래는 두바이 현장에 설치 하여 시연을 수행한 인버터의 사진이다

