

# 基于 FPGA 的数字系统设计

实验报告

实验名称: LAB2\_3

任课教师:沈沛意老师

学号姓名:

提交日期:

# 一、实验介绍

Spartan 3E 开发板实验:


旋转开关控制二极管轮流发光

## 二、实验目标


- ▶ 熟悉 ISE 软件,会使用 ISE 软件进行设计和仿真
- ▶ 掌握 Spartan3E 开发板的配置流程

# 三、实验原理


Spartan 3E 开发板上有 8 个并排放置的发光二极管 LED7~LED0,以及一个旋转开关。实验要求使用旋转开关控制二极管轮流发光,旋转开关顺时针或逆时针转动控制发光二极管右移或左移。



当旋转开关输出的开关 B 信号为高电平时, A 信号的上升沿表示逆时针旋转; 当开关 B 信号为低电平时, 开关 A 信号的上升沿表示顺时针旋转。



但是旋转开关的输出可能存在机械抖动现象,在设计时必须加入消除抖动的措施。




# 四、实验过程

- 1. 启动 ISE 创建一个新的工程
  - ➤ 打开 ISE 集成环境
  - ▶ 打开创建新工程界面

New Project Viza	ard	
Create New Project Specify project 1		
Enter a name, locat	ions, and comment for the project	
N <u>a</u> me:	1ab2_3	
<u>L</u> ocation:	E:\ISE_Projects\13_4\spartan3E\lab2_3	
Working Directory:	E:\ISE_Projects\13_4\spartan3E\lab2_3	<u></u>
Select the type of <u>Top-level source ty</u>	top-level source for the project	
HDL		<u> </u>
More Info		Next > Cancel

命名为 lab2\_3

▶ 设置参数: 芯片型号为 Spartan3E XC3S500E 芯片, FG320 封装



▶ 单击 Next, 进入工程信息页面, 确认无误后, 点击 Finish 完成工程

#### 的创建



### 2. 设计输入

- ➤ 选择 Project->New Source,在左侧文件类型中选择 Verilog Module, 并输入 Verilog 文件名 rotary\_led
- ▶ 单击 Next 进入模块定义窗口,在其中填入模块端口定义。
- ▶ 单击 Next 进入下一步,点击 Finish 完成创建。后续将代码编写完整

## 3. 综合与实现

- ➤ 在工程管理区的 view 中选择 Implementation,然后在过程管理区 双击 Synthesize-XST,就可以开始综合过程
- ➤ 添加用户约束文件 (UCF): 约束文件的作用是将模块的输入输出 端口绑定到 FPGA 相应的外部引脚上。
- ▶ 选择 Project->New Source,在弹出的对话框中,左侧文件类型选中 Implementation Constraints File,右侧填写文件名 rotary\_led


- ➤ 在工程管理区内选中 UCF 文件,再点击 Edit Constraints 编辑约束 文件
- ➢ 综合完成后,下一个步骤就是实现(Implementation)。实现主要分为3个步骤:翻译(Translate)、映射(Map)与布局布线(place & Route)。
- ➤ 在 ISE 中,执行实现过程,会自动执行翻译、映射和布局布线过程: 也可单独执行。在过程管理区双击 Implement Design 选项,就可以自动完成实现的 3 个步骤

#### 4. 器件配置


器件配置是 FPGA 开发最关键的一步,只有将 HDL 代码下载到 FPGA 芯片中,才能进行调试并最终实现相应的功能。首先我们必须生成能下载到硬件中的二进制比特文件。

对 Spartan3E 开发板进行配置时,不需要使用 Digilent Adept 软件,使用 ISE 自带的 iMPACT 即可完成配置。

- 双击过程管理区的 Generate Programming File, ISE 就会为设计生成相应的二进制比特文件。
- ▶ 首先连接并启动开发板
- ➤ 在工程管理区域内选择 Configure Target Device
- ▶ 当出现弹出对话框时,选择 OK, 启动 iMPACT GUI



➤ 在弹出的对话框中选择 Yes, 并指定之前生成的比特流文件




➤ 之后弹出的对话框询问是否添加 Flash PROM 配置文件,在这里选择 No



▶ 随后会弹出两个对话框,询问是否向开发板上的 CPLD 芯片和 Flash 芯片添加配置文件,这里不需要添加,选择 Bypass 即可



➤ 在 Spartan3E FPGA 芯片上点击右键,选择 Program



▶ 配置完成后,画面上会出现 Program Succeeded 字样。



▶ 旋转开发板上的旋转开关,观察 LED 灯的发光情况,验证设计的正确性。

# 五、实验结果分析

#### (一)代码及注释

rotary\_led.v:

```
`timescale 1ns / 1ps// 定义仿真时间单位 1ns/精度 1ps
  // 旋转编码器控制 LED 模块
  // 功能: 通过旋转编码器控制 8 个 LED 的流水灯效果, 支持左右旋转
方向检测
  // 特性:包含按键消抖、旋转方向检测、LED 移位控制逻辑
  module rotary led(
     clk,
     reset,
     R_A,
     R B,
     LED DATA
     );
     input clk; // 系统时钟输入
     input reset: // 异步复位信号(高有效)
     input R A; // 旋转编码器 A 相信号
     input R B: // 旋转编码器 B 相信号
     output [7:0] LED_DATA; // LED 输出控制(1 亮 0 灭)
  // 内部寄存器定义
     reg [7:0] shift_d; //LED 移位寄存器(控制 8 个 LED 状态)
                      // A 相消抖后信号
     reg rotary_q1;
                      // B 相消抖后信号
     reg rotary q2;
    reg rotary_q2; // B相消抖后信号
reg rotary_q1_d; // rotary_q1 的延迟版本(用于边沿检
测)
     reg rotary_event; // 旋转事件触发标志(高有效)
     reg rotary_left; // 旋转方向标志 (1=左旋, 0=右旋)
    reg [3:0] clk_cnt; // 时钟分频计数器 (16 分频)

      reg R_A_d;
      // A 相输入同步寄存器

      reg R_B_d;
      // B 相输入同步寄存器

  // 连线定义
     wire [7:0] LED DATA;
```

```
wire rotary_press_in = 1'b0;
      //frequency divider 时钟分频模块
   //降低采样频率,配合机械开关的消抖需求
      always @ (posedge clk or posedge reset) begin
         if (reset) begin
            c1k cnt \leq 4'b0;
         end
         else begin
            clk cnt <= clk cnt + 1; // 4 位计数器,每 16 个时钟
周期循环
         end
      end
   //输入信号同步与消抖预处理
   // 同步旋转编码器输入信号(在分频后的时钟域)
      //register the signals of switch A and switch B
      always @ (posedge clk cnt[3] or posedge reset) begin
         if (reset) begin
            R_A_d \le 1'b0;
            R B d \leftarrow 1'b0;
         end
         else begin
            R_A_d <= R_A; // 同步 A 相信号
            R B d <= R B: // 同步 B 相信号
         end
      end
      //viberation reduce for switch A, A 相信号消抖处理
   // 当 AB 相同时为高时置位,同时为低时复位.
      always @ (posedge clk or posedge reset) begin
         if (reset) begin
            rotary_q1 \leq 1'b0;
         else if (R A d && R B d) begin
            rotary_q1 <= 1'b1; // 相位同步高电平
         end
         else if(!(R_A_d | R_B_d)) begin
            rotary q1 <= 1'b0; // 相位同步低电平
         end
      end
      //viberation reduce for switch B, B相信号消抖处理
   // 根据 AB 相不同状态切换
```

```
if (reset) begin
             rotary_q2 <= 1'b0;//复位
         end
         else if(!R A d && R B d) begin
             rotary_q2 <= 1'b1; // A 低 B 高时置位
         end
         else if (R_A_d && !R_B_d) begin
             rotary q2 <= 1'b0; // A 高 B 低时复位
         end
      end
      //旋转事件边沿检测模块
      //register the rotary ql signal
   //检测 rotary q1 的上升沿(表示有效旋转动作)
      always @ (posedge clk or posedge reset) begin
         if (reset) begin
             rotary_q1_d <= 1'b0;
         end
         else begin
             rotary q1 d <= rotary q1; // 延迟一个时钟周期
         end
      end
   // 生成旋转事件脉冲 (rotary q1 上升沿触发)
      //decide whether the rotary event occured
      //rising edge of rotary_ql means rotary event occured
      always @ (posedge clk or posedge reset) begin
         if (reset) begin
             rotary event <= 1'b0;
         end
         else begin
             rotary_event <= !rotary_q1_d && rotary_q1; // 上升
沿检测
         end
      end
      //get the rotary direction 旋转方向判断模块
// 在旋转事件发生时,根据 rotary_q2 状态判断方向
      always @ (posedge clk or posedge reset) begin
         if (reset) begin
             rotary_left <= 1'b0;
         end
```

always @ (posedge clk or posedge reset) begin

```
// 仅在旋转事件发生时更新
         else if (!rotary_ql_d && rotary_ql) begin
             rotary_left <= rotary_q2; // rotary_q2 状态决定方向
         end
      end
      //control the leds 根据旋转方向控制 LED 流水灯效果
      always @ (posedge clk or posedge reset) begin
          if (reset) begin
             shift d <= 8'h01; // 复位时点亮第一个 LED
         end
          else if (rotary_event) begin
// 左旋转:循环左移(高位向低位移动)
// 右旋转:循环右移(低位向高位移动)
             shift d \leq \text{rotary left ? } \{\text{shift d}[6:0],
shift_d[7]} : {shift_d[0], shift_d[7:1]};
         end
      end
   //将移位寄存器值输出,与保留信号异或(当前保留信号固定为0)
      assign LED_DATA = {8{rotary_press_in}} ^ shift_d; // 异或
操作保留原值
endmodule
rotary_led.ucf:
   # PlanAhead Generated physical constraints
   NET "LED DATA[0]" LOC = F12;
   NET "LED_DATA[1]" LOC = E12;
   NET "LED_DATA[2]" LOC = E11;
   NET "LED DATA[3]" LOC = F11;
   NET "LED_DATA[4]" LOC = C11;
   NET "LED DATA[5]" LOC = D11;
   NET "LED_DATA[6]" LOC = E9;
   NET "LED_DATA[7]" LOC = F9;
   NET "R_A" LOC = K18;
   NET "R B" LOC = G18;
   NET c1k LOC = C9;
   NET "reset" LOC = V16;
```

#### # PlanAhead Generated IO constraints

```
NET "LED_DATA[0]" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED DATA[1]" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED DATA[2]" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED_DATA[3]" IOSTANDARD = LVTTL;
   NET "LED_DATA[4]" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED_DATA[5]" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED DATA[6]" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED DATA[7]" IOSTANDARD = LVTTL;
   NET "R_A" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "R_B" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "c1k" IOSTANDARD = LVCMOS33;
    NET "reset" IOSTANDARD = LVTTL;
    NET "LED DATA[0]" DRIVE = 8;
    NET "LED_DATA[1]" DRIVE = 8;
    NET "LED_DATA[2]" DRIVE = 8;
    NET "LED DATA[3]" DRIVE = 8;
    NET "LED DATA[4]" DRIVE = 8;
    NET "LED_DATA[5]" DRIVE = 8;
    NET "LED DATA[6]" DRIVE = 8;
    NET "LED_DATA[7]" DRIVE = 8;
    NET "R A" PULLUP;
    NET "R B" PULLUP;
NET "reset" PULLDOWN:
```

#### (二)Spartan3E 现象分析

在旋转旋钮时, IED 灯按序发光:

初始状态为 0x01 (二进制 00000001)

左旋时执行循环左移

右旋时执行循环右移

符合实验要求

# 六、实验总结

通过本次试验,我熟悉使用 ISE 集成开发环境进行逻辑设计的基本流程,掌握了 Verilog 硬件描述语言的基本语法,而且学会了利用开发板上的各种资源在 Spartan3E 板上验证实验结果时,我发现灯光闪烁时出现轻微不规则的闪

动: 旋转旋钮而灯光按照要求顺序闪动时, 会出现不按照规则的闪动。排除了程序的问题后, 我判断为实验板子的接触不良。