Ingeniería-Biomédica Microcontroladores

Práctica 4 ADC

Fecha: 29/01/22

Alumno:

Sosa Zepeda Yessica



PRÁCTICA 4.

ADC

INTRODUCCIÓN

ADC es el acrónimo de conversión analógica-digital. Es un dispositivo electrónico que convierte una señal analógica (continua) en una señal digital (discreta).

La señal analógica puede ser una tensión, una corriente o una señal de cualquier otro tipo que varía continuamente con el tiempo. El ADC muestrea la señal analógica en intervalos regulares y la convierte en una secuencia de números digitales.

El ADC es ampliamente utilizado en sistemas electrónicos para convertir señales analógicas en un formato que puede ser procesado y almacenado por un microcontrolador o una computadora. Esto permite que los sistemas electrónicos interactúen con el mundo real y reciban información de sensores o controlen actuadores y dispositivos externos.

ADC es un dispositivo electrónico que convierte una señal analógica en una señal digital. Es ampliamente utilizado en sistemas electrónicos para permitir que los sistemas interactúen con el mundo real y reciban información de sensores o controlen actuadores y dispositivos externos.

MARCO TEÓRICO

TIVA TM4C123GH6PM

Es un microcontrolador de 32 bits basado en el procesador ARM Cortex-M4 y ofrece una amplia gama de características para aplicaciones embebidas, incluyendo una memoria flash de 256 KB y una memoria RAM de 32 KB.

El TM4C123GH6PM es un microcontrolador de bajo costo y de baja potencia que

es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas de control de motores, sistemas de automatización industrial, sistemas de monitoreo de sensores y sistemas de control de procesos.

El microcontrolador incluye una amplia gama de periféricos integrados, como UART, SPI, I2C, ADC, PWM, timers, entre otros. Además, también ofrece soporte para una amplia gama de sistemas operativos embebidos, como FreeRTOS, embOS y Keil RTX5.

TM4C123GH6PM es un microcontrolador versátil y de bajo costo que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para aplicaciones embebidas.

METODOLOGÍA

Se implementó el siguiente código de programación en Visual Studio:

```
GPIOE_AHB->AFSEL = (1<<1) | (1<<4); //PE1 PE4
//(GPIODEN) pag.682 desabilita el modo digital
GPIOB AHB->DEN = (0 << 5); //PB5
GPIOD AHB->DEN = (0 << 0) \mid (0 << 1) \mid (0 << 3); //PD0 PD1 PD3
GPIOE_AHB->DEN = (0<<1) | (0<<4); //PE1 PE4
GPIOE_AHB->PCTL = GPIOE_AHB->PCTL & (0xFF00FFFF);
//(GPIOAMSEL) pag.786 Con el 1 habilitamos la función analogica
GPIOB_AHB->AMSEL = (1<<5); //PB5
GPIOD_AHB->AMSEL = (1<<0) | (1<<1) | (1<<3);//PD0 PD1 PD3
GPIOE AHB->AMSEL = (1<<1) | (1<<4 ); //PE1 PE4
----/--//Configuración MODULO 0, Utilizaré el sec0 y el sec2
/Pag 891 El registro (ADCPC) establece la velocidad de conversión por segu
//Voy a utilizar ADCO, Y ADC1, será a 1 millon de muestras por segundo =
ADCO->PC = (1<<2)|(1<<1)|(1<<0);// 1msps
/Pag-841-Este registro (ADCSSPRI) configura la prioridad de los secuenciac
//ADCO->SSPRI = 0x3210; //Por default
ADCO -> SSPRI = 0x0000;
Pag 821 (ADCACTSS) Este registro controla la activación de los secuenciado
//Primero deshabilito, para poder configurar
ADCO->ACTSS = (0 << 3) \mid (0 << 2) \mid (0 << 1) \mid (0 << 0);
```

```
//NVIC_ENO_R -= -0x00010000;
    //Pag 1077 (ADCACTSS) Este registro controla la activación de los secue
 ADC1->ACTSS = (1<<3) | (0<<2) | (0<<1) | (0<<0); //SOLO-ACTIVO-EL-SEC-
  - ADC1->PSSI = (1<<3); //Para inicializar el muestreo en el secuenciador
extern void ADC0 InSeq2(uint16 t *Result){
 //ADC Processor Sample Sequence Initiate (ADCPSSI)
      ADC0->PSSI-=-0x000000004;
      while((ADC0->RIS&0x04)==0){}; // espera al convertidor
      Result[1] = ADCO->SSFIFO2&0xFFF; // Leer el resultado almacenado
    ---Result[0] = ADC0->SSFIF02&0xFFF;
 ---printChar('A');
 --- ADCO->ISC = 0x0004; //Conversion finalizada
//MOD0 - SEC0 - Y - SEC2 - - MOD1 - SEC3
extern void Lec_ADC(uint16_t data[])
  --//ADC0->PSSI-|=-(1<<0);
 delay_ms(1);
   while((ADC0->RIS&0x01)==0); // espera al convertidor
   delay_ms(1);
   while (ADC0 - > SSOP0&(1 << 0) == (1 << 0))
   data[0] == ADCO->SSFIFO0&0xFFF; -//--Leer--el-resultado-almacenado-en-la-
    delay_ms(1);
    while (ADC0->SSOP0&(1<<4)==(1<<4))
    data[1] - ADCO->SSETEOO&OVEER
```

```
while(ADC0->SSOP0&(1<<8)==(1<<8))
data[2] = ADCO->SSFIFO0&OxFFF;
delay_ms(1);
ADCO->ISC |= (1<<0); //Conversion finalizada
delay ms(1);
//Selector-2
//ADC0->PSSI |= (1<<2);
delay ms(1);
while((ADC0->RIS&0x02)==0); // espera al convertidor
delay ms(1);
while(ADC0->SSOP2&(1<<0)==(1<<0))
data[3] = ADCO->SSFIFO2&0xFFF; // Leer el resultado al
delay_ms(1);
while(ADC0->SSOP2&(1<<4)==(1<<4))
data[4] = ADCO->SSFIFO2&0xFFF;
delay_ms(1);
while(ADC0->SSOP2&(1<<8)==(1<<8))
data[5] = ADCO->SSFIFO2&0xFFF;
delay_ms(1);
ADCO->ISC = (1<<2); //Conversion finalizada
delay_ms(1);
//Selector-3
-//ADC1->PSSI = (1<<3);
delay_ms(1);
while((ADC1->RIS&0x04)==0); // espera al convertidor
```

```
delay_ms(1);
...while(ADC1->SSOP3&(1<<0)==(1<<0))
...data[0] = ADC1->SSFIFO3&0xFFF; //...Leer...el.resultado-almacenad
...delay_ms(1);
...while(ADC1->SSOP3&(1<<4)==(1<<4))
...data[1] = ADC1->SSFIFO3&0xFFF;
...delay_ms(1);
...while(ADC1->SSOP3&(1<<8)==(1<<8))
...data[2] = ADC1->SSFIFO3&0xFFF;
...delay_ms(1);
...delay_ms(1);
...delay_ms(1);
```

Figura 1. Código en Visual Stud

```
char data str[32] = " ";
    uint16_t adc_data[adc_canales] = {0};
    uint8 t = 0;
    int main(void)
10
    uint16_t Result[2];
11
    float valor;
12
    float valor1;
13
    ----Configurar_PLL();--//Confiuracion-de-velocidad-de-reloj
14
     Configura_Reg_ADC0();
15
    Configura_Reg_ADC1();
16
    Configurar_UART0();
17
    Configurar_ADCleercanal();
18
     ---//printString("3");
19
    while(1)
20
21
    PWM0
22
    23
     valor=(float)(((Result[0]))*3.3)/4096;
24
     valor1=(float)(((Result[1]))*3.3)/4096;
25
26
27
28
```

Figura 2. Código en Visual Studio

CONCLUSIÓN

El ADC forma el corazón de muchos instrumentos digitales comunes, como voltímetros, osciloscopios y analizadores de espectro. También se incorporan en el front end de los circuitos digitales que procesan señales analógicas provenientes de dispositivos como micrófonos, acelerómetros, y otros transductores que necesitan convertir su salida al dominio digital para que un microprocesador pueda trabajar con los datos.

Por ello, su aplicación es de gran útilidad.