

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Introducción a los microcontroladores 3CM16

Practica 03

Convertidor BCD a 7 segmentos Contador Hexadecimal

Equipo 7

Integrantes:

- ♥ Bocanegra Heziquio Yestlanezi
 - ♥ Dominguez Durán Alan Axel
- **▼** Hernandez Mendez Oliver Manuel
 - ▼ Martinez Cruz José Antonio

Profesor: Aguilar Sanchez Fernando

Índice

| Índice de tablas | 3 |
|--------------------------------|----|
| Índice de imágenes | 3 |
| Objetivo | 4 |
| Introducción | 4 |
| Convertidor BCD a 7 segmentos | 4 |
| Contador hexadecimal | 4 |
| Material y equipo empleado | 5 |
| Desarrollo experimental | 6 |
| Circuito | 6 |
| Estructura del programa | 7 |
| Código CodeVisionAVR | 7 |
| Simulación – Proteus | 11 |
| Conclusiones | 12 |
| Bocanegra Heziquio Yestlanezi | 12 |
| Dominguez Durán Alan Axel | 12 |
| Hernandez Mendez Oliver Manuel | 12 |
| Martinez Cruz José Antonio | 12 |
| Referencias | 12 |

| ndice de tablas abla 1 BCD a 7 segmentos | 6 | | |
|--|-----|--|--|
| ndice de imágenes | | | |
| nagen 1 Circuito armado en protoboard | . 6 | | |
| nagen 2 Circuito en funcionamiento | . 7 | | |
| nagen 3 Simulación en proteus del circuito | 11 | | |

Objetivo

Al término de la sesión, los integrantes del equipo contaran con la habilidad de realizar un contador BCD empleando arreglos.

Introducción

Convertidor BCD a 7 segmentos

El código BCD es un sistema numérico binario que utiliza 4 bits para representar cada dígito decimal del 0 al 9. Por lo tanto, el convertidor BCD a 7 segmentos convierte cada dígito BCD en una combinación de segmentos de 7 LEDs que forman el número correspondiente en el display [1].

El circuito básico del convertidor BCD a 7 segmentos consta de 4 entradas para los dígitos BCD y 7 salidas que corresponden a los segmentos del display. Cada entrada BCD se conecta a un decodificador BCD a 10 líneas que activa las salidas correspondientes a los segmentos necesarios para visualizar el dígito en el display [2].

Existen diferentes tipos de displays de 7 segmentos, pero en general, los 7 segmentos se denominan "a", "b", "c", "d", "e", "f" y "g". Dependiendo del tipo de display, puede haber dos o más segmentos adicionales para representar puntos decimales, signos u otros caracteres [3].

Contador hexadecimal

Un contador hexadecimal es un circuito digital que cuenta en base 16, es decir, tiene 16 estados diferentes. Cada estado se puede representar con cuatro bits binarios, lo que permite contar desde 0 hasta F en hexadecimal, equivalente a 0 hasta 15 en decimal [4].

Los contadores hexadecimales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como en la generación de direcciones de memoria, en la medición de frecuencia, en la generación de señales de reloj, en sistemas de temporización y en muchos otros dispositivos electrónicos [5].

Existen diferentes tipos de contadores hexadecimales, pero el más común es el contador sincrónico ascendente. Este tipo de contador tiene un reloj de entrada que activa el cambio de estado en cada ciclo de reloj. Los estados se generan mediante la conexión de flip-flops (biestables) en cascada, de manera que la salida del flip-flop menos significativo (LSB) se conecta a la entrada del flip-flop siguiente (segundo LSB) y así sucesivamente [6].

Material y equipo empleado

- ♥ CodeVision AVR
- ♥ AVR Studio 4
- ♥ Microcontrolador ATmega 8535
- ▼ 1 display ánodo común
- ▼ 1 display cátodo común
- ♥ 14 resistores de 330 ohm a un cuarto de watt

Desarrollo experimental

1. Diseñe un convertidor BCD a 7 Segmentos para un Display Cátodo común. Observe la siguiente tabla:

| Número | | Combinaciones | | | | | | | |
|---------|---|---------------|--------------|---|--------------|---|---|---|-------------|
| Display | | g | \mathbf{f} | e | \mathbf{d} | C | b | a | Hexadecimal |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x3F |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x06 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0x5B |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x4F |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x6D |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x7C |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x7F |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x6F |

Tabla 1 BCD a 7 segmentos

Circuito

Con los conocimientos obtenidos en las diferentes materias de electrónica, procedemos a realizar el montado del circuito en la protoboard como se muestra en la imagen 1.




Imagen 1 Circuito armado en protoboard

A continuación, presentamos el circuito en funcionamiento en la imagen 2.




Imagen 2 Circuito en funcionamiento

Estructura del programa Código CodeVisionAVR

```
unsigned char num, num2;
const char mem[16] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
                    0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};
void main(void)
DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2)
(1<<DDA1) | (1<<DDA0);
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2)
(1<<DDB1) (1<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
(0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) |
(0<<DDC1) | (0<<DDC0);
PORTC=(1<<PORTC7) | (1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) |
(1<<PORTC2) | (1<<PORTC1) | (1<<PORTC0);
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
(0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) |
(1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
 / Clock source: System Clock
```

```
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) |
(0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0\times00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) |
(0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) \mid (0<<ICES1) \mid (0<<WGM13) \mid (0<<WGM12) \mid (0<<CS12) \mid
(0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL = 0 \times 00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0<<AS2;
TCCR2 = (\emptyset << WGM20) \mid (\emptyset << COM21) \mid (\emptyset << COM20) \mid (\emptyset << WGM21) \mid (\emptyset << CS22) \mid
(0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
```

```
TIMSK=(0<<0CIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<0CIE1A) | (0<<0CIE1B) |
(0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
MCUCR=(0 << ISC11) \mid (0 << ISC10) \mid (0 << ISC01) \mid (0 << ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);</pre>
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) |
(0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) |
(0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);</pre>
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) |
(0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
(0<<SPR1) | (0<<SPR0);
TWCR=(0 << TWEA) \mid (0 << TWSTA) \mid (0 << TWSTO) \mid (0 << TWEN) \mid (0 << TWIE);
while (1)
        num = PIND \& 0x0F;
        num2 = PINC & 0 \times 0 F;
        if (PIND & 0x10) {
```

```
PORTB = mem[num];
    PORTA = ~mem[num2];
} else {
    if (num < 10) {
        PORTB = mem[num];
    } else {
        PORTB = 0x79;
    }

    if (num2 < 10) {
        PORTA = ~mem[num2];
    } else {
        PORTA = ~0x79;
    }
}</pre>
```

Simulación - Proteus




Imagen 3 Simulación en proteus del circuito

Conclusiones

Bocanegra Heziquio Yestlanezi

De la siguiente practica puedo concluir que un convertidor BCD a 7 segmentos, se trata de un circuito digital utilizado para convertir números binarios codificados en decimal (BCD) a su representación visual en un display de 7 segmentos. Por otro lado, el contador hexadecimal es un circuito digital que cuenta en base 16, es decir, utiliza 16 símbolos (0-9 y A-F) para representar los valores numéricos.

Dominguez Durán Alan Axel

Al termino de esta práctica, pudimos ver más a fondo las capacidades del microcontrolador, las cuales son bastante amplias ya que con unas cuantas líneas de código, cambiamos el contador de base numérica, además de que podemos personalizar con libertad los caracteres que se muestran en el display; todo depende del objetivo y caso de uso.

Hernandez Mendez Oliver Manuel

En particular esta práctica represento un reto principalmente por la conversión de las unidades, el tener ambas funciones en un solo circuito fue un tanto complicado, pero al final pudimos resolverlos y nuevamente tuvimos la oportunidad de sacar provecho del microcontrolador para hacer una tarea relativamente compleja de forma simplificada gracias a la implementación de código en C

Martinez Cruz José Antonio

Existieron muchos inconvenientes en esta práctica, resultando en un retraso significativo en comparación con las practicas anteriores. A pesar de eso, logramos sobrellevarlos y lograr los objetivos establecidos en esta práctica, tales como la implementación de los sistemas numéricos decimal y hexadecimal, así como el uso de la E como indicación de desborde de datos.

Referencias

- [1] BCD to Seven-Segment Decoder, en IEEE Xplore Digital Library, https://ieeexplore.ieee.org/document/8659859.
- [2] Al-Dabagh, M., & Qasim, A. (2018). Design and Implementation of BCD to Seven Segment Decoder. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 9(6), 259-263. doi: 10.14569/ijacsa.2018.090635
- [3] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). Microelectronic Circuits. Oxford University Press.
- [4] "Design and Implementation of Hexadecimal Counter using VHDL", en IEEE Xplore Digital Library, https://ieeexplore.ieee.org/document/8479504.
- [5] Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2011). Digital Systems: Principles and Applications (11th ed.). Pearson.
- [6] Katz, R. H., & Borriello, G. (2010). Contemporary Logic Design (2nd ed.). Pearson.