Lab 2: RV64 时钟中断处理

课程名称:操作系统 指导老师:寿黎但

姓名:

庄毅非 3200105872 胡競文 3200105990

分工:

庄毅非: 负责汇编部分 head.S 和 entry.S ,和一部分报告撰写

胡競文: 负责 trap.c 和 clock.c , 修改 Makefile 文件和一部分报告撰写

1. 实验目的

• 学习 RISC-V 的 trap 处理相关寄存器与指令,完成对 trap 处理的初始化。

- 理解 CPU 上下文切换机制,并正确实现上下文切换功能。
- 编写 trap 处理函数,完成对特定 trap 的处理。
- 调用 OpenSBI 提供的接口,完成对时钟中断事件的设置。

2. 实验环境

• Environment in previous labs

3. 实验过程

3.1 准备工程

- 将 print.h 、 puti 、 puts 修改为 printk.h 、 printk
- 依照实验手册修改 vmlinux.lds 以及 head.S

3.2 开启trap处理

修改 head.S 如下:

```
1 .extern start_kernel
2
3 .section .text.init
```

```
4
       .globl _start
5
   _start:
       la sp,boot_stack_top
6
7
       # -----
8
       # set stvec = _traps
9
       la t0, _traps
10
       csrw stvec, t0
       # -----
11
12
       # enable time interrupt
13
       # set sie[STIE] = 1
       li t0,0x20
14
15
       csrw sie, t0
       # -----
16
17
       # set mtimecmp register
18
       # load mtime value
19
       rdtime a0
20
       li t1, 10000000
21
       add a0,t1,a0
       call sbi_set_timer
22
23
       # -----
       # enable time interrupt
24
       # set sstatus[SIE] = 1
25
26
       csrr t0,sstatus
27
       ori t0, t0, 0x2
28
       csrw sstatus, t0
       # -----
29
30
       # call start_kernel
       call start_kernel
31
32
       .section .bss.stack
33
       .qlobl boot_stack
34
   boot_stack:
35
       .space 4096 # ← change to your stack size
36
       .globl boot_stack_top
37 boot_stack_top:
```

3.3 实现上下文切换

添加并写入 entry.S 如下:

```
.section .text.entry
2
   .align 2
   .globl _traps
3
4
   _traps:
5
       # YOUR CODE HERE
6
7
       # 1. save 32 registers and sepc to stack
8
9
     addi sp,sp,-33*8
     sd x1 ,32*8(sp)
10
11
     addi x1,sp,33 * 8
12
      sd x1 ,31*8(sp)
13
     sd x3 ,30*8(sp)
     sd x4 ,29*8(sp)
14
15
     sd x5 ,28*8(sp)
     sd x6 ,27*8(sp)
16
     sd x7 ,26*8(sp)
17
     sd x8 ,25*8(sp)
18
     sd x9 ,24*8(sp)
19
     sd x10 ,23*8(sp)
20
     sd x11 ,22*8(sp)
21
22
     sd x12 ,21*8(sp)
     sd x13 ,20*8(sp)
23
     sd x14 ,19*8(sp)
24
     sd x15 ,18*8(sp)
25
     sd x16 ,17*8(sp)
26
     sd x17 ,16*8(sp)
27
     sd x18 ,15*8(sp)
28
     sd x19 ,14*8(sp)
29
     sd x20 ,13*8(sp)
30
     sd x21 ,12*8(sp)
31
```

```
32
      sd x22 ,11*8(sp)
33
      sd x23 ,10*8(sp)
     sd x24 ,9*8(sp)
34
      sd x25 ,8*8(sp)
35
36
      sd x26 ,7*8(sp)
      sd x27 ,6*8(sp)
37
      sd x28 ,5*8(sp)
38
39
      sd x29 ,4*8(sp)
      sd x30 ,3*8(sp)
40
41
     sd x31 ,2*8(sp)
42
     # save spec
43
     csrr t0, sepc
      sd t0,8(sp)
44
45
46
47
48
49
50
51
     # 2. call trap_handler
52
     csrr a0, scause
53
     csrr a1, sepc
54
      call trap_handler
55
56
57
      # 3. restore sepc and 32 registers(x2(sp) should be restore
58
    last) from stack
     ld t0, 1 * 8(sp)
59
     csrw sepc, t0
60
     ld x1 ,32*8(sp)
61
     ld x3 ,30*8(sp)
62
     ld x4 ,29*8(sp)
63
     ld x5 ,28*8(sp)
64
      ld x6 ,27*8(sp)
65
```

```
ld x7 ,26*8(sp)
66
     ld x8 ,25*8(sp)
67
     ld x9 ,24*8(sp)
68
     ld x10 ,23*8(sp)
69
     ld x11 ,22*8(sp)
70
     ld x12 ,21*8(sp)
71
     ld x13 ,20*8(sp)
72
     ld x14 ,19*8(sp)
73
     ld x15 ,18*8(sp)
74
     ld x16 ,17*8(sp)
75
     ld x17 ,16*8(sp)
76
     ld x18 ,15*8(sp)
77
     ld x19 ,14*8(sp)
78
     ld x20 ,13*8(sp)
79
     ld x21 ,12*8(sp)
80
     ld x22 ,11*8(sp)
81
     ld x23 ,10*8(sp)
82
     ld x24 ,9*8(sp)
83
     ld x25 ,8*8(sp)
84
     ld x26 ,7*8(sp)
85
     ld x27 ,6*8(sp)
86
     ld x28 ,5*8(sp)
87
     ld x29 ,4*8(sp)
88
     ld x30 ,3*8(sp)
89
90
     ld x31 ,2*8(sp)
     1d sp , 31 * 8(sp)
91
92
93
94
     # 4. return from trap
95
     sret
96
     #-- -- -- -- -
```

3.4 实现trap处理函数

```
scause 格式如下:
                                 ?
其Interrupt位为第64位。
timer interrupt的信息如下:
                                 ?
由图可知,判断timer interrupt需要判断 scause 的第64位与[63:0]位的值。
由此添加并写入 trap.c 如下:
     #include "clock.h"
   1
     #include "printk.h"
   3
     void trap_handler(unsigned long scause, unsigned long sepc) {
         // 通过 `scause` 判断trap类型
   4
         // 如果是interrupt 判断是否是timer interrupt
   5
   6
         // 如果是timer interrupt 则打印输出相关信息, 并通过
     `clock_set_next_event()` 设置下一次时钟中断
   7
         // `clock_set_next_event()` 见 4.5 节
         // 其他interrupt / exception 可以直接忽略
  9
         //printk("scaue:%x\n",scause);
          if((scause \gg 63) & 1){// interrupt = 1
  10
  11
             if((scause \& 5) = 5){}
  12
                 //timer interrupt
                 printk("kernel is running!\n");
  13
                 printk("[S] Supervisor Mode Timer Interrupt\n");
  14
  15
                clock_set_next_event();
             }
  16
         }
  17
  18 }
```

3.5 实现时钟中断相关函数

创建并写入 clock.c 如下:

```
1 // clock.c
```

```
2 #include "clock.h"
3
   // QEMU中时钟的频率是10MHz,也就是1秒钟相当于10000000个时钟周期。
   unsigned long TIMECLOCK = 10000000;
4
5
   unsigned long get_cycles() {
6
    // 使用 rdtime 编写内联汇编, 获取 time 寄存器中 (也就是mtime 寄存器
7
    // )的值并返回
8
9
    unsigned long result;
     __asm__ volatile("rdtime %[value]\n" : [value] "=r"(result) : :
10
   "memory");
    return result;
11
12
  }
13
   void clock_set_next_event() {
14
    // 下一次 时钟中断 的时间点
15
    unsigned long next = get_cycles() + TIMECLOCK;
16
17
     // 使用 sbi_ecall 来完成对下一次时钟中断的设置
18
    sbi_ecall(0x00, 0, next, 0, 0, 0, 0, 0);
19
20 }
```

3.6 编译及测试

由于 printk.h 等改动,修改 lib/Makefile 如下:

```
1 C_{SRC} = s(sort s(wildcard *.c))
              = $(patsubst %.c,%.o,$(C_SRC))
2
   OBJ
 3
   file = printk.o # change "print.o" to "printk.o"
   all:$(0BJ)
5
6
7
   %.o:%.c
8
       ${GCC} ${CFLAG} -c $<
9
   clean:
       $(shell rm *.o 2>/dev/null)
10
```

然后进行 make run , 得到结果如图:

?

4. 思考题

medeleg 和 mideleg 是机器的中断和异常委托寄存器,其中记录对某些异常和中断是否进行重定向的信息。

例如若在 medeleg 或 mideleg 中设置某个位,系统会将 S-mode 或 U-mode 中的相应 陷阱委托给 S-mode 的陷阱处理程序,而不需要由 M-mode 来处理。

由此可知目前状态为 Reserved for future standard use 。

• mideleg 为中断保存陷阱委托,寄存器中布局与 mip 寄存器中的布局匹配。

mip 布局如下:



其中 USIP, SSIP 为低权限软件中断, UTIP, STIP 为低权限定时器中

断, UEIP, SEIP 为低权限外部中断,其余位是只读的,不可写入。

当前 mideleg = 0x00000000000000222 , 二进制为 1000100010 , 其中第 1、5、

9 位被置为 1 ,即 SSIP, STIP, SEIP 位。

SEIP 位为1表示 m-mode 向 s-mode 指示外部中断正在挂起; STIP 位为1表示 m-mode 将定时器中断 (supervidor timer interrupt)委托给 s-mode ; SSIP 位为

1表示可以通过 CSR 来访问更高权限级别的代码读取和写入。