DB3100 源程序

```
#include "Ntc.h"
/********局部变量*******/
const\ uint16\_t\ R10K\_TAB[] = //R25 = 10K?3\%\ B25/50 = 4100K?3\%\ 10K??//-20-105
     122,//-20
     129,//-19
     137,//-18
     145,//-17
     153,//-16
     161,//-15
     170,//-14
     180,//-13
     189,//-12
     200,//-11
    210,//-10
    221,//-9
    233,//-8
    245,//-7
    258,//-6
    271,//-5
    284,//-4
    298,//-3
     313,//-2
    328,//-1
     344,//0
     361,//1
     378,//2
    395,//3
    413,//4
    432,//5
    452,//6
    472,//7
    493,//8
    514,//9
     536,//10
    559,//11
     582,//12
     606,//13
     631,//14
     656,//15
     682,//16
     709,//17
     736,//18
    764,//19
     793,//20
     822,//21
     852,//22
     882,//23
```

	.//24

945,//25

977,//26

1010,//27

1044,//28

1077,//29

1112,//30 1147,//31

1182,//32

1218,//33

1254,//34

1290,//35

1327,//36

1364,//37

1402,//38

1440,//39

1478,//40

1516,//41

1554,//42

1593,//43

1632,//44

1670,//45

1709,//46

1748,//47

1787,//48

1826,//49

1865,//50

1904,//51

1943,//52

1981,//53

2020,//54

2058,//55

2096,//56

2134,//57

2171,//58

2209,//59

2246,//60

2282,//61 2319,//62

2355,//63 2390,//64

2426,//65

2460,//66

2495,//67

2529,//68

2562,//69

2595,//70

2628,//71

2660,//72

2692,//73

2723	//74
4143	///+

2754,//75

2784,//76

2813,//77

2843,//78

2871,//79

2899,//80

2927,//81

2954,//82

2981,//83

3007,//84

3032,//85

3057,//86

3082,//87

3106,//88

3129,//89

3152,//90

3175,//91

3197,//92

3218,//93

3240,//94

3260,//95

3280,//96

3300,//97

3319,//98

3338,//99

3356,//100

3374,//101

3392,//102

3409,//103

3426,//104

3442,//105

3458,//106 3473,//107

3489,//108

3503,//109

3518,//110

3532,//111

3545,//112

3559,//113

3572,//114

3585,//115

3597,//116

3609,//117

3621,//118

3632,//119

3643,//120

3654,//121

3665,//122

3675,//123

```
3685,//124
   3695,//125
   3705,//126
   3714,//127
   3723,//128
   3732,//129
   3741,//130
   3749,//131
   3757,//132
   3765,//133
   3773,//134
   3781,//135
   3788,//136
   3795,//137
   3802,//138
   3809,//139
   3816,//140
   3822,//141
   3829,//142
   3835,//143
   3841,//144
   3847,//145
   3852,//146
   3858,//147
   3863,//148
   3869,//149
   3874,//150
};
/********全局变量*******/
int rel_temp;//实际温度
int set_temp;//设定温度
uint16_t val;//adc 的值
uint8_t res;//温度采样返回的状态
************************
 * 函数原型: int filter(void)
        能: 滑动平均值滤波
 * 功
             滤波后的值
***********************
*/
#define N 100//采集 100 次
int value_buf[N];//用于储存采集到的 adc 值
int i = 0;
int filter(void)
{
   char count;
   long sum = 0;
```

```
HAL_ADC_Start(&hadc);//开始读取 adc 的值
   value_buf[i++] = HAL_ADC_GetValue(&hadc);//将 adc 的值储存
   if (i == N)//加入读了 100 组就从新开始
       i = 0;
   for (count = 0; count < N; count++)
       sum += value_buf[count];//100 组相加
   if(value_buf[99] == 0)//如果没有读到 100 组就用第一次读到的数
       return value_buf[0];
   else//读到 100 组后
       return (int)(sum / N);//输出平均值
#define Type_Mode 1//0:常规模块 1: 高模块 2: 平底
************************
 * 函数原型: uint16_t func_get_ntc_temp(uint16_t value_adc)
        能: 计算出 Ntc 的温度
  输
        入: value_adc:adc 读到的值
        数: uint16_t value_adc
**********************
#define SHORT_CIRCUIT_THRESHOLD 15
#define OPEN_CIRCUIT_THRESHOLD 4096
uint8_t index_l, index_r;
uint16_t func_get_ntc_temp(uint16_t value_adc)
   uint8_t r10k_tab_size = 171;
   int temp = 0;
   if(value_adc <= SHORT_CIRCUIT_THRESHOLD)</pre>
       return 1;
   else if(value_adc >= OPEN_CIRCUIT_THRESHOLD)
       return 2:
   else if(value_adc < R10K_TAB[0])
       return 3;
   }
   else if(value_adc > R10K_TAB[r10k_tab_size - 1])
       return 4;
   }
   index 1 = 0;
```

```
index_r = r10k_tab_size - 1;
          for(; index_r - index_1 > 1;)
                     if((value_adc <= R10K_TAB[index_r]) && (value_adc > R10K_TAB[(index_1 +
index_r) \% 2 == 0 ? (index_l + index_r) / 2 : (index_l + index_r) / 2 ]))
                               index_1 = (index_1 + index_r) \% 2 == 0 ? (index_1 + index_r) / 2 : (
index_r)/2;
                     }
                     else
                               index_r = (index_1 + index_r) / 2;
          if(R10K_TAB[index_l] == value_adc)
                     temp = (((int)index_1) - 18) * 10; //rate *10
          else if(R10K_TAB[index_r] == value_adc)
                     temp = (((int)index_r) - 18) * 10; //rate *10
          }
          else
           {
                     if(R10K\_TAB[index\_r] - R10K\_TAB[index\_l] == 0)
                     {
                                temp = (((int)index_1) - 18) * 10; //rate *10
                      }
                     else
                     {
                                temp = (((int)index_l) - 18) * 10 + ((value_adc - R10K_TAB[index_l]) * 100 + 5) /
10 / (R10K_TAB[index_r] - R10K_TAB[index_l]);
                     }
           }
#if(Type Mode == 0)//常规模块
          if(set_temp <= 800)//设定温度小于 80℃
                     rel_temp = temp-5;//实际温度等于测得温度
          else if((set_temp > 800)&&(set_temp <= 1000))//设定温度在 80 到 100℃之间
                     rel temp = temp + 20;//温度补偿 1℃
          #elif(Type_Mode == 1)//高模块
          if(set_temp <= 400)//设定温度小于 80℃
                     rel temp = temp-20;//实际温度等于测得温度
          else if((set_temp > 400)&&(set_temp <= 750))//设定温度在 80 到 100℃之间
                     rel_temp = temp-80;//实际温度等于测得温度
          else if((set_temp > 750)&&(set_temp <= 1000))//设定温度在 80 到 100℃之间
                     rel_temp = temp - 100;//温度补偿 1℃
          #elif(Type Mode == 2)//平底模块
```

```
if(set_temp <= 400)//设定温度小于 80℃
       rel_temp = temp-10;//实际温度等于测得温度
   else if((set_temp > 400)&&(set_temp <= 750))//设定温度在 80 到 100℃之间
       rel_temp = temp-23;//实际温度等于测得温度
   else if((set_temp > 750)&&(set_temp <= 1000))//设定温度在 80 到 100℃之间
       rel_temp = temp - 100;//温度补偿 1℃
   #endif
   return 0;
}
***********************
  函数原型:
            void Read Temp(void)
            读取温度-10ms
        能:
***********************
void Read_Temp(void)
   static uint8_t Num;
   Num++:
   val = filter();//滤波获取 adc 的滑动平均值
   if(Num == 100)//1S
   {
       res = func_get_ntc_temp(val);//计算温度
       Num = 0;
   }
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "tim.h"
#include "gpio.h"
/********结构体********/
_sys_ sys;//系统
void SystemClock_Config(void);
int main(void)
   sys.Init_ok = 0;
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM1_Init();
 MX_ADC_Init();
 MX TIM3 Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);//开启 tim1 通道 2 的 pwm
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);//开启 tim3 通道 2 的 pwm
   VLED = 160;//设置 pwm 值为 160, 控制背光电压
   HEAT = 0;//加热模块 pwm 0—400
   lcd_init();//lcd 初始话
```

```
HAL_Delay (5);
    Sys_Init();//系统参数初始化
    /********系统初始化成功*********/
    sys.Init_ok = 1;
 while (1)
   LCD_Display();//显示界面
 }
}
void SystemClock_Config(void)
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType
RCC_OSCILLATORTYPE_HSI14|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSI14State = RCC_HSI14_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSI14CalibrationValue = 16;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL4;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
 RCC\_ClkInitStruct.ClockType = RCC\_CLOCKTYPE\_HCLK|RCC\_CLOCKTYPE\_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
   Error_Handler();
  }
void Error_Handler(void)
   _disable_irq();
 while (1)
}
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
```

```
{
}
#endif
#include "Show.h"
/***********全局变量********/
uint32_t rel_time;//实时时间
uint32_t set_time;//设定时间
uint8 t time status;//时间显示模式
uint8_t Set_Mode_Enable;//P 键进入设置模式 0:模式设置不予显示 1:模式设置显示
uint8_t run_mode_flag;//进入 P 时显示
uint8_t Select_Option;//设置时当前设置的选项
uint16_t Twinkle_Time;//闪烁的时间
uint16_t Twinkle_On;//闪烁倒计时
uint8_t circle_dis;//梯度模式下外圈转动显示(本代码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t circle_dis_flag;//外圈开始转动(本代码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t mode_flag_p1;//梯度模式下 P1 的闪烁(本代码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t mode_flag_p2;//梯度模式下 P1 的闪烁(本代码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t mode_run_p1;//梯度模式下 P1 的值(本代码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t mode_run_p2;//梯度模式下 P1 的值(本代码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t set_mode_p;//P 模式下切换梯度模式还是就记忆模式 1: 梯度模式 0: p 模式(本代
码不操作此寄存器,单加热)
uint8_t ADD_Wait_Count;//升温显示缓慢上升
uint8_t SetTime_State;//未设定时间显示 "----"
/********局部变量*******/
uint8_t FIRST_Tab[] = {0xee, 0x24, 0xba, 0xb6, 0x74, 0xd6, 0xde, 0xa4, 0xfe, 0xf6};
uint8_t LAST_Tab[] = \{0x77, 0X24, 0x5d, 0x6d, 0x2e, 0x6b, 0x7b, 0x25, 0x7f, 0x6f\};
uint8_t MID_Tab[] = \{0x77, 0x12, 0x5d, 0x5b, 0x3a, 0x6b, 0x6f, 0x52, 0x7f, 0x7b\};
uint8_t Tab[4] = \{0, 0, 0, 0, 0\};
int Dis_Rel_Temp;//显示实际温度
int Dis_Set_Temp;//显示温度
int Dis_Rel_Time;//实时时间
int Dis Set Time;//设定时间
uint8_t temp_flag;//选中设置温度时闪烁
uint8_t time_flag;//选中设置时间时闪烁
uint8 t mode flag://选中设置模式时闪烁
**************************
  函数原型:
          void ADD Show(uint16 t dT)
           显示上升时间
  功
       能:
* 输
       入: dT:执行周期
       数:
            uint16 t dT
***********************
void ADD_Show(uint16_t dT)
   static uint16 tT;
```

```
if(ADD_Wait_Count && ADD_Mode == 9)//加入慢速上升标志位大于一并且升温状态在
慢速上升时
   {
      T += dT;
      if(T == 1000)//1S
         ADD_Wait_Count--;//慢速上声标志位--
         if(ADD_Wait_Count == 0)//慢速上升标志位等于 0 时
            ADD_Mode = 2;//进入稳定温度模式
         T = 0;
      }
   }
}
* 函数原型: void Circle_Go(void)
           跑梯度模式-单加热没有用到
***********************
void Circle_Go(void)
{
   run_mode_flag = 1;//不固定显示外框
    circle_dis_flag = 1;//外框开始跑圈(本代码不操作此寄存器,单加热)
   if((circle_dis_flag ) && (Run_Status > 0))//跑梯度标志位置一, 系统启动
   {
      circle_dis -= 1;//显示--
      if(circle_dis < 1)//小于 1 表示一圈跑完
      circle_dis = 12;//从头跑
   }
}
**************************
  函数原型: void Cheak_ShowFlag(uint16_t dT)
  功
       能: 闪烁检测
       入: dT:执行周期
       数: uint16 tdT
***********************
void Cheak_ShowFlag(uint16_t dT)
   if(Select_Option == 0 || Key_Status)//如果没在设置选项中,则都点亮,不闪烁
      temp_flag = 0;//点亮
      time_flag = 0;//点亮
      mode_flag = 0;//点亮
      return;
   }
```

```
Twinkle_Time += dT;//闪烁计时
Twinkle_On -= dT;//无操作闪烁倒计时
if(Select_Option == 1)//设置温度
    if(Twinkle_Time % 500 == 0)//每 0.5S 转换状态
        temp_flag = \sim temp_flag;
        time_flag = 0;
        mode_flag = 0;
}
else if(Select_Option == 2)//设置时间
    if(Twinkle_Time % 500 == 0)//每 0.5S 转换状态
    {
        time_flag = ~ time_flag;
        temp_flag = 0;
        mode_flag = 0;
    }
}
else if(Select_Option == 3)//设置模式
    if(Twinkle_Time % 500 == 0)//每 0.5S 转换状态
        temp_flag = 0;
        time_flag = 0;
        mode_flag = ~ mode_flag;
    }
}
else if(Select_Option == 4)//在梯度模式下闪烁 P1(本代码不操作此寄存器,单加热)
    if(Twinkle_Time % 500 == 0)//每 0.5S 转换状态
        mode_flag_p1 = ~mode_flag_p1;
        mode_flag_p2 = ~mode_flag_p2;
}
else if(Select_Option == 5)//在梯度模式下闪烁 P2(本代码不操作此寄存器,单加热)
    if(Twinkle_Time % 500 == 0)//每 0.5S 转换状态
        mode_flag_p1 = ~mode_flag_p1;
        mode_flag_p2 = ~mode_flag_p2;
if(Twinkle_Time == 10000)//闪烁 6 次,约 10S
    Twinkle_Time = 0;
if(Twinkle_On == 0)//如果闪烁倒计时完了
```

```
{
        Twinkle_Time = 0;//把闪烁计时清零
        Select_Option = 0;//选项闪烁结束
    }
}
**********************
  函数原型:
             void Dis_RelTemp(int dis_rel_temp)
  功
             显示实际温度
         能:
  输
         入: dis_rel_temp: 实际温度
         数: int dis_rel_temp
***********************
void Dis_RelTemp(int dis_rel_temp)
    if(dis_rel_temp > 999)//千位
        Tab[0] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp / 1000];
        Tab[1] = LAST_Tab[dis_rel_temp / 100 % 10];
        Tab[2] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp / 10 \% 10];
        Tab[3] = LAST_Tab[dis_rel_temp % 10];
    }
    else if(dis_rel_temp > 99)//百位
        Tab[0] = 0;
        Tab[1] = LAST_Tab[dis_rel_temp / 100];
        Tab[2] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp / 10 \% 10];
        Tab[3] = LAST_Tab[dis_rel_temp % 10];
    }
    else if(dis_rel_temp > 9)//十位
        Tab[0] = 0;
        Tab[1] = 0;
        Tab[2] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp / 10];
        Tab[3] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp \% 10];
    }
    else if(dis_rel_temp > -1)//个位
        Tab[0] = 0;
        Tab[1] = 0;
        Tab[2] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp / 10];
        Tab[3] = LAST\_Tab[dis\_rel\_temp \% 10];
    }
    else if(dis_rel_temp > -10)//负数
        Tab[0] = 0;
        Tab[1] = 0x08;
        Tab[2] = LAST\_Tab[0];
        Tab[3] = LAST\_Tab[(-dis\_rel\_temp)];
```

```
}
    else if(dis_rel_temp > -100)//负十位
    {
        Tab[0] = 0;
        Tab[1] = 0x08;
        Tab[2] = LAST\_Tab[(-dis\_rel\_temp) / 10];
        Tab[3] = LAST\_Tab[(-dis\_rel\_temp) \% 10];
    }
    else//负百位
        Tab[0] = 0x08;
        Tab[1] = LAST\_Tab[1];
        Tab[2] = LAST\_Tab[0];
        Tab[3] = LAST\_Tab[0];
    }
   if(Run_Status == 1)//开始控制温度时
        Tab[3]=Tab[3]|0x80;//加热图标
    Tab[2] = Tab[2] | 0x80;//实际温度的小数点
    Tab[0] = Tab[0] | 0x80;//设置温度的℃符号
    write_addr_dat_n(0, Tab[0], 1);
    write_addr_dat_n(2, Tab[1], 1);
    write_addr_dat_n(4, Tab[2], 1);
   write_addr_dat_n(6, Tab[3], 1);
************************
  函数原型:
             void Dis_SetTemp(int dis_set_temp)
         能:
             显示设定温度
  输
         入: dis_set_temp: 设定温度
         数:
              int dis_set_temp
**********************
void Dis_SetTemp(int dis_set_temp)
    if(dis_set_temp > 999)//千位
    {
        Tab[0] = FIRST\_Tab[dis\_set\_temp / 1000];
        Tab[1] = FIRST\_Tab[dis\_set\_temp / 100 \% 10];
        Tab[2] = FIRST\_Tab[dis\_set\_temp / 10 \% 10];
        Tab[3] = FIRST_Tab[dis_set_temp % 10];
   else if(dis_set_temp > 99)//百位
    {
        Tab[0] = 0;
```

```
Tab[1] = FIRST_Tab[dis_set_temp / 100];
     Tab[2] = FIRST_Tab[dis_set_temp / 10 % 10];
     Tab[3] = FIRST_Tab[dis_set_temp % 10];
}
else if(dis_set_temp > -1)//十位
     Tab[0] = 0;
     Tab[1] = 0;
     Tab[2] = FIRST_Tab[dis_set_temp / 10];
     Tab[3] = FIRST_Tab[dis_set_temp % 10];
}
else if(dis_set_temp > -10)//个位
     Tab[0] = 0;
     Tab[1] = 0x10;
     Tab[2] = FIRST\_Tab[0];
     Tab[3] = FIRST_Tab[(-dis_set_temp)];
}
else if(dis_set_temp > -100)//负数
     Tab[0] = 0;
     Tab[1] = 0x10;
     Tab[2] = FIRST\_Tab[(-dis\_set\_temp) / 10];
     Tab[3] = FIRST_Tab[(-dis_set_temp) % 10];
}
else//负百位
{
     Tab[0] = 0x10;
     Tab[1] = FIRST_Tab[1];
     Tab[2] = FIRST\_Tab[0];
     Tab[3] = FIRST\_Tab[0];
}
Tab[2] = Tab[2] | 0x01; //设置温度的小数点
if(temp_flag)//闪烁
     Tab[0] = 0;
     Tab[1] = 0;
     Tab[2] = 0;
     Tab[3] = 0;
}
write_addr_dat_n(32, Tab[3], 1);
write_addr_dat_n(34, Tab[2], 1);
write_addr_dat_n(36, Tab[1], 1);
write_addr_dat_n(38, Tab[0], 1);
```

```
************************
  函数原型:
             void Dis_RelTime(int dis_rel_time)
             显示实际时间
  功
        能:
  输
        入: dis_rel_time: 实际时间
        数:
             int dis_rel_time
*************************
void Dis_RelTime(int dis_rel_time)
    if(time_status ==0)//在秒显示状态下
        if(dis rel time>59)//分钟以 60 进一单位
           Tab[0]=LAST_Tab[dis_rel_time/60/10];
           Tab[1]=LAST_Tab[dis_rel_time/60%10];
           Tab[2]=LAST_Tab[dis_rel_time%60/10];
           Tab[3]=LAST_Tab[dis_rel_time%60%10];
        }
        else
           Tab[0]=LAST_Tab[0];
           Tab[1]=LAST_Tab[0];
           Tab[2]=LAST_Tab[dis_rel_time%60/10];
           Tab[3]=LAST_Tab[dis_rel_time%60%10];
        }
    }
   else//在分显示状态下
        Tab[0]=LAST_Tab[dis_rel_time/3600/10];
        Tab[1]=LAST_Tab[dis_rel_time/3600%10];
        Tab[2]=LAST_Tab[dis_rel_time%3600/60/10];
        Tab[3]=LAST_Tab[dis_rel_time%3600/60%10];
    }
    Tab[2]=Tab[2]|0x80;//实时时间冒号
    if(SetTime_State)//未设定时间显示 "----"
    {
        Tab[3] = 0x08;
        Tab[2] = 0x08;
        Tab[1] = 0x08;
        Tab[0] = 0x08;
    }
//
    Tab[0]=Tab[0]|0x80;//制冷图标
    write_addr_dat_n(8,Tab[0], 1);
    write_addr_dat_n(10,Tab[1], 1);
    write_addr_dat_n(12,Tab[2], 1);
    write_addr_dat_n(14,Tab[3], 1);
}
```

```
***********************
  函数原型:
            void Dis_SetTime(int dis_set_time)
  功
        能:
            显示设定时间
  输
        入: dis_set_time: 设定时间
        数:
            int dis_set_time
************************
void Dis_SetTime(int dis_set_time)
   if(dis_set_time > 3599)//如果设定时间大于 59.59 分钟时
   {
       time_status=1;//单位变成分
   }
   else
       time_status=0;//不然就是秒
   if(time_status ==0)//在秒显示状态下
       if(dis_set_time>59)//分钟以 60 进一单位
           Tab[0]=MID_Tab[dis_set_time/60/10];
           Tab[1]=MID_Tab[dis_set_time/60%10];
           Tab[2]=MID_Tab[dis_set_time%60/10];
           Tab[3]=MID_Tab[dis_set_time%60%10];
       }
       else
       {
           Tab[0]=MID_Tab[0];
           Tab[1]=MID_Tab[0];
           Tab[2]=MID_Tab[dis_set_time%60/10];
           Tab[3]=MID_Tab[dis_set_time%60%10];
       }
   }
   else
   {
       Tab[0]=MID_Tab[dis_set_time/3600/10];
       Tab[1]=MID_Tab[dis_set_time/3600%10];
       Tab[2]=MID_Tab[dis_set_time%3600/60/10];
       Tab[3]=MID_Tab[dis_set_time%3600/60%10];
   }
   Tab[1]=Tab[1]|0x80;//设定时间冒号
   if(SetTime_State)//未设定时间显示 "----"
   {
       Tab[3] = 0x08;
       Tab[2] = 0x08;
       Tab[1] = 0x08;
       Tab[0] = 0x08;
   }
```

```
if(time_flag)//闪烁
       Tab[0]=0;
       Tab[1]=0;
       Tab[2]=0;
       Tab[3]=0;
   }
   if(time_status)
       Tab[3]=Tab[3]|0x80;//分钟单位显示
   else
       Tab[2]=Tab[2]|0x80;//秒单位显示
   if(Set_Mode_Enable)//(本代码不操作此寄存器,单加热)
       if((((circle_dis<10)&&(circle_dis>3))&&(circle_dis!=0))||(circle_dis==13))
       {
           Tab[0]=Tab[0]|0x80;//模式外圈显示
       else if((circle_dis==3)||(circle_dis==0))
           Tab[0]=Tab[0]&0x7f;//模式外圈不显示
       if(run_mode_flag==0)
           Tab[0]=Tab[0]|0x80;//模式外圈显示
   }
   else
   {
       Tab[0]=Tab[0]&0x7f;//模式外圈不显示
   }
   write_addr_dat_n(16,Tab[3], 1);
   write_addr_dat_n(18,Tab[2], 1);
   write_addr_dat_n(20,Tab[1], 1);
   write_addr_dat_n(22,Tab[0], 1);
************************
             void Dis_RunMode(uint8_t E,uint8_t P,uint8_t P1,uint8_t P2)
 * 功
        能:
             显示运行模式
* 输
        入: E: P 模式框显示
                             P: 记忆和梯度选择 P1: 梯度模式下 P1 值 P2: 梯度模
式下 P2 值
        数:
            uint8 t E,uint8 t P,uint8 t P1,uint8 t P2
***********************
void Dis_RunMode(uint8_t E,uint8_t P,uint8_t P1,uint8_t P2)
   static uint8_t tab1=0;
   if(E)//进入 P 模式显示
```

```
{
    if(circle_dis)//如果标准位大于一
         switch(circle_dis)//用 switch 语句实现动画转圈
             case 0:write_addr_dat_n(24,0x00, 1);
                 break;
             case 1: tab1|=0X01;tab1&=0Xbf; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 2: tab1|=0X02;tab1&=0X7f; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 3: tab1|=0X04; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 4: tab1|=0X08; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 5: tab1|=0X10; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 6: tab1|=0X20; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 7: tab1|=0X40;tab1&=0XFE; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 8: tab1|=0X80;tab1&=0XFC; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 9: tab1&=0XFB; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 10: tab1&=0XF7; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 11: tab1&=0XEF; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 12: tab1&=0XCF; write_addr_dat_n(24,tab1, 1);
                 break;
             case 13: tab1&=0XCF; write_addr_dat_n(24,0xff, 1);
                 break;
         }
    }
    if(run_mode_flag==0)//加入不在 p 模式下
        write_addr_dat_n(24,0xff, 1);//外框消失, 方便转圈
    //模式选择
    if(P)//梯度模式下
        Tab[2]=FIRST_Tab[P1];//模式一
        Tab[1]=0X10;//-
        Tab[0]=FIRST_Tab[P2];//模式二
    else//记忆模式下
        Tab[0]=FIRST_Tab[run_mode];//显示模式数
```

```
Tab[1]=0X10;//-
        Tab[2]=0xf8;//显示字母 P
    }
    if(mode_flag)//闪烁显示
        Tab[0]=0;
        Tab[1]=0;
        Tab[2]=0;
    }
    if(mode_flag_p1)//梯度模式下 P1 闪烁(本代码不操作此寄存器,单加热)
        Tab[2]=0;
    if(mode_flag_p2)//梯度模式下 P2 闪烁(本代码不操作此寄存器,单加热)
        Tab[0]=0;
    //模式外圈显示
    if((((circle_dis<11)&&(circle_dis>4))&&(circle_dis!=0))||(circle_dis==13))
        Tab[2]=Tab[2]|0x01;//模式外圈显示
    else if((circle_dis==4)||(circle_dis==0))
        Tab[2]=Tab[2]&0xfe;//模式外圈不显示
    if(run_mode_flag==0)
        Tab[2]=Tab[2]|0x01;//模式外圈显示
    if((((circle_dis<13)&&(circle_dis>6))&&(circle_dis!=0))||(circle_dis==13))
        Tab[0]=Tab[0]|0x01;//模式外圈显示
    else if((circle_dis==6)||(circle_dis==0))
        Tab[0]=Tab[0]&0xfe;//模式外圈不显示
    if(run\_mode\_flag==0)
        Tab[0]=Tab[0]|0x01;//模式外圈显示
    if((((circle_dis<12)&&(circle_dis>5))&&(circle_dis!=0))||(circle_dis==13))
        Tab[1]=Tab[1]|0x01;//模式外圈显示
    else if((circle_dis==5)||(circle_dis==0))
        Tab[1]=Tab[1]&0xfe;//模式外圈不显示
    if(run_mode_flag==0)
        Tab[1]=Tab[1]|0x01;//模式外圈显示
}
else//不显示
    Tab[0]=0;
    Tab[1]=0;
    Tab[2]=0;
    write_addr_dat_n(24,0x00, 1);
}
write addr dat n(26,Tab[0], 1);
write_addr_dat_n(28,Tab[1], 1);
write_addr_dat_n(30,Tab[2], 1);
```

```
**********************
* 函数原型: void Deal_Temp(void)
      能:
          温度显示处理
**********************
void Deal_Temp(void)
   static int Temp_New,Temp_Last;//现在温度、之前温度
  if(Run_Status == 0)//没启动的情况下
      if(Dis_Rel_Temp <= rel_temp)//如果显示温度小于实际温度
         Dis_Rel_Temp = Dis_Rel_Temp;//显示当前显示的温度
      else//显示温度大于或者等于实际温度时
         ADD_Mode = 8;//显示温度跟着时间--
  else//启动的情况下
      if(ADD_Mode == 0)//判断数据处理显示
      {//加热降温前,显示温度必须和实际温度相同
         if(Dis_Rel_Temp!= rel_temp)//显示温度不等于实际温度的话
            if(Dis_Rel_Temp < rel_temp)//显示温度小于实际温度的话
               Temp_Control = 0;//关闭温度控制
               if(Dis_Rel_Temp <= set_temp && (rel_temp > set_temp - 20 ))//设定温
度大于等于显示温度
                  ADD_Mode = 4;//进入显示温度随时间++
               else
                  ADD_Mode = 7;//等待实际降温下来
            }
            else//显示温度大于等于实际温度的话
               if(Dis_Rel_Temp <= set_temp)//显示温度小于等于设定温度
                  Temp_Control = 1;//开始加热
                  ADD_Mode = 6; // 等待实际温度加热上来
               }
               else
                  Temp_Control = 1;//开启加热
                  ADD Mode = 5;//进入温度--
               }
         else//显示温度等于实际温度的话
```

```
if(set_temp > rel_temp)//设定温度大于显示温度
                 Temp_Control = 1;//开启加热
                 ADD_Mode = 1;//进入加热模式下
             }
             else
             {
                 Temp_Control = 1;//停止加热
                 ADD_Mode = 3;//进入降温模式下
             }
          Temp_New = 0; //将之前的记入值清零
          Temp_Last = 0;//将之前的记入值清零
      if(ADD_Mode==1)//在加热模式下
          Temp_New = rel_temp;//记录当前温度
          if(Temp_New > Temp_Last)//当前温度大于上一次温度
             Dis_Rel_Temp = Temp_New;//显示当前温度
          else//当前温度小于上一次温度
             Dis_Rel_Temp = Temp_Last;//显示上一次温度,不让温度小于当前温度。
呈现攀升温度的现象
             Temp_New = Temp_Last;//将上一次温度赋值给当前温度
          Temp_Last = Temp_New;//将当前温度保存
          if(rel_temp >= set_temp - 20)//实际温度大于等于设定温度-2℃
             ADD_Mode = 9;//进入最后的缓慢升温模式
             ADD_Wait_Count = -(Dis_Rel_Temp-set_temp)*10;//200S 的缓慢升温显示
          }
      else if(ADD_Mode == 2)//温度稳定模式下
          Dis_Rel_Temp = set_temp;//显示当前显示温度
      else if(ADD_Mode == 3)//降温模式下
          if( Dis_Rel_Temp < rel_temp)</pre>
             Dis_Rel_Temp = Dis_Rel_Temp;
          else
             Dis Rel Temp = rel temp://显示温度等于实际温度
             if(set_temp >= (rel_temp-3))//在快降到显示温度时
                 Temp_Control = 1;//开启加热
                 ADD_Mode = 2;//温度稳定模式
              }
```

```
}
      else if(ADD_Mode == 6)//等待降温
          Dis_Rel_Temp = Dis_Rel_Temp;//显示温度等于显示温度
          if(Dis_Rel_Temp <= rel_temp)//显示温度小于等于实际温度时
          {
             Dis_Rel_Temp = rel_temp;//显示温度等于实际温度
             ADD_Mode = 0;//重新判断
          }
      else if(ADD_Mode == 7)//等待降温后开始升温
          Dis_Rel_Temp = Dis_Rel_Temp;//显示温度等于显示温度
          if(Dis_Rel_Temp >= rel_temp)//显示温度小于等于实际温度时
             Dis_Rel_Temp = rel_temp;//显示温度等于实际温度
             Temp_Control = 1;//开启加热
             ADD_Mode = 0;//重新判断
          }
      else if(ADD_Mode == 9)//等待降温后开始升温
          Dis_Rel_Temp=(set_temp-20)+(20-(ADD_Wait_Count)*2/20);//缓慢显示数值
          if(rel_temp >= set_temp && Dis_Rel_Temp == set_temp)
             ADD_Mode = 2;
      }
   }
}
************************
  函数原型: void Time_Contole_TempDown(uint16_t dT)
       能: 时间控制温度下降
       入: dT: 运行周期
       数:
           uint16 t dT
void Time_Contole_TempDown(uint16_t dT)
   static uint16_t T;//记入周期
   if(ADD Mode == 4)//时间控制显示温度上降模式
      T += dT;//运行时间记入
      if(T == 500)//1S
         Dis_Rel_Temp ++;
         if(Dis_Rel_Temp >= rel_temp || Dis_Rel_Temp == set_temp -20)//假如显示温度大
于等于实际温度时
         {//等实际温度降到显示温度数值的时候
```

```
Dis_Rel_Temp = rel_temp;//显示实际温度
           Temp_Control = 1;//开启加热
           if(rel_temp >= set_temp && Dis_Rel_Temp == set_temp)
            ADD_Mode = 2;//重新判断加热
         T=0;//周期清零
     }
   }
   else if(ADD_Mode == 5)//开启时时间控制显示温度下降模式
      T += dT;//运行时间记入
      if(T == 500)//1S
         Dis_Rel_Temp --;//显示温度--
         if(Dis_Rel_Temp <= set_temp)</pre>
             Dis_Rel_Temp = set_temp;
         if(Dis_Rel_Temp <= rel_temp)//假如显示温度小于等于实际温度时
          {//时间下降到实际温度时
             Dis_Rel_Temp = rel_temp;//显示实际温度
             Temp_Control = 1;//开始加热
             ADD_Mode = 0;//重新判断加热
         T=0;//周期清零
      }
   else if(ADD_Mode == 8)//关闭后控制显示温度下降模式
      T += dT;//运行时间记入
      if(T == 500)//0.5S
         if(Dis_Rel_Temp <= rel_temp)//假如显示温度小于等于实际温度时
          {//时间下降到实际温度时
             Dis_Rel_Temp = rel_temp;//显示实际温度
          }
         else
             Dis_Rel_Temp --;//显示温度--
         T = 0;//周期清零
   }
}
***********************
  函数原型: void LCD_Display(void)
       能: 屏幕显示
***********************
```

```
*/
void LCD_Display(void)
   Deal_Temp();
   Dis_RelTemp(Dis_Rel_Temp);
   Dis_Set_Temp = set_temp;
   Dis_SetTemp(Dis_Set_Temp);
   Dis_Rel_Time = rel_time;
   Dis_RelTime(Dis_Rel_Time);
   Dis_Set_Time = set_time;
   Dis_SetTime(Dis_Set_Time);
   Dis_RunMode(Set_Mode_Enable,set_mode_p,mode_run_p1,mode_run_p2);//P 模式
}
#include "KEY.h"
/***********全局变量********/
uint16_t run_mode = 1;//运行模式
/*********局部变量*******/
uint16_t cur=300;//连续按加快加减速度
uint16_t Scan_Status=0;//快速加减标志
uint8_t KEY1_Pin_ON=0;//长按标志
uint8_t Key_Status;//在操作按键时
*************************
* 函数原型:
          static uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
      能:
          按键扫描
      入: *GPIOx: gipo 管脚 GPIO_Pin: 引脚
      出: KEY_ON/KEY_OFF
      数:
          GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin
      用:
          内部调用
*************************
static uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
   if(HAL_GPIO_ReadPin (GPIOx, GPIO_Pin) == 1)//按键按下
   {
      uint32_t cur_time = HAL_GetTick();//相当于延时 8ms
      static uint32_t start_time = 0;
```

```
if(cur_time - start_time < cur)
          return KEY_OFF;
      if(HAL_GPIO_ReadPin (GPIOx, GPIO_Pin) == 1)
          Scan_Status++;
          if(Scan_Status > 3)//一直按着的时间
             cur = 2;
          start_time = cur_time;
          return KEY_ON;
      }
   }
   else//松开按键后
      if((HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, KEY2_Pin) == 0) && (HAL_GPIO_ReadPin
(GPIOB, KEY3_Pin) == 0) && (HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, KEY1_Pin) == 0))
         if(HAL_GPIO_ReadPin (GPIOB, KEY5_Pin) == 0)
             KEY1_Pin_ON = 0;//长按计数
          Scan_Status = 0;
          cur = 300;
         return KEY_OFF;
      }
   }
   return KEY_OFF;
}
************************
  函数原型: void Key_Handle(void)
           按键功能
************************
void Key_Handle(void)
if((Key_Scan(GPIOB,KEY3_Pin) == KEY_ON))//减
   {
      if(Run_Status > 0) //运行中不能设置
      if(Select_Option == 1)//在设置温度选项
          set_temp--;//温度--;
         if(set_temp < 0)//如果设定温度小于 0 时(单加热只能自动降温)
             set_temp = 0; //将设定温度保持在 0
          }
      if(Select_Option == 2)//在设置时间选项
```

```
{
           if(time_status == 0)//在秒单位模式下
              if(set_time)
                  set_time -= 5;//时间减 5s
              if(set_time < 5)//小于 5s 的设定值时
                  time_Last = 1;//跳出倒计时
                  SetTime_State = 1;//设定时间显示 "----"
              }
           }
           else//在分为单位的模式下
              set_time -= 60;//时间减 1 分钟
           rel_time = set_time;//调时间时,将设定时间赋值给实际倒计时时间
       if(Select_Option == 3)//在设置模式选项
           save_buf [0] = set_temp;//每次按下将当前温度记录
           save_buf [1] = set_time;//每次按下将当前时间记录
           flash_write_buf(flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1), save_buf, 2);//写入到Flash
           run_mode--;//P 记忆位置--
           if(run_mode < 1)//小于 1 时返回到第九个位置
           {
              run_mode = 9;
           set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));//读取温度
           if(set_temp > 1000)//如果设定温度大于 100℃
              flash_write_buf(flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1), init_buf, 2);//将初始
数组写入到 Flash 37℃ 20:00
              set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));//将温度
写入 Flash
          set_time = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1) + 4)));//将时间
写入 Flash
           rel_time = set_time;//将设定时间赋值给实际倒计时时间
       Twinkle On = 6000;//闪烁倒计时,如果停止按键设置,6S 后停止闪烁
       Key_Status = 1;//按键操作时不闪烁, 2s 后闪烁
   }
if((Key_Scan(GPIOB,KEY2_Pin) == KEY_ON))//加
       if(Run Status > 0) //运行中不能设置
       if(Select_Option == 1)//在设置温度选项
           set temp++://温度++;
           if(set_temp > 1000)//最高设定温度在 100℃
```

```
set\_temp = 1000;
       if(Select_Option == 2)//在设置时间选项
          if(time_status == 0)//在秒单位模式下
              set_time += 5;//时间加 5s
              time_Last = 0;//加入倒计时
              SetTime_State = 0;//设定时间退出显示 "----"
           else//在分单位模式下
              set_time += 60;//时间加 60s
          if(set_time > 86399)//最高可定时 23.99 小时
              set time = 86399;
          rel_time = set_time;//调时间时,将设定时间赋值给实际倒计时时间
       if(Select_Option == 3)//在设置模式选项
           save_buf [0] = set_temp;//每次按下将当前温度记录
           save_buf [1] = set_time;//每次按下将当前时间记录
          flash_write_buf(flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1), save_buf, 2);//写入到Flash
          run_mode++;//P 记忆位置++
          if(run_mode > 9)//大于 9 时返回到第一个位置
              run_mode = 1;
           set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));//读取温度
          if(set_temp > 1000)//如果设定温度大于 100℃
              flash_write_buf(flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1), init_buf, 2);//将初始
数组写入到 Flash 37℃ 20: 00
              set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));//将温度
写入 Flash
           set_time = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1) + 4)));//将时间
写入 Flash
          rel_time = set_time;//将设定时间赋值给实际倒计时时间
       }
       Twinkle_On = 6000;//闪烁倒计时,如果停止按键设置,6S 后停止闪烁
       Key_Status = 1;//接键操作时不闪烁, 2s 后闪烁
   }
if((Key Scan(GPIOB,KEY1 Pin) == KEY ON))//菜单键
       if(Run Status > 0) //运行中不能设置
          return;
       Select Option++://设置选项切换
       if(Select_Option > 2 && Select_Option <=3)//在温度和时间来换选择,后面的等于 3
```

```
为了防止从 p 模式当出来,会没有马上选中温度
          Select_Option = 0;//不进行设置
          if(Set_Mode_Enable == 1)//在 P 模式下
             Sove_Flag = 1;//检测标志保存
      }
      else if(Select_Option >= 4)//从 P 模式出来, Select_Option = 4
          Select_Option = 1;//让他直接进入设定温度模式
      Twinkle_On = 6000;//闪烁倒计时,如果停止按键设置,6S 后停止闪烁
      Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
   }
/************************
   if((Key_Scan(GPIOB,KEY5_Pin) == KEY_ON))//P 键
      if(Run_Status > 0) //运行中不能设置
          return;
      KEY1 Pin ON++;
      if(KEY1_Pin_ON == 4)//长按(这里让他初始化数值)
          Set_Mode_Enable = 0;//不显示 P 模式
          run_mode_flag = 0;//不显示 P 模式框
          set_time=1200;//退出 P 模式设置设定时间为 20min
          rel_time=1200;//退出 P 模式设置实际时间为 20min
          set_temp=370;//退出 P 模式设置设定温度 37℃
          Select_Option = 0;//不闪烁设置
      else if(KEY1_Pin_ON == 1)//按一下
          Set_Mode_Enable = 1;//显示 p 模式的框
          Select_Option = 3;//进入设定 p 的位置
          set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));//读取温度
          if(set_temp > 1000)//如果设定温度大于 100℃
             flash_write_buf(flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1), init_buf, 2);//将初始
数组写入到 Flash 37℃ 20: 00
             set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));//将温度
写入 Flash
          set_time = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1) + 4)));//将时间
写入 Flash
          rel_time = set_time;//将设定时间赋值给实际倒计时时间
          Twinkle On = 6000://闪烁倒计时,如果停止按键设置,6S 后停止闪烁
          Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
      }
   }
```

```
if((Key_Scan(GPIOB,KEY4_Pin) == KEY_ON))//开始/停止
      if(Run_Status == 0)//系统没启动
          Select_Option = 0;//设定选项清零
          Run_Status = 1; //系统启动
          Temp_Control = 1;//温度控制开始
          time_disable = 0;//关闭倒计时
          ADD_Mode = 0;//加热状态清零
          if(Set_Mode_Enable == 1)//在 P 模式下
             Sove_Flag = 1;//检测标志保存
      }
      else
          Run Status = 0;//关闭系统
          time_disable = 0;//关闭倒计时
          Temp_Control = 0;//关闭温度控制
          ADD_Mode = 0;//加热状态清零
          if(Set_Mode_Enable == 1)//只有在 P 模式下读取
             set_temp = (*((uint16_t *) (flash_addr + 0x1000 * (run_mode - 1))));
             set\_time = (*((uint16_t *) (flash\_addr + 0x1000 * (run\_mode - 1) + 4)));
          rel_time = set_time;//将设定时间赋值给实际倒计时时间
      Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
   }
}
  函数原型: void Check_Key(void)
       能: 检测按键状态-1s
***********************
void Check_Key(void)
   if(Key_Status)
      Key_Status--;
#include "User.h"
*************************
版本更新
2021-12.29: 实际时间显示 "---"
2022-01.05: 常规和高模块整合加平底
***********************
```

```
*/
/***********全局变量********/
uint8_t Run_Status;//系统状态
***********************
* 函数原型: void Sys_Init(void)
      能: 系统参数初始化
************************
void Sys_Init(void)
   set_time=1200;//开机设置设定时间为 20min
  rel_time=1200;//开机设置实际时间为 20min
  set_temp=370;//开机设置设定温度 37℃
   set_mode_p = 0;//开机进入 P 模式在记忆模式下(本代码不操作此寄存器,单加热)
   mode_run_p1=1;//梯度模式 p1 的值(本代码不操作此寄存器,单加热)
  mode_run_p2=1;//梯度模式 P2 的值(本代码不操作此寄存器,单加热)
  Run_Status = 0;//未启动
  circle_dis = 13;//梯度模式下外圈转动显示(本代码不操作此寄存器,单加热)
  HAL_ADC_Start(&hadc);//开始读取 adc 的值
  HAL_Delay(10);//没有延时开机读不出温度
  res = func_get_ntc_temp(HAL_ADC_GetValue(&hadc));//将 adc 的值储存
  Dis_RelTemp(rel_temp);//显示温度
   Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
  Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
  Dis_Rel_Temp = rel_temp;
  PID_Init();//PID 系数初始化
}
```