

实时音视频抗丢包的实践

Matthew (何永德)



好视通 音视频开发工程师 工作以来,一直从事通信相关行业 擅长音视频服务器性能的设计和优化

擅长实时音视频系统qos的设计和优化



内容介绍

分享"好视通"通过fec、nack、带宽自适应等技术,用来对抗网络丢包,达到在复杂的网络环境中保证音视频流畅性而做的一些工程化实践。



无线时代,丢包成为常态



有线物理层丢包率小于0.0001%




公共环境下wifi/4G可达到4%以上



移动流量占比在2021年预计达80%



抗丢包三板斧



--丢包重传ARQ

--拥塞控制CC



负责进攻(丢包恢复)

负责防守 (控制码率)



FEC

XOR

- · Data a,b,c,d
- Let e = XOR(a,b,c,d)
- Then
 - -a = XOR(b,c,d,e)
 - -b = XOR(a,c,d,e)
 - -c = XOR(a,b,d,e)
 - -d = XOR(a,b,c,e)

一般使用FEC生成矩阵。



k个原始包

r个冗余包

r <= k

当 "丢包" <= r,可恢复

时延受分组长度影响,带宽利用率低,做不到100%恢复。



R的选择



我们将K个原始包和R个冗余包称为一个FEC分组,分组内只要丢失的包数目小于R 个,就能够恢复。

R影响恢复能力, R根据网络丢包率来计算。需要满足R/(R+K)>网络丢包率



FEC分组K的选择

最大连续美有数!



由于R<= K,而L<=R, 所以K>= L即K要大于最大连续丢包数

K也不能过大,否则时延会高



小码流优化-缩小包长



码率较小时,适当缩小fec包长,也就缩小了 包间隔时长,缩短丢包判断时间



2个冗余包

4个原始包


缩短了分组的传输耗时,缩短丢包恢复时间



小码流优化-控制分组长度

--分组过长导致在丢包时加剧时延

小码率时, 包间隔都挺长






但是太短的FEC分组,对抗连续丢包能力会明显下降



ARQ

ARQ(Automatic Repeat-reQuest)自动重传请求



受rtt影响,带宽利用率高,能100%恢复




优化丢包判断的精度

-- 首次丢包请求时间

• T1: 包序号不连续

• T2: 序号差达到一定跨度

• T3: 收到下一个分组包后





如何更准确的判断一个包是乱序了还是丢包了?

-- 重复请求时间



ARQ和FEC的协作—上下层协议

FEC

ARQ架空FEC,无差别重传。

ARQ

--浪费带宽 --浪费时间

ARQ

一旦FEC恢复不了, 冗余包全部作废,

FEC



ARQ和FEC的协作—融合一体





ARQ和FEC融合为一个协议,共用协议头,ARQ使用FEC的分组号和组内标号来定位要重传的包。



FEC、ARQ的选择

RTT时间和使用策略



小码率时,把只使用ARQ的范围适当变大些。



拥塞控制--带宽估计

"带宽估计"不是估计带宽!!

它的核心诉求是:

当网络已经发生拥塞,在最短时间发现,并持续评估拥塞情况,采取措施,降低拥塞造成的影响

基于两种事实,产生了两种方法:


拥塞会导致较严重的丢包

统计丢包情况来评估拥塞

拥塞会导致包间隔拉长

观察包间隔变化趋势来评 估拥塞








延迟梯度

通过观察梯度值,可以知道网络是 否拥塞。

通过观察梯度值的变化趋势,可以感知到拥塞的变化情况。





$$d_m(t_i) = (t_i - t_{i-1}) - (T_i - T_{i-1})$$

延迟梯度, 即包间隔的差值



延迟梯度判断拥塞






左边图正常状态,延迟梯度为0


右边图发生拥塞,包2计算的延迟梯度会变大

梯度值要去抖,常见的是采用 Kalman,以及GCC最新 Trendline

Live Video Stack Con 音科與Am太皇

获得网络负载情况





```
1 if |m_i| > \gamma then
          if m_i > 0 then
                t_{OU} \leftarrow t_{OU} + \Delta T;
                if t_{OU} > \bar{t}_{OU} then
                      if m_i \geq m_{i-1} then
                            t_{OU} \leftarrow 0;
                            s \leftarrow \text{Overuse};
          else
                t_{OU} \leftarrow 0;
                s \leftarrow \text{Underuse};
10
11 else
          t_{OU} \leftarrow 0;
12
          s \leftarrow \text{Normal};
13
```



根据负载调整带宽

