# طراحی و شبیه سازی مدار آنالوگ سیگنال گام شمار

 $^{1}$ میرحسین زاهدی $^{1}$ ، حسین اسکندری $^{2}$  amirhosseinzahedi1381@gmail.com دانشگاه صنعتی شریف، ahsn591810@gmail.com دانشگده برق دانشگاه صنعتی شریف $^{2}$ 

چکیده - با استفاده از سیگنال های حاصل از حسگر شتابسنج که سیگنال هایی شبه سینوسی اما پر از نویز و فرکانس های متفاوت هستند، می توان فرکانس های بزرگتر از 4 هرتز را فیلتر کرد تا سیگنال هایی با قله های مثبت و منفی بدست آیند. با استفاده از این سیگنال ها، تقویت آن ها، مقایسه با مقدار آستانه مشخص و حذف آفست ولتاژ می توان سیگنالی حاوی قطار پالس تولید کرد که هر پالس نشان دهنده یک گام حرکتی باشد. با شمارش پالس ها می توان تعداد گام های برداشته شده در بازه زمانی آن سیگنال را بدست آورد. مراحل بیان شده را می توان به هر دو روش طراحی مدارات آنالوگ در نرم افزار LTSpice و پردازش سیگنال واقعی ضبط شده در نرم افزار Matlab طی کرد و از سیگنال آنالوگ نویزی بدست آمده از تغییرات شتاب ناشی از گام برداری یک فرد، تعداد گام برداشته شده او را محاسبه کرد.

کلید واژه- تقویت کننده، سیگنال، شتابسنج، فیلتر

#### 1- مقدمه

قدمسنج که گاهی به آن «گامسنج» نیز می گویند، وسیلهای الکترونیکی است که تعداد گامهایی را که فرد طی کرده است محاسبه می کند. اکثر آنها نسبتا کوچک هستند و طوری طراحی شده اند که داخل جیب یا گیره روی کمربند قرار می گیرند و حرکات فرد پوشنده را حس می کنند و بر اساس حرکت لگن قدم ها را می شمارند. سپس اکثر آنها این مراحل را به یک فاصله قابل اندازه گیری تبدیل می کنند. مردم اغلب از این وسایل به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه در خود برای راه رفتن بیشتر یا به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری مسافت طی شده در حین انجام فعالیت های روزمره استفاده می کنند. آنها می توانند از دستگاههای ساده که فقط نمایشگر دارند تا دستگاههای پیچیده که با گوشیهای هوشمند و وبسایتهای کاهش وزن می شوند، متغیر باشند. با این حال، فرض اصلی شمارش مراحل بدون توجه به جزئیات یکسان است.

چگونه کار می کند؟

بیشتر گامسنجها با حس کردن ارتعاش و حرکت نوسانی کار می کنند که هر زمان که فرد راه می رود یا می دود اتفاق می افتد. این معمولاً از طریق ترکیبی از سنسورهای الکترونیکی و چرخ دنده های اصلی در داخل دستگاه انجام می شود. در بیشتر موارد، محاسبه مراحل انجام شده بسیار آسان است. با این حال، دستگاهها معمولاً

نمی توانند سرعت راه رفتن را اندازه گیری کنند، به این معنی که قدمهایی که با راه رفتن آهسته راه می روند، معمولاً مشابه قدمهایی هستند که دویدن یا حتی با سرعت می دوند

گام شمار ها معمولا ماژول ها یا حسگر های الکتریکی کوچک و قابل حملی هستند که می توانند با اندازه گیری تغییرات شتابی که در بدن در حین راه رفتن اتفاق می افتند، تعداد گام های فرد را شمارش کنند. تعداد و طول گام هر فرد با دیگری متفاوت اما در محدوده مشخصی است، پس می توان با استفاده از سیگنالی که از حسگر شتابسنج در حین گام برداری فرد تولید می شود، تعداد گام او و همچنین مسافت طی شده را بدست آورد. در این پروژه ما سعی داریم تا مدار تحلیلگر سیگنال بدست آمده از شتابسنج را به جهت تولید گام شمار، طراحی کنیم.

نوعی از قدم شمار ها موسوم به بند های تناسب اندام امروزه بسیار گسترده و محبوب شده اند بطوریکه نه تنها بعنوان گام شمار بلکه بسیاری از موارد سلامتی همچون کالری و انرژی مصرف شده، فشار خون، میزان اکسیژن خون و... را نیز اندازه گیری می کنند. اهمیت این دستگاه های سلامتی امروزه انکارناپذیر است بطوری که حتی برای پایش وضعیت بیماران در برخی بیمارستان ها و مراکز درمان اسفاده می شوند.

همچنین بسیاری از ماژولها و سرویسها و برنامههای کاربردی تلفنهای هوشمند توسعه یافتهاند که در کاربرد گام شماری، با استفاده از ژیروسکوپ موجود در گوشی های هوشمند می توان

برنامه آن را اجرا کرد.

بسیاری از متخصصان سلامت می گویند که پیادهروی یکی از بهترین شکلهای ورزش است، و همچنین چیزی است که برای اکثر مردم به راحتی می توان آن را در زندگی روزمره خود گنجاند. گامسنجها اغلب در میان افرادی که می خواهند بیشتر راه بروند، اما مطمئن نیستند که چگونه آن را با سبک زندگی شان تطبیق می دهند، بسیار محبوب هستند. پوشیدن یکی از این دستگاهها حتی برای گامهای روزمره مانند بالا و پایین رفتن از پلهها یا مسافت بین دفتر کار تا ماشین را هم به حساب می آورد، و تماشای بالا رفتن اعداد می تواند افراد را تشویق به انجام کارهایی مانند کمی دور تر پارک کردن یا راه رفتن در راهرو کند.

در نهایت، کاربران تشویق می شوند تا برای آنچه که به عنوان "حداکثر پتانسیل" شناخته می شود، تلاش کنند. هر هفته، فرد باید به تعداد قدم هایی که برمی دارد به هدف خود اضافه کند. اکثر متخصصان تناسب اندام توصیه می کنند که فرد سعی کند روزانه بین 6000 تا 10000 قدم برود تا بیشترین سود را داشته باشد.

گام شمار ها همچنین برای فعالیت های ورزشی و تناسب اندام کاربرد گسترده ای دارند و روز به روز به محبوبیت آنها افزوده می شود.

همانطور که ذکر شد بند های سلامتی(که علاوه بر گام شماری قابلیت های دیگری هم دارند) در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

چه مدل هایی دارد؟

ابتدایی ترین گام شمار جعبه های ساده ای هستند که با باتری کار می کنند و کمی بیشتر از یک صفحه نمایش و یک کلید روشن/خاموش دارند. برخی میتوانند دادههای چند روزه را ذخیره کنند، اما بسیاری از آنها هر بار که خاموش میشوند بازنشانی میشوند. مدلهای این دسته معمولاً بسیار ارزان هستند و میتوانند انتخابهای خوبی برای افرادی باشند که به هیچ نوع ردیابی جدی نیاز ندارند یا نمی خواهند.

هر چند گزینه های مختلفی وجود دارد. مدلهای جذاب تر می توانند تعداد گامها را از روزها یا حتی هفتهها و سالهای گذشته ذخیره کنند، که می تواند راه خوبی برای پیگیری پیشرفت خود در طول زمان به افراد ارائه دهد. بسیاری از دستگاه های مدرن را می توان با سایر فناوری ها از جمله تلفن ها و وب سایت ها همگام کرد. به این ترتیب، دستگاهها می توانند بخشی از یک برنامه تمرینی یا تناسب اندام بزرگ تر شوند و دادهها به طور یکپارچه از یک مکان به مکان دیگر منتقل و وارد شوند.

از نمونه های تجاری گام شمار می توان به محصولات زیر اشاره

کرد:

- Omron HJ-112 -
- Huawei Band 7 -
- Amazfit Band 7 -
  - **OMNIX DF23**
- Mgaolo Fitness Tracker -
- Bomxy Fitness Tracker Watch -

همچنین تگزاس اینسترومنت (Texas Instrument) یک گام شمار با توان مصرفی پایین دیجیتال معرفی کرده است که توسط MSP430 $^{\text{TM}}$  MCU ساخته شده است. که دارای مشخصات نظیر کیلو بایت فلش مموری، 1تا2کیلو بایت رم، کلاک 4 مگاهرتزی و میکرو کنترل 32 بیتی MSP430 می باشد.

چیزی که قرار است در ادامه معرفی شود، فرایند طراحی و شبیه سازی است بطوری که ورودی، سیگنال های شتاب سنج در زمان پیاده روی شخصی می باشد و خروجی تعداد گام های برداشته شده توسط اوست.

در ابتدا سیگنال های شتاب سنج به سیگنال تک بعدی ولتاژ تبدیل می شود. این سیگنال (که در حدود 20 میلی ولت دامنه دارد)، ابتدا به یک پیش تقویت کننده که سطح آن را به حدود منفی 2 تا مثبت 2 می رساند.

سپس سیگنال از فیلتر بالاگذر و پایین گذر (یا همان یک فیلتر میان گذر) عبور می کند و سیگنال خالص "گام" بدست می آید. سپس از یک تقویت کننده که سطح سیگنال را به 0 تا 5 ولت برساند، عبور می دهیم.

بعد از آن مرحله مربعی سازی سیگنال و تعیین ترشولد (آستانه) برای آن است بطوری که سیگنال بزرگتر از حد آستانه مقدار ثابت 0 ولت داشته باشد (مقدار ترشولد 2.5 ولت می باشد.)

نحوه ی ارایه اطلاعات هم به این صورت است که در ادامه ابتدا درباره مشخصات سیگنال های خروجی شتاب سنج، بلوک های مورد نیاز طراحی مدار آنالوگ و روش های طراحی صحبت می شود، سپس با تقسیم بندی پروژه به دو بخش طراحی و شبیه سازی مدار در نرم افزار LTSpice و طراحی و شبیه سازی سیگنال شتاب سنج در نرم افزار Matlab، اطلاعات مورد نیاز و کار شده به صورت مبسوط ارائه می شوند.

# 2- پیش زمینهی طرح

اطلاعات و مشخصات اندازه گیری توسط نرم افزار LTspice پس از شبیه سازی در نمودار های زمانی ولتاژ و سیگنال های مدار قابل دسترسی می باشد. همچنین در ادامه در قسمت مشخصات سیگنال موارد مربوط به اندازه گیری نیز بطور تفصیلی بیان شده است.

اطلاعات گام شماری توسط سیگنال های اصلی گام که توسط ژیروسکوپ موبایل سنجیده شده و بوسیله ی نرم افزار متلب جمع آوری شدند. سپس این اطلاعات توسط ضرب داخلی(وفرمول تبدیل مقادیر 3 بعد به 1 بعد، یعنی به توان دو رساندن مولفه هر بعد سپس رادیکال گرفتن از مجموع آن ها) به یک سیگنال تبدیل می شود.

توجه داریم که سیگنال تولیدی در شبیه سازی توسط چند منبع سینوسی تولید می گردند که در نهایت همان سیگنالی است که قبلا بیان شده است.

سیگنال تک بعدی ولتاژ در حدود 20 میلی ولت دامنه خواهد داشت.یعنی در حدود 20mv+-20- نوسان می کند. سپس با استفاده

اپ امپ ها: 6 اپ امپ از نوع OP07 شمارنده: 4 شمارنده: 4


منابع ولتاث: 2 منبع ولتاث DC دارا

منابع ولتاژ: 2 منبع ولتاژ DC دارای مقادیر مثبت 5 ولت و منفی 5 ولت و منفی 5 ولت

معرفی روش های رایج در طراحی و ساخت موارد مشابه با توجه به مراجع معتبر:

> بیایید تا نگاهی به فرایند گام شماری بیندازیم! نظریه گام شماری:

ظهور دستگاه های تلفن همراه با خود روندی برای جمع آوری اطلاعات بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره ما به همراه داشت. یکی از انواع دادههایی که بسیاری از افراد جمعآوری می کنند، تعداد قدمهایی است که طی یک دوره زمانی انجام دادهاند. این دادهها را می توان برای ردیابی سلامت، آموزش برای رویدادهای ورزشی، یا برای کسانی از ما که وسواس زیادی در جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها داریم، فقط برای گام برداشتن استفاده کرد. مراحل را می توان با استفاده از گام



شکل 1: سیگنال های هر راستای فضای سه بعدی شتاب سنج[2]

از تقویت کننده معکوس نکننده عملیاتی با بهره حدود 100 تقویت می شود تا به سطح ولتاژی 2+-2- ولت برسد. سپس از فیلتر میان گذر که از پایین فرکانس 0 و از بالا فرکانس های بیش از 5 هرتز را عبور نمی دهد، می گذر. بعد از آن مرحله مربعی سازی سیگنال و تعیین ترشولد(آستانه) برای آن است بطوری که سیگنال بزرگتر از حد آستانه مقدار ثابت 5 ولت و سیگنال کوچکتر از ترشولد مقدار ثابت 0 ولت داشته باشد(مقدار ترشولد 2.5 ولت می باشد.)

پس این سیگنال به شمارنده ها اعمال می شود تا ان ها مقدار گام های برداشته شده را محاسبه و نشان دهند.

مشخصات مورد نیاز مدار آنالوگ:

مقاومت ها: 3 مقاومت 100 كيلو اهمى، 2 مقاومت 10 كيلو اهمى و 1 مقاومت 1 مگااهمى 1

خازن ها: 1 خازن 10 ميكرو فاراد و 1 خازن 390 نانو فاراد

شمار، که اغلب از داده های شتاب سنج سخت افزاری به عنوان ورودی استفاده می کند، شمارش کرد.

شتاب سنج چیست؟

شتاب سنج قطعه سخت افزاری است که شتاب را در راستاهای مختلف اندازه گیری می کند. بسیاری از مردم هر جا که می روند شتاب سنج را با خود حمل می کنند، زیرا تقریباً در تمام گوشیهای هوشمند موجود در بازار تعبیه شده است. یک شتاب سنج سیگنالی را در فضای سه بعدی برمی گرداند. سیگنال مجموعه ای از نقاط داده است که در طول زمان ثبت می شوند. هر جزء سیگنال یک سری زمانی است که نشان دهنده شتاب در یکی از راستاها است.


نرخ نمونه برداری شتاب سنج، که اغلب می تواند کالیبره شود، تعداد اندازه گیری ها را در هر ثانیه تعیین می کند. به عنوان مثال، یک شتاب سنج با نرخ نمونه برداری 100، 100 نقطه داده را برای

هر راستا برمی گرداند.

بیایید در مورد یک پیاده روی صحبت کنیم!

وقتی فردی راه میرود، با هر قدم کمی جهش می کند. فقط بالای سر یک نفر را که شما از دور می شود تماشا می کنید. سر، تنه و باسن آنها در یک حرکت جهشی صاف هماهنگ می شوند. در حالی که مردم خیلی بالا پرش نمی کنند (فقط یک یا دو سانتی متر) این یکی از واضح ترین، ثابت ترین و قابل تشخیص ترین قسمت های سیگنال شتاب راه رفتن یک فرد است. یک نفر با هر قدم در جهت عمودی بالا و پایین می پرد. اگر روی زمین راه می روید، جهش در همان جهت گرانش است.

ما با استفاده از شتابسنج برای شمارش بالا و پایین قدمها را میشماریم. از آنجایی که تلفن می تواند در هر جهتی بچرخد، ما از جاذبه استفاده می کنیم تا بدانیم کدام جهت پایین است. گام شمار می تواند با شمارش تعداد پرش ها در جهت گرانش، گام ها را بشمارد. بیایید به شخصی که با گوشی هوشمند مجهز به شتاب سنج در جیب پیراهنش راه می رود، نگاه کنیم.



شکل 2: شکل حرکت سر یک انسان در حال راه رفتن [2] برای سادگی، فرض می کنیم که فرد:

- تنها در راستا z راه می رود.
- گوشی را در تمام طول پیاده روی در جهت یکسان نگه می دارد. در دنیای کامل ما، شتاب ناشی از پرش های پله ای یک موج سینوسی کامل در جهت ۷ را تشکیل می دهد. هر پیک در موج سینوسی دقیقاً یک پله است. گام شماری به موضوع شمارش این پیک ها تبدیل می شود.

نیروی گرانش باعث ایجاد شتاب در جهت گرانش می شود که از آن به عنوان شتاب گرانشی یاد می کنیم. این شتاب منحصر به فرد است زیرا همیشه وجود دارد و برای اهداف این پروژه در 9.8 ثابت است.


فرض کنید یک گوشی هوشمند روی صفحه میز به سمت بالا خوابیده است. در این جهت، سیستم مختصات ما به گونه ای است که جهت z منفی همانی است که گرانش بر آن اثر می کند. گرانش گوشی ما را در جهت منفی z می کشاند، بنابراین شتاب سنج ما، حتی زمانی

که کاملاً ساکن باشد، شتاب 9.8 متر بر ثانیه را ثبت می کند. در جهت z منفی داده های شتاب سنج تلفن ما در این جهت در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل 3: سیگنال حاصل از شتاب سنج برای یک موبایل ساکن روی میز [2]


شتاب سنج ما تمام شتاب ها از جمله شتاب گرانشی را ثبت می کند. هر سری زمانی کل شتاب را در آن جهت اندازه گیری می کند. شتاب کل مجموع شتاب کاربر و شتاب گرانشی است. شتاب کاربر، شتاب دستگاه به دلیل حرکت کاربر است و زمانی که گوشی کاملاً ساکن است، روی 0 ثابت است. با این حال، هنگامی که کاربر با دستگاه در حال حرکت است، شتاب کاربر به ندرت ثابت خواهد بود، زیرا حرکت با شتاب ثابت برای شخص دشوار است.



z شکل 4: نمودار سیگنال های شتاب سنج بطوریکه در راستای z شتاب گرانش به آن وارد می شود z


برای شمارش گامها، ما به پرشهای ایجاد شده توسط کاربر در جهت گرانش علاقه مندیم. این بدان معناست که ما علاقه مند به جداسازی سری زمانی 1 بعدی هستیم که شتاب کاربر در جهت گرانش را از سیگنال شتاب 3 بعدی خود توصیف می کند. مردم موجودات پیچیده ای هستند!

اگر شخصی گوشی را در یک کیف روی شانههای خود حمل کند، در حالی که تلفن در وضعیت بدتری قرار دارد؟ بدتر از آن، اگر تلفن در قسمتی از راه رفتن در کیف بچرخد، مانند شکل زیر، آن وقت چه می شود؟



شکل 5: شکل حرکت گوشی موبایل در کیف فردی در حال راه رفتن [2]

اکنون هر سه مؤلفه ما دارای شتاب گرانشی غیر صفر هستند، بنابراین شتاب کاربر در جهت گرانش اکنون بین هر سه سری زمانی تقسیم شده است. برای تعیین شتاب کاربر در جهت گرانش، ابتدا باید تعیین کنیم که گرانش در کدام جهت عمل می کند. برای این کار، باید شتاب کل در هر سه سری زمانی را به یک سری زمانی شتاب کاربر و یک زمان شتاب گرانشی تقسیم کنیم.



شكل 6: تقسيم هر جز سيگنال شتاب سنج به دو مولفه حاصل از گرانش و غيرحاصل از گرانش [2]

سپس می توانیم بخشی از شتاب کاربر را در هر مؤلفه ای که در جهت گرانش است، جدا کنیم، و در نتیجه فقط شتاب کاربر در جهت سریهای زمانی گرانش است.

بیایید این را به دو مرحله زیر تعریف کنیم:

- تقسیم شتاب کل به شتاب کاربر و شتاب گرانشی.
  - جداسازی شتاب کاربر در جهت گرانش.

ما به هر مرحله به طور جداگانه نگاه می کنیم. تقسیم شتاب کل به شتاب کاربر و شتاب گرانشی!


ما می توانیم از ابزاری به نام فیلتر برای تقسیم یک سری زمانی کل شتاب به یک سری زمانی شتاب کاربر و یک سری زمانی شتاب گرانشی استفاده کنیم.

# فیلترهای پایین گذر و بالا گذر!

فیلتر ابزاری است که در پردازش سیگنال برای حذف یک جزء ناخواسته از سیگنال استفاده می شود. یک فیلتر پایین گذر اجازه عبور سیگنال های فرکانس پایین را می دهد، در حالی که سیگنال های بالاتر از آستانه تعیین شده را تضعیف می کند. برعکس، یک فیلتر بالاگذر به سیگنالهای فرکانس بالا اجازه عبور میدهد، در حالی که سیگنالهای زیر یک آستانه تعیینشده را تضعیف می کند.

در شرایط ما، فرکانس اندازه گیری شده در هرتز، نشان می دهد که شتاب با چه سرعتی در حال تغییر است. یک شتاب ثابت دارای فرکانس 0 هرتز است، در حالی که یک شتاب غیر ثابت دارای فرکانس غیر صفر است. این بدان معناست که شتاب گرانشی ثابت ما یک سیگنال 0 هرتز است، در حالی که شتاب کاربر چنین نیست.

برای هر جزء، ما میتوانیم شتاب کل را از یک فیلتر پایین گذر عبور دهیم و فقط سری زمانی شتاب گرانشی باقی میماند. سپس می توانیم شتاب گرانشی را از شتاب کل کم کنیم و سری زمانی شتاب کاربر را خواهیم داشت.




شکل 7: بدست آوردن مولفه گرانشی بوسیله فیلتر و تفریق سیگنال شتاب سنج از مولفه گرانشی [2]

جداسازی شتاب کاربر در جهت گرانش!


و yu(t) و yu(t) به نه فقط yu(t) و yu(t) به yu(t) و yu(t) به yu(t) و y

هنگام کار با مختصات، قبل از معرفی محصول نقطه ای، که یکی از ابزارهای اساسی مورد استفاده در مقایسه بزرگی و جهت مختصات x، و z است، خیلی دور نخواهید شد.

محصول ضرب نقطه ما را از فضای 3 بعدی به فضای 1 بعدی می برد. وقتی حاصل ضرب نقطه ای دو سری زمانی، شتاب کاربر و شتاب گرانشی را که هر دو در فضای 3 بعدی هستند، در نظر بگیریم، یک سری زمانی در فضای 1 بعدی باقی می مانیم که نمایانگر بخشی از شتاب کاربر در فضای 1 بعدی است. ما این سری زمانی جدید را 3 می نامیم.



شكل8: بدست آوردن سيگنال (a(t برحسب مولفه هاى فضاى سه بعدى [2]



شكل 10: شكل انواع مسايل و مشكلاتي كه با آن روبروييم [2]

چهار مسئله و مشکل اصلی با (a(t وضعیت فعلی آن وجود دارد. بیایید هر یک را بررسی کنیم!

# 1. پرش های در قله

(t) دارای بسیاری "پرش" است، زیرا یک تلفن می تواند در هر مرحله تکان بخورد و یک جزء با فرکانس بالا به سری زمانی ما اضافه کند. به این پرش نویز می گویند. با مطالعه مجموعه داده های متعدد، ما تشخیص داده ایم که شتاب گام حداکثر 5 هرتز است. ما می توانیم از یک فیلتر IIR پایین گذر برای حذف نویز استفاده کنیم تا همه سیگنال های بالای 5 هرتز را تضعیف کنیم.

# 2. قله های آهسته

با نرخ نمونه برداری 100، پیک آهسته نمایش داده شده در 1.5 ، a(t) ثانیه طول می کشد، که برای یک گام بسیار کند است. در مطالعه نمونههای کافی از دادهها، مشخص کردهایم که کندترین قدمی که میتوانیم برداریم فرکانس ۱ هرتز است. شتابهای آهستهتر به دلیل یک جزء فرکانس پایین است که میتوانیم دوباره آن را با استفاده از فیلتر IIR بالا گذر حذف کنیم.


#### 3. قله های کوتاه

هنگامی که شخصی از یک برنامه استفاده می کند یا تماس برقرار می کند، شتاب سنج حرکات کوچکی را در جهت گرانش ثبت می کند و خود را به عنوان قله های کوتاه در سری زمانی ما نشان می دهد. ما میتوانیم این قلههای کوتاه را با تعیین یک آستانه حداقل و شمردن یک قدم در هر بار عبور (a(t) از آن آستانه در جهت مثبت حذف کنیم.

# 4. قله های ناهموار

گام شمار ما باید افراد زیادی را با راه رفتن های مختلف در خود جای دهد، بنابراین ما حداقل و حداکثر فرکانس گام را بر اساس حجم نمونه بزرگی از افراد و پیاده روی ها تنظیم کرده ایم. این بدان معنی است که ممکن است گاهی اوقات مقداری زیاد یا خیلی کم فیلتر کنیم. در حالی که ما اغلب قلههای نسبتاً صافی خواهیم داشت، می توانیم هر چند وقت یکبار قلهای «بامپر» داشته باشیم.

هنگامی که برآمدگی در آستانه ما رخ می دهد، می توانیم به اشتباه تعداد زیادی قدم را برای یک اوج بشماریم. برای رفع این مشکل از روشی به نام هیسترزیس استفاده خواهیم کرد. هیسترزیس به وابستگی یک خروجی به ورودی های گذشته اشاره دارد. ما می توانیم عبور از آستانه را در جهت مثبت و همچنین 0 عبور در جهت منفی را بشماریم. سپس، ما فقط قدمها را میشماریم که در آن عبور از آستانه پس از عبور از 0 اتفاق میافتد، و مطمئن میشویم که هر مرحله را فقط یک بار میشماریم.



شكل 11: تشخيص نهايي گام شماري بوسيله ي تعيين حد


روش های دیگر نظیر مدار های دیجیتالی همانند مدار گام MSP340 MCU که با اسافاده از Texas Instrument طراحی شده است.

یا طراحی گام شمار با استفاده از امواج رادیویی RF


# : DIY Arduino Pedometer پروژه

محوره کامل است و بر اساس اصل حسگر خازنی کار می کند. این یک ماژول کوچک، بر اساس اصل حسگر خازنی کار می کند. این یک ماژول کوچک، نازک و کم مصرف با یک سنسور پلی سیلیکونی سطحی میکرو ماشین کاری شده و مدارهای تهویه سیگنال است. شتاب سنج ADXL335 می تواند شتاب استاتیک و پویا را اندازه گیری کند. در این پروژه گام شمار آردوینو، شتاب سنج ADXL335 به عنوان سنسور گام شمار عمل می کند.

شتاب سنج وسیله ای است که می تواند شتاب را در هر جهت به ولتاژ متغیر مربوطه تبدیل کند. این کار با استفاده از خازن ها (تصویر ارجاع) انجام می شود، همانطور که Accel حرکت می کند، خازن موجود در داخل آن نیز بر اساس حرکت دچار تغییرات (تصویر ارجاع) می شود، از آنجایی که ظرفیت خازن متغیر است، می توان یک ولتاژ متغیر نیز به دست آورد.



شكل 12: خازن درون حسگر [3]



شكل 13: مدار گام شمار با استفاده از آردوینو [3]

# 3- پروژه

طراحی و ساخت گام شمار حاوی مراحل مختلف و متنوعی است که می تواند به طرق مختلفی انجام شود. برای مثال می توان با استفاده از مدار آنالوگ سیگنال ورودی را دریافت کرد، مراحل پردازشی را به صورت آنالوگ بر روی سیگنال اعمال کرد و خروجی مناسب که تعداد گام شمرده شده باشد را دریافت کرد یا با استفاده از تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال، پردازش های دیجیتالی بر روی سیگنال انجام داد و در نهایت مانند مدار آنالوگ خروجی را به صورت تعداد گام شمرده شده تحویل داد. البته می توان از هر دو روش به صورت همزمان نیز استفاده کرد همانطور که در گام شمار های امروزی مدار مورد نیاز و حسگر مورد نیاز در گوش ها یا مچ بند ها قرار داده شده اند و سیگنال های شتاب سنجی توسط آنان ثبت می شوند. سپس این سیگنال ها به صورت دیجیتال در می آیند و توسط میکروکنترلر ها یا میکروپروسسور ها، عملیات های پردازشی بر روی میکروکنترلر ها یا میکروپروسسور ها، عملیات های پردازشی بر روی

همانطور که در بخش های قبل نیز گفته شد پروژه، ساخت مدار آنالوگ ثبت سیگنال شتاب قدم شماری توسط حسگر پیزوالکتریک

است و توقع می رود که توسط مدار آنالوگ پیاده سازی شده باشد. اما در اینجا پروژه را به دو بخش مجزا تقسیم می کنیم، گویی یک پروژه مشخص با دو روش متفاوت انجام شده باشد.

1. روش اول طراحی و شبیه سازی مدارات آنالوگ در نرم افزار LTSpice و شبیه سازی سیگنال مورد نظر است.

2. روش دوم ثبت سیگنال حقیقی شتاب سنج حاضر در گوشی های هوشمند در گام شماری و پردازش سیگنال به وسیله نرم افزار Matlabست.

در ابتدا مراحل انجام روش اول، مدارات مورد نیاز، بلوک دیاگرام، محاسبات و شبیه سازی ها بیان می شوند و سپس روش دوم، به صورت مفصل بیان می شود.

# طراحی و پردازش سیگنال گام شماری به وسیله مدارات آنالوگ:

در این بخش مراحل مختلفی وجود دارند که به صورت بلوک دیاگرام در ادامه نیز نمایش داده می شوند. این مراحل عبارت اند از شبیه سازی سیگنال ورودی اندازه گیری شده توسط شتابسنج و اضافه کردن شرایط محیطی مانند نویز به آن، طراحی تقویت کننده های مناسب به جهت تقویت سیگنال خام با دامنه ولتاژ پایین، طراحی فیلتر باند بالا و پایین به جهت فیلتر کردن سیگنال نویز و دیگر سیگنال هایی که از دامنه فرکانسی گام شماری خارج هستند، تبدیل سیگنال تقویت شده و فیلتر شده به شکل موج پالس با توجه به شرایط تشخیص گام و همچنین شمارش تعداد پالس های تولید شده توسط شمارنده باینری.

نرم افزار مورد استفاده:

در این بخش از نرم افزار طراحی مدارات آنالوگ قدرت از استفاده شده است. این نرم افزار نسخه ای رایگان و پر قدرت از مجموعه نرم افزار های طراحی و شبیه سازی SPICE است که کاربری ساده تری نسبت به نسخه های دیگر دارد و می توان با استفاده از آن مدارات آنالوگ را طراحی و در حوه های فرکانسی و زمانی شبیه سازی کرد. این شبیه سازی ها شامل انواع نمودار های زمانی و فرکانسی با حالت های مختلف مانند DC Sweep ، AC Sweep ، Transient و ستند.

به دلیل حجم اندک، نصب راحت و کاربری راحت تر این نرم افزار نسبت به نسخه های دیگرش از LTSpice استفاده شده است. البته نرم افزار Proteus نیز می توانست انتخاب مناسبی برای طراحی مدار باشد که در این بخش ترجیح بر این داده شد که از آن استفاده نشود.

بلوک دیاگرام مدار:


هر قسمت از بلوک دیاگرام به صورت جدا گانه چه در طراحی و محسبات و چه در شبیه سازی بررسی و توضیح داده می شوند. طراحی مدار و محاسبات:

سیگنال شبیه سازی شده:

سیگنالی که از شتاب سنج به عنوان خروجی حسگر داده می شود، حاوی فرکانس های متفاوت پایین و بالا به همراه نویز فراوان است که البته در کل شمای کلی سیگنال سینوسی را دارد. سیگنالی که حقیق باشد و بتوان آن را وارد فضای LTSpice کرد متاسفانه یافت نشد و در نهایت این سیگنال به صورت دستی با ترکیب چند سیگنال سینوسی با فرکانس ها متنوع و منبع تولید نویز سفید، ساخته شد. به دلیل آنکه فرکانس اصلی گام شماری زیر 4 هرتز یا کمتر از آن است، یکی از منابع سینوسی را با فرکانس دو هرتز و با دامنه بیشتر نسبت به بقیه انتخاب می شود و بقیه فرکانس ها را که از خارج از بازه 4 هرتز انتخاب شده اند را با دامنه کمتر قرار می دهیم. فرکانس دو هرتز گذاشته شده نشان دهنده این است که فرد در هر ثانیه دو گام برداشته است. همچنین منبع نویز سفید را نیز به سیگنال اصلی کام برداشته است. همچنین منبع نویز سفید را نیز به سیگنال اصلی کام برداشته است. همچنین منبع نویز سفید را نیز به سیگنال اصلی کان نیز می توانند حضور داشته باشند، به هر کدام از منابع ولتاژ های کافستی نیز افزوده می شود.

در تحقیق های انجام شده خروجی شتاب سنج های واقعی در ارد ولت هستند اما شتاب سنج هایی که در گوشی های هوشمند به کار می روند خروجی میلی ولتی دارند. به همین دلیل دامنه سیگنال ورودی ساخته شده در حدود 20 الی 25 میلی ولت است. مدار سیگنال ساخته شده به شکل زیر است:

عدد سمت راست نشان دهنده فرکانس، عدد وسط نشان دهنده دامنه و عدد سمت چپ نشان دهنده DC offset است.



شكل 15: سيگنال ورودى ساخته شده با چند منبع سينوسي

: DC block فيلتر


bandpass در ابتدا تصمیم بر آن داشتیم تا با استفاده از فیلتر که فرکانس قطع پایین آن 0.2 باشد، قسمت DC ورودی را حذف کنیم، اما تصمیم بهتری که گرفته شد آن بود که در مسیر ورودی و قبل از تقویت کننده خازنی با ظرفیت 10 میکرو فاراد گذاشته شود و مانع بخش DC ورودی یا همان فرکانس 0 شود. این بخش به نوعی شبیه highpass عمل می کند و فرکانس 0 را فیلتر می کند.

سیگنال های شتاب سنج به دلیل حضور همیشگی شتاب زمین، حاوی آفست هستند.

مدار پیش تقویت کننده:

همانطور که بیان شد، دامنه سیگنال ورودی در حدود 20 الی 25 میلی ولت است، برای پردازش بهتر و سپس گذر سیگنال از فیلتر از تقویت کننده ای استفاده کردیم تا دامنه ورودی را به 2 ولت مثبت و منفی برساند.

مدار طراحی شده به شکل زیر است:



شكل 16: بلوك مدار پيش تقويت كننده

ابتدا بهره تقویت کننده را بدست می آوریم:

$$A = -\frac{R1}{R2}$$

پس با توجه به آنکه برای این تقویت کننده بهره 100 در نظر گرفته شده است لازم است که اندازه مقاومت 100 R1 برابر مقاومت R2 باشد. به همین دلیل مقاومت اول 1 مگا اهم و دومی 10 کیلو انتخاب می شوند.


#### فيلتر Lowpass :

همانطور که در بخش های قبل نیز گفته شد، یک فرد در حالت دویدن نیز نمی تواند بیش از 4 الی 5 قدم را در ثانیه طی کند، به همین دلیل تمام فرکانس های بالای 4 هرتز بی فایده هستند، پس به جهت حذف نویز و فرکانس های نا مفید بالاتر از 4 هرتز، از فیلتری با فرکانس قطع 4 هرتز استفاده می شود. فرکانس قطع از رابطه زیر بدست می آید:

# $\frac{1}{2\pi RC}$

همانطور که بیان شد عبارت بالا باید برابر 4 شود، به همین دلیل با توجه به سری استاندارد e12 ، مقدار مقاومت 100 کیلو اهم و ظرفیت خازن 390 نانو فاراد تعیین می شود.

مدار فیلتر به شکل زیر است:




شكل 17: بلوك مدار فيلتر پايين گذر

# تقویت کننده میانی:

این تقویت کننده همانند تقویت کننده قبلی است ولی هدف آن این است که سیگنال تضعیف شده در فیلتر را به دامنه مثبت و منقی 4 ولت برساند تا در بخش بعدی سیگنال را بتوان وارد مقایسه گر کرد.

این تقویت کننده از همان رابطه تقویت کننده قبلی پیروی می کند و مقادیر مورد نیاز مقاومت ها برای طراحی عبارت اند از مقاومت اول 15 کیلو اهم. مدار به شکل زیر است:




شكل 18: بلوك مدار تقويت كننده مياني

#### مقایسه گر:

هدف از وجود مقایسه گر آن است که سیگنال ورودی شبه سینوسی را بتوان به موج پالس تبدیل کرد تا از آن بتوان در بخش شمارنده استفاده کرد. به همین دلیل سیگنال ورودی را با استفاده از تقسیم مقاومت به مقدار 0.5- ولت بایاس می کنیم. همچنین در پایه inverter آپ امپ نیز از آستانه 0.5- ولت استفاده می کنیم. به این معنا که اگر دامنه سیگنال ورودی به صورت مجموع با 0.5- بایاس شده در پایه مثبت آپ امپ از 0.5- ولت بزرگتر باشد، خروجی آپ امپ به حد آستانه اشباع خود که در حدود 0.5- ولت است می رسد و اگر از 0.5- ولت کمتر باشد به حد اشباع پایین که 0.5- ولت است می رسد و رسد. پس در نهایت در خروجی آپ امپ موج پالس مربعی تولید می شود.

مدار مقایسه گر به شکل زیر است:



شكل 19: بلوك مدار مقايسه گر


#### شمارنده باینری:

تنها ایراد این نرم افزار در این بخش نمایان می شود زمانی که مجبور می شویم تا با استفاده از D flip flop ها شمارنده تولید کنیم.

همانطور که در مدار منطقی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است با استفاده از D flip flop هایی که کلاک هایشان سری می شوند می توان شمارنده باینری تولید کرد به طوری مه اگر بخواهیم شمارنده 4 بیتی تولید کنیم به 4 دی فلیپ فلاپ نیاز داریم. کافی است که سیگنال پالسی تولید شده در بخش قبل را به عنوان ورودی به Clock اولین فلیپ فلاپ بدهیم تا به ازای لبه بالارونده هر پالس مثبت، یکبار بشمرد.


البته ایراد دیگری که این بخش دارد این است که به گذر تعدادی پالس برای آماده سازی نیاز دارد تا همه بیت های خروجی 0 شوند و شمارش از 0 آغاز شود.

مدار طراحی شده این بخش در زیر دیده می شود:



شكل 20: بلوك مدار شمارنده ديجيتال

به طور کل ساختار شمارنده باینری طراحی شده به این صورت است که هر فلیپ فلاپ در لبه بالا رونده مقدار D ای را که به صورت ورودی گرفته است در خروجی Q ظاهر می کند و اگر به Q مقدار خروجی Q را داده باشیم ، در هر پالس کلاک جای Q و Q با یکدیگر عوض می شود. به همین صورت می توان بیت های باینری با طول پالس های متفاوت تولید کرد و در کنار یکدیگر قرار داد تا یک عدد باینری تولید شود. این عدد باینری که به عنوان خروجی نهایی مدار تلقی می شود همان نشان دهنده تعداد گام برداشته شده توسط فرد است.




شكل 22: مدار تجميع شده

مدار تجميع شده:

در نهایت بلوک هایی که هر کدام به صورت جداگانه توضیح داده شدند با یک دیگر مدار بزرگی را تشکیل می دهند که سیگنال آنالوگ نویزی شتاب سنج را دریافت می کند و تعداد گام برداشته شده را به صورت باینری در خروجی اعلام می کند.

همچنین به جهت آنکه هر طبقه و بلوک بر روی طبقه یا بلوک قبلی یا بعدی خود اثری نداشته باشد، از متصل کننده بافر بین هر کدام استفاده می کنیم که مدار آن به شکل زیر است:



شكل 21: بلوك مدار پيش تقويت كننده

در تمام بخش ها از آپ امپ OP07 که آپ امپی رایج و ارزان است استفاده شده است که برای گام شمار که کابری ساده ای دارد مناسب است. همچنین تمامی مقاومت ها و خازن ها از سری های استاندارد انتخاب شده اند تا شبیه سازی واقعی باشد.

مدار تجیمیع شده به صورت زیر است:

در این مدار در ابتدا سیگنال ساخته شده با انواع فرکانس ها و نویز به ورودی داده می شود، آفست دی سی آن حذف و سپس دامنه سیگنال با بهره 100 تقویت می شود، به عبارتی از حدود 20 میلی ولت به 2 ولت می رسد. پس از تقویت از فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع 4 هر تز می گذر تا اثر نویز و فرکانس های مزاحم کمتر شوند. پس از آن مجددا تقویتی با بهره 1.5 به جهت جبران افت فیلتر و تنظیم دامنه 4 ولت انجام می شود. در مرحله بعدی سیگنال تمیز شده شبه سینوسی توسط مقایسه 2 با آساتانه تقریبی 3 ولت، به وسیله سیگنال پالس تعیین می شود که آیا گامی برداشته شده است یا خیر. در مرحله آخر نیز تعداد پالس های توسط شمارنده شمرده شده و به وسیله 4 بیت باینری، تعداد گام های برداشته شده به صورت باینری به نمایش در می آیند. متاسفانه در این نرم افزار آی سی شمارنده و نمایشگر وجود ندارد و به همین علت به وسیله فلیپ فلاپ

ها و شکل موج ها عدد نمایش داده شده است.


# 4- نتایج شبیه سازی

در بخش شبیه سازی در ابتدا همانند بخش قبلی به صورت بلوکی با توجه به بلوک دیاگرام پیش می رویم و هر بلوک را به صورت جداگانه بررسی می کنیم که عملکرد آن در شبیه سازی چگونه است. سپس مدار تجمیعی را نیز شبیه سازی و بررسی می کنیم. سیگنال شبیه سازی شده:

همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شد این سیگنال حاوی فرکانس 2 هرتز به جهت شبیه سازی گام شماری، چند سیگنال سینوسی با فرکانس های متنوع و منبع نویز سفید است.

با استفاده از حالت Transirnt در نرم افزار LTSpice می توانی بازه زمانی ای را تعریف کنیم، سیگنال زمانی را اعمال و خروجی را مشاهده کنیم. در تمام نمودار های این بخش به جز پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر، از این حالت استفاده شده است.

سیگنال تولید شده که سعی شده است به سیگنال واقعی شبیه باشد. به شکل زیر است:




شكل 23: نمودار چند فركانسه بودن سيگنال و نويز

چند فرکانسه بودن سیگنال و نویز آن به خوبی به تصویر کشیده شده است.

#### : DC block فيلتر

اگر تصویر بخش قبل را با دقت بنگریم، مشاهده می کنیم که سیگنال حاوی آفست حدود 1.1 ولتی است. پس از عبور از خازن 0 میکرو فارادی سیگنال به شکل زیر تبدیل می شود که آفست آن 0 است.



مدار پیش تقویت کننده:

به عنوان ورودی به این بلوک سیگنال سینوسی با فرکانس 2 هرتز و با دامنه 20 میلی ولت داده می شود. خروجی سیگنالی با همان فرکانس و دامنه 2 ولت است. همانطور که انتظار می رفت بهره برابر 100 است.



فيلتر Lowpass:


در این بخش نموداری که کشیده می شود نمودار Bode نام دارد که در هردو راستای افقی و عمودی به صورت لگاریتمی درجه بندی می شود. با استفاده از این نمودار می توان میزان افت سیگنال ورودی را به ازای فرکانس های مختلف مشاهده کرد و فرکانس قطع فیلتر که همان فرکانس 3dB- است را یافت. فرکانس قطع فرکانسی است که در آن توان نصف و دامنه تقسیم بر رادیکال 2 می شود. فیلتر پایین گذر طراحی شده حاوی فرکانس قطع 4 هرتز است، پس در نمودار Bode نیز باید شاهد افت دامنه در این فرکانس باشیم. به خوبی در نمودار زیر افت مشخص است.



این نمودار پاسخ فرکانسی فیلتر را مشخص می کند. خط سبز پر رنگ نشان دهنده اندازه پاسخ فرکانسی و خط کم رنگ نشان دهنده زاویه پاسخ فرکانسی است.

# تقویت کننده میانی:


در این بخش نیز همانند تقویت کننده قبلی سینوسی با دامنه 0.5 ولت و فرکانس 2 هرتز به ورودی داده می شود، در خروجی سیگنال با دامنه حدودی 0.8 ولت و همان فرکانس 2 هرتز دریافت می شود که طبق توقع بهره 1.5 طراحی شده است.



مقایسه گر: شکل 27: تقویت کننده میانی با بهره 1.5

در این بلوک به ورودی سیگنالی سینوسی به ترکیب تک فرکانس یا دو فرکانس با دامنه بیش از 2.5 ولت می دهیم تا آستانه مقایسه را رد کند، اگر رد کند باید پالس مربعی تشکیل شود.

در شکل نیز به خوبی دیده می شود که قله های سینوسی به پالس مربعی تبدیل می شوند:




شكل 28: نمودار مدار مقايسه گر

شمارنده:

همانطور که در بخش طراحی نیز گفته شد، ورودی باید شکل موج پالس مربعی به Clock فیلپ فلاپ اولی باشد تا شمارش آغاز شود. همچنین به دلیل آنکه دکمه ریست در این نرم افزار وجود ندارد، باید چند پالس گذر کنند تا فرایند آماده سازی انجام شود و تمام بیت های خروجی از فلیپ فلاپ ها صفر شوند و شمارش از 0000 آغاز شود.

به دلیل آنکه 4 بیت خروجی وجود دارند، چهار سیگنال خروجی و یک سیگنال ورودی داریم که در شکل دیده می شوند. لبه بالا رونده سیگنال ورودی لحظه شمارش و تغییر برای هر 4 فلیپ فلاپ است.




همانطور که دیده می شود باید 5 پالس گذر کنند تا همه در حالت 0 قرار گیرند و شمارش از پالس ششم آغاز شود. به این 5 پالس، propagation delay نیز می گویند.

LSB ، Bit0 و MSB ، Bit3 است.


می توان با تعیین دلخواه تعداد فلیپ فلاپ، تعداد ارقام دودویی را تعیین و بازه نمایش تعداد گام را تغییر داد.

#### مدار تجميع شده:


مدار تجمیع شده همان اتصال بلوک های نشان داده شده به یکدیگر است. برای آنکه بتوانیم به خوبی پردازش هایی که بر روی سیگنال ورودی انجام می شود را ببینیم، به ترتیب سیگنال های ورودی و خروجی هر بخش را نشان می دهیم:




شكل 30: ورودى و خروجى فيلتر حذف آفست




شكل 31: سيگنال نويز ورودي




شکل 32: ورودی و خروجی پیش تقویت کننده




شكل 33: خروجي فيلتر پايين گذر




شکل 34: ورودی و خروجی تقویت کننده میانی



شكل 35: سيگنال ورودى و سيگنال معيار مقايسه گر



شکل 36: ورودی و خروجی مقایسه گر (پالس مربعی)



شکل 37: ورودی و بیت های خروجی شمارنده

نتایج شبیه سازی و طراحی در نرم افزار به طور کامل توضیح داده شده و به نمایش درآمدند. طبق انتظار از یک سیگنال نویزی توانستیم تعداد گام برداشته شده را به صورت عددی نشان دهیم. عملکرد مدار در تشخیص وضعیت غیر عادی:

به طور کلی وضعیت های غیر عادی در گام شماری می توانند

چند نوع باشند. اولین نوع به دلیل وجود انواع نویز به خصوص نویز سفید می تواند اتفاق بیفتد. راهکاری که برای حذف نویز انجام شده است فیلتر کردن فرکانس های بالاتر از 4 هرتز و قرار دادن آستانه برای تولید پالس مربعی هستند.

همچنین به دلیل آنکه این سیگنال بر پایه سنجش شتاب و تغیرات آن توسط حسگر ساخته شده است، می تواند شامل شتاب هایی با فرکانس 0 و ثابت مثل شتاب زمین باشد که با استفاده از خازن در ورودی، این مسئله را نیز برطرف کردیم.

شتاب های متغیر دیگری نیز وجود دارند مانند زمانی که در خودروی دارای شتابی نشسته اید یا به هر دلیلی حسگرتان تغییر شتاب احساس کند. می دانیم که در حالت عادی سیگنال گام شماری شتابی بین مثبت و منفی 0.5 و امی سنجد پس اگر همانطور که آستانه را در مدار برابر 3 قرار دادیم، آستانه را طوری قرار دهیم که شتاب های معمولی کوچک را نیز حذف کند، این مشکل بر طرف می شود. البته در مدار آنالوگ برای حالت های شتاب های متغیر بزرگ نمی توان کاری کرد یا حداقل در این پروژه انجام نشد. در پردازش های دیجیتالی امکان حذف حالت های غیر عادی بسیار بیشتر از مدار های آنالوگ است.

# طراحی و پردازش سیگنال گام شماری حقیقی در نرم افزار Matlab:

طراحی مدار آنالوگ و شبیه سازی آن نمی تواند از مزایای پردازش دیجیتال بهره ببرد به همین دلیل نوع دیگری از گام شماری به وسیله پردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار متلب انجام شد که بیشتر جنبه سیستمی و پردازشی دارد تا طراحی مدار.

نرم افزار مورد استفاده:

نرم افزاری که با استفاده از آن در آن کد می نویسیم و پردازش های مختلفی بر روی سیگنال انجام می دهیم، Matlab نام دارد. نرم افزاری که محیطی است برای انجام پردازش های ریاضیاتی و سیستمی به وسیله کد نویسی و یا استفاده از ابزار های دیگر نظیر toolbox ها و ....

اصلی ترین عاملی که باعث شد به این بخش از پروژه نیز روی آورده شود این بود که در مدارات آنالوگ نمی توانستیم یک سیگنال واقعی را پردازش کنیم اما در متلب این امکان وجود داشت. در ادامه بلوک دیاگرام مراحل پردازش سیگنال را مشاهده می فرمایید:




شکل 88: دیاگرام نحوه ی تبدیل سیگنال های فضای سه بعدی به عدد تعداد

سیگنال های محور ها:

در ابتدا نرم افزار متلب را بر روی گوشی موبایل نصب کرده و با استفاده از سنسور شتابسنج داخل تلفن همراه، سیگنال حقیق گام برداری را ضبط کرده و در درایو متلب آپلود می کنیم. پس از آن دیتا های ذخیره شده را در نرم افزار متلب رسم می کنیم. همانطور که در مقدمه نیز گفته شد، شتابسنج شتاب وارده در هر سه راستای سه بعدی را می سنجد و سه سیگنال خروجی را تولید می کند که هر سیگنال حاوی اطلاعات تغییرات شتاب در هر یک از راستا هاست. برای انجام پروژه سه سیگنال با انواع حالت ها ذخیره شده است که برای بخش شبیه سازی، نتایج حاصله از پردازش یکی از آن ها را در ادامه مشاهده می شوند.

پس از آنکه سیگنال های ذخیره شده را انتقال دادیم، به وسیله تابع ()wgn نویز سفیدی با همان ابعاد سیگنال ورودی تولید و به هر یک از سیگنال ها اضافه می کنیم.


سیگنال های نویزی به شکل زیر در می آیند:



#### فیلتر پایین گذر:

همانطور که در مدارات آنالوگ نیز بیان شد، برای رفع نویز و فرکانس های اضافی، فیلتری با فرکانس قطع 4 هرتز تولید کرده و سیگنال ها را از آن عبور می دهیم.

نتايج خروجي:



شكل 40: نتايج خروجي فيلتر پايين گذر

مشاهده می شود که تا حد بسیار خوبی سیگنال به سینوسی نزدیک تر شده است.

بدست آوردن تک سیگنال خروجی:

با استفاده از عملیات های ریاضی، ابتدا سیگنال ها را به توان دو می رسانیم، سپس با یکدیگر جمع می کنیم و در نهایت مجدور مجموعشان را بدست می آوریم که سیگنال خروجی اصلی را تولید می کند.

این بخش همان بخشی است که در مدارات آنالوگ قابل پیاده سازی نبوده است، به نوعی این بخش نقطه شروع مدارات آنالوگ است اما متاسفانه راهی برای آنکه سیگنالی را از متلب به LTSpice بتوانیم انتقال دهیم، وجود ندارد.

#### مقایسه گر:

با استفاده از مشخص کردن آستانه گام شماری که 11.7 قرار داده شده است، هر قله سینوسی سنجیده می شود که آیا دامنه کافی برای آنکه یک گام محسوب شود را دارد یا خیر. اگر داشته باشد، یک پالس مربعی تولید می شود و اگر نداشته باشد 0 می شود. همچنین در این بخش می توانیم اختلال ناشی از شتاب های با دامنه بزرگ را که در مدارات آنالوگ نمی توانستیم رفع کنیم را با تعیین حد بالای دامنه، حل کنیم.

موج پالسی که از سیگنال شبه سینوسی اصلی بدست می آید:

که این اتفاق به وسیله میکرو ها امکان پذیر است. در این پروژه سعی شد تا هر دو وجه پردازش مدارات آنالوگ و پردازش دیجیتال سیگنال هر چند به طور جداگانه انجام شوند و در نهایت از یک سیگنال آنالوگ آلوده به انواع فرکانس و نویر بتوان تعداد گام برداشته شده را محاسبه و بیان کرد.


نقاط ضعفی که در پروژه وجود داشتند چند مورد بودند. یکی از آن ها این بود که سیگنال حقیق برا پردازش مداری یافت نشد و مجبور به تولید آن به صورت دستی شدیم. همچنین انجام قسمت نمایش باینری در نرم افزار LTSpice مناسب نبود و شاید اگر در پروتئوس انجام می شد بهتر بود. البته که پیاده سازی آن در پروتئوس بسیار ساده است.

نقاط قوت زیادی در طول پروژه وجود داشتند. توانستیم سیگنال حقیقی را به وسیله متلب پردازش کنیم و خروجی بدست آوریم. همچنین با استفاده از فیلتر و آستانه مقایسه گر، اثر نویز و فرکانس های بزرگتر از 4 هرتز را تا حد بسیار مطلوبی توانستیم در مدارات آنالوگ , فع کنیم.

تجربه کارگروهی و انجام پروژه ای شبیه به واقعیت بسیار دلچسب و لذت بخش بود و به نظرم نقطه قوت اصلی پروژه همین مسئله بود.


- [1] https://sites.udel.edu/coe-engex/tag/pedometer/
- https://aosabook.org/en/500L/a-pedometer-in-the-real-world.html
- [3] https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/diy-arduinopedometer-counting-steps-using-arduino-and-accelerometer
- https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.02336.pdf
- https://www.ti.com/lit/an/slaa599/slaa599.pdf?ts=1688047168878
- https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technicalarticles/pedometer.pdf
- [7] https://www.researchgate.net/figure/Circuit-connections-in-theproteus-drawing-program-of-the-moving-circuit-Sekil-3\_fig3\_322134165
- https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-ampmultivibrator.html
- https://www.mdpi.com/1424-8220/21/13/4260
- [10] https://en.wikipedia.org/wiki/Pedometer
- [11] https://www.multisim.com/content/8Tiu4LG2q27AwJeXdCmYdA/si ne-to-square-wave-converterusing-op-amp/
- [12] <a href="https://electronics.stackexchange.com/questions/498549/count-the-">https://electronics.stackexchange.com/questions/498549/count-the-</a> clock-cycle-using-ltspice
- [13] https://www.runnersworld.com/uk/gear/tech/a28335625/bestpedometers/
- [14] https://www.sportsnhobbies.org/what-is-a-pedometer.htm
- [15] <a href="https://shopnow.hindustantimes.com/electronics/gadgets/stay-healthy-">https://shopnow.hindustantimes.com/electronics/gadgets/stay-healthy-</a> in-2022-watch-your-steps-count-with-pedometers-see-here-201679825494338.html





شمارنده:

در مرحله آخر تعداد یالس ها که هر کدام نشان دهنده یک گام هستند شمرده می شوند و نمایش داده می شوند.



شكل 42: تعداد گام ها بر اساس تعداد يالس ها

برای مثال در این سیگنال گام شماری ظبط شده 11 گام برداشته شده است.

به همین ترتیب از سیگنال واقعی گام شماری، تعداد گام های برداشته شده شمرده شدند.

برای رفع حالات غیر عادی از فیلتر کردن برای رفع نویز و فرکانس های مزاحم، رفع فرکانس های زیر 0.2 برای آفست DC و از تعیین حد بالای دامنه و آستانه برای تداخلات ناشی از شتاب های متغبر استفاده شد.

# 5- جمعبندي اجمالي

گام شماری مبحث حل شده ای در دنیای امروزی است که می تواند نمونه خوبی از استفاده از سیگنال های دریافتی از بدن یا تحرکات بدن برای اهداف سودمند باشد. گام شماری در استفاده روز مره از پردازش مداری و دیجیتال به صورت همزمان استفاده می کند