Smart Watering Automation Network Berta Máté HPD5LB

Konzulens:

Naszály Gábor

Tartalomjegyzék

Feladat kiírás	3
Rendszerterv	4
Kliens megvalósítása	5
Platform választás	6
Telekommunikációs megoldás	6
Wifi Chipset és mikrokontroller választás	6
Fejlesztői környezet	7
Hőmérséklet és nyomás mérés	8
I2C	8
BMP280	8
Talaj nedvességtartalom mérés	9
Rezisztív alapon működő mérési elv	9
Kapacitív alapon működő mérési elv	10
Programszervezés az ESP32 szoftverében	11
Felhasznált driverek	11
Megvalósított FreeRTOS taskok	
Main app Task	
GPIO Task	13
I2C Task	14
ADC Task	14
MQTT Task	15
SWAN szerver	16
Platform választás	16
Telepített szoftverek	16
Mosquitto:	16
SQLite	16
NodeRED	16
Megvalósított NodeRED szoftver	
Záró gondolatok	
Irodalomjegyzék	19
Ábrajegyzék	21
Mellékletek	22
app_main.c	22

Önálló laboratórium S.W.A.N.	Berta Máté HPD5LE
ADC.h	
ADC.c	28
I2C.h	28
12C c	20


Feladatkiírás

Manapság népszerű kutatási, fejlesztési terület az IoT. Ezen belül is nagy népszerűségnek örvendenek a különféle otthonautomatizálási megoldások. A hallgató feladata is ebbe a témakörbe illeszkedik egy automatizált kerti öntözőrendszer megtervezésével. A rendszer egy szerver egységből és minimum egy kliens egységből áll. További követelmény a rendszerrel szemben, hogy el lehessen érni az Internet felől.

Az első feladat a rendszerterv elkészítése, majd az egyes funkciókat megvalósító egységek számára az alkatrész választás.

A következő feladat a teljes rendszer egy akkora részének megvalósítása, amivel demonstrálható az ötlet működőképessége. A megvalósításnak ki kell terjednie hardveres illesztési feladatokra próbapanelen, valamint mind a szerver, mind a kliens csomópontok beágyazott szoftvereinek kezdeti változatának elkészítésére.


Rendszerterv



Kliens megvalósítása

A kiválasztott komponens megvalósítása során költségcsökkentésképp a szolenoid szelep és a hozzátartozó elektronika kihagyásra került. A funkciót egy LED jelképezi, amikor a rendszer "öntöz" a LED világít, az öntözést pedig kézileg végzem. A méréseket így nem szükséges "terepen" végezni, a föld, amelyen a viselkedés tanulmányozásra került egy műanyag tárolóban, a szobában (akár laborban) is tartható.

A pirossal jelölt részletek a rendszerterven nem kerülnek megvalósításra:



2.ábra

Platformválasztás

Telekommunikációs megoldás

Szükséges a távoli információszerzés és beavatkozás megvalósításához valamilyen távkommunikációs megoldás beépítése a rendszerbe. A megoldás kiválasztása során figyelembe kell venni a felhasználandó alkatrészek bonyolultságát, villamos energia fogyasztását, költségeit és hatótávolságát.

A kiválasztás során három technológia alkalmazása került szóba: a Wifi, a Bluetooth Low Energy és a LoRaWAN.

Alacsony fogyasztás és nagy hatótávolság miatt a LoRa technológia egyértelmű választás lenne, viszont magas prototipizálási költséggel rendelkezik (1:10-hez aránylik a LoRa:Wifi/BLE development boardok árához). Emellett a távoli beavatkozás megvalósítása nagyban növelte volna a villamos energia fogyasztást (Class A működés esetén túl sokszor kellene felébreszteni az eszközt, Class C működés esetén pedig nem tekinthető alacsony fogyasztású eszköznek), amely az eszköz legnagyobb előnyét mérsékelte volna. [1]

A Bluetooth Low Energy alacsony belépési költséggel rendelkezik, viszont a kb. 10 méteres hatótávolsága (ESP32 SoC-vel) miatt nem megfelelő egy átlagos kert - ház távolságának áthidalására, mesh hálózat kiépítése pedig feleslegesen növelné az alkatrészek számát és költségét. [2]

Végül a Wifi technológiára esett a választás, az alacsony ára miatt, emellett mérsékelhető fogyasztással és megfelelő hatótávval rendelkezik egy kerti öntöző megvalósításához (extrém esetben eltúlzott nagyságú vevőantennával akár 10 km). Ráadásul az alkalmazandó szolenoid tekercses szelepek miatt, a modul hálózati táplálással kell, hogy rendelkezzen, emiatt a fogyasztás csökkentése csak a fenntartási költség mérséklése miatt fontos. Tehát nem szükségesek az ultra low power megoldások, mint ahogy például egy telepről működő IoT adatgyűjtő esetén lenne. [3]

Wifi Chipset és mikrokontroller választás

Manapság könnyen beszerezhetők olyan Wifi kommunikációra alkalmas SoC-k, melyek sok általános mikrokontrolleres feladatot ellátnak, tartalmazzák a megfelelő hardverelemeket (nem vezeték nélküli kommunikációs perifériák, AD/DA átalakítók, PWM generátorok stb.). Célszerű egy ilyen kontrollert választani, így csökkentve az alkatrészek számát.

Két könnyen hozzáférhető mikrokontroller jött szóba a projekttel kapcsolatban: ESP8266 és ESP32. Előbbi kisebb teljesítményű, viszont kisebb beszerzési költségekkel jár és a feladat elvégzésére is alkalmasnak tűnik.

Mindenképpen mérlegelni kellett a skálázhatóságot, hiszen egy I2C szenzor kiolvasása és egy ADC csatornán való feszültségmérése még bőven megoldható ESP8266 segítségével (bitbanged I2C-vel és egy ADC-vel rendelkezik) azonban, ha több mérési pontot szeretnénk a rendszerbe vinni, akkor problémákat okozhat a hardveres korlátoltság.

Emellett a számítási kapacitásra is gondolni kell, hiszen a hálózati kommunikáció gyakran sokáig foglalhatja az erőforrásokat. Azáltal pedig a szabályozó ritkább mintavételekkel dolgozhat, amely a rendszer időállandóját növeli, ami akár hibás szabályozást is eredményezhet. [4]

A választás az ESP32 SoC-ra esett, mivel hardveres I2C perifériával rendelkezik 18 csatornás 12 bites SAR ADC-vel (ADC1 – 8 csatorna ADC2 – 10 csatorna), illetve két processzor maggal, amelyek segítségével teljesen elkerülhető a szabályozást végző task kiéheztetése. [5]

Másik fontos érv az ESP32 mellett, az volt, hogy a gyártó támogatja a FreeRTOS operációs rendszert a chipen, némi kiegészítéssel a két magos processzor miatt. [6]

Fejlesztői környezet

ESP32 platformra rengeteg programozási segédlet, fejlesztő eszköz és szoftver könyvtár létezik, mivel kedvelt a hobbi IoT "kütyük" készítői között. Ezen eszközök közül legismertebb az Arduino Open Hardware/Software platform és a hozzá tartozó Arduino IDE. Gyors és könnyű fejlesztést tesz lehetővé, viszont a hardver egyes elemeihez nehezíti vagy ellehetetleníti a hozzáférést (pl.: energia csökkentő módok ki/be kapcsolása). [7]

A választott megoldás a gyártó által kiadott szoftver könyvtár, az Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) használata lett. A fejlesztés könnyítésére nem csak egyszerű text editor és a gyártó által kiadott programozói szoftvert (esptool) használtam fel, hanem az Eclipse IDE és ESP-IDF plugin felhasználásával egy felületen írhattam a kódot, programozhattam az eszközt és monitorozhattam a debug portot (UART). [8]

A fejlesztői környezet telepítését egy virtuális gépen végeztem el, így könnyen "mozgatható" munkaállomást kaptam végeredményül. A virtuális gép Ubuntu 19.10 operációs rendszerrel rendelkezik, a fejlesztőkörnyezet működtetéséhez szükséges szoftver komponensek a következők: [9]

- Eclipse CDT (C/C++ plugin, GCC compiler)
- Python 3.7
- Java 8
- Git
- ESP-IDF v4.0

A gyártó által kiadott telepítő állomány folyamatosan változik, az újabb és újabb verziók telepítése során gyakori, hogy hibaüzenetekkel találkozik a felhasználó. A telepítés idejében a legfrissebb a virtualenv python package legújabb verziójával nem tudott települni, ezért vissza kellett azt állítani egy régebbi verzióra.

Hőmérséklet és nyomás mérés

I2C

Gyakori problémát jelent több szenzor alkalmazása során az AD átalakítók korlátozott száma. Annak érdekében, hogy több azonos vagy más fizikai mennyiséget mérő szenzorral tudjunk mikrokontrolleres környezetben mérni, valamilyen integrált áramkörök közötti busz kommunikációt szükséges használni.

A projektben ritka (pl. percenkénti) adatgyűjtésre van szükség, nem időkritikus egy mért adat kiolvasása, így az IoT alkalmazásokban egyik leggyakoribban alkalmazott busz rendszert az I2C-t (Inter-Integrated Circuit) lehetett használni.

A busz két vezetékes (SDA, SCL), 100 kHz és 5 MHz közötti sebességű kommunikációra képes. Szükség esetén lassú slave eszközök lassíthatnak a kommunikáción, az SCL vonal alacsony szinten tartásával.

Minden eszköz egyedi, 7 bites címmel rendelkezik, melyeket részben a gyártók adnak meg. Annak érdekében, hogy azonos mérőeszközök is a buszon lehessenek, a gyártók a címek csak egy részét specifikálják, így a szabadon hagyott bitek hardveres beállításával külön cím adható kettő vagy több azonos típusú chipnek.

Előnye ennek a protokollnak, hogy kis erőforrásokat igényel, illetve akár hardveres támogatás nélkül is használható a mikrokontroller oldaláról. [11]

BMP280

A Bosch által gyártott BMP280 chip hőmérséklet és nyomás mérésére alkalmas, I2C és SPI buszon keresztül vezérelhető szenzor, melynek alacsony a fogyasztása és ezen felül még fogyasztáscsökkentő alvó üzemmódja is van. [12]

A kerti öntöző számára értékes információt jelent a levegő hőmérséklete, melyből egyaránt közvetlen és közvetett következtetéseket vonhatunk le és dönthetünk a beavatkozás szükségességéről.

Közvetlenül tudjuk, ha fagy miatt nem lehet öntözni, illetve túl nagy hőség esetén dönthetünk úgy, hogy hűtés céljából öntözünk.

Közvetett információt nyerhetünk a napszakról, évszakról, több mérési pont alkalmazásával akár a kert felületét érintő árnyékról is.

Nyomás mérésével közvetetten információt gyűjthetünk a páratartalomról - adott hőmérséklet mellett - ezzel akár különböző növényfajták ideális környezetére is szabályozhatunk.

A szenzor használatához a gyártó által biztosított C nyelvű drivereket használtam fel [13], melyeket csak a konkrét mikrokontrollerhez tartozó I2C/SPI kezelő kóddal kellett kiegészíteni.


Talaj nedvességtartalom mérés

Kétféle mérési elv összehasonlítása céljából két a piacon kapható szenzor került megrendelésre, viszont a 2020-as koronavírus helyzet miatt a kiszállítások bizonytalanná váltak. A két megrendelt szenzor közül egy érkezett meg a félév során, így csak ennek az egy szenzornak a kipróbálására került sor a mérések során.

Rezisztív alapon működő mérési elv

Egyszerű és kézenfekvő ötlet, hogy a talaj nedvességtartalmának változása befolyásolja a vezetőképességét, ebből kiindulva közvetetten mérhetjük a nedvességtartalom változását. Magas nedvességtartalom mellett, a vízben oldódik a talaj ásványianyag-tartalma, amely jó vezetőképességű közeget alkot. Alacsony nedvességtartalom mellett pedig a kiszáradt talaj nem vezet jól, így könnyű megkülönböztetni a két állapotot. A kérdés, hogy a két állapot közötti szakaszon, milyen karakterisztikát kapunk, annak alakját és paramétereit mennyire befolyásolja a talaj minősége vagy a mérőszonda állapota (öregedés, korrózió).

A felhasznált szenzor márkajelzés nélküli, interneten vásárolható eszköz, amelyről nem sok információt lehet szerezni. Működése könnyen visszakövethető a PCB vizuális vizsgálata alapján. A mérőszonda egy ellenállásosztó egyik tagjaként modellezhető, amely a PCB-ről kap tápellátást. Ennek az osztónak a kimeneti feszültségét (A₀) közvetlenül mérhetjük mikrokontrollerrel. Emellett egy potenciométer segítségével állíthatunk be egy olyan feszültségértéket, amellyel komparáljuk a szondán eső feszültséget és a digitális kimeneten (D₀) jelez az eszköz.



Az implementációban az analóg kimenetet használtam fel, a digitális kimenet funkcióját (vészjelzés) szoftveresen oldottam meg.

Tapasztalható volt a szenzor használata során a mérést "meghamisító" önmelegedés, illetve általánosan a rossz érzékenység. Felmerül a hosszú 1.2 méteres mérőkábel okozta rendszeres hiba, hiszen kétvezetéses mérés történik. Ennek ellenére felhasználható ezen a területen, hiszen a kerti növényeknek szükséges talaj nedvességtartalom nem definiálható pontosan, szubjektív megítélés és tapasztalat alapján kell dönteni, hogy milyen értéken akarjuk azt tartani.

Amennyiben lehetséges, érdemes a kapacitív elven működő szenzort használni, a rezisztív módszerrel nem tapasztaltam megfelelő műszakilag megbízható működést. [14]

Kapacitív alapon működő mérési elv

A kapacitív elven működő szenzorok impedanciamérésre vezetik vissza a talaj komplex permittivitás változását, ennek segítségével következtethetünk a talaj nedvességtartalmára.

Ez az elv a talajjal való érintkezés miatti korróziót kizárja, mivel nincs szükség fémes kapcsolatra a szonda és a talaj között. A mérőjel változtatásával (frekvencia változtatás, mérőspektrum változtatása) lehetőség adódna a mérési módszer talajtípushoz való hangolására is.


A kimérhető karakterisztika alakja továbbra is erősen függ a talaj típusától, lehet nemlineáris is. Emellett a gazdaságosan beszerezhető kész szenzor megoldások a mérőjel előállítására nem használnak pontos megoldásokat, ráadásul ~10 kHz-es tartományban mérnek, amelynél nagyobb frekvenciát ajánlanak az ide vonatkozó szakirodalmak. [15]

Internetről könnyen beszerezhető szenzor, a mérőjel előállításához klasszikus 555 timer IC-t használ a stabil multivibrátor kapcsolásban, amely nem képes nagyfrekvenciás jelet előállítására és spektruma sem egy frekvencián emel ki, hiszen négyszögjelet állít elő. A frekvencia bizonytalanságát nem csak az IC, hanem a felhasznált diszkrét elemek is

meghatározzák, ezek viszont gyakran nagy

szórású alkatrészek.

Ezt a fajta mérési elvet érdemes még tanulmányozni és gyakorlatban kipróbálni. Jövőbeli terveim között szerepel a különböző mérőjelek használatának összehasonlítása is.



4.ábra


Programszervezés az ESP32 szoftverében

Felhasznált driverek

Az ESP IDF segítségével bizonyos funkciók kezelése driverekkel történik, amelyekhez API segítésével férhetünk hozzá. Ennek előnye, hogy a szoftver írása közben egy olyan projektnél, ahol pl. a TCP/IP stack-re erőforrásként van szükség, nem szükséges a tényleges stack kezelésének lépéseit felügyelni.

A projekt megvalósítása során a TCP/IP stack (lwIP), illetve a Wifi kezelése driverek segítségével készült.

Példa egy driver működésére a következő ábra: [16]



5.ábra

Megvalósított FreeRTOS taskok

A SWAN kliens funkcióit a beágyazott operációs rendszerben taskok valósítják meg, melyeket az ESP32 mikrovezérlőhöz kiegészített FreeRTOS ütemező vezérel. A taskok létrehozásakor konkrét processzor maghoz rendelhető egy-egy task. Amennyiben nincs ilyen hozzárendelés az ütemező bármely processzor magon futtathatja a taskokat.

A jelenlegi implementáció nem tartalmaz olyan taskot, amely futása dedikált processzor magon történne.

Main app Task

A main app task inicializálási feladatokat lát el. Itt kerül létrehozásra a többi task is, illetve ehhez a taskhoz tartozó memóriaterületen vannak regisztrálva a Wifi és az MQTT event handler-hez tartozó callback függvények.


Az ESP LOG struktúra teszi lehetővé az IDF könyvtári függvényei számára az egységes és dokumentált hibakezelést. UART-on keresztül hibaüzenetek küldésére alkalmassá válik a rendszer, ez segíti a fejlesztést és a hibakeresést is.

TCP/IP-hez lwIP használatát ajánlja a gyártó, melyhez kész drivert is biztosít. A Wifi driver konfigurálása után a kapcsolat létrehozása is megtörténik.

NTP szervertől többszöri probálkozással unix time lekérése történik, ennek segítségével időbélyegek készíthetők az adatokhoz, illetve a hosszú várakozási idők is nyomon követhetőek.

MQTT kliens bejegyzése után a hozzátartozó Task végez ciklikusan műveleteket, de a különböző eseményekhez tartozó struktúra is itt kerül definiálásra.

Taskok létrehozása után már a hardveres funkciók is működésbe lépnek.



6.ábra


GPIO Task

A hardveres funkció demonstrációjaként egy LED vezérlése került megvalósításra, viszont amennyiben egy kliens több "szelepet" vezérelne, itt lehetne inicializálni ehhez a GPIO-kat.

A task ciklikus működés közben időbélyeget kér, majd elkezdi az ellenőrzést a tiltással vagy a manuális öntözéssel kapcsolatban. Manuális öntözés indításakor MQTT üzenetet is publikál, ezzel jelezve a szerver felé, hogy reagált a kérésre. A manuális öntözés 15 perc után automatikusan leáll.

Amennyiben se tiltás, se manuális öntözés parancs nem érkezett, az ADC által mért talaj nedvességtartalom alapján dönt a rendszer, hogy bekapcsolja-e az öntözést. Jelenleg 50 % -os érték alatt kapcsol.

A bekapcsolt állapot 5 percig tart, majd ezt 5 perces "öntiltás" követi. Így van ideje a növényeknek beszívni a kilocsolt vizet, illetve a szivattyú motorja sincs túl gyorsan ki-be kapcsolgatva a beállás körül.



7.ábra


I2C Task

Az inicializálás során sok adatstruktúra feltöltése szükséges, hiszen nem csak az ESP32 I2C buszának használatára kell felkészíteni a taskot, hanem a Bosch által kiadott driverhez szükséges adatszerkezeteket is elő kell állítani.

A buszt szoftverből állítható felhúzó ellenállásokkal 100 kHz-es órajellel használom.

Amennyiben a szenzor megtalálható a buszon, hibaüzenet nélkül várakozásba kezd a szenzor, mérés nélkül. Ennek oka, hogy a szenzor bekapcsolás után nem olvasható ki egyből, viszont a minimum hozzáférési idő kiszámítható a beállításokból.

A task ciklikus része kiolvassa a szenzor hőmérséklet és nyomás regisztereit és különböző számábrázolási módokkal elmenti azokat.



8.ábra

ADC Task


Jelenleg a funkciók bemutatására egy szenzor van használatban, így az ADC1 egyetlen egy csatornájának kiolvasása történik. Az ADC 1 V-os referencia feszültséggel rendelkezik, ezért a szenzor 0-3.3V közötti értékét 11 dB-es csillapítás mellett lehet mérni, erre van az ADC-ben szűrő, melyet szoftveresen kell beállítani.

Emellett az ADC-t kalibrálni is van lehetőség szoftveresen, erre szintén az inicializálás során kerül sor.

A task ciklikusan olvassa ki a szenzor feszültségét, majd maradékos osztás segítségével százalékos értéket számít.

Soil moisture [%] =
$$100 - \frac{U_{meas} [V]}{3.3 [V]} \cdot 100$$

A kivonás azért szükséges, mivel a szenzor maximum feszültséget ad ki magából, ha minimális nedvességet mér.



9.ábra

MQTT Task

Az MQTT egy könnyű, alacsony erőforrás és energia igényű hálózati kommunikációt támogató protokoll. Elsődlegesen TCP/IP-re épül, de más hálózaton is használható. Publishsubscribe architektúra alapján továbbít üzeneteket eszközök között. Alapvetően egy bróker (szerver) és kliensek közötti a kommunikáció. Egy üzenet egy témába kerül továbbításra, és akik feliratkoztak egy témára megkapják azt.


Lehetséges a csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz üzeneteket rendelni, sőt akár nem üzemszerű lecsatlakozás esetén is üzenetet definiálni (LWT). Így rossz hálózati kapcsolati körülmények között is használható.

Az üzenetek QoS kategóriákba sorolhatóak aszerint, hogy hányszor próbálkoznak meg a résztvevők a kézbesítéssel. [17]

Az ESP32 kliensként csatlakozik a SWAN szerveren futó mosquitto mgtt brókerhez.

Sikeres csatlakozás /topic/qos0 témába iratkozik fel a kliens, üzeneteket pedig /topic/qos1 témába küld. A témák elnevezése utal az alkalmazott QoS szintre is.

Az alkalmazásom során MQTT-n kétféle módon is kommunikálok: a task ciklikusan küld időbélyeggel ellátott üzeneteket, emellett MQTT eseményekre is reagál a rendszer, változókat ír át érkezett üzenetek szerint, UART-on log üzeneteket küld bármilyen esemény történésének hatására.



<u>10.ábra</u>

Event	Reaction
Connected	Log to UART
Disconnected	Log to UART
Subscribed	Log to UART
Unsubscribed	Log to UART
Published	Log to UART
Data Recieved	Log to Uart & set variable
Error	Log to UART
Default	Log to UART

11.ábra

SWAN szerver

Platform választás

Ebben a félévben a fókusz a kliens kipróbálásán volt, viszont fontosnak tartottam, hogy a teljes rendszer ötletét demonstrálni lehessen valamilyen formában.

A szerver alapvető funkcióinak megvalósításához, akár egy személyi számítógép is megfelel, viszont már a korai tesztekhez is szükség volt 1-2 napos futások megfigyelésére, ezért inkább egyből dedikált megoldást választottam.

Raspberry Pi Zero W single board computert választottam központi számítógépnek. Ennek oka, hogy sokféle Linux disztribúció kerülhet rá, illetve 40 GPIO szabadon van hagyva és ki van vezetve PCBre, így akár a központi egység is elláthat beágyazott feladatokat is.

Operációs rendszernek a Dietpi-t választottam [18], ami egy terminál felületet biztosító lightweight linuxon alapuló szoftver. Az SBC erőforrásait így nem foglalják le a grafikai felülethez tartozó különböző szoftveres feladatok. A számítógéphez SSH-n keresztül lehet hozzáférni.

Telepített szoftverek

Mosquitto

MQTT bróker, amelyet C nyelven implementáltak. Nyílt forráskódú, elterjedt IoT alkalmazásokban. [19]

SQLite

SQL adatbázis implementáció, C nyelven írták. Nyílt forráskódú és az egyik legelterjedtebb a világon. [20]


NodeRED

IoT alkalmazásokhoz készült programozási eszköz, amely hardver elemek és webes API-k összekötésében segít. Tartalmaz egy alapvető funkciókat megvalósító frontend web interface-t az elkészített alkalmazások megjelenítésére is. [21]


Megvalósított NodeRED szoftver

A telepített szoftver elemek indítása után, a feladat arra egyszerűsödött, hogy a NodeRED fejlesztő környezetében funkcióblokkokból összerakjam a demonstráláshoz szükséges programot, majd azt NodeRED kontrollpanel webes felületén megjelenítsem a lokális hálózaton.

A mellékelt ábrán látható ez a kapcsolás, amely az MQTT-n érkező adatokat szétválogatja, adatbázisba menti és megjeleníti azokat szöveges és grafikus formában. Az adatbázis karbantartása (méret korlátozás automatikus törléssel) is innen történik. Plusz funkcióként, ha a talaj nedvességtartalma 90% fölé emelkedik, akkor figyelmeztető emailt küld a rendszer.



12.ábra



13. ábra

Záró gondolatok

Nem egyszerű egy ilyen méretű műszaki probléma önálló feldolgozása és megoldása. Az alapötlet nem hangzik bonyolultnak, hosszadalmasnak vagy realizálhatatlannak, ennek ellenére rengeteg tématerületről kell ismereteket szerezni a megoldáshoz.

Azt gondolom, hogy a téma megfelelő a tanuláshoz, nem csak az érintett tématerületekről szerezhető tudás miatt, hanem azok koordinálása és felhasználása miatt is. A műszaki tervezés során szükség van a megszerzett tudás praktikus felhasználására, és úgy éreztem ez a projekt lehetőséget adott ennek gyakorlására is.


Az elkészült prototípus igazolja, hogy az elképzelés megvalósítható, illetve, hogy érdemes is elkészíteni. Mindenképpen továbbfejleszthető, fejlesztendő és erre megfelelő alapot biztosít a most kialakított szoftveres/hardveres környezet.

A fejlesztés következő lépése egyértelműen a szolenoid szelepet üzemeltető elektronika megtervezése, illetve a kapacitív mérési elven működő szenzor alkalmazása. Emellett fel lehetne készíteni a rendszert, több kliens fogadására a szerver oldalon. Amennyiben folytatásra kerül sor, érdemes esetleg az ESP32 mikrokontroller Bluetooth perifériájának kihasználása a kliens – kliens közötti kommunikációra.

A rendszert a kinti környezetre fel kell készíteni, az ezzel járó időjárási körülmények figyelembevételével kell elkészíteni a már nem prototípusként működő hardvert.

Érdekes fejlesztési lehetőség lehet még, az akkumulátoros vagy telepes táplálás a kliensek oldalán.

Összességében, az ebben a félévben feldolgozott anyag és előkészített hardver/szoftver alkalmas sok IoT-hoz tartozó területre való belépéshez.



14.ábra

Irodalomjegyzék

[1] LoRa technológia összefoglaló dokumentáció

https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/lora/latest/lora.pdf

[2] Bluetooth hatótávolság az ESP32 SoC-vel

https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=6959

[3] ESP32 extrém nagy hatótávolságú wifi kommunikáció

 $\underline{\text{https://www.espressif.com/en/media_overview/news/esp32\%E2\%80\%99s-wi-fi-range-extended-10-km-directional-antenna}$

[4] ESP8266 dokumentáció

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf

[5] ESP32 technical reference manual

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[6] ESP32 FreeRTOS kiegészítése

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/freertos-smp.html

[7] Arduino hivatalos dokumentáció és források

https://www.arduino.cc/

[8] ESP32 IDF programming tools

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html

[9] ESP IDF plugin for Eclipse

https://github.com/espressif/idf-eclipse-plugin#Prerequisites

[10] ESP IDF CMake Project szerkezete

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/build-system.html

[11] I2C dokumentáció

https://i2c.info/

[12] BMP280 dokumentáció

 $\underline{https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-\underline{ds001.pdf}}$

[13] BMP280 driver github elérése

https://github.com/BoschSensortec/BMP280_driver

[14] Rezisztív mérés (absztrakt alapján)

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0508-3443/2/4/301

[15] Kapacitív mérés (absztrakt alapján)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022169495030034

[16] Wifi driver működése

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi.html

[17] MQTT protokoll

https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT

[18] Dietpi

https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=5

[19] Mosquitto MQTT broker

https://mosquitto.org/

[20] SQLite

https://www.sqlite.org/index.html

[21] NodeRED

https://nodered.org/

Ábrajegyzék

- [1] Teljes rendszerterv
- [2] Részleges rendszerterv
- [3] Rezisztív mérési elven működő mérőszenzor
- [4] Kapacitív mérési elven működő mérőszenzor
- [5] ESP IDF wifi driver működése FreeRTOS alatt
- [6] Main app task folyamatábra
- [7] GPIO task folyamatábra
- [8] I2C task folyamatábra
- [9] ADC task folyamatábra
- [10] MQTT task folyamatábra
- [11] MQTT event táblázat
- [12] NodeRED folyamatábra/program
- [13] NodeRED kontrolpanel
- [14] SWAN kliens prototípus próbapanelen

Mellékletek

A teljes projekt megtalálható a következő linken:

https://github.com/Zaion-BM/SWAN

app_main.c

```
1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdint.h>
3 #include <stddef.h>
4 #include <string.h>
5 #include <sys/time.h>
 6 #include <time.h>
 7 #include "esp wifi.h"
8 #include "esp system.h"
 9 #include "nvs flash.h"
10 #include "esp_event.h"
11 #include "tcpip_adapter.h"
12 #include "protocol examples common.h"
1.3
14 #include "freertos/FreeRTOS.h"
15 #include "freertos/task.h"
16 #include "freertos/semphr.h"
17 #include "freertos/queue.h"
18 #include "freertos/event groups.h"
19
20 #include "lwip/sockets.h"
21 #include "lwip/dns.h"
22 #include "lwip/netdb.h"
24 #include "esp sntp.h"
25 #include "esp system.h"
26 #include "esp log.h"
27 #include "esp attr.h"
28 #include "esp_sleep.h"
30 #include "protocol_examples_common.h"
32 #include "mqtt client.h"
34 #include "driver/gpio.h"
35 #include "sdkconfig.h"
36
37 #include "esp pm.h"
39 //Custom headers
40 #include "components/ADC/ADC.h"
41 #include "components/I2C/I2C.h"
43 //String for ESP debug port
44 static const char *TAG = "SWAN CLIENT";
4.5
46 //Defines
47 #define LED 2
48 #define valveLED 32
```

```
49 #define BUTTON 23
50
51 //Global variables
52 int humidityPercent = 0;
53 double temperature = 0;
54 double pressure = 0;
55 int valveBAN = 0;
56 int manualIrrigation = 0;
57 int valveState = 0;
59 //Task handlers for custom scheduling
60 TaskHandle t ADCTaskHandler;
61 TaskHandle t I2CTaskHandler;
62 TaskHandle_t MQTTTaskHandler;
64 //Time keeping variables
65 char strftime buf[64]; //date
66 struct tm timeinfo = { 0 };
67 time t now = 0; //global time
68
69
71 static esp_err_t mqtt_event_handler_cb(esp_mqtt_event_handle_t event)
73
      esp mqtt client handle t client = event->client;
74
     int msg id;
      // your context t *context = event->context;
75
     switch (event->event id) {
76
77
         case MQTT EVENT CONNECTED:
78
              msg id = esp mqtt client subscribe(client, "/topic/qos0", 0);
79
              ESP_LOGI(TAG, "sent subscribe successful, msg_id=%d", msg_id);
80
          case MQTT EVENT DISCONNECTED:
81
              ESP LOGI(TAG, "MQTT EVENT DISCONNECTED");
82
83
84
          case MQTT EVENT SUBSCRIBED:
85
              break:
         case MQTT_EVENT_UNSUBSCRIBED:
87
              ESP LOGI(TAG, "MQTT EVENT UNSUBSCRIBED, msg id=%d", event->msg id);
88
              break;
89
          case MQTT EVENT PUBLISHED:
              ESP LOGI(TAG, "MQTT EVENT PUBLISHED, msg id=%d", event->msg id);
90
91
              break:
92
          case MQTT EVENT DATA:
93
              ESP LOGI(TAG, "MQTT EVENT DATA");
94
              printf("TOPIC=%.*s\r\n", event->topic len, event->topic);
95
              printf("DATA=%.*s\r\n", event->data len, event->data);
96
              if (strcmp(event->data,"1")) {
                     printf("Manual irrigation on\r\n");
97
98
                      manualIrrigation = 1;
99
              }
100
              break;
          case MQTT EVENT ERROR:
101
             ESP_LOGI(TAG, "MQTT_EVENT_ERROR");
102
              break;
103
104
           default:
```

```
105
               ESP LOGI(TAG, "Other event id:%d", event->event id);
106
               break:
107
108
      return ESP OK;
109 }
110
111 static void mgtt event handler (void *handler args, esp event base t base, int32 t event id,
  void *event data) {
      ESP LOGD(TAG, "Event dispatched from event loop base=%s, event id=%d", base, event id);
112
113
       mqtt event handler cb(event data);
114 }
115
116 void mqtt_app_start(void *clientptr )
117 {
            char humidityData[32]=" ";
118
            char tempData[32]= " ";
119
120
           char pressureData[32]= " ";
121
            char msg[128] =" ";
122
123
            esp mqtt client handle t client = *(esp mqtt client handle t*) clientptr;
124
      while(1){
125
126
            while( (pressure==0)) {vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS);}
127
128
            sprintf(humidityData, "%d", humidityPercent);
            sprintf(tempData, "%f", temperature);
129
130
            sprintf(pressureData, "%f", pressure);
131
132
            time(&now);
133
            localtime r(&now, &timeinfo);
            strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo);
134
135
            strcpy(msg,strftime buf);
136
137
            strcat(msg,",");
138
           strcat(msg,humidityData);
139
           strcat(msq,",");
140
           strcat(msg,tempData);
141
            strcat(msg,",");
142
            strcat(msg,pressureData);
143
            strcat(msg,",");
144
            if (valveState == 1) {strcat(msg, "On");}
145
            if (valveState == 0) {strcat(msq, "Off");}
146
147
            esp mqtt client publish(client, "/topic/qos1", msg, 0, 1, 0);
148
            strcpy(msg," ");
149
150
            vTaskDelay(30000/portTICK PERIOD MS);
151
       }
152 }
153
154 #ifdef CONFIG SNTP TIME SYNC METHOD CUSTOM
155 void sntp sync time(struct timeval *tv)
156 {
157 settimeofday(tv, NULL);
    ESP LOGI(TAG, "Time is synchronized from custom code");
158
159
      sntp set sync status(SNTP SYNC STATUS COMPLETED);
```

```
160 }
161 #endif
162
163 void time sync notification cb(struct timeval *tv)
164 {
      ESP LOGI(TAG, "Notification of a time synchronization event");
165
166 }
167
168 static void initialize sntp(void)
169 {
    ESP_LOGI(TAG, "Initializing SNTP");
170
      sntp setoperatingmode(SNTP OPMODE POLL);
171
      sntp setservername(0, "pool.ntp.org");
172
      sntp_set_time_sync_notification_cb(time_sync_notification_cb);
173
174 #ifdef CONFIG_SNTP_TIME_SYNC_METHOD_SMOOTH
175
       sntp set sync mode(SNTP SYNC MODE SMOOTH);
176 #endif
177
      sntp init();
178 }
179
180 void GPIO Task(void *clientptr) {
181
     gpio_pad_select_gpio(valveLED);
182
     gpio_set_direction(valveLED, GPIO_MODE_OUTPUT);
183 gpio set level(valveLED, 0);
184 valveState = 0;
185
186
     char humidityData[32]=" ";
       char tempData[32]= " ";
187
           char pressureData[32]= " ";
188
189
           char msg[128] =" ";
           struct tm *tmp;
190
191
192
      esp mgtt client handle t client = *(esp mgtt client handle t*) clientptr;
193
194
             while(1){
195
                      time(&now);
196
                      localtime_r(&now, &timeinfo);
197
                      strftime(strftime buf, sizeof(strftime buf), "%c", &timeinfo);
198
                      tmp = gmtime(&now);
199
                      printf("%d", tmp->tm_hour);
                      if((tmp->tm hour<6) || (tmp->tm hour>23)) {valveBAN =1;}
200
201
                      if((tmp->tm hour>10) && (tmp->tm hour<18)) {valveBAN =1;}</pre>
202
203
                      if((manualIrrigation==1) && (valveBAN==0) ){
204
205
                               manualIrrigation = 0;
206
                                gpio set level(valveLED, 1);
207
                               valveState=1;
208
                                sprintf(humidityData, "%d", humidityPercent);
209
210
                                sprintf(tempData, "%f", temperature);
                                sprintf(pressureData, "%f", pressure);
211
212
213
                      strcpy(msg,strftime_buf);
214
                               strcat(msg,",");
215
                               strcat(msg,humidityData);
```

```
216
                                strcat(msg,",");
217
                       strcat(msg,tempData);
218
                       strcat(msg,",");
219
                       strcat(msg,pressureData);
                                strcat(msg,",On");
220
221
222
                                 esp mgtt client publish(client, "/topic/gos1", msg, 0, 1, 0);
223
                                 strcpy(msq," ");
224
225
                                 vTaskDelay(900000/portTICK PERIOD MS);
226
                       }
227
                       else{
                                 if((humidityPercent<50) && (valveBAN == 0)){</pre>
228
229
                                          valveBAN = 1;
230
                                           gpio_set_level(valveLED, 1);
231
                                          valveState = 1;
232
                                          vTaskDelay(300000/portTICK PERIOD MS);
233
234
                                 else{
235
                                           gpio set level(valveLED, 0);
236
                                           valveState = 0;
237
                                          vTaskDelay(60000/portTICK PERIOD MS);
238
                                           valveBAN = 0;
239
                                 }
240
241
             vTaskDelay(1000/portTICK PERIOD MS);
242
243 }
244
245 void app main()
246 {
       ESP LOGI(TAG, "[APP] Startup..");
247
       ESP LOGI(TAG, "[APP] Free memory: %d bytes", esp get free heap size());
248
249
       ESP LOGI(TAG, "[APP] IDF version: %s", esp get idf version());
250
       esp log level set("*", ESP LOG INFO);
251
       esp_log_level_set("MQTT_CLIENT", ESP_LOG_VERBOSE);
252
       esp log level set("MQTT EXAMPLE", ESP LOG VERBOSE);
253
254
       esp log level set("TRANSPORT TCP", ESP LOG VERBOSE);
255
       esp_log_level_set("TRANSPORT_SSL", ESP_LOG_VERBOSE);
       esp log level set("TRANSPORT", ESP LOG VERBOSE);
256
       esp_log_level_set("OUTBOX", ESP LOG VERBOSE);
257
258
       ESP ERROR CHECK(nvs flash init());
259
260
       tcpip adapter init();
261
       ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
262
263
       /* This helper function configures Wi-Fi or Ethernet, as selected in menuconfig.
        * Read "Establishing Wi-Fi or Ethernet Connection" section in
264
265
        * examples/protocols/README.md for more information about this function.
266
267
       ESP ERROR CHECK(example connect());
268
269
       initialize_sntp();
270
271
       // wait for time to be set
```

```
int retry = 0;
      const int retry_count = 10;
2.73
274
       while (sntp get sync status() == SNTP SYNC STATUS RESET && ++retry < retry count) {
275
             ESP LOGI(TAG, "Waiting for system time to be set... (%d/%d)", retry,
 retry_count);
276
           vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);
277
278
279
      time(&now);
280
      // Set timezone to CET and print local time
281
282
     setenv("TZ", "CET-02:00:00CEST-03:00:00,M10.1.0,M3.3.0", 1);
283 tzset();
2.84
      localtime_r(&now, &timeinfo);
      strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo);
285
286
      ESP LOGI(TAG, "The current date/time in Budapest is: %s", strftime buf);
2.87
288
esp mqtt client config t mqtt cfg = {.uri = CONFIG BROKER URL,};
290
     esp mqtt client handle t client = esp mqtt client init(&mqtt cfg);
291
       esp mqtt client register event(client, ESP EVENT ANY ID, mqtt event handler, client);
292
      esp mqtt client start(client);
293
       const esp_mqtt_client_handle_t* clientptr = &client;
294
295
      xTaskCreate(ADC Task, "ADC read", 3*1024, NULL, 5, NULL);
      xTaskCreate(I2C Task,"I2C Task", 3*1024, NULL, 5, NULL);
296
297
      xTaskCreate(mqtt app start, "MQTT Task", 3*1024, (void *) clientptr, 5, NULL);
298
      xTaskCreate(GPIO Task, "GPIO Task", 3*1024, (void *) clientptr, 4, NULL);
299
300
       while(1){
301
            vTaskDelay(1000/portTICK_PERIOD_MS);
302
303
304
305 }
```

ADC.h

```
1 /*
2 * ADC.h
3 *
4 * Created on: Mar 19, 2020
5 * Author: mate.berta
6 */
7
8
9 #ifndef ADC_H
10 #define ADC_H
11
12 #include "driver/adc.h"
13 #include "esp_adc_cal.h"
14 #include "freertos/FreeRTOS.h"
15 #include "freertos/task.h"
16
```

```
17 extern int humidityPercent;
18 extern TaskHandle_t ADCTaskHandler;
19 extern TaskHandle_t I2CTaskHandler;
20 void ADC_Task();
21
22 #endif /*ADC_H*/
```

ADC.c

```
#include "ADC.h"
 1
 2
 3
     void ADC_Task() {
 4
 5
 6
               adc1 config width (ADC WIDTH BIT 12);
 7
               adc1 config channel atten(ADC CHANNEL 0, ADC ATTEN DB 11);
 8
 9
               //Characterize ADC at particular attenuation
               esp_adc_cal_characteristics_t *adc_chars = calloc(1,
      sizeof(esp_adc_cal_characteristics_t));
10
11
          esp_adc_cal_value_t val_type = esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11,
      ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, adc_chars);
12
13
          if (val type == ESP ADC CAL VAL EFUSE VREF) {
14
15
             printf("eFuse Vref\n");
16
17
          else if (val_type == ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_TP) {
             printf("Two Point\n");
18
19
          }
20
          else {
             printf("Default\n");
21
22
23
        while(1){
24
              uint32 t reading = adc1 get raw(ADC1 CHANNEL 0);
               uint32 t voltage = esp_adc_cal_raw_to_voltage(reading, adc_chars);
25
               humidityPercent = 100-(reading*100 / 4095);
26
27
               printf("ADC1 CH0 value:%d, voltage:%d mV\n", reading, voltage);
28
               printf("Soil humidity: %d%% \n", humidityPercent);
               vTaskDelay(14999/portTICK_PERIOD_MS);
29
          }
31
```

I2C.h

```
1 /*
2 * 12C.h
3 *
4 * Created on: Mar 21, 2020
5 * Author: mate.berta
6 */
7
```

```
8 #ifndef MAIN I2C H
9 #define MAIN_I2C_H_
10
11 #include "freertos/FreeRTOS.h"
12 #include "freertos/task.h"
13 #include "driver/i2c.h"
14 #include "driver/gpio.h"
15 #include <stdio.h>
16 #include "bmp280.h"
17 #include "bmp280 defs.h"
18 #include "esp_err.h"
20 #define SDA GPIO 21
21 #define SCL_GPIO 22
23 extern double temperature;
24 extern double pressure;
26 extern TaskHandle t I2CTaskHandler;
27 extern TaskHandle t MQTTTaskHandler;
29 void delay_ms(uint32_t period_ms);
30
31 int8 t i2c reg write(uint8 t i2c addr, uint8 t reg addr, uint8 t *reg data, uint16 t length);
33 int8_t i2c_reg_read(uint8_t i2c_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint16_t length);
35 void print_rslt(const char api_name[], int8_t rslt);
37 void I2C Task();
38
39 #endif /* MAIN_I2C_H_ */
```

I2C.c

```
2 * I2C.c
4 * Created on: Mar 21, 2020
5 * Author: pep
6 */
8 #include "I2C.h"
9 /*!
10 *
11 *
12 * @param[in] period ms : the required wait time in milliseconds.
13 * @return void.
14 *
15 */
16 void delay_ms(uint32_t period_ms)
17 {
18 /* Implement the delay routine according to the target machine */
          ets_delay_us(period_ms * 1000);
```

```
2.1
22 void i2c_master_init() {
    i2c config t i2c config = {
2.4
             .mode = I2C MODE MASTER,
             .sda io num = SDA GPIO,
25
             .scl io num = SCL GPIO,
27
              .sda pullup en = GPIO PULLUP ENABLE,
              .scl pullup en = GPIO PULLUP ENABLE,
28
              .master.clk speed = 100000
29
30 };
31
    i2c_param_config(I2C_NUM_0, &i2c_config);
32 printf("Driver install...");
      printf("%s\n",esp_err_to_name(i2c_driver_install(I2C_NUM_0, I2C_MODE_MASTER, 0, 0, 0)));
33
34 }
35
36 /*!
37 * Obrief Function for writing the sensor's registers through I2C bus.
39 * @param[in] i2c addr : sensor I2C address.
40 * @param[in] reg addr : Register address.
41 * {\it Oparam[in]}\ {\it reg\_data}\ :\ {\it Pointer}\ to\ the\ data\ buffer\ whose\ value\ is\ to\ be\ written.
42 * @param[in] length : No of bytes to write.
43 *
44 * @return Status of execution
45 * @retval 0 -> Success
46 * @retval >0 -> Failure Info
47
48 */
49 int8 t i2c reg write(uint8 t i2c addr, uint8 t reg addr, uint8 t *reg data, uint16 t length)
51
            /* Implement the I2C write routine according to the target machine. */
5.3
               int8 t iError;
54
               esp err t esp err;
55
               i2c cmd handle t cmd handle = i2c cmd link create();
               i2c_master_start(cmd_handle);
56
57
               i2c master write byte(cmd handle, (i2c addr << 1) | I2C MASTER WRITE, true);
58
                i2c master write byte(cmd handle, reg addr, true);
                i2c_master_write(cmd_handle, reg_data, length,true);
59
                i2c master stop(cmd handle);
                esp err = i2c master cmd begin(I2C NUM 0, cmd handle, 1000 /
  portTICK PERIOD MS);
                if (esp err == ESP OK) {
                    iError = 0;
6.3
64
                } else {
                   iError = -1;
66
               i2c_cmd_link_delete(cmd_handle);
67
                return iError;
69 }
70
72 * Obrief Function for reading the sensor's registers through I2C bus.
74 * @param[in] i2c_addr : Sensor I2C address.
```

```
75 * @param[in] reg addr : Register address.
 76 * Oparam[out] reg data : Pointer to the data buffer to store the read data.
 77 * @param[in] length : No of bytes to read.
 78 *
 79 * @return Status of execution
 80 * @retval 0 -> Success
 81 * @retval >0 -> Failure Info
83 */
84 int8 t i2c reg read(uint8 t i2c addr, uint8 t reg addr, uint8 t *reg data, uint16 t length)
86
             /* Implement the I2C read routine according to the target machine. */
87
                  int8 t iError;
88
                esp_err_t esp_err;
                i2c_cmd_handle_t cmd_handle = i2c_cmd_link_create();
89
90
91
                i2c master start(cmd handle);
92
                i2c master write byte(cmd handle, (i2c addr << 1) | I2C MASTER WRITE, true);
93
                i2c master write byte(cmd handle, reg addr, true);
94
95
                i2c master start(cmd handle);
96
                i2c_master_write_byte(cmd_handle, (i2c_addr << 1) | I2C_MASTER_READ, true);</pre>
97
98
                if (length > 1) {
99
                    i2c_master_read(cmd_handle, reg_data, length - 1, I2C_MASTER_ACK);
100
101
                 i2c master read byte(cmd handle, reg data + length - 1, I2C MASTER NACK);
102
                i2c_master_stop(cmd_handle);
103
                 esp err = i2c master cmd begin(I2C NUM 0, cmd handle, 1000 /
 portTICK_PERIOD_MS);
105
106
                 if (esp err == ESP OK) {
                    iError = 0;
107
108
                 } else {
                   iError = -1;
109
110
111
112
                i2c cmd link delete(cmd handle);
113
114
115
               return iError;
116 }
117
118
119 /*!
120 * @brief Prints the execution status of the APIs.
122 * @param[in] api name : name of the API whose execution status has to be printed.
123 * @param[in] rslt : error code returned by the API whose execution status has to be
 printed.
124 *
125 * @return void.
126 */
127 void print rslt(const char api name[], int8 t rslt)
128 {
```

```
if (rslt != BMP280 OK)
130
131
          printf("%s\t", api_name);
132
          if (rslt == BMP280 E NULL PTR)
133
             printf("Error [%d] : Null pointer error\r\n", rslt);
134
136
         else if (rslt == BMP280 E COMM FAIL)
137
              printf("Error [%d] : Bus communication failed\r\n", rslt);
138
139
         }
140
         else if (rslt == BMP280 E IMPLAUS TEMP)
141
              printf("Error [%d] : Invalid Temperature\r\n", rslt);
142
143
144
         else if (rslt == BMP280 E DEV NOT FOUND)
145
146
             printf("Error [%d] : Device not found\r\n", rslt);
147
         }
148
          else
149
150
             /* For more error codes refer "* defs.h" */
151
             printf("Error [%d] : Unknown error code\r\n", rslt);
152
         }
153 }
154 }
155
156
158 * Obrief Example shows basic application to configure and read the temperature.
159 */
160
161 void I2C Task() {
162 printf("I2C_Task start\n");
163
           i2c master init();
164
          printf("i2c master init finished\n");
165
          int8_t rslt;
166
          struct bmp280 dev bmp;
167
          struct bmp280_config conf;
168
169
          struct bmp280 uncomp data ucomp data;
170
          int32 t temp32;
171
           double temp;
172
           uint32 t pres32;
173
          uint32_t pres64;
174
           double pres;
175
176
           /* Map the delay function pointer with the function responsible for implementing
 the delay */
           bmp.delay ms = delay ms;
178
           /* Assign device I2C address based on the status of SDO pin (GND for PRIMARY(0x76)
 & VDD for SECONDARY(0x77)) */
           bmp.dev id = BMP280 I2C ADDR PRIM;
180
181
182
            /* Select the interface mode as I2C */
```

```
bmp.intf = BMP280 I2C INTF;
183
184
             /* Map the I2C read & write function pointer with the functions responsible for
185 I2C bus transfer */
            bmp.read = i2c_reg_read;
186
            bmp.write = i2c_reg_write;
187
188
            rslt = bmp280 init(&bmp);
189
            print rslt(" bmp280 init status", rslt);
190
191
            /* Always read the current settings before writing, especially when
192
             * all the configuration is not modified
193
            rslt = bmp280_get_config(&conf, &bmp);
194
            print_rslt(" bmp280_get_config status", rslt);
195
196
            /* configuring the temperature oversampling, filter coefficient and output data
197
198 rate */
             /* Overwrite the desired settings */
             conf.filter = BMP280 FILTER COEFF 2;
199
200
201
            /* Temperature oversampling set at 4x */
202
            conf.os_temp = BMP280_OS_4X;
203
204
            /* Pressure over sampling none (disabling pressure measurement) */
205
            conf.os pres = BMP280 OS 4X;
206
207
            /* Setting the output data rate as 1HZ(1000ms) */
     conf.odr = BMP280 ODR 1000 MS;
208
209
     rslt = bmp280 set config(&conf, &bmp);
       print_rslt(" bmp280_set_config status", rslt);
210
211
212
       /* Always set the power mode after setting the configuration */
       rslt = bmp280_set_power_mode(BMP280 NORMAL MODE, &bmp);
213
214
       print rslt(" bmp280 set power mode status", rslt);
215
216
       /*Waits for measurment values in the registers are valid*/
217
       vTaskDelay(1000 / portTICK PERIOD MS);
218
219
220
221
      while (1) {
222
223
           /* Reading the raw data from sensor */
          rslt = bmp280 get uncomp data(&ucomp data, &bmp);
224
225
           /* Getting the 32 bit compensated temperature */
226
227
          rslt = bmp280_get_comp_temp_32bit(&temp32, ucomp_data.uncomp_temp, &bmp);
228
229
           /* Getting the compensated temperature as floating point value */
230
          rslt = bmp280 get comp temp double(&temp, ucomp data.uncomp temp, &bmp);
231
           /* Getting the compensated pressure using 32 bit precision */
232
           rslt = bmp280_get_comp_pres_32bit(&pres32, ucomp_data.uncomp_press, &bmp);
233
234
235
            /* Getting the compensated pressure using 64 bit precision */
```

```
rslt = bmp280_get_comp_pres_64bit(&pres64, ucomp_data.uncomp_press, &bmp);
237
           /* Getting the compensated pressure as floating point value */
238
239
           rslt = bmp280_get_comp_pres_double(&pres, ucomp_data.uncomp_press, &bmp);
240
241
          /*Print Pressure Data*/
242
          printf("UP: %d, P32: %d, P64: %d, P64N: %d, P: %lf\r\n",
243
                                                           ucomp_data.uncomp_press,
244
                            pres32,
245
                            pres64,
246
                            pres64 / 256,
247
                            pres);
248
249
          /*Print Temperature Data*/
          printf("UT: %d, T32: %d, T: %f \r\n", ucomp_data.uncomp_temp, temp32, temp);
250
251
252
          temperature = (double) temp;
253
          pressure = (double) pres;
254
          /* Sleep time between measurements = BMP280_ODR_10000_MS */
255
           vTaskDelay(14999 / portTICK PERIOD MS);
256
257
      }
258
259 }
260
```