1. 所遇问题

• UHF桌面发卡器使用了自制的双口USB线,连接上去驱动也能正常安装,但是在智慧城市客户端总是显示连接失败,请插拔。其实仔细想想,我们不论是使用四输入模拟量采集器或者是数字量ADAM4150时都是要指定COM口的,但发卡器我还确实没有设置串口。于是翻到PCStoreClient配置文件(C:\Program Files (x86)\北京新大陆时代教育有限公司\智慧城市工程应用系统\PCStoreClient)一看,果然写了一个发卡器的指定COM口,于是将其连接上电脑并改COM口为COM11,果然就可以用了。不干胶高频标签用于商品入库时,购物结算时将标签放置中距离高频读写器上即可读取到数据。

做国赛2016 09任务二题1时,有一个长按的判断,百思不得其解,3.16号时只是做了个简单的判断,但只是一次性的,再次点灯需要复位。参考资料后又尝试优化两次,还是失败。17号早上再去写,很快就有思路了。只是简单的使用了一个标志位、continue关键词和等到长按按键松开再复位标志位。代码见每日实训文件夹。

2. 解决方案

3. 参考代码

a. 国赛2016 09题1

```
1 #include "ioCC2530.h"
 3 #define SW1 (P1 2)
 4 \# define D3 (P1 0)
5 #define D4 (P1 1)
6 #define D5 (P1 3)
7 #define D6 (P1 4)
9unsigned char flag = 0;
10
11 void delay (unsigned int time)
12 {
13
    unsigned int i;
    unsigned char j;
14
15
    for (i=0; i<time; i++)</pre>
16
       for(j=0;j<240;j++)
17
18
         asm("NOP");
19
         asm("NOP");
         asm("NOP");
20
21
22 }
23
24 void init (void)
25 {
26 P1SEL &= ~0x1F;
27 P1DIR |= 0x1B;
28 P1DIR &= ~0x04;
29 D5 = 0;
30 D6 = 0;
31 D3 = 0;
32 D4 = 0;
33 }
34
35 void main (void)
36 {
37
   init();
38
39 D5 = 1;
40 delay(1000);
41
    D5 = 0;
42
    delay(1000);
    DE -
```

```
40 delay(1000);
  41 D5 = 0;
      delay(1000);
D5 = 1;
  42
  43
  44
  45
      while(1)
  46
      {
  47
        if(SW1 == 0)
  48
  49
           delay(100);
  50
           if(SW1 == 0 && flag == 0) //加了一个标志位 判断之前是否长接
  51
  52
            D5 = 1;
  53
            delay(1000);
  54
            D5 = 0;
  55
            delay(1000);
  56
            D5 = 1;
  57
  58
            if(SW1 == 0)
  59
              D5 = 0;
  60
  61
              D6 = 0;
  62
              D3 = 0;
  63
              D4 = 0;
  64
              flag = 1; //长接标志位
  65
               continue;
  66
            }
  67
  68
            D6 = 1;
  69
            delay(1000);
  70
            D6 = 0;
  71
            delay(1000);
  72
            D6 = 1;
  73
  74
           D3 = 1;
  75
            delay(1000);
  76
            D3 = 0;
  77
            delay(1000);
  78
            D3 = 1;
  79
            D4 = 1;
  80
  81
            delay(1000);
  82
            D4 = 0;
  83
            delay(1000);
  84
            D4 = 1;
  85
           while(SW1) //精巧的设计 等待长接接键松开
flag = 0; //松开接键时 将长接标志位复位
  86
  87
  88
  89
      }
  90
  91 }
b. 国赛2016 09题3
   i. Coord1
      542 void uartRxCB( uint8 port, uint8 event )
      543 {
      544 uint8 pBuf[RX_BUF_LEN+10];
      545
           uint16 cmd;
      546
           uint16 len=0,len1;
           if ( event != HAL_UART_TX_EMPTY )
      547
      548
      549
            len1=1;
      550
            while (len1)
      551
      552
                 len1 = HalUARTRead( HAL_UART_PORT_0, pBuf+len, RX_BUF_LEN );
      553
                 len+=len1;
      554
                 if(len>255)
      555
                     break;
      556
                 MicroWait (5000);
      557
      558
             if(len>255)
      559
                 len=255;
     560
             if ( len>0 )
```

```
55/
         if(len>255)
   559
            len=255;
   560
         if ( len>0 )
   561
            //HaluArTWrite(HAL UART PORT 0, pBuf, len); //测试成功
   562
   563
           if(pBuf[0] == 0xFE \&\& pBuf[1] == <math>0x02)
   564
   565
             uint8 datas[2] = " ";
   566
             datas[0] = 'X';
             datas[1] = pBuf[3]; //将继电器开关状态发送出去
   567
   568
             zb SendZigbeeDatas(datas,2);
   569
   663 /*************
                              **************
   664 * @fn
                     channel panid init
   665 *
   666 * @brief
                    对信道和PANID判断并设置
   667 *
   668 * @param
                    none
   669 *
   670 * @return
                    none
   671 */
   672 void ChannelPanidInit (void)
   673 {
       /* user code start */
   674
   675 uint8 panid[2];
   676 uint8 channel = 11;
   677 zb Readpandid(panid);
   678 if(panid[0] != 0x87 || panid[1] != 0x80 || channel != zb Readchannel())
   679
   680
        panid[0] = 0x87;
   681
         panid[1] = 0x80;
   682
         zb Writepandid(panid);
   683
         zb Writechannel(channel);
   684
         zb SystemReset();
   685 }
       /* user code end */
   686
   687 }
ii. Enddev1(设置信道代码参见上)
   601 static void sendDummyReport (void)
   602 {
   603 /* user code start */
   604 uint8 status[11];
605 uint16 temp,hum;
   606 get_wendu_shidu(&temp,&hum);
   607 status[0] = 'W';
   608 status[1] = temp;
   609 status[2] = hum;
   610 zb_SendZigbeeDatas(status,11); //datas[] lenth
   611
       /* user code end*/
   612 }
iii. Enddev2 (设置信道代码参见上)
   600 static void sendDummyReport (void)
   601 {
       /* user code start */
   602
   603 uint8 status[2];
   604 int16 ad = get_guangdian_ad();
   605 status[0] = 'G';
   606 status[1] = ad;
       608
       /* user code end*/
   609}
iv. Enddev3(设置信道代码参见上)
v. sapi
               pMSGpkt = (afIncomingMSGPacket t *) pMsg;
  773
   774
               SAPI ReceiveDataIndication( pMSGpkt->srcAddr.addr.shortAddr, pMSGpkt->clusterId,
   775
                                        pMSGpkt->cmd.DataLength, pMSGpkt->cmd.Data);
               /* user code start */
   776
   777
               uint8 Buf[3] = " ";
   778
               uint8 information[5] = \{0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00\};
   779
               osal memcpy(Buf,pMSGpkt->cmd.Data,3);
  780
               if(Buf[0] == 'W')
```

```
uint8 Buf[3] = " ";
777
778
            uint8 information[5] = \{0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00\};
779
            osal_memcpy(Buf,pMSGpkt->cmd.Data,3);
780
            if(Buf[0] == 'W')
781
782
               information[1] = 0x03;
783
               information[2] = 0x31;
784
               information[3] = Buf[1];
               information[4] = Buf[2];
785
786
               HaluartWrite(HAL_UART_PORT_0, information, 5);
787
788
             if(Buf[0] == 'G')
789
790
               information[1] = 0x02;
791
               information[2] = 0x30;
792
               information[3] = Buf[1];
793
              HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0, information, 4);
794
             if(Buf[0] == 'X')
795
796
797
               if(Buf[1] == 0x01) // 判断上位机命令
798
                 set_relay(1);
799
               if(Buf[1] == 0x00)
800
                set_relay(0);
801
             /* user code end */
802
```