Министерство высшего образования и науки Российской Федерации Национальный научно-исследовательский университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Лабораторная работа №6 по дисциплине «Основы профессиональной деятельности».

Вариант №696.

Работу выполнил: Афанасьев Кирилл Александрович, Студент группы Р3106. Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович.

## Оглавление

Задание	ŝ
Текст исходной программы	
Описание программы	
Методики проверки	
Проверка основного цикла	
Проверка прерывания ВУ-2	
Проверка прерывания ВУ-3	
Сводная таблица результатов проверок по соответствующим методикам	
Вывод	

#### Задание

«По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания. Вариант 696:

- 1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 031<sub>16</sub>) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=3X-5 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 изменить знак содержимого РД данного ВУ и записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Текст исходной программы

Таблица 1: Текст исходной программы.

Готовность В	Готовность ВУ-3: F(X) = 3X-5 -> РДВУ-3, Готовность ВУ-2: (-РДВУ2) -> X.					
Основной цикл: X + 2 -> X.						
	ORG 0x0	; Инициализируем векторы прерываний.				
V0:	WORD \$DEFAULT, 0x180	; Вектор 0 – стандартный обработчик.				
V1:	WORD \$DEFAULT, 0x180	; Вектор 1 – стандартный обработчик.				
V2:	WORD \$INT2, 0x180	; Вектор 2 установлен на обр. INT2.				
V3:	WORD \$INT3, 0x180	; Вектор 3 установлен на обр. INT3.				
V4:	WORD \$DEFAULT, 0x180	; Вектор 4 – стандартный обработчик.				
V5:	WORD \$DEFAULT, 0x180	; Вектор 5 – стандартный обработчик.				
V6:	WORD \$DEFAULT, 0x180	; Вектор 6 – стандартный обработчик.				
V7:	WORD \$DEFAULT, 0x180	; Вектор 7 – стандартный обработчик.				
DEFAULT:	IRET	; Стандартный обработчик: просто				
		; возвращает из прерывания.				
	ORG 0x020					
START:	DI	; На время инициализации векторов.				
		; запретим какие-либо прерывания.				
	LD #0xA	; Инициализируем прерывание ВУ-2.				
	OUT 0x5	; на вектор 2 (и разрешим его).				
	LD #0xB	; Инициализируем прерывание ВУ-3.				
	OUT 0x7	; на вектор 3 (и разрешим его).				
	CLA	; Остальные прерывания ВУ будут.				
	OUT 0x1	; назначены на вектор $0$ .				
	OUT 0x3	; (и вообще запрещены на уровне КВУ).				

	OUT AVD				
	OUT 0xB	<b>;</b>			
	OUT 0xE	<b>;</b>			
	OUT 0x12	<b>;</b>			
	OUT 0x16	<b>;</b>			
	OUT 0x1A	<b>;</b>			
	OUT 0x1E	;			
	JUMP \$PROG	; Векторы назначены. Двигаемся в			
		; основной цикл			
	ORG 0x030				
ADDR_X:	WORD 0x031	<b>;</b> Указатель на X.			
X:	WORD ?	; Основная переменная программы.			
PROG:	EI	; Разрешаем прерывания.			
	LD ADDR_X	; Загрузим адрес Х.			
	PUSH	; И положим адрес в стек.			
INCLP:	CALL \$AT_INC	; Вызываем атомарную операцию +2.			
	JUMP INCLP	; Это вся суть основного цикла.			
	ORG 0x040				
TEMP_ADDR:	WORD ?	; Врем. ячейка для адреса аргумента.			
AT_INC:	DI	; Атомарное увел. яч. памяти на 2.			
	LD &1	; Загрузим адрес операнда.			
	ST TEMP_ADDR	; Сохраним во временную ячейку.			
	LD (TEMP_ADDR)	; Загрузим операнд.			
	NOP	; Точка отладки 1.			
	INC	; Увеличим его на 2. Прерывания			
	INC	; были запрещены до этого.			
	CALL \$AAV_CHECK	; Сверим с ОДЗ полученный результат.			
	ST (TEMP_ADDR)	; Сохраним его в ячейку памяти.			
	NOP	; Точка отладки 2.			
	EI	<b>;</b> Снова разрешим прерывания.			
RET		; И вернем логику управления.			
	ORG 0x050	; Обработчик вектора прерываний 2			
INT2:	NOP	; Точка отладки 3.			
	PUSH	; Сохраним состояние АС.			
	IN 0×4	; Произведем чтение с ВУ-2.			
	SXTB	; Расширим знак пришедшего числа.			
	NEG	: Изменим знак числа.			
	ST \$X	; Сохраним в X.			
	POP	; Вернем состояние AC.			
	NOP	; Точка отладки 4.			
	IRET	; Выйдем из текущего прерывания.			
	ORG 0x060	; Обработчик вектора прерываний 3.			
INT3:	NOP	; Точка отладки 5.			
	PUSH	; Сохраним состояние AC.			
	LD \$X	; Загрузим X в АС.			
	ASL	; Арифметический сдвиг влево (X*2).			
	ADD \$X	; $2*X + X - > AC(3*X)$ .			
	SUB #5	; 2·A + A -> AC (5·A). ; Из 3*X вычитаем 5.			
		•			
	OUT 6	$\mathbf{;}$ Итоговый результат $F(X)$ на $BV$ -3.			

	POP NOP IRET	; Вернем состояние АС. ; Точка отладки 6. ; Выйдем из текущего прерывания.
AAV_CHECK:	ORG 0x070 CMP MAX_VAL BEQ AAV_RET BGE RESET CMP MIN_VAL BGE AAV RET	; Проверим верхнюю границу ОДЗ. ; Они равны? Да – на выход. ; Результат больше? Сбрасываем его. ; Проверим нижнюю границу ОДЗ. ; Результат больше? На выход.
RESET: AAV_RET: MIN_VAL: MAX_VAL:	LD MIN_VAL RET WORD 0xFFD5 WORD 0x002A	; Иначе сбросим до минимального числа. ; Тот самый выход! ; Нижняя граница ОДЗ. ; Верхняя граница ОДЗ.

Окончание таблицы.

### Описание программы

- Назначение основной программы: увеличение значения ячейки памяти на 2. Нажатие на кнопку «Готов» на ВУ-2 обновит значение ячейки памяти инвертированным значением с РДВУ-2. Нажатие на кнопку «Готов» на ВУ-3 выведет в РДВУ-3 значение F(X) = 3X 5.
- Описание исходных данных:
  - X − основная ячейка памяти.
  - о ОПИ:
    - X знаковое, 8-разрядное число.
  - о ОДЗ:
    - $-0x2B \le X \le 0x2A$
- Расположение в памяти ЭВМ программы и исходных данных:
  - о Программный комплекс располагается в следующих ячейках памяти:
    - Векторы прерываний: между ячейками 000 и 00F включительно
    - Стандартный обработчик прерываний: между ячейками 010 и 01F включительно
    - Инициализация векторов прерываний: между ячейками 020 и 02Е включительно
    - Основной цикл программы: между ячейками 030 и 036 включительно
    - Подпрограмма атомарного увеличения ячейки на 2: между ячейками 040 и 04С включительно
    - Обработчик прерываний вектора 2: между ячейками 050 и 05А включительно
    - Обработчик прерываний вектора 3: между ячейками 060 и 06В включительно
    - Подпрограмма проверки на вхождение ячейки в ОДЗ: между ячейками 070 и 078 включительно

- о Исходные данные должны располагаться в ячейках памяти:
  - X 031
- Результат работы программы должен располагаться в ячейке памяти 031.
- о В программе используются следующие неизменяемые значения (константы):
  - По адресу 000 значение 0x0010
  - По адресу 001 значение 0x0180
  - По адресу 002 значение 0x0010
  - По адресу 003 значение 0x0180
  - По адресу 004 значение 0x0050
  - По адресу 005 значение 0x0180
  - По адресу 006 значение 0x0060
  - По адресу 007 значение 0x0180
  - По адресу 008 значение 0x0010
  - По адресу 000 значение 0х0180
  - По адресу 00A значение 0x0010
  - П одресу оот значение охоото
  - По адресу 00В значение 0х0180
  - По адресу 00С значение 0х0010
     По адресу 00D значение 0х0180
  - 110 адресу 00D значение 0x0100
  - По адресу 00E значение 0x0010
  - По адресу 00F − значение 0x0180
  - По адресу 077 значение 0xFFD5
  - По адресу 078 значение 0x002A
- о В программе также используются вспомогательные ячейки, находящиеся по адресам 030 и 040.
- Первая команда располагается в ячейке по адресу 020.

## Методики проверки

## Проверка основного цикла

- 1. Загрузить комплекс программ в память Базовой ЭВМ.
- 2. Изменить значение отладочной точки 1 и отладочной точки 2 по адресам 045 и 04A на HLT.
- 3. Переключить тумблер в режим «РАБОТА», отключить потактовое исполнение, нажать кнопку «ПУСК».
- 4. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 5. Записать текущее значение счетчика команд (IP).
- 6. Ввести в клавишный регистр (IR) значение 0000.0000.0011.0001 (0x0031).
- 7. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 8. Нажать кнопку «ЧТЕНИЕ».
- 9. Записать значение регистра данных (DR).
- 10. Ввести в клавишный регистр (IR) ранее записанное значение счётчика команд (IP).
- 11. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 12. Не меняя состояние тумблеров, нажать кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».

- 13. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 14. Повторить пункты 5–11 включительно.
- 15. Сравнить полученные 2 записанных значения.
  - а. Второе значение либо должно быть больше первого на 2.
  - b. Либо равняться минимальному значению согласно ОДЗ исходных данных, в случае если первое значение было больше, чем 0x28.

### Проверка прерывания ВУ-2

- 1. Загрузить комплекс программ в память Базовой ЭВМ.
- 2. Изменить значение отладочной точки 3 и отладочной точки 4 по адресам 051 и 058 на HLT.
- 3. Переключить тумблер в режим «РАБОТА», отключить потактовое исполнение, нажать кнопку «ПУСК».
- 4. Придумать любое число и записать его в РДВУ-2.
- 5. Установить «Готовность ВУ-2».
- 6. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 7. Записать текущее значение аккумулятора (АС).
- 8. Не меняя состояние тумблеров, нажать кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».
- 9. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 10. Записать текущее значение аккумулятора (АС). Проверить, что оно совпало с тем значением, что было получено в пункте 7.
- 11. Ввести в клавишный регистр (IR) значение 0000.0000.0011.0001 (0x0031).
- 12. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 13. Нажать кнопку «ЧТЕНИЕ».
- 14. Вычислить дополнительный код числа, полученного в пункте 4 и сравнить его с младшим байтом DR. Они должны быть равны.

## Проверка прерывания ВУ-3

- 1. Загрузить комплекс программ в память Базовой ЭВМ.
- 2. Изменить значение отладочной точки 5 и отладочной точки 6 по адресам 061 и 069 на HLT.
- 3. Переключить тумблер в режим «РАБОТА», отключить потактовое исполнение, нажать кнопку «ПУСК».
- 4. Установить «Готовность ВУ-3»
- 5. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 6. Записать текущее значение аккумулятора (АС).
- 7. Ввести в клавишный регистр (IR) значение 0000.0000.0011.0001 (0x0031).
- 8. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 9. Нажать кнопку «ЧТЕНИЕ».
- 10. Записать значение младшего байта регистра данных (DR).
- 11. Ввести в клавишный регистр (IR) ранее записанное значение счётчика команд (IP).
- 12. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 13. Не меняя состояние тумблеров, нажать кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».

- 14. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 15. Записать текущее значение аккумулятора (АС). Проверить, что оно совпадает с тем значением, что было получено в пункте 6.
- 16. Вычислить функцию F(X) = 3X 5 от значения, полученного в пункте 10. Сравнить его с текущим значением РДВУ-3. Убедиться, что значения равны.

Сводная таблица результатов проверок по соответствующим методикам

Таблица 2: Результаты проверки работы программного комплекса.

No	Основной цикл		Прерывание ВУ-2		Прерывание ВУ-3				
- 1_	Исходное	Подсчитанное	Полученное	Исходное	Подсчитанное	Полученное	Исходное	Подсчитанное	Полученное
1	DR:	0x0002	0x0002	AC:	0x000A	0x000A	AC:	0x001A	0x001A
1	0x0000			0x000A			0x001A		
1				DRED-	0xE1	0xE1	X:	0x0049	0x0049
1				2: 0x1F			0x001A		
2	DR:	0x002A	0x002A	AC:	0xFFE5	0xFFE5	AC:	0x001E	0x001E
	0x0028			0xFFE5			0x001E		
2				DRED-	0xAC	0xAC	X:	0x55	0x55
				2: 0x54			0x001E		
3	DR:	0xFFD5	0xFFD5	AC:	0xFFDD	0xFFDD	AC:	0xFFE1	0xFFE1
	0x002A			0xFFDD			0xFFE1		
3				DRED-	0x80	0x80	X:	0x9E	0x9E
				2: 0x80			0xFFE1		

Окончание таблицы.

#### Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы я изучил процесс прерывания программы и исследовал функционирование Базовой ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы, а также научился писать методики проверки программных комплексов и следовать им.