# ----Fejlesztői dokumentáció----

### 1) Az arduino uno kódja

Az arduino mikrokontroller kódját illetően a kódban szereplő kommentek egészen beszédesek a működést illetően.

Néhány fontos dolog:

1. A föld nedvesség szenzor AirValue és WaterValue értékét használat előtt egy méréssel kell elvégezni, üresen kell mérni egyet a levegőben valamint a vízben és kiiratni soilMoistureValue változót a soros monitorra.

```
///////föld nedvesség sensor

const int AirValue = 500; //Üresen kell mérni egyet a levegőben és helyettesíteni az értékkel

const int WaterValue = 220; //Üresen kell mérni egyet a vízben és helyettesíteni az értékkel
```

Ezután a százalék kiszámítása mappolással történik, a soilMoistureValue mért értékéből, valamint a levegő és a víz kezdeti ellenálásából mérve történik.

```
soilMoistureValue = analogRead(A0); //talajnedvesség
soilmoisturepercent = map(soilMoistureValue, AirValue, WaterValue, 0, 100);
```

2.A páratartalomhoz és a hőmérséklethez meg kell hívni a DHT könyvtárat (ezt előtte le kell tölteni) (#include "DHT.h"), és onnantól használhatóvá válik readHumidity().

```
#include "DHT.h"
```

3.Az LCD panel működtetéséhez le kell tölteni és meg kell hívni a szükséges könytárat (#include <LiquidCrystal\_I2C.h>)

```
#include <LiquidCrystal I2C.h>
```

Ezután a setcursor segítségével be tudjuk állítani a képernyő mely pontján kezdjük el kiiratni a karaktereket.

```
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(F("Paratart.:"));
lcd.setCursor(10,0);
```

4. A felszín nedvességmérője egészen egyszerű módon működik, megméri hogy van-e ellenálás vagy nincs, és ez alapján ad vissza egy LOW illetve HIGH jelet, ezekre kell feltételt írni.

A vízpumpa egészen addig fog működni amíg a talajnedvesség el nem éri a 70%-ot, természetesen az érték változtatásával ezt a határt el tudjuk tolni.

```
while (soilmoisturepercent<70) {
    digitalWrite(relay, HIGH);
    soilMoistureValue = analogRead(A0);
    soilmoisturepercent = map(soilMoistureValue, AirValue, WaterValue, 0, 100);
}</pre>
```

Legutolsó lépésben pedig 3 mért adatot (páratartalom, hőmérséklet és talajnedvesség) összefűzzük és kiírjuk a soros monitorra hogy átadhassuk az ESP-01S eszköznek, majd 5 másodpercet várunk.

```
Serial.begin(9600);
String uzenet = String(h) + "," + String(t) + "," + String(soilmoisturepercent);
Serial.print(uzenet);
Serial.print('\n');
```

Serial monitor:

## 2) Az ESP-01S kódja

Legelőször hozzá kell adni magát az eszközt az arduino IDE-hez hogy tudjuk programozni. Ehhez mellékelek egy tutorialt (https://iotcircuithub.com/esp8266-programming-arduino/).

Az eszköz programozása úgy néz ki hogyha nincs ehhez egy pár dolláros kis eszközünk (esp01 usb programmer, alább látható) hogy az alábbi módon kell összekötnünk az arduinot és az ESP modult:



```
ESP-01S
         Arduino
3v3
           3.3V
RST ---
           GND
           3.3V
ΕN
TX
           TX
RX
           RX
ISO0 ----
           GND
ISO2 ---
GND ---
           GND
```

Fel kell tölteni először az arduino-ra a felprogramozo\_arduinora.ino filet, ezután engedni fogja az tx-rx lábakon a feltöltést az esp modulra.

A sorrend pedig az hogy be kell dugni először a GND-be az ISO0 pint, elkezdünk felölteni, és amikor connecting..... állapotban van az eszköz, 0.5 másodpercre be kell dugni a GND-be az EN pint és gyorsan kihúzni, ezt a lépést lehet kétszer is meg kell ismételni, ezután látni fogjuk hogy elkezdünk írni az esp eszköz memóriacímeire.

#### Feltöltés után:

```
Stub running...

Configuring flash size...

Auto-detected Flash size: 1MB

Compressed 285440 bytes to 206686...

Wrote 285440 bytes (206686 compressed) at 0x00000000 in 18.2 seconds (effective 125.1 kbit/s)

Hash of data verified.
```

Az általános paraméteres átírásokat a felhasználói dokumentáció tartalmazza (SSD, password, webhook\_key).

Elsőkörbe fontos megemlíteni hogy a webhook 3 paramétert tud átadni maximum (ezért is nem az összeset küldjük át a soros monitoron, csak a relatív fontosakat)

```
//átadjuk a webhooknak ami elküldi a http kérést
webhook.trigger(paratartalom,homerseklet,talajnedv);
```

A setup részben történik a wifi hálózathoz a kapcsolódás, szóval a hálózatot előtte be kell kapcsolni, a jelenlegi verzió nem tartalmazza a jel elvesztése esetén az újracsatlakozás futás közbeni lehetőségét.

pinMode(LED\_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED\_BUILTIN, LOW);
WiFi.mode(WIFI\_STA);
WiFi.disconnect();
delay(1000);

//kapcsolódás a hálózathoz
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);

A működése pedig úgy néz ki hogy amint a bufferbe bájtok kerünek a soros monitorról, karakterenként beolvassuk a küldött sort, és amint egy new line ('\n') karaktert észlelünk az adást teljesnek tekintjük és az immár teljes mértékben beolvasott sort szegmentáljuk egy előre definiált karakter alapján (,). A széttördelt stringeket egy string tömbbe tároljuk és ezután átadjuk paraméterként a webhook.trigger-nek ami elküldi a HTTP kérést az oldal irányába.


#### 3) Arduspreadsheet kezelése

Először le kell tölteni és hozzá kell adni az Arduspreadsheet kiegészítőt az Arduino IDE-hez, fontos tudni azonban hogy ez nem kompatibilis az Arduino IDE 2.0-val.


(A letöltési és telepítési tutorialhoz alább mellékeltem egy videót:

https://www.youtube.com/watch?v=rT1CIa-ZiNo)

Miután hozzáadtuk az alkalmazáshoz, a tools menüpont alatt elérhetővé is válik.



Miután elkezdtünk adatot kiírni az soros monitorra, rá kell menni erre az újonnan megnyilt menüpontra.



Ezután a save/append gomb megnyomásával tudunk generálni egy .csv filet. amit excel segítségével be tudunk oszlopokba olvasni.

