图 09 串口屏两页与字段来源

按 TJC.HMI 活动页面的控件及纵向顺序核对；文字为字段说明，不是屏幕截图

页 0 CTRL 控制状态 6 个控件

gpstxt	状态：TUNING / CALIB / HOLDOVER
gpfrq	X[1] 频率估计，ppb
gpphs	X[0] 累计相位估计，ns
gpt	KF 更新周期 Tu，s
gpslw	慢环 T，s；未激活时为 --
gpppps	本秒相位增量，ns

页 0 下方 40 像素未配置控件
卫星数、HDOP 和 UTC 均在页 1

页 1 GNSS 接收信息 8 个控件

gpsl	定位：FIX / NOFIX
gpsn	卫星数
gphd	HDOP
gpcn	平均 C/N0，dB-Hz
gpsw	纬度，N / S
gpsj	经度，E / W
gpst	UTC 时间
gpsd	日期：当前固定显示 --

屏工程为 128 × 160；每行 20 像素。KEY2（MIO51）切页，随后每秒刷新。

Tu 为 KF / 控制更新间隔；gpslw 为 slow.T，不能用来判断 C 候选是否实际参与。

失去定位或 HOLDOVER 时 gpfrq / gpphs 显示 ----；CALIB 中 KF 值可保持。DAC 及融合权重查日志。