

# 中断与异常实现（断点，时间中断，地址错误）

姓名: 梁朝阳 学号: 2311561

## 目录

1 实验目的与要求	3
2 实验过程	3
2.1 CP0 模块总体架构	3
2.1.1 模块接口设计	3
2.1.2 设计原则	4
2.2 CP0 寄存器实现	4
2.2.1 寄存器列表	4
2.2.2 STATUS 寄存器（寄存器 12）	5
2.2.3 CAUSE 寄存器（寄存器 13）	5
2.2.4 EPC 寄存器（寄存器 14）	6
2.2.5 BADVADDR 寄存器（寄存器 8）	6
2.2.6 COUNT 寄存器（寄存器 9）	7
2.2.7 COMPARE 寄存器（寄存器 11）	8
2.3 异常处理流程	8
2.3.1 异常检测与仲裁	8
2.3.2 WB 级异常仲裁	9
2.3.3 异常处理流程	9
2.3.4 ERET 指令处理	10
2.4 中断处理	10
2.4.1 定时器中断检测	10
2.4.2 中断使能条件	11
2.5 总线排布	12
2.5.1 MEM->WB 总线	12
2.5.2 WB->CP0 异常总线	12
2.6 各异常类型的实现	13
2.6.1 SYSCALL 异常	13
2.6.2 BREAK 异常	13
2.6.3 地址错误异常（AdEL/AdES）	13
2.6.4 定时器中断	14
2.7 CP0 寄存器访问	14
2.7.1 MTC0 指令（写入 CP0 寄存器）	14
2.7.2 MFC0 指令（读取 CP0 寄存器）	15
2.8 流水线控制信号	16
2.8.1 cancel 信号	16

2.8.2 exc_valid 和 exc_pc 信号 . . . . .	16
<b>3 软件异常处理程序与仿真结果</b>	<b>16</b>
3.1 SYSCALL 异常测试程序 . . . . .	16
3.2 AdEL 异常测试程序 . . . . .	18
3.3 定时器中断触发波形分析 . . . . .	19
<b>4 实验总结</b>	<b>20</b>

## 摘要

**CP0 模块实现部分：**硬件上单独拎出来了 CP0，补充完整了 STATUS 寄存器（寄存器 12）CAUSE 寄存器（寄存器 13）EPC 寄存器（寄存器 14）BADVADDR 寄存器（寄存器 8）COUNT 寄存器（寄存器 9）COMPARE 寄存器（寄存器 11）。实现了具体的检测逻辑。然后进行了总线上的一些调整等。

**软件异常处理程序部分：**不同类别的异常和终端必须采用硬件和软件结合实现，所以弄了几个非常简单的异常处理程序，对不同类型的中断和异常进行不同的处理。

**关键词：**协处理器、检测、处理

# 1 实验目的与要求

1. 例外检测与实现
2. 自行修改 inst\_rom 中的指令，复现例外
3. 实验报告中体现实现支持之前的波形，和之后的波形，并详细分析实验结果。

# 2 实验过程

## 2.1 CP0 模块总体架构

### 2.1.1 模块接口设计

CP0 模块 (cp0.v) 是异常处理系统的核心，其接口定义如下：

Listing 1: CP0 模块接口定义

```
1 module cp0(
2     input          clk,      // 时钟
3     input          resetn,   // 复位信号，低电平有效
4
5     // 来自WB级的控制信号
6     input          mtc0,    // MTC0指令标识
7     input          mfc0,    // MFC0指令标识
8     input [ 7:0]  cp0r_addr, // CP0寄存器地址 [寄存器号[4:0], 选择域[2:0]]
9     input [31:0]  wdata,   // 写入CP0的数据
10
11    // 异常相关信号
12    input          syscall, // SYSCALL指令标识
13    input          eret,    // ERET指令标识
14    input [31:0]  pc,      // 当前PC值（用于保存到EPC）
15    input          wb_valid, // WB级有效信号
16    input          wb_over, // WB级完成信号
17
18    // 统一异常总线（来自WB的最终裁决）
19    input          ex_valid_i, // 异常有效
20    input [ 4:0]  ex_code_i, // 异常编码
21    input          ex_bd_i,   // 延迟槽异常
22    input [31:0]  ex_pc_i,   // 发生异常的PC
23    input          baddraddr_valid_i, // 错误地址有效
24    input [31:0]  baddraddr_i, // 错误地址
25
26    // CP0寄存器读数据输出
```

```

27     output  [31:0] cp0r_rdata,      // CPO寄存器读数据（用于MFC0）
28
29 // 异常处理输出
30     output      cancel,    // 取消流水线信号
31     output      exc_valid, // 异常有效信号
32     output  [31:0] exc_pc, // 异常入口地址或ERET返回地址
33
34 // 寄存器值输出（用于异常处理）
35     output  [31:0] cp0r_status,   // STATUS寄存器值
36     output  [31:0] cp0r_cause,   // CAUSE寄存器值
37     output  [31:0] cp0r_epc,     // EPC寄存器值
38
39 // 中断输出
40     output      c0_int        // 中断有效信号
41 );

```

### 2.1.2 设计原则

CP0 模块的设计遵循以下原则：

1. **统一异常总线**: 所有异常（包括 SYSCALL、BREAK、地址错误、中断）都通过统一的异常总线（ex\_valid\_i, ex\_code\_i 等）传递到 CP0，由 CP0 统一处理。
2. **寄存器访问控制**: 通过 MTC0/MFC0 指令访问 CP0 寄存器，使用写掩码（WMASK）控制可写位域。
3. **异常优先级**: 在 WB 级进行异常仲裁，确定优先级后统一传递给 CP0。
4. **中断检测**: CP0 内部检测定时器中断条件，输出中断信号。

## 2.2 CP0 寄存器实现

### 2.2.1 寄存器列表

本实现包含以下 CP0 寄存器：

Table 1: CP0 寄存器列表

寄存器号	选择域	名称	功能描述
12	0	STATUS	系统状态寄存器
13	0	CAUSE	异常原因寄存器
14	0	EPC	异常程序计数器
8	0	BADVADDR	错误虚拟地址寄存器
9	0	COUNT	定时器计数寄存器
11	0	COMPARE	定时器比较寄存器

## 2.2.2 STATUS 寄存器（寄存器 12）

STATUS 寄存器用于控制系统状态和中断使能。

Listing 2: STATUS 寄存器位域定义

```
1 // STATUS寄存器位域
2 wire status_ie;      // bit 0: 全局中断使能 (IE)
3 wire status_exl;     // bit 1: 异常级别 (EXL)
4 wire [7:0] status_im; // bit 15:8: 中断屏蔽位 (IM)
5
6 // STATUS寄存器写掩码 (支持IE、EXL、IM位)
7 wire [31:0] STATUS_WMASK;
8 assign STATUS_WMASK = 32'h0000_8103; // bit 0(IE), bit 1(EXL), bit 15:8(IM)
```

关键位域说明：

- IE (bit 0): 全局中断使能位。当 IE=0 时，所有中断被屏蔽。
- EXL (bit 1): 异常级别位。当 EXL=1 时，CPU 处于异常处理模式，新的中断和异常被屏蔽。
- IM[7:0] (bit 15:8): 中断屏蔽位。每一位对应一个中断源，IM[7] 对应定时器中断。

写入控制：

Listing 3: STATUS 寄存器写入逻辑

```
1 if (status_wen) begin
2     status <= (status & ~STATUS_WMASK) | (wdata & STATUS_WMASK);
3 end
```

## 2.2.3 CAUSE 寄存器（寄存器 13）

CAUSE 寄存器记录异常原因和中断状态。

Listing 4: CAUSE 寄存器位域定义

```
1 // CAUSE寄存器位域
2 wire cause_bd;      // bit 31: 延迟槽标志 (BD)
3 wire cause_ti;     // bit 30: 定时器中断标志 (TI)
4 wire [7:0] cause_ip; // bit 15:8: 中断挂起位 (IP)
5 wire [4:0] cause_excode; // bit 6:2: 异常编码 (ExcCode)
6
7 // CAUSE寄存器写掩码 (支持IP[1:0]位)
8 wire [31:0] CAUSE_WMASK;
9 assign CAUSE_WMASK = 32'h0000_0300; // bit 9:8(IP[1:0])
```

关键位域说明：

- BD (bit 31): 延迟槽标志。当异常发生在分支指令的延迟槽中时, BD=1。
- TI (bit 30): 定时器中断标志。当 COUNT == COMPARE 时, TI=1。
- IP[7:0] (bit 15:8): 中断挂起位。IP[7] 对应定时器中断, 由硬件自动更新。
- ExcCode (bit 6:2): 异常编码, 标识异常类型。

异常编码表:

Table 2: 异常编码表

异常编码	异常类型
0	中断 (Interrupt)
4	地址错误-加载 (AdEL)
5	地址错误-存储 (AdES)
8	系统调用 (SYSCALL)
9	断点 (BREAK)
12	算术溢出 (OV)

#### 2.2.4 EPC 寄存器 (寄存器 14)

EPC 寄存器保存发生异常时的程序计数器值。

Listing 5: EPC 寄存器写入逻辑

```

1 // 统一异常处理: 所有异常都通过ex_valid_i传递
2 if (ex_valid_i && wb_valid) begin
3     status[1] <= 1'b1;                      // EXL
4     cause[31] <= ex_bd_i;                  // BD
5     cause[6:2] <= ex_code_i;              // ExcCode
6     epc <= ex_bd_i ? ex_pc_i : ex_pc_i; // 写入分支PC或出错PC
7     if (badvaddr_valid_i) begin
8         badvaddr <= badvaddr_i;
9     end
10 end

```

说明:

- 当异常发生时, EPC 保存发生异常的指令地址。
- 如果异常发生在延迟槽中 (BD=1), EPC 保存分支指令的地址。
- ERET 指令执行时, CPU 跳转到 EPC 保存的地址继续执行。

#### 2.2.5 BADVADDR 寄存器 (寄存器 8)

BADVADDR 寄存器保存导致地址错误的虚拟地址。

Listing 6: BADVADDR 寄存器写入逻辑

```
1 if (badvaddr_valid_i) begin  
2     badvaddr <= badvaddr_i;  
3 end
```

说明：

- 仅在地址错误异常（AdEL/AdES）时写入。
- 由 MEM 级检测地址对齐错误，通过异常总线传递到 CP0。

## 2.2.6 COUNT 寄存器（寄存器 9）

COUNT 寄存器是定时器计数器，用于定时器中断。

Listing 7: COUNT 寄存器实现

```
1 // 定时器时钟分频（每两个时钟周期翻转一次，降低计数频率）  
2 reg time_tick;  
3 always @(posedge clk) begin  
4     if (!resetn) begin  
5         time_tick <= 1'b0;  
6     end else begin  
7         time_tick <= ~time_tick;  
8     end  
9 end  
10  
11 // COUNT 寄存器：可写，或每两个时钟周期自增  
12 always @(posedge clk) begin  
13     if (!resetn) begin  
14         count <= 32'd0;  
15     end else begin  
16         if (count_wen) begin  
17             count <= wdata;  
18         end else if (time_tick) begin  
19             count <= count + 1'b1;  
20         end  
21     end  
22 end
```

说明：

- COUNT 寄存器可通过 MTC0 指令写入。
- 正常情况下，每两个时钟周期自增 1（通过 time\_tick 分频）。

- 当 COUNT == COMPARE 时，触发定时器中断。

### 2.2.7 COMPARE 寄存器（寄存器 11）

COMPARE 寄存器是定时器比较值，用于定时器中断。

Listing 8: COMPARE 寄存器实现

```

1 // COMPARE寄存器：可写，写入时清除定时器中断
2 always @(posedge clk) begin
3     if (!resetn) begin
4         compare <= 32'd0;
5     end else begin
6         if (compare_wen) begin
7             compare <= wdata;
8         end
9     end
10 end
11
12 // 定时器中断标志 (cause_ti_reg)
13 always @(posedge clk) begin
14     if (!resetn) begin
15         cause_ti_reg <= 1'b0;
16     end else begin
17         if (compare_wen) begin
18             cause_ti_reg <= 1'b0; // 写入COMPARE时清除
19         end else if (count_eq_compare) begin
20             cause_ti_reg <= 1'b1; // COUNT == COMPARE时置位
21         end
22     end
23 end

```

说明：

- COMPARE 寄存器可通过 MTC0 指令写入。
- 写入 COMPARE 寄存器会清除定时器中断标志（TI 位）。
- 当 COUNT == COMPARE 时，置位 TI 标志，触发中断。

## 2.3 异常处理流程

### 2.3.1 异常检测与仲裁

异常检测分布在流水线的不同阶段：

1. ID 级：检测 SYSCALL、BREAK 指令。

2. **MEM 级**: 检测地址对齐错误 (AdEL/AdES)。
3. **WB 级**: 统一仲裁所有异常, 确定优先级。
4. **CP0**: 检测定时器中断。

### 2.3.2 WB 级异常仲裁

WB 级负责统一仲裁所有异常, 确定优先级后传递给 CP0:

Listing 9: WB 级异常仲裁逻辑

```

1 // 异常仲裁逻辑 (优先级: 中断 > 地址错 > BREAK > SYSCALL)
2 // 非中断异常 (地址错、BREAK、SYSCALL)
3 assign wb_ex_valid_no_int = (mem_ex_adel_wb | mem_ex_ades_wb | brk_wb | syscall)
   ? WB_valid : 1'b0;
4 assign wb_ex_code_no_int = mem_ex_adel_wb ? 5'd4 : // AdEL
   mem_ex_ades_wb ? 5'd5 : // AdES
   brk_wb ? 5'd9 :          // BREAK
   syscall ? 5'd8 : 5'd0; // SYSCALL
5
6
7
8
9 // 最终异常有效信号 (中断优先级最高)
10 assign wb_ex_valid = (cp0_int && WB_valid) | wb_ex_valid_no_int;
11 assign wb_ex_code = cp0_int ? 5'd0 : wb_ex_code_no_int; // 中断异常码为0
12 assign wb_ex_bd = 1'b0;      // 延迟槽后续接入
13 assign wb_ex_pc = pc;       // 异常PC (地址错与syscall均取当前pc)

```

异常优先级:

1. 定时器中断 (最高优先级)
2. 地址错误 (AdEL/AdES)
3. BREAK 异常
4. SYSCALL 异常

### 2.3.3 异常处理流程

当异常发生时, CP0 执行以下操作:

1. **设置 EXL 位**: STATUS[1] = 1, 进入异常处理模式。
2. **保存 EPC**: 将发生异常的 PC 保存到 EPC 寄存器。
3. **设置 CAUSE**: 写入异常编码 (ExcCode) 和延迟槽标志 (BD)。
4. **保存 BADVADDR**: 如果是地址错误, 保存错误地址。
5. **跳转异常入口**: CPU 跳转到异常入口地址 (0x0)。

Listing 10: CP0 异常处理逻辑

```
1 // 统一异常处理: 所有异常都通过ex_valid_i传递
2 if (ex_valid_i && wb_valid) begin
3     status[1] <= 1'b1;                      // EXL
4     cause[31] <= ex_bd_i;                  // BD
5     cause[6:2] <= ex_code_i;              // ExcCode
6     epc <= ex_bd_i ? ex_pc_i : ex_pc_i; // 写入分支PC或出错PC
7     if (badvaddr_valid_i) begin
8         badvaddr <= badvaddr_i;
9     end
10 end
```

### 2.3.4 ERET 指令处理

ERET 指令用于从异常处理返回:

Listing 11: ERET 指令处理

```
1 // ERET指令: 清除EXL位
2 if (eret && wb_valid) begin
3     status[1] <= 1'b0; // 清EXL
4 end
5
6 // 异常/返回对外信号
7 assign exc_pc = eret ? epc : `EXC_ENTER_ADDR;
```

说明:

- ERET 执行时, 清除 STATUS[1] (EXL 位), 退出异常处理模式。
- CPU 跳转到 EPC 保存的地址继续执行。

## 2.4 中断处理

### 2.4.1 定时器中断检测

定时器中断由 CP0 内部检测:

Listing 12: 定时器中断检测逻辑

```
1 // COUNT == COMPARE检测
2 assign count_eq_compare = (count == compare);
3
4 // 定时器中断标志 (cause_ti_reg)
5 always @(posedge clk) begin
```

```

6   if (!resetn) begin
7     cause_ti_reg <= 1'b0;
8   end else begin
9     if (compare_wen) begin
10       cause_ti_reg <= 1'b0; // 写入COMPARE时清除
11     end else if (count_eq_compare) begin
12       cause_ti_reg <= 1'b1; // COUNT == COMPARE时置位
13     end
14   end
15 end
16
17 // CAUSE寄存器位域更新
18 always @(posedge clk) begin
19   // cause[30]: TI位 (定时器中断标志)
20   if (!ex_valid_i || !wb_valid) begin
21     cause[30] <= cause_ti_reg;
22   end
23
24   // cause[15:8]: IP位 (中断挂起位)
25   // IP[7] = TI (定时器中断)
26   if (!ex_valid_i || !wb_valid) begin
27     cause[15:8] <= {cause_ti_reg, 5'd0, cause[9:8]};
28   end
29 end

```

## 2.4.2 中断使能条件

中断需要满足以下条件才能触发：

Listing 13: 中断检测逻辑

```

1 // 中断检测逻辑
2 // 中断条件：有中断挂起 && 对应中断使能 && 全局中断使能 && 不在异常级别
3 assign c0_int = !(cause_ip[7:0] & status_im[7:0]) & status_ie & !status_exl;

```

**中断使能条件：**

1. 有中断挂起 (IP 位为 1)
2. 对应中断屏蔽位使能 (IM 位为 1)
3. 全局中断使能 (IE=1)
4. 不在异常级别 (EXL=0)

## 2.5 总线排布

### 2.5.1 MEM->WB 总线

MEM 级通过总线将异常信息传递给 WB 级：

Listing 14: MEM->WB 总线定义

```
1 `define MEM_WB_BUS_WIDTH 153
2
3 // 扩展MEM->WB总线，新增：mem_ex_adel, mem_ex_ades, badvaddr(dm_addr)
4 assign MEM_WB_bus = {rf_wen,rf_wdest,
5                     mem_result,           // WB需要使用的信号
6                     lo_result,            // 最终要写回寄存器的数据
7                     hi_write,lo_write,    // 乘法低32位结果
8                     mfhi,mflo,            // HI/LO写使能
9                     mtc0,mfc0,cp0r_addr,syscall,brk,eret, // WB需要使用的信号
10                    mem_ex_adel, mem_ex_ades,      // 地址异常标志（新增）
11                    dm_addr,                // BADVADDR（新增）
12                    pc};                  // PC值
```

总线位域说明：

- `mem_ex_adel`: Load 地址错误标志
- `mem_ex_ades`: Store 地址错误标志
- `dm_addr`: 访存地址（用于 BADVADDR）
- `syscall, brk, eret`: 异常指令标识

### 2.5.2 WB->CP0 异常总线

WB 级通过异常总线将异常信息传递给 CP0：

Listing 15: WB->CP0 异常总线

```
1 // 统一异常总线（传递给CP0）
2 assign wb_ex_valid = (cp0_int && WB_valid) | wb_ex_valid_no_int;
3 assign wb_ex_code = cp0_int ? 5'd0 : wb_ex_code_no_int;
4 assign wb_ex_bd = 1'b0;
5 assign wb_ex_pc = pc;
6 assign wb_badvaddr_valid = mem_ex_adel_wb | mem_ex_ades_wb;
7 assign wb_badvaddr = mem_badvaddr_wb;
```

## 2.6 各异常类型的实现

### 2.6.1 SYSCALL 异常

检测位置：ID 级（指令译码）

Listing 16: SYSCALL 指令检测

```
1 // decode.v
2 assign inst_SYSCALL = (op == 6'b000000) & (funct == 6'b001100);
```

处理流程：

1. ID 级检测到 SYSCALL 指令，将 `syscall` 信号传递到 WB 级。
2. WB 级仲裁，设置异常码为 8。
3. CP0 保存 EPC (SYSCALL 指令地址)，设置 EXL=1，跳转到异常入口。
4. 异常处理程序读取 CAUSE，判断为 SYSCALL，执行相应处理。
5. 处理完成后，EPC += 4，ERET 返回。

### 2.6.2 BREAK 异常

检测位置：ID 级（指令译码）

Listing 17: BREAK 指令检测

```
1 // decode.v
2 assign inst_BREAK = (op == 6'b000000) & (funct == 6'b001101);
```

处理流程：

1. ID 级检测到 BREAK 指令，将 `brk` 信号传递到 WB 级。
2. WB 级仲裁，设置异常码为 9。
3. CP0 保存 EPC (BREAK 指令地址)，设置 EXL=1，跳转到异常入口。
4. 异常处理程序读取 CAUSE，判断为 BREAK，执行相应处理。
5. 处理完成后，EPC += 4，ERET 返回。

### 2.6.3 地址错误异常 (AdEL/AdES)

检测位置：MEM 级（访存阶段）

Listing 18: 地址对齐错误检测

```
1 // mem.v
2 wire mem_ex_adel; // load 地址错
3 wire mem_ex_ades; // store 地址错
```

```

4 assign mem_ex_adel = MEM_valid && inst_load && ls_word && (dm_addr[1:0] !=2'b00);
5 assign mem_ex_ades = MEM_valid && inst_store && ls_word && (dm_addr[1:0] !=2'b00);

```

处理流程：

1. MEM 级检测到地址不对齐（低 2 位不为 00），设置 `mem_ex_adel` 或 `mem_ex_ades`。
2. 将错误地址 (`dm_addr`) 和异常标志传递到 WB 级。
3. WB 级仲裁，设置异常码为 4 (AdEL) 或 5 (AdES)。
4. CP0 保存 EPC (出错指令地址)，保存 BADVADDR (错误地址)，设置 EXL=1，跳转到异常入口。
5. 异常处理程序读取 CAUSE 和 BADVADDR，执行相应处理。
6. 处理完成后，EPC += 4，ERET 返回。

#### 2.6.4 定时器中断

检测位置：CP0 内部

Listing 19: 定时器中断检测

```

1 // cp0.v
2 assign count_eq_compare = (count == compare);
3 assign c0_int = !(cause_ip[7:0] & status_im[7:0]) & status_ie & !status_exl;

```

处理流程：

1. CP0 检测到 COUNT == COMPARE，置位 TI 标志。
2. 检查中断使能条件 (IE=1, IM[7]=1, EXL=0)。
3. 如果条件满足，输出 `c0_int` 信号。
4. WB 级仲裁，设置异常码为 0 (中断)。
5. CP0 保存 EPC (被中断指令地址)，设置 EXL=1，跳转到异常入口。
6. 异常处理程序读取 CAUSE，检查 TI 位，执行定时器中断处理。
7. 处理完成后，写入 COMPARE 清除 TI 位，ERET 返回。

### 2.7 CP0 寄存器访问

#### 2.7.1 MTC0 指令（写入 CP0 寄存器）

MTC0 指令用于写入 CP0 寄存器：

Listing 20: MTC0 指令处理

```
1 // 写允许信号
2 wire mtc0_wr; // MTC0写使能（排除异常时写入）
3 assign mtc0_wr = mtc0 && wb_valid && !ex_valid_i; // 异常时不写入
4
5 assign status_wen = mtc0_wr && sel_status;
6 assign cause_wen = mtc0_wr && sel_cause;
7 assign epc_wen = mtc0_wr && sel_epc;
8 assign count_wen = mtc0_wr && sel_count;
9 assign compare_wen = mtc0_wr && sel_compare;
10 assign badvaddr_wen = mtc0_wr && sel_badvaddr;
11
12 // 写入逻辑（使用写掩码）
13 if (status_wen) begin
14     status <= (status & ~STATUS_WMASK) | (wdata & STATUS_WMASK);
15 end
```

说明：

- 异常发生时，禁止写入 CP0 寄存器 (`!ex_valid_i`)。
- 使用写掩码 (WMASK) 控制可写位域。
- STATUS 和 CAUSE 寄存器只有部分位可写。

### 2.7.2 MFC0 指令（读取 CP0 寄存器）

MFC0 指令用于读取 CP0 寄存器：

Listing 21: MFC0 指令处理

```
1 // MFC0读
2 assign cp0r_rdata = sel_status ? status :
3             sel_cause ? cause :
4             sel_epc ? epc :
5             sel_count ? count :
6             sel_compare ? compare :
7             sel_badvaddr? badvaddr : 32'd0;
```

说明：

- 根据 CP0 寄存器地址 (`cp0r_addr`) 选择对应的寄存器。
- 读数据通过 `cp0r_rdata` 输出，写回到通用寄存器。

## 2.8 流水线控制信号

### 2.8.1 cancel 信号

cancel 信号用于取消流水线中已取出的指令：

Listing 22: cancel 信号生成

```
1 assign cancel = (ex_valid_i | eret | c0_int) && wb_over;
```

说明：

- 当异常或 ERET 发生时，需要取消流水线中已取出的指令。
- cancel 信号在 WB 级完成时（wb\_over）发出。

### 2.8.2 exc\_valid 和 exc\_pc 信号

exc\_valid 和 exc\_pc 信号用于控制异常跳转：

Listing 23: 异常跳转信号生成

```
1 assign exc_valid = (ex_valid_i | eret | c0_int) && wb_valid;
2 assign exc_pc = eret ? epc : `EXC_ENTER_ADDR;
```

说明：

- exc\_valid：异常有效信号，控制是否跳转。
- exc\_pc：跳转目标地址，ERET 时返回 EPC，异常时跳转到异常入口（0x0）。

## 3 软件异常处理程序与仿真结果

本节分别给出四种异常类型（SYSCALL、BREAK、地址错误、定时器中断）的完整软件异常处理程序。每个程序均由两部分组成：

- 异常处理程序：位于 ROM 起始（0x00 起），处理对应异常；
- 测试主程序：位于复位地址（如 0x30 或 0x40 起），触发并验证异常；

所有指令均为 32 位机器码，每条占 4 字节，地址按 4 递增。

### 3.1 SYSCALL 异常测试程序

**测试目的：**验证 SYSCALL 异常（异常码 8）在触发后能正确保存 EPC、修改并恢复程序执行。

**程序说明：**执行 `syscall` 指令触发异常，异常处理程序判断 `ExcCode=8` 后进行处理，返回后继续执行主程序。

Table 3: SYSCALL 异常测试程序指令表

序号	地址 (Hex)	机器码	汇编 / 说明
1	0x00	AC010000	sw \$1, 0(\$0) 保存 \$1 到 Mem[0]
2	0x04	40016800	mfc0 \$1, \$13 读取 CAUSE 寄存器到 \$1
3	0x08	00010882	srl \$1, \$1, 2 右移 2 位, 将异常码移到低位
4	0x0C	3421001F	andi \$1, \$1, 0x1F 取低 5 位异常码
5	0x10	24020008	addiu \$2, \$0, 8 \$2 = 8 (SYSCALL 异常码)
6	0x14	10220002	beq \$1, \$2, 2 若为 SYSCALL, 分支到地址 0x20
7	0x18	40017000	mfc0 \$1, \$14 从 EPC 读出异常发生地址
8	0x1C	24210004	addiu \$1, \$1, 4 EPC += 4
9	0x20	40817000	mtc0 \$1, \$14 将更新后的 EPC 写回
10	0x24	8C010000	lw \$1, 0(\$0) 恢复 \$1
11	0x28	42000018	eret 从异常返回
12	0x2C	40017000	mfc0 \$1, \$14 SYSCALL 分支: 读 EPC
13	0x30	24210004	addiu \$1, \$1, 4 SYSCALL: EPC += 4
14	0x34	40817000	mtc0 \$1, \$14 SYSCALL: 写回 EPC
15	0x38	8C010000	lw \$1, 0(\$0) SYSCALL: 恢复 \$1
16	0x3C	42000018	eret SYSCALL: 从异常返回
17	0x40	24010001	addiu \$1, \$0, 1 \$1 = 1, 初始化
18	0x44	40816000	mtc0 \$1, \$12 写 STATUS 寄存器
19	0x48	0000000C	syscall 触发 SYSCALL 异常
20	0x4C	24010001	addiu \$1, \$0, 1 异常返回后 \$1 = 1
21	0x50	24020002	addiu \$2, \$0, 2 \$2 = 2
22	0x54	00411821	addu \$3, \$2, \$1 \$3 = \$2 + \$1 = 3
23	0x58	AC030000	sw \$3, 0(\$0) 把结果 \$3 存到 Mem[0]
24	0x5C	08000013	j 0x4C 跳回 0x4C 形成死循环

程序入口: 0x2C 异常入口: 0x00 测试结果: Mem[0] 中应写入 3。



图 3.1: syscall

这个不太好对比, 因为之前就也是正确的, 这里 48H 是 syscall 的地址

### 3.2 AdEL 异常测试程序

测试目的：验证 AdEL 异常（异常码 9）触发与恢复机制。

Table 4: AdEL 异常测试程序指令表

序号	地址	机器码	汇编 / 说明
1	0x00	AC010000	sw \$1, 0(\$0) 保存 \$1
2	0x04	40016800	mfc0 \$1, \$13 读取 CAUSE
3	0x08	00010882	srl \$1, \$1, 2 提取 ExcCode
4	0x0C	3421001F	andi \$1, \$1, 0x1F 取异常码
5	0x10	24020004	addiu \$2, \$0, 4 \$2=4 (AdEL 异常码)
6	0x14	10220003	beq \$1,\$2,3 若 ExcCode=4, 跳到 AdEL 分支
7	0x18	40017000	mfc0 \$1,\$14 默认异常：读 EPC
8	0x1C	24210004	addiu \$1,\$1,4 EPC += 4
9	0x20	40817000	mtc0 \$1,\$14 写回 EPC
10	0x24	8C010000	lw \$1,0(\$0) 恢复 \$1
11	0x28	42000018	eret 返回（默认异常）
12	0x2C	40017000	mfc0 \$1,\$14 AdEL 分支：读 EPC
13	0x30	24210004	addiu \$1,\$1,4 EPC += 4
14	0x34	40817000	mtc0 \$1,\$14 写回 EPC
15	0x38	8C010000	lw \$1,0(\$0) 恢复 \$1
16	0x3C	42000018	eret 返回（AdEL 异常）
17	0x40	24010001	addiu \$1,\$0,1 程序初始化 \$1=1
18	0x44	40816000	mtc0 \$1,\$12 写 STATUS 寄存器
19	0x48	240200AA	addiu \$2,\$0,0xAA \$2=0xAA
20	0x4C	AC020000	sw \$2,0(\$0) 把 \$2 存入 Mem[0]
21	0x50	8C010001	lw \$1,1(\$0) 非对齐访问，触发 AdEL 异常
22	0x54	24010001	addiu \$1,\$0,1 异常返回后继续执行
23	0x58	24020002	addiu \$2,\$0,2 \$2=2
24	0x5C	00411821	addu \$3,\$2,\$1 \$3=3
25	0x60	AC030004	sw \$3,4(\$0) 存结果到 Mem[4]
26	0x64	08000019	j 0x64 死循环

50H 是异常处理地址，可以看到 50H 处，后面的指令在 50H 走到 EXE 阶段后，跳转为了 00H（异常处理成功，也就是成功检测出了异常）：




图 3.2: 错误地址

同时设置 Cause 寄存器中的 ExcCode 位为和 EPC 为 50H。操作系统/异常处理函数后续可以根据这两个寄存器的值做更详细的处理。

### 3.3 定时器中断触发波形分析

下图为定时器中断测试程序在仿真时的关键波形。从图中可以看到，当 CPU 执行主程序到初始化阶段时，COUNT 与 COMPARE 相等，触发了定时器中断信号，CP0 模块响应后进入异常处理流程。

Table 5: 定时器中断测试程序指令表

序号	地址	机器码	汇编指令 / 说明
1	0x00	AC010000	sw \$1, 0(\$0) 备份 \$1 到内存
2	0x04	40016800	mfco \$1, \$13 读 CAUSE
3	0x08	00010882	srl \$1, \$1, 2 CAUSE 右移 2, 取 ExcCode 到低位
4	0x0C	3421001F	andi \$1, \$1, 0x1F 取异常码低 5 位
5	0x10	24020000	addiu \$2, \$0, 0 \$2=0 (中断异常码)
6	0x14	10220006	beq \$1, \$2, 6 是中断则跳到 0x34
7	0x18	40017000	mfco \$1, \$14 默认异常：读 EPC
8	0x1C	24210004	addiu \$1, \$1, 4 EPC += 4
9	0x20	40817000	mtco \$1, \$14 写回 EPC
10	0x24	8C020004	lw \$2, 4(\$0) 恢复 \$2
11	0x28	8C010000	lw \$1, 0(\$0) 恢复 \$1
12	0x2C	42000018	eret 默认异常返回
13	0x34	40016800	mfco \$1, \$13 中断分支：再读 CAUSE
14	0x38	0001089E	srl \$1, \$1, 30 取 TI 位到 bit0
15	0x3C	34210001	andi \$1, \$1, 1 提取 TI 标志
16	0x40	24020001	addiu \$2, \$0, 1 \$2=1
17	0x44	10220003	beq \$1, \$2, 3 TI=1 跳到 0x54
18	0x48	8C020004	lw \$2, 4(\$0) 其他中断：恢复 \$2
19	0x4C	8C010000	lw \$1, 0(\$0) 其他中断：恢复 \$1
20	0x50	42000018	eret 其他中断返回
21	0x54	4001B800	mfco \$1, \$11 定时器：读 COMPARE 寄存器
22	0x58	4081B800	mtco \$1, \$11 写回 COMPARE 清 TI 位
23	0x5C	2401009C	addiu \$1, \$0, 0x009C 设置 EPC=0x9C
24	0x60	40817000	mtco \$1, \$14 写入 EPC
25	0x64	8C020004	lw \$2, 4(\$0) 恢复 \$2
26	0x68	8C010000	lw \$1, 0(\$0) 恢复 \$1
27	0x6C	42000018	eret 定时器中断返回
28	0x70	24018001	addiu \$1, \$0, 0x8001 设置 STATUS: IM7=1, IE=1
29	0x74	40816000	mtco \$1, \$12 写 STATUS
30	0x78	24010000	addiu \$1, \$0, 0 COUNT=0
31	0x7C	40819000	mtco \$1, \$9 写 COUNT
32	0x80	24010005	addiu \$1, \$0, 5 COMPARE=5
33	0x84	4081B800	mtco \$1, \$11 写 COMPARE
34	0x88	24010001	addiu \$1, \$0, 1 \$1=1
35	0x8C	24020002	addiu \$2, \$0, 2 \$2=2
36	0x90	24030000	addiu \$3, \$0, 0 \$3=0 (计数器)
37	0x94	24630001	addiu \$3, \$3, 1 循环自增
38	0x98	08000025	j 0x94 等待中断 (死循环)
39	0x9C	00411821	addu \$3, \$2, \$1 中断返回后执行, 加法运算
40	0xA0	AC030008	sw \$3, 8(\$0) 存储结果
41	0xA4	08000029	j 0xA4 程序结束 (死循环)

在定时器中断的仿真波形中，可以看到 CP0\_EPC 的值是 0x00000078。最开始我觉得中断应该




图 3.3: 定时器中断触发波形

在主程序的等待循环（比如 0x94 一带）发生，所以 EPC 应该是 0x94 才“正常”。后来详细分析后明白，EPC 为 0x78 是合理的。

这里需要注意一点：EPC 不是“我觉得中断大概是在某个位置触发”的那个地址，而是 **硬件在检测到中断时，流水线里正在提交（WB 级）的那条指令的 PC**。定时器中断的条件是 COUNT == COMPARE，这个比较是在 CP0 里面按时钟节拍做的，什么时候这两个值相等，就在那一拍把 TI 位置 1，并把当时 WB 级里的 PC 送进 EPC。

本实验的主程序大致顺序是：

- 0x70 左右：配置 STATUS，打开中断；
- 0x78、0x7C、0x80、0x84：初始化 COUNT 和 COMPARE；
- 之后进入 0x94 的死循环，等定时器中断；

当 COUNT == COMPARE 的那一拍到来时，流水线里的指令已经“排队”流动了一段时间，并不保证此时 WB 级正好是 0x94 那条指令。本次仿真里，触发中断的时候，WB 级的 PC 恰好是 0x78，所以 EPC 里就记下了 0x78，这在时序上是说得通的。

## 4 实验总结

- 1. CP0 模块设计：**成功实现了 CP0 模块，包含 6 个 CP0 寄存器（STATUS、CAUSE、EPC、BADVADDR、COUNT、COMPARE），每个寄存器都有明确的位域定义和访问控制机制。
- 2. 异常处理机制：**实现了统一的异常处理流程，通过 WB 级异常仲裁确定异常优先级，所有异常都通过统一的异常总线传递给 CP0，由 CP0 统一处理。异常发生时，CP0 自动保存 EPC、设置 EXL 位、写入 CAUSE 寄存器等。
- 3. 异常类型实现：**成功实现了 4 种异常类型：
  - SYSCALL 异常：在 ID 级检测，异常码为 8

- BREAK 异常：在 ID 级检测，异常码为 9
  - 地址错误异常 (AdEL/AdES)：在 MEM 级检测，异常码为 4/5
  - 定时器中断：在 CP0 内部检测，异常码为 0
4. **中断处理**：实现了定时器中断机制，包括 COUNT/COMPARE 寄存器的实现、定时器中断检测逻辑、中断使能条件判断等。定时器中断可以在满足条件时异步触发，优先级最高。
  5. **总线设计**：设计了 MEM->WB 总线和 WB->CP0 异常总线，实现了异常信息在流水线中的正确传递。总线宽度为 153 位，包含了所有必要的异常信号。
  6. **寄存器访问**：实现了 MTC0/MFC0 指令，支持 CP0 寄存器的读写访问。使用写掩码 (WMASK) 控制可写位域，确保寄存器的安全性。
  7. **流水线控制**：实现了 cancel、exc\_valid、exc\_pc 等流水线控制信号，确保异常发生时流水线能够正确响应，取消已取出的指令，跳转到异常入口或 ERET 返回地址。
  8. **设计规范**：整个实现遵循 MIPS 架构规范，提供了完整的异常处理和中断支持，为系统软件提供了可靠的异常处理机制。