

浅谈文物古建筑消防管理做法及预防对策

□ 吴 波

(霍山县文物管理所 安徽·霍山 237200)

摘 要 针对古建筑群特有的消防安全现状,对其消防规划的特殊性进行了分析,提出了几点对策。

关键词 文物古建筑 消防 预防

中图分类号 K878

文献标识码 A

文章编号 1672-7894(2008)10-235-01

中华民族有着博大精深的民族文化,是世界上唯一拥有 5000 年文明而不曾中断的国家,这赋予了我们丰富的文化遗产,构成了独特而灿烂的文明景观,这也是人类社会共同的宝贵财富。加强文物古建筑的消防管理,确保消防安全,是我们文物保护工作的一项重要内容。但是,由于文物古建筑自身的特点及管理漏洞,使其存在着大量的火灾隐患,极易诱发火灾事故,造成难以弥补的损失。下面就文物古建筑存在的火灾隐患作一分析,并谈一谈如何做好预防工作。

一、火灾危险因素

(一) 结构性因素。文物古建筑多为木质结构,历经几百甚至上千年的日晒风吹雨淋,造成建筑木质腐蚀、干燥、疏松,含水量远远低于一般自然干燥的含水量,成了全干材。同时文物古建筑材料又多用油脂含量高的柏木、松木、樟木等优质木材建造,且其表层涂有大量的油漆涂料,极易燃烧。

(二) 火灾负荷因素。在文物古建筑中,大体上每平方米含有木材 1 立方米(包括其它可燃物折合木材的用量),那么文物古建筑的火灾负荷量比现代建筑大得多,由此可见文物古建筑火灾危险性之大。

(三) 扑救困难因素。文物古建筑在设计建造上往往存在先天缺陷。建筑之间大多间距很小,没有消防通道,更无法设立防火墙,消防设施及水源无法满足施救的需要,因而,对防火工作带来了很大的困难。燃烧速度快,温度积聚迅速。木构架建筑在起火以后,必须在 15~20 分钟内实施有效施救否则会出现大面积燃烧。文物古建筑中的木材,由于长期的干燥和自然的侵蚀,往往出现许多大大小小的裂缝,其牢固情况比疏松的松木还要差。同时,文物古建筑的屋顶相当宽大且坚实,发生火灾时,屋顶内部的烟雾和热量不易散发,温度容易积聚,导致轰然现象,使古建火灾难以扑救。

二、发生火灾的原因

(一) 生活用火。主要反映在做饭、采暖、照明等用火过程中不慎引起的火灾,约占古建筑火灾的 40%。

(二) 电气火险。此方面引起的火灾约占古建筑火灾的 20%,主要有线路老化,绝缘破损,电气设备使用时间过长,温度过高,照明灯距离木屋架或可燃物等过近,因长时间烘烤而起火,随意增加用电负荷,因导线截面过细难以承受较大的电流作用,以及随意在古建筑的可燃结构上铺设不符合安全规定的电线引起火灾。

(三) 雷击起火。古建筑一般都是建在较高的台基之上,或人群聚集的地方,或崇山峻岭之上,建筑群屋体高大耸立,周围古木参天,接触点高,木质干燥,地处雷击多发区,极易引起雷电火灾。雷击引起的古建筑火灾约占 15% 左右。

(三) 其它原因。主要是柴草堆积时间过长引起的自燃,集会燃放烟花爆竹,危险品引起的爆炸,以及人为因素如小孩玩火、报复纵火、放火等原因引起的火灾。

三、火灾预防的方法和措施

针对古建筑火灾的多种成因,必须坚持“防消结合,预防为主”的原则,有针对性地做好文物古建筑的消防安全工作,做到组织落实,制度严密,措施得法,施救有效,具体是:

(一) 提高认识,建章立制。1. 加强教育培训。重视做好对工作人员和有关文物古建筑活动参与者的消防安全教育和培训,主要内容包括消防安全工作的重要性、预防火灾的方法、发现火情的处理及灭火技能等,从而提高大家对做好文物古建筑消防工作的认识,有效增强预防火灾的自觉性和有效性。2. 建立组织,明确责任。文物古建筑单位要严格贯彻《消防法》、《古建筑消防管理规则》及公安部第 73 号令有关规定,成立防火安全领导小组,设立专职或义务消防队(消防员) 根据单位的特点,建立和完善防火灭火的预案和各项消防管理制度,主动配合消防机构加强消防安全管理,逐级落实防火安全责任制和岗位防火责任制,确保逐项措施落到实处。3. 加强设施建设,配备灭火器材。地处偏远的文物古建筑,应修建消防蓄水池,配备水缸、水桶、沙土以备灭火。有条件的文物古建筑单位应在主要建筑内安装火灾自动报警、自动灭火等系统。在郊野、山区的文物古建筑还应配备常用灭火器材和因地制宜地设置适合自身特点的消防设施。

(二) 电气火灾的预防。1. 加强电气工程安装、施工的管理。必须严格审批手续,并由实践经验丰富,技术力量雄厚的电气工程部承担。安装工程结束后,须经供电部门和消防监督部门共同检查验收,合格后方可通电使用。2. 有关库房、展室内的电线,必须穿管敷设。照明应用用 60 瓦以下的白炽灯泡,严禁使用日光灯、水银灯照明。3. 古建筑物群内凡用电照明的,均应在室外安装开关箱,做到人离电断。严禁使用铜丝、铁丝、铝丝等其他金属代替。有关照明设施应远离可燃、易燃物质。

(三) 雷击的预防。古建筑均应设有防雷设施,并要及时进行维护检查和保养。1. 应在每年雷雨季节到来之前,对于防雷设施进行一次细致的检查,防止明装导体锈蚀或损伤、折断。若发现锈蚀在 30% 以上的要及时更换。2. 查看接闪器有无因雷电发生熔断或破损。3. 全面测量接地装置有无变化,电阻和电阻值超过 10 欧姆时,要对接地系统进行全面检查。

(四) 开设防火墙。文物古建筑周围应开设防火隔离带,宽度在 30 到 50 米,并及时清除古建筑内及周围的枯草,以免在周围发生火灾时殃及文物古建筑。此外,在文物古建筑周围进行绿化时,应考虑树枝不宜与文物古建筑相交。

(五) 设置消防标志。文物古建筑单位的重点部位和旅游热点,应设立明显的防火标志、消防指示牌,严禁将易燃、易爆和导火物品带入古建筑和文物单位,以最大限度减少引发火灾的可能性,确保文物古建筑的消防安全。

参考文献:

- [1] 文物工作.
- [2] 中国文物报.