минобрнауки россии

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК Кафедра информационных технологий

Отчет по научно-исследовательской работе

Возможности построения реальных сенсорных сетей

Зав. кафедрой: Ю.Б. НЕЧАЕВ, д. ф-м н., проф.

Студент: А.А. ВАЛИКОВ, 1 курс маг.

Руководитель: А.В. СТРОМОВ

Воронеж 2018

Содержание

1	Введение	3
2	Цель	3
3	Теоретическое обоснование 3.1 Топология	
4	Описание возможностей модуля 4.1 Режимы функционирования 4.2 Команды 4.3 Рекомендации по использованию модуля	5
5	Описание программы 5.1 Прошивка для arduino 5.2 Бек-энд на Java Spring 5.3 Фронт-энд на Angular	9
6	Вывод	10
7	Заключение	10
8	Список литературы	11

1 Введение

Всё большее распространение получают системы умного дома. Перед инженерами встаёт всё больше технических препятствий на пути реализации подобных систем, например такие как автономность устройств, процессом сбора данных с большого числа датчиков, обработка собранной информации и принятие требуемых решений.

Для больших распределённых систем с большим количеством обрабатываемой информации препочтительным способом реализации сети сенсоров может являться беспроводная сенсорная сеть. При этом могут рассматриваться как случаи мобильных датчиков (так называемые MANET) и стационарные сети.

2 Цель

Исследование характеристик реальных сенсорных сетей. Конкретнее, ведётся работа по следующим направлениям:

- Увеличение время жизни сети (снижение энергопотребления). Доведение в идеале одного сенсорного юнита до такого энергопотребления, чтобы имелась возможность использовать автомоные источники питания при нечастой подзарядке.
- Оценить численно, какое количество информации может «снять» сеть из окружающего мира без потерь данных. Также проварьировать число участников сети. Разработать алгоритмы, позволяющие максимально приблизиться к теоретическому пределу таких сетей.


3 Теоретическое обоснование

3.1 Топология

Важнейшей характеристикой сети является её топология. Для сетей как правило используются:

- Звезда
- Кластерное дерево
- Меш


В этой работе предполагается использование топологии меш, где каждый узел связан с несколькими своими соседями, и в сети присутствет один узел сбора информации.



3.2 Компоненты сенсорного узла

Необходимыми компонентами сенсорного узла являются:

- Микроконтроллер
- Сенсорные датчики
- Источник питания (как правило батарея)
- Радиопередатчик



4 Описание возможностей модуля, используемого в работе

- НС-11 беспроводной модуль, работающий на частоте 434 МГц.
- Пользователю не нужно программировать модуль, только четыре режима отвечают за прием и отправку данных последовательного порта.
- Низкое потребление тока: 80 мкА, 3.5 мА, 22 мА, в зависимости от выбранного режима.
- Неограниченное число байтов, передаваемое одновременно (но часть может быть потеряна)
- Все параметры сохраняются в памяти даже в случае отключения питания.
- Рабочее напряжение: 3.3 5В

4.1 Режимы функционирования

• FU1 Стандартный режим

Потребление тока: 3.4mA.

• FU2 Максимальное энергосбережение

Задержка сигнала: 400ms

Скорость передачи (симв.): 1200, 2400, 4800

Потребление тока: $80\mu A$

• FU3 Максимальная скорость

Задержка сигнала: < 10ms Потребление тока: 23mA.

• FU4 Максимальное расстояние

Задержка сигнала: > 300ms

Скорость передачи (симв.): 9,600

Потребление тока: 22mA.

4.2 Команды

В скобках указаны переменные

1. **AT**

Тестовая команда. Если всё нормально, модуль возвращает ОК.

Отправляем: AT Получаем: ОК

2. AT+A(000-255)

Меняет адрес модуля в указанном диапазоне.

Отправляем: AT+A012 Получаем: OK-A012

3. $AT+B(1200 \mid 2400 \mid 4800 \mid 9600 \mid 19200 \mid 38400 \mid 57600 \mid 115200)$

Меняет скорость (baud rate) на одно из допустимых значений (указаны выше).

Отправляем: AT+B19200 Получаем: OK-B19200

4. AT+C(001-127)

Меняет канал беспроводного соединения. Нули перед числами обязательны. Если значение слишком большое, данные могут быть потеряны. Так что, на самом деле доступны каналы 001-020.

Отправляем: AT+C015 Получаем: OK-C015

5. $AT+E(A \mid B \mid C)$ (соответствующие числа)

Эта команда используется для управления удалённым модулем.

- Первый параметр три выше описанные команды (адрес (А), скорость (В) и канал (С) соответственно)
- Второй значение, которое мы хотим присвоить выбранному параметру

Возвращаемые значения:

Успех:

E(A | B | C)R ycnex

Ошибки:

 $E(A \mid B \mid C)E$ ошибка параметра $E(A \mid B \mid C)F$ ошибка команды Fail ошибка соединения

Пример 1

Устанавливаем адрес удалённого модуля в 050

Отправляем: AT+EA050 Получаем: OK-EBR

Пример 2

Устанавливаем скорость удалённого модуля в 4800

Отправляем: AT+EB4800 Получаем: OK-EBR

6. $\mathbf{AT} + \mathbf{FC}(\mathbf{M} \mid \mathbf{S})(\mathbf{F} \mid \mathbf{T})$

Устанавливает модуль в режим IO управления.

Первый параметр:

- М управляющий
- S управляемый

Второй

- F повторяющий
- Т обратный

Один модуль отправляет: AT+FCMT, чтобы стать управляющим Другой отправляет: AT+FCST, чтобы стать управляемым

7. AT + FU(1-4)

Переключает в один из режимов, описанных выше.

Отправляем: AT+FU1 Получаем: OK-FU1

8. AT+GDPCxAx

Устаревшая команда.

9. **AT**+**P**(1-8)

Устанавливает мощность передатчика

Отправляем: AT+P6 Получаем: OK-P6

10. $AT+R(A \mid B \mid C \mid P)$

Получает значение одного из параметров

Отправляем: AT+RB Получаем: B9600 Отправляем: AT+RA Получаем: A001

11. $AT+U(N \mid O \mid E)(1 \mid 2 \mid 3)$

Устанавливает бит проверки данных и бит завершения последовательного порта.

Первый параметр:

- N нет проверки
- О нечётный
- Е чётный

Второй параметр:

- 1 стоп-бит
- 2 2 бита
- 3 1.5 бита

Отправляем: AT+UO2 Получаем: UO2

12. AT+RX

Получает значения всех параметров модуля: режим последовательного порта / скорость / канал / адрес / мощность

Отправляем: АТ+RX

Получаем: U1 В9600 С001 А000 Р8

13. AT+V

Получает версию прошивки.

Отправляем: АТ+V

Получаем: $HC-11_V1.3$

14. AT+SLEEP

Переводит модуль в спящий режим после выхода из AT. В этом режиме не возможна передача данных. Чтобы выйти из спящего режима, нужно войти в AT ещё раз. Эта команда доступна с версии 1.8.

Потребление тока: $20\mu A$.

Отправляем: AT+SLEEP

Получаем: ОК

15. AT + RESET

Сбрасывает последовательный порт, канал и адрес в стандартные значения.

Отправляем: AT+RESET Получаем: RESET OK

16. AT+IV

Получает версию внутреннего кода управления. Команда доступна с версии 1.9

Отправляем: AT+IV Получаем: I1

17. AT+UPDATE

Переводит модуль в режим ожидания обновления. После отправки команды модуль не будет отвечать на команды до перезагрузки. После того как контроллер последовательного порта отправит команду, закройте последовательный порт, выберите файл в помощнике обновления HC-11, откройте последовательный порт. Затем модуль сможет обновиться

4.3 Рекомендации по использованию модуля

Если расстояние между модулями слишком маленькое (меньше 50 см), стоит установить мощность передачи небольшой (P1 - P3). Иначе, передача будет перенасыщена и соединение не удастся. Если расстояние составляет несколько сантиметров, передача, вероятно, не получится.

5 Описание программы

5.1 Прошивка для arduino

Программа представляет собой код, ожидающий поступления команд с серийного порта, и дейсвующий по двум сценариям:

- Komanды config.enable и config.disable соответственно включают и отключат режим конфигурирования для модуля arduino.
- Любая другая команда отправляется напрямую в модуль. Команды для модуля имую синтакис $AT+\dots$, где \dots один из допустимых параметров модуля.

Код программы

```
#include < Software Serial.h>
Software Serial radio (3, 4);
int setPin = 2;
String command = "";
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  radio.begin (9600);
  pinMode(setPin , OUTPUT);
  digitalWrite(setPin, HIGH);
  getConfigStatus();
}
void loop() {
  command = readSerial();
  if (command.length() > 0) {
    if (command == "config.enable") {
      enableConfig();
    }
    else if (command == "config.disable") {
      disable Config();
    }
    else if (command == "config.status") {
      getConfigStatus();
    else {
      radio.print(command);
      Serial.println("MESSAGE: " + command);
    }
  }
  readRadio();
  delay (500);
  command = "";
}
void enableConfig() {
```

```
digitalWrite (setPin, LOW);
  Serial.println("Config enabled");
}
void disableConfig() {
  digitalWrite(setPin, HIGH);
  Serial.println("Config disabled");
}
void getConfigStatus() {
  if (digitalRead(setPin) == 0) {
    Serial.println("CONFIG=TRUE");
  } else {
    Serial.println("CONFIG=FALSE");
}
String readSerial() {
  String command = "";
  while (Serial.available() > 0)
    command += char(Serial.read());
  }
  return command;
}
String readRadio() {
  String response = "";
  while (radio.available() > 0) {
    response += char(radio.read());
  }
  if (response.length() > 0) {
    response = "RESPONSE: " + response;
    Serial.print(response);
    return response;
  }
}
```

5.2 Бек-энд на Java Spring

Бэк-энд является прослойкой между фронт-эндом, где планируется размещение основной логики и собственно Arduino с модулем. Код, описывающий контроллер, обрабатывающий запросы к веб-серверу.

```
package somepackage;
import arduino.*;
import somepackage.Flower;
import somepackage.FlowerRepository;
```

```
import javax.annotation.PostConstruct;
@Controller
@RequestMapping(path="/arduino_radio")
public class FlowerController {
   private Arduino arduino;
   @PostConstruct
   void afterInit() {
      arduino = new Arduino("ttyUSB1", 9600);
      arduino.openConnection();
   }
   @GetMapping(path="/disable_config")
   public @ResponseBody void disableConfig() {
      arduino.serialWrite("config.disable");
   }
}
```

5.3 Фронт-энд на Angular

Фронт-энд предполагает наличие UX элементов для управления параметрами модуля, такими как канал, дальность и другие. На данный момент фронт-энд находится в разработке, также возможно в будущем изменится цель проекта, что приведёт к переписыванию модуля.

6 Вывод

Большое количество настроек (адрес, канал, скорость) и четыре режима позволяют предположить широкие вохможности модуля HC-11 для создания сенсорных сетей:

- Распределённых на большое расстояние (режим FU4)
- Имеющих большое кол-во участников на единицу площади (20 каналов и 255 адресов)
- Требующих высокой скорости передачи (режим FU3)
- Сильно ограниченных по запасу энергии (режим FU2 и спящий режим)

7 Заключение

8 Список литературы

- [1] National Instruments / What Is a Wireless Sensor Network? http://www.ni.com/white-paper/7142/en/
- [2] Wireless sensor network https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_sensor_network
- [3] Internet of Things: Wireless Sensor Networks http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-internetofthings-LR-en.pdf
- [4] HC-11 Wireless Serial Port Module https://www.elecrow.com/download/HC-11.pdf