

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO ELC1011 - ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

PROCESSADOR MIPS: ESTUDO E ANÁLISE ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR

AUTORES: MARIA RITA PIEKAS E NATHÁLIA DE ALMEIDA ZÓFOLI

DOCENTE ORIENTADOR: GIOVANI BARATTO

SUMÁRIO

1.0 Objetivos	
1.1 Objetivos Gerais	2
1.2 Objetivos Específicos	2
2.0 Introdução	2
3.0 Desenvolvimento	6
3.1 Metodologia	6
3.2 Experimentação	7
3.3 Resultados	23
4.0 Conclusão	23
5.0 Bibliografia	25
6.0 Referências	26

OBJETIVOS

O presente trabalho possui os seguintes objetivos, categorizados em gerais e específicos:

2.1. OBJETIVOS GERAIS

- Simular o ciclo de processamento de informações realizado pelo processador MIPS;
- Compreender como um processador manipula os dados através da simulação de operações;
- Desenvolver habilidades lógicas e de programação;

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver uma aplicação em linguagem Assembly, utilizando o software
 Mars versão 4.5, que simule a busca, decodificação e execução de instruções realizadas pelo processador;
- Observar o comportamento do algoritmo durante a leitura de um arquivo binário contendo as instruções para a execução da operação fatorial do número 5.

INTRODUÇÃO

O seguinte projeto teve embasamento teórico e metodológico na disciplina corrente de Organização de Computadores através dos arquivos-fonte do professor responsável e no livro texto da disciplina: PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores : a interface hardware/software.

Na informática, computadores são dispositivos capazes de tratar algoritmos para realizar tarefas, são constituídos basicamente de Hardware e Software. Software faz referência aos algoritmos, códigos e instruções executados pelo computador, já o Hardware trata da parte física do computador é dividido em:

-Dispositivos de entrada e saída: os famosos dispositivos periféricos são os componentes que nos permitem interagir com a máquina, são as telas, teclados, mouses, etc;

-Memória: a memória principal do computador serve para armazenar as informações de usuários e configurações básicas para o funcionamento do computador, como o sistema operacional. Atualmente o mercado dispõe de duas tecnologias principais: a dos SSDs (Solid State Drive) onde as informações são gravadas em chips de memória flash e dos HDs (Hard Disk) que nada mais é que em disco de metal que gira em alta velocidade;

-Unidade Central de Processamento: mais conhecido como processador, ele é o "cérebro" do computador, responsável por gerenciar todo o funcionamento da máquina.

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de processadores, neste caso mais especificamente o processador MIPS, baseados na arquitetura de Von Neumann, os processadores MIPS são constituídos por:

- Subsistema de dados: no subsistema de dados temos um banco de registradores, que são pequenas unidades de memória temporária que armazenam n bits que estão sendo operados no momento, Unidade Lógica e Aritmética (ULA) que como o nome sugere, realiza as operações matemáticas e lógicas básicas, há também registradores especiais que são destinados a tarefas específicas;
- Subsistema de controle: responsável por gerenciar o ciclo busca-decodificação-execução dentro do processador;
- Há também a Unidade de Gerenciamento de Memória, Memória CACHE e Pipeline, que não são o foco deste trabalho.

A Arquitetura de Von Neumann



A interação hardware - software produz a computação, e se dá da seguinte maneira:

- O desenvolvedor de software cria um programa em linguagem de alto nível (que possui maior proximidade com a linguagem humana);
- Este programa passa por um compilador que faz uma análise léxica e semântica e traduz o código em alto nível para a linguagem de baixo nível, a linguagem de montagem ou Assembly que é mais próxima da linguagem de máquina mais ainda entendível por humanos;
- Então ele passa por um montador ou assembler que converte o programa em linguagem de montagem para a linguagem de máquina, gerando um Objeto (módulo em linguagem de máquina);
- Após, ele passa por Linker que combina o Objeto com rotinas de bibliotecas e assim cria um Executável: um programa em linguagem de máquina;
- O Executável é carregado para a memória do computador por um Loader e enfim está pronto para a execução.

A linguagem de máquina é composta apenas por 0s e 1s sequenciais, eles compõem o Executável que da memória é carregado para o processador que pega cada instrução do arquivo binário (o executável, escrito por 0s e 1s), separa em campos, decodifica estes campos e os executa.

No processador MIPS cada instrução é formada por 32 bits (algarismos em linguagem binária), este formato é adotado por razão da arquitetura do processador, que é do tipo RISC (Reduced Instruction Set Computing) que visa a rápida execução de tarefas simples, e é dividida em campos de acordo com o tipo de instrução. São três tipos de instruções:

Instruções tipo R (register): São instruções que operam entre os registradores
e são divididas nos campos OPCODE que indicam o tipo de instrução, no
caso de instruções tipo R, é zero; RS que representa o registrador que
guardará o resultado da operação, RT e RD que são os registradores que
possuem os valores a serem operados; campo SHAMT que armazena o
valores de deslocamento e o campo FUNCT que indica qual das funções do
tipo R é;

- Instruções do tipo I (immediate): São instruções que operam valores de registradores e um valor, também chamado de imediato e são divididas nos campos OPCODE que neste caso varia para cada instrução, RS que representa o registrador de destino, RT que representa o registrador a ser operado e um campo que representa o valor da operação;
- Instruções tipo J (jump): São instruções que "saltam" de um ponto do código para outro, são divididas nos campos OPCODE que define qual operação está sendo tratada e o endereço destino do "salto".

Instrução	Campos					
Formato	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
Tipo R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct
Tipo I	ор	rs	rt	Endereço/Imediato		
Tipo J	ор	Endereço de Destino				


Diagrama das instruções no MIPS

O processador MIPS têm seus registradores divididos de acordo com o uso, que está exemplificado na imagem a seguir:

Número	Mnemônico	Uso Convencional
\$0	\$zero	Sempre 0
\$1	\$at	Temporário para o assembly (reservado)
\$2, \$3	\$v0, \$v1	Valor retornado por uma sub-rotina
\$4-\$7	\$a0-\$a3	Argumentos para uma sub-rotina
\$8-\$15	\$t0-\$t7	Temporário (não preservados na chamada à uma função)
\$16-\$23	\$s0-\$s7	Registradores salvos (preservados na chamada à uma função)
\$24, \$25	\$t8, \$t9	Temporários
\$26, \$27	\$k0, \$k1	Kernel (reservado para o sistema operacional)
\$28	\$gp	Ponteiro global
\$29	\$sp	Ponteiro para a pilha (stack pointer)
\$30	\$fp	Ponteiro para quadro (frame pointer)
\$31	\$ra	Endereço de retorno de procedimento

Diagrama dos registradores do MIPS

Outro detalhe importante é que tanto os registradores, quanto a memória operam com WORDS: "palavras" de 4 bytes, 32 bits. Na memória, cada palavra está em um endereço, assim sendo, ela é subdividida em diversos segmentos, há segmento específico para os dados, segmento específico para textos e programas e segmentos dedicados ao processador, os quais estão descritos na imagem seguinte:



Representação da distribuição da memória no MIPS

O computador, após este ciclo de decodificação, executa as instruções, opera os zeros e uns através dos circuitos, os circuitos são conjuntos de componentes elétricos que permitem ou não a passagem de energia, os zeros representam nível baixo de energia e os uns representam nível alto. Operando a passagem ou não de corrente, rapidamente e em grande escala, podemos armazenar, criar e manipular dados de acordo com nossos propósitos.

DESENVOLVIMENTO METODOLOGIA

Uma maneira eficaz de se estudar uma arquitetura de hardware sem utilizar componentes eletrônicos é através de simuladores. Um simulador, segundo o Dicionário Priberam de Língua Portuguesa, é "Dispositivo capaz de reproduzir o comportamento de um aparelho de que se deseja quer estudar o funcionamento, quer ensinar a utilização, ou de um corpo de que se pretende seguir a evolução." Neste caso, vamos estudar o processador MIPS por meio da construção de um

simulador em software, utilizando uma IDE (interface de ambiente de desenvolvimento) que simula o processador MIPS e utilizando linguagem de máquina.

A IDE escolhia é o Software Mars - MIPS Assembler and Runtime Simulator (ver referências), desenvolvido pela Universidade Estadual do Missouri na linguagem de programação Java com base no MIPS 32 bits monociclo (opera a um ciclo de relógio, um sinal), em sua versão 4.5, ele possui 155 instruções e 370 pseudo-instruções (concatenamento de instruções básicas visando simplificar a programação), opções de debugger e interface gráfica simples, tornando-o uma ferramenta versátil.




Imagem da interface da IDE Mars

O simulador desenvolvido foi programado com o propósito de receber um arquivo da memória, copiá-lo para a memória de texto, decodificá-lo e executá-lo a fim de calcular e imprimir no terminal a mensagem: "O fatorial de 5 é 120".

EXPERIMENTAÇÃO

O programa foi estruturado em procedimentos, trechos de códigos que desempenham uma tarefa específica, a fim otimizar e facilitar a leitura do código.

A criação do simulador foi dividida em diversas partes, partes estas compostas de vários passos: esquematização do projeto, estruturação no formato Top-Down, que consiste na modularização do código inteiro e após especificação e fase de testes e correções, os quais serão abordados detalhadamente na sequência.

Esquematização e estruturação:

Para simular o processador real, é necessário simular primeiramente o hardware, para isso primeiramente foram simulados os registradores no formato de array com 128 bits, reservando um espaço na memória do simulador real, foram simulados também os registradores especiais PC que contém o endereço da próxima instrução a ser executada, IR que contém o endereço da função que está sendo executada, Hi e Lo que são reservados para retorno de multiplicações e divisões. Em seguida foram simuladas as memórias de texto, dados e pilha e seus respectivos endereços, além das variáveis globais para o buffer de leitura, descritor de arquivo e endereços de arquivo. Todas essas informações fazem parte do segmento de dados do processador.

```
.data
  PC:
                 .word 0
                 .word 0
  IR:
  HI:
             .word 0
             .word 0
  LO:
                 .space 128  ## Registradores do simulador
  regs:
  buffer leitura: .space 4
                                 ## Buffer para leitura do
arquivo de entrada. Armazena 4 bytes por vez
                    .space 1024
  memoria text:
  memoria data:
                     .space 1024
  memoria pilha:
                    .space 1024
  endereco texto:
                    .word 0x1001008c
  endereco data:
                    .word 0x10010000
  endereco pilha:
                    .word 0x7FFFEFFC
  local arquivo: .asciiz "trabalho 01-2024 1.bin"
  local arquivo data:
                         .asciiz "trabalh0 01-2024 1.dat"
  descritor arquivo: .word 0
   count: .word 0  # Variável para contar as iterações do loop
```

Com o hardware simulado, o próximo passo é realizar a leitura do arquivo e transportá-lo para a memória e prepará-lo para o processo de busca e decodificação .1

Para leitura de arquivos o computador faz uma chamada ao sistema operacional que solicita a leitura do arquivo, o sistema operacional contém uma lista de descritores dos arquivos e envia a solicitação para os gerenciadores de disco, buscando ler dados de um local específico do disco, o S.O então guarda os dados na memória e retorna o sistema ao chamador, destes passos, poucos são executados pelo processador e uma maneira de executar é dividindo o procedimento em abertura do arquivo, leitura do arquivo e fechamento do arquivo.

A leitura consiste em carregar o endereço e nome do arquivo, chamar o sistema operacional, armazenar o descritor do arquivo e testar a abertura verificando se o número de bytes lidos é compatível com o número de bytes do arquivo.

Para abrir o arquivo, foi desenvolvido um procedimento que que salva o nome, endereço e locais do arquivo, chama o sistema operacional para leitura, guarda o descritor do arquivo e verifica a leitura por meio do retorno do syscall, que retorna negativo em casos de erros.

O algoritmo desenvolvido:

```
aberturaArquivo:
        la $a0, local arquivo # carrega o endereço do arquivo em
$a0
        li $a1, 0
                   # seta a flag do arquivo em 0 para modo de
leitura
       la $a0, local arquivo
                                 # carrega o nome do arquivo em $a0
        li $v0, 13  # 0 = abre o arquivo em modo de leitura
                             # faz a chamada de sistema n. 13 para
        syscall
abrir o arquivo
         la $t0, descritor arquivo # armazena em $t0 o endereço do
descritor do arquivo
        sw $v0, 0($t0)
                            # armazena em descritor_arquivo o
valor de retorno da chamada
        ## Testa a abertura do arquivo:
        add $t1, $zero, $t0  # armazena em $t1 o valor de retorno
da chamada
```

9

¹ todos os códigos exceto declarações estão no segmento .text

bltz \$t1, encerraPrograma # se o retorno da chamada for
negativo, houve erro na abertura do arquivo

Já para a leitura do arquivo, precisamos apenas das informações do arquivo, realizar a leitura, que se dá por 4 bytes de cada vez, copiá-los para a memória, incrementar a memória em 4 para o próximo endereço, verificar se foi lido todos os bytes e seguir em loop até todos os caracteres terem sido lidos.

A proposta de algoritmo:

```
leituraArquivo:
  la $a1, buffer_leitura  # carrega em $a1 o endereço da variável
buffer leitura
                # carrega em $a2 o número de bytes que serão
  li $a2, 4
lidos do arquivo
  li $v0, 14
                     # carrega em $v0 a chamada que será feita ao
sistema (14 = leitura arquivo)
  syscall
## Armazena o valor de buffer leitura para memoria text e incrementa o
endereço de memoria text
   memoria texto em $a2
  lw $a3, 0($a1) # carrega o valor contido no buffer_leitura
em $a3
  sw $a3, 0($a2) # armazena o valor do buffer (endereço tá em
$a1) para o endereço de memoria text
    endereco texto
  addi $t1, $a2, 4  # incrementa 4 bytes no endereço de memoria sw $t1, 0($s0)  # armazena o novo valor do endereco texto
## DO-WHILE:
  bgtz $v0, leituraArquivo # se o número de caracteres lidos for
maior que 0, continua a leitura do arquivo
  jr $ra
```

Por fim, para o fechamento do arquivo, precisamos apenas chamar o sistema operacional:

```
fechaArquivo:
  li $v0, 16
  syscall
  jr $ra
```

Equivalentemente temos as mesmas operações para o arquivo de dados:

```
aberturaArquivoData:
  la $a0, local arquivo data  # carrega o endereço do arquivo em $a0
  li $a1, 0
               # seta a flag do arquivo em 0 para modo de
leitura
  la $a0, local_arquivo_data # carrega o nome do arquivo em $a0
  li $v0, 13
                      # 0 = abre o arquivo em modo de leitura
  syscall
                      # faz a chamada de sistema n. 13 para abrir o
arquivo
  la $t0, descritor arquivo  # armazena em $t0 o endereço do
descritor do arquivo
  sw $v0, 0($t0)  # armazena em descritor arquivo o valor de
retorno da chamada
  ## Testa a abertura do arquivo:
  add $t1, $zero, $t0  # armazena em $t1 o valor de retorno da
chamada
  bltz $t1, encerraPrograma # se o retorno da chamada for
negativo, houve erro na abertura do arquivo
  lw $a0, 0($t0)  # armazena o valor do descritor do arquivo
em $a0
  jr $ra
     Leitura:
```

```
leituraArquivoData:
```

```
buffer leitura
 li $a2, 4  # carrega em $a2 o número de bytes que serão
lidos do arquivo
```

```
li $v0, 14  # carrega em $v0 a chamada que será feita ao
sistema (14 = leitura arquivo)
  syscall
## Armazena o valor de buffer leitura para memoria text e incrementa o
endereço de memoria text
  memoria texto em $a2
  lw $a3, 0($a1) # carrega o valor contido no buffer_leitura
em $a3
  sw $a3, 0($a2) # armazena o valor do buffer (endereço tá em
$a1) para o endereço de memoria text
  endereco texto
  addi $t1, $a2, 4  # incrementa 4 bytes no endereço de memoria
  sw $t1, 0($s0) # armazena o novo valor do endereco_texto
## DO-WHILE:
 bgtz $v0, leituraArquivoData # se o número de caracteres lidos
for maior que 0, continua a leitura do arquivo
  ir $ra
```

E fechamento de arquivo:

```
fechaArquivo:
    li $v0, 16
    syscall
    jr $ra
```

Com as instruções do arquivo binário na memória, foi preciso simular o ciclo de busca - decodificação - execução.

Para iniciar o processo da busca, precisamos atualizar o registrador PC para a primeira instrução na memória:

E iniciar o processo efetivo de busca:

```
## busca_instrucao: seta os valores de PC e IR para serem executados
buscaInstrucao:
  la $a0, PC
                     ## carrega endereço de PC em $a0
  lw $a1, 0($a0)
                        ## carrega o valor de PC em $a1
  lw $a2, 0($a1)
                        ## carrega o valor armazenado no endereço de
PC
  la $a3, IR
                    ## carrega o endereço de IR em $a3
  sw $a2, 0($a3)
                        ## armazena a instrução na variável IR
  ## Atualiza o PC para apontar para a próxima instrução
  addi $a1, $a1, 4
  sw $a1, 0($a0) ## armazena o valor incrementado em PC
  jr $ra
```

Com a busca realizada, PC e IR atualizados, iniciamos o processo de decodificação. A decodificação ocorre separando os campos da instrução contida em IR, selecionando os campos respectivos a cada tipo de função (I, R e J) e guardando-a em registradores separados, para otimizar, inicialmente mapeamos os registradores:

```
# Mapa Campos da Instrução - Decodifica Instrução
# INSTRUÇÕES R
# $s0 = campo OPCODE
# $s1 = campo funct
# $s2 = campo shamt
# $s3 = campo rd
# $s4 = campo rt
# $s5 = campo rs
# INSTRUÇÕES I
# $s0 = campo OPCODE
# $s1 = campo Immediate
# $s4 = campo rt
# $s5 = campo rs
```

```
# INSTRUÇÕES J
# $s0 = campo OPCODE
# $s1 = campo Address
```

E então decodificamos:

```
decodificaInstrucao:
# ideia addi $sp, $sp, -4
# ideia sw $ra, 0($sp)
  lw $a0, IR
  srl $s0, $a0, 26
                    ## $s0 = campo OPCODE
  andi $s1, $a0, 0x0000003F ## $s1 = campo FUNCT
  srl $s2, $a0, 6
                           ## $s2 = campo shamt
  andi $s2, $s2, 0x0000001F
  srl $s3, $a0, 11
                           ## $s3 = campo rd
  andi $s3, $s3, 0x0000001F
  srl $s4, $a0, 16
                           ## $s4 = campo rt
  andi $s4, $s4, 0x0000001F
  srl $s5, $a0, 21
                           ## $s5 = campo rs
  andi $s5, $s5, 0x0000001F
  sll $s6, $s5, 1
  ## DIRECIONA PRO TIPO DE INSTRUÇÃO
        $s0, instrucaoR # if opcode == 0 instrucao do tipo r
  bge
        $s0, 4, instrucaoI  # else if opcode >= 4 instrucao do
tipo i
       instrucaoJ  # else instrucao do tipo j
  j
# ideia lw $ra, 0($sp)
# ideia addi $sp, $sp, 4
instrucaoR:
 jr $ra
instrucaoI:
  sll $t0, $s3, 11 ## desloca campo rd 11 bits para
esquerda
  sll $t1, $s2, 6
                           ## desloca campo shamt 6 bits para
esquerda
  add $t2, $t1, $t0
                           ## soma shamt+rd
  add $s1, $t2, $s1 ## soma shamt+rd+funct
  jr $ra
```

```
instrucaoJ:
  sll $t0, $s5, 21
                          ## desloca campo rs 21 bits para
esquerda
  sll $t1, $s4, 16
                          ## desloca campo rt 16 bits para
esquerda
  sll $t2, $s3, 11
                          ## desloca campo rd 11 bits para
esquerda
  sll $t3, $s2, 6
                          ## desloca campo shamt 6 bits para
esquerda
  add $t4, $t0, $t1
                          ## $t4 -> rs+rt
  add $t5, $t2, $t3
                          ## $t5 -> rd+shamt
  add $t4, $t4, $t5
                          ## $t4 + $t5
  sw $t4, 0($s1)
                          ## $s1 -> address
  jr $ra
```

Agora, com a instrução devidamente decodificada é cabível iniciar o processo de execução. A execução de uma instrução inicia identificando qual instrução está sendo referida, para isso basta apenas realizar uma comparação no formato Switch-Case, se o valor da função for igual ao da função, executa a função:

executaInstrucao:

```
begz $s0,
                 comparaFunct
  beq $s0, 8, instADDI
  beq $s0, 9,
               instADDIU
  beg $s0, 0x1c, instMUL
  beq $s0, 5, instBNE
  beg $s0, 2,
               instJ
  beg $s0, 3,
               instJAL
  beg $s0, 0x23, instLW
  beq $s0, 0x2b, instSW
  beg $s0, 0xf, instLUI
  beg $s0, 0xd, instORI
comparaFunct:
  beg $s1, 0xc, instSYS
  beg $s1, 0x08, instJR
  beq $s1, 0x20, instADD
  beg $s1, 0x21, instADDU
  beq $s1, 0xb instMOVE
```

O processo de executar cada função requer a simulação da mesma, para simular, é necessário converter os registradores do buffer para encontrar seus endereços reais As funções básicas necessárias para o cálculo do fatorial de um número são:

 ADD: A função ADD é simplesmente a soma com sinal de valores que estão em dois registradores e armazenamento em um terceiro. Estes registradores já foram identificados no processo de decodificação.

```
## add
instADD:
\#rd = rs + rt
     ## rs
  la $t0, regs
                 ## endereço inicial dos registradores
  sll $t1, $s5, 2
                        ## 4 * n. do registrador rs
  add $t1, $t1, $t0 ## endereço inicial de regs + 4 * n. do
registrador
  ## rt
  sll $t1, $s4, 2
add $t1, $t1, $t0
                        ## 4 * n. do registrador rt
                       ## endereço inicial de regs + 4 * n. do
registrador
  lw $t3, 0($t1)
                        ## $t3 = valor armazenado em regs[rt]
  ## rd
  sll $t1, $s3, 2
                        ## 4 * n. do registrador de destino (rd)
  add $t1, $t1, $t0
                        ## $t1 -> endereço do registrador rd
  add $t4, $t3, $t2
                  ## $t4 = rs+rt
  sw $t4, 0($t1)
  jr $ra
```

 ADDU: A função ADDU possui a mesma lógica da função ADD, a diferença é que a soma é desenvolvida sem sinal (unsigned).

```
add $t1, $t1, $t0
                     ## endereço inicial de regs + 4 * n. do
registrador
  lw $t2, 0($t1)
                      ## $t2 = valor armazenado em regs[rs]
  ## rt
  sll $t1, $s4, 2
                      ## 4 * n. do registrador rt
  registrador
                     ## $t3 = valor armazenado em regs[rt]
  lw $t3, 0($t1)
  ## rd
  sll $t1, $s3, 2
                       ## 4 * n. do registrador de destino
(rd)
  add $t1, $t1, $t0 ## $t1 -> endereço do registrador rd
                 ## $t4 = rs+rt
  add $t4, $t3, $t2
  sw $t4, 0($t1)
  jr $ra
```

 ADDI: A função ADDI por sua vez, soma com sinal o valor de um registrador e um valor imediato:

```
## addi
instADDI:
  la $t0, regs
lw $t1, 0($s1)
                      ## endereço inicial dos registradores
                      ## valor Imm armazenado
  sll $t2, $s5, 2
                       ## 4 * valor armazenado em rs
  add $t3, $t2, $t0 ## endereço do registrador rs
  lw $t2, 0($t3)
                       ## $t2 -> valor armazenado em rs
                      ## rs+imm
  add $t2, $t2, $t1
  ## rt
  sw $t2, 0($t3)
                      ## registrador rt = rs +imm
  jr $ra
```

 ADDIU: A função ADDIU retorna a soma com sinal do valor em um registrador com um valor imediato. Nas funções com sinal os valores são convertidos automaticamente.

 SW: A função store word possui diversas aplicações, ela pode armazenar uma palavra de um registrador para a memória, entre registradores e de um registrador para outro com endereçamento base.

```
## sw
instSW:
  la $t0, regs
                          ## endereço inicial dos registradores
  sll $t1, $s4, 2
                          ## $t1 -> valor do campo rt * 4
  add $t1, $t1, $t0
                          ## $t1 -> endereço efetivo do
registrador rt
  sll $t2, $s5, 2
                           ## $t2 -> valor do campo rs * 4
  add $t2, $t2, $t0
                          ## $t2 -> endereço efetivo do
registrador rs
  lw $t3, 0($s1)
                           ## $t3 -> valor do campo immediate
  add $t3, $t3, $t2
                            ## $t3 -> imm + rs
  lw $t0, 0($t1)
  sw $t0, 0($t3) ## armazena o valor de rt no endereço
imm + rs
  jr $ra
```

 LW: A função load word, assim como store word, possui mais de uma sintaxe, ela copia a palavra de uma posição da memória para um registrador, copia palavra entre registradores ou entre um registrador e outro + endereço base.

```
add $t2, $t2, $t0  ## $t2 -> endereço efetivo do
registrador rs
lw $t3, 0($s1)  ## $t3 -> valor do campo immediate
add $t3, $t3, $t2  ## $t3 -> imm + rs
lw $t1, 0($t3)
jr $ra
```

 LUI: A função load upper immediate carrega um valor de 16 bits para a parte mais significativa de um registrador ou memória e preenche o restante com zeros.

 ORI: A função or immediate realiza a operação OR entre um registrador e um valor imediato.

```
## ori
instORI:
                             ## endereço inicial dos registradores
  la $t0, regs
      st0, regs
sll $t1, $s5, 2
                                ## $t1 -> valor do campo rs * 4
      add $t2, $t1, $t0
                                # $t2 -> Endereço base + rs
      lw $t3, 0($t2)
                                ## $t3 -> Valor armazenado em rs
      or $t4, $t3, $s1
                                ## $t4 -> or = rs e imm
      sll $t1, $s4, 2
                                ## $t1 -> valor do campo rt * 4
      add $t1, $t1, $t0 ## Endereço base + rt
      sw $t3, 0($t1)
                                # Armazena resultado de or no
endereço efetivo de rt
      jr $ra
```

Um detalhe importante a ser mencionado é que as funções LUI e ORI em conjunto formam a pseudo-instrução LA (load address). O MIPS converte as pseudo-instruções por conveniência, neste caso, ele carrega um endereço usando LUI, este endereço fica na parte superior do registrador, visto que ambas as funções

operam com 16 bits, para completar o restante, é realizada a função ORI que não altera a parte superior, apenas a parte inferior.

• MOVE: A função MOVE copia o valor de um registrador para outro.

 BNE: A função branch if not equal, opera um desvio para uma parte do código se o valor de dois registradores é diferente.

```
## bne
instBNE:
  la $t0, regs
  sll $t1, $s5, 2
                                 ## $t1 -> valor do campo rt * 4
      add $t1, $t1, $t0
                                     ## Calcula o endereço do rt
      lw $t5, 0($t1)
                                      ## $t5 -> Carrega o valor do rt
$t5
      sll $t3, $s4, 2
add $t3, $t3, $t0
lw $t4, 0($t3)
                                     ## $t3 -> valor do campo rs * 4
                                     ## Calcula o endereço do rs
                                     ## $t4 -> Carrega o valor do rs
                             ## se valores forem iquais,
      beg $t4, $t3, fimBNE
encerra a instrução e retorna pra main
  lw $t0, PC
lw $t1, 0($s1)
sll $t1, $t1, 2
                              ## $t0 -> valor de PC
                                  ## $t1 -> valor do immediate
                                 ## Imm * 4 -> deslocamento de 4
bytes
   add $t2, $t0, $t1 ## $t2 -> PC + n. de instruções a
serem deslocadas
   sw $t2, PC
```

fimBNE:

```
jr $ra
```

 MUL: A função de multiplicação entre dois registradores, com sinal e sem overflow. O resultado é um valor de 64 bits, onde os primeiros 32 bits são armazenados no registrador especial HI e os últimos 32 bits são armazenados no registrador especial LO.

```
## mul
instMUL:
      la $t0, regs
      sll $t1, $s5, 2
                                      ## $t1 \rightarrow valor do campo rt * 4
      add $t1, $t1, $t0
                                     ## Calcula o endereço do rt
      lw $t5, 0($t1)
                                      ## $t5 -> Carrega o valor do rt
$t5
      sll $t3, $s4, 2
                                     ## $t3 -> valor do campo rs * 4
      add $t3, $t3, $t0
                                     ## Calcula o endereço do rs
      lw $t4, 0($t3)
                                      ## $t4 -> Carrega o valor do rs
      sll $t1, $s3, 2
                                     ## $t1 -> valor do campo rd * 4
      add $t1, $t1, $t0
                                     ## Calcula o endereço do rd
      mul $t2, $t4, $t5
                                      ## $t2 -> multiplicação de rs+rt
      sw $t2, 0($t1)
                                      ## armazena o resultado em RD
      mfhi
             $t0
                                 # $t0 -> valor de hi
      la $t1, HI
                                 # Insere $t0 no endereço de hi
      sw $t0, 0($t1)
                                 # $t2 -> valor de lo
      mflo $t2
      la $t3, LO
      sw $t2, 0($t3)
                          # Insere $t2 no endereço de lo
      jr $ra
```

 J: A função jump parte incondicionalmente da parte atual do código para a parte indicada, requer uma label, um endereço para o salto.

```
## j
instJ:
    lw $t0, 0($s1)  # $t0 -> address (26 bits)
        la $t1, PC  # $t1 -> endereço de PC
```

```
lw $t2, endereco_texto # $t2 -> endereço inicial da memória
de texto
    sll $t0, $t0, 2 # $t0 -> address * 4
    add $t0, $t0, $t2 # $t0 <- endereço efetivo da
label desejada
    sw $t0, 0($t1) # Armazena em PC o endereço da instrução
definida pela label
    jr $ra</pre>
```

 JR: A função jump to register, como o nome sugere, muda o valor do PC para o valor contido no registrador. Ela pode também, mudar o endereço de retorno do registrador RA,no caso de ser uma chamada subrotina.

 JAL: A função jump and link desvia para o endereço de subrotina e copia o valor de PC para RA.

Tendo o processo de busca - decodificação - execução implementado, basta realizar este processo em loop:

```
main:
       aberturaArquivo
  jal
         leituraArquivo
  jal
        fechaArquivo
  jal
        aberturaArquivoData
  jal
         leituraArquivoData
  jal
  jal
         fechaArquivo
  jal
          inicioBuscaInstrucao
  li $s7, 0
                 # Inicializa o contador ($s7)
  loop main:
  jal buscaInstrucao
  jal decodificaInstrucao
          executaInstrucao
   # Incrementa o contador
      lw $t1, count  # Carrega o valor atual de count para $t1
      addi $s7, $s7, 1  # Incrementa $s7
      sw $s7, count # Armazena de volta em count
      # Verifica se o contador atingiu 4
      li $t2, 4  # Carrega o valor 4 para $t2
      bne $s7, $t2, loop # Se $s7 != $t2, volta para loop
  jal encerraPrograma
```

Resultados

Após o desenvolvimento e integração dos algoritmos, foi efetuada a depuração no software que resultou em mensagem de erro:

Error in: /home/usuário/Documentos/t1/simulador (1).asm line 216: Runtime exception at 0x00400284: arithmetic overflow

Go: execution terminated with errors.

O que indica overflow, ou estouro em uma operação de função ADD simulada, na soma da conversão do registrador para endereço efetivo:

```
add $t1, $t1, $t0 ## endereço inicial de regs + 4 * n. do registrador
```

Este erro é decorrente de erros anteriores e expõe o não funcionamento do programa.

CONCLUSÃO

Como considerações técnicas, o não funcionamento do simulador foi identificado pela má manipulação dos registradores com possíveis trocas, erros de endereçamento, funções utilizadas erroneamente, erros de lógicas nas simulações

de funções e declaração das variáveis, além da não utilização efetiva da pilha de execução que se deu pela falta de conhecimento técnico e compreensão da atividade.

A ausência de testes é o fator primordial para a falha, o tempo necessário para o desenvolvimento do simulador foi calculado imprecisamente e a simultaneidade com outras atividades acadêmicas impediram a execução de uma das mais importantes etapas do processo, impossibilitando a correção dos erros e consequente êxito na execução da tarefa.

Como isso, podemos então indicar um estudo técnico a respeito do funcionamento da pilha de execução como sugestão de melhoria, além da realização dos testes individuais dos procedimentos e verificação na estrutura do código, análise lógica e correção das falhas. Com estas pequenas mudanças é possível obter a resolução para os problemas enfrentados.

Ademais, é de suma importância salientar o desenvolvimento pessoal envolvido no processo de trabalho, os conhecimentos adquiridos acerca da estrutura de um processador, do seu funcionamento, dos caminhos que os dados percorrem e a experiência com programação em linguagem Assembly, além da familiarização com as ferramentas como o software Mars, o que é indubitavelmente um indicativo de sucesso para as integrantes do trabalho.

BIBLIOGRAFIA

Ш	https://dicionario.priberam.org/simulador#:~:text=Dispositivo%20capaz%20de
	%20reproduzir%20o,se%20pretende%20seguir%20a%20evolução.
	ACESSO EM: 03/07
	https://www.google.com/imgres?q=instru%C3%A7%C3%A3o%20tipo%20r%2
	0%2C%20i%20e%20j%20no%20mips&imgurl=https%3A%2F%2Fwww.resear
	chgate.net%2Fpublication%2F342697219%2Ffigure%2Ffig5%2FAS%3A9097
	39269578766%401593910152861%2FFigura-6-Formato-de-Instrucoes-do-MI
	PS-rs-e-rt-sao-os-registradore-com-os-dados-e-rd-o.ppm&imgrefurl=https%3
	A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFigura-6-Formato-de-Instruco
	es-do-MIPS-rs-e-rt-sao-os-registradore-com-os-dados-e-rd-o_fig5_34269721
	9&docid=ZusAr8ueOquWcM&tbnid=mZF3LzGdfZejtM&vet=12ahUKEwiQzML
	O3ouHAxVzkZUCHUDxC_EQM3oECBkQAAi&w=850&h=199&hcb=2&ved=
	${\tt 2ahUKEwiQzMLO3ouHAxVzkZUCHUDxC_EQM3oECBkQAA-ACESSO~EM:}$
	03/07
	https://www.inf.ufpr.br/wagner/ci243/GuiaMIPS.pdf - ACESSO EM: 03/07
	https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2018/09/01/mars-ide-para-pr
	ogramacao-em-assembl - ACESSO EM: 03/07
	Material da disciplina Organização de Computadores por BARATTO, G.

REFERÊNCIAS:

SOFTWARE DE APOIO

Disponível em: https://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/

Em linux:

Fazer o download do software, abrir o terminal, migrar para a pasta onde está o download, e digitar a linha de comando: java -jar Mars4_5.jar.

Problemas eventuais podem ocorrer pelo nome do arquivo que deve ser adaptado..