

## Hier in Tabellarischer form

State	Trigger	Aktionen	NextState
Ready	T1: ironRemoved	A1 restartStation A2 startStandbyTimer A3 startOperationTimer A6 displayActive	Active
Ready	T4: StandbyTimerExpired	A5 stopStandbyTimer A6 displayActive	Standby
Active	T4: StandbyTimerExpired	A1 restartStation A2 startStandbyTimer	Active
Active	T2: ironBack	A4 stopOperationTimer A9 displayInactive	Inactive
Inactive	T4: StandbyTimerExpired	A5 stopStandbyTimer A7 displayStandby	Standby
Inactive	T1: ironRemoved	A1 restartStation A2 startStandbyTimer A3 startOperationTimer A6 displayActive	Active
Standby	T3: buttonPress	A5 stopStandbyTimer A6 displayActive	Ready
Standby	T1: ironRemoved	A1 restartStation A2 startStandbyTimer A3 startOperationTimer A6 displayActive	Active

## Zusammenfassung der Namen

Ready

Active

Inactive Standby

Zusamme	enfassung der Namen	
	Action	
A1	restartStation	Relais für 100 ms ausschalten, dann wieder einschalten
A2	startStandbyTimer	<b>StandbyTimer = </b> <i>StationStandbyTime</i> - <i>secureTime</i> , danach beginne decrement
A3	startOperationTimer	operationTimer von 0 starten und inkrementieren
A4	stopOperationTimer	operationTimer gestoppt
A5	stopStandbyTimer	timer stoppen
A6	displayActive	Acktive Format anzeigen
A7	displayStandby	StandbyFormat anzeigen
A8	d	ReadyFormat anzeigen
A9	displayInactive	Inactive Format anzeigen
	Trigger	
t1	ironRemoved	gewicht ändert sich von ungefähr ungefähr 0 auf ungefähr (- Kolbengewicht)
t2	ironBack	gewicht ändert sich von ungefähr ungefähr (- Kolbengewicht) auf ungefähr 0
t3	buttonPress	kurzer Tastendruck
t4	standbyTimerExpired	Der StandbyTimer steht auf 0
	Variablen & Konstanten	
	StandbyTimer	wird decrementiert
	StationStandbyTime	Ist die StandbyZeit der Lötstation, LONG konstante = 300 Sekunden
	secureTime	konstantes delta,damit wie immer sicher vor dem <b>StationStandby</b> reagieren können
	operationTimer	Zwird inkrementiert und zeigt die Zeit zwischen Lötkolben aus Station nehmen und zurüclstecken
	Kolbengewicht	aus dem ExtraParam NVM
	States	
	Init	Initaler Zustand Nach dem einschalten

Format

Lötkolben nicht in Station

Standby eingeschaltet

Immer noch nach dem einschalten, aber mit dem richtigen

Lötkolben in Station aber Standby noch nicht abgelaufen

