# Diseño de un servomotor controlado por bus I<sup>2</sup>C mediante un microcontrolador de gama media

# Alejandro Alonso Puig – <u>mundobot.com</u> Septiembre 2003

Introducción	2
Diseño Electrónico	2
Servomotor	
Sección de control	
Sección de potencia.	
Sección de ventilación	
Sensores	
Sección de Alimentación	
Diseño del software	
Registros	8
Cuerpo del programa	
Comandos I <sup>2</sup> C	
Escritura registro	
Lectura Registro	
Código fuente	
Ejemplo de Master	
Linaa futura	20


#### Introducción

Este siguiente informe técnico describe el diseño, tanto desde el punto de vista electrónico, como informático de un modelo de servomotor cuya particularidad consiste en ser controlado por bus I<sup>2</sup>C.

Las características principales del módulo presentado son las siguientes:

- Actúa como Slave permitiendo seleccionar mediante switches dip la dirección que utilizará en la red I<sup>2</sup>C.
- Se puede establecer mediante bus I<sup>2</sup>C tanto la posición deseada, como el DeadBand
- Se puede obtener en todo instante mediante bus I<sup>2</sup>C el valor del consumo de corriente del módulo, la temperatura, la posición actual del eje así como otros ciertos valores de estado
- El módulo está protegido para evitar sobrecalentamiento del mismo mediante sensor de temperatura que activa un mecanismo de ventilación e incluso la parada del servomotor para evitar daños internos


La ventaja que se obtiene con este tipo de módulos es precisamente un control completo por bus I<sup>2</sup>C que hace innecesario tener módulos específicos para control de servos como ocurre con los de control tipo PWM. De esta manera pueden controlarse gran cantidad de servos desde un controlador principal sin apenas sobrecarga en el mismo. Adicionalmente se tienen medida no habituales, como la de posición real, que permite a nivel de microcontrolador principal, saber si el servo llegó realmente a su destino o encontró algún obstáculo que ejercía mayor fuerza que su par. Igualmente la medida de consumo eléctrico permite conocer cuando el servomotor tiene una sobrecarga de fuerza contraria a su dirección de movimiento, lo que provoca una subida del consumo eléctrico medible en este caso.



## Diseño Electrónico

El módulo está básicamente compuesto por:

- Servomotor
- Sección de control
- Sección de potencia para el servomotor
- Sección de ventilación
- Sensores
- Alimentación




#### Servomotor

La reductora como es bien sabido permite una reducción de la velocidad de giro del eje a favor de un aumento del par del mismo.



En la parte trasera del eje se ha adaptado un potenciómetro lineal de  $10 \mathrm{K}\Omega$  utilizado como divisor de tensión entre 0 y 5v. La salida del mismo irá a una entrada del microcontrolador, configurada para hacer una conversión analógico-digital de 8 bits de resolución, lo que implica que se podrán establecer 256 puntos de posicionamiento en el servo.



El eje de la reductora se ha provisto de topes físicos para evitar que un giro incontrolado pueda dañar los topes del potenciómetro.

#### Sección de control

La sección de control está basada en un microcontrolador PIC 16F876 de Microchip funcionando a 4Mhz.

Este microcontrolador posee un módulo MSSP que permite el control de las comunicaciones  $I^2C$  por Hardware. Se utilizan los pines SCL (RC3) y SDA (RC4) conectados a resistencias Pull-Up de  $1K\Omega$  para las comunicaciones  $I^2C$ .

Adicionalmente posee un grupo de conversores analógico digitales (A/D) de los que se utilizarán tres. Uno (RA0/AN0) para la identificación del feedback del potenciómetro, que servirá para obtener la posición del eje del servomotor; otro (RA3/AN3) para convertir la señal analógica lineal (10mV/°C) proveniente de un sensor de temperatura (LM35), que permitirá prevenir sobrecalentamientos del módulo; (RA1/AN1) para medir la caída de tensión en una resistencia cementada de  $1\Omega$  colocada en serie con la alimentación del módulo de potencia, lo que permitirá identificar el consumo de corriente del mismo y del servomotor.

Se utilizan adicionalmente 2 salidas para la señalización de alarmas por sobrecalentamiento. Una (RA2) activará la sección de ventilación e indicará su actividad mediante un led. La otra (RA5) se activará solo cuando la actividad del servomotor haya sido detenida por programa debido a un sobrecalentamiento excesivo. Esta salida tiene asociado un led y está conectada a un driver que permite soportar una carga de 2 amperios. Por una parte se le conecta un buzzer de alarma, pero por otra parte se dejan salidas (X3 en esquema) para poder conectarle sistemas adicionales de acción que no superen los 2 amperios mencionados.

Existen 4 entradas (RB2-RB5) conectadas a un switch-dip cuádruple. Solo las dos inferiores (RB2, RB3) son utilizadas por el firmware actual (versión 4) y permitirán seleccionar diferentes direcciones I<sup>2</sup>C para evitar coincidencia de


direccionamiento con otros dispositivos (entre 01111000 [0x78] y 011111110 [0x7E]).

Dos de las salidas (RB0 y RB1) se utilizarán para el control del servomotor. Para limpiar dichas señales de ruidos indeseados, se han filtrado a través de dobles inversores Schmith Trigger (74LS14)

Finalmente los pines MCLR, RB6 y RB7 se han llevado a un conector triple externo (X1 en esquema) con el fin de permitir la programación del chip una vez montado en placa. Un jumper (JP3 en esquema) permite desconectar MCLR de la resistencia de PullUp en el momento de la programación

## Sección de potencia

La sección de potencia permitirá dar al servomotor la corriente que requiere para su funcionamiento. Para ello se han utilizado sendos drivers TC4422 de Microchip que permiten consumos pico de hasta 9 amperios. Dichos drivers están protegidos de las corrientes de autoinducción del motor por un puente de 4 diodos (1N4007).



Es importante tener en cuenta que la masa utilizada por la sección de potencia es diferente a la masa utilizada por el resto de las secciones. La razón es que ambas masas están separadas por la resistencia cementada de  $1\Omega$  que nos permite medir el consumo de corriente del servomotor. Por ello existe una pequeña diferencia de potencial correspondiente a la caída de tensión en esta resistencia. Debido a esto y para evitar corrientes inversas de los drivers hacia la sección de control en los flancos de bajada, se utilizan dos diodos (1N4007) de protección.

#### Sección de ventilación

Para proteger el sistema de sobrecalentamientos, existe una sección de ventilación activada por la sección de control.

Básicamente el sistema está formado por un pequeño ventilador y el driver TC4425 de Microchip. Cuando la sección de control identifica que la temperatura ha superado los 46°C, activa RA2. Su señal es filtrada por una puerta inversora Schmith Trigger y llevada al driver mencionado. Dicho driver activa el ventilador

Una vez que la sección de control considera que la temperatura ha bajado a límites adecuados (<40°C), detiene el ventilador.


Cuando la temperatura sube en exceso (54°), la sección de control detendrá el servomotor, pero la sección de ventilación seguirá activa a la vez que se activa la alarma.

#### Sensores

El sistema utiliza básicamente dos sensores:

**Sensor de temperatura** (LM35): Este sensor produce una variación de potencial en su salida de 10mV por grado centígrado. En la forma en que

se ha colocado en el circuito, permite un rango de medida de +2°C hasta 150°C, aunque existen otras configuraciones que permiten medidas de -55°C hasta 150°C (Consultar hoja técnica del fabricante para más detalles).



Este sensor está unido al radiador de los drivers de potencia del servomotor. Por tanto solo mide la temperatura de dichos drivers y no del servomotor u otros componentes de la circuitería.

Sensor de corriente: En realidad no es más que la resistencia de  $1\Omega$  que se ha comentado anteriormente. Esta resistencia separa la masa de la sección de potencia y servomotor de la del resto del sistema. Es una resistencia cementada resistente al sobrecalentamiento en caso de alto consumo de corriente por parte del servomotor. Como sabemos por la ley de ohm, la caída de tensión en una resistencia es directamente proporcional a la corriente que circula por ella. (V=IxR). Si además la resistencia es de  $1\Omega$ , V=Ix1=I, es decir que el valor de caída de potencial es idéntico a la corriente que circula por la resistencia, e igual a la corriente que circula por el servomotor (menos una pequeña corriente consumida en el driver). La realidad es que es difícil una precisión perfecta en las resistencias para que sean de  $1\Omega$  exacto, pero en cualquier caso el sistema nos resulta igualmente válido siempre que midamos previamente al montaje el valor de la resistencia y lo consideremos en la fórmula de ohm para un conocimiento exacto de la corriente circulante.



La masa de la sección de control y la sección de potencia están separadas por esta resistencia, por lo que la entrada al conversor A/D será precisamente la masa de la sección de potencia, que variará según la corriente circulante.


Al utilizar una resistencia de  $1\Omega$ , la corriente máxima circulante puede ser de 5 amperios. Si supera este valor se produciría una caída de potencial superior a 5v que al entre en el conversor A/D podría dañar la sección de control. Por eso, aunque el tipo de motor utilizado tiene un consumo de 1 amperio en estado de bloqueo, es conveniente instalar un fusible de 4-5 amperios entre el polo negativo de la fuente de alimentación y la masa de la circuitería.

**Potenciómetro**: Como ya se ha comentado con anterioridad, el potenciómetro es utilizado como divisor de tensión para que permita medir la posición del eje del servomotor en cada momento.


#### Sección de Alimentación

El circuito diseñado permite utilizar dos fuentes de alimentación, de 5v y 12v. La masa de ambas fuentes de alimentación será común para obtener las mismas referencias. La fuente correspondiente a 12v alimentará el servomotor, la sección de potencia y la de ventilación, mientras que la de 5v alimentará la sección de control, el sensor de temperatura y el potenciómetro (divisor de tensión) del servomotor. Es costumbre habitual separar las fuentes de alimentación de las áreas de potencia y control para evitar que las variaciones provocadas por las áreas de potencia afecten a las áreas de control. En cualquier caso este circuito incluve posibilidad alimentarlo la de exclusivamente con una fuente de alimentación de 12v. Para ello se ha dispuesto un jumper (JP1 en esquema) que permite o no obtener los 5 v necesarios a través de un regulador de tensión 7805. En las pruebas realizadas no se han percibido ruidos de importancia en la circuitería de control.

A continuación se muestra un esquema por bloques del sistema descrito. Las líneas de trazado discontinuo indican las líneas de alimentación. Como se observará hay una línea negra más gruesa que las demás. Esta indica el otro plano de masas diferente al común y que es utilizado por lo unidad de potencia.



El esquema eléctrico completo se muestra a continuación.



## Diseño del software

El software ha sido desarrollado en ensamblador para PIC16F876.

El módulo está configurado para producir una interrupción cada vez que se produce un evento I<sup>2</sup>C. Al atender dicha interrupción comprueba la información que le llega al microcontrolador y procede en consecuencia.

## Registros

El módulo contiene una serie de registros que pueden ser accedidos desde un master por I<sup>2</sup>C. Algunos de estos registros son solo de lectura, mientras que otros son de lectura y escritura. Caso especial es uno de los registros, denominado "Estado", que tiene algunos bits que solo son de lectura y otros que son de lectura/escritura (R/W)

Mediante el manejo de estos registros se obtiene toda la funcionalidad del módulo. A continuación describimos dichos registros:

PosAct y PosNew: En realidad son accedidos desde el master como un único registro. Cuando es accedido en modo escritura, el dato se escribe sobre PosNew y cuando es accedido como lectura, el dato devuelto es el contenido de PosAct. PosNew indica la posición que se desea que tenga el eje del servomotor, mientras que PosAct indica la posición real del eje en el instante en que es accedido el registro. El rango de valores aceptables para el posicionamiento del eje está entre 0+HalfDeadBand+1 y 255-HalfDeadBand-1, no obstante, en caso de solicitar una posición fuera de este rango, el programa forzará la posición a los límites indicados

para evitar comportamientos incorrectos. Esto implica que en todo momento se podrán seleccionar

(255-HalfDeadBand-1) - (0+HalfDeadBand+1) +1 es decir,

254-2xHalfDeadBand posiciones.

La posición por defecto que mantendrá el módulo al arrancar será la que tenga en ese momento, no variándola hasta que le llegue tal orden por I<sup>2</sup>C.

- HalfDeadBand: Es un registro R/W. Indica la mitad del tamaño de la banda muerta (DeadBand), que es una franja de error aceptable en el posicionamiento del eje del servomotor. Sin esta franja el servomotor estaría constantemente tratando de posicionarse en el lugar exacto, impidiéndoselo la inercia del motor. El rango de valores válidos está entre 0 y 255. El valor por defecto que utilizará el módulo si no se le indica otro será 3.
- Corriente: Es un registro accedido solo en modo lectura. Permite calcular el consumo de corriente de la sección de potencia y servomotor. La medida considerada en realidad en este registro en la caída de potencial en la resistencia de  $1\Omega$ mencionada en la sección de Diseño Electrónico. La resolución tomada por el conversor A/D es de 19,5mV/bit. Es decir que por ejemplo, un valor de este registro de 37, implicaría una caída de tensión en la resistencia de 37x19,5mV= 721,5mV. Es importante conocer el valor real de la resistencia si se desea tener valores precisos de consumo. Si la resistencia realmente tiene  $1\Omega$ , el consumo será de 721,5mA, pero si el valor real de la resistencia es por ejemplo de  $1,5\Omega$ , el valor de consumo de corriente según la ley

de ohm será  $I = V/R = 721,5mV/1,5\Omega = 481mA$ 

- Temperatura: Es un registro de solo lectura. Indica la temperatura de la sección de potencia del servomotor. Es utilizada internamente para la activación del sistema de ventilación o bloqueo de la unidad en caso de sobrecalentamiento. La resolución usada en la conversión A/D es 5mV/bit. que según especificaciones del sensor lineal de temperatura utilizado corresponde a 1/2 grado/bit. Ha de tenerse en cuenta adicionalmente que la configuración establecida para el sensor hace que su rango de valores esté entre 2°C y 150°C, por lo que una medición de 0v corresponde a 2°C. Así un valor en este registro de por ejemplo 37 corresponde con un valor en grados centígrados de °C  $= (Temperatura/2)+2 = (37/2)+2 = 20.5^{\circ}$
- **Estado**: Se trata de un registro especial en el que el bit de mayor peso es R/W y el resto son solo de lectura. Los valores de los bits son los siguientes:
  - o *Bit 0*: Ventilador On/Off. Solo lectura.
  - Bit 1: servomotor detenido por exceso de temperatura On/Off. Solo lectura.
  - o *Bits 2 y 3*: Estado posicionamiento servo. Si ambos On, está posicionado. Si solo uno encendido indica que aún no está posicionado y el sentido de giro . Solo lectura.
  - o **Bits 4, 5 v 6**: No usados
  - Bit 7: Indica si el servomotor ha sido detenido por orden I<sup>2</sup>C. Tipo R/W
- **Versión**: Indica la versión del firmware. Es un registro de solo lectura.

## Cuerpo del programa

Básicamente el funcionamiento del programa consiste en un bucle en el que mientras le llega un comando I<sup>2</sup>C, trata de mantener el eje del servomotor en la posición indicada por "PosNew", a la vez que actualiza los valores de los demás registros. Inicialmente "PosNew" tendrá el mismo valor que "PosAct", por lo que si no se le indica por I<sup>2</sup>C que varíe su posición, se mantendrá de forma activa en la posición que estaba.

El chequeo del valor del sensor de temperatura y consiguiente actualización de su registro asociado, se hace junto con un control de márgenes de temperatura según se muestra a continuación:

- Si el sensor indica un valor de temperatura superior a 46°C, se activa la sección de ventilación hasta que baje de 40°C. (RA2 activado). El sistema sigue funcionando normalmente.
- Si el sensor indica un valor de temperatura superior a 54°C, se detiene la sección de potencia y por tanto el servomotor hasta que baje de 40°C. Esto se hace para proteger la unidad de daños críticos. (RA2 y RA5 activados. Este último indica estado de alarma y puede ser utilizado para activar sistemas de aviso). La sección de ventilación y la actualización de los valores de registro sigue activa, así como las funcionalidades del bus I²C.

# Comandos I<sup>2</sup>C


Básicamente las órdenes que llegarán del Master al Slave serán de lectura y escritura en los registros mencionados anteriormente. En la primera transmisión se indica el número de registro al que se quiere acceder, bien sea para lectura o escritura. Dicha numeración es la siguiente:

- 1. Registro de Estado.
- 2. No usado.
- 3. Posición. En lectura "PosAct" en escritura "PosNew"
- 4. Temperatura
- 5. Corriente
- 6 HalfDeadBand
- 7. Revisión Firmware.

A continuación se muestra el formato de los comandos I<sup>2</sup>C utilizados para el intercambio de datos entre Master y Slave a nivel de lógica digital.

#### Escritura registro

El Master envía tres bytes. El primero contiene la dirección del Slave. El segundo, el número de registro a actualizar. El tercero, el dato a escribir en el registro.



#### Lectura Registro

Se hacen dos transferencias de dos bytes cada uno. En la primera el Master envía la dirección del Slave y el número de registro a leer. En la segunda transmisión el Master envía la dirección del Slave (pero con bit de lectura) y el Slave envía el contenido del registro escogido.



# Código fuente

A continuación se incluye el código fuente del servomotor, que actúa tal como se ha comentado en modo Slave.

```
; SVD01_04
;
; Programa servocontrol (Slave)
; Por: Alejandro Alonso Puig
; Fecha: 10/9/2003
; Controlador: 16F876
; Función:
; Permite control en bucle cerrado de la posición de un motoreductor con
; entrada de feedback por potenciometro. Básicamente es el programa que
; consigue el funcionamiento como servomotor.
; La comunicación con el exterior se hace mediante bus I2C.
; Adicionalmente se mide el consumo de corriente y temperatura
; Tiene medidas de autoprotección con activación de una señal para ventilación
; en caso de superar una temperatura dada y parada de servomotor en caso de
; superar una temperatura límite.
; Shitches dip para especificar la dirección i2c que se utilizará
```

```
p=16F876
       list
       include
                      "P16F876.INC"
;Definición de macros
       #define Ventilador PORTA,2;Bit de activación de ventilador #define AlarmaTemp PORTA,5;Bit de activación de alarma. El módulo se detiene
                            ;por exceso de temperatura.
d'04' ;Versión del programa
       #define Version
;Definición de variables
       chlock 0x20
       HalfDeadBand ; valor de mitad de banda de precisión de posicionamiento
                      ; cuanto menor sea, más precisa es la posición
                      ;DeadBand=2*HalfDeadBand
       PosAct
                      ;Posición actual del servo según Potenciómetro (0 a 255)
                      ;Posicion deseada del servo (0+HalfDeadBand+1 a 255-HalfDeadBand-1);PosNewL y PosNewH son los extremos inferior y superior..
       PosNewL
                      ;..a PosNew para establecer el margen según "DeadBand"
       PosNewH
                      ; Valores máximo y mínimo que se puede dar a "PosAct"...
       PosMax
                      ;..en función del HalfDeadBand. Básicamente son..
       PosMin
                      ; (0+HalfDeadBand+1 a 255-HalfDeadBand-1)
       Corriente
                      ;Consumo de corriente del módulo (ver proc ChkCurrent)
                      ;Temperatura del módulo de potencia (ver proc ChkTemperatura)
       Temperatura
       Estado
                       ;Registro especial de estado del módulo
                              Bit0: Ventilador On/Off
                              Bitl: servomotor detenido por exceso de temperatura On/Off
                              Bits2 y 3: Estado posicionamiento servo. Si ambos On, está
                                         posicionado. Si solo uno encendido indica que aún
                                         no está posicionado y el sentido de giro.
                              Bit7: Indica si el servomotor ha sido detenido por orden i2c
                      ;Dirección I2C de este slave (4 posibles direcciones segun switches dip)
       DirNodo
                      ;Contendrá el dato recibido por I2C del master
       MensajeIn
       MensajeOut
                      ;Contendrá el dato a enviar por I2C al master
       BkStatus
                      ;Backup del registro STATUS
                      ;Backup W
       BkW
       Temp
                       ; Variable Temporal usada para evaluación de eventos I2C
       Registro
                       ;Registro accedido por i2c:
                              1: Registro de Estado. Variable "Estado"
                               2: No usado. Reservado para velocidad en proximas versiones
                              3: Posición. En lectura "PosAct" en escritura "PosNew"
                               4: Temperatura
                               5: Corriente
                               6: HalfDeadBand
                              7: Revisión Firmware. "Version"
                       ;Registro intermedio para identificar el estado i2c:
       StatT2C
                              0: Si On --> llegó dato Registro (por tanto si llega llega otro
                                           dato, será para sobreescribir contenido registro dado)
       BDel0
                      ;Usada en retardos
       BDel1
                      ;Usada en retardos
       BDel2
                      ;Usada en retardos
                      ;Usada para hacer pausas con subr "HacerTiempo"
       Pausa
       endc
                              ;Fin de definiciones
       orq
               0
       goto
              INICIO
       org
Interrupcion
                     ; RUTINA DE INTERRUPCIÓN. Se ocupa de los eventos I2C
```

```
movwf BkW
              movf
                            STATUS, W
                                                         ;Hace copia de registro de estado
              banksel PORTA
              movwf BkStatus
              ; Chequeamos si la interrupción es por evento I2C. En caso positivo llamamos
              ;a la rutina de proceso del evento
              banksel PIR1
              btfss PIR1,SSPIF
                           IntNoSSP; No. entonces será por otra cosa. Saltamos. SSP_Handler; Si. Procesamos el cuerta de la companione 
                                                        ; Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
                         IntNoSSP
              aoto
              call
                                                        ;Si. Procesamos el evento. Si se reciben ordenes, quedarán
                                                        ;registradas en "MensajeIn". Se enviarán las ordenes
                                                        ;guardadas en "MensajeOut".
              banksel PTR1
                           PIR1,SSPIF
              bcf
                                                       ;Limpiamos el flag
              goto
                           Rest
IntNoSSP
                          ; Aquí se gestionan interrupciones que no son por SSP
; En caso de necesitarse, poner aquí la rutina de gestión de interrupciones
; que no sean por bus I2C
             ;Restauramos las copias de los registros
Rest
             movf BkStatus, W ; Restaura las copias de registros
             movwf STATUS
                                                        ;registro de estado
              movf
                           BkW,W
                                                        ;registro W
              retfie
;-----
INICIO
                           ;Inicio del cuerpo del programa
              banksel TRISB
                                                         ;Apunta a banco 1
              movlw b'00111100'
                                                      ;Salida excepto B2, B3, B4 y B5 que tiene switches dip
              movwf TRISB
              ;Configuración para uso de conversor A/D
             banksel ADCON1
              ; Inicialización variable de posición del servomotor
              banksel PosAct
              call
                           ChkPosAct
                                                         ; Identificación posición actual del servo..
                            PosAct.W
                                                          ;...y la guardamos en PosNew..
              movf
              movwf PosNew
                                                         ;..para que el servo no se mueva...
              ;Establecemos valor de DeadBand por defecto. Se puede modificar por i2c
              movlw d'3'
movwf HalfDeadBand
              ;Establecemos valor registro especial de estado por defecto
              movlw b'10000000'
              movwf Estado
              ;Configuración para gestión i2c
                           init_i2c_Slave ; Configuración para uso de i2c
              call
              banksel INTCON
                            INTCON, GIE
                                                    ;Activamos las interrupciones
              bsf
              banksel PORTA
              clrf
                          PORTA
                            PORTR
              clrf
              clrf
                           StatI2C
```

:Hace copia de W

```
;Bucle principal del programa
BUCLE
StSt
       ;Chequeo bit de start/stop del servomotor en registro especial de estado
       btfsc Estado,7
                             ;On:servomotor funciona, Off:servomotor se detiene
       goto
              StON
                             ;Está On. Seguimos
                            ;Está Off. Paramos servomotor,...
       call
              PararMotor
       call
              ChkPosAct
                            ;..pero seguimos midiendo variables...
                            ;..por si son solicitadas por i2c
       call
              ChkCurrent
       call
              ChkTemperatura; Además el ventilador seguira activo si es necesario
                             ;y nos mantenemos en bucle hasta que se active por i2c
       goto
              StSt
StON
       ;Chequeo Temperatura
              ChkTemperatura
       call
       ;Chequeo de consumo eléctrico
       call
              ChkCurrent
       ; Verificamos valor de PosNew para que no sobrepase los límites:
       ; (0+HalfDeadBand+1 a 255-HalfDeadBand-1)
       ;Si PosNew > 255-HalfDeadBand-1 then PosNew=255-HalfDeadBand-1
       ;Si PosNew < HalfDeadBand+1 then PosNew=HalfDeadBand+1
       movf
              HalfDeadBand, W
       addlw
             d'1'
       movwf PosMin
                             ;0+HalfDeadBand+1
       movlw
              d'254'
       movwf PosMax
       movf
              HalfDeadBand, W
       subwf PosMax, F
                            ;255-HalfDeadBand-1
       :Checkea si PosNew > PosMax
       movf
              PosMax,W
       subwf PosNew,W
                            ;Resta/compara con "PosNew"
       btfsc STATUS, Z
                             ;Son iguales (Z=1)??
             OkSique
                             ;Si. Está en el límite de posición, pero es correcto
       aoto
                             ;No. Mayor (C=0)??
       btfsc STATUS, C
                             ;Si. (PosNew > PosMax) Forzamos que no pase del límite
       aoto
              FuerzaMax
       goto ChkMenos
                             ; No, (PosNew < PosMax)
ChkMenos
              ;Checkea si PosNew < PosMin
       movf
              PosMin,W
             PosNew,W
       subwf
                             ;Resta/compara con "PosNew"
       btfsc STATUS, Z
                             ;Son iguales (Z=1)??
                             ;Si. Está en el límite de posición, pero es correcto
              OkSique
       goto
       btfsc STATUS,C
                             ;No. Mayor (C=0)??
       goto
              OkSigue
                            ;Si. (PosNew > PosMin) está ok: PosMin<PosNew<PosMax
       goto
              FuerzaMin
                             ; No, (PosNew < PosMin) Forzamos que no pase del límite
              ;Fuerza a que la posición no pase del máximo
FuerzaMax
       movf
              PosMax,w
       movwf PosNew
       goto
              OkSigue
FuerzaMin
              ;Fuerza a que la posición no pase del mínimo
       movf
              PosMin, W
       movwf PosNew
       aoto
              OkSique
OkSigue
       ;Cálculo PosNewH y PosNewL en función del valor de PosNew
              PosNew, W
       movf
       movwf
              PosNewH
       movwf PosNewL
       movf
              HalfDeadBand, W
       addwf
             PosNewH.F
       subwf PosNewL,F
       ; Identificación posición actual del servo
       call ChkPosAct
              ;Checkea si PosAct > PosNewH --> Giro antihorario
ChkMayor
       movf
              PosNewH,W
       subwf PosAct,W
                             ;Resta/compara con "PosAct"
```

```
STATUS,Z ;Son iguales (Z=1)??
OkPosic ;Si. Está en el límite de DeadBand pero se da por bueno
STATUS,C ;No. Mayor (C=0)??
GiroNorthora ;Si. (PosAct > PosNewH) Activamos motor
       btfsc STATUS, Z
       aoto
       btfsc STATUS,C
                            ;No, (PosAct < PosNewH)
            ChkMenor
       goto
ChkMenor
              ;Checkea si PosAct < PosNewL --> Giro antihorario
      movf
      movf PosNewL,W
subwf PosAct,W
btfsc STATUS,Z
              PosNewL,W
                          ;
                            ;Resta/compara con "PosAct"
                            ;Son iguales (Z=1)??
                           ;Si. Está en el límite de DeadBand pero se da por bueno
       aoto
              OkPosic
       btfsc STATUS, C
                            ; No. Mayor (C=0)??
                           ;Si. (PosAct > PosNewL) está en Deadband:PosNewL< PosAct < PosNewH
       goto OkPosic
             GiroHora
                           ;No, (PosAct < PosNewL) Activamos motor
       aoto
            ;Paramos motor
OkPosic
      call
              PararMotor
            BUCLE
       goto
GiroHora
              ;Activamos motor sentido Horario y actualizamos valor registro especial Estado
              PORTB, 0
       bsf
       bcf
              PORTB, 1
       bsf
              Estado, 2
              Estado,3
       baf
       goto
             BUCLE
GiroAntihora ; Activamos motor sentido Antihorario y actualizamos valor registro especial Estado
              PORTB.0
      bcf
       bsf
             PORTB, 1
       bcf
              Estado,2
       bsf
             Estado,3
             BUCLE
       aot.o
            BUCLE
       aoto
*******************
                    ; Identifica la posición actual del servo mediante la
ChkPosAct
                    ;la conversión A/D del valor dado por el potenciómetro
                     ;y lo deja en la variable "PosAct"
       ; Tomaremos datos de ADRESH
       banksel ADCON1
       bcf
              ADCON1, ADFM
       banksel ADCON0
       movlw b'11000001'
                            ; PORTA-RAO: osci interno, canal-O, activar captura
       movwf ADCON0
      movlw d'1'
movwf Pausa
                            ;Pausa para que de tiempo al condensador interno...
                            ;..a capturar el valor analógico
       call
             HacerTiempo
       bsf
              ADCON0,GO
                            ;Comenzar conversión A/D
AD W1 btfsc ADCON0,GO DONE; Conversión finalizada?
             AD_W1
       goto
              ADRESH, W
       movf
       movwf PosAct
                           ;Guarda en variable de posición actual
       return
ChkCurrent
                     ;Obtiene el consumo de corriente del módulo servomotor
                     ; mediante conversión A/D de la caida de potencial de una
                     ; resistencia de 1 ohm. El valor obtenido se almacena en la
                     ; variable "Corriente" de manera que el consumo en amperios
```

```
; se puede calcular con la fórmula siguiente:
                                 Amperios=(Corriente x 0.02)/R
                       ; siendo R la resistencia de medición, que en principio es de
                       ;10hm, pero que conviene medir para que los calculos sean exactos
                       ;La máxima corriente que puede medir es 255x0.02=5.1 amperios
                       ;Si la corriente va a ser superior, habra que reducir el valor
                       ;de la resistencia de manera que Max Amperios x R < 5
       ;Tomaremos datos de ADRESH
       banksel ADCON1
              ADCON1, ADFM
       bcf
       banksel ADCON0
       movlw b'11001001'
movwf ADCON0
movlw d'1'
                            ; PORTA-RA1: osci interno, canal-1, activar conversion
                              ; Pausa para que de tiempo al condensador interno...
       movwf Pausa
                              ;..a capturar el valor analógico
       call
               HacerTiempo
       bsf
              ADCON0,GO
                              ;Comenzar conversión A/D
      btfsc ADCON0,GO_DONE;Conversión finalizada?
goto AD W2
AD W2
       movf
              ADRESH, W
       movwf Corriente
                          ;Guarda en variable de medición de corriente
       return
ChkTemperatura
                      ;Obtiene la temperatura del módulo de potencia del servomotor
                       ;mediante conversión A/D de la salida del sensor LM35
                       ;y la almacena en la variable "Temperatura"
                      ;La temperatura en °C del módulo será igual a:
                      ; °C=(Temperatura/2)+2
       ;Tomaremos datos de ADRESL para tener una precisión de medio grado por bit
       banksel ADCON1
              ADCON1, ADFM
       bsf
       banksel ADCON0
       movlw b'11011001'
movwf ADCON0
movlw d'1'
                              ; PORTA-RA3: osci interno, canal-3, activar conversion
                              ; Pausa para que de tiempo al condensador interno...
       movwf Pausa
                              ;..a capturar el valor analógico
       call
              HacerTiempo
       bsf
              ADCON0,GO
                              ;Comenzar conversión A/D
AD_W3 btfsc ADCON0,GO_DONE;Conversión finalizada?
               AD W3
       goto
       banksel ADRESL
       movf ADRESL, W
       banksel Temperatura
       movwf Temperatura
                              ;Guarda en variable de medición de temperatura
       ;Los drivers utilizados tienen un rango de funcionamiento entre 0° y 70°C
       ;Checkeamos si ha superado 46°C, con lo que activaríamos ventilador hasta
       ;que baje de 40°C
       movlw d'88' ;46°C=factor 88 --->(88/2)+2=46 subwf Temperatura,W ;Resta/compara con "Temperatura"
                              ;46°C=factor 88 --->(88/2)+2=46
       btfsc STATUS, Z ;Son iquales (Z=1)??
               VentiladorOn ;Si. Activamos ventilador
       goto
       btfsc STATUS,C
                              ; No. Mayor (C=0)??
             VentiladorOn ;Si. Límite de temperatura superado
       goto
                              ;No, verificamos si menor que 40°
                              ;40°C=factor 76 --->(76/2)+2=40
       movlw d'76'
       subwf Temperatura,W ;Resta/compara con "Temperatura"
btfsc STATUS,Z ;Son iguales (Z=1)??
goto FinChk ;Si. no hacemos nada. Si ventilador activado, continuará así
       btfsc STATUS,C ;No. Mayor (C=0)??
                              ;Si. no hacemos nada. Si ventilador activado, continuará así
       anto
               FinChk
             VentiladorOff ;No, ha bajado de 40°, podemos desactivar ventilador
       goto
```

```
bsf
                Ventilador ;Activamos ventilador
                                 ;...y registro especial de estado
        hsf
                Estado, 0
        ;Checkeamos si ha superado 54°C, con lo que detendríamos el módulo
        ;para evitar sobrecalentamiento hasta que baje de 40°C
        movlw d'104' ;54°C=factor 104 ^{---}(104/2)+2=54 subwf Temperatura,W ;Resta/compara con "Temperatura"
        btfsc STATUS, Z ;Son iguales (Z=1)??
        goto AlarmOn ;Si. Activamos procedimiento de alarma por sobrecalentamiento btfsc STATUS,C ;No. Mayor (C=0)??
goto AlarmOn ;Si. Limite de temperatura superado
                                ;No, todo en orden
              FinChk
        aoto
VentiladorOff
        bcf
                Ventilador
                                ;Paramos ventilador
                             ;Paramos ventitado:
;..y registro especial de estado
               Estado,0
        bcf
              FinChk
        aot.o
AlarmOn; Procedimiento ante sobrecalentamiento del módulo
        :Paramos motor
        call
               PararMotor
        ;Activamos bit de alarma por sobrecalentamiento
        bsf
              AlarmaTemp
        bsf
                Estado,1
                                ;...y registro especial de estado
ChkT
        ;Entramos en bucle hasta que baje de 40°C
        banksel ADCONO
        movlw b'11011001'
                              ; PORTA-RA3: osci interno, canal-3, activar conversion
        movwf ADCON0
movlw d'1'
movwf Pausa
                               ;Pausa para que de tiempo al condensador interno...
                                ;..a capturar el valor analógico
        call HacerTiempo
        bsf
                ADCON0,GO
                                ;Comenzar conversión A/D
AD W4 btfsc ADCONO, GO DONE; Conversión finalizada?
        goto
               AD W4
        banksel ADRESL
        movf ADRESL, W
        banksel Temperatura
        movwf Temperatura
                               ;Guarda en variable de medición de temperatura
                                ;40°C=factor 76 --->(76/2)+2=40
        movlw d'76'
        subwf Temperatura,W ;Resta/compara con "Temperatura"
btfsc STATUS,Z ;Son iguales (Z=1)??
goto ChkT ;Si. continuamos en bucle hasta que se enfrie
btfsc STATUS,C ;No. Mayor (C=0)??
                ChkT ;Si. continuamos en bucle hasta que se enfrie AlarmaTemp ;No, ha bajado de 40°, podemos desactivar condicion alarma
        goto
        bcf
                Ventilador ;Paramos ventilador Estado,0 ;..y registro especial de estado
        bcf
        bcf
               Estado,0
        goto FinChk
FinChk
        return
;-----
PararMotor ; Detiene el servomotor
              PORTB, 0
PORTB, 1
        bsf
        bsf
        bsf
               Estado,2
        bsf
               Estado,3
        return
init_i2c_Slave
                       ;Inicializa valores para uso de I2C en Slave
```

; Ha de ser llamado tras definir TRISC (de ser necesario)

```
; Guardamos copia de algunos registros
                          ;Hace copia de W
;Hace copia de registro de estado
       movwf BkW
       movf
              STATUS, W
       banksel PORTA
       movwf BkStatus
       ;Establecemos dirección del esclavo segun switches dip (B2 y B3)
       movlw b'01111000'
       movwf DirNodo
btfsc PORTB,2
              DirNodo,2
       bsf
       btfsc PORTB, 3
bsf DirNodo, 1
       ;Configuramos I2C
                              ; Pasamos a direccionar Banco 1
       banksel TRISC
       movlw b'00011000'; Establece líneas SDA y SCL como entradas..
iorwf TRISC,F; ..respetando los valores para otras líneas.
bcf SSPSTAT,CKE
cspstatt como entradas..
icrospetando los valores para otras líneas.
icrospetando los valores para otras líneas.
                             ; Establece lineas SDA y SCL como entradas...
             SSPSTAT,SMP ; Habilita slew rate
SSPCON2,GCEN ; Habilita direccionamiento global
       bcf
       bsf
       banksel DirNodo
       movf DirNodo, W
                             ; Dirección esclavo
       banksel SSPADD
       movwf SSPADD
                              ; ; Pasamos a direccionar Banco 0
       banksel SSPCON
       movlw b'00110110' ; Slave mode, SSP enable,
       movwf SSPCON
bcf PIR1,SSPIF
       bcf
                              ; Limpia flag de eventos SSP
                              ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
       bcf
              PTR1.7
       ;Configuración para interrupciones por evento I2C
       banksel PIE1
       bsf
             PIE1, SSPIE
              INTCON, PEIE
       hsf
       ;Restauramos las copias de los registros
       movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros movwf STATUS ;registro de estado
       movf BkW,W
                             ;registro W
       return
; ------
SSP Handler
              ; Este manejador controla cada evento SSP (I2C) acontecido.
               ; El código que se muestra abajo chequea 5 posibles estados.
               ; Cada uno de los 5 estados SSP son identificados haciendo
               ; XOR de los bits del registro SSPSTAT con mascaras de bits
               ; predeterminadas. Una vez que el estado ha sido identificado
               ; se llevan a cabo las acciones pertinentes. Los estados
               ; indefinidos son considerados como estados de error.
               ; State 1: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de dirección.
               ; SSPSTAT bits: S = 1, DA = 0, RW = 0, BF = 1
               ; State 2: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de datos.
               ; SSPSTAT bits: S = 1, DA = 1, RW = 0, BF = 1
               ; State 3: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de dirección.
               ; SSPSTAT bits: S = 1, D A = 0, R W = 1, BF = 0
               ; State 4: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de datos.
               ; SSPSTAT bits: S = 1, D A = 1, R W = 1, BF = 0
               ; State 5: Reset lógico del Slave I2C por NACK del master.
               ; SSPSTAT bits: S = 1, D A = 1, R W = 0, BF = 0
       banksel SSPSTAT
       movf SSPSTAT, W
                              ; Obtiene el valor de SSPSTAT
       andlw b'00101101'
                             ; elimina los bits no importantes SSPSTAT.
```

```
banksel Temp
       movwf Temp
                              ; para chequeo posterior.
State1:
                              ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
       movlw b'00001001'
                              ; de dirección, el buffer está lleno.
       banksel Temp
       xorwf Temp, W
               STATUS, Z
                              ; Estamos en el primer estado?
       btfss
       goto
              State2
                              ; No, checkeamos siguiente estado
             ReadI2C
       call
                              ; SI. Hacemos un read SSPBUF (para vaciar buffer).
                              ; El Hardware se ocupa de mandar Ack
       return
                            ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido ; de datos, el buffer está lleno.
State2:
       movlw b'00101001'
       banksel Temp
       xorwf Temp,W
       btfss STATUS, Z
                              ; Estamos en el segundo estado?
                              ; NO, checkeamos siguiente estado
; SI, Tomamos el byte del SSP.
              State3
       goto
              ReadI2C
       call
       ; Aquí tenemos en W el valor del dato recibido
       movwf MensajeIn
       btfsc StatI2C,0
                              ; Chequeamos si ya sabíamos el registro a actualizar y es un dato
              LoSabemos
                              ;Lo sabíamos, es un dato
       movf
               MensajeIn,W
                              ; No lo sabíamos, nos acaba de llegar
       movwf Registro
       bsf
              StatI2C,0
       return
LoSabemos
               ;Sabemos el registro y tenemos el dato, actualizamos dato del registro
       call
               Updat.eReg
       bcf
              StatI2C,0
                              ;Limpiamos flag
       return
                              ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
State3:
       movlw b'00001100'
                              ; de dirección, el buffer está vacío
       banksel Temp
       xorwf Temp,W btfss STATUS,Z
                              ; Estamos en el tercer estado?
       goto State4
                              ; NO, checkeamos siguiente estado
                              ; SI
       btfsc StatI2C,0
                              ;Chequeamos si ya sabemos el registro a leer
       goto LoSabemosR
movlw 0
                              ;Lo sabemos,
                              ; No lo sabemos, devolvemos un cero por defecto
       call
               WriteI2C
                              ;escribimos el byte en SSPBUF
       return
               ;Sabemos el registro a leer. Lo leemos y enviamos el dato
LoSabemosR
       call
               ReadReg
               MensajeOut, W
       movf
       call
               WriteI2C
                              ; SI, escribimos el byte en SSPBUF
               StatT2C.0
       bcf
                              ; Limpiamos flag de número de registro recibido
       return
                              ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
State4:
       movlw b'00101100'
                              ; de datos, el buffer está vacío
       banksel Temp
       xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z
goto State5
                              ; Estamos en el cuarto estado?
                              ; NO, checkeamos siguiente estado
                              ; SI. Operación no admitida.
       movlw 0
                              ; devolvemos un cero por defecto
       call WriteI2C
                             ; escribimos el byte en SSPBUF
       return
State5:
       movlw b'00101000'
                              ; Se ha recibido un NACK mientras se transmitían...
       banksel Temp
       xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z
                              ; ..datos al master. Lo lógica del Slave..
                              ; ...se resetea en este caso. R_W = 0, D_A = 1
       aoto
             I2CErr
                              ; y BF = 0
       return
                              ; Si no estamos en State5, entonces es
                              ; que algo fue mal
```


```
; Algo fue mal
I2CErr nop
       return
WriteI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
       banksel SSPCON
       movwf SSPBUF ; Escribe el dato en W
bsf SSPCON,CKP ; Libera el reloj
       return
ReadI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
       banksel SSPBUF
       movf SSPBUF,W
                            ; Toma el byte y lo guarda en W
       return
UpdateReg
                     ;Actualiza Registro ordenado por I2C
;-----
       ; Procedemos a actuar según la orden recibida del Master. Haremos un Pseudo CASE
       ; que actualice solo los registros escribibles e ignore los que no se puedan escribir
M 01
      ;Estado
       movlw d'1'
xorwf Registro,W
                             ; Es este el registro a actualizar?
       btfss STATUS, Z
                             ; No, chequeamos siguiente caso
; Si. procedemos a actualizar el registro (solo bits R/W)
       goto M_03
       bsf Estado,7 ; Flag 7: On/Off servomotor
btfss MensajeIn,7 ; Simplemente establecemos el mismo valor de bit...
bcf Estado,7 ; ...que nos ha llegado a "MensajeIn"
       return
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
M 03
       ;Posición. En Escritura es PosNew
       movlw d'3'
       xorwf Registro, W
       btfss STATUS,Z ; Es este el registro a actualizar? goto M_06 ; No, chequeamos siguiente caso
                              ; No, chequeamos siguiente caso
       movf MensajeIn,W ; Si. procedemos a actualizar el registro movwf PosNew
       return
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
M 06
       ;HalfDeadBand
       movlw d'6'
       xorwf
              Registro,W
                             ;
; Es este el registro a actualizar?
       btfss STATUS,Z
       goto
             M Error
                             ; No, chequeamos siguiente caso
                              ; Si. procedemos a actualizar el registro
       movf
              MensajeIn,W
       movwf HalfDeadBand
       return
                              ; Regresamos a la espera de una nueva orden
M Error; No es un registro conocido o es de solo lectura. Se ignora.
       return
ReadReg ;Leemos Registro solicitado por I2C
       ; Haremos un Pseudo CASE que lea el registro solicitado y lo deje en MensajeOut
M 01R ;Estado
       movlw d'1'
                            ;
```

```
xorwf Registro,W
             STATUS, Z
                             ; Es este el registro a leer?
       ht fss
       aoto
              M 03R
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       movf
              Estado,W
                             ; Si. procedemos a leer el registro
       movwf MensajeOut
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
M 03R ; Posición. En Lectura es PosAct
       movlw d'3'
xorwf Registro,W
                             ;
                            ; Es este el registro a leer?
       btfss STATUS, Z
       goto
              M 04R
                             ; No, chequeamos siguiente caso
                           ; No, Chequeamos significations; Si. procedemos a leer el registro
              PosAct,W
       movf
       movwf MensajeOut
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
M 04R ; Temperatura
       movlw d'4'
       xorwf
              Registro, W
       btfss STATUS, Z
                             ; Es este el registro a leer?
       goto M 05R
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       movf
              Temperatura, W ; Si. procedemos a leer el registro
       movwf MensajeOut
       return
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
M 05R ;Corriente
       movlw d'5'
       xorwf Registro,W
       btfss STATUS, Z
                             ; Es este el registro a leer?
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       goto
              M 06R
                             ; Si. procedemos a leer el registro
       movf
              Corriente, W
       movwf MensajeOut
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
M 06R ; HalfDeadBand
       movlw d'6'
       xorwf Registro,W btfss STATUS,Z
                             ; Es este el registro a leer?
       goto M 07R
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       movf
              HalfDeadBand,W
                                 ; Si. procedemos a leer el registro
       movwf MensajeOut
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
M 07R ; Version
       movlw d'7'
xorwf Registro,W
       btfss STATUS, Z
                            ; Es este el registro a leer?
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       aoto
              M ErrorR
       movlw Version
                             ; Si. procedemos a leer el registro (en este caso una constante)
       movwf MensajeOut
       return
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
M ErrorR
              ; No es un registro conocido. Se devuelve valor 0
       clrf MensajeOut
       return
HacerTiempo
             realiza una pausa del numero de centesimas de segundo especificadas en "Pausa";
              ;El tiempo real es aproximado, dependiendo del número de interrupciones
              ; que se producan.
;-----
                            ;Coloca el valor de pausa en BDel2...
       movf
              Pausa,W
       movwf BDel2
                            ;...para no alterar su contenido
;.....; Generado con PDEL ver SP r 1.0 el 24/02/03 Hs 18:31:22
; Descripcion: Delay 10000 ciclos (1 centésima de segundo)
;.....
BCiclo movlw .8 ; 1 set numero de repeticion
                 .8 ; 1 set numero de repeticion (B)
BDel0 ; 1 |
.249 ; 1 set numero de repeticion (A)
BDel1 ; 1 |
BCiclo movlw
       movwf
BLoop1 movlw
                 BDel1
       movwf
BLoop2 nop
                           ; 1 nop
```

```
; 1 ciclo delav
       nop
               BDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0
       decfsz
                        ; 2 no, loop
       goto
               BLoop2
       decfsz
               BDel0,
                      1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
       goto
               BLoop1
                        ; 2 no, loop
BDelL1
       goto BDelL2
                        ; 2 ciclos delay
BDelL2 nop
                        ; 1 ciclo delay
j........
                       ;Repite tantas veces el ciclo de una decima de segundo...
      decfsz BDel2,F
      goto BCiclo
                         ;...como se lo indique BDel2
                        ; 2+2 Fin.
       return
Fin
      END
```

# **Ejemplo de Master**

El siguiente sería un ejemplo de montaje electrónico para el Master que controlaría dicho servomotor.



A continuación se incluye un ejemplo de código para el Master, que hace que el servo se mueva de un extremo a otro con una pausa de unos 2 segundos entre cambios de posición. Asimismo solicita al servomotor (Slave) el dato de consumo de corriente y lo muestra por los leds conectados al puerto B. El código para controlar el Servo ha de incluirse en el cuerpo del programa (donde el bucle MLoop).

```
; MSVD04
; Master para control Servo SVD01_04
; Por: Alejandro Alonso Puig
; Fecha: 10/9/2003
; Controlador: 16F876
; Función:
; Controla por I2C el módulo servomotor SVD01 v4
; Como ejemplo, mueve el servomotor de un lado al otro y va mostrando el valor del
; registro de consumo de corriente por barrera de leds conectada
; al puerto B
;
; Las subrutinas definidas para el intercambio de datos con el módulo SVD01 (Servomotor)
; son los siguientes:
;
```

```
: LECTURA DE REGISTROS
: ------
; ReadPosSVD01
                     Obtiene por i2c la posición del módulo de servomotor
                     y la deja en la variable "PosActSVD01"
                             Lee el valor de temperatura del módulo SVD01 y la deja
: ReadTempSVD01
                      en "TempSVD01"
; ReadCurrSVD01
                             Lee el valor de consumo del módulo SVD01
                      y lo deja en la variables "CurrSVD01"
; ReadStatSVD01
                             Lee el registro de estado del módulo SVD01 y lo deja
                      en "StatSVD01"
; ReadHDBSVD01
                      Obtiene por i2c el registro HalfDeadBand del módulo de
                      servomotor y la deja en la variable "HDBSVD01"
; ReadVerSVD01
                      Obtiene por i2c la versión de firmware del módulo de
                      servomotor y la deja en la variable "VerSVD01"
; ESCRITURA DE REGISTROS
; SetPosSVD01
                      Ordena por i2c al módulo de servomotor que se
                      coloque en la posición establecida por "PosNewSVD01"
; SetStatSVD01
                      Ordena por i2c al módulo de servomotor la actualización
                      de su registro especial de estado según el valor de
                      "StatSVD01". Ha de tenerse en cuenta que solo se actualizarán
                      aquellos bits que sean R/W. Los demás serán ignorados.
; SetHDBSVD01
                     Ordena por i2c al módulo de servomotor que almacene
                      en su registro HalfDeadBand el valor dado por "HDBSVD01"
                     p=16F876
"P16F876.INC"
       list
       include
;Definición de constantes
       #define ClockValue d'9' ;(100khz) valor para cálculo de vel. I2C que pasará a SSPADD b'01111000' ;Dirección Módulo servomotor (01111000)
       ;Códigos de registro del módulo SVD01
                                    ;Registro de estado
       #define SVD01Stat
                            d'1'
                             d'3'
       #define SVD01Posic
                                     ;Posición
       #define SVD01Temp
                             d'4'
                                     ;Temperatura
                          d'5'
       #define SVD01Curr
                                    ;Corriente
       #define SVD01HDB d'6' ;HalfDeadBand #define SVD01Ver d'7' ;Versión del firmware
;Definición de variables
       cblock 0x20
                     ;Contendrá el dato recibido por I2C del slave
       MensajeIn
                     ;Contendrá el dato a enviar por I2C al slave
       MensajeOut
                      ;Dirección del Slave
       DirSlave
       BkStatus
                     ;Backup del registro STATUS
       BkW
                      ;Backup W
                     ;Usada en retardos
       BDel0
       BDel1
                      ;Usada en retardos
       BDel2
                     ;Usada en retardos
                      ;Usada en para hacer pausas con subr "HacerTiempo"
       Pausa
       ;Registros de módulo SVD01
       PosActSVD01 ;Variable de posición actual de servomotor según dato recibido por i2c
       PosNewSVD01
                      ; Posición que se desea que tenga la servomotor (2 a 253)
       StatSVD01
                     ;Registro de estado
                    ;Temperatura
       TempSVD01
       CurrSVD01
                      ;Corriente
       HDBSVD01
                     ;HalfDeadBand
       VerSVD01
                     ; Versión del firmware
       endc
                     ;Fin de definiciones
```

```
org
INICIO
              ;Inicio del cuerpo del programa
       banksel TRISA
                            ;Apunta a banco 1
       movlw b'00011111'
                           ;Entrada (switches). Solo 5 inferiores
       movwf TRISA
       movlw
              b'00000000'
                            ;Salida (Leds)
       movwf
             TRISB
                            ;Apunta a banco 0
       banksel PORTB
             PORTR
       clrf
                            ;Limpia puerto B
       clrf
             PORTA
                            ;Limpia puerto A
       call
             init_i2c_Master
                                  ;Configuración para uso de i2c
       clrf
              MensajeIn
       clrf
             MensajeOut
       movlw d'10'
                           ;Pausa de 10 centésimas de segundo para que en...
                          ;...el arranque de tiempo a los slaves a quedar...
;..configurados adecuadamente.
       movwf Pausa
              HacerTiempo
       call
;A partir de aquí ha de incluirse el código con el que controlar el servomotor
;El control sobre el servomotor se realizará mediante llamadas a las diferentes
;rutinas de lectura y escritura de registros comentadas al principio del programa.
MLoop
       ;Proceso para resetear el slave en caso de bloqueo de algún tipo
       call Send_RStart
       call Send Stop
       banksel PORTB
       ;Ordena movimiento a posición concreta
       movlw d'255'
movwf PosNewSVD01
             SetPosSVD01
       call
       ; pausa de 50 centésimas de segundo
       movlw d'50'
       movwf Pausa
              HacerTiempo
       call
       ;Lee registro de corriente del módulo servomotor
              ReadCurrSVD01
       call
       movf
              CurrSVD01,W
       movwf PORTB
                            ; muestra en leds de portb
       ; pausa de 200 centésimas de segundo (2 segundos)
       movlw d'200'
       movwf Pausa
       call
             HacerTiempo
       ;Ordena movimiento a posición concreta
       movlw d'0'
       movwf PosNewSVD01
       call
              SetPosSVD01
       ; pausa de 200 centésimas de segundo (2 segundos)
       movlw d'200'
       movwf Pausa
       call HacerTiempo
```

0

INICIO

ora

goto

```
ReadPosSVD01 ;Obtiene por i2c la posición del módulo de servomotor ;y la deja en la variable "PosActSVD01"
       banksel DirSlave
      movlw DirSVD01
movwf DirSlave
       movlw
             SVD01Posic
                           ;Registro 3 de SVD01
       movwf MensajeOut
                         ;Envía condición de inicio
       call
             Send Start
       banksel DirSlave
       call Enviar
                           ;Envía el dato al Slave
              Send RStart ; Envía condición de reinicio
       call
       banksel DirSlave
      call Recibir ;Toma dato del Slave...
movf MensajeIn,W ;...y lo guarda en...
movwf PosActSVD01 ;...la variable de registro correspondiente
             Send Stop
       call
                           ;Envía condición de stop
       banksel DirSlave
       return
SetPosSVD01 ;Ordena por i2c al módulo de servomotor que se
                    ; coloque en la posición establecida por "PosNewSVD01"
       banksel DirSlave
      movlw DirSVD01
movwf DirSlave
movlw SVD01Posic
movwf MensajeOut
                           ;Registro 3 de SVD01
       call
              Send Start
                          ;Envía condición de inicio
       banksel DirSlave
                           ;Envía el dato al Slave
       call
            Enviar ;Envía el dato al Slave
PosNewSVD01,W ;Se deja en W para que...
       movf
            Send_Byte ;...Send_Byte lo envie por i2c
       call
       call
             Send Stop
                          ;Envía condición de stop
       banksel DirSlave
       return
:-----
ReadTempSVD01 ;Lee el valor de temperatura del módulo SVD01 y la deja
                    ;en TempSVD01
       ;Leemos temperatura en SVD01
       banksel DirSlave
      movlw DirSVD01
movwf DirSlave
       movlw SVD01Temp
movwf MensajeOut
call Send_Start
                           ;Registro 4 de SVD01 (Registro de temperatura)
                           ;Envía condición de inicio
       banksel DirSlave
                           ;Envía el dato al Slave
       call
            Enviar
       call
             Send RStart ; Envía condición de reinicio
       banksel DirSlave
                           ;Toma dato del Slave...
       call Recibir
      movf MensajeIn,W ;...y lo guarda en...
```

```
banksel DirSlave
      return
ReadCurrSVD01 ;Lee el valor de consumo del módulo SVD01
                   ;y lo deja en la variables CurrSVD01
      banksel DirSlave
      movlw DirSVD01
movwf DirSlave
      movlw SVD01Curr
                           ;Registro 5 de SVD01 (Registro de Corriente)
       movwf MensajeOut
       call
             Send Start
                           ;Envía condición de inicio
      banksel DirSlave
       call Enviar
                           ;Envía el dato al Slave
             Send RStart
                           ;Envía condición de reinicio
       call
      banksel DirSlave
       call
             Recibir
                           ;Toma dato del Slave...
             MensajeIn,W ;...y lo guarda en...
      movf
                         ;...la variable correspondiente ;Envía condición de stop
      movwf CurrSVD01
             Send Stop
      call
      banksel DirSlave
      return
ReadStatSVD01 ;Lee el registro de estado del módulo SVD01 y lo deja
                    ;en StatSVD01
;-----
       ;Leemos registro de estado en MD03_1
      banksel DirSlave
       movlw DirSVD01
      movwf DirSlave
movlw SVD01Stat
movwf MensajeOut
                          ;Registro 1 de SVD01 (registro de estado)
       call
             Send Start
                          ;Envía condición de inicio
       banksel DirSlave
      call Enviar
                           ;Envía el dato al Slave
             Send RStart ; Envía condición de reinicio
       call
      banksel DirSlave
                           ;Toma dato del Slave...
      call Recibir
      movf
             MensajeIn,W ;...y lo guarda en...
      movwf StatSVD01
                           ;...la variable de registro correspondiente
                          ;Envía condición de stop
       call
             Send Stop
      banksel DirSlave
      return
SetStatSVD01
                   ;Ordena por i2c al módulo de servomotor la actualización
                    ;de su registro especial de estado según el valor de
                    ;"StatSVD01". Ha de tenerse en cuenta que solo se actualizarán
; aquellos bits que sean R/W. Los demás serán ignorados.
       banksel DirSlave
      movlw DirSVD01
      movwf DirSlave movlw SVD01Stat
                           ;Registro 1 de SVD01 (Estado)
      movwf MensajeOut
       call
              Send Start
                           ;Envía condición de inicio
      banksel DirSlave
                           ;Envía el dato al Slave
      call Enviar
```

;...la variable correspondiente

;Envía condición de stop

movwf TempSVD01 Send Stop

call

```
StatSVD01,W ;Se deja en W para que...
Send_Byte ;...Send_Byte lo envie por i2c
        call
                             ;...Senu_byce io -
;Envía condición de stop
        call
               Send Stop
        banksel DirSlave
        return
ReadHDBSVD01 ;Obtiene por i2c el registro HalfDeadBand del módulo de
                       ;servomotor y la deja en la variable "HDBSVD01"
        banksel DirSlave
        movlw DirSVD01
movwf DirSlave
        movlw
                SVD01HDB
                                ;Registro 6 de SVD01
        movwf MensajeOut
               Send Start
                               ;Envía condición de inicio
        call
        banksel DirSlave
        call Enviar
                                ;Envía el dato al Slave
                Send RStart ; Envía condición de reinicio
        call
        banksel DirSlave
               Recibir ;Toma dato del Slave...

MensajeIn,W ;...y lo guarda en...

HDBSVD01 ;...la variable de registro correspondiente

Send_Stop ;Envía condición de stop
        call Recibir
        movf
        movwf HDBSVD01
        call
        banksel DirSlave
        return
SetHDBSVD01 ;Ordena por i2c al módulo de servomotor que almacene
                       ;en su registro HalfDeadBand el valor dado por "HDBSVD01"
        banksel DirSlave
        movlw DirSVD01
        movwf DirSlave movlw SVD01HDB
                                ;Registro 6 de SVD01
        movwf MensajeOut
                              ;Envía condición de inicio
        call
                Send Start
        banksel DirSlave
        call Enviar ;Envía el dato al cla...
movf HDBSVD01,W ;Se deja en W para que...
call Send_Byte ;...Send_Byte lo envíe por i2c
call Send Stop ;Envía condición de stop
        return
ReadVerSVD01 ;Obtiene por i2c la versión de firmware del módulo de
                       ;servomotor y la deja en la variable "VerSVD01"
        banksel DirSlave
        movlw DirSVD01 movwf DirSlave
        movlw SVD01Ver
                                ;Registro 6 de SVD01
        movwf MensajeOut
        call
                Send Start
                                ;Envía condición de inicio
        banksel DirSlave
                                 ;Envía el dato al Slave
        call
               Enviar
                Send RStart ;Envía condición de reinicio
        call
        banksel DirSlave
        call Recibir
                                 ;Toma dato del Slave...
               MensajeIn,W ;...y lo guarda en...
                              ;...la variable de registro correspondiente
        movwf VerSVD01
        call
                Send Stop
                                 ;Envía condición de stop
        banksel DirSlave
```

return

movf

```
;-----
init i2c Master
                                ;Inicializa valores para uso de I2C en Master
                        ; Ha de ser llamado tras definir TRISC y un valor para
                        ;ClockValue. Para frecuencia SCL=Fosc/(4x(ClockValue+1))
        ;Guardamos copia de algunos registros
               BkW ;Hace copia de W
STATUS,W ;Hace copia de registro de estado
        movwf BkW
        movf
        banksel PORTA
        movwf BkStatus
        ;Configuramos I2C
       banksel TRISC ; Pasamos a direccionar Banco 1
movlw b'00011000' ; Establece líneas SDA y SCL como entradas...
iorwf TRISC,f ;..respetando los valores para otras líneas.
        movlw ClockValue ; Establece velocidad I2C segun...
movwf SSPADD ; ...valor de ClockValue
               SSPADD ; ...valor de ClockValue SSPSTAT,6 ; Establece I2C input levels SSPSTAT,7 ; Habilita slew rate
        bcf SSPSTAT, 6
        bcf
        banksel SSPCON
                                   ; Pasamos a direccionar Banco 0
       movlw b'00111000'; Master mode, SSP enable, ve movwf SSPCON; ... Fosc/(4x(SSPADD+1))
bcf PIR1,SSPIF; Limpia flag de eventos SSP
                               ; Master mode, SSP enable, velocidad segun...
        bcf
               PIR1,7
                                ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
        ;Restauramos las copias de los registros
        movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros movwf STATUS ;registro de estado
               BkW,W
        movf
                                ;registro W
        return
Enviar ; Envía un mensaje (comando) almacenado en "MensajeOut" al Slave cuya dirección
       ;se ha de encontrarse en la variable "DirSlave"
        ;Guardamos copia de algunos registros
                          ;Hace copia de W
        movwf BkW
               STATUS, W
                                ;Hace copia de registro de estado
        movf
        banksel PORTA
        movwf BkStatus
StEnv
       banksel DirSlave
                               ;Dirección esclavo
;Envía dirección y orden de escritura
        movf DirSlave,W
               Send Byte
        call
               WrtAckTest
                              ; Verifica llegada ACK
        banksel SSPCON2
        bcf SSPCON2, ACKSTAT xorlw 1
                                       ;limpia flag ACK
        btfss STATUS, Z
                                ;Chequea si llegó ACK
              SigueEnv
                               ;Si. Seguimos con envío dato
;No. Reintentamos envío
        aoto
               Send_Stop
        call
        call
              Send Start
               StEnv
        goto
SiqueEnv
        banksel MensajeOut
        movf MensajeOut,W ;Lo deja en W para que la subrutina Send Byte lo envíe
        call
              Send Byte
                                ;envía por i2c
        ;Restauramos las copias de los registros
        \verb"movf" BkStatus, W" ; Restaura las copias de registros
        movwf STATUS
movf BkW,W
                               ;registro de estado
;registro W
        return
```

```
Recibir; Solicita dato al Slave cuya dirección ha de encontrarse en la variable
      ;"DirSlave" y lo mete en "MensajeIn".
;-----
       ;Guardamos copia de algunos registros
                         ;Hace copia de W
       movwf BkW
       movf
             STATUS, W
                            ; Hace copia de registro de estado
       banksel PORTA
       movwf BkStatus
StRec
       banksel DirSlave
       movf DirSlave,W ;Dirección esclavo
iorlw b'00000001' ;con orden de lectura
call Send_Byte ;Envía dirección y orden de lectura
call WrtAckTest ;Verifica llegada ACK
       banksel SSPCON2
       bcf SSPCON2, ACKSTAT xorlw 1
                                   ;limpia flag ACK
       btfsc STATUS, Z
                            ;Chequea si llegó ACK
       goto StRec
                             ; No. Reintentamos envío
                             ;Si. Leemos dato
       call Rec_Byte
                            ;Recibe dato por i2c y lo mete en "MensajeIn"
       ;Restauramos las copias de los registros
       movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros movwf STATUS ;registro de estado
       movf BKStatte,
movwf STATUS ;registro W
;registro W
       return
Send Start ; Envía condición de start
·----
       banksel SSPCON2
       bsf SSPCON2,SEN ; Envía Start call CheckIdle ;Espera fin evento
       return
Send RStart ; Envía condición de Repeated Start
;----;
       banksel SSPCON2
             SSPCON2, RSEN ; Envía Repeated Start
       bsf
                         ;Espera fin evento
       call
             CheckIdle
       return
Send Ack ;Envía Ack
       banksel SSPCON2
       bcf SSPCON2,ACKDT ; acknowledge bit state to send (ack) bsf SSPCON2,ACKEN ; Inicia secuencia de ack call CheckIdle ;Espera fin evento
       return
Send Nack ;Envía Nack para finalizar recepción
       banksel SSPCON2
       bsf SSPCON2, ACKDT; acknowledge bit state to send (not ack) bsf SSPCON2, ACKEN; Inicia secuencia de nack
       call
            CheckIdle ;Espera fin evento
       return
```

```
Send Stop ; Envía condición de stop
_ _ .
;------
       banksel SSPCON2
             SSPCON2, PEN ; Activa secuencia de stop
       bsf
       call
              CheckIdle ;Espera fin evento
       return
; ------
Send Byte ;Envía el contenido de W por i2c
       banksel SSPBUF ; Cambia a banco 0
movwf SSPBUF ; inicia condicion de escritura
call CheckIdle ;Espera fin evento
       return
Rec Byte ;Recibe dato por i2c y lo mete en "MensajeIn"
,-----
       banksel SSPCON2 ; Cambia a banco 1
bsf SSPCON2,RCEN ; genera receive condition
btfsc SSPCON2,RCEN ; espera a que llegue el dato
       goto $-1
       banksel SSPBUF ; Cambia a banco 0
movf SSPBUF,w ; Mueve el dato recibido ...
movwf MensajeIn ; ... a MensajeIn
call CheckIdle ; Espera fin evento
       return
CheckIdle ;Chequea que la operación anterior termino y se puede proceder con ;el siguiente evento SSP
       btfsc SSPSTAT ; Cambia a banco 1
btfsc SSPSTAT, R_W ; Transmisión en progreso?
goto $-1
movf SSPCON2,W
andlw 0x1F ; Chequeamos con mascara pa
btfss STATUS, Z
goto $-3
                            ; Chequeamos con mascara para ver si evento en progreso
       goto $-3 ; Sigue en progreso o bus ocupado. esperamos banksel PIR1 ; Cambia a banco 0 bcf PIR1,SSPIF ; Limpiamos flag
       return
WrtAckTest ;Chequea ack tras envío de dirección o dato
              ; Devuelve en W 0 o 1 dependiendo de si llegó (0) o no (1) ACK
       banksel SSPCON2
                             ; Cambia a banco 1
       btfss SSPCON2,ACKSTAT ;Chequea llegada ACK desde slave
retlw 0 ;llegó ACK
retlw 1 ;no llegó ACK
             ;realiza una pausa del numero de centesimas de segundo especificadas en "Pausa"
HacerTiempo
;-----
             Pausa,W
       movf
                            ;Coloca el valor de pausa en BDel2...
       movwf BDel2
                            ;...para no alterar su contenido
; Generado con PDEL ver SP r 1.0 el 24/02/03 Hs 18:31:22
; Descripcion: Delay 10000 ciclos (1 centésima de segundo)
7......
```

```
BCiclo movlw
                 .8
                          ; 1 set numero de repeticion (B)
                 BDel0
       movwf
                          ; 1 |
BLoop1 movlw
                 .249
                          ; 1 set numero de repeticion (A)
       movwf
                 BDel1
                          ; 1 |
BLoop2 nop
                          ; 1 nop
       nop
                          ; 1 ciclo delay
       decfsz
                 BDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
                BLoop2 ; 2 no, loop
BDe10, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
BLoop1 ; 2 no, loop
       decfsz
       goto
BDelL1 goto BDelL2
BDelL2 nop
                          ; 2 ciclos delay
                          ; 1 ciclo delay
decfsz BDel2,F ;Repite tantas veces el ciclo de una decima de segundo...
       goto BCiclo
                           :..como se lo indique ADel2
       return
                          ; 2+2 Fin.
```

END

## Líneas futuras

El modelo de servocontrol presentado permite mejoras considerables, como la reducción de tamaño y sobre todo un control más preciso de la posición del servo mediante la reducción de velocidad al acercarse a la posición seleccionada, con lo que se evitará el balanceo de ajuste que puede acontecer con valores de "HalfDeadBand" bajos y escasa carga.

Indudablemente una evolución de los servomotores de radiocontrol hacia los servomotores I<sup>2</sup>C facilitaría enormemente el control de cantidades grandes de servos en sistemas complejos y evitaría el uso inútil de puertos y capacidad de proceso de los microcontroladores master.

Son este tipo de servomotores y no los de radiocontrol los que realmente requiere la robótica. No solo por su facilidad de control y su reducida necesidad de proceso, sino también por la amplia información para control en bucles cerrados que provee.