live_einsatz_spurverfolgung

September 25, 2022

1 Spurverfolgung - Live Demo

In diesem Notebook wird das trainierte Modell genutzt um den Jetbot auf einer (Klemmbaustein-) Straße fahren zu lassen.

1.0.1 Laden des trainierten Modells

Nun muss die best_steering_model_xy.pth Datei wieder auf den Jetbor hochgeladen werden in den Ordner dieses Notebooks.

Der folgende Code initialisiert das PyTorch Modell.

```
[]: import torchvision
import torch

model = torchvision.models.resnet18(pretrained=False)
model.fc = torch.nn.Linear(512, 2)
```

Als nächstes werden die trainierten Weights aus der best_steering_model_xy.pth Datei hochgeladen.

```
[]: model.load_state_dict(torch.load('best_steering_model_xy.pth'))
```

Aktuell sind die hochgeladenen Weights noch im Speicher der CPU hinterlegt. Diese müssen zunächst in den VRAM der GPU transferiert werden.

```
[]: device = torch.device('cuda')
  model = model.to(device)
  model = model.eval().half()
```

1.0.2 Erstellen der Proprocessing Funktion

Wie bereits bei der Kollisionsvermeidung muss auch hier ein Proprocessing der Bilddaten stattfinden. Dazu werden die folgenden Schritte ausgeführt:

- 1. Kovertieren vom HWC Layout zum CHW Layout
- 2. Normalisieren unter der Nutzung der selben Parameter wie im Training (die Kamera gibt Werte zwischen [0, 255] zurück, die geladenen Bilder haben jedoch einen Wertebereich von [0, 1]. Folglich muss um 255.0 skaliert werden)
- 3. Transferieren der Daten vom CPU Speicher (RAM) zum GPU Speicher (VRAM)

4. Paketgrößen hinzufügen (Batchgröße)

```
[]: import torchvision.transforms as transforms
import torch.nn.functional as F
import cv2
import PIL.Image
import numpy as np

mean = torch.Tensor([0.485, 0.456, 0.406]).cuda().half()
std = torch.Tensor([0.229, 0.224, 0.225]).cuda().half()

def preprocess(image):
    image = PIL.Image.fromarray(image)
    image = transforms.functional.to_tensor(image).to(device).half()
    image.sub_(mean[:, None, None]).div_(std[:, None, None])
    return image[None, ...]
```

Nun wurde die preprocessing-Funktion erstellt, die die oben genannten Schritte ausführt, um das Kamera-Format an das des trainierten Modells anzupassen.

Im nächsten Schritt soll das Kamerabild wieder angezeigt werden.

Weiterhin muss wieder die robot Instanz erstellt werden, die für die Steuerung der Motoren benötigt wird.

```
[]: from jetbot import Robot robot = Robot()
```

Als nächstes werden Schieberegler, über die der Roboter konfiguriert werden kann, implementiert. > Anmerkung: Die Regler wurden nach bestem Wissen und Wissen vorkonfiguriert. Konkrete Einstellungen hänger in der Praxis jedoch stark von der Umgebung und den TRainingsdaten ab.

1. Geschwindigkeitseinstellung (speed_gain_slider): Damit der Jetbot losfährt muss der speed_gain_slider erhöht werden

- 2. Lenk-Verstärkung (steering_gain_slider): Falls der Jetbot hin- und her wackeln sollte muss der steering_gain_slider verringert werden, bis dieser sich flüssig fortbewegt
- 3. Vorsteuerung der Lenkung (steering_bias_slider): Sollte sich der Jetbot permanent zu sehr in eine Richtung drehen, kann der steering_bias_slider verwendet werden um die Lenkung zu korrigieren (das gilt sowohl für eine Korrektur der Motoren als auch der Kameraposition)

Anmerkung: Es ist hilfreich bei einer niedrigen Geschwindigkeit mit den Reglern "rumzuspielen" um die optimalen Einstellungen zu finden.

Als nächstes werden Schieberegler angelegt, die die Vorhersagen des Modells bezüglich des x- und y-Wertes anzeigen sollen.

Der Link-Schieberegler zeigt den geschätzten Lenkwert an.

```
[]: x_slider = ipywidgets.FloatSlider(min=-1.0, max=1.0, description='x')
y_slider = ipywidgets.FloatSlider(min=0, max=1.0, orientation='vertical',
description='y')
steering_slider = ipywidgets.FloatSlider(min=-1.0, max=1.0,
description='steering')
speed_slider = ipywidgets.FloatSlider(min=0, max=1.0, orientation='vertical',
description='speed')
display(ipywidgets.HBox([y_slider, speed_slider]))
display(x_slider, steering_slider)
```

Darauf wird die Funktion implementiert, die immer dann aufgerufen wird, wenn eine Änderung des Kamerawertes (Kamerabildes) stattfindet. Diese Funktion schließt folgende Schritte ein:

- 1. Pre-process des Kamerabildes
- 2. Aufrufen/Ausführen des neuronalen Netzes
- 3. Berechnung der ungefähren Lenkwerte
- 4. Steuerung der Motoren über PD-Regler

```
[]: angle = 0.0
angle_last = 0.0
def execute(change):
```

```
global angle, angle_last
    image = change['new']
    xy = model(preprocess(image)).detach().float().cpu().numpy().flatten()
    x = xy[0]
    y = (0.5 - xy[1]) / 2.0
    x_slider.value = x
    y_slider.value = y
    speed_slider.value = speed_gain_slider.value
    angle = np.arctan2(x, y)
    pid = angle * steering_gain_slider.value + (angle - angle_last) *__
 ⇒steering_dgain_slider.value
    angle_last = angle
    steering_slider.value = pid + steering_bias_slider.value
    robot.left_motor.value = max(min(speed_slider.value + steering_slider.
 →value, 1.0), 0.0)
    robot.right motor.value = max(min(speed_slider.value - steering_slider.
 \Rightarrowvalue, 1.0), 0.0)
execute({'new': camera.value})
```

Nachdem die Ausführ-Funktion erstellt wurde, muss diese nun an die Kamera verknüpft werden, um die Verarbeitung zu ermöglichen.

Dies kann über die observe Funktion erreicht werden.

ACHTUNG: der Jetbot wird sich nun von alleine bewegen!

```
[]: camera.observe(execute, names='value')
```

Soll der Roboter wieder gestoppt werden, kann dies über die unobserve Funktion erreicht werden im unten stehenden Codeblock.

Als letztes wird wieder die Verbindung zur Kamera getrennt

```
[]: camera.stop()
```