

Nour El Idrissi Abdelaziz

N° SCEI:18555

Plan de présentation

- > Introduction
- > Problématique
- Cahier des charges
- Objectifs et expériences
- > Conclusion

Introduction

Changement de vitesse du vélo:

> il consiste à changer les rapports de transmission entre les disques afin de permettre au cycliste d'adapter sa vitesse avec les conditions de la route.





5

Description de système:

- La commande du dérailleur par un moteur
- La commande du moteur selon les données acquises par les capteurs



Figure 1 : Dérailleur du vélo




Figure 2 : Actions mécaniques appliqués sur vélo

- En applique le principe fondamental de la dynamique :
- $m \times \vec{a} = \sum \overrightarrow{force}$
- Projection sur $\overrightarrow{x_1}$: $m \times a_x = F_{v \in lo} F_t$ avec:

$$Ft = m \times g \times \sin(\alpha) + 2 \times f \times N \pm k \times (V_r)^2$$

Et
$$V_r = v \pm |V_v|$$

Projection sur $\overrightarrow{z_1}$: $m \times a_z = 2 \times N - P_z = 0$,donc: $N = \frac{1}{2} \times m \times g \times \cos(\alpha)$

• Or:
$$\mu = \frac{c_{r \times \omega_r}}{c_p \times \omega_p} = \frac{F_v \times R}{c_p} \times r$$

Alors
$$r = \frac{C_p \times \mu}{R \times (m \times a_x + m \times g \times \sin(\alpha) + 2 \times f \times N + k \times (V_r)^2)}$$


- On suppose qu'on travaille dans un repère galillien
- m : la masse totale (vélo plus cycliste)
- a : accélération de l'ensemble (vélo + cycliste)
- Vr : Vitesse du vélo
- Vv : Vitesse du vent
- μ/: le rendement
- ft : force résistif
- Fvélo: force qui pousse le vélo (appliquée sur la roue)

Problématique

Comment le système peut changer automatiquement les rapports de vitesse du vélo en fonction des facteurs extérieurs?

Comment le système peut s'adapter avec la cadence e conduite souhaitée par le Voliste ?





Solution:

SS: SmartShift: un changement de vitesse automatique du vélo qui gère les rapports de vitesse automatiquement sans l'intervention du cycliste.



Introduction

Problématique

Cahier des charges

<u>1er</u> objectif

Cahier des charges

Cas d'utilisation




Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme d'exigence




Figure 4 : Diagramme d'exigences

Diagramme de définition de blocs




Figure 5 : Diagramme de définition de blocs

Objectifs

1^{er} objectif: Proposer et choisir les capteurs convenables à mon système.



17

1-Le chois du capteur de vitesse:

Capteur magnétique



Capteur infrarouge

Capteur infrarouge

Avantages:

Détection sans contact - précision - Rapidité

Incovénients:

Sensiblité aux interferences - dépend des conditions enviramentales



Capteur magnétique

Avantages:

Durabilité - Détection sans contact- Grande précision et répétabilité - Facile à intégré

Incovénients:

Sensibilité aux champs magnétiques externes - compléxité de calibration








2-Choix du capteur d'inclinaison


20

Gyroscope MPU-6050

Ce capteur représente un meilleur choix pour notre exigence. En effet il peut mesurer l'inclinaison, la vitesse et aussi l'accélération.



ntroduction Problématique Cahier des charges ler objectif 2eme objectif 3eme objectif 4eme objectif 5eme objectif



Gyroscope MPU-6050


Arduino UNO

Figure 7 : Montage réel de gyroscope

On utilise ce microprocesseur pour envoyer les données du capteur à 'arduino



Gyroscope MPU-6050



ESP 32

Figure 8 : Montage réel de l' ESP32 avec gyroscope MPU-6050

2^{ème}objectif : Dimensionner et choisir le moteur à utiliser

1-Moteur pas à pas :


Pour notre système, le moteur pas à pas constitue un excellent choix, puisqu'on veut déplacer la chaine d'un pløteau à un autre avec une distance connue entre ces deux derniers



Figure 9: Moteur pas à pas

Alimentation

Hacheur L298N



Arduino UNO

Moteur pas à pas

Figure 10 : montage expérimentale du moteur pas à pas

Pour choisir le moteur convenable pour notre système , il aut que son couple soit supérieur au couple appliqué par le dérailleur.




Figure 11 : Force de tirage du dérailleur

30

Utilisation du capteur d'effort

On a accroché le capteur d'effort avec le cable du dérailleur

Effort de dérailleur trouvé : 28,63 N

L∉ couple donc est : 0,56 N.m.



Figure 12 : Expérience pour trouver l'effort appliqué par le dérailleur





Figure 13 : Shéma de montage du capteur d'effort avec arduino



2- Déterminer l'angle de rotaion du moteur associé à la longeur du fil déplacée pour déplacer la chaine d'un plateau à un autre

32




Figure 14 : Dérailleur de vélo

33

Calcule de la longueur du fil nécessaire pour déplacer la chaine d'un pignon a un autre

En utilisant cette relation : $L = R \times \beta$

Avec:

- L: longueur de fil q'on doit tirer (1 cm trouvée par expérience)
- R : Rayon du tambour sur l'arbre moteur
- β: l'angle que le moteur doit tourner

3 objectif: Réguler le système en accord avec les préférences de la cadence du cycliste tout en assurant une communication entre le cycliste et le système.

Régulation du système en accord avec les préférences du cycliste:

- En utilisant un potentiomètre ; le cycliste va spécifier l'accélération qu'il veut atteindre.
- En remplaçant cette accélération dans la relation trouvé. Le système va changer vers le rapport convenable pour atteindre cette accélération

Introduction

L'accélération maximale atteinte par les cyclistes professionnels est:1,389 m/s²

L'accélération du démarrage est :18,75 m/s ²

Introduction

Potentiométre




Figure 15: montage expérimentale du potentiométre avec Arduino

Ecran LCD:

Pour assurer une communication entre le cycliste et le sytème, on a utilisé un écran LCD qui va assurer d'afficher la vitesse du vélo plus le rapport en train d'utilisation

Ecran LCD



Figure 16: montage LCD avec Arduino

4^{ème} objectif : Identifier les paramètres extérieurs qui influencent sur le système.

1-Determination du rendement du mécanisme pignon chaine

- Protocole experimentale:
- Lier la roue arrière avec un poids connu, et commencer à appliquer un couple sur la pédale jusqu'à arriver au point ou le poids est en équilibre sans toucher le sol, donc:
- $n = (P^*R*r)/Cp$

Introduction

- n:le rendement
- R: rayon de la roue
- Cp : couple appliqué sur le pédale
- r: le rapport de vitesse

L'effort trouvé est : 66,28 N

En faisant l'application numérique, on trouve que le rendement est égale :0,78

Introduction

5^{ème}objectif : Réaliser un prototype qui répond au cahier de charge

Réalisation du prototype:

- Le capteur de vitesse est dérigé vers la roue
- L'arbre du moteur doit être au même niveau que le fil de dérailleur
- Le capteur d'effort doit être sur la pédale
- La batterie LIPO est à côté d'Arduino pour assurer l'alimentation



46



Introduction

Conclusion



48

Merci pour votre attention

ANNEXES

Ressources:

[1] Effigear : la boite à vitesse créer par valeo et effigear : <u>Valeo Cyclee</u> (<u>effigear.com</u>)

Annexe 1

- [2]: Enviolo: Information sur la boite à vitesse enviolo et ses composants: https://enviolo.com/wp-content/uploads/Technical-Manual-enviolo-CY2021 June-2021.pdf
- [3]: Bikelec: Description du système de transmission (moyeu à variation continue) de NuVinci: NuVinci Moyeu à variation continue Bikelec Blog Vélos Électriques
- [4]: ebike24: boutique en ligne spécialisée dans la vente de vélos électriques et de pièces détachées pour les vélos électriques: Enviolo - Moyeu à vitesses intégrées Heavy Duty (ebike24.fr)
- ► [5] : Support enviolo, le support technique et l'assistance pour les produits Enviolo :Spécification des moyeux à vitesses intégrés enviolo Trekking – enviolo
- [6]: ebike24: boutique en ligne spécialisée dans la vente de vélos électriques et de pièces détachées pour les vélos électriques: Enviolo Kit de conversion Automatic+ vers AutomatiQ (ebike24.fr)
- [7] : ebike24 : boutique en ligne spécialisée dans la vente de vélos électriques et de pièces détachées pour les vélos électriques : Enviolo-Commande au guidon Cliq Pro (ebike24.fr)
- [8]: LECYCLO: Présentation des composant et du fonctionnement du dérailleur: Tout savoir sur le dérailleur arrière de vélo (lecyclo.com)

Code Arduino pour MPU -6050:

```
#include "Wire.h"
                                                                                              x += 180:
                                                                                            } else {
     const int MPU_addr=0x68; int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
                                                                                              x -= 180;
     int minVal=265; int maxVal=402;
                                                                                     36
     double x; double y; double z;
     void setup(){
                                                                                            if (y < 0) {
          Wire.begin();
          Wire.beginTransmission(MPU_addr);
                                                                                              y += 180;
          Wire.write(0x6B);
          Wire.write(0);
                                                                                            } else {
          Wire.endTransmission(true);
                                                                                              y -= 180;
          Serial.begin(9600);
     void loop(){
17
           Wire.beginTransmission(MPU_addr);
           Wire.write(0x3B);
                                                                                            Serial.print("AngleX= ");
           Wire.endTransmission(false);
           Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true);
                                                                                            Serial.println(x);
           AcX=Wire.read()<<8 | Wire.read();
           AcY=Wire.read()<<8 | Wire.read();</pre>
                                                                                            Serial.print("AngleY= ");
           AcZ=Wire.read()<<8 | Wire.read();</pre>
                                                                                            Serial.println(y);
           int xAng = map(AcX,minVal,maxVal,-90,90);
           int yAng = map(AcY,minVal,maxVal,-90,90);
                                                                                            Serial.print("AngleZ= ");
           int zAng = map(AcZ,minVal,maxVal,-90,90);
                                                                                            Serial.println(z);
           x= RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -zAng)+PI);
          y= RAD_TO_DEG * (atan2(-xAng, -zAng)+PI);
           z= RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -xAng)+PI);
                                                                                           Serial.println("-----");
           if (x < 0) {
         x += 180;
                                                                                                delay(400);
       } else {
         x -= 180;
```

Code du capteur vitesse :

```
// Déclaration des broches
     const int capteurPin = 2; // Broche utilisée pour le capteur magnétique
     unsigned long tempsPrecedent = 0; // Pour stocker le temps précédent
     volatile unsigned long pulses = 0; // Pour stocker le nombre de pulses détectés
     // Fonction pour compter les pulses
    void compterPulses() {
      pulses++; // Incrémenter le compteur de pulses
     void setup() {
       Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série
       pinMode(capteurPin, INPUT); // Définir la broche du capteur comme une entrée
       attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(capteurPin), compterPulses, RISING); // Attacher l'interruption au capteur
     void loop() {
      unsigned long tempsActuel = millis(); // Obtenir le temps actuel en millisecondes
       // Calculer la vitesse en tr/min (nombre de pulses par minute)
       float vitesse = (float)pulses * 60000 / (float)(tempsActuel - tempsPrecedent);
       Serial.print("Vitesse (tr/min): ");
       Serial.println(vitesse);
       pulses = 0; // Réinitialiser le compteur de pulses
       tempsPrecedent = tempsActuel; // Mettre à jour le temps précédent
29
```

Annexe 4

// Include des bibliothèques nécessaires

Code Arduino pour que ESP 32 envoie les données du capteur d'effort :

```
#include <WiFi.h>
                                                                                                                         void loop() {
     // Déclaration des informations de connexion WiFi
                                                                                                                           // Lecture de la valeur du capteur d'effort
     const char* ssid = "Nom_du_WiFi";
    const char* password = "Mot_de_passe_du_WiFi";
                                                                                                                           valeurCapteur = analogRead(capteurPin);
     // Paramètres de l'adresse IP et du port pour la communication série
     const IPAddress address = IPAddress(192, 168, 1, 100); // Adresse IP de l'Arduino
                                                                                                                           // Connexion au serveur Arduino
    const uint16_t port = 9600; // Port série de l'Arduino
                                                                                                                           if (!client.connected()) {
     // Déclaration des broches
                                                                                                                             if (client.connect(address, port)) {
     const int capteurPin = A0; // Broche analogique pour le capteur d'effort
                                                                                                                               Serial.println("Connexion au serveur Arduino établie");
    // Variables pour stocker les données du capteur
     int valeurCapteur = 0;
    // Déclaration d'un objet client pour la communication série
     WiFiClient client;
                                                                                                                           // Envoi des données au serveur Arduino
    void setup() {
      Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série
                                                                                                                           if (client.connected()) {
      delay(100);
                                                                                                                             client.print(valeurCapteur);
      // Connexion au réseau WiFi
                                                                                                                             client.print("\n"); // Ajouter un saut de ligne pour indiquer la fin des données
      Serial.println();
      Serial.print("Connexion au réseau WiFi ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
                                                                                                                           delay(1000); // Attendre 1 seconde avant d'envoyer la prochaine valeur
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
       Serial.println("");
       Serial.println("WiFi connecté");
37 }
```

Annexe 5

Code Arduino pour le potentiométre :

```
const int potPin = A0; // Broche analogique connectée au potentiomètre
 2
     void setup() {
       Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série
     void loop() {
       // Lecture de la valeur du potentiomètre
       int valeurPotentiometre = analogRead(potPin);
10
11
       // Normalisation de la valeur entre 0 et 1
       float valeurNormalisee = valeurPotentiometre / 1023.0;
12
13
       // Affichage de la valeur normalisée
14
       Serial.print("Valeur normalisée: ");
15
       Serial.println(valeurNormalisee);
16
17
       delay(100); // Attendre un court instant avant de lire à nouveau la valeur
18
19
```

Annexe 6

54 Code du moteur :

```
#include <HX711_ADC.h>
                                                                                        // Constants for physical properties
#include <SoftwareSerial.h>
                                                                                        float m = 70;
#include <Stepper.h>
                                                                                        float ax = 20;
                                                                                        float g = 9.8;
#include "Wire.h"
                                                                                  40
                                                                                        float R = 0.33;
                                                                                        float f = 0.00739;
const int potPin = A3; // Broche analogique où le potentiomètre est connecté
                                                                                        float k = 0.292;
float potValue;
                    // Variable pour stocker la valeur lue du potentiomètre
                                                                                        float Vv = 0;
float scaledValue: // Variable pour stocker la valeur mise à l'échelle
                                                                                        float n = 0.78;
                                                                                        float r:
// Constants for HX711
                                                                                        float v = 0;
const int HX711_dout = 4; // ESP > HX711 dout pin
                                                                                        float Fr;
const int HX711_sck = 5; // ESP > HX711 sck pin
                                                                                        float Cp = 0;
HX711_ADC LoadCell(HX711_dout, HX711_sck);
                                                                                        int targetPosition;
const int calVal_eepromAdress = 0;
                                                                                        float steps;
unsigned long t = 0;
// Constants for load cells
                                                                                        const int stepsPerRevolution = 200;
const float L = 20.0; // Length in cm
                                                                                        Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
float F1 = 0;
                                                                                        const int positionValues[] = {1, 2, 3, 4};
float F2 = 0;
                                                                                        const float valeurpas[] = {63.7, 63.7, 63.7};
                                                                                        int currentPosition = 0;
bool newData1 = false;
bool newData2 = false;
                                                                                        // Constants for wind sensors
                                                                                        const int windSensor1Pin = A0;
// Constants for MPU6050
                                                                                        const int windSensor2Pin = A1;
const int MPU_addr = 0x68;
                                                                                        // Calibration values
int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;
                                                                                        float vitesseEtalonage1 = 9.4;
int minVal = 265;
                                                                                        float tensionEtalonage1 = 0.36;
int maxVal = 402;
                                                                                        float vitesseEtalonage2 = 9.4;
double x, y, z;
                                                                                        float tensionEtalonage2 = 1.23;
// Constants for ratios
                                                                                        // Constants for IR sensor and LED
float r4 = 41 / 17;
                                                                                        const int irPin = 8:
float r3 = 41 / 19;
                                                                                        const int ledPin = 9;
float r2 = 41 / 21;
                                                                                        int irValue = HIGH;
float r1 = 41 / 24;
                                                                                        int previousIrState = HIGH;
                                                                                        int countFallingEdges = 0:
```

unsigned long samplingDuration = 2000;

```
// Constants for transistor control pin
                                                                                                 unsigned long stabilizingtime = 2000;
const int transistorPin = 12;
                                                                                                boolean tare = true;
void moveStepper(int targetPosition) {
                                                                                                LoadCell.start(stabilizingtime, _tare);
 if (targetPosition < 0 || targetPosition >= stepsPerRevolution) {
                                                                                                 if (LoadCell.getTareTimeoutFlag()) {
   Serial.println("Position invalide.");
                                                                                                   while (1);
   return;
                                                                                                } else {
                                                                                                   LoadCell.setCalFactor(calibrationValue);
  Serial.print("Déplacement vers la position: ");
                                                                                                // MPU6050 setup
  Serial.println(targetPosition);
                                                                                                Wire.begin();
                                                                                                Wire.beginTransmission(MPU_addr);
  while (currentPosition != targetPosition) {
                                                                                                Wire.write(0x6B);
   if (currentPosition < targetPosition) {</pre>
                                                                                                Wire.write(0);
      steps = valeurpas[currentPosition];
                                                                                                Wire.endTransmission(true);
     myStepper.step(steps);
      currentPosition++;
                                                                                                myStepper.setSpeed(60);
   } else {
                                                                                                // IR sensor setup
      steps = valeurpas[currentPosition - 1];
                                                                                                pinMode(ledPin, OUTPUT);
     myStepper.step(-steps);
                                                                                                 pinMode(irPin, INPUT);
      currentPosition--;
                                                                                                pinMode(transistorPin, OUTPUT);
                                                                                                 digitalWrite(transistorPin, LOW);
   delay(10);
   Serial.print("Position actuelle: ");
                                                                                               void loop() {
   Serial.println(currentPosition);
   Serial.print("rapport: ");
                                                                                                // HX711 data reading
   Serial.println(positionValues[currentPosition]);
                                                                                                static boolean newDataReady = 0;
                                                                                                if (LoadCell.update()) newDataReady = true;
  // Set transistor pin HIGH when motor stops
                                                                                                 if (newDataReady) {
 digitalWrite(transistorPin, HIGH);
                                                                                                  float M = LoadCell.getData();
                                                                                                  float F = M / 100;
void setup() {
                                                                                                  Cp = F*L;
 // Serial communication initialization
                                                                                                  newDataReady = 0;
 Serial.begin(9600);
 // HX711 setup
```

LoadCell.begin();

float calibrationValue = -35.97;

56

float M = LoadCell.getData();

float F = M / 100;

```
Cp = F*L;
                                                                                                              int yAng = map(AcY, minVal, maxVal, -90, 90);
           newDataReady = 0;
                                                                                                              int zAng = map(AcZ, minVal, maxVal, -90, 90);
                                                                                                              x = RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -zAng) + PI);
         // Read data from ESP1
                                                                                                              y = RAD_TO_DEG * (atan2(-xAng, -zAng) + PI);
         if (Serial1.available() > 0) {
                                                                                                              z = RAD_TO_DEG * (atan2(-yAng, -xAng) + PI);
           M1 = Serial1.parseFloat();
           F1=M1/100;
                                                                                                              if (x < 0) {
           newData1 = true;
                                                                                                               x += 180;
                                                                                                              } else {
                                                                                                               x -= 180;
         // Read data from ESP2
        if (Serial2.available() > 0) {
           M2 = Serial2.parseFloat();
                                                                                                              if (y < 0) {
           F2=M2/100;
                                                                                                               y += 180;
           newData2 = true;
                                                                                                              } else {
                                                                                                               y -= 180;
         // Calculate Cp when data from both ESPs is available
         if (newData1 && newData2) {
                                                                                                              // Wind sensor data reading
           float Cp = (F1 - F2) * L;
                                                                                                              float tensionArduino1 = tensionEtalonage1 * (1023.0 / 5.0);
                                                                                                              float vitesse1 = analogRead(windSensor1Pin) * (vitesseEtalonage1 / tensionArduino1);
           newData1 = false;
                                                                                                              float tensionArduino2 = tensionEtalonage2 * (1023.0 / 5.0);
           newData2 = false;
                                                                                                            float vitesse2 = analogRead(windSensor2Pin) * (vitesseEtalonage2 / tensionArduino2);
                                                                                                              float vitesse1KmH = vitesse1 * 3.6;
174 void loop() {
                                                                                                              float vitesse2KmH = vitesse2 * 3.6;
         // MPU6050 data reading
         Wire.beginTransmission(MPU_addr);
                                                                                                              Vv = vitesse1KmH - vitesse2KmH;
         Wire.write(0x3B);
         Wire.endTransmission(false);
                                                                                                              // IR sensor and speed calculation
         Wire.requestFrom(MPU_addr, 14, true);
                                                                                                              unsigned long startTime = millis();
        AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
         AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
                                                                                                              while (millis() - startTime < samplingDuration) {</pre>
         AcZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
                                                                                                               irValue = digitalRead(irPin);
```

int xAng = map(AcX, minVal, maxVal, -90, 90);

```
if (irValue == LOW && previousIrState == HIGH) {
                                                                                                          if (Cp != 0 && v != 0 && r <= r2 && r > r1) {
   countFallingEdges++;
                                                                                                            targetPosition = 1;
                                                                                                          if (Cp != 0 && v != 0 && r <= r3 && r > r2) {
  previousIrState = irValue;
                                                                                                            targetPosition = 2;
  if (irValue == HIGH) {
                                                                                                          if (Cp != 0 && v != 0 && r > r3) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                                                                                            targetPosition = 3;
 } else {
   digitalWrite(ledPin, LOW);
                                                                                                          if (Cp != 0 && v == 0) {
                                                                                                             targetPosition = 0;
                                                                                                          if (Cp == 0 && v > 21.16) {
double vitesseAngulaire = (countFallingEdges) * 60000.0 / (double)(samplingDuration) * 8;
                                                                                                            targetPosition = 3;
double vitesseLineaire = vitesseAngulaire * (2 * PI * 1) / 60;
double vitesseKmH = vitesseLineaire * 3.6;
                                                                                                          if (Cp == 0 && 21.16 >= v && v > 17.44) {
                                                                                                 277
                                                                                                            targetPosition = 2;
v = vitesseKmH;
if (v != 0) {
                                                                                                         -- if-(Cp-==-0-8&-17.44->=-v-8&-v->-13.79)-{-
 potValue = analogRead(potPin); // Lire la valeur du potentiomètre (0-1023)
                                                                                                            targetPosition = 1;
  scaledValue = potValue * (1.389 / 1023.0); // Mettre la valeur à l'échelle de 0 à 1.389
                                                                                                          if (Cp == 0 && 13.79 >= v) {
 ax = scaledValue
                                                                                                            targetPosition = 0;
} else {
 ax= 1
                                                                                                          // Move stepper motor
// Friction force calculations
                                                                                                          moveStepper(targetPosition);
if (Vv >= 0) {
                                                                                                          // Display current position and step value
 Fr = m * g * sin(x * (PI / 180)) + f * m * g * cos(x * (PI / 180)) + k * (Vv * Vv);
                                                                                                          Serial.print("Position actuelle: ");
                                                                                                          Serial.println(currentPosition);
 Fr = m * g * sin(x * (PI / 180)) + f * m * g * cos(x * (PI / 180)) - k * (Vv * Vv);
                                                                                                          Serial.print("rapport: ");
                                                                                                          Serial.println(positionValues[currentPosition]);
                                                                                                          Serial.print("----\n");
r = (Cp * n) / ((m * ax + Fr) * R);
                                                                                                          delay(1);
if (Cp != 0 && v != 0 && r <= r1) {
```

targetPosition = 0;

Code Arduino pour l'écran LCD:

```
#include <LiquidCrystal.b)
     // Initialisation de l'écram LCD avec les broches correspondantes
     LiquidCrystal lod(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    // Déclaration des brothes
    const int capteurPin = 2; // Broche utilisée pour le capteur de vitesse
 8 unsigned long tempsPrecedent = 0; // Pour stocker le temps précédent
    volatile unvigned long pulses = 0; // Four stocker le monbre de pulses détectés
    // Fonction pour compter les pulses
12 Void compterPulses() (
       pulses++; // Incrémenter le compteur de pulses
   void setup() (
      // Initialisation de la comunication série
      Serial.begin(9600);
      // Initialisation de l'écram LCD
     lcd.begin(16, 2);
      low.print("Vitesse: ");
      // Configuration de la broche du capteur
      pinMode(capteurPin, INPUT);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(capteurPin), compterPulses, RISING); // Attacher l'interruption au capteur
    void loop() {
      unsigned long tempsActuel = millis(); // Cotesir le temps actuel en millisecondes
      // Calculer la vitesse en tr/min (nombre de pulses par minute)
      Float vitesse = (float)pulses * 60000 / (float)(tempsActuel - tempsPrecedent);
      // Afficher la vitesse sur l'écran LO
      lcd.setCursor(8, 1); // Positioner le curseur sur la deuxième ligne
      lcd.print(" "); // Effacer l'entienne valeur
      lcd.setCorsor(0, 1); // Positionner le curseur à nouveau
```