TasksHandleList

进入Simulation

TaskHandleList初始化在main.cpp中通过TimerStart()之后,在UFS_TasksFsmInit(gUTTaskMngArry);中 xxxFsmInit();初始化了一系列的FSM(状态机)、UFS_TaskMngInit();初始化了gTaskMngArry,数组中包含一些列的FsmProcess和TimerSchedule。

之后便是一些相关API和Boot启动。

而后,通过windows创建一个主机线程GetInfo(...) 在GetInfo中,CaseCnt计数主机任务数量。通过CaseRegister(...)建立对应的Host任务

• 在本例流程中,建立了一个IO_HOST_WRITE Sequence用于追踪。

当进入整个simulation任务流程前,将SLOTDOWN置1。

simulation任务在一个while(1)当中,当且晋档超时timeUpFlag == TRUE跳出simulation任务(此时是否已经完成simulation? 从当前的调试情况来看,确实是这样。当simulation完成后才会有timeUpFlag=TRUE的情况)

Simulation流程

在第一个while(1)中,需SLOTDOWN == 0才可以退出。当且仅当HostProcess发送IO后,SLOTDOWN才会置0退出。

然后进入第一个for(...)中,进行一些Que LBA 等等的配置。紧接着while(1)进入TaskSchedule调度等待其运行完成。

然后进入第二个for(...),同样进行一些Que之类的配置。

之后进入while(1), 进入Write流程的调度之中。

Write流程

进入TaskSchedule()->进入TasksHandleList通过遍历g_taskIndexHeadArry链表找到gTaskMngArry,然后遍历进入gTaskMngArry中的函数(包含UFS_TasksFsmInit中初始化的全部Process)中去。

gTaskMngArry[index].handler();

遍历顺序如下:

- 1. TimerSchedule
- 2. GetNewCmdProcess
- 3. Write_FsmProcess
- 4. Cache_FsmProcess
- 5. WriteResp_FsmProcess
- 6. ReadFsmProcess
- 7. ReadRespFsmProcess
- 8. RPMBFsmProcess
- 9. ReqFsmProcess

- 10. FFlushFsmProcess
- 11. BeNormalTaskProccess
- 12. BeBgTaskProcess
- 13. BeAdminTaskProcess
- 14. EvtTaskProcess
- 15. FTL_DisPatchCacheReq
- 16. FTL_DisPatchNandReqDone

FTL_DisPatchCacheReq 流程

FTL_DisPatchCacheReq将会处理三种类型的队列,包括: g_FeAdminReqQueue, g_FeReadReqQueue, g_FeWriteReqQueue。此三种队列均从FE端进行打包。

• 处理Write流程

g_FeWriteRegQueue首先被取出指向CurQueue

判空OS_Queue_IsEmpty 若空则进行下一轮处理队列的流程

非空,则进入whlie(队列非空)流程处理中:

首先,使用Queue_PeekHead获取ReqId并由此从g_FeReqArry中取出Request Node(结点)放入ReqNode

然后,进入Ft1WriteCmdProc(FTL Write Commond Process)中,将ReqNode传入Ft1SubmitCacheWrite

进入FtlSubmitCacheWrite后立即通过LuGet(USER_LU_ID)返回g_LogicUnits(USER_LU_ID)(LogicUnit_t)的地址,并以此创建一个*UserLu(UserLu_t)指向该片地址。

然后,再创建一个*CurCtx(CurWrCtx_t)指向UserLu->CurWrCtx。

此时,创建了一个地址指针UserLu指向地址指针数组g_LogicUnits[0]的地址。

如果FtlBoot没有启动成功,则返回FTL_ERR_PENDING的state退出当前流程。

如果UserLu中存在有FeNode即CurCtx->FeNode!= NULL且该Node等于当前传入FeNode则 sys_assert 否则令其指向当前传入的FeReqNode然后处理当前FeReqNode

判当前指向FeNode是否为空 sys_assert判断并置其上下文ForceFlag为TRUE

置上下文ErrCode为FTL_ERR_OK

进入FsmCtxRun

• 处理_fsm_ctx_run流程

根据Fe_DisPatchCacheReg传来的ctx中,将进行UserWriteCtxCheck

从ctx中找到并进入(相应的处理函数,这里是)UserWriteCtxCheck并返回其值fsmres

根据处理结果返回值fsmres 进行FSM的状态切换

• 外理UserWriteCtxCheck

进入UserWriteCtxCheck后首先进行了一次容器转换ContainerOf(...)

然后创建一个局部*user指针指向UserLu,也就是g_LogicUnits这片地址。

返回一个IO是否Blocked的标志给Blockflags

当且仅当未堵塞、USER_LU_F_HOST_PAUSE未发生、User当前Aspb没有被强制结束

则 返回 FSM_CONT 状态机正常进行计数

否则 返回 FSM_QUIT 状态机放弃当前任务,同时UserLu的上下文应置为FTL_ERR_PENDING(挂起)

● 通过_fsm_ctx_run进入UserWriteCtxSubmitReq

进入UserWriteCtxSubmitReq后首先进行了一次容器转换ContainerOf(...)返回当前fsm的ctx

然后创建一个*Node指针指向当前ctx的FeNode

创建一个局部变量*Ft1Req指针指向当前ctx的req

当FeNode的Req类型是Write时:

使用SglGetSize(&CurCCtx->req->sgl)计算Datasize

如果DataSize大于UserDu的空间 则 置Flags FTL_REQ_F_SGL 需求SGL Opcode=FTL_OP_WRITE

通过FtlReqSetup和赋值设置FtlReq

进入FtlSubmit(FtlReq)返回g_LogicUnits的submit返回值

即将该LU(UserLu)和FtlReg(write)传入其LogicUnitMethod(为submit方法: submit a IO to logical space)

在该LU和Write op下的submit方法指向 UserLuSubmit 即要求UserLuSubmit的返回值

同样地,要求其返回值

则根据LU(UserLu)和FtlReq(Write) 所以进入了g_UserSubmitOpHandlers(包含Read Write Trim Flush Gc 5种方法)的Write中

传入后,进入UserWrite流程

• 返回FTL_DisPatchCacheReq

对q_FeNodeOp进行对应操作之后,根据返回值

如果出现OOM或者Blocked则return

如果出现挂起 则break

其他则根据ReqId将当前的队列Queue_Dequeue

FTL_DisPatchNandRegDone 流程

UserWrite 流程

进入Userwrite

立即将LU的地址转换成UserLu_t* user进行解析,其中传入的pReq为FtlReq_t。创建FtlIO_Ctx_t *hostCtx(Ftl主机的IO上下文),设置User页分配类型为USER_HOST_PAGE_ALLOC,创建reqCnt = req->u8ReqCnt(req计数变量),创建duCnts(DU计数变量:通过reqCnt进行转换),创建Page_ordered,设置user的 PageALoc方法,创建RlutLu_t *ru,进入Step 1。

• Step 1

进行LuMakeDirty判断,如果LuMakeDirtyDone则LuFlags &= ~LU_F_CLEAN即LuMakeDirty返回真,跳出第一个Step 1进入Step 2。

FtlReq->nandReq == NULL**则**FtlGetNandReq

执行过Ft1GetNandReq后Ft1Req->nandReq == NULL仍成立,则NandReqPendLu挂起(Nand LU) 并返回FTL_ERR_OK

如果FtlReq是Req Gc 则返回UserGcWrite

• Step 2

判: 如果Logical Space缺乏可用资源(LU 的IO Blocked Flags!= 0),则置Flags为FTL_REQ_F_BLKING且pend并插入ftl req queue返回FTL_ERR_OK。

然后通过Ft1GetIoCtxById(g_ftlHostCtxs)返回给主机上下文变量(hostCtx)。

判: g_powerLoss(掉电标志)假且FC_Check假则LuIoBlkBy且goto pend

pend:

置Flags为FTL_REQ_F_BLKING且pend并插入ftl req queue返回FTL_ERR_OK。

Step 3

将user中的rlutLu提出来放入ru

判: RlutEntryReserve返回假,则LuIoBlkBy(LU_IO_BLK_F_RLUT)且goto got_return

Step 4

返回PageAllocatorOrder给page_ordered

判: page_ordered为零,则LuIoBlkBy(LU_IO_BLK_F_PAGE)并R1utRetun(ru->u16Validcnt += duCnts) gotoreturn:

若PageAllocatorFull返回真(page分配器已满)则UserConverTrigger(启动User Convert)并gotopend。

将主机上下文(hostCtx)、reg、pga、ru、regCnt传入UserWriteCtxSubmit

UserWriteCtxSubmit 流程

创建一系列局部变量 通过LuGet使用req的LU id返回user(UserLu_t *),创建iter(LrangeEnum_t),创建 attr(CmdAttr_t)...

如果req的id小于MAX_FTL_REQ(正常io): 将传入的ctx(hostCtx)转换作为(FtllO_Ctx_t*)解析 为一系列的局部变量 赋值(meta、dataBuffer、status、Paa)

根据host_ctx中的status和PgaStatus_t的大小(Aspb等于两个spb: 在物理上两个spb共享一个channel)获取页

将PageAllocatorGet返回给AllocCnt(分配页计数)

PageAllocatorGet

首先通过PgaAssignPaa获取计数值(get_cnt)

根据get_cnt和skip_page进入, 根据page status的(cnt+skip)不等于0和slot是否等于当前slot进行判断,若真, 重新计算一下index和SlotId

然后给page status的cnt、skip、slot参数赋值,index增加。

PgaAssignPaa

创建aspb指针指向当前(PgaGetCurActiveSpb)Active的spb和其他一些变量

根据aspb指向的spb id和pda的索引通过nal_make_pda返回一个pda(physical d address)

循环:(从当前在页内的写指针小于其页最大数量的情况下)

将LPaa `TransPaa`到WPaaOff(Details在函数`TranslatePaa`中) 判断是否是DefectPage 若是则跳过该页

根据get_cnt进行一些条件判断

根据WPaaOff 获取Die id(`nal_pda_to_tgt`) 获取当前页的index 设置PageCnt LPaa 加上一个DU_Page大小4 aspb的write ptr和Occupy计数增加 get cnt也增加

循环结束后进行一些值的改变,退出PgaAssignPaa。

从PageAllocatorGet出来后,根据aspb当前Slot的mode进行配置attr的slcmode、cahcemode参数 然后进行setup_meta(设置meta数据)

进行LbaRangeEnumInit(初始化配置iter的参数)

进入循环: (循环MAX_ASPB_PER_PGA 两次)

数据类型

LogicUnit_t

```
typedef struct _LogicUnit_t
{
    U8 LuId;
    U8 LuFlags;
    U16 IoBlockFlags;
    U32 Capacity; // 容量
    U32 sn;
    BlkQueue_t BlkQueue;
    GcReq_t gcReq;
    SysLogDesc_t Sld;
    SldFlush_t SldFlush;

    LogicUnitMethod_t intf; // 方法函数
}LogicUnit_t;
```

UserLu_t

```
typedef struct _UserLu_t
    {
        LogicUnit t Lu;
        U32 Flags;
        PageAllocate_t PageAlloc[USER_MAX_PAGE_ALLOC]; // 包含PageAllocate方法函数
        SpbAppl_t SpbAppl[USER_MAX_PAGE_ALLOC]; // 包含VerifyFunc NotifyFunc
AllocFunc三种方法函数
        U32 u32ReadTraining;
        L2ppRa_t 12ppRa;
        CurWrCtx_t CurWrCtx;
        AdminCmdCtx_t AdminCtx;
        Lut_t lut;
        RlutLu_t rlutLu[USER_MAX_PAGE_ALLOC];
        ConvertReq_t creq;
        Wait_t *GcCvrtSync;
        AspbInfo_t AspbInfo[USER_MAX_PAGE_ALLOC][MAX_ASPB_PER_PGA];
        FC_t fc; // flow control
    }UserLu_t;
```

_SrbMgrVirginInit

Write_GetNewCmd

Cache_GetCache

WriteResp_GetResp

ReadGetNewCmd

Resp_GetResp

RPMBGetNewCmd

Req_GetNew

FFlush_GetNew