

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

# گزارش پروژه پایانی ریزپردازنده و اسمبلی

علیرضا چقامیرزایی - ۹۷۲۴۳۰۱۷


سارا صارمی – ۹۷۲۴۳۰۴۵

# ۱ گره مرکزی – HAL

## ۱.۱ جدول پینها

PIN	FUNCTION
PA0PA6	Seven Segment
PB0PB3	LEDs
PB4	MAX487
PC0, PC1	Device Select Switch
PC2PC5	Buttons
PC6	USART6_TX
PC7	USART6_RX

## ۱.۲ وضعیت پینها در CubeMX



#### ۱.۳ نمایش سونسگمنت

مشابه آزمایش دوم که در طول ترم انجام دادیم، نمایش باینتری متناظر با هر عدد را برای نمایش روی سون سگمنت تعریف کردهایم و تابعی برای تبدیل اعداد به این نمایش باینری نوشتهایم.

```
int returnHexNumber(int decimalNumber)
{
   if (decimalNumber == 1)
      return number_1;
   else if (decimalNumber == 2)
      return number_2;
```

```
else if (decimalNumber == 3)
    return number_3;
  return number_0;
}
```

در اینجا ۴ حالت مختلف داریم که بسته به وضعیت DIP Switch مشخص می شود. با زدن کلیدهای DIP Switch یک وقفه خارجی ایجاد می شود که در تابع مربوطه هال این وقفه مدیریت شده است. به این ترتیب که با AND کردن input های پینهای تا در کدامیک از حالتهای مشخص شده هستیم و عدد حالت مربوطه را روی سون سگمنت نمایش می دهیم.

```
volatile int sel = GPIOC->IDR & 3;
if (sel == 1)
{
    temp = 0;
    switch_select = 1;
}
else if (sel == 2)
{
    temp = 0;
    switch_select = 2;
}
else if (sel == 3)
{
    temp = 0;
    switch_select = 3;
}
else
{
    temp = 0;
    switch_select = 0;
}
temp = 0;
    switch_select = 0;
}
```

#### ۱.۴ مديريت وضعيت LEDها

برای مدیریت وضعیت LEDها یک آرایه دوبعدی سه در چهار تعریف کردیم که ۳ تعداد گرهها و ۴ تعداد که Switch\_select برای عداد LED می دو متغیر LED مورد نظر تعیین میشوند. سپس در صورتی که LED مورد نظر تعیین میشوند. سپس در صورتی که LED مشخص شده روشن باشد، وضعیتش به خاموش تغییر پیدا می کند و برعکس. به عنوان مثال در قطعه کد زیر کلید مربوط به LED اول زده شده.

```
if (sel & MASK(2))
{
    led_select = 0;
    if (slaves_leds[switch_select][led_select] == 1)
        slaves_leds[switch_select][led_select] = 0;

    else
        slaves_leds[switch_select][led_select] = 1;
}
```

در main با استفاده از توابع HAL وضعیت LEDهای مربوط به گره انتخاب شده را روی پینهای مربوطه مینویسیم.

```
GPIOA->ODR = 0;
GPIOA->ODR |= temp;

HAL_UART_Receive(&huart6, Rx_data, 4, 1000); // receive 4 bytes of

data

check_slaves();

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, slaves_leds[switch_select][0]);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, slaves_leds[switch_select][1]);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, slaves_leds[switch_select][2]);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, slaves_leds[switch_select][3]);
```

## ۱.۵ ارتباط سريال USART

بیتها در سه فریم طبق خواسته صورت پروژه فرستاده می شوند. فریم اول مربوط به بیتها در سه فریم طبق خواسته صورت پروژه فرستاده می شده است. فریم دوم register است که مشخص می کند کدام slave انتخاب شده است. فریم دوم address فشار داده شده در آن فرستاده می شود و در فریم سوم که دیتاست وضعیت LED مشخص شده در گره

مورد نظر فرستاده می شود. با استفاده از تابع هال UART\_transmit این سه فریم فرستاده می شوند. پیامها در این برنامه تبدیل به کرکتر می شوند و فرستاده می شوند.

```
if (led_select != -1)
{
    char phy_address = switch_select;
    char register_led_number = led_select;
    char data = slaves_leds[switch_select][led_select];
    sprintf(send_bits, "%c%c%c", phy_address, register_led_number, data);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
    HAL_UART_Transmit(&huart6, send_bits, sizeof(send_bits), 100);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
}
```

## ۲ گره CMSIS

#### ۲.۱ جدول پینها

PIN	FUNCTION
PA0	MAX487
PA2	USART2_TX
PA3	USART2_TX
PC0PC3	Buttons
PC4PC7	LEDs

برای دکمهها از وقفه خارجی استفاده شدهاست مانند آزمایشهای پیشین، تنظیمات مربوط به وقفه خارجی در تابع (irq0\_init() انجام شدهاست.

```
void irq0_init()
{
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTIO_PC;
    EXTI->IMR |= (MASK(0));
    EXTI->RTSR |= (MASK(0));
    __enable_irq();
    NVIC_SetPriority(EXTIO_IRQn, 0);
    NVIC_ClearPendingIRQ(EXTIO_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(EXTIO_IRQn);
}
```

سپس برای پین مربوط به هر کدام از کلیدها تابع وقفه خارجی مربوطه پیادهسازی شده که در صورت سپس برای پین مربوط به هر کدام از کلیدها تابع وقفه خارجی مربوطه پیادهسازی شده که در واقع می کند. خط -GPIO تنظیم می کند. خط -led\_array فشرده شدن مقدار متناظر با LED و برای اجازه نوشتن در باس است که بعد از فرستادن داده 0 فرستاده می شود. قطعه کد زیر مربوط به کلید و LED اول است.

```
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
    EXTI->PR |= MASK(0);
    NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI0_IRQn);

    if (GPIOC->IDR & MASK(0))
    {
        GPIOA->ODR = 1;
        leds_array[0] ^= 1;
        send_data(0);
        GPIOA->ODR = 0;
        update_leds();
    }
}
```

send\_data(led\_num) تابع ۲.۲

با توجه به این که از slave در slave میخواهیم بنویسیم، مقدار Mrite یا Read میخواهیم بنویسیم، مقدار Read یا write یا address را برابر ۱ قرار میدهیم. در فریم دوم طبق پروتکل داده شده، بیت هفتم برای slave یا slave قرار داریم و باید بیت هفتم ۱ باشد. پس مقدار فریم دوم را با در نتیجه برای slave در حالت read قرار داریم و باید بیت هفتم ۱ باشد. پس مقدار فریم دوم را با ۱۲۸ جمع میکنیم که در باینری بیت هفتم را برابر یک قرار دهد. در این فریم شماره LED مورد نظر نیز فرستاده می شود. در نهایت در فریم سوم وضعیت LEDهای اسلیو قرار می گیرد.

```
void send_data(int led_num)
{
    volatile char phy_address = 1;
    volatile char register_led = led_num + 128;
    volatile char data_led = leds_array[led_num];
    UART_Transmit(phy_address);
    UART_Transmit(register_led);
    UART_Transmit(data_led);
}
```

#### update\_leds() تابع ۲.۳

این تابع با توجه به آرایهی led\_arrays و پینهای مربوط به LEDها، خروجی پینهای C را مشخص می کند که منجر به خاموش و روشن شدن LEDهای مورد نظر می شود.

```
void update_leds()
{
    volatile int selected = 0;
    selected |= leds_array[0] << 4;
    selected |= leds_array[1] << 5;
    selected |= leds_array[2] << 6;
    selected |= leds_array[3] << 7;
    GPIOC->ODR = 0;
    GPIOC->ODR |= selected;
}
```

#### ۲.۴ ارتباط سريال USART

در این پردازنده USART2 فعال شدهاست که تنظیمات مربوط به راهاندازی در تابع USART2\_init() آمده است. تابع USART2\_recieve نیز برای دریافت سه فریم مورد نظر نوشته شدهاست.

```
char USART2_receive()
{
    while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE))
    {
        }
        physical_address = (int)(USART2->DR);
        while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE))
        {
        }
        register_led_number = (int)(USART2->DR);
        while (!READ_BIT(USART2->SR, USART_SR_RXNE))
        {
        }
        data = (int)(USART2->DR);
        return 't';
}
```

# ۳ گره 8086

## ٣.١ وصل كردن LED و دكمهها به 8086


برای وصل کردن این ادوات به 8086 از دو قطعه دیگر استفاده شدهاست. قطعه اول -latch برای وصل کردن دیوایسهای CPU را لچ می کند و دیگری 8255A است که برای وصل کردن دیوایسهای I0 به 8086 استفاده می شود.

۳.۲ جدول مربوط به پینهای 8255

PIN	Description
PA0 - PA3	LEDs
PB0 - PB3	Buttons
D0 - D7	AD bus (AD0-AD7)
RD	8086 RD
WR	8086 WR
А0	Latch Q1
A1	Latch Q2

## ۳.۳ کد اسمبلی برای روشن کردن LEDها

با توجه به این که LEDها به port A و کلیدها به port B وصل هستند، باید A را به عنوان با توجه به این که LEDها به output تنظیم کنیم. با توجه به شکل زیر به صورت ۱۰۰۰۰۱۰ در می آید.



سپس در هر مرحله با چک کردن وضعیت پورت B به یکی از استیتهای BTN0 تا BTN3 که مربوط به هر دکمه است میرویم. در این استیتها خروجی مربوط به LED متناظر با باتن فشرده شده برابر یک می شود.

CMP AL, 11111110B JZ BTN0

BTN0:

OR CL, 00000001B JMP DISPLAY

DISPLAY:

MOV AL, CL OUT DX,AL JMP START

۳.۴ ارتباط سريال USART

برای ارتباط سریال در 8086 می توانیم از قطعه 8251 استفاده کنیم. این قطعه داده را به صورت سریال دریافت کرده و به صورت موازی به پردازنده می فرستد و به طور مشابه داده را به صورت موازی از باس پردازنده دریافت کرده و به صورت سریال می فرستد. پین D[0..7] به پردازنده متصل می شوند تا داده را انتقال دهند. سیگنالهای کنترلی را نیز به توجه به دیتاشیت باید تنظیم کنیم.

به عنوان مثال زمانی که بخواهیم 8086 به عنوان slave عمل کند و داده بخواند، میخواهیم داده از 8251 به پردازنده فرستاده شود در نتیجه سیگنالهای کنترلی به صورت زیر درمیآیند.

cs	C/D	RD	WR	Operation
1	X	Х	X	Invalid
0	0	0	1	data CPU< 8251
0	0	1	0	data CPU > 8251
0	1	0	1	Status word CPU <8251
0	1	1	0	Control word CPU> 8251

با توجه به دیتا دریافت شده از 8251 باید وضعیت LEDها را تغییر دهیم.

#### MAX487 F

این قطعه دارای دو پین RE و DE است برای مشخص کردن این که باس در اختیار چه کسی قرار دارد. پین DI برای زمانی است که میخواهیم بنویسیم و RO برای زمانی که میخواهیم بخوانیم. به عنوان مثال زمانی که Slave میخواهد اطلاعاتی را از سمت master بخواند به RO متصل میشود.

