
Project 1: single _ cycle Report

102062222 張心愉

Simulator design & elaboration

Simulator 流程簡圖

<mark>説明</mark>:最上面灰色方塊為 simulator 階段,藍色方塊為程式內 function 與簡略說明,粉紅色方塊為對該方塊的 comment,紅色方塊為如何 decode 出三種 type 指令,黃色線段為呼叫被指向的 function(以下會有詳細說明)。



Code design 設計說明:

進入 main 之前[,]宣告所有會用到的 function 與全域變數[,]像是存 register 的 reg[32][,]計算 program counter 的 PC[,]還有存 iimage 與 dimage 的 data_i [256], data_d[256][,]此為 int array[,]所以共可以存 1024 byte[,]符合題目要求[,]並在 main 一開始就初始為零[。]

main()

在 main 的一開始,就直接 call ReadFile()。

ReadFile()——利用 fread 讀出.bin 檔,並檢測是否有讀到檔案,若檔案指標是 null則 exit,將讀進的資料以 4 byte 為一單位存入 int 指標(此時還未存進 data_i [256], data_d[256])。接著會偵測該系統是 little endian or big endian,若不是 big endian就 call Change_endian(int c)轉換成 big endian,最後 fclose 讀進來的.bin 檔。讀檔結束跳回 main 後將 data_i [256], data_d[256], cycle_count, PC 等會用來計算的值初始為零。並呼叫 LoadInMem()。

LoadInMem()——先找出共要讀幾個指令,檢查指令數量是否大於 1k, 若是合法 測資則用 for loop 將資料—個—個存進 data i [256], data d[256]。

確定讀入檔案的資料都存進來之後,就進入 while loop 無窮回圈,(op 為 halt 會 break),因為題目要求再做第一個指令之前就要先印 cycle 0,所以先做 printf 到 snapshot.rpt。接著檢查 cycle 與 PC 是否合法,然後進入 decode(data_i[PC/4])。

decode——對讀進來的 instruction_code 做 shift 找出 opcode,然後分辨出是哪種型態的 MIPS 指令,並分別傳入做 execute。

```
op = (instruction_code >> 26) & 0x3f;
if(op == 0x3F){ exit(0); }
PC = PC + 4; /*在執行這行的時候 P C 已經跳到下一個 */
if(op == 0x00){ R_type(instruction_code);}
else if(op == 0x02 || op == 0x03){ J_type(instruction_code);}
else{ I_type(instruction_code); }
}
```

R-type , I-type , J-type ——對各種型態的 MIPS 指令分別 parse 出對應的 rs , rt , rd ,imm 並在執行指令前先偵測是否 write 0 error ,同時若是 write 0 error ,還 要對特定指令多偵測 number overflow 與 memory overflow , Misalignment。而在 write 0 error 的情況下就不會進入 switch case.

進入 switch case 則執行該指令,並偵測 number overflow 與 memory overflow , Misalignment,如果是需要 halt 的 error,在印完 error_dump 後會直接 exit 結束程式。

對於偵測 error 的部分,我有多寫 TestError & ErrorDetect 的 function。其中 TestError 是將兩個 input 與指令對應的 result 傳入,檢查是否 number overflow 或 memory overflow。ErrorDetect 則是確定已經偵測到 error 了,就做 fprintf 到 error dump.rpt。

該 PC 指令執行完,跳回 main(),回到 while loop 並印出該 cycle register 的值,接著繼續做下一個指令……,直到遇到要 halt 的 error 結束程式,或者是 data_i 的指令正常執行完,跳出 while loop,fclose 寫入的檔案,整個程式結束。

Testcase design & elaboration

基本上我 testcase 設計的概念就是跑所有指令跑過一遍,還有對 error detect,sub,sb lb sh lh,做詳細的測試,以下是我的 testcase 簡略介紹。

1. Write 0 error & NOP detect

```
sll $0, $0, 0  # can't detect write $0 error  
lw $0, 1($sp)  # write to $0 error
```

這是測試是否有實作到助教要求的 NOP 指令不會有 error。

2. Number overflow

```
lw $1, 1($sp) #$1=0x7FFFFFF data at 4
addi $0, $1, 1 # write to $0 error
addi $1, $1, 1 # number overflow
```

第二行指令除了 write 0 error 外也要 number overflow ,有些人 write 0 error 會 忘了檢查 overflow,也就是測試大家的細心度。

3. D-Memory access

```
sb $2, -1($1)
                     # store to 1023
lw $4, 1020($0) # $4 = 0x00000033
                   # store to 1020
sh $2, -4($1)
lw $5, 1020($0)
                   # $5 = 0xD4330033
sb $2, -2($1)
                    # store to 1022
lw $3, 1020($0)
                   # $03 = 0xD4333333
sh $2, -8($1)
                    # store to 1016
                    # $07 = 0xD4330000
lw $7, 1016($0)
sw $2, -8($1)
                    # store to 1016
lw $6, 1016($0)
                    # $06 = 0xFFFFD433
sb $2, -10($1)
                    # store to 1014
lw $9, -12($1)
                    #$9 = 0x00003300
```

```
sh $2, 1014($0)  # store to 1014

lw $8, -12($1)  # $8 = 0x0000D433

lbu $14, 1023($0)  # $14 = 0x00000033

addi $14, $14, 0x80  # $14 = 0x000000B3

lb $15, 1023($0)  # $15 = 0xFFFFFFB3
```

這是一個很容易錯的地方,store and load 的部分,還有順便檢測邊界(1024 附近)有沒有初始好 0,如果哪個小地方不小心寫錯,這邊就會測出來。這裡有一個小陷阱是我把 imm 故意設計為負的,如果他忘記 imm 要做正負號處理就會出錯,而這塊都是沒有 error 的,也就是單純檢查 store and load 有沒有寫好。

4. Jump and loop

```
Try: nor $12, $10, $11

sra $11, $11, 1

bne $12, $0, Try # Try = -3
```

這是檢查 bne 與 PC 計算是否正確,同時也檢查 sra 與 nor 有沒有問題,順帶增加 cycle 數目,有些沒寫好的就會當掉。

5.number overflow !!!

```
lw $1, 0($0)
                    # $1 = 0x80000000
                                            data at 0
lw $20, 0($0)
                   # $20 = 0x80000000
                                             data at 0
add $0,$20,$1
                    # write 0 & overflow
add $20,$20,$1
                    # number overflow
sub $1, $0, $1
                    #0+(-0x8000000) = 0x8000000, no number overflow
sub $25, $8, $1
                    # D433+(-0x80000000) = 0x8000D433
addi $12, $1, -1
                   \# 0x80000000 - 1 = $12 0x7FFFFFFF, number overflow,
sub $12, $12, $1
                   # 0x7FFFFFFF +(-0x80000000)=$12 0xffffffff
addi $1, $1, -1
                    \# 0x80000000 + (-1) = $1 0x7FFFFFFF, overflow,
addi $1, $1, 1
                     # 0x7FFFFFF+1 = $1 0x80000000, number overflow
```

這可以說是我這筆測資中的精華部分,各種 number overflow 檢測,將 sub,add,addi 全部測過一遍,正負號沒有判斷好,或者是 sub 這個指令沒寫好, error 沒做好偵測,都會錯。主要是在檢測數值在 0x80000000 附近的情況,因為 這種情況下最容易寫錯。

6. four errors

```
add $30, $30, $1 #$30 => 0x80000000
```

Ih \$0, 0xffff(\$30) # Write \$0 error & number overflow & Address overflow &

Misalignment error

最後是用一個 four error 的錯誤並 halt,整筆測資結束,考驗 simulator 細心度,還有 error detect 的順序。

除了上述講的主要檢測地方之外,我也將所有的指令都跑過一遍,以此判斷 是否有正確將每個指令實作。

生產測資最困難的地方在於,要產生出對應的.bin 檔案,無論是用 c 模擬一個完整的 assembler 或者是寫一個小的 MIPS 轉換器,再用別的程式,如 notepad++一個一個打進去產生.bin 檔,這都是很麻煩又很累的一件事。而我,是選擇後者的方法,寫一個小的 MIPS 轉換器,生產測資的同時順便有了正確,經過我手算算出來的答案,也就是確定 snapshot.rpt 的正確性,是比較簡單又實用的方法。但如果是已經確定正確性的 simulator,寫一個完整的 assembler 轉確實也快多了,但一個完整的 assembler 卻要考慮到很多測資合法性的問題,並沒有那麼簡單。

雖然生產測資很累人,但看到完整的測資出來,還有能測爆別人的時候,還是學得辛苦是值得的,也終於知道助教們要生測資有多辛苦。

Repo Conclusion:

對於我而言,這個 project1 最困難的部分,就是 error 的部分了。該怎麼偵測才能確定偵測到所有 error,還有如何檢測 overflow 才不會有問題?還有該生怎麼樣的測資才能測出別人所有 error?因為一開始考慮不周,導致我 error detect 的部分改了非常多次,(還被自己的測資測爆過,不過也因此找出 bug)。現在的 error detect 基本上已經沒有問題了。還有就是 sb lb 部分,big endian 與 little endian 的不同讓我搞混了很多次,最後是詢問助教才確定不用考慮 little endian 的讀法。

寫完這份 project,不僅學到如何正確實作 MIPS CODE,也終於學會使用工作站,還有寫測資。雖然有時候還是要上網查指令才會用,不過對我而言,這個 project 真的讓我學到了很多東西,也更了解 MIPS 與工作站。