## Sprawozdanie z rozwoju projektu / dokumentacja

## 0. Changelog (od 27.03.2024)

27.03.2024

- dodano identyfikator CID w diagramie 7.1. Urządzenie monitoringu, przy komunikacji TCP identyfikuje się teraz przy użyciu CID (Camera identifier), zamiast przy użyciu adresu MAC (który w prawdzie jest zapisywany na serwerze, ale niewykorzystywany w celu identyfikacji urządzenia podczas połączeń TCP.
- zaktualizowano opis diagramu 7.1.
- dodano diagram 7.2. z opisem
- *dodano diagram 7.3.*

#### 3.04.2024

• *Poprawiono diagram 7.1.* 

#### 10.04.2024

• Dodano tabelę charakterystyk GATT dla BLE (9.1.1)

#### 17.04.2024

• Dodano diagram zadań i kolejek RTOS (9.2.1)

#### 25.04.2024

- Zaktualizowano kolektywny diagram sekwencji dla przypadków użycia powiązanych z kooperacją urządzeń podczas rejestracji urządzenia (7.1)
- *Update 7.2 and 7.3 diagrams with CKEY (camera authentication key)*

#### 9.05.2024

• Dodano TCP+UDP protocol docs

#### 0.1 Todo

25.04.2024 - 9.2.2, 9.3, zaktualizować diagram klas dla urządzenia monitoringu

#### 1. Proponowane technologie

Oprogramowanie serwerowe - Node.js + baza danych Sqlite Aplikacja mobilna - JDK/Android Oprogramowanie ESP32 - ESP-IDF (Espressif) / C

## 2. Przydział funkcji do osób / podział zespołu na realizowane moduły

A.S. - Amadeusz Sitnicki

A. R. - Adam Rosiak

B. C. - Bartłomiej Czerwiński

P. R. - Pavel Radkevich

J.K. - Jędrzej Kostyk

Symbol	Imię, Nazwisko	Podprojekt	Funkcja/Moduł	Ogólny opis / cel
#1-E1	A.S.		CAMAU = Camera capture + Analyser + UDP	Implementacja kooperacji składającej się z 1. operacji niezbędnych do przechwytywania obrazu z sensora


				CCD, 2. operacji umożliwiających analizę obrazu z użyciem zasobooszczędnego algorytmu sztucznej inteligencji w celu wykrywania obecności człowieka na przechwyconym obrazie, 3. operacji umożliwiających transmisję danych JFIF do serwera z wykorzystaniem komunikacji opartej na UDP
#2-E2	A.S.	ESP32	OTA updater	Konfiguracja tablicy partycji oraz implementacja operacji umożliwiających zdalną modyfikację oprogramowania urządzenia
#3-E3	A.S.	ESP32	TCP client	Implementacja operacji, których celem jest zagwarantowanie, że oprogramowanie w prawidłowy sposób zareaguje na żądania otrzymywane ze strony serwera, np. żądanie transmisji obrazu niezależnie od wyniku klasyfikacji algorytmem AI, otrzymanie od serwera zmienionych parametrów obrazu, otrzymanie od serwera harmonogramu trybu zużycia energii, a także wysyłanie na serwer żądań, np. żądanie analizy danych JFIF ze strumienia UDP
#4-E4	A.S.	ESP32	Configuration manager	Implementacja operacji, które mają na celu wdrożenie nowej konfiguracji parametrów pracy urządzenia
#5-E5	A.S.	ESP32	BLE peripheral	Implementacja operacji, których celem aktywacja oraz dezaktywacja interfejsu Bluetooth Low Energy, umożliwienie odebrania danych dostępowych do sieci WLAN przesłanych przez aplikację mobilną
#6-S1	P.R.	Serwer	Moduł powiadomień	Wysyła powiadomienia do różnych instancji aplikacji mobilnej, gdy obecność człowieka na obrazie została potwierdzona przez serwerowy moduł AI, możliwe wykorzystanie SSE (text/eventstream)
#7-S2	A.S., J.K.	Serwer	Moduł klasyfikatora	Potwierdza lub odrzuca zgłoszony obraz przesłany w żądaniu analizy z

			obrazów	ESP32 na serwer, w zależności czy model AI stwierdził na obrazie wysokie prawdopodobieństwo obecności człowieka
#8-S3	A.R.	Serwer	Video persistence	Implementacja operacji zapewniających utrwalenie danych wideo w pamięci nieulotnej na serwerze i zapewnienie interfejsu dostępu do zapisanych plików z podziałem na różne urządzenia monitoringu
#9-S4	A.R.	Serwer	TCP server - esp32 communication submodule	Implementacja operacji, których celem jest zapewnienie prawidłowej komunikacji z urządzeniami monitoringu z wykorzystaniem protokołu TCP, zagwarantowanie, że serwer wyśle żądania do urządzenia monitorującego, np. żądanie analizy danych JFIF otrzymanych za pośrednictwem strumienia UDP lub żądanie ciągłej transmisji obrazu niezależnie od wyniku klasyfikacji wykonanej przez model AI, wysyłanie do urządzenia zmienionych parametrów obrazu, wysyłanie do urządzenia harmonogramu trybu zużycia energii, otrzymanie statusu urządzenia, informacji o bieżącej konfiguracji. Dodatkowo przeprowadzanie aktualizacji OTA
#10-S5	A.R.	Serwer	UDP server - esp32 communication submodule	Implementacja operacji odbierających transmisję obrazu zarówno w przypadku gdy miało miejsce żądanie analizy jak i w przypadku transmisji niezależnie od wyniku klasyfikacji algorytmem AI
#11-S6	P.R., J.K.	Serwer	TCP/UDP server - mobile application communication submodule	Transmisja zapisanych w pamięci serwera lub odbieranych z urządzeń monitoringu strumieni UDP do instancji aplikacji mobilnej, możliwe wykorzystanie istniejących protokołów wyższej warstwy, np. RTSP/RTMP. Implementacja operacji umożliwiających odbiór od aplikacji mobilnej żądania transmisji obrazu niezależnie od wyniku klasyfikacji

				algorytmem AI, otrzymanie od aplikacji mobilnej konfiguracji parametrów obrazu, otrzymanie harmonogramu trybu zużycia energii, a także odbiór ze strony aplikacji żądań takich jak utworzenie nowego użytkownika, zalogawanie/wylogowanie, przekazywanie danych związanych z kontem użytkownika oraz wysłanie do aplikacji informacji o pomyślnym zarejestrowaniu się urządzenia monitorującego w systemie
#12-S7	P.R., J.K.	Serwer	Users & devices management	Moduł zarządza bazą danych i umieszcza w niej informacje związane z kontami użytkowników, odpowiada za zarządzanie sesją i kontem użytkownika, umieszcza w bazie danych informacje o urządzeniach, których właścicielem jest użytkownik, udostępnia abstrakcję użytkownika i urządzenia dla pozostałych modułów
		Serwer	Moduł logiki- interafejs esp32 - interfejs AM	Zapewnia synchronizację zdarzeń- między podmodułami kontroli komunikacji sieciowej (aplikacja- mobilna, esp32)
#13-A1	B.C.	Aplikacja mobilna	Klient TCP - moduł kontroli urządzenia i użytkownika	Implementacja operacji, których celem jest zapewnienie prawidłowej komunikacji z serwerem z wykorzystaniem protokołu TCP, zagwarantowanie, że aplikacja wyśle do serwera na prośbę użytkownika np. żądanie ciągłej transmisji obrazu niezależnie od wyniku klasyfikacji wykonanej przez model AI (podgląd obrazu na żywo), wysyłanie do serwera zmienionych parametrów obrazu, wysyłanie do serwera harmonogramu trybu zużycia energii dla określonego urządzenia użytkownika, odbiór od serwera statusu urządzenia, odbiór listy dostępnych wersji oprogramowania, wymiana danych związanych z kontem i sesją użytkownika z


				serwerem					
#14-A2	B.C.	Aplikacja mobilna	Klient TCP/UDP - moduł odbioru transmisji wideo	Operacje umożliwiające odbiór transmisji wideo za pośrednictwem serwera. Preferowany klient RTSP/RTMP o ile serwer będzie wykorzystywał ten sam protokół					
#15-A3	B.C.	Aplikacja mobilna	BLE Central	Zaimplementowanie operacji, których celem jest obsługa interfejsu Bluetooth Low Energy, umożliwienie wysłania danych dostępowych do sieci WLAN - przesył zainicjowany przez aplikację mobilną do urządzenia monitoringu, które użytkownik pragnie zarejestrować, odbiór informacji czy urządzenie podłączyło się do sieci pomyślnie (jest to jedyny przypadek bezpośredniej komunikacji aplikacja mobilna - urządzenie monitorujące)					
#16-A4	B.C.	Aplikacja mobilna	TCP client / Notifications handling submodule (HTTP/SSE)	Zaimplementowanie operacji realizujących czynności podejmowane przez aplikację w przypadku otrzymania od serwera informacji o wykryciu człowieka na obrazie poprzez protokół TCP / protokół wyższej warstwy - preferowane HTTP SSE (MIME text/event-stream), wyświetlanie powiadomień					
#17-A5	B.C.	Aplikacja mobilna	Interfejs graficzny użytkownika	Przeglądarka zapisanych na serwerze klipów wideo, wyświetlanie transmisji na żywo, integracja z pozostałymi modułami - GUI panelu użytkownika, rejestracja/logowanie użytkownika, rejestracja urządzeń (w tym podawanie danych dostępowych do sieci) i listy urządzeń, panel konfiguracji, panel aktualizacji wersji oprogramowania, panel harmonogramowania trybów zużycia energii					

## 3. Poglądowy diagram ogólnej architektury systemu




# 4. Diagramy przypadków użycia


4.1. Diagram przypadków użycia - Aplikacja mobilna



## 4.2. Diagram przypadków użycia - Serwer



## 4.3. Diagram przypadków użycia - ESP32




5. Spis przypadków użycia i modułów zaangażowanych w dostarczenie przypadku użycia i przetwarzenie danych z nim związanych

Symbo l przyp.	Węzeł	Symbol modułu	Aktor wymagając y p.u.	Nazwa przypadku użycia	Moduł po drugiej stronie	Uwagi
uż.	deji		J Prai		interfejs	
P1	ESP32	E5	Aplikacj	Przekaż dane dostępowe do sieci	u	
	LOI 32	LS	a	112eku2 dune dostępowe do sieci		
			mobilna			
P2		E4	Serwer	Edytuj konfigurację urządzenia		
Р3		E2		Wykonaj aktualizację OTA		
P4		E1, E3		Odbierz transmisję obrazu		
P5		E3, E4		Pobierz konfigurację		
P6		E3, E4		Modyfikuj konfigurację		
P7		E1, E3		Odbierz żądanie analizy		
P8		E3, E4		(opcjonalne) Ustaw tryb zużycia energii		
P9		E1, E3		Powiadamiaj o zdarzenach		
P10	Serwer	S6, S7	Aplikacj	Zarejestruj użytkownika w systemie		
P11		S6, S7	a	Zaloguj użytkownika do systemu		
P12		S6, S7	mobilna	Edytuj dane użytkownika		
P13		S6, S7		Pobierz dane użytkownika		
P14		S6, S7		Wyloguj użytkownika z systemu		
P15		S6, S7		Wyrejestruj urządzenie monitorujące		
P16		S4, S6, S7		Edytuj konfigurację urządzenia		
P18		S6, S7		Listuj wersje oprogramowania wbudowanego dostępne dla sprzętu		
P19	-	S4, S6		Zażądaj aktualizacji OTA		
P20	-	S4, S6		Pobierz status urządzenia		
P21	-	S1, S2		Ustaw opcje reagowania systemu na zdarzenia		
P22		S3, S6		Listuj zapisane klipy video		
P23		S2, S3, S5		Odbieraj transmisję z urządzenia monitorującego		
P24		S4, S6	-	(opcjonalne) Ustaw godziny dla harmonogramu trybu zużycia energii		
P26	1	S1, S2	ESP32	Powiadom o zdarzeniu		
P27		S2, S3	1	Transmituj strumień wideo		
P28		S2, S4	1	Żądaj weryfikacji zdarzenia i analizy obrazu		
P29		S4, S7	1	Zarejestruj urządzenie monitorujące		
P30	Aplik.	A1, A5	Użytkow	Zarejestruj użytkownika w systemie		
P31	mobiln	A1, A5	nik	Zaloguj użytkownika do systemu		
P32	a	A1, A5	1	Edytuj dane użytkownika		
P33	1	A1, A5	1	Wyświetl profil użytkownika		

P34		A1, A5		Wyloguj użytkownika z systemu	
P35		A1, A3, A5		Zarejestruj urządzenie monitorujące	
P36		A1, A5		Wyrejestruj urządzenie monitorujące	
P37		A1, A5		Przeprowadź podstawową konfigurację urządzenia	
P39		A1, A5		Wyświetl wersje oprogramowania wbudowanego dostępne dla sprzętu	
P40		A1, A5		Zdalnie aktualizuj firmware	
P41		A1, A5		Wyświetl status urządzenia	
P42		A4		Wyświetl powiadomienie	
P43		A1, A5		Edytuj ustawienia reagowania systemu na zdarzenia	
P44		A2, A5		Przeglądaj zapisane klipy video	
P45		A2, A5		Oglądaj transmisję z urządzenia monitorującego	
P46		A1, A5		(opcjonalne) Zarządzaj godzinami harmonogramu trybu zużycia energii	
P47		A4	Serwer	Powiadom o zdarzeniu	
P48		A2		Transmituj strumień wideo	
P49		A3	ESP32	Pobierz dane dostępowe do sieci	
P50	Serwer	?	?	Publikuj wersję oprogramowania wbudowanego	Express ?


## 6. Diagramy klas

6.1. Diagram klas - E1 [niekompletny] (ostatnia aktualizacja - 12.03.2024).



## 7. Scenariusze i diagramy interakcji

- 7.1. Kolektywny diagram sekwencji dla przypadków użycia powiązanych z kooperacją urządzeń podczas rejestracji urządzenia przekrój systemu informatycznego
  - Aplikacja mobilna, gdy użytkownik chce: zarejestrować urządzenie monitorujące (P35)
  - Aplikacja mobilna, gdy ESP32 chce: pobrać dane dostępowe do sieci (P49)
  - Serwer, gdy ESP32 chce : zarejestrować urządzenie monitorujące (P29)
  - ESP32, gdy aplikacja mobilna chce : przekazać dane dostępowe do sieci (P1)




UID- user identifier

CID - camera identifier - stored in ESP32's non-volatile memory as the result of registration

CKEY - camera passwd key - generated by ESP32, stored in its memory, used for camera authentication

#### 7.2. Diagram sekwencji dla przypadków użycia (P4, P7, P23 - transmisja obrazu)




CID - camera identifier permanently stored on ESP32 since device registration op - operation code which determines what the camera device wants to do C-SID - camera session identifier - can be used by the ESP32 while UDP streaming, so that the server can link the C-SID with a specific UDP session and specific camera CID.

JFIF chunks are reassembled by storing UDP segments in a priority queue based on IP packet index.


Server parallel tasks are recommended to be synchronized using Producer-Consumer queues. This is similar to the UDP interface receiveing side prototype written using python (see the UDP\_central.py script placed in the ESP32 subproject as an example).

## 7.3. Diagram sekwencji dla przypadków użycia (**P5, P6, P16, P37** - konfiguracja urządzenia)



## 8. Diagramy czynności

8.1. Wysokopoziomowy diagram czynności dla rejestracji urządzenia monitorującego (ESP32)



## 9. Interfejsy komunikacyjne


9.1 Komunikacja podczas rejestracji między aplikacją mobilną a urządzeniem monitoringu - BLE (dodatkowy opis w załączniku "ble\_interface.pdf")

## 9.1.1 Tabela charakterystyk GATT

UUID	char value handle	Uprawnienia/ char props	Znaczenie w kontekście warstwy aplikacji	Wartość
c4cdddf0- bcf3-1a85- 2348- bea2aa91c9d 8	0x000c	write (ch. prop=0x08)	wifi_ssid	Ciąg znaków o długości w przedziale [1; 20]
4e44eb46-	0x000e	write (ch.	Hasło do	Ciąg znaków


UUID	char value handle	Uprawnienia/ char props	Znaczenie w kontekście warstwy aplikacji	Wartość
7080-9d83- ac4a- e9f1b82b13d 8		prop=0x08)	sieci wifi_psk	o długości w przedziale [1; 40]
b8b40435- be4f-55a5- a447- 9c14ddcd20f c	0x0010	write (ch. prop=0x08)	Identyfikator użytkownika user_id	60
dd0a6b3f- 86d8-68a9- 4141- 3ed99c4c2ac 7	0x0012	notify (ch. prop=0x10)	Stan połączenia z siecią WiFi network_stat e	NETWORK_STAT E_WIFI_DISCON NECTED = 0x00 lub NETWORK_STAT E_WIFI_CONNEC TED=0x01

- 9.2 Komunikacja kontroli przepływu zdarzeń w systemie informatycznym między serwerem a urządzeniem monitoringu (TCP + TLS)
- 9.2.1 Diagram zadań i kolejek RTOS oraz ich powiązanie z platformą implementacyjną urządzenia monitoringu



- 9.2.2 Komunikaty przesyłane w ramach komunikacji TCP
  - Komunikacja typu duplex

# 9.2.2.1 Ogólna struktura segmentów TCP przesyłanych między urządzeniem monitoringu a serwerem



- CSID camera session identifier identyfikue sesję urządzenia monitoringu w systemie działającym na serwerze
- datalen długość sekcji danych aplikacji
- op kod określający typ operacji
  - Bit MSB określa czy odbierany segment należy traktować jako żądanie, czy jako odpowiedź

- 0 żądanie
- 1 odpowiedź
- application data section zawiera dane o strukturze zależnej od typu operacji

#### 9.2.2.2 Struktury sekcji danych aplikacji dla różnych typów operacji

9.2.2.2.1 Application registration data section (op = APP\_CONTROL\_OP\_REGISTER)

-0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							U	ID															C	ID							
						(	CK	E	ľ									M	AC	,											

- UID user identifier
- CID camera identifier
- CKEY camera key
- MAC MAC address (WiFi STA)

9.2.2.2.2 Application unregistration data section (op = APP\_CONTROL\_OP\_UNREGISTER)



Sekcja ta składa się tylko z jednego bajtu:

- sc (success) określa czy operacja się powiodła
  - 0 nie powiodła się
  - 1 powiodła się

9.2.2.2.3 Aplication initcomm data section (op = APP\_CONTROL\_OP\_INITCOMM)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	$^{22}$	23	$^{24}$	$^{25}$	26	27	28	29	30	31
Г							~	-															~~.		-						
							CI	ID														(	ĽΚ	$\mathbf{E}$	ľ						

- CID camera identifier
- CKEY camera authentication key

9.2.2.2.2.4 Application camera config section (op = APP\_CONTROL\_OP\_CAM\_GET\_CONFIG)

0	1	2	3	4	5	6	7
	jp	q		ve	he	f	r

- jpq jpeg quality (compression parameter) the lower it is, the higher is the compressed image quality
- ve vflip enable
- he hmirror enable


- f framesize (compatible with espressif\_\_esp32-camera/driver/include/sensor.h:framesize\_t defs)
- r result one of the following:
  - APP\_CONTROL\_CAM\_CONFIG\_RES\_OK = 0x0
  - APP\_CONTROL\_CAM\_CONFIG\_RES\_JPEG\_QUALITY\_UNSUPPORED = 0x1
  - APP\_CONTROL\_CAM\_CONFIG\_RES\_FRAMESIZE\_UNSUPPORTED = 0x2

## 9.2.2.2.5 Application camera caps section (op = APP\_CONTROL\_OP\_CAM\_GET\_CAPS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	$^{22}$	23	$^{24}$	$^{25}$	26	$^{27}$	28
1	miı	njq	l	1	ma	хjo	1	$_{ m nf}$						8	sup	pc	orte	ed	fra	am	esi	zes	S					

- minjq minimum supported jpeg quality
- maxjq maximum supported jpeg quality
- nf number of supported framesizes
- supported framesizes buffer of uint8\_t values, each representing a framesize compliant with the espressif\_\_esp32-camera/driver/include/sensor.h:framesize\_t defs

## 9.2.2.2.6 Application sched section



- essi energy saving starts in seconds
- esd energy saving duration seconds

## 9.2.2.2.7 Application device info section


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	$^{24}$	$^{25}$	26	$^{27}$	28	29	30	31	32	33	$^{34}$	35
ı	ire	set	t	:	slre	ese	t	5	slfı	ıpc	l	s	pfl	asl	h									de	evr	ıan	ne								
firmver														a	h	d																			

- nreset number of device resets
- slreset seconds since last reset
- slfupd seconds since last firmware update
- spflash seconds since production flash
- devname device name
- firmver firmware version
- a avc support flag
- h hevc support flag
- d dma flag

Nazwa	Kod żądania	Czy ESP32 wspiera?	Czy narzędzie testów esp32 wspiera i testy przechodzą?	Czy serwer wspiera?	Czy aplikacja mobilna obsługuje?
APP_CONTRO L_REGISTER	0x01				/
APP_CONTRO L_INITCOMM	0x03				
APP_CONTRO L_UNREGISTE R	0x02				
APP_CONTRO L_OP_CAM_ST ART_UNCOND ITIONAL_STR EAM	0x07				
APP_CONTRO L_OP_CAM_ST OP_UNCONDI TIONAL_STRE AM	0x08				
APP_CONTRO L_OP_LOGS_M ODE_MINIMA L	0x13				
APP_CONTRO L_OP_LOGS_M ODE_COMPLE TE	0x14				
APP_CONTRO L_OP_SOFTWA RE_DEVICE_R ESET	0x11				
APP_CONTRO L_OP_ENERG Y_SAVING_SH UTDOWN_AN ALYSER	0x0B				
APP_CONTRO L_OP_ENERG Y_SAVING_W	0x0C				

Nazwa	Kod żądania	Czy ESP32 wspiera?	Czy narzędzie testów esp32 wspiera i testy przechodzą?	Czy serwer wspiera?	Czy aplikacja mobilna obsługuje?
AKEUP_ANAL YSER					
APP_CONTRO L_OP_NOP	0x00				
APP_CONTRO L_OP_ANALYS E	0x09	in progress			
APP_CONTRO L_OP_CAM_G ET_CONFIG	0x05				
APP_CONTRO L_OP_CAM_SE T_CONFIG	0x04				
APP_CONTRO L_OP_CAM_G ET_CAPS	0x06				
APP_CONTRO L_OP_GET_DE VICE_INFO	0x12				
APP_CONTRO L_OP_CAM_ST OP_ANALYSE R_STREAM	0x0A				
APP_CONTRO L_OP_ENERG Y_SAVING_SH UTDOWN_NET IF	0x0D				
APP_CONTRO L_OP_ENERG Y_SAVING_SH UTDOWN_NET IF_SCHED	0x0E				
APP_CONTRO L_OP_ENERG Y_SAVING_SC HED_SLEEP	0x0F				
APP_CONTRO L_OP_OTA	0x10				

- 9.3 Strumieniowanie mediów wideo między urządzeniem monitoringu a serwerem (UDP + DTLS)
- 9.3.1 Struktura segmentów UDP wysyłanych przez urządzenie monitoringu do serwera



- pktid numer segmentu
- t (chunk type) typ segmentu
  - JFIF\_INTERMEDIATE\_CHUNK = 0x01
  - $\circ$  JFIF\_FIRST\_CHUNK = 0x01
  - $\circ$  JFIF\_LAST\_CHUNK = 0x02
  - $\circ$  JFIF\_ONLY\_CHUNK = 0x03
- CSID camera session identifier
- data fragment bufora danych JFIF pochodzących od sterownika OV2640. Jest stałej długości 16354 bajtów. W przypadku segmentu typu JFIF\_LAST\_CHUNK lub JFIF\_ONLY\_CHUNK = 0x03, także jest tej długości, przy czym znaczenie mają jedynie bajty znajdujące się nie dalej niż znacznik EOI (*End of Image*)

###