Model automatické pračky

Pin MCU	Režim pinu	Funkce modelu
PTC1	výstup	Buben ←
PTD0	výstup	Čerpadlo (vypouštění vody)
PTE0	výstup	Voda
PTE1	výstup	Topení
PTE4	výstup	Buben zvýšené otáčky
PTE5	výstup	Buben →
PTC5	vstup	Teplota 90 °C
PTC6	vstup	Hladina 50 %
PTC16	vstup	Teplota 40 °C
PTD2	vstup	Teplota 60 °C
PTD3	vstup	Teplota 30 °C
PTD4	vstup	Hladina 100 %

Model mísicí jednotky

Pin MCU	Režim pinu	Funkce modelu
PTC1	výstup	Ventil SV2
PTD0	výstup	Míchadlo v mísicí nádrži
PTE0	výstup	Ventil SV4
PTE1	výstup	Ventil SV5
PTE4	výstup	Ventil SV3
PTE5	výstup	Ventil SV1
PTC5	vstup	Hladinoměr H4
PTC6	vstup	Hladinoměr H8
PTC7	vstup	Hladinoměr H6
PTC16	vstup	Hladinoměr H2
PTD2	vstup	Hladinoměr H3
PTD3	vstup	Hladinoměr H1
PTD4	vstup	Hladinoměr H5
PTD5	vstup	Hladinoměr H7

Model nápojového automatu

Pin MCU	Režim pinu	Funkce modelu
PTC1	výstup	Ventil V4
PTD0	výstup	Průtokový ohřívač
PTE0	výstup	Ventil V6
PTE1	výstup	Ventil V1
PTE3	výstup	Ventil V5
PTE4	výstup	Ventil V2
PTE5	výstup	Ventil V3
PTB1	výstup	Ventil V7
PTC5	vstup	Stav zásobníku Z2 (0 = prázdný)
PTC6	vstup	Stav zásobníku Z1
PTC7	vstup	Teplota v ohřívači (0 = nízká)
PTC16	vstup	Stav zásobníku Z3
PTD2	vstup	Stav zásobníku Z5
PTD3	vstup	Stav zásobníku Z4
PTD4	vstup	Stav zásobníku Z6
PTD5	vstup	Stav zásobníku Z7

Zapojení MCU portu na výukovém kitu s FRDM-KL25Z

	MCU port				
SW3	PTA16	1	2	PTA17	SW4
SW1	PTA4	3	4	PTA5	SW2
	PTE30	5	6	PTE20	
	PTE21	7	8	PTB0	
+3V	3V	9	10	GND	GND
	PTE5	11	12	PTC1	Sdíleno s analog. port
	PTE4	13	14	PTE3	
temp. senzor I2C_SDA	PTE0 (I2C1_SDA)	15	16	(I2C1_SCL) PTE1	temp. senzor I2C_SCL
	PTE2	17	18	PTB11	
+3V	3V	19	20	GND	GND
Sdíleno s analog. port	PTB1	21	22	(FTM0_CH0) PTD0	
	PTD2 (FTM0_CH2)	23	24	(FTM0_CH3) PTD3	
	PTD5	25	26	(FTM0_CH4) PTD4	
		27	28	PTC16	
+3V	3V	29	30	GND	GND
		31	32	PTC12	LCD_E
EEPROM_MOSI	PTC6 (SPI0_MOSI)	33	34	(SPI0_SCK) PTC5	EEPROM_SCK
		35	36	(SPI0_MISO) PTC7	EEPROM_MISO
		37	38		
+3V	3V	39	40	GND	GND
	PTC17	41	42	PTE31	
	PTD6	43	44	PTD7	
		45	46		
		47	48		
	3V	49	50	GND	GND
LCD_DB6	PTC10	51	52	PTC11	LCD_DB7
LCD_DB4	PTC8	53	54	PTC9	LCD_DB5
		55	56	PTA12	LCD_RW
		57	58		
RESET	RESET/PTA20	59	60		