





Poziționare în interior folosind amprente radio

Sesiunea de licențe - Iulie 2014

Autor(i)

Adrian Dumitru Nicolau adrian.nicolau74@gmail.com

Conducător științific

Conf. Dr. Ing. Dragos Niculescu





Oamenii își petrec 80% din timp

în interior





GPS-ul nu funcționează indoors

5

Cum?

- Outdoors: GPS
- Indoors: sistem RF
 - Bluetooth Low Energy
 - Apple iBeacon
 - RFID, QR code
 - NFC
 - GSM localization
 - Wi-Fi fingerprinting
 - Google, Navizon



Wi-Fi fingerprinting

- Mediul 802.11 foarte răspândit, nu necesită costuri suplimentare
- AP-urile trimit periodic beaconuri
- Informații relevante
 - RSSI puterea semnalului; indicator al distanței față de AP
 - BSSID adresa MAC, unică



Beacon

```
802.11 Channel: ▼ Channel Offset: ▼ FCS Filter: All Frames
                                    ▼ None
                                               Wireless Settings... Decrypti
■ Radiotap Header vO, Length 26
   Header revision: 0
   Header pad: 0
   Header length: 26

    ⊕ Present flags

   MAC timestamp: 110317703

⊕ Flags: 0x10

   Data Rate: 2.0 Mb/s
   Channel frequency: 2437 [BG 6]

    □ Channel type: 802.11b (0x00a0)

   SSI Signal: -44 dBm
   SSI Noise: -84 dBm
   Antenna: 0
   SSI Signal: 40 dB
```



Descrierea metodei (1)

- Necesar: planul unei încăperi
- Offline phase: colectarea RSSI pentru fiecare BSSID în multiple puncte din încăpere
- Analiză:
 - Există suficiente AP-uri?
 - Este toată încăperea acoperită de semnal?
 - Curba semnalului, interferențe
- Online phase: răspunde la întrebarea Unde mă aflu?



Descrierea metodei (2)

offline phase

Coordonate	BSSID	RSSI
(533, 1530)	00:17:0f:da:ba:42	-43 dBm
(533, 1530)	00:17:0f:da:ba:e2	-73 dBm
(533, 1530)	c8:d3:a3:06:6e:aa	-39 dBm
(456, 1550)	00:17:0f:da:ba:42	-49 dBm
(456, 1550)	00:17:0f:da:ba:e2	-69 dBm
(456, 1550)	c8:d3:a3:06:6e:aa	-45 dBm

online phase

BSSID	RSSI
00:17:0f:da:ba:42	-35 dBm
00:17:0f:da:ba:e2	-65 dBm
c8:d3:a3:06:6e:aa	-42 dBm

Nearest Neighbour(s)
 printre datele online
 pentru determinarea
 coordonatelor



Planul încăperii






Offline phase

- Aplicație Android cu harta încăperii
- Parcurgerea încăperii și clickuri în poziția curentă
- Popularea unei baze de date cu tupluri (x, y, map(BSSID:RSSI))
- Multiple mostre preluate pentru prevenirea iregularităților




Analiză – curba semnalului






Analiză – semnal / AP






Rezultate amprente radio

Algoritm	Eroare medie	Îmbunătățire
Nearest Neighbour	1.95 m	-
k-Nearest Neighbours	1.73 m	11%
Weighted k-Nearest Neighbours	1.71 m	12%





Trilaterație (1)






Trilaterație (2)

- P1, P2, P3 pozițiile AP-urilor, trebuie cunoscute în prealabil
- r1, r2, r3 distanțele între dispozitiv și AP-uri, trebuie determinate
- poziția estimată E, se calculează pe baza sistemului matematic:
 - $(E.x P1.x)^2 + (E.y P1.y)^2 = r1^2$
 - **•** [...]




Determinarea razelor (1)






Determinarea razelor (2)






Determinarea razelor (3)





Interpretare grafică





Rezultate trilaterație

- eroare medie: 3.12 m
- 60% mai mare decât amprente radio (Nearest Neighbour)
- 90% dintre estimări < 5 m



Future work

- mutarea părții computaționale pe un server dedicat
- includerea semnalului GSM în baza de date pentru raportarea poziției

Sumar



- Poziționare în interior
 - amprente radio
 - trilaterație
- Wi-Fi (802.11) beacons
- Hartă, offline phase, online phase
- Aplicație Android
- Analiză
- Nearest Neighbour(s)