

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

2DO CUATRIMESTRE 2020

[86.07] Laboratorio de Microprocesadores Trabajo Práctico ${\bf N^0}$ 1

Alumno: Agustín Miguel Flouret

Padrón: 102298

Turno: Martes

Docentes:

■ Gerardo Stola

■ Guido Salaya

■ Fernando Cofman

Fecha de entrega: 27 de octubre de 2020

${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Objetivo del proyecto	1
2.	Descripción del proyecto	1
3.	Listado de componentes y gastos	1
4.	Circuito esquemático de Arduino UNO	1
5.	Desarrollo del proyecto	2
	5.1. Caso 1	2
	5.1.1. Diagrama de conexiones en bloques	2
	5.1.2. Circuito esquemático	
	5.1.3. Diagrama de flujo	
	5.1.4. Código del programa	
	5.2. Caso 2	
	5.2.1. Diagrama de conexiones en bloques	
	5.2.2. Circuito esquemático	
	5.2.3. Diagrama de flujo	
	5.2.4. Código del programa	
	5.3. Caso 3	
	5.3.1. Diagrama de conexiones en bloques	
	5.3.2. Circuito esquemático	
	5.3.3. Diagrama de flujo	
	ŭ v	
	5.3.4. Código del programa	10
6.	Resultados	11
7.	Conclusiones	11

1. Objetivo del proyecto

En este proyecto se buscará familiarizarse con un microcontrolador AVR y su programación en Assembly; en particular, la utilización de los registros de los puertos y de las resistencias *pull up* internas, con el objetivo de controlar el parpadeo de un LED.

5 2. Descripción del proyecto

Para realizar el proyecto se utilizará la placa Arduino UNO, que incluye un microcontrolador ATmega328P. La programación del microcontrolador se realizará a través del Arduino, utilizando el software AVRDUDE. El lenguaje de programación que se usará es el Assembly de AVR, y se ensamblará con Atmel Studio. El hardware externo se detallará en la siguiente sección.

Las tareas a realizar son las siguientes:

- En primer lugar se realizará un programa que haga parpadear un LED conectado en el pin PD2, utilizando la rutina de retardo.
- Luego, se modificará el programa para que el LED se prenda cuando se presiona el pulsador 1 y quede parpadeando hasta que se apague cuando se presiona el pulsador 2. El LED está conectado al pin PD2 y los pulsadores 1 y 2 a los pines PB0 y PD7 respectivamente.
- Por último, se modificará el circuito y el programa para usar la resistencia de *pull up* interna de los ports al conectar un pulsador. En este caso, no será necesario utilizar resistores de *pull down* externos como en el caso anterior.

3. Listado de componentes y gastos

- □ 1 Arduino UNO \$1009
- 1 protoboard \$300
- 22 1 LED rojo \$10

10

12

13

14

15

17

18

- 23 2 pulsadores \$54
- 1 resistor 220Ω \$7
- $_{25}$ 2 resistores $10k\Omega$ \$14
- Gasto total: \$1394

4. Circuito esquemático de Arduino UNO

En la figura 1 se muestra el circuito esquemático completo de la placa Arduino UNO que se usará en este trabajo.
Para poder observar con mayor detalle las conexiones con otros componentes, en las secciones que siguen se mostrará
solo la parte inferior derecha del esquemático en forma ampliada.




Figura 1: Circuito esquemático de la placa Arduino UNO.

5. Desarrollo del proyecto

₂ 5.1. Caso 1

33

En el primer caso se realizó un programa para hacer parpadear el LED. Para esto, se conectó el Arduino a una tensión de 5V mediante la entrada USB, y luego se conectó el LED al puerto PD2, correspondiente al pin 2 del Arduino. A continuación se muestra el diagrama de conexiones en bloques y el circuito esquemático de esta etapa del proyecto.

5.1.1. Diagrama de conexiones en bloques



Figura 2: Diagrama de bloques del caso 1.

5.1.2. Circuito esquemático




Figura 3: Circuito esquematico del caso 1.

³⁹ 5.1.3. Diagrama de flujo

Entre cada encendido y apagado del LED se utilizó la rutina de retardo provista por la cátedra. Este retardo es de 8.000.000 ciclos, lo cual constituye, a una frecuencia de clock de 16 MHz, un retardo de medio segundo.




Figura 4: Diagrama de flujo del caso 1.

5.1.4. Código del programa

```
.include "m328pdef.inc"
2
    .equ pin_led = PD2
                                      ; Defino como constante el pin donde se conecta el led (PD2)
4
   .cseg
5
   .org 0
6
8
   inicio:
9
            sbi DDRD, pin_led
                                          ; Configuro el pin del led como salida
10
   parpadear:
11
                                          ; Enciendo el led
            sbi PORTD, pin_led
12
            call delay
                                          ; Delay 0.5s
13
            cbi PORTD, pin_led
                                          ; Apago el led
            call delay
                                          ; Delay 0.5s
15
            jmp parpadear
16
17
19
   delay:
                                      ; Delay de 8000000 ciclos (0.5s)
            ldi r18, 41
20
            ldi r19, 150
21
            ldi r20, 128
            dec r20
   11:
23
            brne 11
24
```

```
25 dec r19
26 brne 11
27 dec r18
28 brne 11
29 ret
```

5.2. Caso 2

En el segundo caso se armó un circuito con pulsadores, realizando las conexiones como indica el diagrama de bloques de la figura 5. Para los pulsadores se utilizaron resistores de $pull\ down\ de\ 10k\Omega$. Al presionar uno de los pulsadores, el LED comienza a parpadear. Mientras está parpadeando, si se presiona el otro pulsador, el LED dejará de parpadear.

⁴⁸ 5.2.1. Diagrama de conexiones en bloques




Figura 5: Diagrama de bloques del caso 2.

⁴⁹ 5.2.2. Circuito esquemático




Figura 6: Circuito esquematico del caso 2.

50 5.2.3. Diagrama de flujo




Figura 7: Diagrama de flujo del caso 2.

Como se puede ver en el diagrama de flujo y en el código del programa, dentro de la rutina de delay se chequea si el pulsador 2 está presionado. Particularmente, dentro del loop interior, correspondiente al registro R20. Esto se debe a que, durante la ejecución del programa, la mayor cantidad de tiempo transcurre dentro de este bucle, por lo que es más probable detectar un cambio de estado lógico en el pin del pulsador en esta sección del programa.

Como consecuencia de esto el tiempo de retardo es más largo, ya que se ejecutan más instrucciones en el mismo.

5.2.4. Código del programa

51

52

53

54

55

```
.include "m328pdef.inc"
2
   ; Defino las constantes correspondientes a los pines que voy a utilizar
3
    .equ pin_led = PD2
4
    .equ pin_pulsador_1 = PB0
5
    .equ pin_pulsador_2 = PD7
6
    .cseg
9
    .org
                0
10
11
   inicio:
12
            cbi PORTD, pin_led
                                              ; Inicializo el pin del led con un O logico
13
                                              ; Configuro el pin del led como salida
            sbi DDRD, pin_led
14
            cbi DDRB, pin_pulsador_1
                                              ; Configuro los pines de los pulsadores como entradas
15
            cbi DDRD, pin_pulsador_2
16
   10:
               sbis PINB, pin_pulsador_1
                                                 ; Mientras el pulsador 1 no se presione, seguira en el loop
17
```

```
jmp 10
18
    parpadear:
19
             sbi PORTD, pin_led
20
             call delay
21
             cbi PORTD, pin_led
22
             call delay
23
             jmp parpadear
25
26
    delay:
27
             ldi r18, 41
28
             ldi r19, 150
29
             ldi r20, 128
30
    11: dec r20
31
             sbic PIND, pin_pulsador_2
                                                              Mientras el pulsador 2 no se presione, continuara
32
             jmp apagar_led
33
             brne 11
34
             dec r19
35
             brne 11
36
             dec r18
37
             brne 11
38
             ret
39
    apagar_led:
40
             pop r21
41
             pop r21
42
             jmp inicio
43
```

5.3. Caso 3

El tercer caso sigue la misma lógica del anterior. La diferencia está en que no es necesario utilizar resistencias externas de $10k\Omega$, ya que se habilitan las resistencias de pull~up internas en los puertos. Entonces, los pulsadores se conectan a tierra y no a la fuente. Además, como al presionar los pulsadores se impone un cero lógico en las entradas, fue necesario intercambiar las instrucciones de los saltos condicionales: sbic por sbis y viceversa.

5.3.1. Diagrama de conexiones en bloques




Figura 8: Diagrama de bloques del caso 3.

5.3.2. Circuito esquemático




Figura 9: Circuito esquematico del caso 3.

₆₄ 5.3.3. Diagrama de flujo




Figura 10: Diagrama de flujo del caso 3.

65 5.3.4. Código del programa

```
.include "m328pdef.inc"
1
2
   ; Defino las constantes correspondientes a los pines que voy a utilizar
   .equ pin_led = PD2
4
   .equ pin_pulsador_1 = PB0
5
   .equ pin_pulsador_2 = PD7
6
    .cseg
8
    .org
9
10
11
   inicio:
12
            cbi PORTD, pin_led
                                        ; Inicializo el pin del led con un O logico
13
            sbi DDRD, pin_led
                                         ; Configuro el pin como salida
15
            sbi PORTB, pin_pulsador_1 ; Activo resistencia de pull up interna del pin correspondiente al
16
            cbi DDRB, pin_pulsador_1
                                         ; Configuro el pin como entrada
17
18
            sbi PORTD, pin_pulsador_2
                                       ; Activo resistencia de pull up interna del pin correspondiente al
19
            cbi DDRD, pin_pulsador_2
                                         ; Configuro el pin como entrada
20
```

```
21
    10:
                sbic PINB, pin_pulsador_1
                                               ; Mientras el pulsador 1 no se presione, seguira en el loop. Si
22
             jmp 10
23
    parpadear:
25
             sbi PORTD, 2
26
             call delay
             cbi PORTD, 2
             call delay
29
             jmp parpadear
30
31
32
    delay:
33
             ldi r18, 41
34
             ldi r19, 150
             ldi r20, 128
36
    11: dec r20
37
             sbis PIND, 7
                               ; Mientras el pulsador 2 no se presione, continuara el delay. Si se presiona, :
38
             jmp apagar_led
39
             brne 11
40
             dec r19
41
             brne 11
42
             dec r18
             brne 11
44
             ret
45
46
    apagar_led:
             pop r21
47
             pop r21
48
             jmp inicio
49
51
```

6. Resultados

En todos los casos se logró obtener los resultados esperados: hacer parpadear el LED, controlar el parpadeo con los botones y hacer lo mismo utilizando las resistencias de *pull up* internas.

₆₉ 7. Conclusiones

En este trabajo sirvió como introducción a la programación con Assembly y al manejo de puertos del microcontrolador. Además, se pudo observar la ventaja de utilizar las resistencias de $pull\ up$ internas: se ahorran dos resistores en el circuito, y no hace falta conectar los pulsadores a la fuente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores lógicos que se obtienen al presionar los pulsadores son distintos que cuando se usan resistencias de $pull\ down$. Por lo tanto, hay que realizar los cambios correspondientes en el código del programa.