# CAPÍTULO 1

## SOFTWARE

El objetivo de esta sección es realizar una breve introducción sobre cómo utilizar la impementación en software del vuelo autónomo del cuadricóptero. Para entender en detalle qué hace cada función, referirse a los comentarios en el código fuente, disponible en el repositorio git, en la carpeta src/. Todas las referencias a archivos son respecto a la raíz del repositorio. Los programas están pensados para compilarse y ejecutarse en un entorno Linux.

En el anexo ?? se explica como compilar y configurar las partes involucradas.

### 1.1. Esquema general

El código tiene una estructura modular, está escrito en C, y cada bloque está implementado como una biblioteca. La estructura general del código se resume en la figura 1.1. Por claridad no se muestran los bloques intermedios utilizados para intercomunicar las distintas partes.

#### 1.2. Inicialización

Para correr el programa principal (de ahora en más: *main*) debería bastar con ejecutar el script src/go.sh.




Figura 1.1: Estructura general del código.

Durante la inicialización el main debe encontrar lo siguiente:

• imu\_calib.txt: Parámetros de calibración, la biblioteca imu\_comm los necesita para convertir los datos crudos provenientes de la IMU.

- K\*.txt: Matrices de control utilizados en el modo hover.
- lqr-\*.txt: Parámetros del algoritmo LQR.
- IMU: La IMU envía datos a través de una UART que es mapeada por el sistema operativo a un "archivo" /dev/tty\*. El main buscará este archivo, o en su defecto un log imu\_raw.txt generado por el main en una ejecución previa.
- GPS: Los datos provenientes del GPS (*USB*) son mapeados por el sistema operativo a /dev/ttyUSB\*). No se interactua directamente con este archivo, se utiliza la biblioteca *gps\_comm* para iniciar un cliente que se comunique con el *gpsd*, que es el programa que se encarga de leer y analizar los datos crudos provenientes del GPS. El *gpsd* es iniciado por el script go.sh. Si no se dispone de señal del GPS se puede configurar un modo de prueba en el que se simulan los datos del GPS (a 1Hz) generando ceros, o números al azar dentro de un rango dado.
- cmd: El driver de los motores, encargado exclusivamente de envíar continuamente comandos i2c a los ESCs con la última velocidad configurada¹. Durante pruebas, se puede configurar el driver para que simule la presencia de los motores, o para que lea de la entrada estándar. Ver src/i2c\_beagle/README por información sobre como compilar los distintos modos.

  La comunicación entre el driver y el main se realiza mediante la biblioteca motor, que a su vez se comunica con el driver mediante colas de kernel (IPC²), utilizando la biblioteca uquad\_kernel\_msgq.

## 1.3. Loop

A continuación se describe un loop normal ejecutado por el *main*, explicando brevemente las funcionalidades de cada una de las bibliotecas involucradas:

- 1. **imu:** La IMU genera datos nuevos cada 10ms. Al comienzo del loop, el *main* revisa si hay datos nuevos, y en caso afirmativo llama a la biblioteca para que los lea. Cuando se completa una trama, los datos crudos se almacenan en una cola circular. Al terminar de recibir una trama, se vuelve al principio del loop para verificar que no hay más nada para leer, en caso de haber más datos entonces el hay que leerlos para evitar atrasarse respecto a la IMU.
- 2. **gps:** El GPS genera datos nuevos a una tasa mucho menor que la IMU. Cada vez que se dispone de una muestra nueva en la IMU, el *main* revisa si también hay un dato nuevo del GPS, y avanza aunque no se disponga de datos nuevos del GPS.
- 3. **kalman:** El filtro de Kalman está implementado en la biblioteca *kalman*. Recibe una estructura de datos generada por *imu\_comm* y otra (opcional) generada por *gps\_comm*. Mantiene una estructura de datos que almacena el estado estimado y las matrices de covarianza.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Los motores se apagan si no reciben comandos continuamente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Interprocess Communication: http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C.

- 4. **path planner:** El módulo generador de rutas está implementado en la biblioteca *path\_planner*. Compara el estado actual con el objetivo, y determina si se completó el objetivo actual<sup>3</sup>. En caso afirmativo, devuelve una bandera que le indicará al módulo de control que debe actualizar la matriz de control para ajustarla a la nueva trayectoria.
- 5. **control:** El módulo de control está implementado en la biblioteca *control*. Mantiene una estructura con las matrices del control proporcional e integral (si corresponde). Recibe como argumento el estado estimado y la velocidad actual de los motores, y una estructura generada por *path\_planner*, que indica el estado objetivo y la trayectoria. Devuelve la acción de control a aplicar sobre los motores.
- 6. motor: Se envía al driver una nueva velocidad deseada.

Por información relativa a bloques, configuración, compilación, ejecución, etc, referirse a:

src/README

#### 1.4. Módulo imu comm

A continuación se decriben algunas de las funcionalidades a destacar de la biblioteca  $imu\_comm$ .

- Calibración: Se acumulan un conjunto de muestras que después se utilizan para estimar el offset de los giróscopos, y la altura inicial. Estos datos también pueden ser utilizados para inicializar el filtro de Kalman.

  Durante la calibración, es crítico que el cuadricóptero no se mueva, ya que en caso de hacerlo las lecturas de los giróscopos serán siempre incorrectas.

  La inclinación afecta la estimación inicial del offset en los acelerómetros, pero en caso de no estar perfectamente horizontal se acomodará luego de unos segundos, no es algo crítico.
- Conversión: Cargando parámetros de calibración, es posible conviertir datos crudos provenientes de los sensores (cuentas de un ADC) a datos útiles:
  - Acelerómetro → Aceleraciones.
  - Giróscopo  $\rightarrow$  Velocidad angulares.
  - Acelerómetro + Magnetómetro  $\rightarrow$  Ángulos de Euler.
  - Barómetros  $\rightarrow$  Altura y temperatura.
- Filtrado: Se disponen de funciones que permiten obtener el elemento más nuevo que aún no ha sido utilizado, o el resultado de aplicar un filtro FIR⁴ a los 6 elementos más recientes de la cola. Si por problemas de tiempo el main se retrasa, pueden haber datos que nunca sean etiquetados como "el dato más nuevo", ya que se leerá hasta ponerse al dia. De cualquier forma, serán tomados en cuenta en el filtro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Solamente se implementó el modo *hover*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Los coeficientes del filtro están definidos en *imu\_comm\_init()*.

- Modo FAKE: Seteando IMU\_COMM\_FAKE a 1, la biblioteca leerá de un log, en lugar de utilizar el puerto serie. Las características fundamentales del modo FAKE son:
  - Los tiempos no son un problema crítico ya que no correrá en tiempo real.
  - La información en los logs está guardaba en ascii (la IMU trabaja en binario).

#### 1.5. Módulo kalman

Aparte de implementar el filtro de Kalman descrito en la sección ??, la biblioteca kalman se encarga de suavizar la estimación del ángulo theta dada por los acelerómetros y los magnetómetros. El ruído presente en los acelerómetros, sumado a la mala performance del magnetómetro en lugares cerrados<sup>5</sup>, hace que sea necesario utilizar una lógica de suavizado más inteligente que un simple filtrado. Por detalles referirse a src/kalman/uquad\_kalman.c.

#### 1.6. Driver de los motores y módulo motor

La biblioteca motor y el driver src/i2c\_beagle/cmd\_motores.c (de ahora en más cmd) tienen una fuerte relación, y deben ser coherentes. El driver no se pudo incluir como una biblioteca más, ya que requiere de un encabezado que solamente está disponible en la BeagleBoard. Esto se podría mejorar, y reducir la cantidad controles manuales que son necesarios al modificar cualquiera de las partes.

Algunas consideraciones relevantes:

- El cmd espera una velocidad superior a cierto mínimo, de lo contrario no arrancará los motores. Este umbral debe estar apareado, de los contrario motor será incapaz de arrancar los motores en el momento apropiado.

  Luego del arranque, motor se encargará de no enviar valores por debajo de los valores definidos como mínimo y máximo. Usar valores por debajo del mínimo puede hacer que se apaguen los motores, y valores por encima del máximo pueden sobrecalentar los contactos de los cables que alimentan a los motores. El máximo también debe estar apareado entre el cmd y motor.

  El cmd reportará un error en caso de recibir valores fuera de rango.
- Al arrancar los motores, el cmd setea velocidades en torno una rampa<sup>6</sup> desde 0 hasta el valor definido como mínimo. al cual el cuadricóptero no es capaz de levantar vuelo.
- Por cada comando que motor envía al cmd, este último responde con un acks. Este es el método utilizado por motor para verificar que el cmd está funcionando<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>En los lugares donde se hicieron pruebas había muchos materiales metálicos, lo cual distorsiona las lecturas del magnetómetro.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>La implementación son valores que saltan por encima y por debajo de la rampa, ya que esta técnica ha demostrado ser eficiente para lograr arrancar los motores. Por detalles referirse al código fuente.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>No se verifica que esté funcionando *correctamente*, solamente se verifica que hay comunicación. La

 ${\bf ADVERTENCIA}:$  Cualquier mensaje de error reportado por el cmd es motivo para detener el vuelo y analizar el problema.

## 1.7. Comunicación

La comunicación con la *BeagleBoard* se hace mediante *ssh*. En el anexo ?? se explica como configurar las partes involucradas.

implementación es tal que si la comunicación es exitosa, entonces todo debería estar funcionando correctamente.