Dönem Projesi

Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı

Umut BENZER 05-06-7670 http://www.ubenzer.com/ Özlem GÜRSES 05-07-8496




Oyunun Kısa Açıklaması & Özellikler

Oyunun başlangıcında yılan sadece iki hücreden oluşur ve başlangıçta sola doğru hareket etmeye başlar. Belleğin 40H-7FH adreslerinde herhangi bir yerde rastgele olarak yılanın yiyeceği elmalar çıkar. Yılan, yediği her elmada bir hücre büyür. Hangi yöne gideceğinin kontrolü Simpe Keypad aracılığıyla yapılır. Hiçbir yön belirtilmezse, en son gittiği yönden gitmeye devam eder. Ya da gittiği yönün tersinde bir yön belirtildiyse, gittiği yönde ilerlemeye devam eder. Örneğin yılan sola doğru hareket ediyorsa, Keypad sağ tarafa gitmesi için ayarlanmışsa, yılan, klasik yılan oyunlarında olduğu gibi sola doğru gitmeye devam eder.

Yılan, kendi üstüne gitmeye teşebbüs ettiğinde oyun biter ve kaç tane elma yediği tüm kayıtçılarda gösterilir.

Yılan bir duvardan girdiğinde, duvarın diğer tarafından karşıya geçebilmektedir. Ve aynı yol üzerinde sekiz hücresi dahi olsa ilerlemeye devam edebilmektedir.

Programı laboratuvarlarda bize anlatılan Linux tabanlı MCU IDE'de yazmaya başlasak da, programın aşırı yavaşlığı ve ikide bir çökmesi sebebiyle kendi kısa araştırmalarımız sonucu bulduğumuz tasarımımızı gerçek zamanlı işletebilen ve daha çöktüğüne tanıklık edemediğimiz Windows tabanlı bir program üzerinde kolayca yapıp MCU IDE'den kurtulmuş bulunduk.



Tasarım & Mimari

Program, gerekli bilgilerin ilgili kayıtçılar ve bellek adreslerine aktarılmasıyla başlar. Zamanlayıcı ve yılanın hızı, hareket yönleri ve elmanın zuhur etmesi ayarlandıktan sonra elde edilen gidiş yönü etiketler ve uzun atlama komutlarıyla yılanın hareket ettirilmesi için gerekli kod parçalarına geçiş sağlanır. Programda her türlü akış kontrolü etiketlerle sağlanmıştır. Yılanın hareket ettirilmesini sağlamak için ilgili etikete gelindikten sonra gideceği yöne göre ilgili özellikler ayarlandıktan sonra hareketi fiziksel olarak gerçekleştirmek için, her yön için aynı olan kod parçasına geçiş ilgili etikete atlamakla sağlanır. Yılanın hareketi fiziksel olarak gerçekleştirilirken, yılanın her hücresi için aynı kod çalışır. Ve yılanın başından sonuna kadar hücreler birbirinin ardı sıra ilgili yöne doğru ilerlerler. Yılan kendi kendine değdiğinde ise program sonlanır.

Programın Ana İşleyişi

Program, gerekli bilgilerin tutulacağı kayıtçıların ya da bellek bölgelerinin ilklenmesiyle başlar. Özel bilgileri tutacak olan kayıtçıların listesi aşağıda verilmiştir:

- ✓ R4 Kayıtçısı: Hareketi değişecek olan yılan hücresini tutar.
- ✓ R5 Kayıtçısı: Aramada yılanın neresini arıyorsak o hücreyi tutar.
- ✓ R6 Kayıtçısı: Yılanın boyunun en son kaç numaraya geldiğini tutar.
- ✓ R7 Kayıtçısı: Zamanlayıcıyı tutar.
- √ 008H Adresi: Yılanın başlangıç hızını tutar.
- ✓ 009H Adresi: Eğer elma varsa, elmanın bellekteki adresini tutar. Eğer elma yoksa 00H tutar.
- ✓ 010H Adresi: Yılanın uzayıp uzamayacağının kontrolünü tutar.
- ✓ 011H Adresi: Yılanın kuyruğunun hemen dibinde olup olmadığının kontrolünü tutar.

Program, gerekli bilgilerle ilgili kayıtçı ve bellek adreslerinin ilklenmesinden sonra, zamanlayıcının ayarlanmasıyla devam eder. Daha sonra elma yaratılır, yerleşeceği yer rastgele belirlenmiştir. Elmanın yaratılmasından sonra, Simple Keypad kontrol edilir, yılanın gideceği yönün tayini açısından. Yılan zaten varsayılan olarak soldan gitmektedir. Eğer hiçbir yön belirtilmemişse yılan daha önce gittiği yönden devam etmektedir. Simple Keypad ile yılanın hızlandırılıp yavaşlatılması da gerçekleştirilir. Simple Keypad kontrolleri aşağıda listelenmiştir:

- ✓ A: Yılanın sola gitmesi için seçilir.
- ✓ B: Yılanın sağa gitmesi için seçilir.
- ✓ C: Yılanın yukarı çıkması için seçilir.
- ✓ D: Yılanın aşağı inmesi için seçilir.
- ✓ E: Yılanın hızlanması için seçilir.
- ✓ F: Yılanın yavaşlaması için seçilir.

Yılanın gideceği yönler ve hızı hesaplandıktan sonra, yılanın hareket ettirilmesine sıra gelir. Yılanın hareket ettirilmesi gayet basittir. En baş hücreden itibaren her hücre için teker teker yapılmak üzere, öncelikle hareket ettirilecek hücre gidilmesi gereken yöne kaydırılır, o hücrenin eski yeri FEH yapılır ve hareket ettirilmesi gereken bir sonraki hücre FEH olan bellek bölgesine aktarılır. Bu işlem yılanın her elemanı için gerçekleştirilir. Yılan elmaya ulaşıp elmayı yediğinde, yılanımız bir hücre daha uzar. Yılan kendi kendine değene kadar ilerlemeye, büyümeye devam eder. Yılan kendi kendine değdiğinde program sonlanır. Ve tüm kayıtçılarda kaç tane elma yediği gösterilir. Kaç elma yediğinin hesaplanması için, bir kayıtçı kullanılıp her elma yediğinde bir artırılmak yerine, yılanın o anki boyundan, en baştaki boyu yani hiç elma yememiş haldeki boyu olan iki çıkarılır ve kaç elma yediği de tüm kayıtçılarda gösterilir.

Kaynak Kodlar

```
; YILANIN BASINI KUCUKKEN EZECEKSIN YEGEN (16:1 )
, ILLHWIN DRIVE AUGUNEN EZECENSIN YEGEN (16:1 )

MOV 63H, #001H ;YILANIN BASLANGIC KONUMU

MOV 64H, #002H ;YILANIN BASLANGIC KONUMU

MOV R2, #00H ; YILANIN GIDECEGI YON 00H:sol, 01H:sag, 02H:ust, 03H:alt -Default olarak soldan baslatilir.-

MOV R6, #002H ;YILANIN BASLANGIC UZUNLUGU

MOV 008H, #0100D ;BASLANGIC HIZI

**TAMANUAYTATVA ATT SUBPLIFE FOR
 ; ZAMANLAYICIYA AIT SURUYLE KOD
 BASLA:
MOV R7, 008H ;Baslangic hizi R7 registerina atilir.
 ZAMANLAYICI:
MOV 16H, #0FF
IC_ZAMANLAYICI:
MOV TMOD, #00100001B ;ZAMANLAYICI 1 MOD2'DE ZAMANLAYICI ZAMANLAYICI 0 MOD 1'DE
MOV TH0, #0FFH ;Zamanlayici 0'ın donme sayisi TH0 ve TL0 ile ayarlanir.
MOV TL0, #0FFH
MOV TH1, #63D ;Zamanlayici 1'in donme sayisi TH1 ve TL1 ile ayarlanir.
MOV TL1, #63D
SETB TR0; Zamanlayici 0 calismaya baslar.
SETB TR1; Zamanlayici 1 calismaya baslar.
; YILAN HIZINA GORE BEKLEMEK
 BEKLE: JNB TF0, BEKLE
DJNZ 16H, IC_ZAMANLAYICI
DJNZ R7, ZAMANLAYICI
 ; EKRANA RASTGELE ELMA KOYMA (ELMALAR FFH)
    GUNCEL ELMANIN YERI O9H ADRESINDE TUTULUR. BU ADRESTE 00 VARSA ELMA YOK DEMEKTIR.
   EGER ELMA YOKSA BIR TANE RASTGELE YARATILIR VE BELLEGE FFH OLARAK ISLENIR.
 MOV A. 09
 JNZ PORT_KONTROL
    MOV A, R6
SUBB A, #64D
     JNZ ELMA YARAT
     LJMP BITTI
     ELMA_YARAT: ;ELMA YARAT
     MOV R0, TL1; SAYACTAKI DEGERI (YENI ELMA KOORDINATINI AL)
     MOV A,@R0 ; ELMANIN OLUSTURULMASI DUSUNULEN NOKTANIN ICI A'YA ATILIR.
                           ;BU NOKTADA 00H DISINDA BIR SEY VARSA, YILANIN USTUNDE ELMA OLUSTUYORUZ DEMEKTIR.
    JNZ ELMA_YARAT
                 ;BU NOKTADA ARTIK ELMAYI YARATABILIRIZ
    MOV @RO, #0FFH
    MOV 09H, R0
     JMP PORT_KONTROL
    PORTTAN BILGI ALIP GIDILECEK YONE KARAR VERMEK VEYA HIZ ARTIRIP AZALTMAK
 PORT KONTROL:
 MOV P0, #0FFH ; P0 giris portu olarak ayarlanir.
MOV C, P0.0 ; Yilanin sola donmesi isteniyorsa
JNB CY, SOLL
 MOV C, P0.1 ; Yilanin saga donmesi isteniyorsa
 JNB CY, SAGL
MOV C, P0.2 ;Yilanin yukari cikmasi isteniyorsa
 JNB CY, USTL
MOV C, P0.3 ;Yilanin asagi inmesi isteniyorsa
 JNB CY, ALTL
\mbox{MOV C, P0.4 ;Yilan hizlandirilmak isteniyorsa} \label{eq:mov CY, HIZLANDIR} \begin{tabular}{ll} \b
MOV C, P0.5 ;Yilan yavaslatilmak isteniyorsa
JNB CY, YAVASLAT
 ; YON BELIRTILMEMISSE (YANI HIC GIRDI YOKSA, EN SON NEREYE GIDILIYORSA ORAYA GITMEYE DEVAM ETMEK)
 YONBELIRTILMEMIS:
                 CJNE R2, #00H, YON_SOL_DEGIL; Bir onceki yonun ne olduguna bakilir, teker teker. Yukarida aciklanan kabullenmeler kullanilir.
                  JMP SOLL
                  YON_SOL_DEGIL:
                  CJNE R2, #01H, YON_SAG_DA_DEGIL
                  JMP SAGL
                  YON_SAG_DA_DEGIL:
                 CJNE R2, #02H, YON_UST_DEGIL
                  IMP LISTI
                  YON UST DEGIL:
                 IR: ;Yilan hizlandiriliyor...
MOV A, 008H
HIZLANDIR:
                  CLR C
                  SUBB A, #20D
                  MOV 008H, A
                  JNZ BASLA
                 MOV 008H, #20D
                 JMP BASLA
YAVASLAT: ;Yilan yavaslatiliyor...
```

```
MOV A, 008H
        ADD A, #20D
        MOV 008H, A
        CLR CY
        SUBB A. #0F0H
        JNZ LBASLA
        MOV 008H, #0DCH
        LJMP BASLA
LBASLA: LJMP BASLA
;Asagida, yilan belli bir yone giderken tam ters yon secilmisse, secilen yonun ignore edilip yilanin gittigi yonde
devam etmesi saglanmistir.
;Ters yonden kastimiz, yilan sola giderken saga gitmesinin istenmesi ya da yilan yukari cikarken asagi gitmesinin
istenmesidir.
;Boyle bir durumda yilan yon secimi hic yapilmamis gibi gittigi yonde devam eder.
SOLL: CJNE R2, #01H, SOLDAN_DEVAM_ET
        LJMP SAG
        SOLDAN_DEVAM_ET:
        MOV R2, #00H
        LJMP SOL
        CJNE R2, #00H, SAGDAN_DEVAM_ET
SAGL:
        LJMP SOL
        SAGDAN_DEVAM_ET:
        MOV R2, #01H
        LJMP SAG
USTL:
        CJNE R2, #03H, USTTEN_DEVAM_ET
        LJMP ALT
        USTTEN_DEVAM_ET:
        MOV R2, #02H
        CJNE R2, #02H, ALTTAN_DEVAM_ET
ALTL:
        LJMP UST
        ALTTAN_DEVAM_ET:
        MOV R2, #03H
        LJMP ALT
SOL:
        ;YILAN HAREKETLERI
        MOV R5, #06
        ;YILANIN BASINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
        MOV RO, #0401
        BAS_SOL_ARA:
        MOV A,@R0
        CJNE A, 005H, BAS_SOL_YOK
JMP BAS_SOL_VAR
        BAS_SOL_YOK:
        INC R0
        JMP BAS_SOL_ARA
        BAS_SOL_VAR:
        ;R0'IN ICERISINDE YILANIN BIYERI VAR.
        HAREKET_SOL:
        MOV @RO, #OFEH
        ; KOSELERE GELMIS MI KONTROLLERI (SOL)
         Her kose teker teker kontrol edilir ve yilanin duvardan gecmesi saglanir.
        MOV A #40H
        CJNE A, 00H, YOK40_SOL
MOV R0, #47H
                JMP SOL_TAMAM
        YOK40_SOL:
        MOV A,#48H
        CJNE A, 00H, YOK48_SOL
                MOV RO, #4F
                JMP SOL_TAMAM
        Y0K48_S0L:
        MOV A,#50H
        CJNE A, 00H, YOK50_SOL
                MOV R0, #5
                JMP SOL_TAMAM
        YOK50_SOL:
        MOV A.#58H
        CJNE A, 00H, YOK58_SOL
MOV R0, #5FH
                JMP SOL_TAMAM
        YOK58_SOL:
        MOV A,#60H
        CJNE A, 00H, YOK60_SOL
                MOV R0, #67H
                JMP SOL_TAMAM
        YOK60_SOL:
        MOV A,#68H
        CJNE A, 00H, YOK68_SOL
MOV RO, #6FH
                JMP SOL_TAMAM
        YOK68_SOL:
        MOV A,#70H
        CJNE Á, 00H, YOK70_SOL
```

MOV RO, #77H

```
JMP SOL_TAMAM
        Y0K70_S0L:
         MOV A,#78H
        CJNE A, 00H, YOK78_SOL

MOV R0, #7FH

JMP SOL_TAMAM
         Y0K78_S0L:
         DEC RØ
         SOL_TAMAM:
         ;OYUN SONU VE YILAN ELMA YEDI MI KONTROLLERI
         MOV A, @R0
         JNZ SOL_BUYU
JMP SOL_ILERI
         SOL_BUYU: ; Yilanin buyumesi lazım.
         CLR C
         SUBB A, #0FFH
         JNZ SOL_BITTI
        MOV 010H, #0FFH ;BUYU BAYTINI SET ET JMP SOL_ILERI
         SOL_BITTI: ;Yilanin boyunun 8 olmasi durumunda bir sirada yuruyebilmesinin saglanmasi amaciyla yazilmis bir dizi kod...
         MOV A, @R0
         CLR C
         SUBB A, R6
         JNZ SOL_CIDDEN_BITTI
         MOV 011H, #0FFH
                                  ;YILAN TAM UCTA BAYTINI SET SET
         JMP SOL_ILERI
         SOL_CIDDEN_BITTI:
         LJMP BITTI
         SOL ILERI:
         MOV @RO, #001H
         ;DEGISECEK BITTI
         MOV R4, #002H; BIR SONRAKI YILANIN YERI (SBIZLEYE PARAMATRE OLARAK KULLANDIK)
         JMP SBIZLE
SAG:
         ;YILAN HAREKETLERI
         ;YILANIN BASINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
         MOV RO, #040H
         BAS_SAG_ARA:
         MOV A,@R0
        CJNE A, 005H, BAS_SAG_YOK
JMP BAS_SAG_VAR
         BAS_SAG_YOK:
         INC R0
         JMP BAS SAG ARA
         BAS_SAG_VAR:
         ;R0'IN ICERISINDE YILANIN BIYERI VAR.
         HAREKET_SAG:
         MOV @RO, #OFEH
         ; KOSELERE GELMIS MI KONTROLLERI (SAG)
         ; Her kose teker teker kontrol edilir ve yilanin duvardan gecmesi saglanir.
         ; DEGISECEK BASLA
         MOV A.#47H
        CJNE A, 00H, YOK47_SAG
MOV R0, #40H
                 JMP SAG_TAMAM
        YOK47_SAG:
MOV A,#4FH
         CJNE A, 00H, YOK4F_SAG
                MOV RØ, #48
                 JMP SAG_TAMAM
         YOK4F_SAG:
         MOV A,#57H
         CJNE A, 00H, YOK57_SAG
                 MOV R0, #5
                 JMP SAG_TAMAM
         YOK57_SAG:
         MOV A.#5FH
        CJNE A, 00H, YOK5F_SAG
MOV R0, #58H
                 JMP SAG_TAMAM
         YOK5F_SAG:
         MOV A,#67H
         CJNE A, 00H, YOK67_SAG
                 MOV R0, #60H
                 JMP SAG_TAMAM
         YOK67_SAG:
         MOV A,#6FH
        CJNE A, 00H, YOK6F_SAG
MOV RO, #68H
                 JMP SAG_TAMAM
         YOK6F_SAG:
         MOV A,#77H
        CJNE A, 00H, YOK77_SAG
MOV R0, #70H
```

```
JMP SAG_TAMAM
        YOK77_SAG:
         MOV A,#7FH
        CJNE Å, 00H, YOK7F_SAG

MOV R0, #78H

JMP SAG_TAMAM
         YOK7F_SAG:
         INC RØ
         SAG_TAMAM:
         ;OYUN SONU VE YILAN ELMA YEDI MI KONTROLU
         MOV A, @R0
         JNZ SAG_BUYU
         JMP SAG_ILERI
         SAG BUYU:
         CLR C
         SUBB A, #0FFH
         JNZ SAG_BITTI
        MOV 010H, #0FFH ;BUYU BAYTINI SET ET JMP SAG_ILERI
         SAG_BITTI: ;Yilanin boyunun 8 olmasi durumunda bir sirada yuruyebilmesinin saglanmasi amaciyla yazilmis bir dizi kod...
         MOV A, @R0
         CLR C
         SUBB A, R6
         JNZ SAG_CIDDEN_BITTI
         MOV 011H, #0FFH
                                  ;YILNAN TAM UCTA BAYTINI SET SET
         JMP SAG_ILERI
         SAG_CIDDEN_BITTI:
         LJMP BITTI
         SAG ILERI:
         MOV @R0, #001H
         ;DEGISECEK BITTI
         MOV R4, #002H; BIR SONRAKI YILANIN YERI (SBIZLEYE PARAMATRE OLARAK KULLANDIK)
         JMP SBIZLE
UST:
         ;YILAN HAREKETLERI
         ;YILANIN BASINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
         MOV RO, #040H
         BAS_UST_ARA:
         MOV A,@R0
        CJNE A, 005H, BAS_UST_YOK
JMP BAS_UST_VAR
         BAS_UST_YOK:
         INC R0
         JMP BAS UST ARA
         BAS_UST_VAR:
         ;R0'IN ICERISINDE YILANIN BIYERI VAR.
         HAREKET_UST:
         MOV @RO, #OFEH
         ; KOSELERE GELMIS MI KONTROLLERI (UST)
         ; Her kose teker teker kontrol edilir ve yilanin duvardan gecmesi saglanir.
         MOV A,#40H
        CJNE A, 00H, Y0K40_UST

MOV 78H, #001H
                 JMP UST_TAMAM
         YOK40_UST:
         MOV A,#41H
        CJNE A, 00H, YOK41_UST
MOV R0, #79H
                 JMP UST_TAMAM
         YOK41_UST:
         MOV A,#42H
         CJNE A, 00H, YOK42_UST
                 MOV R0, #7Al
                 JMP UST_TAMAM
         YOK42_UST:
         MOV A,#43H
        CJNE A, 00H, YOK43_UST
MOV R0, #7BH
                 JMP UST_TAMAM
         YOK43_UST:
         MOV A,#44H
         CJNE A, 00H, YOK44_UST
                MOV RO, #7CH
                 JMP UST_TAMAM
         YOK44_UST:
         MOV A,#45H
         CJNE A, 00H, YOK45_UST
                 MOV R0, #7DH
                 JMP UST_TAMAM
         YOK45 UST:
         MOV A,#46H
        CJNE A, 00H, YOK46_UST
MOV R0, #7EH
                 JMP UST_TAMAM
```

```
YOK46_UST:
         MOV A,#47H
         CJNE Å, 00H, YOK47_UST

MOV R0, #7FH

JMP UST_TAMAM
         YOK47_UST:
         CLR C
         MOV A, RO
         SUBB A, #8H
         MOV RO, A
         UST_TAMAM:
         ;OYUN SONU VE YILAN ELMA YEDI MI KONTROLU
         MOV A, @R0
         JNZ UST_BUYU
         JMP UST_ILERI
         UST BUYU:
         CLRC
         SUBB A, #0FFH
         JNZ UST_BITTI ;Yilanin boyunun 8 olmasi durumunda bir sirada yuruyebilmesinin saglanmasi amaciyla yazilmis bir dizi kod...
         MOV 010H, #0FFH ; BUYU BAYTINI SET ET
         JMP UST_ILERI
         UST_BITTI:
         MOV A, @RØ
         CLR C
         SUBB A, R6
         JNZ UST_CIDDEN_BITTI
         MOV 011H, #0FFH
                                   ;YILNAN TAM UCTA BAYTINI SET SET
         JMP UST_ILERI
         UST CIDDEN BITTI:
         LJMP BITTI
         UST ILERI:
         MOV @RO, #001H
         ;DEGISECEK BITTI
         MOV R4, #002H ; BIR SONRAKI YILANIN NOSU (SBIZLEYE PARAMATRE OLARAK KULLANDIK)
         JMP SBIZLE
ALT:
         ;YILAN HAREKETLERI
         MOV R5, #001
         ;YILANIN BASINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
         MOV RO, #040H
BAS_ALT_ARA:
         MOV A,@R0
         CJNE A, 005H, BAS_ALT_YOK
JMP BAS_ALT_VAR
         BAS_ALT_YOK:
         INC RØ
         JMP BAS_ALT_ARA
         BAS_ALT_VAR:
         ;R0'IN ICERISINDE YILANIN BIYERI VAR.
         HAREKET_ALT:
         MOV @RO, #0FEH
         ; KOSELERE GELMIS MI KONTROLLERI (ALT)
         ; Her kose teker teker kontrol edilir ve yilanin duvardan gecmesi saglanir.
         ;DEGISECEK BASLA
         MOV A,#78H
         CJNE A, 00H, YOK78_ALT

MOV R0, #40H

JMP ALT_TAMAM
         YOK78_ALT:
         MOV A,#79H
         CJNE A, 00H, YOK79_ALT
                 MOV RO, #41
                 JMP ALT_TAMAM
         YOK79_ALT:
         MOV A, #7AH
         CJNE A, 00H, YOK7A_ALT

MOV R0, #42H

JMP ALT_TAMAM
         YOK7A ALT:
         MOV A,#7BH
         CJNE Á, 00H, YOK7B_ALT
                 MOV RØ, #43H
JMP ALT_TAMAM
         YOK7B_ALT:
         MOV A, #7CH
         CJNE A, 00H, YOK7C_ALT
                 MOV RO, #44
                 JMP ALT_TAMAM
         YOK7C_ALT:
         MOV A,#7DH
         CJNE A, 00H, YOK7D_ALT
MOV R0, #45H
                  JMP ALT_TAMAM
         YOK7D_ALT:
         MOV A, #7EH
```

```
CJNE A, 00H, YOK7E_ALT MOV R0, #46H
                 JMP ALT_TAMAM
        YOK7E_ALT:
        MOV A. #7FH
        CJNE A, 00H, YOK7F_ALT

MOV R0, #47H
                 JMP ALT_TAMAM
         YOK7F_ALT:
        MOV A,R0
        ADD A, #8H
         MOV RO,A
        ALT TAMAM:
         ;OYUN SONU VE YILAN ELMA YEDI MI KONTROLU
         MOV A, @R0
        JNZ ALT_BUYU
JMP ALT_ILERI
        ALT BUYU:
        CLR C
         SUBB A, #0FFH
         JNZ ALT_BITTI ;Yilanin boyunun 8 olmasi durumunda bir sirada yuruyebilmesinin saglanmasi amaciyla yazilmis bir dizi kod...
         MOV 010H, #0FFH; BUYU BAYTINI SET ET
         JMP ALT_ILERI
         ALT_BITTI:
        MOV A, @R0
        CLR C
         SUBB A, R6
         JNZ ALT_CIDDEN_BITTI
                                 ;YILNAN TAM UCTA BAYTINI SET SET
        MOV 011H
        JMP ALT ILERI
        ALT CIDDEN BITTI:
        LJMP BITTI
        ALT ILERI:
        MOV @R0, #001H
         ;DEGISECEK BITTI
         MOV R4, #002H ; BIR SONRAKI YILANIN YERI (SBIZLEYE PARAMATRE OLARAK KULLANDIK)
        JMP SBIZLE
SBIZLE: ;BIR SONRAKI YILANIN YERI (R4 ILE SETTIRILIR)
MOV 003H,
MOV A, 11H
JNZ SON_BASA_DENK_GELMIS
JMP DONGU_BAS
SON_BASA_DENK_GELMIS:
DEC 003H
        DONGU BAS:
DJNZ 003H, IZLE_DONGU
SJMP IZLE_BITTI
        IZLE_DONGU:
         ;YILAN HAREKETLERI
         MOV R5, #0FE
         ;YILANIN BIR YERINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
         MOV R0, #04
        IZLE_FE_ARA:
        MOV A,@R0
        CJNE A, 005H, IZLE_FE_ARA_YOK
JMP IZLE_FE_ARA_VAR
IZLE_FE_ARA_YOK:
         INC RØ
         JMP IZLE_FE_ARA
         IZLE_FE_ARA_VAR:
         ;R0'DA FEhın yeri var
         MOV B,R0
         ;YILAN HAREKETLERI
         MOV R5, 004
         ; YILANIN DEGISECEK PARCASININ YERINI TESPIT ET
        MOV RØ, #40H
IZLE_DEGISECEK_ARA:
         MOV A,@R0
        CJNE A, 005H, IZLE_DEGISECEK_ARA_YOK
         JMP IZLE_DEGISECEK_ARA_VAR
         IZLE_DEGISECEK_ARA_YOK:
         INC RO
         JMP IZLE_DEGISECEK_ARA
         IZLE_DEGISECEK_ARA_VAR:
         ;R0'DA DEGISECEK ELEMANIN FE hın yeri var
         MOV @RO, #0FEH
        MOV RO.B
        MOV @R0, 004H
        TNC R4
        JMP DONGU_BAS
IZLE BITTI:
                   ;YILANIN SON ELEMANI ILE ILK ELEMANI CAKISMIS MI
                 MOV A, 11
                 JNZ SON_BASA_DENK_GELMIS_2
                 JMP SONU_HALLET
```

```
SON_BASA_DENK_GELMIS_2:
                     MOV 11H,#00H ;;SON BASA GELMIS BITINI TEMIZLE ;YILAN HAREKETLERI
                               MOV R5, #0FEH
;YILANIN BIR YERINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
                                MOV RO, #046
                                IZLE_SON_ARA:
                                MOV A,@R0
                                CJNE A, 005H, IZLE_SON_ARA_YOK
JMP IZLE_SON_ARA_VAR
                                IZLE_SON_ARA_YOK:
                                INC RØ
                                JMP IZLE_SON_ARA
                                IZLE_SON_ARA_VAR:
                                ;R0'DA FEh'nin yeri var
                                MOV @RO, 00
                               JMP SBIZLE_BITTI
SONU HALLET:
; YILAN HAREKET ETTIKTEN SONRA, EN SONDA KALACAK FE'YI KALDIRMAMIZ GEREKIR.
; BU KISIM BU ISLEMI YAPMAKTADIR.
;YILANÎN BIR YERINI BUL (BULUNACAK OLAN YE R5'E ATILMALIDIR)
IZLE_FE_BITTI:
MOV A,@R0
CJNE A, 005H, IZLE_FE_BITTI_YOK

JMP IZLE_FE_BITTI_VAR
IZLE_FE_BITTI_YOK: INC R0
JMP IZLE_FE_BITTI
IZLE_FE_BITTI_VAR:
;R0'DA FE'IN yeri var
MOV A, 010H
JNZ BUYUYECEK
MOV @R0, #00
JMP ŠBIZLE_BITTI
BUYUYECEK:
  MOV 010H, #00H ;YILAN UZAYACAK MI BAYTINI SIFIRLA
MOV 009H, #00H ;ELMANIN BELLEKTEKI ADRESINI SIFIRLA KI TEKRAR YARATILSIN
INC R6 ;YILANIN UZUNLUGUNU ARTIR
MOV @R0, 006H ;BELLEK GORUNTUSUNDE YILANI UZAT
JMP SBIZLE BITTI
SBIZLE BITTI:
LJMP BASLA
BITTI:
  DEC R6
  DEC R6
  MOV RØ, 06H
  MOV R1, 06H
  MOV R2, 06H
  MOV R3, 06H
  MOV R4, 06H
  MOV R5, 06H
  MOV R6, 06H
  MOV R7, 06H
  MOV A, 06H
  MOV B, 06H
END
```