Computer Organization

PA3

(5-stage pipelined processor with R/I Format, forwarding and hazard detection)

Student

B11107157 電機三乙 林明宏

RTL Simulator & Synthesis Tool

ModelSim-Intel FPGA Standard Edition, Version 20.1.1, windows The OpenROAD-flow-scripts from github






Slack & Area Report

Critical Path Slack: $1.7721 \mid Area: 18500.034 \ um^2$

a. Descriptions of how you implement each module

1. FinalCPU.v



根據上述架構圖,建構每個 Module 的 Data Path,以及一些內部的 Mux 邏輯撰寫,至於 PC 的 Adder 則沒有再創一個新的 Module,而是直接用 assignment 對 Output Address + 4 ,可以有效提高運算速度

(我猜是因為加固定數,Openroad 會幫助我合成為較快速的 Constant Adder)。 建構好整體的 Data Path 後,我開始撰寫各個 Module 內部的功能。

2. IM.v

基本上和之前一樣,利用輸入的 Address, 進去 Instruction Memory 找出指令並放到 Instruction 裡面。

3. RF.v

```
define REG_MEM_SIZE 32 // Words
   output wire output wire
                     [31:0] RsData,
                     [31:0] RtData,
  input wire
input wire
input wire
input wire
input wire
                               RsAddr,
                               RtAddr,
                             RdAddr,
                     [31:0] RdData,
                               RegWrite,
                               clk );
   reg [31:0]R[0:`REG_MEM_SIZE - 1];
   assign RsData = R[RsAddr];
   assign RtData = R[RtAddr];
   always@(negedge clk) begin
        if(RegWrite) R[RdAddr] <= RdData;</pre>
```

與之前一樣,將 Instruction 分析後拆成 RsAddr、RtAddr, 而 RdAddr、跟 RdData 則是從後面 WB 拉回來即可。

4. ALU.v

本次 PA 只實現加法、減法、位移跟 OR 操作,根據輸入的 Function 分配指定的運算式。

Instruction	Example	Meaning	OpCode	Funct_ctrl	Funct
Add unsigned	Addu \$Rd, \$Rs, \$Rt	Rd = Rs + Rt	000000	100001	001001
Sub unsigned	Subu \$Rd, \$Rs, \$Rt	Rd = Rs - Rt	000000	100011	001010
Shift left logical	Sll \$Rd, \$Rs, Shamt	\$Rd = \$Rs << Shamt	000000	000000	100001
OR	Or \$Rd, \$Rs, \$Rt	\$Rd = \$Rs \$Rt	000000	100101	100101

Instruction	Example	Meaning	OpCode	Funct
Add imm unsigned	addiu \$Rt, \$Rs, Imm.	Rt = Rs + Imm.	001001	001001
Store word	Sw \$Rt, Imm. (\$Rs)	Mem.[\$Rs+Imm.] =\$Rt	101011	001001
Load word	Lw \$Rt, Imm. (\$Rs)	\$Rt =Mem.[\$Rs+Imm.]	100011	001001
Or Immediate	Ori \$Rt, \$Rs, Imm.	$Rt = Rs \mid Imm.$	001101	100101


5. Control.v

```
define R_Format 6'b000000
define ADDIU 6'b001001
define SW 6'b101011
define LW 6'b100011
define ORI 6'b001101
   input [5:0] OpCode,
   output reg Reg_dst,
   output reg Reg_w,
output reg [1:0] ALU_op,
output reg ALU_src,
   output reg Mem_w,
   output reg Mem_r,
   output reg Mem_to_reg
   always @(*) begin
       case(OpCode)
            `R_Format : begin
             `SW : begin
            `LW : begin
            `ORI : begin
            default : begin
        endcase
```

如上所示運算式,控制好每個 Control Signal,讓 ALU 和其他 Module 正確操作運算式。

6. **DM.v**

根據下圖 Data Memory 讀寫操作完成該 Module 的功能。 當 MemWrite 為 High 時,在 Positive Edge 將資料寫入 Data Memory 裡面。 而 ReadData 則與 Clock 無關,讀取 Memory 中的資料出來。



7. ALU_Control.v

```
■ ALU_Control.v
      module ALU_Control(
          input [1:0] ALU_op,
          input [5:0] Funct_ctrl,
          output reg [5:0] Funct
          always @(*) begin
              case(ALU_op)
                  2'b00: Funct = 6'b001001; // I-Format Add
                  2'b01: Funct = 6'b001010; // I-Format Sub
                 2'b10:begin // R-Format
                      case(Funct_ctrl)
                          6'b100001: Funct = 6'b001001;
                          6'b100011: Funct = 6'b001010;
                          6'b000000: Funct = 6'b100001;
                          6'b100101: Funct = 6'b100101;
                          default:;
                      endcase
                  end
                  2'b11: Funct = 6'b100101; // I-Format Or
              endcase
```

一樣根據上面指令的操作,根據 ALU op 設定好控制信號 Funct 應有的操作。

8. Forwarding_Unit.v

```
■ Forwarding Unit.v
      module Forwarding_Unit(
         input [4:0] EX_MEMRdAddr,
          input EX_MEMReg_w,
         input [4:0] MEM_WBRdAddr,
         input MEM_WBReg_w,
         input [4:0] RtAddr,
         input [4:0] RsAddr,
         output reg [1:0] Forward_A,
         output reg [1:0] Forward_B
          wire load_EX_MEM = (EX_MEMReg_w&&EX_MEMRdAddr!=5'd0);
         wire load_MEM_WB = (MEM_WBReg_w&&MEM_WBRdAddr!=5'd0);
         always @(*) begin
              if(load_EX_MEM && (EX_MEMRdAddr==RsAddr)) Forward_A = 2'b10;
              else if(load_MEM_WB && (MEM_WBRdAddr==RsAddr)) Forward_A = 2'b01;
              else Forward_A = 2'b00;
              if(load_EX_MEM && (EX_MEMRdAddr==RtAddr)) Forward_B = 2'b10;
              else if(load_MEM_WB && (MEM_WBRdAddr==RtAddr)) Forward_B = 2'b01;
              else Forward_B = 2'b00;
```


根據上課所學去撰寫 Forwarding Unit,在 EXE_MEMReg_w=1 時代表目前這個指令會做 Register 寫入操作,並且寫入的 Address 不是 RO,當該 Address 等於 RsAddr 時代表需要複寫 掉目前的 RsData,以避免 Data Hazard,同一個概念以此類推下去,即可完整整個 Forwarding Unit 的設計。

9. Hazard Detection Unit

根據上課所學建構 Hazard_Detection_Unit,當需要 Stall 時,把 hazard bit、 IF_ID_w rite、 PC_w rite 歸 0,使控制線歸 0、下一個指令停止寫入,以便達到 Stall,從上述可以發現,hazard bit、 IF_ID_w rite、 PC_w rite 其實在做同一件事情,所以可以把它縮減成一個 PC_w rite。

10. Stage Pipeline.v(IF_ID \ ID_EX \ EX_MEM \ MEM_WB)

根據以下這張圖,完成每一個 Stage, Control Signal 的傳遞。



- b. Describes the custom test and analyzes its results in each part then compare the timing, area and power against both the SimpleCPU (PA2) and the FinalCPU (PA3).
 - 1. The custom test and analyzes its results in each part

在測試結果的階段,我利用 Python 來幫助我測試結果,主要通過兩種程式,第一個是 MIPS Assembler,它可以幫助我將寫好的.asm 檔轉成 Instruction 並存入 IM.dat 中,供我的程式使用。第二個是 MIPS Simulator and Verify,它可以幫助我將.asm 檔的運算式讀取 DM.dat、RF.dat 內的資料並將正確答案算出並存入 DM_test.out 跟 RF_test.out,接著將 test_out 跟我用 RTL 透過 ModelSim 模擬出來的.out 檔做 Check,如果將正確代表 This Test Pattern Correct,如果有錯誤則會幫我標出錯誤,以此來增加驗證速度。

R_pipelineCPU

Test Pattern and Python Verify:

(Terminal will print the operation and correct answer in register or memory)

```
addu $R01, $R25, $R26
subu $R02, $R01, $R26
sll $R03, $R02, 1
or $R04, $R03, $R30
```

```
    PS C:\Verilog\PA3\Templates\Templates\Part3\testbench> python mips_assembler.py Part3.asm IM.dat
Successfully assembled Part3.asm to IM.dat
    PS C:\Verilog\PA3\Templates\Templates\Part3\testbench> python verify_mips.py Part3.asm RF.dat DM.dat RF.out DM.out
Loaded 32 registers from RF.dat
Loaded 32 memory locations from DM.dat
Executing: addu $R01, $R25, $R26 -> R1 = 0xFFFFFFF
Executing: subu $R02, $R01, $R26 -> R2 = 0xFFFF0000
Executing: subu $R02, $R01, $R26 -> R3 = 0xFFFE0000
Executing: or $R04, $R03, $R02, 1 -> R3 = 0xFFFF0000
Executing: or $R04, $R03, $R30 -> R4 = 0xFFFF1111
Executed 4 instructions from Part3.asm
Saved register state to RF_test.out
Saved memory state to DM_test.out
RF.out: CORRECT - Register file output matches exactly
DM.out: CORRECT - Data memory output matches exactly
    OVERALL RESULT: CORRECT - All outputs match expected values
```

RF.out:

```
testbench > ■ RF.out

1 00000000
2 ffffffff
3 ffff0000
4 fffe0000
5 ffff1111
6 56789abc
7 6789abcd
8 00001234
9 89abcdef
10 9abcdef
11 abcdef12
12 bcdef123
```

I_pipelineCPU

Test Pattern and Python Verify:

```
(Terminal will print the operation and correct answer in register or memory)
```

```
addiu $R05, $R29, 16
ori $R06, $R23, 0x1E00
sw $R20, 8($R0)
lw $R07, 8($R0)
```

```
    PS C:\Verilog\PA3\Templates\Templates\Part3\testbench> python mips_assembler.py Part3.asm IM.dat
    Successfully assembled Part3.asm to IM.dat
    PS C:\Verilog\PA3\Templates\Templates\Part3\testbench> python verify_mips.py Part3.asm RF.dat DM.dat RF.out DM.out Loaded 32 registers from RF.dat
        Loaded 32 memory locations from DM.dat
        Executing: addiu $R05, $R29, 0x0010 → R5 = 0x77777787
        Executing: ori $R06, $R23, 0x1E00 → R6 = 0x89ABDFEF
        Executing: sw $R20, 8($R00) → MEM[0x00000008] = 0x56789ABC
        Executing: lw $R07, 8($R00) → R7 = 0x56789ABC
        Executing: lw $R07, 8($R00) → R7 = 0x56789ABC
        Executed 4 instructions from Part3.asm
        Saved register state to RF_test.out
        Saved memory state to DM_test.out
        RF.out: CORRECT - Register file output matches exactly
        DM.out: CORRECT - Data memory output matches exactly
```

RF.out and DM.out:

testben	ch > ≣ RF.out	testben	ch > ≡	DM.out
1	00000000		ff	
2	12345678		ff	
3	23456789		ff	
4	3456789a		ff	
5	456789ab		ff	
6	77777787		ff	
7	89abdfef		ff	
8	56789abc		ff	
9	89abcdef		56	
10	9abcdef1		78	
11	abcdef12		9a	
12	bcdef123		bc	
13	cdef1234		ff	
14	def12345		ff	
		15	ff	

FinalCPU

Test Pattern and Python Verify:

(Terminal will print the operation and correct answer in register or memory)

```
addiu $R01, $R0, 10
addiu $R02, $R0, 5
addiu $R03, $R0, 15
addu $R04, $R01, $R02
addu $R05, $R04, $R03
subu $R06, $R05, $R01
subu $R07, $R06, $R02
sll $R08, $R01, 1
```

```
sll
     $R09, $R02, 2
sll
     $R10, $R03, 3
      $R11, $R08, $R09
or
      $R12, $R11, $R10
or
     $R13, $R12, 0x00FF
ori
     $R14, $R13, 0x1F00
ori
      $R04, 0($R0)
SW
      $R05, 4($R0)
SW
      $R14, 8($R0)
SW
      $R15, 0($R0)
lw
1w
      $R16, 4($R0)
lw
      $R17, 8($R0)
addu $R18, $R15, $R16
subu $R19, $R18, $R17
sll
     $R20, $R19, 4
      $R21, $R20, $R15
or
     $R22, $R21, 0x1111
      $R22, 12($R0)
SW
      $R23, 12($R0)
```

```
lw
PS C:\Verilog\PA3\Templates\Templates\Part3\testbench> python mips_assembler.py Part3.asm IM.dat
 Successfully assembled Part3.asm to IM.dat
 PS C:\Verilog\PA3\Templates\Templates\Part3\testbench> python verify_mips.py Part3.asm RF.dat DM.dat RF.out DM.out
  Loaded 32 registers from RF.dat
  Loaded 32 memory locations from DM.dat
  Executing: addiu $R01, $R00, 0x000A -> R1 = 0x00000000A
  Executing: addiu $R02, $R00, 0x0005 -> R2 = 0x000000005
  Executing: addiu $R03, $R00, 0x000F -> R3 = 0x0000000F
  Executing: addu $R04, $R01, $R02 -> R4 = 0x00000000F
  Executing: addu $R05, $R04, $R03 -> R5 = 0x0000001E
  Executing: subu $R06, $R05, $R01 -> R6 = 0x00000014
  Executing: subu $R07, $R06, $R02 -> R7 = 0x00000000F
  Executing: sll $R08, $R01, 1 -> R8 = 0x00000014
  Executing: sll $R09, $R02, 2 -> R9 = 0x00000014
  Executing: sll $R10, $R03, 3 -> R10 = 0x00000078
  Executing: or $R11, $R08, $R09 -> R11 = 0x00000014
  Executing: or $R12, $R11, $R10 -> R12 = 0x0000007C
  Executing: ori $R13, $R12, 0x00FF -> R13 = 0x000000FF
  Executing: ori $R14, $R13, 0x1F00 -> R14 = 0x00001FFF
  Executing: sw R04, O(R00) \rightarrow MEM[0x00000000] = 0x00000000F
  Executing: sw $R05, 4($R00) -> MEM[0x000000004] = 0x00000001E
  Executing: sw R14, 8(R00) -> MEM[0x00000008] = 0x000001FFF
  Executing: lw $R15, 0($R00) \rightarrow R15 = 0x00000000F
  Executing: lw $R16, 4($R00) -> R16 = 0x0000001E
  Executing: lw $R17, 8($R00) -> R17 = 0x000001FFF
  Executing: addu $R18, $R15, $R16 -> R18 = 0x0000002D
 Executing: subu $R19, $R18, $R17 -> R19 = 0xFFFFE02E Executing: sll $R20, $R19, 4 -> R20 = 0xFFFE02E0
  Executing: or $R21, $R20, $R15 -> R21 = 0xFFFE02EF
  Executing: ori $R22, $R21, 0x1111 -> R22 = 0xFFFE13FF
 Executing: sw $R22, 12($R00) -> MEM[0x00000000C] = 0xFFFE13FF Executing: lw $R23, 12($R00) -> R23 = 0xFFFE13FF
  Executed 27 instructions from Part3.asm
  Saved register state to RF_test.out
  Saved memory state to DM_test.out
  RF.out: CORRECT - Register file output matches exactly
  DM.out: CORRECT - Data memory output matches exactly
  OVERALL RESULT: CORRECT - All outputs match expected values
```

RF.out and DM.out:

testbench > ■ RF.out	testbench > ■ DM.out
1 00000000	
	1 00
2 0000000a 3 00000005	2 00
4 0000000f	3 00
	4 0f
	5 00
6 0000001e 7 00000014	6 00
	7 00
	8 1e
	9 00
10 00000014 11 00000078	10 00
	11 1f
12 00000014	12 ff
13 0000007c	13 ff
14 000000ff 15 00001fff	14 fe 15 13
16 0000000f	16 ff 17 ff
17 0000001e	
18 00001fff	18 ff 19 ff
19 0000002 d	20 ff
20 ffffe02e 21 fffe02e0	20 ff 21 ff
22 fffe02ef	22 ff
23 fffe13ff	23 ff
24 fffe13ff	24 ff
25 00000000	25 ff
26 ffff0000	26 ff
27 0000ffff	27 ff
28 00000000	28 ff
29 fffffff	29 ff
30 7777777	30 ff
31 1111111	31 ff
32 00000005	32 ff
<u> </u>	

2. compare the timing, area and power against both the SimpleCPU (PA2) and the FinalCPU (PA3)

<u>Instruction Memory Size = 128 · Data Memory Size = 32</u>

SimpleCPU:

Timing (Critical Path Slack): 4.40 · Area: 17579

Power:

Group	Internal	Switching	Leakage	Total	
	Power	Power	Power	Power	(Watts)
Sequential	4.72e-05	2.99e-06	1.06e-04	1.56e-04	4.7%
Combinational	1.20e-04	1.69e-04	2.63e-04	5.52e-04	16.7%
Clock	1.22e-03	1.34e-03	3.13e-05	2.59e-03	78.5%
Macro	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Pad	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Total	1.38e-03	1.52e-03	4.00e-04	3.30e-03	100.0%
	41.9%	46.0%	12.1%		

FinalCPU:

Timing (Critical Path Slack) : 4.226(1.7260+2.5) • Area : 18693

Power :

Group	Internal	Switching	Leakage	Total	
	Power	Power	Power	Power	(Watts)
Sequential	0.00e+00	0.00e+00	1.26e-04	1.26e-04	3.8%
Combinational	6.59e-06	5.69e-06	3.03e-04	3.15e-04	9.5%
Clock	1.34e-03	1.49e-03	3.37e-05	2.87e-03	86.7%
Macro	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Pad	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%
Total	1.35e-03	1.50e-03	4.63e-04	3.31e-03	100.0%
	40.8%	45.2%	14.0%		

因為 FinalCPU 有加入 Pipeline 與 Forward, Hazard Detection,因此面積與功耗較大。

c. Memory Rethinking: If you were required to implement a multi-level cache in a pipelined CPU, how would you revise the datapath or design? Only a brief description or idea is needed

在 5 stage pipeline CPU 中加入 multi-level cache, 會增加 multi-level cache 的讀寫通路和控制邏輯, 其 CPU 要先訪問 L1 cache,未命中才訪問 L2 或更低層。

並且需要設計快取控制器判斷命中與覆寫,去調整 pipeline 以處理因 multi-level cache 延遲造成的停頓 (stall)。

同時要確保多層 cache 間資料一致性,並增加相關的快取狀態與控制信號來協調資料流和指令執行。

d. Conclusion and insights

這次的 Project 是要去實現 5-stage Pipeline with Forwarding and Hazard Detection,對我來說還滿有趣的,雖然在做 Pipeline 的 Data Path 需要細心一點,不能寫錯,但整體來說我覺得需要注意好整個 Data Path,這次的 PA 對我來說並不難,在課程結束後,我應該還會想要延伸寫寫看加入 Beq、Jump,讓整個 CPU 的指令集更加完整。

而在優化 Slack 與 Area 上面,我有做了幾個優化,第一個是將 PC+4 調整成+1,然後最後兩個 bit 固定為 0 的方法,再來就是調整 Sign-Extend 的位置,讓他往後一個 Stage,然後就是一些對於 default 的優化。

做完這次 Project,這堂課就差不多進入尾聲,我覺得收穫還不錯,通過這堂課,我累積一個製作 CPU 的作品集,希望在未來前往數位 IC 公司的路上,我可以多加延伸這個作品集,像是前面說的 加入 Branch、Jump 的指令,甚至是加入 cache 的概念,進一步加快速度。

整體來說,我跟我的同學覺得這次的 Project 還是太簡單了,希望未來除了對 Area 跟 Critical Path Slack 可以加入 Power 的 Ranking,讓學弟妹們可以更投入在這堂課上面。

此外,我在這邊想給這堂課一些建議,我想在利用 Openroad 去合成,做優化這件事情想必讓大家都嚼盡腦汁,但是因為 Openroad 不確定性實在太高,常常我們在優化的時候都是一步一步調整,而在大家辛苦優化到一個自己滿意的階段後,到助教那邊卻要做替代 DM 或是調整 IM 之類的操作,這些做法都會讓大家的 Performance、Area 受到影響,而且受影響的幅度可大可小,充滿不確定性。

當然,大家都有受到影響,這樣很公平,但我認為這是一個在不公平的標準下所做的公平,我提出這個看法並不是要批評助教,因為我知道助教在這堂課上面其實已經花費了比我們修課的同學好幾百份的心力,我也非常感激助教們總是非常樂意的幫助我們去解答問題,只是我認為這個問題是我們許多修課同學都深有體會的,所以在這最後的心得中提出,我認為這個問題的解決方法有很多,最直觀的就是助教直接告訴我們同學們他的DM會怎麼改或...之類的,讓我們各位同學們可以套用這個標準,下去做優化。

以上,就是我對這堂課的小小建議,雖然不一定有用,但希望可以給你們參考參考,最後也特別 感謝助教,在繁忙的學業之中還要抽空幫助我們解決許多問題,非常感謝有你們的幫助,讓我在 修這門課的期間收穫很多~