Techniki Mikroprocesorowe - Projekt nr 2.

Adam Kowalewski, Maciej Kłos

21 kwietnia 2016

Zaprojektować licznik Johnsona 4-ro bitowy z funkcją asynchronicznego ładowania z przełączników szesnastkowych oraz funkcją inkrementowania reagującą zboczem. Obie czynności mają być aktywowane przyciskami, przy czym ładowanie ma być wykonywane w przerwaniu, a oczekiwanie na naciśnięcie przycisku inkrementacji ma być wykonywane w pętli głównej.

Wymagane informacje


Licznik Johnsona, w przeciwieństwie do innych sposobów kodowania (NKB, Gray etc.) przy 4-ro bitowym zapisie nie wykorzystuje wszystkich 16 możliwości. Przy takim zapisie osiągamy maksymalnie 8 możliwości, które wypisane są poniżej:

Numer kodu	Wartość binarna kodu
0_{10}	0000_2
1 ₁₀	0001_2
2_{10}	0011_2
3_{10}	0111_2
4_{10}	1111_2
5_{10}	1110_2
6_{10}	1100_2
7 ₁₀	1000_2

Kod, jak widać, jest cykliczny, przy czym tylko określone wartości spośród wszystkich możliwych 4-ro bitowych można użyć. Inkrementowanie kodu Johnsona jest oparte na następującej zasadzie :

- 1. Przesuń arytmetycznie aktualną wartość kodową w lewo o jedną pozycję
- 2. Zapisz w pamięci bit, który jest tracony podczas przesuwania (najstarszy)
- 3. Jeśli bit ten jest równy zero, najmłodszy, pierwszy bit, ustaw na jeden
- 4. Jeśli natomiast jest równy jeden, najmłodszy ustaw na zero

Rozwiązanie zadania - strona sprzętowa



Rysunek 1: Schemat sprzętowy zaprojektowanego przez nas licznika

Rozwiązanie zadania - strona programowa

Reset programu

```
ORG 1800h
;
; RESET, start programu spod adresu 0
;; RESET:
   LD SP, 0x2000 ; inicjuj stos

IM 1 ; pierwszy typ przerwan
; inicjuj licznik
   LD A, 0xF0
   LD (ZMIENNA), A
   OUT (0x00), A ; wyswietl wynik na ledach

LD (ZMIENNAINT), A ; zaladuj zmienna_int zerem

EI
   JR LOOP ; skocz do petli glownej
```


Procedura obsługi RESETu, tak jak zostało to przewidziane w procesorze Z80, jest umieszczona na samym początku pamięci (u nas ma to miejsce pod adresem 0x1800, gdyż pamięć w używanym przez nas układzie emulującym Z80 jest przesunięta).

Pierw ustawiamy wskaźnik stosu na wartość 0x2000. Dostępna dla nas pamięć kończy się właśnie w tym miejscu. Właściwie to ostatnia dostępna dla nas komórka znajduje się w miejscu 0x1999, ale w związku z tym, iż wykonywana jest **predekrementacja**, to pierw zostanie zmniejszony wskaźnik stosu o jeden, a dopiero potem zapisana zostanie dana (w przypadku operacji PUSH).

Następnie inicjujemy zmienne używane przez nas w programie. Będą to zmienne ZMIENNA oraz $ZMIENNA_INT$. Obie inicjujemy **zerami**. Na koniec skaczemy do pętli głównej programu.

Pętla główna programu

Pierw przestawimy schemat blokowy, w jaki to sposób działa nasza pętla główna po wyjściu z RESETu :



Rysunek 2: Pętla główna

Teraz pora na kod, czyli jak to zaprogramowaliśmy (((oklaski)))

```
; Petla glowna programu
LOOP:
  OCZEKIWANIE:
                  ; aktywnie oczekujemy na nacisniecie
    IN A, (00h); pobierz stan hexa
    BIT INC_BTN, A
                       ; sprawdz, czy nacisnieto przycisk
    JR NZ, OCZEKIWANIE; jesli nie, powtorz
  ; przycisk nacisniety.
  ; pierw sprawdzamy, czy nie byly oba wcisniete
  \mathbf{DI}
  LD
        A, (ZMIENNA_INT); pobierz stan flagi
  BIT
        FLAGA, A ; sprawdz stan
  JR
        NZ, NOT_INC ; omijamy, jesli flaga ustawiona
  CALL INKREMENTUJ; jeśli nie, inkrementujemy licznik
  JR
        AFTER_INC
NOT_INC:
  RES
        FLAGA, A ; skasuj flage
  LD
        (ZMIENNA_INT), A
AFTER_INC:
  \mathbf{EI}
  CALL DELAY; Odczekujemy debouncing
  OCZEKIWANIE2: ; oczekiwanie, aby przycisk zostal puszczony
    IN A, (0x00); zaladuj stan hexa
    BIT INC_BTN, A ; sprawdz stan przycisku
    JR Z, OCZEKIWANIE2; jesli nadal jest wcisniety, petla
  CALL DELAY; przycisk puszczony, odczekaj
  JR LOOP; zapetl program
```

Pętla główna nie jest skomplikowana. Jedyne zadanie jakie jest w niej do wykonania to aktywne oczekiwanie na naciśnięcie przycisku inkrementacji.

Za oczekiwanie na naciśnięcie przycisku odpowiada pierwsza pod-pętla o etykiecie *OCZEKIWANIE*. W niej po prostu cały czas czytamy port (pod adresem 0x00, właściwie to nie możemy tu wstawić dowolną liczbę 8bit, gdyż nie dekodujemy adresu). Po załadowaniu portu sprawdzamy, czy odpowiadający przyciskowi bit (tutaj nazwany symbolicznie *INC_BTN*) jest **wyzerowany** - bo to oznacza, że jest **naciśnięty** (zastosowany pullup rezystorowy)


Następnie kontrolujemy stan znacznika, mówiącego o tym, czy czasem nie wyszliśmy dopiero co z przerwania **i dwa przyciski były wciśnięte**. Bit od-

powiadający za ten znacznik to FLAGA . Jeśli takie zdarzenie miało miejsce, to omijamy inkrementację.

Ważne jest to, iż przycisk inkrementacji **reaguje zboczem**. Istotna jest zatem pętla *OCZEKIWANIE2*, gdzie musimy odczekać, aż użytkownik puści przycisk.

Po każdym wciśnięciu i puszczeniu przycisku inkrementacji odczekujemy pewien czas, by minął okres drgania styków. Tego odczekiwania nie stosujemy do przycisku ładowania. On jest asynchroniczny.

Obsługa przerwania maskowalnego



Rysunek 3: Schemat działania procedury przerwania maskowalnego.

Teraz pora na kawałek kodu, czyli co i jak:

```
DS 0x1838-$
; INT, procedura przerwania maskowalnego
INT_LADOWANIE:
 EX AF, AF
 EXX
 IN A, (00h); pobierz stan HEXa, wartosc w kodzie NKB
  ; tutaj trzeba to przerobic na kod johnsona
               ; maska trzech pierwszych bitow
 LD B, 0x07
 AND B
                ; wyzeruj pozostale
     HL, WARTOSCLJOHNSON; zaladuj adres poczatku tablicy
     C, A
                ; wrzuc nasz kod przesuniecia do C
 LD B, 0x00
                  B wyzeruj
 ADD HL, BC
                ; dodaj przesuniecie, wynik w HL
 LD A, (HL)
                ; obliczylismy miejsce w tablicy
     (ZMIENNA), A; teraz ladujemy ta wartosc do zmiennej
 OUT (0x00), A; wyswietl wynik na ledach
 IN A, (00h) ; pobierz stan przycisku
 BIT INC_BTN, A; sprawdz, czy czasem teraz nie jest wcisły
 JR NZ, NIEWCISNIETY; jesli nie, to skocz
     A, FLAGA; jesli tak, ustaw flage
     (ZMIENNA_INT), A
NIEWCISNIETY:
 EX AF, AF
 EXX
  \mathbf{EI}
 RETI
```

Zgodnie z użytym trybem pracy przerwania maskowalnego IM 1 wynika, iż procedura jego obsługi musi zostać umieszczona w adresie 0x38 licząc od początku pamięci. W naszym przypadku będzie to 0x1838, co też wykonuje pierwsza dyrektywa

Po wejściu do przerwania blokowana jest flaga ich dalszej obsługi, przez co nie musimy dodatkowo tego czynić. Jedyne co musimy po wejściu do przerwania uczynić, to przerzucić się na **drugi zestaw rejestrów**, by nie naruszyć struktury działania aktualnie wykonywanego programu. Służą do tego instrukcje EX, EXX. Zdecydowaliśmy się wymienić wszystkie rejestry, gdyż będziemy korzystać jeszcze z rejestrów B, C.

Samo ładowanie wygląda następująco:

Zczytaj wartość z przełącznika szesnastkowego

- Zamaskuj tylko trzy pierwsze bity (z 16 mamy tylko 8 kombinacji, więc ignorujemy pozostałe bity) otrzymujesz numer kombinacji k. Johnsona
- Odczytujesz z tablicy WARTOSCI_JOHNSON wartość kodu o danym numerze
- Zapisujesz wartość kodu do zmiennej i na diody

Ztablicowaliśmy kody Johnsona. Jest ich zawsze o wiele mniej niż całkowita ilość kombinacji na n bitach, a sam algorytm generowania kodu o danym numerze jest tylko niepotrzebnym utrudnieniem. Teraz, wystarczy załadować adres początku tablicy do rejestru, dodać do niego przesunięcie i odczytać to, co się znajduje w pamięci.

Zanim wyjdziemy, sprawdzamy, czy czasem **jednocześnie nie jest wciśnięty przycisk inkrementacji**. Jeśli tak, ustawiamy odpowiednią flagę.


Na koniec, **przywracamy stan rejestrów**, przerzucając się na roboczy zestaw rejestrów. Wychodząc, **aktywujemy przerwania**.

Inkrementowanie

```
INKREMENTUJ:
 PUSH AF
 LD A, (ZMIENNA) ; pobierz licznik
 BIT 3, A; sprawdz stan czwartego bitu
 SCF
 CCF
        ; resetuj carry (1 \rightarrow 0)
  ; TUTAJ CF=0
  ; JESLI BIT3, A == 0
   TO USTAW CF
 JR NZ, PO_MODYFIKACJI_CF
 SCF
       ; ustaw carry
PO_MODYFIKACJI_CF:
 RLA; przesun w lewo, uzupelnij carry z prawej
 LD (ZMIENNA), A; uaktualnij zmienna
 OUT(0x00), A; wyswietl wynik na ledach
 POP AF
 RET
```

Inkrementowanie kodu Johnsona nie sprawia większych trudności. Całość polega na **przesuwaniu w lewo i uzupełnianiu odpowiednim** bitem na początku. Bit ten jest **negacją** tego, który wypada podczas przesuwania. Nasz kod jest 4ro bitowy, wiec badamy stan bitu 4 **przed** przesunieciem.

Z80 oferuje instrukcję RLA. Powoduje ona przesunięcie w lewo akumulatora z jednoczesnym uzupełnieniem z prawej wartością znacznika *Carry* **przed** wy-



Rysunek 4: Procedura wykonująca inkrementację i wyświetlanie wyniku

konaniem przesuwania. Nowe ${\it Carry}$ jest ustawiane tym, co wypadło z lewej, ale nas to nie interesuje.

Posiadając wiedzę na temat tego, jaki był bit nr 4 odpowiednio ustawiamy/resetujemy znacznik Carry tak, by instrukcja RLA dokonała wtedy pożądanego przez nas uzupełnienia.

Jak na procedurę przystało, korzystamy z akumulatora i rejestru znaczników, które na początku i na końcu funkcji **zachowujemy i pobieramy ze stosu.**

Debouncing

```
; Delay - procedura odczekujaca okolo 50ms
DELAY:
 PUSH AF; odloz na stos rejestry
 PUSH BC
 XOR A ; wyzeruj akumulator
 LD B, 0x1E; w przyblizeniu 50ms
 INCREMENT_OUTER: ; zewnetrzna petla
   INCREMENT_INNER:
     INC
     JR NZ, INCREMENT_INNER
   DEC B; dekrementuj B
   JR NZ, INCREMENT_OUTER; jesli zero, to koncz
 POP
       BC
 POP
       \mathbf{AF}
 RET
```

Debouncing w naszym przypadku polega na zwykłym odczekaniu w pętli zamierzonego okresu czasu. Na oscyloskopie sprawdziliśmy, iż przy wybranej przez nas wartości uzyskaliśmy opóźnienie w wielkości około 50ms

Samo odczekiwanie to po prostu podwójna pętla w której dekrementowane są rejestry A, B. Jeden obieg pętli zewnętrznej to 256 obiegów pętli wewnętrznej.

Czas 50ms to w przybliżeniu optymalny dla większości prostych przycisków, by te mogły przestać drgać, co potwierdziły też nasze późniejsze testy

Zmienne i stałe użyte w programie

```
; Dane programu
; ZMIENNA: ; licznik
DB 0x00

ZMIENNA_INT: ; znacznik przerwania
DB 0x00

WARTOSCLJOHNSON: ; stablicowane wartości kodu Johnsona
DB 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x0E, 0x0C, 0x08

INC_BTN: equ 4 ; stała, numer przycisku
FLAGA: equ 0 ; stała, numer bitu flagi
```