Project 2: Remote management of robotics arm

Alberto Vázquez Martínez

 $\underline{Alberto. Vazquez1@alu.uclm.es}$

Curso 2021/22 – Diseño de Sistemas Basado en Microprocesador Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Superior de Informática



Contenido

1.	Circuito diseñado	2
2.	Código desarrollado placa ESP32 (maestro)	2
3.	Código diseñado placa ESP32 (esclavo)	4

1. Circuito diseñado

Para este proyecto he optado por utilizar dos placas ESP32. Una de la ellas la utilizaré para implementar el control con el joystick analógico y la otra mandará las ordenes a los dos servomotores. Para la comunicación entre las placas, utilizaré Bluetooth y configuraré una placa como maestro (la del joystick) y la otra como esclavo (la de los servomotores).

El circuito diseñado quedaría tal y como se muestra en la imagen.




Fig. 1 - Diseño del circuito

2. Código desarrollado placa ESP32 (maestro)

Esta placa se encargará de enviar la información obtenida por el joystick a la otra placa ESP32, mediante una conexión Bluetooth.

Primero, configuro el ESP32 como maestro para la conexión Bluetooth. Para ello utilizo la función bluetoothConnect() y utilizando un objeto BluetoothSerial intento conectarme al otro ESP32 repetidamente.

Fig. 2 – Configuración conexión Bluetooth maestro

Una vez que se establece la conexión con el esclavo, entonces se llama a la función $app_main()$ la cual inicializa un semáforo mutex y crea dos tareas.

```
void app_main() {
   xMutex = xSemaphoreCreateMutex();

if( xMutex != NULL )
   {
    xTaskCreate(readPinTask, "XPin", 4096, (void *) XPin, 10, NULL);
    xTaskCreate(readPinTask, "YPin", 4096, (void *) YPin, 10, NULL);
   }
}
```

Fig. 3 - Crear tareas

Las tareas que se crean se asocian a la misma función, llamada readPinTask(), que recibe como parámetro el pin que se desea leer del joystick analógico, es decir, X o Y. Una vez obtiene el valor, mapea ese valor para que el resultado sea entre un número de 0 a 180, ya que el servomotor tiene un rango de movimiento de 0 a 180 grados.

```
/* Read a given position (X or Y) of the joystick */
void readPinTask(void *pvParameters) {
  int val = 0;
  int pin = ( int ) pvParameters;
  for(;;) {
    val = analogRead(p int ADC_Max
    val = map(val, 0, ADC_Max, 0, 180); /* Map analog reading to 0 to 180 degrees */
    sendInfoToSlave(val, pin);
    vTaskDelay(250/portTICK_PERIOD_MS);
  }
  vTaskDelete(NULL);
}
```

Fig. 4 – Obtención del valor correspondiente al joystick analógico

Además, en esta función se llama a la función sendInfoToSlave(), la cual se encarga de enviar el dato leído a la placa ESP32 esclava por Bluetooth.

```
/* Send values of joystick to the other ESP32 */
void sendInfoToSlave(int val, int pin) {
    xSemaphoreTake( xMutex, 500/portTICK_PERIOD_MS ); /* Use a mutex to avoid multiple tasks in this section of code */
    {
        /* Send two data in order to identify if the data is from X or Y position (determined by pin variable) */
        BT.write(val);
        BT.write(pin);
    }
}
```

Fig. 5 - Enviar información a la placa ESP32 esclava

Dentro de esa función se utiliza el semáforo *mutex* definido anteriormente. Esto se hace ya que se envían dos mensajes por Bluetooth, primero el valor obtenido del joystick y después el pin que se ha leído. Esto se hace para que la placa ESP32 esclava pueda distinguir que servomotor tiene que mover dependiendo del pin X o el pin Y. Por lo que para que exista un orden en los mensajes se necesita definir una zona crítica que asegure que solo una tarea/proceso pueda acceder a este código.

3. Código diseñado placa ESP32 (esclavo)

Primero en la placa ESP32 esclava se conecta a la placa ESP32 maestra para establecer la conexión Bluetooth.

```
void setup() {
   Serial.begin(9600); // Inicialización de la conexión en serie para la depuración
   BT.begin("ESP32_Servomotor"); // Nombre de su dispositivo Bluetooth y en modo esclavo
   Serial.println("El dispositivo Bluetooth está listo para emparejarse");
   initServo();
   app_main();
}
```

Fig. 6 - Función setup de ESP32 esclavo

Además, en esta función inicializo los servomotores con la función *initServo()*, estableciendo los *timers*, configuración de los hercios y de los pines por los que recibirá la información los servomotores.

```
void initServo() {
   ESP32PWM::allocateTimer(0);
   ESP32PWM::allocateTimer(1);
   ESP32PWM::allocateTimer(2);
   ESP32PWM::allocateTimer(3);
   myServo1.setPeriodHertz(50);
   myServo1.attach(pinServo1, 500, 2400);
   myServo2.setPeriodHertz(50);
   myServo2.attach(pinServo2, 500, 2400);

   myServo1.write(90);
   myServo2.write(90);
}
```

Fig. 7 - Inicialización de servomotores

Defino una función, que se ejecutará como una tarea de manera continua, llamada readIncomingData() y se utilizará para recibir la información por parte de la placa ESP32 maestra. Dependiendo del pin, se moverá un servomotor u otro, utilizando la función write().

```
void readIncomingData(void *pvParameters) {
  int incoming = 0;
  int previousData = 0;
  for(;;) {
    if (BT.available()) {
      incoming = BT.read();
      if (incoming == XPin) {
         Serial.print("Recibido (X): ");
         Serial.println(previousData);
         myServo1.write(previousData);
      } else if (incoming == YPin) {
         Serial.println(previousData);
         myServo2.write(previousData);
         myServo2.write(previousData);
      } else {
         previousData = incoming;
      }
    }
    vTaskDelay(250/portTICK_PERIOD_MS);
}
```

Fig. 8 – Recepción de información utilizando Bluetooth

El circuito real con todo montado quedaría tal que así:




Fig. 9 – Imagen del circuito