

Nombre: María Alejandra Rodríguez Roldán

**Curso:** Electrónica Digital 2 **Catedrático:** Pablo Mazariegos y José Morales

Carné: 21620 Sección: 10 Fecha: 13/11/2023

# Proyecto 3 - 12C y Neopixel

Con este proyecto se busca que el estudiante experimente con los microcontroladores TIVA C y ESP32 para realizar una aplicación utilizando la comunicación I2C y el led RGB NeoPixel.

El proyecto consiste en implementar un data logger de un sensor utilizando el almacenamiento SD además de tener una interfaz gráfica para desplegar los resultados de las mediciones en la pantalla. El sensor estará conectado al microcontrolador ESP32 el cual se tendrá que comunicarse con este utilizando el protocolo de comunicación I2C y tendrá que enviar la información tanto al microcontrolador TIVA C como a la computadora mediante comunicación UART. Adicionalmente se tendrá dos botones en el microcontrolador TIVA C para seleccionar la tarea que se desea realizar. También se tendrá un indicador visual utilizando un led RGB NeoPixel. Deberá implementar librerías en sus códigos.




Figura 1. Diagrama general del proyecto

Link de GitHub: https://github.com/aler21620/Proyecto-3-Digital-2-21620

Link de vídeo de funcionamiento: https://www.youtube.com/watch?v=HLw4pjdfavl






Figura 2. Pinout ESP32

Figura 3. Pinout TIVA C




Figura 4. Esquemático del circuito utilizado para el proyecto






Figura 5. Diagrama de flujo general del proyecto



## Pseudocódigos/Diagrama de flujo:

- ESP32:
- 1. Incluir librerías necesarias
- 2. Definir el pin en el que se conectará el LM75, sensor de temperatura con comunicación I2C, los pines de comunicación serial y del neopíxel.
- 3. Definir los prototipos de funciones para poder tomar una lectura de temperatura utilizando las librerías del sensor y la comunicación I2C.
- 4. Colocar las variables globales para almacenar los datos para obtención de temperatura y la señal de la comunicación serial.
- 5. En el setup colocar:
  - a. Iniciar la comunicación serial con el monitor serial de la computadora
  - b. Iniciar la comunicación serial entre microcontroladores (ESP32 TIVA C)
  - c. Iniciar el neopixel
- 6. En el loop colocar:
  - a. Colocar estado de espera a instrucciones en el neopíxel
  - b. Recibir los datos que envía TIVA C por medio de la comunicación serial, por lo que se debe verificar si hay datos para leer.
  - c. Si hay datos verificar que el dato enviado desde TIVA C sea la señal correcta
    - i. Si es la señal correcta, llamar a la función que lee la temperatura
    - ii. Dar señal en el neopíxel de que está enviando la temperatura
    - iii. Imprimir el valor de lectura en el serial 2
    - iv. Imprimir en el monitor serial del ESP32 el dato que se está enviando
    - v. Verificar el valor de temperatura con los límites establecidos y dependiendo de su valor, colocar un color en el neopíxel
    - vi. Colocar la variable que verifica la señal enviada desde TIVA C en 0 nuevamente
  - d. Si el dato verificado en el monitor serial es la segunda bandera
    - i. Si la señal recibida es correcta, imprimir en el monitor serial del ESP32 que recibió que se guardaron los datos
    - ii. Colocar color en el neopíxel para indicar que se está guardando
    - iii. Colocar la variable que verifica la señal enviada desde TIVA C en 0 nuevamente
- 7. Colocar las funciones declaradas como prototipos de función que se utilizan dentro del proyecto
  - a. Función para leer temperatura
  - b. Función para encender los neopíxeles en estado de espera
  - c. Función para apagar el neopíxel
  - d. Función para colocar color cuando envía el dato a la TIVA
  - e. Función para verificar el color a mostrar en el neopíxel dependiendo el valor de la temperatura
  - f. Función para indicar que está guardando los datos en la SD



#### - TIVA C:

- 1. Incluir las librerías necesarias
- 2. Definir los pines de los 2 botones, incluidos en la TIVA C, así como los pines de comunicación serial.
- 3. Definir los pines de la pantalla TFT IL19341 y los pines de la memoria SD
- 4. Se colocan los prototipos de función que se utilizan para guardar los datos en la memoria SD y la codificación de la pantalla ILI SPI. Además, colocar como obtener el fondo para utilizar la memoria Flash.
- 5. Se declaran las variables globales, que se utilizan para guardar en la SD y obtener los datos de temperatura desde el ESP32, también se declaran los límites de temperatura para definir si es baja, ambiente o alta.
- 6. En el setup se coloca:
  - a. Se indica que se trabaja con el módulo 0 de SPI
  - b. Se inicializa el monitor serial de la TIVA
  - c. Se inicializa el monitor de la comunicación serial entre ambos microcontroladores
  - d. Se configuran los botones como entradas
  - e. Se inicializa la comunicación con la SD
  - f. Se inicializa la pantalla SPI
  - g. Se configura el diseño de la pantalla SPI utilizando el almacenamiento en la memoria Flash
- 7. En el loop se coloca:
  - a. El condicional del primer botón, para definir que sí realiza al presionarse
    - i. Primero manda una bandera al ESP32
    - ii. Luego lee los datos enviados por comunicación serial del ESP32 y los imprime en el monitor serial
    - iii. Se convierte la variable float enviada por el ESP a un String
    - iv. Este String se imprime en la pantalla SPI
    - v. Se coloca el condicional de los límites de temperatura
    - vi. La variable de temperatura se vuelve a poner en cero, para no repetir datos
  - b. El condicional del segundo botón, para definir que sí realiza al presionarse
    - i. Primero envía una bandera al ESP32
    - ii. Llama a la función para guardar los datos en la SD
- 8. Colocar las funciones declaradas como prototipos de función que se utilizan dentro del proyecto
  - a. Función para guardar datos en el archivo de la SD
  - b. Funciones varias para el funcionamiento de la pantalla SPI

Deberá implementar librerías en sus códigos.



#### Parte 1 ESP32:

Diseñe e implemente una rutina en donde se comunique con un sensor de su preferencia utilizando el microcontrolador ESP32 utilizando el protocolo de comunicación I2C.

```
// Universidad del Valle de Guatemala
// BE3015 - Electrónica Digital 2
// Proyecto 3 - María Alejandra Rodríguez
// Sensor de temperatura I2C - Comunicación con TIVA C y Pantalla SPI
// Librerías
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h> //Para la comunicación I2C
// Definición de pines
#define LM75 ADDRESS 0x48 // Dirección I2C del sensor LM75
// Prototipos de función
float readTemperature(); //Para leer temperatura con sensor I2C
// Variables Globales
float temp; //Para guardar la lectura de temperatura
//Función para leer la temperatura con el sensor I2C
float readTemperature() {
Wire.beginTransmission(LM75 ADDRESS); //Leer la temperatura a través de
I2C y Wire
Wire.write(0x00); // Registro de lectura de temperatura (0x00 para
lectura)
```



```
Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(LM75_ADDRESS, 2); // Se solicitan 2 bytes de datos de temperatura
  int16_t tempData = (Wire.read() << 8) | Wire.read(); // Combinar los bytes recibidos

float temperature = tempData / 256.0; // Convertir datos a grados Celsius return temperature;
}</pre>
```

En el código mostrado anteriormente se observa el uso de la librería Wire.h para realizar la comunicación I2C y obtener la lectura de temperatura del sensor. Esta se realizó indicando la dirección del sensor siendo 0x48, luego se crea una función que devuelva la variable de temperatura. Esta función va a ser utilizada cuando el ESP32 reciba por comunicación serial el comando/señal para tomar una medición. Además, se hace uso de funciones de la librería Wire, así como inicia la transmisión de datos, escribir y leer los datos. Al mismo tiempo se aplica una función para obtener el cálculo de la temperatura en grados centígrados

#### Parte 2 Comunicación UART:

Diseñe e implemente una rutina para un microcontrolador TIVA C en donde se pueda utilizar uno de los botones para preguntar el valor del sensor al microcontrolador del ESP32. Además, cuando se le pida el resultado del sensor lo deberá mandar tanto como a la TIVA C como a la computadora utilizando la comunicación UART.

#### Código en ESP 32:



```
// Variables Globales
              int senal; //Para leer y almacenar la señal que envía TIVA C
// Configuración
                    *****************
void setup() {
 // Comunicación UARTO con la computadora Serial (0)
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Se configuró Serial 0");
 Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, RX_2, TX_2); // Establecer comunicación
serial con TIVA
void loop() {
 if (Serial2.available()) {
   senal = Serial2.read();
 //Verificar si la señal es para leer temperatura
 if (senal == '1') {
   float temperature = readTemperature(); //Leer temperatura del sensor
   enviando(); //Estado de envío de datos en el neopíxel
   delay(3000);
   Serial2.println(temperature); //Enviar dato a TIVA
   Serial.print("Dato enviado a TIVA C: ");
   Serial.print(temperature);
   Serial.print("°C | \n");
   apagarTodos(); //Apagar el Neopíxel
   delay(500);
   color TEMP(); //Encender Neopixel según estado de la temperatura
   delay(3000);
   senal = 0; //Regresar la señal a 0, para esperar intrucciones de TIVA
 //Verificar si la señal es para guardar datos
 if (senal == '2') {
  Serial.print("Señal recibida de TIVA C: ");
```



```
Serial.print("Datos guardados en SD \n"); //Indicar que está guardando
los datos
    guardando(); //Encender el Neopíxel en el color que indica que los
guardó
    delay(3000);
    senal = 0; //Regresar la señal a 0, para esperar intrucciones de TIVA
    }
}
```

En esta parte del código siendo la colocada para el ESP 32, se declaran los pines de comunicación serial del UART 2, para en el setuo configurar la comunicación. Luego en el loop se coloca que mientras el serial 2 esté disponible, va a leer los datos que esté enviando. Por lo que luego se colocan 2 condicionales, que verifican si los datos que envía son iguales y sí si lo son, va a realizar una serie de instrucciones con el sensor o el neopíxel. '

## Código TIVA C:

```
// Universidad del Valle de Guatemala
// BE3015 - Electrónica Digital 2
// Proyecto 3 - María Alejandra Rodríguez
// Sensor de temperatura I2C - Comunicación con TIVA C y Pantalla SPI
// Librerías
#include <stdint.h>
// Definición de pines
#define boton1 PUSH1 //Definición del botón para la varibale de contador
#define boton2 PUSH2 //Definición del botón 2 para la variable de contador
//Pines comunicación serial
#define RX 2 PD6 //Para comunicación serial con ESP32
#define TX 2 PD7 //Para comunicación serial con ESP32
// Variables Globales
float temp; //Para almacenar el valor de temperatura del sensor del ESP32
```



```
// Configuración
void setup() {
 //Iniciar comunicación serial con la TIVA C
 Serial.begin(115200); //Velocidad del monitor serial
 Serial.println("Se configuró Serial 0");
 //Comunicación UART2 con el ESP32, Serial (2)
 Serial2.begin(115200); //Velocidad de la comunicación
 //Configuración de los botones incluidos en la TIVA
 pinMode(boton1, INPUT PULLUP); //Configuración del botón como entrada
 pinMode(boton2, INPUT PULLUP); //Configuración del botón como entrada
}
// Loop
void loop() {
 //Boton para leer el dato del sensor
 int data = digitalRead(boton1);
 //Condiciones para sumar o restar con los botones en la variable contador
 if (data == LOW) {
   //Envío de un entero a ESP32 para que el microcontrolador sepa que debe
enviar la última lectura
   Serial2.println('1');
   if(Serial2.available() > 0) {
     //Delay para esperar a que termine de leer el sensor en el ESP y el
neopixel indique que lo envió
     delay(4000);
     //Leer el buffer del monitor serial y obtener los datos en tipo float
     temp = Serial2.parseFloat();
     //Imprimir la temperatura que recibe del ESP para verificar que sea la
misma
     Serial.print(" & Tu temperatura actual es: ");
     Serial.print(temp);
     Serial.print(" °C \n");
     delay(500);
   }
 }
 //Instrucciones para el segundo botón, para guardar los datos
 if (digitalRead(boton2) == LOW) {
```



```
//Envio de un entero a ESP32 para que sepa de que color poner el
neopixel
    Serial2.println('2');
}
delay(100);
}
```

En este código se observa la configuración de la comunicación serial para TIVA C con ESP32. Aquí, primero se declaran los pines de los botones y de la comunicación serial del puerto 2. Luego en el setuo se habilita el monitor serial de la TIVA y el monitor Serial 2 para poder estar enviando y recibiendo datos. Esto permite que luego en el loop se envíen variables bandera al ESP 32, donde puede revisar cual es para poder realizar la acción correspondiente ya sea que este pidiendo el dato de temperatura o diciendo que está guardando los datos.

### Parte 3 Despliegue de datos:

Diseñe e implemente una rutina para que en la pantalla TFT se pueda desplegar el resultado de la medición del sensor Sea creativo con la interfaz que deberá implementar.

```
// Universidad del Valle de Guatemala
// BE3015 - Electrónica Digital 2
// Proyecto 3 - María Alejandra Rodríguez
// Sensor de temperatura I2C - Comunicación con TIVA C y Pantalla SPI
// Librerías
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <stdbool.h>
#include <TM4C123GH6PM.h>
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/rom_map.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/timer.h"
```



```
#include "bitmaps.h"
#include "font.h"
#include "lcd_registers.h"
// Definición de pines
//Pines pantalla
#define LCD RST PD 0 //Definición de pin RESET pantalla SPI
#define LCD_DC PD_1 //Definición de pin DC pantalla SPI
#define LCD CS PA 3 //Definición de pin CS pantalla SPI
// El SPI es el 0
//MOSI va a PA 5
//MISO va a PA 4
//SCK va a PA_2
// Prototipos de función
//Prototipos de función SD
void guardar(String);
//Prototipos de función que puedo utilizar con la pantalla SPI
void LCD Init(void);
void LCD Clear(unsigned int c);
void FillRect(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int
h, unsigned int c);
void LCD_Print(String text, int x, int y, int fontSize, int color, int
background);
void LCD_Bitmap(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int width, unsigned
int height, unsigned char bitmap[]);
//Función/Variable para llamarla desde el archivo de gráficos, de esta
manera se utiliza la memoria flash
extern uint8 t fondo[];
// Variables Globales
float temp; //Para almacenar el valor de temperatura del sensor del ESP32
//Los límites de temperatura pueden variar dependiendo de la aplicación o el
lugar donde se encuentre
const float TEMP LOW = 25.0;
const float TEMP MEDIUM = 27.0;
```



```
const float TEMP_HIGH = 30.0;
// Configuración
void setup() {
 //Iniciar Módulo SPI
 SPI.setModule(0);
 //Iniciar comunicación serial con la TIVA C
 Serial.begin(115200); //Velocidad del monitor serial
 //Inicialización pantalla SPI
 SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 2 5|SYSCTL USE PLL|SYSCTL OSC MAIN|SYSCTL XTA
L_16MHZ);
 Serial.println("Inicio");
 //Inicia la pantalla SPI
 LCD Init();
 LCD_Clear(0x00);
 //Colocar fondo del proyecto
 LCD Bitmap(0, 0, 320, 240, fondo);
 String text1 = "ALEJANDRA RODRIGUEZ";
 LCD_Print(text1, 8, 210, 2, 0x1105, 0xD7FD);
}
void loop() {
 //Boton para leer el dato del sensor
 int data = digitalRead(boton1);
 //Condiciones para sumar o restar con los botones en la variable contador
 if (data == LOW) {
   //Envío de un entero a ESP32 para que el microcontrolador sepa que debe
enviar la última lectura
   Serial2.println('1');
   if(Serial2.available() > 0) {
    //Delay para esperar a que termine de leer el sensor en el ESP y el
neopixel indique que lo envió
    delay(4000);
    //Leer el buffer del monitor serial y obtener los datos en tipo float
    temp = Serial2.parseFloat();
```



```
//Imprimir la temperatura que recibe del ESP para verificar que sea la
misma
     Serial.print(" & Tu temperatura actual es: ");
     Serial.print(temp);
     Serial.print(" °C \ \n");
     delay(500);
   }
   //Separar el float de temperatura, para poder convertirlo en string
   int temperatura = temp * 100;
   //Se obtiene cada número por separado
   int unidad = (temperatura/1) %10;
   int decena = (temperatura/10) %10;
   int decimal = (temperatura/100) %10;
   int centena = (temperatura/1000) %10;
   String uni = String(unidad);
   String dec = String(decena);
   String deci = String(decimal);
   String cent = String(centena);
   //Hacer string de temperatura e imprimir en pantalla SPI
   String tempe = cent + deci + "." + dec + uni;
   LCD Print(tempe, 55, 120, 2, 0x1105, 0xD7FD);
   //Evaluar los límites de temperatura
   if(temp < TEMP LOW) {</pre>
     String limite = " BAJA ";
     LCD_Print(limite, 30, 160, 2, 0x1105, 0xD7FD);
   } else if (temp >= TEMP_LOW && temp < TEMP_MEDIUM) {</pre>
     String limite = "AMBIENTE";
     LCD_Print(limite, 30, 160, 2, 0x1105, 0xD7FD);
   } else if (temp >= TEMP MEDIUM && temp <= TEMP HIGH) {</pre>
     String limite = " ALTA ";
     LCD_Print(limite, 30, 160, 2, 0x1105, 0xD7FD);
   }
 }
}
// Función para inicializar LCD
```



```
void LCD Init(void) {
 pinMode(LCD RST, OUTPUT);
 pinMode(LCD CS, OUTPUT);
 pinMode(LCD DC, OUTPUT);
 //***********************
 // Secuencia de Inicialización
 //***********************
 digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
 digitalWrite(LCD DC, HIGH);
 digitalWrite(LCD_RST, HIGH);
 delay(5);
 digitalWrite(LCD RST, LOW);
 delay(20);
 digitalWrite(LCD RST, HIGH);
 delay(150);
 digitalWrite(LCD_CS, LOW);
 //************
 LCD CMD(0xE9); // SETPANELRELATED
 LCD DATA(0 \times 20);
 //*************************
 LCD CMD(0x11); // Exit Sleep SLEEP OUT (SLPOUT)
 delay(100);
 //**********************
 LCD CMD(0xD1); // (SETVCOM)
 LCD DATA(0x00);
 LCD DATA(0 \times 71);
 LCD DATA(0 \times 19);
 //**********************
 LCD CMD(0xD0); // (SETPOWER)
 LCD DATA(0x07);
 LCD DATA(0 \times 01);
 LCD_DATA(0x08);
 //***********************
 LCD CMD(0x36); // (MEMORYACCESS)
 LCD_DATA(0x40|0x80|0x20|0x08); // LCD_DATA(0x19);
 //***********************
 LCD_CMD(0x3A); // Set_pixel_format (PIXELFORMAT)
 LCD DATA(0x05); // color setings, 05h - 16bit pixel, 11h - 3bit pixel
 //**********************
 LCD CMD(0xC1); // (POWERCONTROL2)
 LCD DATA(0 \times 10);
 LCD_DATA(0x10);
 LCD DATA(0 \times 02);
 LCD DATA(0 \times 02);
```



```
//**************
LCD CMD(0xC0); // Set Default Gamma (POWERCONTROL1)
LCD DATA(0x00);
LCD DATA(0 \times 35);
LCD DATA(0x00);
LCD DATA(0 \times 00);
LCD DATA(0x01);
LCD DATA(0x02);
//************************
LCD_CMD(0xC5); // Set Frame Rate (VCOMCONTROL1)
LCD DATA(0x04); // 72Hz
//*************
LCD_CMD(0xD2); // Power Settings (SETPWRNORMAL)
LCD_DATA(0x01);
LCD DATA(0 \times 44);
//**************
LCD_CMD(0xC8); //Set Gamma (GAMMASET)
LCD DATA(0 \times 04);
LCD DATA(0 \times 67);
LCD_DATA(0x35);
LCD DATA(0 \times 04);
LCD DATA(0 \times 08);
LCD DATA(0 \times 06);
LCD DATA(0 \times 24);
LCD_DATA(0x01);
LCD DATA(0 \times 37);
LCD DATA(0x40);
LCD DATA(0 \times 03);
LCD DATA(0 \times 10);
LCD_DATA(0x08);
LCD DATA(0 \times 80);
LCD_DATA(0x00);
//***********************
LCD_CMD(0x2A); // Set_column_address 320px (CASET)
LCD DATA(0 \times 00);
LCD DATA(0 \times 00);
LCD_DATA(0x01);
LCD DATA(0x3F);
//***********************
LCD_CMD(0x2B); // Set_page_address 480px (PASET)
LCD DATA(0 \times 00);
LCD_DATA(0x00);
LCD DATA(0 \times 01);
LCD DATA(0xE0);
```



```
// LCD DATA(0x8F);
 LCD CMD(0x29); //display on
 LCD CMD(0x2C); //display on
 LCD CMD(ILI9341 INVOFF); //Invert Off
 delay(120);
 LCD CMD(ILI9341 SLPOUT);  //Exit Sleep
 delay(120);
 LCD CMD(ILI9341 DISPON); //Display on
 digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}
// Función para enviar comandos a la LCD - parámetro (comando)
void LCD_CMD(uint8_t cmd) {
 digitalWrite(LCD DC, LOW);
 SPI.transfer(cmd);
// Función para enviar datos a la LCD - parámetro (dato)
void LCD DATA(uint8 t data) {
 digitalWrite(LCD DC, HIGH);
 SPI.transfer(data);
}
// Función para definir rango de direcciones de memoria con las cuales se
trabajara (se define una ventana)
void SetWindows(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned
int y2) {
 LCD CMD(0x2a); // Set column address 4 parameters
 LCD DATA(x1 >> 8);
 LCD DATA(x1);
 LCD DATA(x2 \gg 8);
 LCD_DATA(x2);
 LCD CMD(0x2b); // Set page address 4 parameters
 LCD DATA(y1 \gg 8);
 LCD DATA(y1);
 LCD DATA(y2 \gg 8);
 LCD_DATA(y2);
 LCD CMD(0x2c); // Write memory start
}
```



```
//**********************************
// Función para borrar la pantalla - parámetros (color)
void LCD Clear(unsigned int c){
 unsigned int x, y;
 LCD CMD(0x02c); // write memory start
 digitalWrite(LCD_DC, HIGH);
 digitalWrite(LCD_CS, LOW);
 SetWindows(0, 0, 319, 239); // 479, 319);
 for (x = 0; x < 320; x++)
  for (y = 0; y < 240; y++) {
    LCD DATA(c \gg 8);
    LCD DATA(c);
 digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}
// Función para dibujar un rectángulo relleno - parámetros ( coordenada x,
cordenada y, ancho, alto, color)
void FillRect(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int
h, unsigned int c) {
 unsigned int i;
 for (i = 0; i < h; i++) {
  H line(x , y , w, c);
  H_{line}(x, y+i, w, c);
 }
// Función para dibujar texto - parámetros ( texto, coordenada x, cordenada
y, color, background)
void LCD_Print(String text, int x, int y, int fontSize, int color, int
background) {
 int fontXSize ;
 int fontYSize ;
 if(fontSize == 1){
  fontXSize = fontXSizeSmal ;
  fontYSize = fontYSizeSmal ;
 }
 if(fontSize == 2){
```



```
fontXSize = fontXSizeBig ;
    fontYSize = fontYSizeBig ;
  }
  char charInput ;
  int cLength = text.length();
  Serial.println(cLength,DEC);
  int charDec ;
  int c ;
  int charHex;
  char char_array[cLength+1];
  text.toCharArray(char_array, cLength+1);
  for (int i = 0; i < cLength ; i++) {</pre>
    charInput = char_array[i];
    Serial.println(char_array[i]);
    charDec = int(charInput);
    digitalWrite(LCD CS, LOW);
    SetWindows(x + (i * fontXSize), y, x + (i * fontXSize) + fontXSize - 1,
y + fontYSize );
    long charHex1 ;
    for ( int n = 0 ; n < fontYSize ; n++ ) {</pre>
      if (fontSize == 1){
        charHex1 = pgm read word near(smallFont + ((charDec - 32) *
fontYSize) + n);
      }
      if (fontSize == 2){
        charHex1 = pgm read word near(bigFont + ((charDec - 32) * fontYSize)
+ n);
      for (int t = 1; t < fontXSize + 1; t++) {</pre>
        if (( charHex1 & (1 << (fontXSize - t))) > 0 ) {
          c = color;
        } else {
          c = background ;
        LCD DATA(c \gg 8);
        LCD_DATA(c);
      }
    }
    digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
  }
}
```



```
// Función para dibujar una línea horizontal - parámetros ( coordenada x,
cordenada y, longitud, color)
void H_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c)
{
 unsigned int i, j;
 LCD CMD(0x02c); //write memory start
 digitalWrite(LCD_DC, HIGH);
 digitalWrite(LCD_CS, LOW);
 1 = 1 + x;
 SetWindows(x, y, 1, y);
 j = 1; // * 2;
 for (i = 0; i < 1; i++) {
    LCD_DATA(c >> 8);
    LCD_DATA(c);
 digitalWrite(LCD CS, HIGH);
}
// Función para dibujar una línea vertical - parámetros ( coordenada x,
cordenada v, longitud, color)
void V_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c)
{
 unsigned int i,j;
 LCD CMD(0x02c); //write memory start
 digitalWrite(LCD DC, HIGH);
 digitalWrite(LCD_CS, LOW);
 1 = 1 + y;
 SetWindows(x, y, x, 1);
 j = 1; //* 2;
 for (i = 1; i <= j; i++) {
   LCD DATA(c \gg 8);
   LCD DATA(c);
 }
 digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}
//**********************************
// Función para dibujar un rectángulo - parámetros ( coordenada x, cordenada
y, ancho, alto, color)
                      *************
void Rect(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h,
unsigned int c) {
```



```
H_{line}(x, y, w, c);
 H_{line}(x, y+h, w, c);
 V_{line}(x, y, h, c);
 V_{line}(x+w, y, h, c);
}
//*********************************
// Función para dibujar una imagen a partir de un arreglo de colores
(Bitmap) Formato (Color 16bit R 5bits G 6bits B 5bits)
void LCD_Bitmap(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int width, unsigned
int height, unsigned char bitmap[]){
 LCD CMD(0x02c); // write memory start
 digitalWrite(LCD DC, HIGH);
 digitalWrite(LCD_CS, LOW);
 unsigned int x2, y2;
 x2 = x+width;
 y2 = y + height;
 SetWindows(x, y, x2-1, y2-1);
 unsigned int k = 0;
 unsigned int i, j;
 for (int i = 0; i < width; i++) {</pre>
   for (int j = 0; j < height; j++) {
    LCD DATA(bitmap[k]);
    LCD DATA(bitmap[k+1]);
    //LCD DATA(bitmap[k]);
    k = k + 2;
 }
 digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}
// Función para dibujar una imagen sprite - los parámetros columns = número
de imagenes en el sprite, index = cual desplegar, flip = darle vuelta
void LCD_Sprite(int x, int y, int width, int height, unsigned char
bitmap[],int columns, int index, char flip, char offset){
 LCD_CMD(0x02c); // write_memory_start
 digitalWrite(LCD DC, HIGH);
 digitalWrite(LCD_CS, LOW);
 unsigned int x2, y2;
```



```
x2 =
         x+width;
  y2=
         y+height;
  SetWindows(x, y, x2-1, y2-1);
  int k = 0;
  int ancho = ((width*columns));
  if(flip){
  for (int j = 0; j < height; <math>j++){
      k = (j*(ancho) + index*width -1 - offset)*2;
      k = k+width*2;
     for (int i = 0; i < width; i++){</pre>
      LCD DATA(bitmap[k]);
      LCD DATA(bitmap[k+1]);
      k = k - 2;
     }
  }
  }else{
     for (int j = 0; j < height; j++){</pre>
      k = (j*(ancho) + index*width + 1 + offset)*2;
     for (int i = 0; i < width; i++){
     LCD_DATA(bitmap[k]);
      LCD DATA(bitmap[k+1]);
      k = k + 2;
     }
  }
 digitalWrite(LCD CS, HIGH);
}
```

Este es el código utilizado en TIVA C para configurar la pantalla SPI ILI 934, esto se realiza con la librería vista en clase. Además, para el despliegue de datos se crea una interfaz donde se aclara que es un sensor de temperatura y aparece el dato que lee el sensor conectado al ESP32. Así mismo, aparece si la temperatura está catalogado como baja, ambiente o alta.

#### Parte 4 Almacenamiento de la SD:

Diseñe e implemente la comunicación con la tarjeta SD para que se pueda almacenar el dato obtenido utilizando el segundo botón.



```
// Librerías
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// Definición de pines
//Pines SD
#define SCK A2
#define MOSI A5
#define MISO A4
#define CS 38
// Prototipos de función
//Prototipos de función SD
void guardar(String);
// Variables Globales
String nombre; //Nombre del archivo que abre o crea
float temp; //Para almacenar el valor de temperatura del sensor del ESP32
//Los límites de temperatura pueden variar dependiendo de la aplicación o el
lugar donde se encuentre
const float TEMP LOW = 25.0;
const float TEMP_MEDIUM = 27.0;
const float TEMP_HIGH = 30.0;
// Configuración
void setup() {
 //Iniciar Módulo SPI
SPI.setModule(0);
 //Iniciar comunicación serial con la TIVA C
 Serial.begin(115200); //Velocidad del monitor serial
 Serial.println("Se configuró Serial 0");
```



```
// Inicializa la comunicación con la tarjeta SD
 if (!SD.begin(CS)) {
   //Indica que algo pasó y no se inicializó correctamente
   Serial.println("No se pudo inicializar la tarjeta SD.");
   return;
 }
 //Indica que se inicializó correctamente
 Serial.println("Tarjeta SD inicializada correctamente.");
}
void loop() {
 //Instrucciones para el segundo botón, para guardar los datos
 if (digitalRead(boton2) == LOW) {
   //Envío de un entero a ESP32 para que sepa de que color poner el
neopíxel
   Serial2.println('2');
   //Guardar los datos en la SD
   guardar("I2C.txt");
   delay(250);
 }
 delay(100);
// Funciones
//Función para guardar el dato en la memoria SD
void guardar(String nombre) {
 File archivo = SD.open("I2C.txt", FILE_WRITE);
 if (archivo) {
   archivo.print(" { Tu temperatura actual es: ");
   archivo.print(temp);
   archivo.print(" °C [ ");
   archivo.println();
   //Límites de temperatura, para evaluar el valor y guardar en que estado
está la temperatura
   if(temp < TEMP_LOW) {</pre>
    String limite = " Baja ";
    archivo.print("Esta es temperatura: ");
```



```
archivo.print(limite);
      archivo.println();
    } else if (temp >= TEMP LOW && temp < TEMP MEDIUM) {</pre>
      String limite = "Ambiente";
      archivo.print("Esta es temperatura: ");
      archivo.print(limite);
      archivo.println();
    } else if (temp >= TEMP_MEDIUM && temp <= TEMP_HIGH) {</pre>
      String limite = " Alta ";
      archivo.print("Esta es temperatura: ");
      archivo.print(limite);
      archivo.println();
    }
    archivo.close();
    Serial.println("Datos de temperatura registrados correctamente en la
SD");
  } else {
    Serial.println("No se pudo abrir el archivo para guardar datos.");
  }
}
```

Para el almacenamiento en la SD, primero se coloca el pin donde está conectado el CS (Chip Select) para que puede inicializar la SD en el Setup. Luego de haberla inicializado y mostrar en el monitor serial de TIVA C que no hubo problema durante la inicialización, en el loop se coloca que al presionar el botón 2, se guarden los datos. Este se hace por medio de una función declarada, donde verifica que esté un archivo .txt en la SD para luego abrirlo e imprimir los datos de temperatura y el estado de la temperatura.

#### Parte 5 Indicador Visual:

Implemente un indicador visual utilizando un led RGB NeoPixel para indicar con colores el estado del dispositivo (encendido, midiendo, guardando datos, etc).



```
#ifdef AVR
  #include <avr/power.h>
#endif
   Definición de pines
#define CIRCLE PIN 25 // Para la conexión del Neopíxel
#define NUM CIRCLE LEDS 24 //Número de pines del Neopíxel
#define BRIGHT 50 // Brillo del Neopíxel
//Creación del objeto del Neopíxel para poder hacer diferentes diseños con
colores
Adafruit NeoPixel circle = Adafruit NeoPixel(NUM CIRCLE LEDS, CIRCLE PIN,
NEO GRB + NEO KHZ800);
// Prototipos de función
void encenderTodos(void); //Para encender todos los leds en estado de espera
void apagarTodos(void); //Función para apagar el neopíxel
void enviando (void); //Para indicar que está enviando el dato leído de
temperatura
void color TEMP(void); //Para indicar en que estado está la temperatura
void guardando(void); //Para indicar que está guardando los datos en la SD
// Variables Globales
const float TEMP_LOW = 25.0; //Valor mínimo de temperatura para considerarlo
en estado bajo
const float TEMP_MEDIUM = 27.0; //Valor medio de temperatura para
considerarlo en estado medio
const float TEMP HIGH = 30.0; //Valor medio de temperatura para considerarlo
en estado alto
// Configuración
void setup() {
  // Comunicación UARTO con la computadora Serial (0)
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(21, 22); //Para el funcionamiento de I2C
```



```
//Inicialización del Neopíxel
 circle.begin();
 circle.clear();
 circle.setBrightness(BRIGHT);
void loop() {
 //Colocar el Neopíxel en estado de espera
 encenderTodos(); //Titila en color amarillo
 delay(500);
 apagarTodos();
 delay(500);
 // Recibir datos de la TIVA C
 if (Serial2.available()) {
   senal = Serial2.read();
 //Verificar si la señal es para leer temperatura
 if (senal == '1') {
   float temperature = readTemperature(); //Leer temperatura del sensor
   enviando(); //Estado de envío de datos en el neopíxel
   delay(3000);
   Serial2.println(temperature); //Enviar dato a TIVA
   Serial.print("Dato enviado a TIVA C: ");
   Serial.print(temperature);
   Serial.print("°C | \n");
   apagarTodos(); //Apagar el Neopíxel
   delay(500);
   color_TEMP(); //Encender Neopixel según estado de la temperatura
   delay(3000);
   senal = 0; //Regresar la señal a 0, para esperar intrucciones de TIVA
 //Verificar si la señal es para guardar datos
 if (senal == '2') {
   Serial.print("Señal recibida de TIVA C: ");
   Serial.print("Datos guardados en SD \n"); //Indicar que está guardando
   guardando(); //Encender el Neopíxel en el color que indica que los
guardó
   delay(3000);
```



```
senal = 0; //Regresar la señal a 0, para esperar intrucciones de TIVA
  Funciones
//Función para encender todos los leds del Neopíxel para el estado de espera
void encenderTodos() {
 for (int i = 0; i < NUM_CIRCLE_LEDS; i++) {</pre>
    circle.setPixelColor(i, circle.Color(130, 130, 0)); // Establecer color
amarillo en el LED actual
 circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
//Función para apagar todos los leds
void apagarTodos() {
 for (int i = 0; i < NUM CIRCLE LEDS; i++) {
    circle.setPixelColor(i, circle.Color(0, 0, 0)); // Apagar el LED actual
 circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
//Función para encender todos los leds e indicar que está enviando el dato
void enviando () {
 for (int i = 0; i < NUM CIRCLE LEDS; <math>i++) {
    circle.setPixelColor(i, circle.Color(random(255), random(255),
random(255))); // Establecer color aleatorio a cada led
 circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
//Función para verificar los límites de temperatura y encender los leds de
acuerdo al valor
void color TEMP () {
 float temperature = readTemperature();
 if(temperature < TEMP LOW) {</pre>
    for (int i = 0; i < NUM CIRCLE LEDS; i++) {</pre>
      circle.setPixelColor(i, circle.Color(0, 0, 255)); // Color AZUL,
temperatura baja
    circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
  } else if (temperature >= TEMP LOW && temperature < TEMP MEDIUM) {</pre>
```



```
for (int i = 0; i < NUM_CIRCLE_LEDS; i++) {
    circle.setPixelColor(i, circle.Color(0, 255, 0)); // Color VERDE,
temperatura ambiente
  }
    circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
} else if (temperature >= TEMP_MEDIUM && temperature <= TEMP_HIGH) {
    for (int i = 0; i < NUM_CIRCLE_LEDS; i++) {
        circle.setPixelColor(i, circle.Color(255, 0, 0)); // Color ROJO,
temperatura alta
    }
    circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
}
}
//Función para encender los leds e indicar que está en estado de guardar
datos
void guardando () {
    for (int i = 0; i < NUM_CIRCLE_LEDS; i++) {
        circle.setPixelColor(i, circle.Color(200, 120, 120)); // Color para
indicar que está guardando
}
circle.show(); // Mostrar los cambios en los LEDs
}</pre>
```

Este es el código que se utiliza para configurar el neopixel, este se coloca en el ESP32. Primero se declaran las librerías necesarias para realizar la codificación, en este caso siendo una de Adafruit. Luego se declara el pin en donde está conectado el neopixel y también se definen variables como el número de pixeles y el brillo con el que encenderá. Luego se declaran los prototipos de función necesarios para realizar los diferentes estados que se mostrarán con diversos colores. Hay una función para el estado de espera donde se encenderán de color amarillo, así como una función que apaga todos los leds. También hay una para indicar que está enviando el dato a TIVA C luego de medirlo y hay una función que compara el dato de temperatura con valores límite preestablecidos para colocar un color dependiendo si es catalogada como baja (azul), ambiente (verde) o alta (rojo). Por último, hay una función que indica que recibió el mensaje desde TIVA C de que se guardaron los archivos en la SD.