# Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №4

Аналоговая модуляция

Работу выполнил: Вашуров А., гр 33501.4 Преподаватель: Богач Н.В.

Санкт-Петербург 2017

## Оглавление

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Теоретический раздел	3
Ход работы	6
Выводы	16
Приложение	17

## 1. Цель работы

Изучение амплитудной модуляции/демодуляции сигнала.

#### 2. Постановка задачи

- 1) Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- 2) Выполнить амплитудную модуляцию (АМ) сигнала по закону

$$u(t) = (1 + MU_m \cos(\Omega t))^* \cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

для различных значений глубины модуляции М. Использовать встроенную функцию MatLab ammod  $^{1}$ 

- 3) Получить спектр модулированного сигнала.
- 4) Выполнить модуляцию с подавлением несущей

$$u(t) = MU_m \cos(\Omega t) \cos(\omega_0 t + \phi_0)$$
. Получить спектр.

5) Выполнить однополосную модуляцию:

u(t) = U<sub>m</sub> cos(Ωt) cos (
$$\omega_0$$
t+ $\varphi_0$ ) + (U<sub>m</sub>/2)  $\sum_{n=1}^N M_n$ (cos( $\omega_0$  +  $\Omega_n$ ) $t$  +  $\varphi_0$  +  $\varphi_n$ ) положив n=1

- 6) Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал.
- 7) Рассчитать КПД модуляции

$$\eta_A M = U_m^2 M^2 / 4 P_U = M^2 / M^2 + 2$$

# 3. Теоретический раздел

## 3.1. Модуляция

Модуляция — это перенос спектра сигналов из низкочастотной области на заданную частоту. Она применяется для передачи сигнала в заданном частотном диапазоне. Для модулирующего (исходного) сигнала S(t) в канале связи для передачи формируется вспомогательный периодический высокочастотный сигнал  $u(t) = f(t, [a_1, a_2, ...a_m])$ . Параметры  $a_i$  определяют форму сигнала. При модуляции исходный сигнал S(t) переносят на один из параметров  $a_i$ , форма сигнала u(t) (несущей) изменяется и служит для переноса информации, содержащейся в сигнале S(t). Обратная операция

выделения сигнала S(t) из модулированного сигнала u(t) называется демодуляция.

#### 3.2. Однотональный сигнал

Для генерации гармонического сигнала можно воспользоваться формулой

signal = 
$$A*cos(2*\pi*f*t+\phi)$$
,

где A — амплитуда сигнала, f — частота, t — вектор отсчетов времени, ф — смещение по фазе.

#### 3.3. Типы модуляции

Амплитудная модуляция Формула амплитудной модуляции имеет вид

$$u(t) = (1 + MU_{m}cos(\Omega t))cos(\omega_{0}t + \phi_{0})$$
 (1)




Рисунок 3.3.1. Спектр сигнала с амплитудной модуляцией

На графике  $\omega_0$  — частота несущей,  $\Omega$  — частота модуляции.

Амплитудная модуляция имеет низкий КПД, ввиду чего применяется редко.

Амплитудная модуляция с подавлением несущей

Основная мощность амплитудно-модулированного сигнала приходится на несущую частоту. При амплитудной модуляции с подавлением несущей производится перемножение двух сигналов — модулирующего и несущего. В результате несущая частота подавляется. Формула такой модуляции:

$$u(t) = MU_{m}cos(\Omega t)cos(\omega_{0}t + \phi_{0})$$
 (2)




Рисунок 3.3.2. Спектр амплитудно-модулированного сигнала с подавлением несущей.

На графике  $\omega_0$  — частота несущей,  $\Omega$  — частота модуляции. Как видно из рисунка, в спектре отсутствует несущая частота.

#### Однополосная модуляция

При идентичности информации в группах верхних и нижних боковых частот нет необходимости в их одновременной передаче. Можно удалить одну из боковых частот и получить сигнал с одной боковой полосой (ОБП). Функция сигнала с ОБП имеет вид:

u(t) = U<sub>m</sub> cos(Ωt) cos (ω<sub>0</sub>t+φ<sub>0</sub>) + (U<sub>m</sub>/2) 
$$\sum_{n=1}^{N} M_n$$
 (cos(ω<sub>0</sub> +  $\Omega_n$ )t + φ<sub>0</sub> + φ<sub>n</sub>)

Форма ОБП сигнала похожа на форму сигнала с АМ, но ее огибающая имеет меньшую амплитуду. Для демодуляции ОБП сигнала может использоваться как двухполупериодное, так и синхронное детектирование, со всеми особенностями, присущими этим методам. Результаты демодуляции отличаются от демодуляции АМ сигналов только меньшей амплитудой выходных сигналов.

n=1



Рисунок 3.3.3. Спектр однополосно-модулированного сигнала

#### 3.4 Демодуляция с помощью синхронного детектирования

При синхронном детектировании модулированный сигнал умножается на опорное колебание с частотой несущего колебания:

$$y(t) = U(t)\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t) = \frac{U(t)}{2}(1 + \cos(2\omega_0 t))$$
(4)

Сигнал разделяется на два слагаемых, первое из которых повторяет исходный модулирующий сигнал, а второе повторяет модулированный сигнал на удвоенной несущей частоте  $2\omega_0$ .

Амплитудный спектр сигналов после демодуляции однозначно соотносится со спектром входного модулированного сигнала: амплитуды гармоник модулированного сигнала на частоте  $2\omega_0$  в два раза меньше амплитуд входного сигнала, постоянная составляющая равна амплитуде несущей частоты  $\omega_0$  и не зависит от глубины модуляции, амплитуда информационного демодулированного сигнала в два раза меньше амплитуды исходного модулирующего сигнала.

Особенностью синхронного детектирования является независимость от глубины модуляции, т.е. коэффициент модуляции сигнала может быть больше единицы. При синхронном детектировании требуется точное совпадение фаз и частот опорного колебания демодулятора и несущей гармоники АМ сигнала.

#### 3.5. КПД модуляции

КПД амплитудной модуляции зависит от коэффициента модуляции и может быть рассчитан по формуле:

$$\eta_A M = U_m^2 M^2 / 4 P_U = M^2 / M^2 + 2$$

## 4. Ход работы

Листинги программ представлены ниже в Приложении.

#### 4.1 Генерация однотонального сигнала

С помощью формулы  $s(t) = A * cos(2 * \pi * f * t + \phi)$  получим гармонический сигнал




Рисунок 4.1.1. Однотональный гармонический сигнал




Рисунок 4.1.2. Спектр однотонального гармонического сигнала

#### 4.2 Амплитудная модуляция

Для сгенерированного однотонального сигнала получим амплитудную модуляцию с различными коэффициентами модуляции М (соотношением амплитуды модулирующего сигнала и амплитуды несущей). Так же для каждого модулированного сигнала построим спектр. Кроме гармоники информационного сигнала в спектре видно две гармоники несущего сигнала по бокам.

#### 1. Коэффициент М = 0.2




Рисунок 4.2.1. Амплитудно-модулированный сигнал




Рисунок 4.2.2. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

# 2. Коэффициент М = 1.0




Рисунок 4.2.3. Амплитудно-модулированный сигнал




Рисунок 4.2.4. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

# 3. Коэффициент М = 5.0




Рисунок 4.2.5. Амплитудно-модулированный сигнал




Рисунок 4.2.6. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

При M>1 имеем случай перемодуляции, при M=1 - случай глубокой модуляции, а при M<1 - обычный случай модуляции без совмещений полупериодов гармонического сигнала огибающей.

#### 4.3 Амплитудная модуляция с подавлением несущей

Подавление несущей осуществляется узкополосной фильтрацией сигнала на частоте информационного. Сигнал с АМ с подавлением несущей и его спектр представлены на рисунках ниже





Рисунок 4.3.1. Амплитудно-модулированный сигнал с подавлением несущей



Рисунокс 4.3.2. Спектр амплитудно-модулированного сигнала с подавлением несущей

Подавление несущей приводит к тому, что основная мощность сигнала (приходящаяся на несущую гармонику) фильтруется. Демодулировать такой сигнал невозможно, поэтому применяют частичную фильтрацию, то есть сохранение амплитуды несущей гармоники ненулевой, но более низкой, чем у информационной составляющей.

#### 4.4. Однополосная амплитудная модуляция

Помимо подавления несущей, можно избавиться от лишней (дублирующейся) боковой полосы спектра с помощью фильтра низких частот. Модулированный сигнал и его спектр представлены на рисунках ниже




Рисунок 4.4.1. Однополосно-модулированный сигнал




Рисунок 4.4.2. Спектр однополосно-модулированного сигнала

Спектр содержит одну полосу, что соответствует однополосной амплитудной модуляции.

# 4.5. Демодуляция с помощью синхронного детектирования

Произведем демодуляцию сигналов с разными коэффициентами модуляции.

## 1. Коэффициент М = 0.2




Рисунок 4.5.1. Демодулированный сигнал




Рисунок 4.5.2. Спектр демодулированного сигнала

# 2. Коэффициент М = 1.0




Рисунок 4.5.3. Демодулированный сигнал




Рисунок 4.5.4. Спектр демодулированного сигнала

# 3. Коэффициент М = 5.0




Рисунок 4.5.5. Демодулированный сигнал




Рисунок 4.5.6. Спектр демодулированного сигнала

Судя по рисункам, нелинейные искажения сигнала при демодуляции тем незначительнее, чем больше коэффициент модуляции. В спектре демодулированного сигнала видны искажения в области низких частот, но с увеличением коэффициента модуляции они уменьшаются.

#### 4.6. КПД модуляции

На рисунке ниже приведена зависимость КПД модуляции от амплитуды модулирующего сигнала (т.е. от коэффициента модуляции).




Рисунок 4.6.1. Зависимость КПД от амплитуды

## 5. Выводы

В ходе работы были исследованы виды аналоговой модуляции: амплитудная, однополосная, с подавлением несущей. Для всех типов сигналов были построены спектры, вид которых совпал с ожидаемым для каждого вида модуляции.

Также был рассмотрен способ демодуляции с помощью синхронного детектирования и исследована зависимость КПД модуляции от коэффициента модуляции.

Классическая амплитудная модуляция является неэффективной, т.к. основная спектральная составляющая — несущая, не несет полезной информации и большая часть мощности передатчика при амплитудной модуляции расходуется зря.

#### 6. Приложение

```
function lab tele4()
close all
clc
A = 2;
OMEGA = 3; % Fs
omega_0 = 10; % Fc
Fd = 100;
t = 0:1/Fd:10;
sig_mod = A * cos(OMEGA * t);
signal one tone = figure();
plot(t, sig_mod);
ylim([-2 2]);
title('Модулирующий сигнал');
signal one tone spec = figure();
specplot(sig mod, Fd);
xlim([0 10]);
ylim([0 1000]);
title('Спектр модулирующего сигнала');
am figures = [];
A0 = 1;
phi0 = 0;
d = designfilt('lowpassfir', ...
  'PassbandFrequency', 0.15, 'StopbandFrequency', 0.2, ...
  'PassbandRipple',1,'StopbandAttenuation',20, ...
  'DesignMethod', 'equiripple');
  function [demod f, demod s f] = demodulate(s AM, m name)
    y = s_AM .* cos(2*pi*omega_0 * t);
    z = filtfilt(d, y);
    demod f = figure();
    plot(t, s_AM, '--', t, z);
    title(strcat('Демодулированный сигнал', m name))
    demod_s_f = figure();
    specplot(z, Fd);
    xlim([0 10]);
    title('Спектр демодулированного сигнала')
  function [sAM, mod f, mod s f] = modulate(signal, am,m name)
    sm = am .* signal;
```

```
sAM = ammod(sm, omega 0, Fd, phi0, A0);
    mod_f = figure();
    hold on
    plot(t, sAM);
    plot(t, A0+sm, '--', 'Color', 'red');
    hold off
    title(strcat('Модуляция',m name))
    mod s f = figure();
    specplot(sAM, Fd);
    xlim([0 100]);
    title('Спектр модулированного сигнала')
  end
for am = [0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0]
  m_name = strcat(' M = ', num2str(am));
  f name = strcat(' m ',num2str(am));
  f_name = strrep(f_name,'.','_');
  [s AM, mod f, mod s f] = modulate(sig mod,am,m name);
  [demod, demod s] = demodulate(s AM, m name);
  am figures = [am figures; {am, f name, mod f,mod s f,demod, demod s}];
end
Am = 0.1:0.2:10;
M = Am./A0;
kpd = M.^2./(M.^2.+2);
kpd f = figure();
plot(Am, kpd);
xlabel('Амплитуда');
ylabel('КПД')
omega 0 = \text{omega } 0/(2*pi);
s_AM_SC = ammod(sig_mod, omega_0, Fd);
s am f = figure();
plot(t, s_AM_SC,t,sig_mod,'--r');
s am s f = figure();
specplot(s_AM_SC, Fd)
xlim([0 20]);
s AM SSB = ssbmod(sig mod, omega 0, Fd);
s_am_ssb_f = figure();
plot(t, s AM SSB);
s am ssb s f = figure();
specplot(s AM SSB, Fd)
xlim([0 20]);
path = '../fig/';
```

```
function filesave(name,fig)
    full path = strcat(path,name);
    saveas(fig, full_path,'png')
  end
filesave('signal_one_tone',signal_one_tone);
filesave('signal_one_tone_spec',signal_one_tone_spec);
for itm = am_figures'
  name = itm(2);
  names = [
    strcat('mod_sig',name);
    strcat('mod_sig_spec',name);
    strcat('demod_sig',name);
    strcat('demod_sig_spec',name)];
  for i = 1:4
    fig = itm(i+2);
    fig = fig\{1\};
    fname = names(i);
    fname = fname{1};
    filesave(fname, fig)
  end
end
```