

Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Semestre 2023-2

Laboratorio de Microcomputadoras

Práctica 6:

Convertidor Analógico/Digital

Profesor:

M.I. Ruben Anaya García

Alumnos: Número de cuenta:

Barreiro Valdez Alejandro 317520888

Zepeda Baeza Jessica 317520747

Grupo Laboratorio: 4

Grupo Teoría: 1

Fecha de realización: 25 de abril de 2023

Fecha de entrega: 29 de abril de 2023

Desarrollo

Para esta práctica se buscó crear programas en ensamblador que hicieran uso del convertidor analógico digital del microcontrolador PIC16F877. Para ello, lo primero que se realizó fue entender la manera en que funciona este convertidor. Se tienen 8 canales de entrada que procesan señales analógicas transformando la información en 10 bits. También se revisó el algoritmo para hacer uso del convertidor. Entre los pasos más relevantes están: convertir el puerto en analógico utilizando el registro ADCON1; configurar la fuente de reloj y el canal de entrada y prender el convertidor con el registro ADCON0; iniciar y esperar la conversión; y obtener el resultado con ADRESH. Con estos conocimientos se tuvo una idea de qué es lo que se buscaba desarrollar utilizando el convertidor analógico/digital.

Los programas desarrollados fueron:


- Un programa donde de acuerdo a una entrada analógica generada con un potenciómetro, se representa la conversión utilizando LEDs y un convertidor de 7 segmentos.
- 2. Un programa que indica el rango en donde se encuentra el voltaje de entrada utilizando un display de 7 segmentos y los siguientes rangos:

Entrada Analógica	Salida
Ve	
0 - 0.99 V	0
1.0 – 1.99 V	1
2.0 – 2.99 V	2
3.0 – 3.99 V	3
4.00 – 4.80 V	4
4.80 – 5.00 V	5

3. Un programa que identifica tres señales analógicas y las compara para obtener cuál es la mayor de las tres. El resultado de salida será 1, 3 o 7 en el display de 7 segmentos dependiendo de cuál es el mayor.


Algoritmos

La configuración inicial del puerto de entrada E y el puerto de salida D se muestra en la siguiente carta ASM:



En esta configuración se elige el convertidor del canal 7. Esta configuración se utiliza al inicio de los primeros dos ejercicios.

<u>Ejercicio 1</u>
La carta ASM para el Ejercicio 1 es la siguiente:




Lo que hace el programa es, una vez elegido el canal y encendido el convertidor, prende la bandera de GO/DONE para indicarle al convertidor que puede iniciar. Después llama un pequeño retardo para esperar el proceso de conversión y una vez que acaba, se verifica si la bandera GO/DONE es cero. Si es así significa que ya acabó de convertir entonces el valor ubicado en *ADRESH* se pasa al puerto de salida D para observarse en el Display de 7 segmentos y en los LEDs. Si aún no acaba de convertir, se vuelve a verificar la bandera hasta que sea cero. Una vez que se muestra el dato de salida, se vuelve a prender la bandera de GO para realizar otra conversión.

Ejercicio 2


Para este ejercicio primero se anotaron los valores binarios que tienen los voltajes de 4.8, 4, 3, 2 y 1. Se obtuvieron los siguientes valores:

Voltaje	Binario
1 V	0000 1111
2 V	0001 1111
3 V	0010 1111
4 V	0011 1111
4.8 V	0110 1111

Con ellos, y con la configuración inicial mostrada anteriormente se realizó la siguiente carta ASM:



<u>Ejercicio 3</u>
Para el Ejercicio 3 se realizó la siguiente Carta ASM:



Primero se tiene la configuración inicial con la única diferencia que al modificar ADCON0 se elige el canal 5. Una vez en el canal correcto, se prende la bandera GO para iniciar la conversión, se llama un retardo y se verifica si la bandera es 0 o DONE. En caso de que lo sea, la conversión ya terminó y el valor de ADRESH se guarda en una variable VE1. En caso de que no haya acabado la conversión se espera hasta que acabe. El mismo proceso se realiza para el canal 6 y el canal 7 guardando sus valores en VE2 y VE3 respectivamente; esto se logra modificando el valor de ADCON0 antes de iniciar la conversión.

Una vez que se tienen los tres valores, se verifica primero si VE1 > VE2. En caso de serlo se verifica ahora que VE1 > VE3. Si esto es cierto, VE1 es el mayor y al Puerto D se le asigna un valor de 01. En caso contrario, VE3 es el mayor y se le asigna al Puerto D el valor de 07. Por otro lado si en la primera condición se tiene que VE1 < VE2, se verifica ahora si VE2 > VE3. Si esto es cierto, VE2 es el mayor y el Puerto D toma un valor de 03. En caso contrario, VE3 es el mayor y el Puerto D toma el valor de 07.

Después de la asignación de valor al Puerto D se vuelve a activar el convertidor en los tres canales para obtener tres nuevos voltajes a comparar.

Programas comentados

Ejercicio 1

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
VAL equ 0X20
                       ;Vector de reset
;Salto al inicio del programa
     ORG 0
GOTC INICIO
     ORG 5
                             ;Inicio del programa
INICIO:
     CLRF PORTA
                           ;limpia puerto A
;cambia a banco l
     BSF STATUS, RPO
BCF STATUS, RP1
CLRF TRISD
                               ;Configura puerto D como salida
     MOVUM B'00000000'
MOVWF ADCON1
                               ;Configura puerto A y E como analogicos y el resultado se almacenara; en ADRESH
     BCF STATUS, RPO
     MOVLW B'11111001' ;W = 11111001
MOVWF ADCONO ;Configura ADC
                            ,W = IIII1001
;Configura ADCONO con W: usara; reloj interno, canal 7, DONE, conv.A/D encendido
;limpia puerto D
     CLRF PORTE
REPITE:
                           ;prende bit 2 de ADCONO -> GO: inicia la comparacion ;llama subrutina de retardo
     BSF ADCON0,2
     CALL RETARDO
                           ;checa bit 2 de ADCONO
;Si es 1, regresa a la etiqueta ESPERA
;Si es 0, W = ADRESH
;PORTD = W
     BTFSC ADCON0,2
     GOTO ESPERA
     MOVE ADRESH, W
     GOTO REPITE
                             ;salta a la etiqueta REPITE
RETARDO
     MOVLW 0X30
     MOVWE VAL
                             ; VAL = W
                               ;decrementa en 1 a VAL, si es cero salta
;VAL != 0, salta a la etiqueta LOOP
;VAL = 0, regresa al flujo original, acaba subrutina
     DECFSZ VAL
     GOTC LOOP
     RETURN
```

Ejercicio 2

```
processor 16f877
 include<pl6f877.inc>
VAL egu 0X20
SAL0 equ B'00001111'
SAL1 equ B'00011111'
                         ;Valor registrado de 1V
                         ;Valor registrado de 2V
SAL2 equ B'00101111'
                         ;Valor registrado de 3V
SAL3 equ B'00111111'
SAL4 equ B'01001111'
                        ;Valor registrado de 4.8V
                        ;Vector de reset
;Salto al inicio del programa
    ORG 0
GOTO INICIO
    ORG 5
                        ;Inicio del programa
INICIO:
                        ;limpia puerto A
;cambia a banco l
    CLRF PORTA
    BSF STATUS, RPO
BCF STATUS, RP1
CLRF TRISD
                        ;Configura puerto D como salida
    MOVLW B'00000000'
    MOVWF ADCON1
BCF STATUS, RP0
                         ;Configura puerto A y E como analogicos y el resultado se almacenara; en ADRESH
                         ; cambia a banco 0
    MOVLW B'111111001'
                        ;W = 11111001
                         ;Configura ADCONO con W: usara; reloj interno, canal 7, DONE, conv.A/D encendido
    CLRF PORTE
                        ;limpia puerto D
REPITE:
                        ;prende bit 2 de ADCONO -> GO: inicia la comparacion
    CALL RETARDO
                        ;llama subrutina de retardo
    BTFSC ADCON0,2
                        ;checa bit 2 de ADCONO
    GOTO ESPERA
                        ;Si es 1, regresa a la etiqueta ESPERA
    MOVLW SAL4
    SUBWF ADRESH, W
BTFSS STATUS, C
                        ;ENTRADA < 4.8V?
    GOTO COMP4
                         ;if true: siguiente comparación
                         ;else:
;SALIDA = 5
    MOVWE PORTD
    GOTO REPITE
                         ;Comparar de nuevo
COMP4:
    MOVLW SAL3
SUBWF ADRESH,W
    BTFSS STATUS, C
                        ;ENTRADA < 4V?
                         ;if true: siguiente comparación
    MOVLW 0X04
                        ;else:
                         ;SALIDA = 4
    MOVWE PORTD
    GOTO REPITE
                         ;Comparar de nuevo
    MOVLW SAL2
    SUBWF ADRESH, W BTFSS STATUS, C
                         ;ENTRADA < 3V?
                         ;if true: siguiente comparación
    GOTO COMP2
    MOVLW 0X03
MOVWF PORTD
                        ;Comparar de nuevo
    GOTO REPITE
COMP2:
     MOVLW SAL1
     SUBWF ADRESH, W
     BTFSS STATUS, C
                            ;ENTRADA < 2V?
     GOTO COMP1
                            ;if true: siguiente comparación
     MOVLW 0X02
                            ;else:
     MOVWE PORTD
                            :SALIDA = 2
     GOTO REPITE
                            ;Comparar de nuevo
COMP1:
    MOVLW SALO
     SUBWF ADRESH, W
     BTFSS STATUS, C
                            ;ENTRADA < 1V?
     GOTO COMPO
                            ;if true: siguiente comparación
     MOVIA 0X01
                             :else:
     MOVWE PORTD
                            ;SALIDA = 1
     GOTC REPITE
                            ;Comparar de nuevo
COMPO -
     CLRF PORTD
                            ;SALIDA = 0
     GOTO REPITE
                            ;salta a la etiqueta REPITE
RETARDO
     MOVLW 0X30
     MOVWF VAL
                             ; VAL = W
LOOP:
    DECFSZ VAL
                             ;decrementa en 1 a VAL, si es cero salta
                             ;VAL != 0, salta a la etiqueta LOOP
     RETURN
                             ;VAL = 0, regresa al flujo original, acaba subrutina
     END
```

Ejercicio 3

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
VAL emi 0X20
                             ;Valor para el retardo
                            ;Valor para primer potenciómetro
;Valor para segundo potenciómetro
;Valor para tercer potenciómetro
VE1 equ 0X21
VE2 equ 0X22
VE3 equ 0X23
    GOTO INICIO
                            ;Salto al inicio del programa
    ORG 5
                            ;Inicio del programa
INICIO:
     CLRF PORTA
     CLRF PORTD
                             ;limpia puerto D
    BSF STATUS, RPO
BCF STATUS, RP1
CLRF TRISD
                            ; cambia a banco l
                            ;Configura puerto D como salida
    MOVEW B'00000000'
                             ;Configura puerto A y E como analogicos y el resultado se almacenara; en ADRESH
    BCF STATUS, RPO
    MOVLW B'11101001'
                            ;W = 11101001
                            , M = 1105001
;Configura ADCONO con W: usara; reloj interno, canal 5, DONE, conv.A/D encendido
;prende bit 2 de ADCONO -> GO: inicia la comparacion
;llama subrutina de retardo
    MOVWF ADCONO
    BSF ADCON0, 2
CALL RETARDO
ESPERA1:
     BTFSC ADCON0,2
                             ;checa bit 2 de ADCONO
                            ;Si es 1, regresa a la etiqueta ESPERA
;Si es 0, W = ADRESH
;VE1 = W
     GOTO ESPERAL
     MOVE ADRESH, W
     MOVWF VE1
    MOVIN B'11110001'
                            :W = 11110001
    MOVWF ADCONO
BSF ADCONO, 2
                            , Configura ADCONO con W: usara; reloj interno, canal 6, DONE, conv.A/D encendido; prende bit 2 de ADCONO -> GO: inicia la comparacion
     CALL RETARDO
                             ;llama subrutina de retardo
    BTFSC ADCON0,2
                            ;checa bit 2 de ADCONO
    GOTO ESPERA2
MOVF ADRESH, W
MOVWF VE2
                            ;Si es 1, regresa a la etiqueta ESPERA
;Si es 0, W = ADRESH
;VE1 = W
                            ,w - IIII001; (Configura ADCONO con W: usara; reloj interno, canal 7, DONE, conv.A/D encendido; prende bit 2 de ADCONO -> GO: inicia la comparacion; llama subrutina de retardo
     MOVWF ADCONO
     BSF ADCONG. 2
     CALL RETARDO
ESPERA3:
    BTFSC ADCON0, 2
                            ;checa bit 2 de ADCONO
                            ;Si es 1, regresa a la etiqueta ESPERA
;Si es 0, W = ADRESH
;VE1 = W
    GOTC ESPERA3
MOVE ADRESH, W
    MOVWE VE3
     SUBWE VEL.W
    BTFSS STATUS, C
GOTC COMPNEG
GOTC COMPPOS
                           ;VE1 > VE2
;if false: comparación donde VE1 es menor
;if true: comparación donde VE1 es mayor
  COMPROS -
       MOVE VES.W
        SUBWE VE1, W
        BTFSS STATUS, C
                                   ;VE1 > VE3
        GOTO V3
                                    ;if false: VE3 es el mayor
                                    ;else:
       MOVLW 0X01
       MOVWE PORTD
                                    ; PORTD = 1
        GOTO REPITE
                                    ;Realizar la comparación de nuevo
       MOVE VE3, W
        SUBWE VE2.W
       BTFSS STATUS.C
                                   :VE2 > VE3
        GOTO V3
                                    ;if false: VE3 es el mayor
        MOVLW 0X03
        MOVWE PORTD
                                    ; PORTD = 3
        GOTO REPITE
                                     ;Realizar la comparación de nuevo
  V3: ;Se realiza cuando VE3 es el mayor
       MOVLW 0X07
        MOVWE PORTD
                                   ; PORTD = 7
        GOTO REPITE
                                    ;Realizar la comparación de nuevo
  RETARDO
       MOVLW 0X30
       MOVWF VAL
  LOOP:
       DECESS VAL
                                    ;decrementa en 1 a VAL, si es cero salta
       COTC LOOP
                                    ;VAL != 0, salta a la etiqueta LOOP
       RETURN
                                    ;VAL = 0, regresa al flujo original, acaba subrutina
        END
```

Conclusiones y/o comentarios

Zepeda Baeza Jessica:

Esta práctica se enfocó en el uso de entradas analógicas que guardan el valor del voltaje suministrado. El primer ejercicio trató de las instrucciones básicas que debe llevar un programa que convierte una entrada a un valor analógico, configurando adecuadamente los registros ADCONO y ADCON1, prendiendo y revisando la bandera GO/DONE y obteniendo el valor de ADRESH o ADRESL. Con este programa fue posible realizar ejercicios más complejos como tener un valor de salida para cierto rango de valores analógicos o activar el convertidor en distintos canales y guardar su valor en otros registros para después utilizarlos. Esta práctica permitió que no solo podamos y sepamos utilizar datos digitales en un circuito sino también analógicos, lo que por ejemplo puede tener aplicaciones para indicar la carga en una pila. Además la construcción de los programas fue más sencilla ya que estamos más familiarizados con el conjunto de instrucciones, los saltos que verifican un bit y el valor de la bandera Carry que indica si un número es mayor o menor al hacer una resta de dos números.

Barreiro Valdez Alejandro:

En esta práctica se utilizaron las entradas analógicas que son capaces de mostrar el valor de voltaje que se tiene de entrada. Para el primer ejercicio se requirió hacer un convertidor simple que permitió convertir la entrada a un valor digital. Se configuraron los registros de ADCON0 y ADCON1, así como la bandera de GO/DONE para configurar el convertidor. Una vez realizado un convertidor analógico/digital básico se realizaron ejercicios más complejos. Para el segundo ejercicio se realizó un código donde se mostraba un valor específico si el voltaje suministrado se encontraba en cierto rango. Para ello se obtuvieron los valores digitales que equivalen a cada uno de los valores analógicos. El siguiente ejercicio consistió en utilizar tres entradas para convertir cada una de las entradas y compararlas. En este caso se convierte el valor analógico a digital, se opera y posteriormente se ofrece un resultado. Esta operación es de gran utilidad para analizar datos del mundo real y solo se puede realizar gracias al convertidor analógico/digital.