

# Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería



# Semestre 2023-2

# Laboratorio de Microcomputadoras

# Práctica 10:

# Programación en C

# Convertidor A/D, Temporizadores e Interrupciones

Profesor:

M.I. Ruben Anaya García

Alumnos: Número de cuenta:

Barreiro Valdez Alejandro 317520888

Zepeda Baeza Jessica 317520747

Grupo Laboratorio: 4

Grupo Teoría: 1

Fecha de realización: 24 de mayo de 2023

Fecha de entrega: 30 de mayo de 2023

# **Desarrollo**

En esta práctica se realizan programas en lenguaje C, utilizando el Convertidor Analógico/Digital del PIC16F877 e implementando interrupciones que provocan una cierta salida. En caso del Convertidor A/C se aprendieron las instrucciones en C que: definen la resolución del convertidor (8 o 10), definen el o los puertos que se quieren manejar como analógicos , definen la frecuencia de muestreo del convertidor, configura el canal a usar y obtienen el resultado de la conversión.

En el caso de las interrupciones, primero se definió el concepto y se enumeraron las 14 fuentes de interrupción que el PIC16F877A tiene. Se vio que para generar interrupciones se deben de habilitar las interrupciones generales, las particulares y definir las rutinas de interrupción de aquellas que se habilitarán. Después se aprendieron las instrucciones en C que realizan estas acciones y las directivas de algunas fuentes de interrupción como TIMERO, cambio de nivel de RB4 a RB7, detección de flanco de RB0 y recepción de datos por puerto serie. En el caso del TIMERO, también se aprendió la forma de configurar el predivisor y la fuente de reloj a utilizar. Básicamente las interrupciones se implementan como bloques de código en forma de funciones que se realizan al suceder la interrupción. Los programas o ejercicios desarrollados fueron:

- 1. Comentar y probar un programa ejemplo que implementa interrupciones por detección de flanco de RB0.
- 2. Un programa que recibe un dato analógico y su resultado se despliega en diferentes formatos y dispositivos, como muestra la siguiente tabla.

Periférico	Formato del despliegue	Dispositivo	Formato del despliegue	
Puerto paralelo	Decimal	Disp. 7SEG	Visible 00 - 99	
I2C	Voltaje	LCD	Vin= 5.00 V	
Puerto serie	Decimal, hexadecimal	Terminal	Decimal=1023, Hexadecimal=0x3FF	

Tabla 10.1 Formatos de resultados y periféricos

- Agregar al programa anterior interrupciones utilizando el TIMERO para mostrar la conversión cada 10 segundos.
- 4. Un programa que cada 250 segundos muestra un contador binario en LEDs, cada 10 segundos muestra en el LCD el voltaje ingresado por un potenciómetro en el canal 0 del Convertidor A/D y cada 25 segundos muestra en terminal los nombres de los integrantes del equipo, su grupo de teoría, de laboratorio y número de cuenta.
- 5. Un programa que atiende interrupciones y realiza una cierta acción en un cierto dispositivo, según la interrupción generada, como muestra la siguiente tabla. El programa principal ejecuta un contador ascendente y descendente de 0 a 20 y 20 a 0 con retardos de 1 segundo.

Interrupción	Acción	Periférico	Dispositivo
Ninguna	Contador	Puerto D	Display 7 SEG
RB0	Despliegue la cuenta de las veces que ha sido activada	I2C	Display 7 SEG
Recepción de datos del puerto serie	Cada que llegue un dato muestre un mensaje y las veces que ha ocurrido este evento	USART	Terminal
RB4 – RB7	Cuando alguna de los pines cambie de bajo a alto, indique en cual de ellos ha ocurrido	USART	Terminal
Desbordamiento TIMER0	Contador de ocho bits; cambio cada 200 ms	12C	LCD

Tabla 10.2 Acciones actividad 5


# **Algoritmos**

## Configuraciones iniciales

Para los programas realizados se incluyeron distintas directivas e instrucciones iniciales para configurar el microcontrolador. Para empezar, se importa la biblioteca que maneja el PIC16F877, se define el oscilador y el reloj interno, se configura la recepción y transmisión de datos por el puerto serie, se configura el convertidor A/D, la comunicación i2c, se importa la biblioteca que maneja el LCD por i2c y se inicializa y por último, se definen las localidades donde no se puede escribir código. Esto se muestra en la siguiente imagen:

## Ejercicio 2

Para el ejercicio 2 se realizó la siguiente carta ASM:



Se define configuración de convictorio con puerto servicio.


Basel el mento de puerto de convictorio con puerto servicio.

Basel el mento de convictorio del convict

Donde se genera un retardo de 20 ms para permitir una correcta conversión, luego se guarda el valor de la conversión en una variable VOLTAJE y ese mismo valor se muestra en

el Puerto D (que contiene un BCD de 7 segmentos). También se calcula el voltaje que ese valor representa mediante una regla de 3 y se almacena en la variable VOLTAJE\_VAL. Para mostrar este valor en el LCD, primero se ubica en la columna 1, renglón 1 y luego se manda la cadena y dato a mostrar. Lo último es mandar el valor de VOLTAJE a la terminal como número decimal y hexadecimal, lo cual se logra cambiando el formato del número al llamar la instrucción: %d y %x respectivamente. Después se hace un retardo de 1 segundo y se vuelve a realizar el programa desde el retardo de 20 ms.

<u>Ejercicio 3</u>
Para el ejercicio 3 se realizó la siguiente carta ASM:




Se implementó el código anterior pero ahora solo mostrando los valores cada 10 segundos utilizando la interrupción por desbordamiento de TIMERO. En la función *main* se agregaron las configuraciones de la interrupción como el valor del predivisor y la tiempo inicial del TIEMRO. Debido a que se escogió un predivisor de 256 y un tiempo inicial de 0, la interrupción se genera cada 0.013 segundos. También se habilitaron las interrupciones generales y la particular, en este caso INT\_RTCC. Luego se inicializa un contador en 0 y se genera un loop infinito que no hace nada hasta que sucede la interrupción.

Dentro de la rutina de interrupción del TIMERO se incrementa el contador y en caso de que su valor sea 763 (han pasado 10 segundos) hace el bloque de código del ejercicio anterior para mostrar la conversión y regresa el valor de contador a 0 para volver a contar 10 segundos.

Ejercicio 4

Para el ejercicio 4 se realizó la siguiente carta ASM:




El programa principal se mantiene igual con las configuraciones de la interrupción por desbordamiento de TIMERO; pero en este caso se inicializan 3 contadores y una variable VAL3 en 0. Los contadores llevaran las cuentas de distintos tiempos. De igual forma se hace un loop infinito donde no sucede nada hasta que se activa la interrupción.

En la rutina de interrupción se incrementan en 1 los tres contadores y luego se tienen 3 *if* que verifican el valor de cada contador. En el primer *if* se verifica si CONTADOR1 ya llegó a 763 (10 segundos) y en caso de ser así hace la conversión del voltaje, la regla de 3 y muestra el valor del voltaje en el LCD (como en los ejercicios pasados). Al final vuelve a hacer CONTADOR1 igual a 0 para repetir la interrupción en 10 segundos.

El segundo *if* verifica si CONTADOR2 es 1907 (25 segundos) y en caso de serlo imprime en terminal los nombres de los integrantes del equipo, números de cuenta, grupo de teoría y de laboratorio. Al final le asigna un 0 a CONTADOR2 para volver a contar 25 segundos.

El segundo *if* verifica si CONTADOR3 es 19 (250 milisegundos) y en caso de serlo se pasa el valor de VAL3 al Puerto D (donde hay un BCD de 7 segmentos), se incrementa VAL3 y CONTADOR3 se vuelve a hacer 0 para contar otros 250 milisegundos.

<u>Ejercicio 5</u>
Para el último ejercicio se realizó la siguiente carta ASM:



Para empezar en el programa principal se agregan instrucciones para habilitar las interrupciones: por desbordamiento de TIMER0 (INT\_RTCC), detección de flanco de RB0 (INT\_EXT), recepción de datos del puerto serie (INT\_RDA) y cambio de nivel en los pines de RB4 a RB7 (INT\_RB). Después se declaran distintos contadores:

- CONTADORTO (para contar los 200 ms utilizando la interrupción del TIMERO)
- CONTADOR (contador de 8 bits que incrementa cada 200 ms)
- CONTADORD (contador decimal que va de 0 a 20 y luego de 20 a 0)
- CONTADORS (lleva la cuenta de mensajes recibidos por el puerto serie)
- CONTADORRB0 (contador de las veces que RB0 ha pasado de bajo a alto)

También se tiene una variable VAL que almacenará el valor del Puerto B cuando RB4, 5, 6 o 7 cambien de valor. Y una variable BANDERA para indicar si el contador de 0 a 20 va en orden ascendente o descendente.

El programa principal muestra el CONTADORD en el Puerto D (BCD de 7 segmentos) y luego dependiendo el valor de BANDERA, aumenta (valor 0) o decrementa (valor 1) CONTADORD. Luego verifica si CONTADORD ya llegó a 20 para cambiar el valor de BANDERA a 1 (cuenta descendente) o si ya llegó a 0 para cambiar el valor de BANDERA a 0 (cuenta ascendente). Por último se hace un retardo de 1 segundo y regresa el flujo a mostrar el valor de CONTADORD en el Puerto D. Esto se realiza infinitamente y en caso de

suceder alguna interrupción se realizan sus respectivas rutinas y sigue el programa principal.

La rutina de interrupción por desbordamiento de TIMER0 comienza incrementando en 1 el CONTADORT0, luego verifica si su valor es 15 (200 ms) y en caso de serlo imprime en el renglón 1, columna 1 del LCD: "Contador: " y el valor de CONTADOR. Luego incrementa CONTADOR y verifica su valor. En caso de ser 256, CONTADOR regresa a ser 0; de forma que se genera un contador de 8 bits que va de 0 a 255. Por último, CONTADORT0 también vuelve a ser 0 para contar otra vez 200 ms.

La rutina de interrupción por detección de flanco RB0 inicia la comunicación i2c, pasa la dirección del BCD de 7 segmentos conectado a i2c, le pasa el dato de CONTADORRB0 y para la comunicación i2c. Por último incrementa CONTADORRB0.

La rutina de interrupción por cambio de nivel de RB4 a RB7 obtiene el valor del Puerto B en la variable VAL e imprime los 4 bits más significativos en terminal.

La rutina de interrupción por recepción de datos del puerto serie incrementa CONTADORS en 1 e imprime en terminal "Mensaje # recibido" donde # es el valor de CONTADORS. También obtiene el caracter enviado mediante *getchar()* para limpiar el buffer y permitir más recepiciones.

# **Programas comentados**

#### Eiercicio 1

```
#include <16F877.h>
 1
     #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT
 2
     #use delay(clock=20000000)
     #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
    int contador;
 6
 7
     #int_EXT
                                      //Interrupción en RBO
8
     ext_int(){
9
                                      //Se incrementa el contador
10
        contador++;
11
        output_d(contador);
                                      //Salida del contador en puerto D
12
     void main() {
13
        ext_int_edge(L_T0_H);
14
                                      //Configura flanco a detectar
        enable_interrupts(INT_EXT);
                                      //Habilitando interrupción en RBO
15
        enable_interrupts(GLOBAL);
                                      //Habilitando interrupciones globales
16
17
        output_d(0x00);
                                      //Salida de O en el puerto D
        while( TRUE ) {}
                                      //Loop infinito
18
19
```

## Ejercicio 2

```
//Convertidor a 10 bits
      #device adc=10
      #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
      #use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use i2c(MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,SLOW,NOFORCE_SW)
      #org 0x1F00,0x1FFF void loader16F877(void){}
10
      int voltaje;
float voltaje_val;
                                                                                           //Voltaie convertido a V
      void main() {
    Setup_port_a(ALL_ANALOG);
14
15
          Setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
16
17
18
          Set_adc_channel(0)
                                                                                           //Se utiliza el canal 0
          lcd_init(0x4E, 16, 2);
19
20
          while( TRUE ) {
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
              delay_us(20);
              voltaje = read_adc();
              output_d(voltaje);
             voltaje_val = (voltaje*5.0)/255.0;
                                                                                           //Conversión a V
             lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Vin = %f V",voltaje_val);
                                                                                            //Muestra voltaje en V en LCD
              printf("Decimal = %u, Hexadecimal = %x \n",voltaje,voltaje); //Valor decimal y hexadecimal en terminal
32
              delav ms(1000):
                                                                                            //Retardo de 1 segundo
```

## Ejercicio 3

```
#include <16F877.h>
      #device adc=10
       #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
      #use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use i2c(MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,SLOW,NOFORCE_SW)
      #org 0x1F00,0x1FFF void loader16F877(void){}
      int voltaje;
      long contador;
                                                                                                   //Valor calculado de V
      float voltaje_val;
13
      #int_rtcc
15
       clock isr(){
16
17
                                                                                                   //Incrementar el contador
          contador++;
18
           if(contador == 763){
              voltaje = read_adc();
19
                                                                                                   //Se lee voltaje de convertidor
20
21
              output_d(voltaje);
22
23
              voltaje_val = (voltaje*5.0)/255.0;
24
              lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Vin = %f V",voltaje_val);
26
27
28
                                                                                                   //Muestra voltaje en V en LCD
              printf("Decimal = %u, Hexadecimal = %x \n",voltaje,voltaje);
29
30
              contador = 0;
32
33
34
       void main() {
          set_timer0(0);
36
37
          setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
                                                                                                   //Habilita interrupción de TimerO
38
39
                                                                                                   //Habilita interrupciones globales
          Setup_port_a(ALL_ANALOG);
Setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
Set_adc_channel(0);
                                                                                                   //Puerto A analógico
//Define frecuencia de muestreo
40
41
42
43
44
45
          lcd_init(0x4E, 16, 2);
                                                                                                   //Se inicializa LCD en dirección 4E
          contador = 0;
46
                                                                                                   //Loop infinito
47
```

## Ejercicio 4

```
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
        #use delay(clock=20000000
        #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use i2c(MASTER,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3,SLOW,NOFORCE_SW)
#org 0x1F00,0x1FFF void loader16F877(void){}
        #include <i2c LCD.c>
        int voltaje;
        long contador1,contador2,contador3;
float voltaje_val;
long val3;
11
12
                                                                                                                                      //Tres contadores
//Valor calculado de voltaje
                                                                                                                                      //Valor del conteo
13
14
        #int_rtcc
16
        clock isr(){
17
18
            contador1++;
             contador2++;
19
if(contador1 == 763){
                                                                                                                                      //Cada diez segundos
//Se lee el valor del convertidor
                 voltaje = read_adc();
                  voltaje_val = (voltaje*5.0)/255.0;
                 lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Vin = %f V",voltaje_val);
                  contador1 = 0;
             if(contador2 == 1907){
    printf("\nAlejandro Barreiro Valdez\tNum. cuenta: 317520888\n");
    printf("Jessica Zepeda Baeza\tNum. cuenta: 317520747\n");
    printf("Grupo Teor∳a 1\n");
    printf("Grupo Laboratorio 4\n");
                 contador2 = 0;
             if(contador3 == 19){
                                                                                                                                      //Cada 250 ms
                 output_d(val3);
val3++;
                                                                                                                                      //Se incrementa el conteo
                  contador3 = 0;
                                                                                                                                      //Inicia Timer en 00h
//Fuente de reloj y pre-divisor
             set_timer0(0);
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);
             enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
                                                                                                                                      //Habilita interrupción de TimerO
//Habilita interrupciones globales
                                                                                                                                      //Puerto A analógico
//Define frecuencia de muestreo
//Se utiliza el canal O
             Setup_port_a(ALL_ANALOG);
Setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
57
58
             Set_adc_channel(0)
                                                                                                                                      //Inicializa·LCD×en·dirección×4E
59
60
61
             contador1 = 0;
contador2 = 0;
             contador3 = 0;
val3 = 0;
62
63
64
65
66
                                                                                                                                      //Inicializa el conteo
                                                                                                                                      //Loop infinito
```

#### Eiercicio 5

```
void escribir_i2c(){
         i2c_start();
i2c_write(0x42);
                                                                                                    //Inicia comunicación enviando bit S
                                                                                                    //Escribir en dirección 42 (BCD)
23
         i2c_write(contadorRB0);
24
         i2c_stop();
26
27
28
     #int_rtcc
clock_isr(){
                                                                                                    //Interrupción TimerO
29
30
         contadorT0++;
32
33
34
          if(contadorT0 == 15){
                                                                                                    //Cada 200ms
             lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Contador: %x\n",contador);
                                                                                                   //Salida de contador en LCD
//Se incrementa conteo
             contador++;
36
             if(contador == 255)
               contador = 0;
37
38
39
40
             contadorT0 = 0;
                                                                                                    //Reinicia contador de interrupción
41
42
      #int_ext
      detecta_rb0(){
   escribir_i2c();
43
44
45
         contadorRB0++:
                                                                                                    //Incrementa contador interrupción
46
47
48
49
      #int_rda
      recepcion_serie(){
50
51
         contadorS++;
                                                                                                    //Se recibe valor de recepción
         getchar();
printf("Mensaje %lu recibido/n",contadorS);
                                                                                                    //Mensaje recibido en terminal
53
```

```
//Interupción 4 bits más significativo
          val = input_b();
printf("%x \n",val/0x10);
                                                                                                                 //Lee la entrada del puerto B
//Muestra los 4 bits más significativos en hexadecimal
set_timer0(0);
                                                                                                                 //Inicia Timer en 00h
           setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);
          enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
                                                                                                                 //Habilita interrupción de TimerO
//Habilita interrupciones globales
          enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(INT_RDA);
          enable_interrupts(INT_RB);
ext_int_edge(L_TO_H);
                                                                                                                 //Habilita interrupción 4 bits más significativos B
//Configura flanco a detectar
          Setup_port_a(ALL_ANALOG);
Setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
           Set adc channel(0);
                                                                                                                 //Se utiliza el canal 0
                                                                                                                 //Inicializa LCD en dirección 4E
           contadorT0 = 0;
           contador = 0;
           contadorD = 0;
          contadorS = 0;
           contadorRB0 = 0;
           bandera = 0:
                                                                                                                 //Bandera para cuenta ascendente y descendente
           while( TRUE ) {
   output_d(contadorD);
                                                                                                                 //Loop infinito
//Mostrar contador en Puerto D
               if(bandera == 0)
               contadorD++;
                                                                                                                 //Incrementar contador
              contadorD--;
if (contadorD == 20)
                                                                                                                 //Decrementar contado
                                                                                                                 //Cambiar a modo descendente
//Si se llega a 0
                 bandera = 1;
                   (contadorD == 0)
               bandera = 0;
delay_ms(1000);
                                                                                                                 //Cambiar a modo ascendente
//Retardo de 1 segundo
```

# Conclusiones y/o comentarios

#### Zepeda Baeza Jessica:

Considero que esta práctica fue mucho más compleja que las anteriores ya que hizo uso de todos los conceptos vistos a lo largo de las prácticas. Aunque en sí la práctica se enfocó en

el uso de interrupciones y del convertidor analógico digital, los ejercicios requerían la implementación de comunicación por puerto serie, de comunicación i2c, del uso de puertos paralelos, del uso de instrucciones y ciclos sencillos en C y más. Se observaron las diferencias de implementar el convertidor A/D en ensamblador y en C y las formas de hacer las mismas configuraciones como la definición de resolución, la elección de puertos analógicos y digitales y la elección del canal a usar. A pesar de que siempre se proporcionan códigos ejemplo, siento que en esta práctica sí fue necesario entender cómo funciona cada protocolo o puerto para poder utilizarlo de acuerdo a lo que se pedía. En mi caso, los programas realizados me ayudaron a visualizar cómo se conforman sistemas más complejos pero también me ayudaron a entender un poco más cómo funciona el lenguaje C. Es decir que tipo de valores admite cada tipo de dato y cómo se guardan en memoria, qué se guarda y donde al recibir un dato y más.

## Barreiro Valdez Alejandro:

En esta práctica se utilizaron conceptos de prácticas pasadas como programación en C para el PIC16F877A, uso del protocolo I2C para ampliación de puertos, salidas y entradas en el puerto serie asíncrono y manejo de directivas y funciones especiales para la programación en C. Además, se agregaron nuevos conceptos para generar cinco ejercicios que combinan todos estos temas. Los nuevos conceptos que se agregaron fueron las interrupciones y el convertidor analógico/digital en C. El tema del convertidor se había cubierto en otra práctica para el ensamblador pero en está práctica se pudo ver cómo se realiza en C. Para C se definen directivas para el número de bits a convertir, la frecuencia del muestreo y el puerto que se quiere definir como analógico. Para las interrupciones se utilizaron diferentes interrupciones como el Timer0, la recepción de mensajes, el cambio de estado de los cuatro bits más significativos del puerto B y el cambio de estado de RB0. En C se definen las interrupciones generales y las específicas para poder hacer uso de ellas. Para las interrupciones que se mencionaron se escribe una función que se ejecutará cada vez que se presenta cada una de las interrupciones. Con todos los ejercicios se logró entender y aplicar cada uno de los temas mencionados en el microcontrolador PIC16F877A utilizando programación en C.