

Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Semestre 2023-2

Laboratorio de Microcomputadoras

Práctica 7:

Puerto Serie SCI (Asíncrono)

Profesor:

M.I. Ruben Anaya García

Alumnos: Número de cuenta:

Barreiro Valdez Alejandro 317520888

Zepeda Baeza Jessica 317520747

Grupo Laboratorio: 4

Grupo Teoría: 1

Fecha de realización: 24 de mayo de 2023

Fecha de entrega: 30 de mayo de 2023

Desarrollo

Para esta práctica se buscó crear programas en ensamblador que implementaran la comunicación asíncrona mediante las terminales, registros y banderas que incluye el microcontrolador PIC16F877. Para ello, se entendió que lo primero a definir es la tasa de transferencia y los diferentes valores con los que se puede configurar. También se abordaron los registros, junto con sus banderas, que permiten la transmisión como TXSTA (donde TXEN habilita la transmisión, SYNC indica si es comunicación asíncrona, BRGH indica la selección de velocidad de baudios, TRMT indica si el dato se ha transmitido, etc.) y TXREG (donde se guarda el dato a transmitir). También están los registros que permiten la recepción como RCSTA (donde SPEN habilita el puerto serie, CREN configura la recepción contínua, etc.) y RCREG (donde se guarda el dato recibido). Por último se tiene el registro PIR1 que contiene las banderas RCIF y TXIF que indican si se completó la recepción o transmisión respectivamente.

Los programas desarrollados fueron:

- Un programa que recibe un dato y transmite de vuelta el mismo dato, además de mandarlo como salida al Puerto B.
- 2. Un programa que muestra "HOLA UNAM" en la terminal.
- 3. Un programa que recibe un dato a través del puerto serie y prende la terminal 0 del Puerto B si ese dato es 1 y apaga dicha terminal si el dato es 0.
- 4. Un programa que recibe un dato a través del puerto serie y si ese dato es 'd' o 'D' hace un corrimiento de bits a la derecha en el Puerto B empezando con 10000000 y terminando con 00000001. Si el dato es 'l' o 'i' hace el corrimiento de bits a la izquierda en el Puerto B empezando con 00000001 y terminando con 10000000.
- 5. Un programa que recibe un dato a través del puerto serie mediante una conexión inalámbrica. Y dependiendo el valor de ese dato, controla motores como se muestra en la tabla:

Comando	ACCION	
Puerto serie	MOTOR M1	MOTOR M2
'S'	PARO	PARO
'A'	DERECHA	DERECHA
'T'	IZQUIERDA	IZQUIERDA
'D'	DERECHA	IZQUIERDA
'I'	IZQUIERDA	DERECHA

Tabla 7.4 Control de motores, comunicación serie

 Un programa que convierte la entrada analógica de un termómetro, calcula el valor de la temperatura según la variación del sensor y muestra dicho valor en la terminal mediante el puerto serie.


Algoritmos

Para casi todos los programas realizados se tiene una configuración inicial cuya carta ASM es la siguiente. En ella se accede al banco 1 para establecer al Puerto B como salida, se define una tasa de alta velocidad con de 9600 de Baud Rate. También se activa el modo asíncrono y se habilita la transmisión. En el banco 0, se habilita el puerto serie y la recepción de datos.

is a banco 01 RPT0 = 1 RPT0 = 1 RPT1 = 0 Puerto 8 come salida TRISS = 0 Alta velocidad de com. BRGH = 1 SPBRG = D129' Mode asincrono SYNC = 0 Transmission on TXEN = 1 Puerto serie on RPO = 0 RPO = 0 RPO = 0 RPO = 1 Recepción on CREN = 1

Programa 1 (ejercicio 1 y 2)

Para el ejercicio 1 y 2 se realizó la siguiente carta ASM.



Después de hacer las configuraciones iniciales, se espera a recibir un dato. Una vez que se recibe, se pasa el dato tanto al registro donde se ubica el dato a transmitir como al Puerto B. Se cambia de banco para mandar el dato y se espera hasta que la bandera indique que la transmisión se completó. Por último regresa al banco 0 para esperar a recibir otro dato y repetir todo el proceso.

Programa 2 (ejercicio 3)


Para el segundo programa se realizó la siguiente carta ASM:



Se declara un apuntador que guardará la posición de cada caracter del texto a mostrar y se inicializa en 0. Después se obtiene dicho caracter y se guarda en una variable DATO. Esta variable se compara con '\$' ya que este último es el caracter de fin de cadena. En caso de que DATO y '\$' sean diferentes, se pasa DATO a TXREG y se transmite. Se verifica que ya se transmitió desde el banco 1 y si aún no se completa la transmisión, se espera y vuelve a verificar. Después se cambia al banco 0 para incrementar en 1 el apuntador y obtener el nuevo caracter a transmitir. En caso de que DATO sea igual a '\$', el apuntador vuelve a ser 0 para volver a transmitir la cadena desde el inicio.

Programa 3 (ejercicio 4)

Para el tercer programa se realizó la siguiente carta ASM:




Para este programa primero se verifica si ya recibió un dato, en caso de no ser así vuelve a verificar hasta que se reciba. Una vez recibido, se guarda en una variable que después verifica si su valor es igual al valor ASCII de 0. En caso de ser así, la terminal 0 del Puerto B se vuelve 0. En caso contrario, se verifica si el valor de la variable es igual al valor ASCII de 1 y si es verdadero, la terminal 0 del Puerto B se vuelve 1. Si la variable no es 0 ni 1 o al terminar de hacer las comparaciones y asignaciones, el programa regresa al inicio a esperar recibir otro dato.

Programa 4 (ejercicio 5)


Para el cuarto programa se realizó algo parecido al programa anterior con la diferencia de que compara el valor de la variable con 'D','d','l' e 'i'. En caso de ser 'D' o 'd', inicializa un contador en 8 y una variable DATO con su bit más significativo encendido. Después pasa esa variable al puerto B y llama un retardo para que se muestre por ½ segundo. Después hace 0 al Carry para que no afecte la rotación y rota DATO a la derecha. Decrementa en 1 el contador y lo compara con 0. En caso de ser diferentes, regresa a mostrar el dato en el Puerto B y rotar. En caso de ser iguales, regresa el programa a esperar recibir una nueva

variable. En caso de que la variable recibida sea 'l' o 'i' hace lo mismo con la diferencia de que DATO se inicializa con el bit menos significativo encendido y la rotación se hace a la izquierda. De igual forma, al terminar las 8 rotaciones, regresa a esperar recibir un nuevo dato. En caso de que la variable no sea 'D','d','l' ni 'i', espera a recibir un nuevo dato. La carta ASM del programa es la siguiente:



Programa 5 (ejercicio 6)

Para el quinto programa también se espera a recibir un dato que se guarda en una variable. Después se compara el valor de la variable con el ASCII de 'S','A','T','I','D'. En caso de no ser ninguno de estos caracteres, vuelve a esperar a recibir un nuevo dato. En caso de ser alguna de las letras antes mencionadas, se modifica el Puerto B y C para controlar los motores y regresa a recibir un nuevo dato. En caso de que la variable sea 'S', el Puerto B y C toman el valor de 0 para que los motores no se muevan. En caso de que sea 'A', el Puerto B es A y Puerto C es 6 para hacer que los motores vayan a la misma dirección. En caso de que sea 'T', el Puerto B es 5 y Puerto C es 6 para que los motores vayan en la misma dirección pero al revés de 'A'. En caso de que sea 'I', el Puerto B y Puerto C son 6 para hacer que gire a la izquierda con las llantas moviéndose en dirección contraria. Y en caso de que sea 'D', el Puerto B es 9 y el Puerto C es 6 para hacer que gire a la derecha con las llantas moviéndose en dirección contraria pero inverso al movimiento en 'I'. La carta ASM realizada se muestra a continuación.




Programa 6 (ejercicio 7)

Para el último programa se utilizó el convertidor analógico-digital por lo que se agregaron configuraciones iniciales: se definieron los puertos A y E como analógicos (ADCON0), se habilitó el convertidor, se indicó que se usará el reloj interno y el canal 5 (ADCON1).

El código inicia cuando se recibe un dato así que espera a que RCIF sea igual a 1. Se declaran tres variables CENT, DECE y UNI que guardarán el valor en decimal de la temperatura y se inicializan en 0. Después se prende el bit 2 de ADCON1 para iniciar la conversión y se espera hasta que dicho bit vuelva a ser 0. Cuando termina la conversión se pasa el valor a una variable VOLTAJE y se va verificando si está encendido cada bit de dicha variable para sumarle el respectivo voltaje asociado a ese bit. Por ejemplo si está prendido el bit más significativo se suma 2 a CENT y 5 a DECE ya que ese bit indica 2.5 V. Cuando se modifica DECE o UNI se manda a llamar una subrutina que verifica su valor ya que en caso de ser A o mayores, se le suma uno a la siguiente unidad y se modifica el valor de la actual; esto para que se queden los valores siempre en un formato decimal.

Una vez que se verificaron todos los bits de VOLTAJE, se le suma 30 a DECE, CENT y UNI para obtener el ASCII de ese número. Y se van transmitiendo uno por uno los caracteres formando la cadena: [CENT][DECE].[UNI] °C. Para transmitir, se pasa el dato a TXREG y se verifica que TRMT sea 1. Cuando se transmiten todos los datos, el programa regresa a esperar recibir un nuevo dato para volver a obtener una temperatura.

La carta ASM realizada se muestra a continuación.



Programas comentados

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
      ORG 0
GOTC inicio
      ORG 5
inicio
     BSF STATUS, RPO
BCF STATUS, RP1
CLRF TRISB
BSF TXSTA, BRGH
                                    ;Se cambia al banco 01
;Puerto B como salida
;Cambia bandera BRGH
      MOVLW D'129'
MOVWE SPBRG
                                    ;Baud rate = 9600
                                    ;Comunicación síncrona
;Activa transmisión
      BCF TXSTA, SYNC
BSF TXSTA, TXEN
      BCF STATUS, RPO
      BSF RCSTA, SPEN
                                     ;Habilita puerto serie
      BSF RCSTA, CREN
                                    ;Recepción sencilla
RECIBE:
                                     ;Recepción de un dato
      BTFSS PIR1, RCIF
GOTO RECIBE
                                    ;Bandera recepción completa
;Esperar a la información
      MOVWF TXREG
MOVWF PORTB
                                    ;Transmisión = Recepción
;Salida = Transmisión
      BSF STATUS, RPO
                                     ;Se cambia al banco 01
TRASMITE:
BTFSS TXSTA,TRMT
                                     ;Transmisión de dato
                                    ;Bandera transmisión completa
;Esperar transmisión
      GOTO TRASMITE
```

```
BCF STATUS,RP0 ;Se cambia al banco 00
GOTC RECIBE ;Volver a recibir
END
```

Ejercicio 3

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
APUN EQU 0X20
DATO EQU 0X21
 ;Valores para el retardo
;Valores para el
valorl equ h'21
valor2 equ h'22
valor3 equ h'23
ctel equ 20h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
        ORG 0
        GOTO inicio
ORG 5
inicio
BSF STATUS,RPO
BCF STATUS,RP1
CLRF TRISB
BSF TXSTA,BRGH
                                            ;Se cambia al banco 01
;Puerto B como salida
;Cambia bandera BRGH
        MOVUM D'129'
MOVWF SPBRG
BCF TXSTA, SYNC
BSF TXSTA, TXEN
                                              ;Comunicación síncrona
                                             ;Activa transmisión
        BCF STATUS, RPO
                                            ;Se cambia al banco 00
        BSF RCSTA, SPEN
BSF RCSTA, CREN
                                             ;Habilita puerto serie
                                             ;Recepción sencilla
       CLRF APUN
                                             ;Apuntador = 0
 CICLO
        CALL TEXTO
MOVWF DATO
SUBLW "$"
BTFSC STATUS, Z
GOTC REP
CALL TRANSMITE
                                            ;Verificando que no se haya llegado al final
;Si es el final se repite
;Si no es el final se transmite
;Se apunta a la siguiente letra
;Se repite el ciclo
        INCF APUN, 1
GOTG CICLO
 TRANSMITE:
        MOVE DATC, W
                                            ;Transmisión = Dato
        BSF STATUS, RPO
                                            ;Se cambia al banco 01
 ESP
                                           ;Bandera de transmisión
;Esperar transmisión
;Se llama el retardo
;Se cambia al banco 00
        BTFSS TXSTA, TRMT
        GOTC ESP
CALL retardo
BCF STATUS, RPO
RETURN
        MOVF APUN,W
ADDWF PCL,1 ;Se mueve a la siguiente letra del texto
DT "HOLA UNAM",0X0D,0X0A,"$"; Texto a mostrar
 ;Subrutina para el retardo
  retardo

MOVLW ctel

MOVWF valor1
        MOVLW cte2
MOVWF valor2
        MOVLW cte3
MOVWF valor3
        DECFSZ valor3
        GOTC uno
DECFSZ valor2
        GOTO dos
DECFSZ valori
        GOTO tres
 END
```

```
processor 16f877
include<pl6f877.inc>
  VAR EQU 0X20 ;Variable de control
         ORG 0
GOTC inicio
ORG 5
  inicio
BSF STATUS,RP0
         BSF STATUS, RPO
BCF STATUS, RPO
CLRF TRISB
BSF TKSTA, BRGH
MOVLW D'129'
MOVWE SPBRG
BCF TKSTA, SYNC
BSF TKSTA, TXEN
                                                ;Se cambia al banco 01
;Puerto B como salida
;Cambia bandera BRGH
                                                ;Baud rate = 9600
;Comunicación síncrona
;Activa transmisión
         BCF STATUS, RPO
                                                ;Se cambia al banco 00
         BSF RCSTA, SPEN
BSF RCSTA, CREN
                                                ;Habilita puerto serie
;Recepción sencilla
  RECIBE:
         BTFSS PIR1, RCIF
GOTG RECIBE
                                                 ;Bandera de recepción completa
;Esperar recepción
         MOVE RCREG, W
                                                 ;Control = recepción
         MOVIW 0x30
SUBWF VAR,W
BTFSC STATUS,Z
BCF PORTB,0
                                                 ;Control == 0x30??
;Si son iguales ->
;Salida = 0
         MCVLW 0x31
SUBWF VAR,W
BTFSC STATUS,Z
BSF PORTE,0
                                                 ;Control == 0x31??
;Si son iguales ->
;Salida = 1
          COTO RECIBE
                                                 :Recibir otro dato
END
```

Eiercicio 5

```
BTFSS PIR1, RCIF
                                           ;Bandera de recepción completa
;Esperar la recepción
       MOVE RCREG, W
                                            ;Control = Recepción
       MOVLW 0x44
SUBWF VAR,W
BTFSC STATUS,Z
                                            ;Si Control = 0x44 "d"
                                            ;Rotación a la derecha
        MOVLW 0x64
SUBWF VAR,W
BTFSC STATUS,Z
                                            ;Si Control = 0x64 "D"
                                            :Rotación a la derecha
        GOTO DER
        MOVLW 0x49
SUBWF VAR,W
BTFSC STATUS,Z
                                            ;Si Control = 0x49 "i"
        GOTC IZQ
MOVLW 0x69
SUBWF VAR,W
BTFSC STATUS,Z
                                            ;Rotación a la izquierda
                                            ;Si Control = 0x69 "I"
;Rotación a la izquierda
;Recibir otro dato
        COTO IZQ
        GOTO RECIBE
                                            ;Rotación a la derecha
                                            ;Dato = 1000 0000
        MOVWF DATO
                                            ;Contador = 8 rotaciones
LOOPD MOVE DATO, W PORTB
        MOVWF PORTB
CALL retardo
BCF STATUS, C
                                            ;Salida = Dato
;Se llama al retardo
;Se limpia el acarreo
                                           ;Rotación a la derecha
;Contador == 0?
;Si no es continuar el loop
;Si es cero volver a recibir
       RRF DATO
DECFSZ CONT
        GOTC LOOPD
GOTC RECIBE
       MOVLW 0X01
MOVWF DATO
MOVLW 0X08
MOVWF CONT
                                           ;Dato = 0000 0001
                                           ;Contador = 8 rotaciones
                                          ;Salida = Dato
;Se llamma al retardo
;Se limpia el acarreo
;Rotación a la izquierda
;Contador == 0?
;Si no es cero continuar el loop
;Si es cero volver a recibir
       MOVWE PORTE
CALL retardo
BCF STATUS, C
RLF DATO
DECFSZ CONT
GOTC LOOPI
GOTC RECIBE
retardo
MOVLW ctel
MOVWF valorl
       MOVLW cte2
MOVWF valor2
dos
       MOVLW cte3
MOVWF valor3
       DECFSZ valor3
       GOTC uno
DECFSZ valor2
        COTC dos
    DECFSZ valor1
     GOTO tres
```

```
processor 165977
include:plf6777.inc)

VAR EQU 0X20 ; Valor de control

// Valores pare el retardo

valort equ h*21

valord equ h*22

valord equ h*22

valord equ h*23

ctel equ 50h

ctel equ 50h

ctel equ 50h

CRE 100 COTT inicio

ORG 0

COTT inicio

ORG 0

COTT inicio

ORG 0

ESF STATUS, RPO

BEF STATUS, RPO

BEF STATUS, RPO

BEF STATUS, RPO

BEF TATUS, RSON

/ Puerto B como salida

CLRF TAISC

LRF TAISC

/ Puerto C como salida

ESF TESTA, RSON

// Assuba bandera BRON

MOVAN 0*125*

MOVAN 5*BROG

BEF TESTA, TESN

// EBANT are = 5600

// Commicación sincrona

// BEF TESTA, TESN

// BENT LESTA TESN

BEF TESTA, TESN

// Bendera de recepción completa

BTESS STRI, RCIF

// Bendera de recepción completa
```

```
GOTC RECIBE ;Esperar recepción
                                                   ;Control = Recepción
         MOVME VAR

MOVIN OM53

SUBME VAR, M
BYESC STATUS, Z
GOTC STOP
MOVIN OM51

BYESC STATUS, Z
GOTC ADELANTE
MOVIN OM54

SUBME VAR, M
BYESC STATUS, Z
GOTC ADELANTE
MOVIN OM54

SUBME VAR, M
BYESC STATUS, Z
GOTC TRAS
MOVIN OM54

SUBME VAR, M
BYESC STATUS, Z
GOTC ERR
MOVIN OM54

SUBME VAR, M
BYESC STATUS, Z
GOTC ERR
MOVIN OM54

SUBME VAR, M
BYESC STATUS, Z
GOTC GER

GOTC IZQ
GOTC RECIBE
                                                   ;Si control = 0x53 "S"
;Entonces parar
                                                     ;Si control = 0x41 "A"
;Entonces avanzar
                                                     ;Si control = 0x54 "T"
;Entonces retroceder
                                                     ;Si control = 0x49 "I"
;Mover a la izquierda
;Recibir otro dato
                                                     ;C = 0
;B = 0
;Recibir otro dato
ADELANTE
MOVLW 0X06
MOVWE PORTC
                                                     ;Horario ambos motores
                                                   ;C = 0x06
                                                   ;B = 0x0A
;Recibir otro dato
 TRAS
MOVIN 0X06
MOVWE PORTC
MOVIN 0X05
MOVWE PORTB
GOTC RECIBE
                                                   ;Antihorario ambos motores
                                                   ;C = 0x06
                                                   ;B = 0x05
;Recibir otro dato
 DER
                                                     ;Dirección a la derecha
         MOVLW 0X06
MOVWE PORTC
MOVLW 0X09
MOVWE PORTB
GOTC RECIBE
                                                   ;C = 0x06
                                                  ;C = 0x09
;Recibir otro dato
MOVLW 0X06
MOVWF PORTC
MOVWF PORTB
GOTG RECIBE
                                                   ;Dirección a la izquierda
                                                    ;B = C = 0x06
;Recibir otro dato
 ;Subrutina para el retardo
retardo
MOVLW ctel
MOVWE valorl
tres
MOVLW cte2
MOVWF valor2
         MOVLW cte3
MOVWF valor3
uno
DECFSZ valor3
        DECFSZ valor2
GOTC dos
DECFSZ valor1
GOTC tres
RETURN
```

```
MOVWE ADCONO
                          ;Configura ADCONO con W: usara reloj interno, canal 5, DONE, conv.A/D encendido
   BSF RCSTA, SPEN
                           ;Habilita puerto serie
   BSF RCSTA, CREN
                           ;Recepción sencilla
RECIBE
   BTFSS PIR1, RCIF
                           ;Bandera de recepción completa
   GOTO RECIBE
                           ;Esperar recepción
                          ;Centenas = 0
   CLRF CENT
   CLRF DECE
                           ;Decenas = 0
   CLRF UNI
                           ;Unidades = 0
   CALL CONVIERTE
                           ;Convierte valor a digital
                           ;Voltaje = valor digital
   MOVWF VOLTAJE
   BTFSS VOLTAJE, 7
                      ;Bit 7 = 1 salta
                      , B7 = 0
   COTO V125
                       ;W = 2 (B7 = 1)
   MOVLW 0X02
                       ; CENT + W
   ADDWF CENT
   MOVLW 0X05
                        ;W = 5
   ADDWF DECE
                        ; DECE + W
V125
                     ;Bit 6 = 1 salta
;B6 = 0
   BTFSS VOLTAJE, €
   COTO V063
                        ;W = 1 (B6 = 1)
   MOVLW 0X01
   ADDWF CENT
                        ; CENT + W
   MOVLW 0X02
   ADDWF DECE
                       ; DECE + W
   MOVLW 0X05
                       ;W = 5
                        ;UNI + W
   ADDWF UNI
V063
                    ;Bit 5 = 1 salta
   BTFSS VOLTAJE, 5
   COTC V032
                        ;B5 = 0
   MOVLW 0X06
                        ;W = 6 (B5 = 1)
                       ;DECE + W
   ADDWF DECE
   CALL INC_CENT
                       ;Llamado a INC_CENT
   MOVLW 0X03
                       ;W = 3
                        ;UNI + W
   ADDWF UNI
   CALL INC_DECE
                       ;Llamado a INC DECE
V032
   BTFSS VOLTAJE, 4
                     ;Bit 4 = 1 salta
                       ;B4 = 0
;W = 3 (B4 = 1)
   COTC V016
   MOVLW 0X03
   ADDWF DECE
                        ;DECE + W
   CALL INC_CENT
MOVLW 0X02
                        ;Llamado a INC CENT
                       ; W = 2
   ADDWF UNI
                        ;UNI + W
   CALL INC_DECE
                       ;Llamado a INC_DECE
V016
   BTFSS VOLTAJE, 3
                     ;Bit 3 = 1 salta
                       ;B3 = 0
;W = 1 (B3 = 1)
   COTC V008
   MOVLW 0X01
   ADDWF DECE
                        ; DECE + W
   CALL INC_CENT
                       ;Llamado a INC_CENT
   MOVLW 0X06
                       ;W = 6
                        ;UNI + W
   ADDWF UNI
                       ;Llamado a INC_DECE
   CALL INC_DECE
   BTFSS VOLTAJE, 2
                       ;Bit 2 = 1 salta
                       ;B2 = 0
;W = 8 (B2 = 1)
   GOTO V004
   MOVLW 0X08
                       ;UNI + W
   ADDWF UNI
   CALL INC DECE
                       ;Llamado a INC_DECE
```

V004

```
BTFSS VOLTAJE,1 ;Bit 1 ~ .

GOTC V002 ;B1 = 0
;W = 4 (B1 = 1)
;UNI + W
;lamado a INC_
                         ;Bit 1 = 1 salta
                       ;Llamado a INC_DECE
V002
    BTFSS VOLTAJE, 0
                        ;Bit 0 = 1 salta
                         ;B0 = 0
    GOTO ASCII
                          ;W = 2 (B0 = 1)
    MOVLW 0X02
    ADDWF UNI
                         ;UNI + W
    CALL INC_DECE
                         ;Llamado a INC_DECE
;Transmitiendo el valor ASCII
ASCII
    MOVLW 0X30
                         ;Sumar 30 para valor ASCII a:
    ADDWF CENT
                        ;centenas
                       ;decenas
    ADDWF DECE
    ADDWF UNI
                         ;unidades
    MOVF CENT, W
    CALL TRANSMITE
                       ;Transmitir centenas
    MOVE DECE, W
    CALL TRANSMITE
                        ;Transmitir decenas
    MOVLW 0X2E
    CALL TRANSMITE
                        ;Transmitir un punto
    MOVE UNI, W
    CALL TRANSMITE
                        ;Transmitir unidades
    MOVLW a''
    CALL TRANSMITE
                        ;Transmitir espacio
    MOVLW 0XA7
    CALL TRANSMITE
                        ;Transmitir grados
    MOVLW a'C'
    CALL TRANSMITE
                        ;Transmitir C
    MOVLW 0X0D
   CALL TRANSMITE
   MOVLW 0X0A
   COTC RECIBE ; Recibe otro dato
TRANSMITE:
                   ;Transmisión = W
   MOVWF TXREG
   BSF STATUS, RPO
                    ;Cambiar al banco 01
   BTFSS TXSTA, TRMT ;Bandera de transmisión completa
                   ;Esperar transmisión
;Se llama el retardo
   GOTO ESP
   CALL RETARDO
                    ;Cambiar al banco 00
   BCF STATUS.RPO
   RETURN
CONVIERTE
                      ;prende bit 2 de ADCONO -> GO: inicia la comparación
   BSF ADCON0,2
   CALL RETARDO
                        ;llama subrutina de retardo
ESPERA
   BTFSC ADCON0, 2
                       ;checa bit 2 de ADCONO
                       ;Si es 1, regresa a la etiqueta ESPERA
;Si es 0, W = ADRESH
   GOTO ESPERA
   MOVE ADRESH, W
   RETURN
INC_CENT
                       ;W=0A
   MOVLW 0X0A
                        ;W = DECE-OA
   SUBWE DECE.W
   BTFSS STATUS, C
                        ;salta si C = 1
                        ;return si C=0
   RETURN
   INCF CENT
                        ;CENT = CENT + 1 (C=1)
   MOVWF DECE
                        ; DECE = W
   RETURN
```

```
INC_DECE
   SUBME UNI, W
BTFSS STATUS, C
RETURN
INCF DECE
MCOVMF UNI
                             ;W=0A
    MOVIA 0X0A
                             ;W = UNI-OA
                             ;salta si C = 1
                             return si C=0
                             ;DECE = DECE + 1 (C=1)
                             :UNI = W
                             ;llama INC CENT
    CALL INC_CENT
    RETURN
;Subrutina para el retardo
RETARDO
    MOVLW ctel
   MOVWF valor1
tres
    MOVIA cte2
   MOVWF valor2
   MOVLW cte3
   MOVWF valor3
uno
    DECFSZ valor3
   DECFSZ valor2
   DECFSZ valor1
    GOTO tres
    RETURN
END
```

Conclusiones y/o comentarios

Zepeda Baeza Jessica:

Con esta práctica se trabajó la comunicación asíncrona por el puerto serie. Al igual que con otras funcionalidades del microcontrolador, primero se revisaron las configuraciones necesarias que se deben hacer en ciertos registros y ciertas banderas para habilitar la recepción y transmisión por el puerto serie. A través del programa ejemplo del ejercicio 1 se pudo observar de manera simple cómo funciona tanto la transmisión como la recepción. Y con ello se pudieron realizar los demás ejercicios que podían utilizar solamente la recepción o transmisión o incluso ambos. La mayoría de los ejercicios se basaron en hacer la comparación de un dato recibido con un caracter y hacer una cierta acción en base a ello. Esto fue sencillo ya que los motores, las rotaciones y otras asignaciones ya se habían trabajado anteriormente. De igual forma, el último ejercicio fue el más completo y largo ya que involucró el uso del convertidor analógico-digital pero al ya haber sido implementado antes así como la conversión de su voltaje, fue sencillo obtener un dato que se pudiera transmitir.

Barreiro Valdez Alejandro:

En esta práctica se pudo utilizar con diversos ejercicios la comunicación asíncrona por el puerto serie. Los ejercicios se basaron en la recepción y transmisión de caracteres con algún fin. Para realizar esta actividad se aprendió cómo configurar el puerto serie para habilitar la transmisión y la recepción. En el primer código se pudo observar un programa básico sobre la recepción y transmisión de caracteres y cómo se utilizan los valores ASCII para mostrar caracteres en el display de cristal líquido. Se utilizaron códigos que ya se

habían hecho en prácticas anteriores como el corrimiento de bits, la conversión a decimal, el uso de motores y la utilización del display de cristal líquido. Se pudo observar en esta práctica las diferentes maneras que se tienen de recibir y transmitir, utilizando la terminal y hasta un módulo Bluetooth, y con estas actividades se logró entender la utilidad de la comunicación asíncrona.