

Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Semestre 2023-2

Laboratorio de Microcomputadoras

Práctica 5:

Control de Actuadores

Profesor:

M.I. Ruben Anaya García

Alumnos: Número de cuenta:

Barreiro Valdez Alejandro 317520888

Zepeda Baeza Jessica 317520747

Grupo Laboratorio: 4

Grupo Teoría: 1

Fecha de realización: 25 de abril de 2023

Fecha de entrega: 29 de abril de 2023

Desarrollo

Para esta práctica se buscó crear programas en ensamblador que hicieran uso de los puertos paralelos del microcontrolador PIC16F877 para controlar la operación de motores de corriente directa, motores a pasos y servomotores. Para ello se observaron las terminales que cada motor tiene y a qué puertos del PIC16F877 están conectados. También se analizó el comportamiento de cada motor y qué valores necesitan en sus terminales para girar horario o antihorario. Los puertos B y C fueron los conectados a las terminales de los motores y se definieron como salidas; mientras el puerto A se utilizó como entrada ya que se conectó a un Dip Switch.

Los programas desarrollados fueron:

1. Un programa que según la entrada realiza una acción en dos motores de corriente directa, como se muestra en la tabla:

DATO	ACCION		
Puerto Paralelo	MOTOR M1	MOTOR M2	
0x00	PARO	PARO	
0x01	PARO	HORARIO	
0x02	PARO	ANTI-HORARIO	
0x03	HORARIO	PARO	
0x04	ANTI-HORARIO	PARO	
0x05	HORARIO	HORARIO	
0x06	ANTI-HORARIO	ANTI-HORARIO	
0x07	HORARIO	ANTI-HORARIO	
0x08	ANTI-HORARIO	HORARIO	

2. Un programa que controla la cantidad de pasos y el sentido de giro del motor a pasos según la entrada, como se muestra en la tabla:


Dato	Motor a pasos	
Puerto Paralelo		
0x00	Motor en paro	
0x01	Gira en sentido horario	
0x02	Gira en sentido anti horario	
0x03	Gira cinco vueltas en sentido horario	
0x04	Gira 10 vueltas en sentido anti horario	

3. Un programa que mueve un servomotor a 0°, 90° y 180° según la entrada, como se muestra en la tabla:

SW2	SW1	SW0	Posición Servo	Representación
1	0	0	Izquierda	€ 0°
0	1	0	Central	① 90°
0	0	1	Derecha	→180°

Algoritmos

Para los tres ejercicios se tiene la siguiente carta ASM que muestra la configuración de los puertos de entrada y salida. Esto se realiza al principio de cada programa realizado.



Ejercicio 1

Para el Ejercicio 1 primero se definieron los valores que se necesitan en los puertos del microcontrolador según las terminales conectadas del Motor1 y Motor2 para que giren en sentido horario y antihorario.


MOTOR2				
PC2	PB3	PB2		
ENABLE_M2	DIR1 M2	DIR2 M2		

MOTOR1				
PC1 PB1 PB0				
ENABLE M1	DIR1 M1	DIR2 M1		

De acuerdo a la imagen anterior se obtuvieron los siguientes valores:

Motor1	PC1	PB1 PB0	Motor 2	PC2	PB3 PB2	PC	РВ
Paro	0	00	Paro	0	00	0000 = 00	0000 = 00
Paro	0	00	Horario	1	10	0100 = <i>04</i>	1000 = 08
Paro	0	00	Antihorario	1	01	0100 = <i>04</i>	0100 = <i>04</i>
Horario	1	10	Paro	0	00	0010 = 02	0010 = 02
Antihorario	1	01	Paro	0	00	0010 = 02	0001 = <i>01</i>
Horario	1	10	Horario	1	10	0110 = <i>06</i>	1010 = <i>0A</i>
Antihorario	1	01	Antihorario	1	01	0110 = 06	0101 = <i>05</i>
Horario	1	10	Antihorario	1	01	0110 = <i>06</i>	0110 = 06
Antihorario	1	01	Horario	1	10	0110 = <i>06</i>	1001 = <i>0</i> 9

Después se realizó la carta ASM:



El programa compara el valor del Puerto A empezando del 0 hasta 8 para verificar qué movimiento en los motores hacer. Si es igual a alguno de ellos modifica el valor del Puerto B y Puerto C (de acuerdo a los valores mostrados en la tabla anterior) y llama un retardo para que sea visible el movimiento completo de los motores. Una vez que termina el retardo vuelve a verificar el valor del Puerto A.

Ejercicio 2


Para el Ejercicio 2 primero se definieron los valores necesarios que debe tomar el puerto B

para hacer que el motor a pasos de un giro horario y antihorario según sus bobinas.


Paso	Bobina A - PB7	Bobina B - PB6	Bobina C - PB5	Bobina D - PB4	РВ
1	1	1	0	0	C0
2	0	1	1	0	60
3	0	0	1	1	30
4	1	0	0	1	90

El sentido antihorario se logra haciendo los pasos: 1, 4, 3, 2; y el horario: 1, 2, 3, 4. Estas transiciones se incorporaron en una subrutina que asigna dichos valores al Puerto B y luego

llama un retardo para hacer visible el movimiento. La carta ASM de las subrutinas es la siguiente:




Debido a que se trata de un motor a pasos, se debe realizar todo el movimiento 512 veces para lograr una vuelta en el motor, por lo que se implementaron otras dos subrutinas *EUNO* y *EDOS*. Estas subrutinas realizan instrucciones parecidas a las de la subrutina *RETARDO* ya que hay un ciclo rápido de 64 iteraciones y un ciclo lento de 8 iteraciones; por lo tanto se repite 512 veces. En cada iteración manda a llamar a la subrutina *HORARIO* (para *EUNO*) o *ANTIHORARIO* (para *EDOS*).




Por último se tiene la carta ASM del programa, que después de la configuración de los puertos, verifica el valor del Puerto A. Si el valor es 0, el Puerto B es 0, se llama un retardo y no se mueve el motor. Si el valor es 1, llama la subrutina *EUNO* para hacer el movimiento horario. Si el valor es 2, llama a la subrutina *EDOS* para hacer el movimiento antihorario. Si el valor es 3, se declara un contador igual a 5 y se hace un ciclo donde hasta que el contador valga 0, se llama la subrutina *EUNO* y se decrementa en 1 el contador; de esta forma se hacen 5 giros horario. Por último, si el valor es 4, también se declara un contador con el valor 10 y hasta que el contador valga 0, se llama la subrutina *EDOS* y se

decrementa en 1 el contador; de esta forma se hacen 10 giros antihorario. Acabando cualquier opción regresa a verificar el valor en el Puerto A.




Ejercicio 3

Debido a que este ejercicio utiliza un servomotor que funciona a base de señales PWM, se crearon diferentes subrutinas de *RETARDO* que esperan un número definido de milisegundos. La carta ASM de la subrutina es la siguiente:



Para obtener los distintos intervalos de tiempo el VALOR1 y VALOR2 permanecieron constantes y el VALOR3 fue cambiando dependiendo los milisegundos a esperar. Se realizaron subrutinas para esperar 1 ms, 1.5 ms, 2 ms, 18, ms, 18.5 ms y 19 ms donde el VALOR3 tomó los valores de 05, 0E, 18, 9F, A9 y B2 respectivamente.

La carta ASM del programa es la siguiente:



Después de realizar las configuraciones iniciales, verifica el valor del Puerto A. En caso de ser 0, se activa la señal 1 ms y se apaga 19 ms; esto se logra volviendo 01 el Puerto C, llamando el retardo de 1 ms, volviendo 00 el Puerto C y llamando el retardo de 19 ms. En caso de que Puerto A sea 1 se hace algo parecido pero llamando las subrutinas de retardo de 1.5 y 18.5 ms. Y para el caso donde Puerto A es 2, se realiza lo mismo llamando las subrutinas de 2 y 18 ms. Después de cada opción, el programa regresa a verificar el valor en el Puerto A.

Programas comentados

Ejercicio 1

```
:Para M1 = PARO v M2 = PARO
                                                                    ECERO-
                                                                        CLRF PORTB
                                                                                        : PORTB = 0
                                                                        CLRF PORTC
                                                                                        ; PORTC = 0
PROCESSOR 16F877
                                                                        CALL RETARDO ; Se llama el retardo
INCLUDE <P16F877.INC>
                                                                        COTO LOOP
                                                                                        ;Se vuelve a leer entrada
;Valores utilizados para generar el retardo
                                                                    ;Para M1 = PARO y M2 = HORARIO
valor1 egu h'21'
valor2 equ h'22'
                                                                        MOVLW 0X04
valor3 equ h'23'
                                                                        MOVWE PORTC
                                                                                        ; PORTC = 0100
ctel egu 20h
                                                                        MOVLW 0X08
cte2 equ 50h
                                                                        MOVWE PORTB
                                                                                        :PORTB = 1000
cte3 equ 60h
                                                                        CALL RETARDO
                                                                                        ;Se llama el retardo
estado0 equ 0x00 ;Valor entrada estado 0
                                                                        COTO LOOP
                                                                                        ;Se vuelve a leer entrada
estadol equ 0x01 ;Valor entrada estado 1
                                                                    ;Para M1 = PARO y M2 = ANTI-HORARIO
estado2 egu 0x02 :Valor entrada estado 2
estado3 equ 0x03 ;Valor entrada estado 3
                                                                    EDOS:
                                                                        MOVLW 0X04
estado4 equ 0x04 ;Valor entrada estado 4
                                                                        MOVWE PORTC
                                                                                        ; PORTC = 0100
estado5 equ 0x05 ;Valor entrada estado 5
                                                                        MOVWE PORTS
                                                                                        ; PORTB = 0100
estado6 equ 0x06 ;Valor entrada estado 6
                                                                        CALL RETARDO
                                                                                        :Se llama el retardo
estado7 equ 0x07 ;Valor entrada estado 7
                                                                        GOTO LOOP
                                                                                        ;Se vuelve a leer entrada
estado8 equ 0x08 ;Valor entrada estado 8
                                                                    ;Para M1 = HORARIO v M2 = PARO
    ORG 0 ; Vector de reset
   GOTO INICIO
                                                                    ETRES:
                                                                        MOVLW 0X02
   ORG 5
                                                                        MOVWF PORTC
                                                                                        ; PORTC = 0010
INICIO:
                                                                        MOVWF PORTB
                                                                                        ; PORTB = 0010
                                                                        CALL RETARDO
                                                                                        ;Se llama el retardo
   CLRF PORTA
                   : Limpia PORTA
   BSF STATUS, RPO ; Cambia a banco 1
                                                                        GOTO LOOP
                                                                                       ;Se vuelve a leer entrada
   BCF STATUS.RP1
                                                                    ;Para M1 = ANTI-HORARIO y M2 = PARO
   MOVLW 06H
                    ;Define puertos A y E como digitales
                                                                    ECUATRO:
   MOVWF ADCON1
                                                                       MOVIN 0X02
   MOVIM H'SF'
                    ;Configura puerto A como entrada
                                                                                     ; PORTC = 0010
                                                                       MOVWE PORTC
   MOVWF TRISA
                                                                       MOVLW 0X01
                ;Configura puerto B como salida
    CLRE TRISE
                                                                       MOVWF PORTB
                                                                                    ; PORTB = 0001
                   ;Configura puerto B como salida
    CLRF TRISC
                                                                       CALL RETARDO
                                                                                      ;Se llama el retardo
    BCF STATUS, RPO ; Cambia al banco
                                                                       GOTC LOOP
                                                                                      ;Se vuelve a leer entrada
TOOP -
                                                                    ;Para M1 = HORARIO y M2 = HORARIO
   MOVLW estado0
                                                                    ECINCO:
    XORWF PORTA.W
                                                                       MOVLW 0X06
   BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado0?
                                                                        MOVWE PORTO
                                                                                      ; PORTC = 0110
   COTO ECERO
                   ;if true: Realizar estado 0
                                                                       MOVIJW OXOA
                                                                                    ; PORTB = 1010
                                                                       MOVWE PORTE
                                                                        CALL RETARDO
    MOVLW estadol
                                                                                      ;Se llama el retardo
                                                                        GOTO LOOP
                                                                                      ;Se vuelve a leer entrada
   XORWE PORTA, W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estadol?
                                                                    ;Para M1 = ANTI-HORARIO y M2 = ANTI-HORARIO
    COTO EUNO
                    ;if true: Realizar estado 1
                                                                    ESEIS:
                                                                        MOVLW 0X06
   MOVLW estado2
                                                                        MOVWE PORTC
                                                                                      ; PORTC = 0110
    XORWF PORTA, W
                                                                        MOVIA 0X05
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado2?
                                                                                    ; PORTB = 0101
                                                                       MOVWF PORTB
   GOTO EDOS
                    ;if true: Realizar estado 2
                                                                        CALL RETARDO ; Se llama el retardo
                                                                       COTO LOOP
                                                                                      :Se vuelve a leer entrada
   MOVLW estado3
    XORWE PORTA W
                                                                    ;Para M1 = HORARIO y M2 = ANTI-HORARIO
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado3?
                                                                    ESIETE:
    COTO ETRES
                   ;if true: Realizar estado 3
                                                                       MOVLW 0X06
                                                                                    ; PORTC = 0110
                                                                        MOVWF PORTC
    MOVLW estado4
                                                                                      ; PORTB = 0110
                                                                       MOVWE PORTS
    XORWF PORTA, W
                                                                        CALL RETARDO
                                                                                     ;Se llama el retardo
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado4?
                                                                       COTO LOOP
                                                                                      ;Se vuelve a leer entrada
    COTO ECUATRO
                  :if true: Realizar estado 4
                                                                    ;Para M1 = ANTI-HORARIO y M2 = HORARIO
                                                                    EOCHO:
    MOVIW estado5
                                                                       MOVLW 0X06
    XORWE PORTA.W
                                                                        MOVWE PORTC
                                                                                      ; PORTC = 0110
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado5?
                                                                        MOVLW 0X09
    GOTO ECINCO
                    ;if true: Realizar estado 5
                                                                                     ; PORTB = 1001
                                                                        MOVWF PORTB
                                                                        CALL RETARDO ; Se llama el retardo
    MOVLW estado6
                                                                        COTO LOOP
                                                                                       ;Se vuelve a leer entrada
    XORWE PORTA, W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado6?
                                                                    ;Subrutina para el retardo
    GOTO ESEIS
                    ;if true: Realizar estado 6
                                                                    RETARDO
                                                                        MOVLW ctel
    MOVLW estado7
                                                                       MOVWF valor1
    XORWE PORTA W
                                                                    tres
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado7?
                                                                        MOVLW cte2
    GOTO ESIETE
                    ;if true: Realizar estado 7
                                                                       MOVWF valor2
    MOVLW estado8
                                                                        MOVLW cte3
    XORWF PORTA, W
                                                                        MOVWF valor3
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado8?
    COTC EOCHO ;if true: Realizar estado 8
COTC LOOP ;Regresar al loop
                                                                       DECESZ valor3
                                                                        GOTO uno
                                                                       DECESS valor2
                                                                        COTO dos
                                                                       DECESE valor1
                                                                        COTO tres
```

RETURN

Ejercicio 2

```
PROCESSOR 16F877
INCLUDE <P16F877.INC>
; Valores para el retardo
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel egu OAh
cte2 equ 0Ah
cte3 equ 4Bh
; Valores para ciclo anidado para una vuelta
valorlen equ h'25'
valorrap egu h'26'
cte40 egu 40h
cte08 equ 08h
estado0 equ 0x00 ;Valor entrada estado 0
estadol equ 0x01 ;Valor entrada estado 1
estado2 egu 0x02 ;Valor entrada estado 2
estado3 equ 0x03 ;Valor entrada estado 3
estado4 equ 0x04 ;Valor entrada estado 4
CONT equ h'24' ;Contador de vueltas
    ORG 0 ; Vector de reset
   GOTO INICIO
    ORG 5
TNTCTO-
    CLRF PORTA
                   ; Limpia PORTA
    BSF STATUS, RPO ; Cambia a banco 1
    BCF STATUS, RP1
    MOVLW 06H
                    ;Define puertos A y E como digitales
    MOVWF ADCON1
    MOVLW H'SF'
                    ;Configura puerto A como entrada
    MOVWF TRISA
    CLRF TRISB
                   ;Configura puerto B como salida
    BCF STATUS, RPO ; Cambia al banco
LOOP:
    MOVLW estado0
    XORWF PORTA, W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado0?
                   ;if true: realiza estado 0
    GOTO ECERO
    MOVLW estadol
    XORWF PORTA, W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estadol?
                   ;if true: realiza estado l
    CALL EUNC
    MOVLW estado2
    XORWE PORTA.W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado2?
    CALL EDOS
                    ;if true: realiza estado 2
    MOVLW estado3
    XORWE PORTA.W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado3?
    GOTO ETRES
                    ;if true: realiza estado 3
    MOVLW estado4
    XORWE PORTA.W
    BTFSC STATUS, Z ; PORTA == estado4?
    GOTO ECUATRO
                   ;if true: realiza estado 4
    COTO LOOP
                    ;Checar entrada de nuevo
;Motor en paro
ECERO:
    CLRF PORTB
                    :La salida es cero
                   ;Se llama a retardo
    CALL RETARDO
    GOTO LOOF
                    ;Checar entrada de nuevo
;Girar en sentido horario
;Se genera un ciclo anidado para llamar al sentido horario varias veces
;Se da una vuelta
    MOVLW cte08
    MOVWF valorien
ciclolenl
    MOVLW cte40
    MOVWF valorrap
ciclorapl
    CALL HORARIO
                        ;Se llama al sentido horario
    DECFSZ valorrap
    GOTC ciclorapl
    DECFSZ valorlen
    GOTC ciclolenl
    RETURN
```

```
;Girar en sentido anti-horario
;Se genera un ciclo anidado para llamar al sentido anti-horario varias veces
;Se da una vuelta
   MOVLW cte08
   MOVWF valorien
ciclolen2
   MOVLW cte40
   MOVWF valorrap
ciclorap2
   CALL ANTIHODADIO
                     ;Se llama al sentido antihorario
   DECFSZ valorrap
   GOTO ciclorap2
   DECESS valorien
   GOTC ciclolen2
   RETURN
;Dar cinco vueltas en sentido horario
   MOVLW 0X05
   MOVWE CONT
                   ;CONT = 5
LOOP3:
   CALL EUNO
                 ;Dar una vuelta en sentido horario ;CONT -= 1
   DECF CONT
   CLRW
       BTFSS STATUS.Z ; CONT == 0?
        GOTC LOOPS
                        ;if false: dar otra vuelta
        GOTO LOOP
                        ;if true: checar entrada de nuevo
    ;Dar diez vueltas en sentido anti-horario
        MOVIN OXON
                       ;CONT = 10
        MOVWE CONT
    LOOP4:
       CALL EDGS
                      ;Dar una vuelta en sentido anti-horario
        DECF CONT
                        :CONT -= 1
        CLRW
        XORWE CONT, W
        BTFSS STATUS.Z ; CONT == 0?
        GOTO LOOP4
                        ;if false: dar otra vuelta
        GOTO LOOF
                        ;if true: checar entrada de nuevo
    ;Subrutina para el sentido horario
    HORARIO
        MOVEW 0XC0
        MOVWF PORTE : PORTE = 1100 0000
        CALL RETARDO; Se llama el retardo
        MOVLW 0X60
        MOVWE PORTE : PORTE = 0110 0000
        CALL RETARDO; Se llama el retardo
        MOVLW 0X30
        MOVWF PORTE : PORTB = 0011 0000
        CALL RETARDO: Se llama el retardo
        MOVWF PORTE ; PORTB = 1001 0000
        CALL RETARDO; Se llama el retardo
        RETURN
    ;Subrutina para el sentido antihorario
    ANTIHORARIO
        MOVLW 0XC0
        MOVWF PORTE ; PORTB = 1100 0000
        CALL RETARDO: Se llama el retardo
        MOVLW 0X90
        MOVWF PORTE ; PORTB = 1001 0000
        CALL RETARDO; Se llama el retardo
        MOVLW 0X30
        MOVWF PORTE ; PORTB = 0011 0000
        CALL RETARDO; Se llama el retardo
        MOVLW 0X60
        MOVWF PORTE ; PORTB = 0110 0000
        CALL RETARDO; Se llama el retardo
        RETURN
    ;Subrutina para el retardo
    RETARDO
        MOVLW ctel
        MOVWF valor1
        MOVLW cte2
        MOVWF valor2
        MOVIW cte3
        MOVWF valor3
        DECFSZ valor3
        GOTC uno
        DECESS valor2
        GOTO dos
        DECFSZ valor1
        GOTO tres
        RETURN
```

Ejercicio 3

PROCESSOR 16F877 INCLUDE <p16f877.inc< th=""><th></th><th>;Retardo para 1.5ms</th></p16f877.inc<>		;Retardo para 1.5ms
	RETARDO15M MOVLW ctel	
;Valores y constante valor1 equ h'21'	es para el retardo	MOVWF valor1
valor2 equ h'22' valor3 equ h'23'		tres15M MOVLW cte2
ctel equ 0Ah cte2 equ 10h		MOVWF valor2 dos15M
ctelM equ 05h	;Constante para lms	MOVLW ctel5M MOVWF valor3
cte2M equ 18h	;Constante para 1.5ms ;Constante para 2ms	uno15M
	;Constante para 19ms ;Constante para 18.5ms	DECFSZ valor3 GOTC uno15M
-	;Constante para 18ms	DECFSZ valor2
estado0 equ 0x01	;Valor entrada estado 0	GOTC dos15M DECFSZ valor1
estadol equ 0x02	;Valor entrada estado 1	GOTO tres15M RETURN
estado2 equ 0x04	;Valor entrada estado 2	
ORG 0 ; Vector de	e reset	;Retardo para 2ms RETARDO2M
		MOVLW ctel MOVWF valor1
ORG 5 INICIO:		tres2M MOVLW cte2
	; Limpia PORTA ; Cambia a banco l	MOVWF valor2
BCF STATUS, RP1		dos2M MOVLW cte2M
MOVLW 06H MOVWF ADCON1	;Define puertos A y E como digitales	MOVWF valor3 uno2M
	;Configura puerto A como entrada	DECFSZ valor3 GOTC uno2M
CLRF TRISC	;Configura el puerto C como salida	DECFSZ valor2
BCF STATUS, RPO	;Cambia al banco	GOTC dos2M DECFSZ valor1
LOOP:		GOTO tres2M RETURN
MOVLW estado0 XORWF PORTA,W		
	;PORTA == estado0? ;if true: realizar estado 0	;Retardo para 19ms RETARDO19M
	,	MOVLW ctel MOVWF valor1
MOVLW estadol XORWF PORTA,W		tres19M MOVLW cte2
	;PORTA == estadol? ;if true: realizar estado l	MOVWF valor2
	,12 0240. 2042242 050440 1	dos19M MOVLW cte19M
MOVLW estado2 XORWF PORTA,W		MOVWF valor3 uno19M
	;PORTA == estado2? ;if true: realizar estado 2	DECFSZ valor3
	;Checar la entrada de nuevo	GOTC uno19M DECFSZ valor2
;Rotación hacia la :	izquierda (0°)	GOTO dos19M DECFSZ valor1
ECERO: MOVLW 0X01		GOTC tres19M RETURN
MOVWF PORTC	; PORTC = 1	
CALL RETARDOIM CLRF PORTC		;Retardo para 18.5ms RETARDO185M
CALL RETARDO19M	;19ms en cero	MOVLW ctel MOVWF valor1
GOTC LOOP	;Checar la entrada de nuevo	tres185M MOVLW cte2
;Rotación central (EUNO:	90°)	MOVWF valor2
MOVLW 0X01		dos185M MOVLW cte185M
MOVWF PORTC CALL RETARDO15M	;PORTC = 1	MOVWF valor3 uno185M
	;PORTC = 0 M;18.5ms en cero	DECFSZ valor3
	;Checar la entrada de nuevo	GOTC uno185M DECFSZ valor2
;Rotación hacia la	derecha (180°)	GOTO dos185M DECFSZ valor1
EDOS:		DECFSZ valor1 GOTO tres185M
MOVUM 0X01 MOVWE PORTC	;PORTC = 1	RETURN
CALL RETARDO2M CLRF PORTC		;Retardo para 18ms
CALL RETARDO18M	;18ms en cero	RETARDO18M MOVLW ctel
GOTG LOOP	;Checar la entrada de nuevo	MOVWF valor1 tres18M
;Retardo para lms RETARDO1M		MOVLW cte2
MOVLW ctel		MOVWF valor2 dos18M
MOVWF valor1 tres1M		MOVLW cte18M MOVWF valor3
MOVLW cte2 MOVWF valor2		uno18M DECFSZ valor3
dos1M		GOTC uno18M
MOVLW ctelM MOVWF valor3		DECFSZ valor2 GOTO dos18M
unolM		DECFSZ valor1 GOTO tres18M
DECFSZ valor3 GOTC unolM		RETURN
DECFSZ valor2 GOTO dos1M		END
DECFSZ valor1		
GOTO tres1M RETURN		

Conclusiones y/o comentarios

Zepeda Baeza Jessica:

En esta práctica pudimos usar los puertos paralelos B y C como salidas para controlar distintos motores y el puerto A como entrada para elegir el movimiento de estos motores. En este caso, se nos proporcionó un circuito que ya tenía las terminales de los motores de corriente directa, un motor a pasos y un servomotor, conectadas a distintos puertos de la PIC16F877. A través de los distintos programas se observó que un mismo puerto puede estar conectado a dos salidas diferentes y al modificar ciertos bits del puerto se produce, en este caso, el movimiento deseado de un motor específico. Los tres programas realizados generaban un movimiento de acuerdo a la entrada por lo que su construcción fue muy similar utilizando XOR y BTFSS para comparar la entrada con las posibles opciones. Lo que cambió en cada uno de ellos fue el número de opciones y lo que se realizaba en cada una, aunque todas ellas terminaban con la asignación de un valor específico al Puerto B y/o C. Para cada ejercicio fue necesario entender cómo funcionaba cada motor (por corriente, por bobinas, por PWM) y qué efecto tenían las terminales en su funcionamiento; de esta forma se pudieron hacer tablas para obtener los valores en hexadecimal necesarios o calcular el tiempo activo de una señal.

Barreiro Valdez Alejandro:

En esta práctica se pudo entender cómo se programa el movimiento de tres tipos de motores utilizando el microcontrolador PIC16F877. Se pudo realizar el movimiento de un motor de bobinas, de un servomotor y de un motor de corriente directa. Para ello se tuvo que identificar qué puertos estaban actuando como salida en el sistema que se proporcionó en el laboratorio. Posteriormente, para el motor de corriente directa y para el motor a pasos se realizó una tabla donde se puso qué bits de cada puerto se debe prender y cuáles se deben de apagar para cada uno de los estados que se pidieron. Con estas tablas se pudo programar cada uno de los estados que se pedían. Además, otro elemento importante para la realización de esta práctica fue el cálculo de los tiempos de retardo. Para esto se realizó una fórmula donde se pudo calcular los ciclos de reloj que toma cada una de las instrucciones y con la frecuencia del reloj se pudo calcular el tiempo de cada retardo. Esto fue especialmente útil para el servomotor donde se tuvo que enviar una señal en prendido y apagado por cierto tiempo para controlar el movimiento del motor. Con todos estos conceptos se logró realizar el control de cada uno de los motores y generar cada uno de los estados que se pidieron.