

# Universidad Nacional Autónoma de México



# Facultad de Ingeniería

#### Semestre 2023-2

## Laboratorio de Microcomputadoras

### Práctica 4:

## **Puertos Paralelos E/S**

Profesor:

M.I. Ruben Anaya García

Alumnos: Número de cuenta:

Barreiro Valdez Alejandro 317520888

Zepeda Baeza Jessica 317520747

Grupo Laboratorio: 4

Grupo Teoría: 1

Fecha de realización: 21 de marzo de 2023

Fecha de entrega: 28 de marzo de 2023

#### **Desarrollo**

Para esta práctica se buscó crear programas en ensamblador que hicieran uso de los puertos paralelos del microcontrolador PIC16F877, configurándolos como entradas o salidas. El microcontrolador contiene 5 puertos de diferente tamaño: A (6 bits), B (8 bits), C (8 bits), D (8 bits) y E (3 bits), que se acceden por el nombre PORTX. Sin embargo, para definirlos como entrada y salida es necesario cambiar el valor de los registros TRISX ubicados en el banco 1, haciéndolo 0 para indicar que es una salida y 1 para una entrada. Además, otra configuración inicial se realiza para los puertos A y E, donde se indica en el registro ADCON1 (en el banco 1) que dichos puertos serán utilizados como digitales al asignarle el valor de 06H.

Para esta práctica se utilizaron los puertos A y B como entrada y salida respectivamente ya que el puerto A está conectado a un Dip Switch y el puerto B a un LED por bit. Los programas desarrollados fueron:


- Un programa que utiliza dos puertos paralelos del microcontrolador configurados como entrada y salida respectivamente. El bit más significativo de la entrada se muestra en la salida.
- 2. Un programa que utiliza dos puertos paralelos: uno de entrada y uno de salida. La entrada indica la acción que se realizará en la salida como se muestra en la tabla:

DATO	ACCION	Ejecución
<b>PUERTO A</b>	PUERTO B	
0x00	Todos los leds apagados	00000000
0x01	Todos los leds encendidos	11111111
0x02	Corrimiento del bit más significativo hacia	10000000
	la derecha	01000000
		00100000
		00000001
0x03	Corrimiento del bit menos significativo	00000001
	hacia la izquierda	00000010
		00000100
		10000000
0x04	Corrimiento del bit más significativo hacia	10000000
	la derecha y a la izquierda	01000000
		00000001
		00000010
		10000000
		10000000
0x05	Apagar y encender todos los bits.	00000000
		11111111

## **Algoritmos**


#### Ejercicio 1


Para el Ejercicio 1 se realizó la siguiente carta ASM:



El programa consiste en un ciclo infinito donde se verifica el valor del bit menos significativo del puerto A. Si el valor es 0, el puerto B obtiene el valor de 00 que se ve como ningún LED prendido. Si el valor es 1, el puerto B obtiene un valor de FF que se ve como todos los LEDS encendidos.

<u>Ejercicio 2</u>
Para el Ejercicio 2 se realizó la siguiente carta ASM:





Para el ejercicio 2 se tiene un flujo principal donde se verifica qué número está guardado en el Puerto A, empieza verificando si es 0. En caso de que no lo sea verifica si es 1 y así sucesivamente. Cuando encuentra el número que guarda el puerto A, salta a la respectiva función; cuando acaba la función regresa al inicio del programa a verificar el siguiente número.

La función del estado 0 asigna puros ceros al Puerto B mientras la función del estado 1 asigna puros unos al Puerto B. La función 2 guarda un valor en una localidad de memoria (que se inicializa con 10000000) y al entrar al bloque de la función se hace una rotación a la derecha en esa localidad. Una vez rotado, se pasa el valor al puerto B y se llama una subrutina de retardo. Lo mismo sucede con la función 3 pero la rotación se hace a la izquierda con otro valor guardado en memoria que se inicializa con (00000001).

La cuarta función analiza el valor de una localidad de memoria llamada bandera, que indicará hacia dónde hacer el corrimiento: 0 es derecha y 1 es izquierda. Si la bandera es 0, se hace la rotación a la derecha y se decrementa un contador inicializado con 7. De esta forma se hará la rotación hasta que el contador llegue a 0 y cuando esto pase, se cambia el valor de la bandera a 1 para ahora moverse a la izquierda. El mismo procedimiento se hace al rotar a la izquierda con la diferencia que el contador aumenta hasta llegar a 7 y una vez

que llega vuelve a cambiar la bandera a 0. Al final de actualizar el contador y la rotación, se pasa el valor de la localidad al puerto B y se llama a la subrutina de retardo.

La función 5 le asigna el valor de 00 al puerto B, llama un retardo y luego le asigna un valor de FF para volver a llamar un retardo.

#### **Programas comentados**

#### Ejercicio 1

```
PROCESSOR 16F877
INCLUDE <P16F877.INC>
     ORG 0 ; Vector de reset
    COTC INICIO
    ORG 5
INICIO:
    CLRF PORTA
                         ; Limpia PORTA
    BSF STATUS, RPO ; Cambia a banco 1
    BCF STATUS, RP1
    MOVLW 06H
                        ;Define puertos A v E como digitales
    MOVWF ADCON1
    MOVLW H'3F'
                        ;Configura puerto A como entrada
    MOVWF TRISA
    CLRF TRISB ;Configura puerto B como salida
BCF STATUS,RPO ;Cambia al banco
P: ;Inicia Loop
LOOP:
    BTFSC PORTA, 0 ; Checa el primer bit del puerto A
    MOVILW OXFF ;Si es cero va a CERO
MOVILW OXFF ;Si no es cero:
MOVWF PORTB ;puertoB = FF
GOTC LOOP ;Regresa al Loop
CERO:
    CLRF PORTB ;puertoB = 00
GOTC LOOP ;Regresa al Loop
    END
```

#### Ejercicio 2

```
DEOCESSOR 16F877
INCLUDE <P16F877.INC>
valor1 equ h'21' ;Variable para el retardo valor2 equ h'22' ;Variable para el retardo valor3 equ h'23' ;Variable para el retardo ctel equ 20h ;Constante para el retardo cte2 equ 50h ;Constante para el retardo cte2 equ 50h ;Constante para el retardo cte2 equ 50h ;Constante para el retardo cte3 equ 50h ;Constante para el retardo cte3 equ 50h ;Constante para el retardo cte3 equ 50h ;Constante para el retardo para 
                                                                                         ;Constante para el retardo
;Constante para el retardo
cte3 egu 60h
                                                                            ;Valor estado 0
;Valor estado 1
 estado0 equ 0x00
 estadol equ 0x01
 estado2 equ 0x02
                                                                                           ;Valor estado 2
                                                                                         ;Valor estado 3
 estado3 equ 0x03
 estado4 equ 0x04
                                                                                            ;Valor estado 4
estado 4 equ 0x04 ; valor estado 4 equ 0x05 ; Valor estado 5 banderarota equ h'24' ; Bandera rotación: 0=der, 1=izq valore2 equ h'25' ; Variable para el estado 2 valore3 equ h'26' ; Variable para el estado 3
valor7 equ h'28'
                                                                                    ;Variable de salida estado 4
                                                                                            ;Contador para estado 4
               OPC 0
                                                                                            ;Vector de reset
               GOTO INICIO
               ORG 5
 INICIO:
                CLRF PORTA
                                                                                            ;Limpia PORTA
                BSF STATUS.RPO
                                                                                            ;Cambia a banco 1
                BCF STATUS.RP1
               MOVLW 06H
                                                                                            ;Define puertos A v E como digitales
                MOVWF ADCON1
                MOVLW H'3F'
                                                                                           ;Configura puerto A como entrada
                MOVWF TRISA
                CLRF TRISB
                                                                                         ;Configura puerto B como salida
               BCF STATUS,RPO ;Cambia al banco 00
BCF STATUS,C ;Limpia el carry
CLRF banderarota ;Limpia la bandera de rotación
```

```
MOVLW 0X80
   MOVWF valore2
                       ;valore2 = 80
   MOVWF valore4
                       ;valore4 = 80
   MOVLW 0X01
   MOVWF valore3
                       ;valore3 = 01
   MOVIA 0X07
   MOVWF valor7
                       ;valor7 = 07
LOOP -
                       ;Determinar en qué estado se está
   MOVLW estado0
   XORWF PORTA, W
                     ;Se compara puertoA == estado0
   BTFSC STATUS, Z
                       ;Saltar si no son iguales
   COTO ECERO
                       ;Ir a ECERO si son iguales
   MOVLW estadol
   XORWF PORTA, W
                       ;Se compara puertoA == estadol
   BTFSC STATUS, Z
                       ;Saltar si no son iguales
   COTC EUNO
                       ;Ir a EUNO si son iguales
   MOVLW estado2
   XORWF PORTA, W
                      ;Se compara puertoA == estado2
   BTFSC STATUS, Z
                       ;Saltar si no son iguales
   COTO EDOS
                       ;Ir a EDOS si son iguales
   MOVLW estado3
   XORWE PORTA.W
                       ;Se compara puertoA == estado3
   BTFSC STATUS.Z
                       ;Saltar si no son iquales
                       ;;Ir a ETRES si son iguales
   COTO ETRES
   MOVLW estado4
                       ;Se compara puertoA == estado4
   XORWE PORTA.W
   BTFSC STATUS.Z
                       ;Saltar si no son iguales
   COTO ECUATRO
                       ;Ir a ECUATRO si son iquales
   MOVLW estado5
   XORWF PORTA, W
                       ;Se compara puertoA == estado5
   BTFSC STATUS, Z
                       ;Saltar si no son iquales
   COTO ECINCO
                       :Ir a ECINCO si son iquales
   COTO LOOP
                       ;Regresar al LOOP
ECERO:
                       ;Estado 0
   CLRF PORTS
                       ;Se apaga la salida
   COTO LOOP
                       ;Se revisa la entrada
                       ;Estado 1
   MOVLW OXFF
   MOVWE PORTB
                       ;puertoB = FF (se prende salida)
   GOTO LOOP
                       ;Se revisa la entrada
                       ;Estado 2
   RRF valore2
                       ;Rotar a la derecha valore2
   MOVF valore2,W
   MOVWF PORTB
                       ;puertoB = valore2
   CALL RETARDO
                       :Se llama el retardo
   GOTO LOOP
                       :Se revisa la entrada
ETRES-
                       :Estado 3
   RLF valore3
                       ;Rotar a la izquierda valore3
   MOVF valore3.W
   MOVWE PORTB
                       ;puertoB = valore3
   CALL RETARDO
                       ;Se llama al retardo
   GOTO LOOP
                       ;Se revisa la entrada
ECUATRO:
                       ;Estado 4
   BTFSS banderarota, 0 ; Checa el valor de la bandera de rotación
                     ;Si es cero rota a la derecha
   COTO ROTADER
   GOTO ROTAIZQ
                       ;Si es uno rota a la izquierda
ROTADER:
                       :Rotación a la derecha
   RRF valore4
                       ;Rota a la derecha valore4
   DECF valor7
                       ;Decrementa el contador
   CLRW
                       ;Limpia W
   XORWF valor7.W
                       ;Checar si el contador es cero
   BTFSS STATUS Z
```

```
COTC FINAL ;Si no es cero se va directo a FINAL BSF banderarota,0 ;Si es cero cambia la bandera para rotar izq
   GOTC FINAL ;Ir a FINAL AIZQ: ;Rotación a la izquierda
    RLF valore4 ;Rota a la izquierda los valores de valore4 INCF valor7 ;Incrementar el contador MOVLW 0X07 ;W = 07
ROTAIZQ:
   XORWF valor7,W ;Checar si el contador es 7
BTFSS STATUS,Z
   GOTO FINAL ;Si no es 7 se va directo a FINAL BCF banderarota,0 ;Si es 7 se cambia la bandera para rotar der
                         ;Ir a FINAL
    GOTO FINAL
FINAL:
    MOVF valore4,W
    MOVWE PORTB
                         ;puertoB = valore4
    CALL RETARDO
                          ;Llamar al retardo
    GOTC LOOP
                         ;Se revisa la entrada
ECINCO:
                         :Estado 5
    CLRW
    MOVWF PORTB
                        ;puertoB = 00
    CALL RETARDO
                         ;Se llama al retardo
    MOVLW OXFF
    MOVWF PORTB
                         ;puertoB = FF
    CALL RETARDO
                         ;Se llama al retardo
    GOTO LOOP
                          ;Se revisa la entrada
RETARDO
                         ;Subrutinan retardo
     MOVLW ctel
                          ;valor1 = cte1
     MOVWF valor1
 tres
     MOVLW cte2
     MOVWF valor2
                         ;valor2 = cte2
     MOVLW cte3
    MOVWF valor3
                         ;valor3 = cte3
 uno
     DECFSZ valor3
                         ;decrementar valor 3
                         ;ir a uno
;decrementar valor 2
     GOTC uno
     DECFSZ valor2
     GOTO dos
                          ;ir a dos
     DECFSZ valor1
                         ;decrementar valor 1
     GOTC tres
                          ;ir a tres
                         ;fin subrutina
     RETURN
     END
```

## Conclusiones y/o comentarios

#### Zepeda Baeza Jessica:

A pesar de trabajar con puertos como salidas desde la práctica anterior, está práctica permitió tanto trabajar con puertos como entradas (en forma de Dip Switch) como con puertos de salida (en forma de LED). Además se aprendió la configuración de los puertos para trabajarlos de forma digital lo que permiten seleccionar entre diferentes opciones de salida como se vio en los ejercicios realizados. Ambos ejercicios permitieron simular como un menú donde dependiendo la entrada se obtiene una salida. Estas salidas fueron sencillas de incluir debido a las prácticas anteriores porque el prendido y apagado de LEDS así como las rotaciones ya se habían programado. Al igual se hicieron uso de herramientas previamente vistas como el uso de XOR y banderas para comprobar si hay números iguales, el uso de subrutinas de retardo y el cambio de bancos para configurar los puertos.

#### Barreiro Valdez Alejandro:

En esta práctica se pudo trabajar con puertos de entrada y de salida de manera paralela. La salida ya se había utilizado, pero en esta práctica se agregó una entrada y se realizaron funcionalidades a partir de esa entrada. Los puertos se trabajaron de manera digital para poder interpretar los datos de la mejor manera. En el primer ejercicio se buscó prender o apagar los LEDs a partir de la entrada. Este fue el primer acercamiento de cómo configurar cada uno de los puertos y cómo estos pueden funcionar tomando la entrada para generar una salida. El segundo ejercicio fue un poco más complejo ya que se tenían varias entradas y varias salidas. Algunas de las salidas ya habían sido programadas por lo que no hubo tanto problema, pero la que generó más dificultades fue la de rotar hacia la izquierda y la derecha. Se utilizó una bandera, el valor de salida y un contador para esta salida. Se utilizó el conocimiento de prácticas anteriores para aplicarlo a un sistema mínimo donde se programaron puertos paralelos de entrada y de salida.